

سجل منتجك للحصول على الدعم الفني لدى:
www.philips.com/wecome

بيكو بيكس
PPX2240
PPX2340

دليل المستخدم
بريطانيا

فيليبس

جدول المحتويات

3	نظرة عامة
3	عزيمي المستخدم
3	حول هذا الدليل
4	1- المعلومات العامة الخاصة بالسلامة
4	إعداد الجهاز
4	الإصلاح
4	توصيل الكهراء
6	2- نظرة عامة
6	أعلى الجهاز
6	نظرة جانبية
6	قاعدة الجهاز
7	رؤية شاملة لوظائف القائمة
8	3- التشغيل الأولي
8	إعدادات الجهاز
8	توصيل التيار الكهربائي / تغيير البطارية
8	التركيب الأولي
9	4- كارت الذاكرة/ ووسيط التخزين (يو اس بي USB)
9	إدخال كارت الذاكرة
9	توصيل وسيط التخزين (يو اس بي USB)
10	التوصيل بالكمبيوتر عبر وصلة (يو اس بي USB)
11	5- التوصيل بجهاز إعادة التشغيل والعرض
11	التوصيل بالكمبيوتر
11	التوصيل باستخدام كابل صوت وصورة (CVBS)
12	توصيل السماعات
13	6- إعادة التشغيل
13	إعادة تشغيل الفيديو
14	إعادة عرض الصور
15	إعادة تشغيل الموسيقى
15	إدارة الملفات
18	7- الإعدادات
20	8- الخدمات
20	تعليمات العناية بالبطارية
20	عدم شحن البطارية
21	التنظيف
21	سخونة الجهاز
22	أصلاح المشكلاات

نظرة عامة

عزيمي العميل

شكرا لك على شرائك عارض الجيب
نتمنى أن تستمتع بجهازك ووظائفه المتعددة.

حول هذا الدليل

مع مرشد التركيب في الصفحات التالية يمكنك بدء استخدام جهازك بسرعة وبسهولة. الوصف المفصل يمكنك أن تجده في الأقسام التالية من دليل المستخدم هذا. أقرأ كامل دليل المستخدم بعناية ، واتبع كل تعليمات السلامة من أجل ضمان تشغيل سليم لجهازك، حيث لا يتحمل المنتج أي مسؤولية لو لم تتبع تلك التعليمات.

الرموز المستخدمة

ملاحظة:

اصلاح العيب

هذا الرمز مخصص للنصائح التي سوف تفيدك في استخدام جهازك بشكل أكثر كفاءة وسهولة.

انتبه

تلف الجهاز أو فقدان البيانات

هذا الرمز يعطيك تحذيرات من تلف الجهاز او احتمال فقدان البيانات، وهذا التلف ينتج من الاستخدام غير السليم للجهاز.

خطر

خطر على الأشخاص

هذا الرمز يقدم تحذيرات بالخطر على الأشخاص، قد تشمل الاصابات البدنية أو التلف الذي يمكن أن ينتج من الاستخدام غير الصحيح للجهاز.

1- المعلومات العامة الخاصة بالسلامة:

لا تقم بأي تغييرات أو إعدادات غير موصوفة في هذا الدليل. الاصابة البدنية أو تلف الجهاز أو فقدان البيانات يمكن أن ينتج من الاستخدام غير الصحيح. لاحظ وراعي كل ملاحظات التحذيرات والسلامة المشار إليها.

إعداد الجهاز

أعدا الجهاز حصريا للاستخدام داخل المنزل. يجب أن يوضع الجهاز بشكل آمن على سطح ثابت ومسطح ، ووضع كل الكابلات بالطريقة تمنع أي شخص من التعثر بها، فهذا يمكن أن يجنبك الاصابات المحتملة أو تلف الجهاز نفسه. لا توصل الجهاز في غرفة رطبة. ولا تلمس الكابلات الرئيسية أو التوصيلات الرئيسية ويديك مبلولة. يجب أن يتاح للجهاز تهوية مناسبة ، ولا يجب تغطيته، ولا تضع جهازك في كبائن مغلقة أو صناديق مغلقة. لا تضع الجهاز على أسطح ناعمة مثل طاولة ذات أقمشة أو سجاد ولا تغطي فتحات التهوية ، وإلا سيصبح الجهاز ساخن جدا أو قد يشتعل. احمي الجهاز من أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو التقلب الكبير في درجة الحرارة والرطوبة. لا تضع الجهاز بجوار مصدر حرارة (سخان) أو مكيف.

لاحظ المعلومات الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة المذكورة في البيانات الفنية.
عندما يعمل الجهاز لمدة طويلة يصبح السطح ساخن ويظهر رمز تحذيري على العرض. ويتحول الجهاز تلقائياً إلى نظام الاستعداد عندما يصبح ساخن جداً بعد أن يبرد الجهاز، يمكنك الاستمرار في التشغيل عبر الضغط على أي زر.
لا تسمح للسوائل أن تدخل للجهاز. أغلق الجهاز وافصل سلك الكهرباء لو دخلت سوائل أو مواد غريبة داخل الجهاز. واذهب لفحص الجهاز بإدارة الصيانة والخدمات الفنية.
دائماً تعامل مع الجهاز بحرص، وتجنب لمس العدسات. ولا تضع مطلقاً أي أشياء ثقيلة أو حادة على العارض أو كابلات الكهرباء.

لو سخن العارض جداً أو انبعثت منه دخان، فأغلقه مباشرة وافصل كابلات الكهرباء ، وافحص الجهاز من فنيين مدربين في موقع إدارة الصيانة لمنع انتشار الحريق يجب ابقاء مصادر الاشتعال المفتوحة بعيدة عن الجهاز.
في الحالات التالية، يمكن ظهور طبقة رطوبة داخل الجهاز، والتي يمكن أن تؤدي لسوء عمل الجهاز:

- لو تم نقل الجهاز من منطقة باردة إلى منطقة ساخنة.
 - بعد تسخين غرفة باردة.
 - عند وضع الجهاز في غرفة رطبة.
 - عندها قم بالتالي لتجنب تكون الرطوبة:
- 1- احكم اغلاق الجهاز وضعه بكيس بلاستيكي قبل نقله إلى غرفة أخرى، من أجل التكيف مع حالة الجو بالغرفة.
 - 2- انتظر ساعة أو ساعتين قبل أن تخرج الجهاز من الكيس البلاستيكي
- يجب ألا يتم استخدام في بيئة بها أتربة كثيرة حيث أن ذات التراب وغيرها من الأجسام الغريبة قد تتلف الجهاز.
لا تعرض الجهاز لاهتزازات شديدة فإن ذلك قد يتلف المكونات الداخلية به.
لا تسح للأطفال بالتعامل مع الجهاز بدون اشراف. ويجب الاحتفاظ بالتغليف بعيد عن متناول الأطفال.

الاصلاح:

لا تقم بأي اصلاحات للجهاز بنفسك، حيث أن الصيانة غير السليمة قد تعرضك للاصابات أو تتسبب بتلف الجهاز، ولكن أصلح الجهاز فقط لدى مركز الصيانة المعتمد.
لا تقم بإزالة لاصق نوع الجهاز فإن هذا قد يبطل الضمان.

الطاقة الكهربائية:

استخدم فقط المحول الكهربائي المرفق (أنظر الفصل الخاص باملاحق / والبيانات الفنية). افحص ما إذا كان الجهد الكهربائي بالمقياس يتناسب مع الجهد الكهربائي للجهاز. هذا الجهاز يمثل مع نوع الجهد المحدد على الجهاز.
السلك الرئيسي للكهرباء يستخدم لفصل الطاقة عن الجهاز، ومخرج القابس يجب أن تكون قريبة من الجهاز وسهل الوصول لها.

قدرة البطارية تختلف حسب الوقت، لو أن الجهاز يعمل فقط بالطاقة الكهربائية، فستتلف البطارية. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال البطارية.

لا تحاول استبدال البطارية بنفسك، فالتعامل غير الصحيح مع البطارية ، أو استخدام نوع خاطئ من البطاريات قد يسبب تلف الجهاز أو الاصابة.

خطر

خطر انفجار مع استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

فقط استبدل البطاريات بنفس النوع أو بطاريات متوافقة.

هناك خطر الانفجار لو تم استخدام نوع غير صحيح من البطاريات

فتح أو غلق الجهاز باستخدام زر الطاقة قبل ازالة سلك الكهرباء من المقبس

أغلق الجهاز وأزل السلك من المقبس قبل تنظيف السطح باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الألياف، ولا تستخدم مطلقاً السوائل أو الغازات أو المنظفات سهلة الاشتعال (البخاخات، والمواد الحاكة أو الملمعات أو الكحول). ولا تسمح بأي رطوبة أن تصل للأجزاء الداخلية للجهاز

خطر

شاشة عالية الطاقة

هذا الجهاز مجهز بشاشة عالية الطاقة LED (صمام ثنائي ينبعث منه الضوء) التي تبعث ضوء عالي السطوع، لا تنظر مباشرة إلى عدسات العارض، فقد يسبب ذلك تهيج العين أو تلفها.

خطر

خطر تلف القدرة على السمع

لا تستخدم الجهاز لوقت طويل بصوت عال – خاصة عندما تستخدم سماعات الرأس، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تلف القدرة على السمع.

2- نظرة عامة

من أعلى الجهاز

كابل USB

وهو كابل توصيل USB للكمبيوتر / المدخل لامدادات الطاقة أو توصيل USB لوسيط التخزين (الـ USB) مركز العجلات لزيادة حدة ووضوح الصورة

ملحوظة:

لاحظ أن مسافة سطح العارض يجب أن تكون على الأقل 0.3 م وبحد أقصى 2.1 متر، لو أن العارض الجيبي يقع خارج هذا النطاق لن يكون من الممكن تركيز الصورة. أدبركة تركيز الصورة بعناية من أجل تجنب تلف العدسة.

3- زر OK

لتأكيد الإدخال/ البدء ، ووقف الفيديو/ وإعادة تشغيل الموسيقى أو عارض الشرائح.

4- أزرار الأبحار والتصفح

الاستعراض/ خلال إعادة تشغيل الموسيقى ، اختار العنوان السابق، والعنوان اللاحق عندما عرض الصور يغلق/ خلال تشغيل الفيديو / الصور – قضييب الإعدادات السريعة للتصفح/ خلال تشغيل الموسيقى ، تعديل مستوى الصوت/ خلال تشغيل الفيديو ، البدء والتقديم أو الرجوع/ خلال عارض الصور ، يمكنك اختيار الصورة السابقة ، والتالية.

زر

الرجوع خطوة إلى الخلف في القائمة ، لأحد الأدلة للخلف/ الغاء الوظيفة.

نظرة جانبية

سماعات عالية الصوت

مراقبة حالة البطارية

تغيير المشير مع توصيل السلك الكهربائي

أحمر: اشحن البطارية

أخضر: البطارية شحنت تماماً

ميكرو اس دي (كارت): وهو مدخل لكارت ذاكرة نوع (ميكرو اس دي – ميكرو اس دي اتش سي) (Micro SD/Micro

SDHC)

مخرج الصوت/ مدخل الفيديو (PPX2340)

توصيل سماعة الرأس أو توصيل سماعات خارجية
فتح/غلق: مفتاح الفتح والغلق.

أسفل الجهاز
مخرج ثلاثي

نظرة عامة على القائمة

الوظائف

- 1- بعد فتح الجهاز فإن القائمة الرئيسية تظهر
 - 2- اختار القائمة المرغوبة باستخدام أزرار التحريك لأعلى ولأسفل ولليمين واليسار
 - 3- يمكنك التأكيد عبر زر OK
 - 4- عبر الضغط على زر الرجوع العديد من المرات سوف تعود للقائمة الرئيسية
- الفيديو:** لاختيار الملفات الخاصة بتشغيل الفيديو
المصدر: للتحويل إلى مدخل فيديو خارجي AV
الصور: اختيار الملفات لعرض الشرائح
لرؤية **المجلدات:** لاختيار الملفات التي تريد تشغيلها – لنسخ أو الغاء الملفات (قم بتنشيط الملفات واختيارها عبر استخدام الزر
لليمين وأكد ذلك باستخدام OK
الموسيقى: اختيار ملفات الموسيقى لتشغيلها.
الاعدادات: لضبط الاعدادات لتشغيل الخاصة بالتنشغيل أو الخاصة بالجهاز.

الرموز المستخدمة في القائمة الرئيسية:

يمكنك تغيير مكان التخزين باستخدام الأزرار لأعلى ولأسفل ، ويبدو مكان التخزين المختار باللون الأبيض

- 1- وسيط تخزين USB
- 2- كارت الذاكرة
- 3- الذاكرة الداخلية
- 4- تغيير مستوى البطارية الداخلية ، والايقونة (الرمز) ستكون حمراء، عندما تكون البطارية بحاجة للشحن، لو تم توصيل الكهرباء لن يظهر أي رمز

3- التشغيل الأولي

أعداد الجهاز

الالكسوارات – السلك الثلاثي متاح لو أردت ترقية الجهاز
توصيل سلك الكهرباء / شحن البطارية

انتبه

جهد التيار الرئيسي في موقع التركيب

افحص هل الجهد الرئيسي بسلك امداد الطاقة يتفق مع الجهد الرئيسي المتاح في موقع التشغيل.
توصيل توصيل USB بالكمبيوتر ، لشحن البطارية ، وبشكل بديل يمكنك توصيل سلك ال USB لمحول الكهرباء (غير
مشمول) (أنظر أيضاً الفصل الخاص بامداد الطاقة المتوافقة (ص 23)

التركيب الأولي

- 1) افتح الجهاز باستخدام زر فتح وغلق ON/OFF على جانب الجهاز
- 2) ادر الجهاز باتجاه سطح عرض ملائم أو الحائط. لاحظ أن المسافة إلى سطح العرض يجب أن تكون 0.3م كحد أدنى و 2.1 م كحد أقصى. تأكد من أن وضع العارض آمن.
- 3) استخدم بكرة تركيز الصورة الموجودة بالأعلى لضبط وضوح وتركيز الصورة.
- 4) اختار لغة القائمة المفضلة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل
- 5) أكد اختياراتك بالضغط على زر OK

لاحظ:

القائمة الرئيسية تظهر بدلا من اختيار اللغة

لو تم بالفعل تركيب الجهاز، من أجل تغيير لغة القائمة. قم بالتالي:

- 1- استخدم أزرار التغيير لاختيار الاعدادات
- 2- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 3- قم عبر الأزرار لأعلى ولأسفل اختيار اللغة
- 4- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 5- اختر اللغة المختارة عبر الأزرار لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك بالضغط على زر OK
- 7- اخرج عبر الضغط على زر رجوع

5- كارت الذاكرة / وسيط تخزين USB

ادخال كارت الذاكرة

- 1- ازل الغطاء الخاص بمدخل بطاقة الذاكرة MICRO SD
- 2- أدخل بطاقة ذاكرة مع جعل نقاط التوصيل لأعلى إلى مدخل بطاقة الذاكرة. إن جهازك يمكنه دعم كروت الذاكرة التالية: micro SD/SDHC
- 3- أدخل بطاقة الذاكرة في المدخل حتى تستقر في موضعها وتسمع صوتها

خطر

عند ادخال كارت الذاكرة

لا تشدها للخارج بينما يقوم الجهاز بتشغيلها، حيث أن ذلك قد يتسبب تلف أو فقدان البيانات.
من أجل التأكد من أن الجهاز لا يشغل كارت الذاكرة، اضغط على زر للخلف القائمة الرئيسية حتى يظهر رمز اختيار الذاكرة الداخلية

- 4- اضغط بشكل خفيف على كرت الذاكرة لازالتها
- 5- سيتم خروج كرت الذاكرة للخارج
- 6- أزل كارت الذاكرة برفق
- 7- أغلق غطاء مدخل كارت الذاكرة من أجل حمايته من الاتربة.

توصيل وسيط تخزين USB

- 1- قم بتوصيل وسيط تخزين USB إلى مدخل كابل USB

التوصيل بالكمبيوتر (USB)

يمكنك استخدام كابل USB لتوصيل جهاز العارض الجيبي بالكمبيوتر، وبهذه الطريقة، تكون قادر على نسخ الملفات للأمام أو للخلف (من وإلى) بين الذاكرة الداخلية أو كارت الذاكرة المدخل وبين الكمبيوتر، يمكنك أيضاً الغاء الملفات. كما يمكنك تشغيل الملفات المحفوظة على العارض الجيبي على جهاز الكمبيوتر مباشرة.

- 1- قم بتوصيل سلك USB الخاص بالعارض الجيبي بمدخل USB بجهاز الكمبيوتر
- 2- افتح الجهاز باستخدام زر فتح / غلق الذي على الجانب
- 3- يظهر تأكيد عندما يتصل الجهاز بشكل جيد

ملاحظة:

- التوصيل الجيد:** لا يمكنك استخدام العارض الجيبي عندما يكون متصل بالكمبيوتر عبر USB
- 4- لو تم ادخال كارت الذاكرة سوف تظهر كمحرك قرصي آخر
 - 5- يمكنك تحريك ، ونسخ أو الغاء البيانات من الكمبيوتر أو كرت الذاكرة (لو أدخلت) وكذلك من الذاكرة الداخلية للجهاز.

التوصيل بجهاز عرض

استخدم فقط الكابلات المتاحة كاكسسوارات للتوصيل بالعارض

التوصيل بالكمبيوتر

(PPX2340)

تركيب البرامج

- 1- اغلق كل البرامج المفتوحة والتطبيقات قبل بدء عملية التركيب
- 2- قم بتوصيل الجهاز بمدخل USB بجهاز الكمبيوتر
- 3- اختار PICO PIX 2340 كمحرك في متصفح الويندوز (ويندوز اكسلورر) وابدأ تشغيل البرنامج (Pico Pix Fun Viewer) بالضغط مرتان بالماوس عليها.
- 4- سيستعد الآن جهاز الكمبيوتر لعملية التركيب، اتبع التعليمات معالج التركيب وأعد تشغيل الكمبيوتر
- 5- ملحوظة:
- 6- أفضل الجهاز من الكمبيوتر
- 7- افضل الجهاز من الكمبيوتر قبل إعادة التشغيل. حيث أن هذا يمكن أن يجعل الكمبيوتر يقوم بالتشغيل من العارض الجيبي والذي يراه الكمبيوتر على أنه وسيط تخزين USB
- 8- بذلك يكون قد تم تركيب البرنامج وستجد الأيقونة Pico Pix Fun Viewer على سطح المكتب.
- 9- بدء العرض
- 10- قم بتوصيل سلك USB الخاص بالعارض الجيبي بمدخل USB بالكمبيوتر
- 11- ابدء تشغيل برنامج Pico Pix Fun Viewer عبر الضغط مرتان على الايقونة الموجودة على سطح المكتب
- 12- اتبع التعليمات الخاصة بالبرنامج للبدء بالعرض

التوصيل باستخدام كابل الصوت والصورة: (CVBS)

(PPX2340)

- استخدام كابل الصوت/الصورة لتوصيل كاميرات الفيديو الرقمية ، ومشغل دي في دي ، الكاميرات الرقمية، والتوصيلات الخاصة بتلك الأجهزة صفراء اللون (للفيديو)، وحمراء (للصوت) على اليمين ، والصوت الأبيض (على اليسار)
- 1- قم بتوصيل كابل الصوت والصورة A/V في مدخل سماعة الرأس الخاص بالعارض
 - 2- وصل توصيلات الصوت والصورة الخاصة بجهاز الفيديو بكابل الصوت والفيديو باستخدام كابل مركب الفيدي التقليدي RCA
 - 3- اختار القائمة – المصدر ، وحول إلى AV

توصيل أجهزة الوسائط المتعددة المحمولة

بعض أجهزة الفيديو (مثل مشغل الوسائط المتعددة الجيبي ...) يتطلب كابل توصيل خاص ، هناك إما المورد مع الجهاز أو يمكنك اقتناء واحد من المنتج لجهاز الوسائط المتعددة. فضلا لاحظ أن استخدام الكابلات الأصلية فقط من منتج الجهاز يجعل الجهاز يعمل جيدا)

ملحوظة

التحويل إلى مخرجات إشارات جهاز الوسائط المتعددة
أنظر تعليمات دليل جهاز الوسائط المتعددة لمعرفة كيف تحول الإشارات المخرجة إلى هذه التوصيلة

توصيل السماعات

(PPX2340)

- 1- قبل توصيل سماعات الرأس، خفض الصوت الخاص بالجهاز.
- 2- وصل سماعات الرأس لمدخل سماعات الرأس على العارض، سيتم غلق سماعات الجهاز تلقائياً عند توصيل سماعات الرأس.
- 3- بعد توصيل سماعات الرأس، قم برفع الصوت إلى المستوى الملائم.

خطر

خطر تلف القدرة على السمع

لا تستخدم الجهاز لمدة طويلة بصوت مرتفع – خاصة عند استخدام سماعات الأذن. فقبل توصيل سماعات الرأس، أخفض مستوى الصوت من الجهاز، وبعد توصيلها قم برفع الصوت للمستوى المريح لك.

تشغيل ملفات الوسائط:

تشغيل الفيديو

تشغيل الفيديو من (USB / SD Card، من كارت الذاكرة أو اليو اس بي أو الذاكرة الداخلية)

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح/ غلق على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية.
- 3- استخدم ازرار التغيير لاختيار الفيديو
- 4- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK
- 5- مع كارت الذاكرة المدخل أو وسيط التخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية ، أو وسيط التخزين USB، أو كرت الذاكرة باستخدام مفاتيح لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK
- 7- استخدام مفاتيح لأعلى ولأسفل لاختيار ملف الفيديو الذي ترغب في تشغيله.

ملحوظة:

عرض ملفات الفيديو

فقط تلك الفيديو المتوافقة مع العارض الجيبي سيتم عرضها.

- 1- 8 - أكد اختيارك عبر الضغط على زر OK لبدء التشغيل.
- 2- اضغط على زر رجوع لانتهاء تشغيل الفيديو والعودة إلى النظرة العامة
- 3- عند الضغط على زر رجوع مرة أخرى، سوف تعود إلى القائمة الرئيسية.

ملحوظة:

التغيير خلال التشغيل

مراجعة/تذكير: أضغط على زر اليمين واليسار مدة طويلة ثم اضغط OK للإيقاف أو الاستمرار في إعادة التشغيل.

صيغ الملفات:

هناك العديد من صيغ ملفات الفيديو التي يمكن تشغيلها عبر العارض مثل *.mov, *.avt, *.m4v ، العديد من تلك وظائف / تشغيل تلك الصيغ كحاوية تحتوي على العديد من ملفات الفيديو والصوت المختلفة المشفرة. MPEG-4 , H.264, MP3 and AAC كلها نماذج لملفات الصوت/الفيديو المشفرة. من أجل تشغيل هذه الملفات، لابد للعارض قراءتهم وفك شفرة إشارات الصوت/الفيديو الخاصة بهم.

فضلا لاحظ بعض الملفات لا يمكن تشغيلها نتيجة لاختلاف مشفر اشارات الصوت والصورة.
صيغ الملفات المدعومة

صيغ الفيديو	الحاوية
MJPEG, MPEG-4, H.264	*.avi, *.mov, *.mp4
MPEG-4, H.264	*.mkv
MPEG-2, H.264	*.ts
Real video	*.rm, *.rmvb
MPEG-1	*.dat
MPEG-2	*.vob
MPEG-1, MPEG-2	*.mpg, *.mpeg

تشغيل الفيديو / منفذ (A/V) (PPX 2340)

- 1- وصل مخرج الصوت/ الفيديو للجهاز الخارجي لمنفذ سماعات الرأس الخاصة بالعارض الجيبي ، استخدم الكابلات المناسبة ومحول الكابلات الملائمة لهذا الغرض (أنظر أيضا فصل التوصيل باستخدام كابلات التوصيل الصوت/الصورة ، بالصفحة 11).
- 2- لمعرفة كيفية توقيف مخرجات الفيديو للأجهزة الخارجية، فضلا أنظر دليل التعليمات المرتبطة، غالبا هذا الخيار عليه كلمة TV Out أو TV Output في الدليل المرتبط.
- 3- ابدأ تشغيل الفيديو على الجهاز الخارجي.

تغيير الاعدادات خلال التشغيل:

- 1- أضغط زر لأعلى ولأسفل
- 2- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل للاختيار من الاعدادات التالية
السطوع: لضبط السطوع
التباين: لضبط التباين
التشبع: لضبط تشبع الألوان
الاعدادات الذكية: اختيار الاعدادات المعدة سلفاً للسطوع/ والتباين/ وتشبع الألوان
الصوت: لضبط مستوى الصوت
- 3- لتغيير الاعدادات عبر أزرار اليمين واليسار
يحفظ الجهاز الاعدادات المعدلة تلقائيا

تغيير الاعدادات الأخرى:

- 1- أضغط على زر OK
- 2- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل للاختيار من بين الاعدادات التالية:
اعدادات الصورة: لضبط السطوع ، والتباين وتشبع الألوان
اعدادات الصوت: تعديل الصوت أو صوت الضغط على المفاتيح
- حفظ الطاقة:** هذه الوظيفة تقلل مخرجات الاضاءة من أجل زيادة وقت التشغيل للبطارية
- 3- أكد اختيارك عبر الضط على زر OK
- 4- عدل الاعدادات باستخدام زر OK و لأعلى ولأسفل
- 5- أكد اختيارك عبر الضط على زر OK

إعادة تشغيل الصور:

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح / غلق على الجانب
- 2- بعد ظهور الشاشة الأولية تظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدم أزرار التغيير للاختيار (الصور)

- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB ، اختار الذاكرة الداخلية ، أو وسيط تخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام الأزرار لأعلى ولأسفل
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- الصور المصغرة تعرض على الشاشة كنظرة شاملة

ملحوظة: عرض المصغرات أو قائمة بالملفات:
في الاعدادات، تصبح قادر على اختيار إما رؤية شاملة والتي سوف تعرض كمصغرات أو عرض الملفات كقائمة.

- ملحوظة: العديد من الصور في كرت الذاكرة أو وسيط USB**
لو كان هناك العديد من الصور في كرت الذاكرة أو وسيط التخزين USB يمكن أن تأخذ دقيقة قبل عرضها في شكل الصورة الشاملة.
- 8- اختار زر اليمين واليسار ولأعلى ولأسفل لاختيار الصورة التي تريد بدء العرض بها.
 - 9- أكد اختيارك باستخدام زر OK وليبدء عرض الشرائح
 - 10- اختر زر رجوع لانتهاء عرض الشرائح والعودة إلى الرؤية العامة
 - 11- عند ضغطك زر رجوع مرة أخرى ستعود للقائمة الرئيسية

توقف مؤقت لعرض الشرائح

- 1- استخدام زر OK لوقف عرض الشرائح وفتح القائمة
- 2- لو لم تضغط زر خلال 4 ثوان سوف يستمر عرض الشرائح
- 3- اختر زر اليمين واليسار وتشغيل ، وللتأكيد بضغط زر OK للتوقف أو استمرار عرض الشرائح.

عرض الشرائح مع موسيقى بالخلفية

- 1- اضغط OK لوقف عرض الشرائح وفتح القائمة
- 2- اختار لليمين واليسار ورمز الموسيقى وأكد باستخدام OK لبدء تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 3- اضغط زر OK لتعديل مستوى الصوت.

تدوير الصورة:

- 1- اضغط زر OK لوقف عرض الشرائح وفتح القائمة
- 2- اختار لليمين واليسار ثم أيقونة تدوير ، وللتأكيد اضغط OK لتدوير الصورة الحالية.

التكبير/التصغير

- 1- اضغط زر OK لوقف عرض الشرائح وفتح القائمة.
- 2- اختار زر اليمين واليسار ورمز العدسة وأكد باستخدام OK لتكبير الصورة الحالية.
- 3- استخدم زر لأعلى ولأسفل ولليمين واليسار للتحريك حول الصورة المكبرة
- 4- اضغط زر رجوع للاستمرار في عرض الشرائح

تشغيل الموسيقى

ملحوظة: اغلق مشغل الصور

يمكنك اغلاق عارض الصور بينما تقوم بتشغيل الموسيقى، من أجل حفظ الطاقة (أنظر أيضاً فصل اعدادات الموسيقى، صفحة 18 ، بمجرد الضغط على زر رجوع يعاد ظهور الصورة وتبدأ المروحة والتتابع مرة أخرى.

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار الموسيقى
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK

- 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام مازرار لأعلى ولأسفل.
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- استخدم أزرار لأعلى ولأسفل لاختيار الملف الذي ترغب بتشغيله
- 8- اضغط زر OK لبدء التشغيل..
- 9- ضغط زر OK لوقف أو الاستمرار في التشغيل

ملحوظة: الاستعراض عند غلق العرض

- اضغط زر لأعلى ولأسفل للخروج إلى الأغنية السابقة أو التالية
- 1- ضغط زر OK لوقف أو الاستمرار في التشغيل
 - اضغط زر رجوع للعودة إلى الاخير
 - 10- اضغط زر رجوع لانهاء العرض والعودة إلى الرؤية الشاملة
 - 11- عند ضغط زر رجوع مرة أخرى، ستعود إلى القائمة الرئيسية
- يمكنك تعديل مستوى الصوت خلال التشغيل باستخدام زر اليمين واليسار ، بالضغط على زر اليسار بشكل متكرر سيتم غلق الصوت (كاتم للصوت)

إدارة الملفات

نسخ الملفات

- يمكنك نسخ الملفات للأمام وللخلف من وإلى الذاكرة الداخلية لوسيط تخزين USB أو كرت الذاكرة
- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح على الجانب
 - 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
 - 3- استخدم أزرار التغيير لاختيار علاج المجلد
 - 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
 - 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
 - 7- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الملفات التي تريد نسخها

ملاحظة: لا يوجد ملفات (0 ملف)

فقط تلك الملفات المتوافقة مع العارض هي التي سيتم عرضها فقط.

ص16

- 8- حدد الملفات باستخدام زر اليمين ، اضغط على الزر مرة أخرى رجوع للرجوع عن الاختيار ، ثم اضغط زر اليمين لمدة أطول لاختيار كل الملفات في المجلد الحالي (المفتوح)

ملاحظة:

تحديد كل المجلد

- يمكنك أيضا تحديد كل المجلد لنسخ كل الملفات من المجلد، لاحظ أن عملية النسخ للمجلدات الكبيرة يمكن أن يأخذ بعض الوقت.
- 9- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار ملفات أخرى
 - 10- اضغط على زر OK
 - 11- اختار مع زر لأعلى ولأسفل أمر النسخ
 - 12- قم بالتأكد عبر زر OK
 - 13- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الذاكرة التي سينسخ إليها ، سواء كارت اس دي أو الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB

ملاحظة:

خطأ Error

لو حدث خطأ خلال عملية النسخ، تأكد من أن هناك مساحة كافية متاحة في وسيط التخزين

ملاحظة:

ازالة وسيط التخزين:

فقط قم بإزالة وسيط التخزين بعد اكتمال عملية التخزين فقط.

حذف الملفات

يمكنك حذف الملفات من الذاكرة الداخلية، أو من USB أو كرت الذاكرة

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار عرض المجلد
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- مع كرت الذاكرة المدخل أو جهاز تخزين USB : اختار الذاكرة الداخلية أو وسيط التخزين USB أو كرت الذاكرة باستخدام أزرار لأعلى ولأسفل.
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار الملفات التي تريد حذفها

ملاحظة:

لم أجد ملفات (0 ملف)

فقط تلك الملفات المتوافقة مع العارض هي التي سيتم عرضها فقط.

- 8- حدد الملفات باستخدام زر اليمين ، اضغط على رجوع للرجوع عن الاختيار ، ثم اضغط زر اليمينلمدة أطول لاختيار كل الملفات في المجلد الحالي (المفتوح)
- 9- استخدم زر لأعلى ولأسفل لاختيار ملفات أخرى
- 10- اضغط على زر OK
- 11- اختار مع زر لأعلى ولأسفل أمر الحذف
- 12- قم بالتأكد عبر زر OK
- 13- استخدم زر لأعلى ولأسفل لو أردت حذف الملفات أو الغاء عملية الحذف
- 14- قم بالتأكد عبر زر OK

ملاحظة:

خطأ Error

لو حدث خطأ خلال عملية النسخ، تأكد من أن وسيط التخزين ليس محمي ضد الكتابة

ملاحظة:

حذف الصور من كرت الذاكرة

عند حذف الصور عبر الكمبيوتر، لاحظ أن الصور قد لا تعرض بشكل جيد عندما يتم ادخال كرت الذاكرة بالكاميرا الرقمية مرة أخرى ، فالكاميرات الرقمية تحتفظ أحيانا بمعلومات إضافية في ملف محدد، شاملا العرض أو معلومات التوجيه لهذا السبب فقط الغي الصور باستخدام الكاميرا الرقمية

7- الإعدادات

- 1- افتح الجهاز باستخدام زر فتح على الجانب
- 2- بعد فتح الشاشة الأولية ستظهر القائمة الرئيسية
- 3- استخدام أزرار التغيير لاختيار الإعدادات
- 4- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 5- استخدم زر لأعلى ولأسفل للاختيار من بين الإعدادات التالية
- 6- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 7- عدل الإعدادات باستخدام زر لأعلى ولأسفل ثم OK
- 8- أكد اختيارك باستخدام زر OK
- 9- زر رجوع يأخذك خطوة للخلف في القائمة

إعدادات الصورة:

ورق الحائط: يمكنك من اختيار صورة بالخلفية مناسبة الصورة للشاشة: يحول الفيديو والصور الأصلية إلى أقصى تكبير ممكن

نظام العرض:

أمامي: هو العرض العادي، ويقع الجهاز أمام سطح العرض / شاشة العرض
خلفي: العرض الخلفي، ويقع الجهاز خلف سطح العرض، والصورة معكوسة أفقية
السفقي: يعلق الجهاز في السقف في وضع من أعلى لأسفل، وتدور الصورة 180 درجة
السفقي الخلفي: يعلق الجهاز في السقف في وضع من أعلى لأسفل خلف سطح العرض، وتدور الصورة 180 درجة وتصبح الصورة معكوسة أفقية

تصحيح الوان الحائط: تعديل الألوان للصورة المعروضة بالعارض لتناسب الوان أسطح العرض
الإعدادات الذكية: اختار الإعدادات المسبقة للسطوع / والتباين / وتشبع الألوان. لو عدلت تلك الإعدادات، سيتم التحول إلى الإعدادات اليدوية.

السطوع: لتعديل السطوع

التباين: لتعديل التباين

التشبع: لتعديل تشبع الألوان

إعدادات الصوت:

شدة الصوت: لتعديل مستوى الصوت

صوت المفاتيح: يمكنك فتح أو غلق صوت المفاتيح

إعدادات الفيديو:

عرض: لعرض كل الفيديوهات في قائمة أو متسقة لهيكل المجلد على المحرك.
تكرار: اختار نوع تكرار لملفات الفيديو: عدم تفعيل التكرار والغاؤه عبر اختيار (OFF)، تكرار كل الفيديوهات في الدليل (الدليل)، تكرار فقط ملف الفيديو الحالي (Move)، ولتكرار كل الفيديوهات اختار (ALL)
استئناف التشغيل: لو تم تفعيل هذه الوظيفة، سوف يتم استمرار اعادة التشغيل على النظام الذي توقف عليه من قبل، لو تم الغاء تنشيطه، فإن التشغيل سوف يبدأ دائماً من بداية الفيديو.

إعدادات الموسيقى:

عرض: لعرض كل الأغاني في قائمة أو وفقاً لهيكل المجلد على المحرك.
شاشة: تنشيط أو عدم تنشيط العرض خلال التشغيل
التكرار: اختار نوع تكرار لملفات الموسيقى: عدم تفعيل التكرار والغاؤه عبر اختيار (OFF)، تكرار كل الأغاني في الدليل (الدليل)، تكرار فقط ملف الفيديو الحالي (Song)، ولتكرار كل الفيديوهات اختار (ALL)
تتأهل- تنشيطها هذا الأمر للتشغيل العشوائي، وإلا سيتم التشغيل بالترتيب.

أعدادات الصور

عرض: لعرض الصور كمصغرات أو كقائمة خلال اختيار في القائمة الرئيسية
الوقت لكل شريحة : وقت عرض الصور خلال عرض الشرائح
تكرار- اختيار نوع تكرار لعرض شرائح الصور ، وقف التكرار (OFF) وتكرار كل الصور في الدليل (Directory) ،
تكرار كل الصور المخزنة (ALL)
انتقال الشريحة : حدد انتقال الصور
ترتيب شرائح الصور: شغل عرض الشرائح في ترتيب أو عشوائي

حفظ الطاقة

نظام الصدى – هذه الوظيفة تقلل مخرجات الاضاءة من أجل زيادة وقت التشغيل للبطارية، عند التشغيل من كابل الطاقة يكون حفظ الطاقة دائما غير نشيط من أجل ضمان أفضل عرض ممكن للصورة
نظام الكمون: السكون: مع هذا الأمر، يغلق العارض تلقائيا بعد فترة محددة من الوقت أو في نهاية الفيلم.

اللغات

اختار اللغة المفضلة للقائمة

الصيانة

إستعادة ضبط الإعدادات- يستعيد الإعدادات للقيم القياسية من المصنع
تحديث البرامج الثابتة: لتحديث البرامج الثابتة

ملاحظة:

قم بتوصيل محول الكهرباء طول مدة تحديث البرامج الثابتة
معلومات: يعرض بها الجهاز المساحة الخالية من الذاكرة الداخلية والمعلومات التالية على الجهاز (السعة- المساحة الخالية / اصدار البرامج الثابتة / اسم الجهاز / الموديل / اصدار المعالج)
ص20

الصيانة

تعليمات العناية بالبطارية

- سعة البطارية تختلف مع الوقت، فيمكنك إطالة عمر البطارية لو راعيت النقاط التالية:
- بدون امداد الكهرباء ، يعمل الجهاز من خلال البطارية، عندما لا يعد بالبطارية قدرة كافية، يتحول الجهاز إلى نظام الاستعداد . ومن يجب عليك توصيل الجهاز بالكهرباء.
 - عندما لا يكون بالبطارية قدرة كافية فإن رمز البطارية على الشاشة تتحول للون الأحمر.
 - عندما يعمل الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يصبح السطح ساخن ويظهر رمز التحذير على العرض، ويتحول الجهاز تلقائيا إلى نظام الاستعداد عندما يصبح الجهاز ساخن جدا. بعد أن يبرد الجهاز يمكنك الاستمرار في العرض بالضغط على أي زر.
 - استخدم الجهاز مرة على الأقل أسبوعياً
 - اشحن البطارية بانتظام ، ولا تخزن الجهاز وهو خالي تماما من الشحن.
 - إذا لم يستخدم الجهاز لعدة أسابيع فأفرغ البطارية قليلا باستخدام الجهاز قبل تخزينه
 - لو أن الجهاز يعمل فقط باستخدام توصيلة USB أو بالكهرباء سوف تتعرض البطارية للتلف.
 - احتفظ بالبطارية والجهاز بعيدا عن مصادر الحرارة.

خطر

لا تستبدل البطارية بنفسك

- لا تحاول استبدال البطارية بنفسك. فالتعامل غير الصحيح مع البطارية أو استخدامها بالاسلوب الخاطئ يمكن أن يسبب تلف الجهاز أو حدوث اصابات.

التفريغ التام للبطارية

- عندما تفرغ البطارية تماما أو عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة ، اتبع الخطوات التالية:
 - 1- قم بتوصيل سلك USB بالكمبيوتر لشحن البطارية. بشكل بديل يمكنك توصيل سلك USB بمحول كهرباء (غير مرفق) (انظر ايضا الفصل الخاص بامدادات الطاقة الموافقة ، صفحة 23) يعمل الجهاز بالشكل التالي:

فتح الجهاز	غلق الجهاز	
يفتح الجهاز ويغلق مرة أخرى	شحن ببطئ	بالتوصيل بالكمبيوتر
يستمر الجهاز بالتشغيل. شحن ببطئ	شحن سريع	بالتوصيل بالمحول الكهربائي

2- يمكن أن يفتح الجهاز ويصبح جاهز للاستخدام بعد 5 دقائق تقريبا من الشحن.
وقت شحن البطارية والجهاز مغلق

الشحن التام	امكانية فتح الجهاز	
10 ساعات	5 دقائق	الشحن البطئ
3 ساعات	5 دقائق	الشحن السريع

التنظيف

خطر

أغلق الجهاز

افتح الجهاز أو أغلقه باستخدام مفتاح الطاقة قبل اخراج السلك من القابس

خطر

تعليمات التنظيف

استخدم قطعة قماش لينة وخالية من الألياف ، ولا تستخدم السوائل مطلقا أو المنظفات القابلة للاشتعال (البخاخات، المواد الخادشة ، مواد التلميع ، والكحولات وغيره) . لا تسمح بأي رطوبة أو سائل بالوصول للجهاز من الداخل، لا ترش الجهاز بأي من المنظفات السائلة
امسح السطح برفق ، وكن حريصا على عدم خدش السطح.

تنظيف العدسات

استخدم فرشاة أو ورق تنظيف العدسات لتنظيف عدسات العارض

خطر

لا تستخدم أي سائل تنظيف

لا تستخدم أي مادة تنظيف سائلة لتنظيف العدسات. لتجنب أي تلف الطبقة الحامية للعدسات

ارتفاع حرارة الجهاز جدا

يظهر رمز الحرارة العالية لو أصبح الجهاز ساخن جدا

في أعلى مستوى للسطوع يظهر الرمز في شريط الحالة ويتحول الجهاز تلقائيا على أدنى مستوى من السطوع.
في المستوى الأدنى من السطوع يظهر الرمز لثلاث ثوان في منتصف الشاشة ، ثم يغلق الجهاز تلقائيا.

لو حدث مشكلة ولم يمكن تصحيحها وفق التعليمات الموجودة في هذا الدليل (أنظر أيضاً المساعدة الموجودة أدناه) ، اتبع الخطوات الموجودة هنا
1 – اغلق الجهاز باستخدام زر فتح / غلق على الجانب

انتظر على الاقل 10 ثوان

3- أعد فتح الجهاز باستخدام مزر فتح / غلق الموجود على الجانب

4- لو تكررت المشكلة ، فضلا اتصل بخدمة العملاء أو بائع التجزئة الخاص بك

المشكلة	الحلول
العارض الجببي لا يمكن فتحه	<ul style="list-style-type: none"> • اتصل بالكمبيوتر أو بالطاقة الكهربائية المتوافقة لإعادة شحن البطارية الداخلية . تأكد أن العارض الجببي مغلق
لا يوجد صوت من الجهاز الخارجي الموصول	<ul style="list-style-type: none"> • افحص الكابلات المتصلة بالجهاز الخارجي • أعد ضبط مستوى الصوت في الجهاز الخارجي • استخدم فقط الكابلات الأصلية من منتج الجهاز
جودة الصوت سيئة مع توصيلات الكمبيوتر	<ul style="list-style-type: none"> • افحص ما إذا كانت كابلات الصوت متصلة بمخرج سماعات الرأس بالكمبيوتر أو مخرج الخط الخارجي • مستوى الصوت بالكمبيوتر يجب ألا يكون مرتفعا جدا
تظهر فقط الشاشة الأولية وليس صورة من الجهاز الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> • افحص الكابلات هل متصلة بالمخرج الصحيح • فضلا افحص الجهاز الخارجي وتأكد من أنه مفتوح • افحص ما إذا كان مخرج الفيديو للجهاز الخارجي

مفتوح.	
● افحص البرنامج الخاص بالكمبيوتر وتأكد أنه يعمل	فقط الشاشة الأولية تظهر وليس الصورة الاصة بالكمبيوتر المتصل
● عندما يعمل الجهاز لفترة طويلة من الوقت ، يصبح السطح ساخن، ويظهر رمز تحذيري على العرض ، ويتحول الجهاز تلقائيا إلى نظام الاستعداد عندما يصبح ساخن جدا ، ● بعدما يبرد الجهاز يمكنك استكمال العرض بالضغط على أي زر ● عندما لا تكون بالبطارية قدرة كافية يتحول الجهاز إلى الوضع الاستعداد. صل الجهاز بالكهرباء	تحول الجهاز إلى نظام الاستعداد
● عندما يكون درجة حرارة البيئة عالية جدا، يتحول الجهاز تلقائيا من المستوى الأعلى من السطوع إلى المستوى الأدنى من السطوع من أجل حماية الشاشة عالية الطاقة. ● استخدم الجهاز في بيئة بدرجة حرارة منخفضة	تحول الجهاز من مستوى السطوع الأعلى إلى مستوى السطوع الأدنى ، عندما يتصل الجهاز ب USB لتشغيل الفيديو
● إلغاء تنشيط تنقية وتصحيح أخطاء USB في قائمة الإعدادات بجهاز أندرويد قبل التوصيل بالعارض الجيبي عبر USB ، وجهازك الأندرويد يجب أن يتعرف عليه كوسيط تخزين USB	لا يمكن توصيل الجهاز بجهاز أندرويد (على سبيل المثال الهاتف الجوال/ الهواتف الذكية ذات نظام تشغيل أندرويد) عندما يتم توصيلها عبر توصيلة USB

البيانات الفنية

الأبعاد (طول × ارتفاع × عرض)	94 × 22 × 53 مم
الوزن	0.14 كجم
حرارة المحيط	5-35 درجة مئوية
الرطوبة النسبية	15-85% (غير مكثفة)
صيغة الملفات	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.divx, *.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts, *.rm, *.rmvb
صيغ الصور	JPEG, BMP
صيغ الموسيقى	MP3, WAV, WMA, OGG, AAC
الفيديو القياسي	(CVBS) (PPX2340) PAL, SECAM, NTSC
توصيل سماعة الرأس بموديل (PPX2340)	Mono - jack plug: 3,5mm
مخرج الصوت	1W
الذاكرة الداخلية	.4GB
كروت الذاكرة المتوافقة	micro SD/SDHC
تقنية/ الرؤية	
تقنية العرض	nHD 0,2“ DLP
مصدر الاضاءة	RGB LED
الدقة	360 × 640 بكسل
معدل جوانب الدعم	16:9 – 4:3
السطوع (نظام السطوع)	حتى 40 أنبوبة
معدل التباين	1:1500

حجم الصورة بالعرض	10-60 بوصة
مسافة الشاشة	0.3م حتى 2.1م
معدل المسح الأفقي	31-69 كيلو هيرتز
معدل المسح الرأسي	56 – 85 هيرتز
البطارية القابلة للشحن	
نوع البطارية	ليثيوم
القدرة	2600ملي أمبير 3.7 فولت
وقت الشحن	ساعة 3
وقت التشغيل	1.5 ساعة
وقت التشغيل (بنظام الصدى)	2 ساعة
المنتج	مجموعة مابل للتكنولوجيا
أدنى متطلبات بالكمبيوتر	Intel Pentium M or AMD Athlon
المعالج	انتل بينتيوم م أو
معدل الساعة	2 ساعة
نظام التشغيل	Windows XP Professional (SP2) ويندوز إكس بي - -Windows Vista, Windows 7
الذاكرة	1GB DDR SDRAM
مساحة القرص الفارغة	40 ميغا هيرتز
مخرج USB	USB 2.0
امدادات الطاقة المتوافقة	
المنتج	شركة كوانتك المتحدة
رقم الموديل	KSAPK0110500200HE
المدخلات	100100-240VAC - 240 فولت -
المخرجات	5 فولت - 2 أمبير

كل البيانات المقدمة لأغراض الرجوع إليها ، وتحفظ ساجيمكوم للتوثيق (ساس) بالحق في عمل أي تغيير بدون أي اشعار مسبق.

CE

علامة CE تشهد أن علامة CE تشهد أن المنتج يلبي المتطلبات الأساسية لتوجيهات للبرلمان والمجلس الأوروبي رقم
2009/125/CE, 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية والخاصة
بالسلامة والصحة المستخدمين وبخصوص التداخلات الكهرومغناطيسية

إعلان الامتثال يمكن استشارته عبر الموقع www.picopix Philips.com :

حفظ وحماية البيئة كجزء من خطة التنمية المستدامة هي محل اهتمام ساس، وترغب ساس في تشغيل نظم تراعي البيئة ، كما
ترغب ساس في تشغيل نظم تراعي البيئة وبالتالي يعود عليها بالنفع ، وقد قررت التكامل الأداء البيئي في دورة الحياة وإعادة
التدوير لهذا المنتج من المنتج للتشغيل والاستخدام والحد من التأثيرات البيئية.

التغليف: وجود شعار (النقطة الخضراء) : تعني أنه الاهتمام بالحصول على اعتماد المنظمات القومية لتحسين استعادة التغليف
والبنية التحتية للتدوير، فضلا احترام قواعد التصنيف المفروضة محليا لهذا النوع من النفايات.
البطاريات: لو احتوى منتجك على بطاريات ، فيجب التخلص منها في نقطة التجميع المناسبة.
المنتج: علامة أكس على صندوق القمامة الموجودة على المنتج تعني أن المنتج ينتمي لعائلة المعدات الكهربائية والإلكترونية،
وفي هذا الخصوص فإن اللوائح الأوروبية تطلب منك التخلص منها بشكل انتقائي
في نقاط البيع في حالة الشراء لمنتج مشابه
في نقاط التجميع المتاحة لك محليا (مركز التخلص من النفايات ، التجميع الانتقائي... وغيرها)

في هذه الطريقة يمكنك المشاركة إعادة استخدام وترقية نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لما لها من تأثير على البيئة وصحة الإنسان الورق وكرتون التغليف المستخدم يمكن التخلص منها كورق يعاد تدويره ، إذا كان لديك تغليف بلاستيكي وتغليف الفلين المعاد تدويرها أو تخلص منها في النفايات غير المعاد تدويرها ، اعتمادا على متطلبات بلدكم.

العلامات التجارية:

المراجع المذكورة في هذا الدليل تعد علامات تجارية للشركات المذكورة. والافتقار إلى رمز العلامات التجارية و R, TM لا يبرر افتراض أن تلك المصطلحات هي علامات تجارية مجانية. أسماء المنتج الأخرى المستخدمة هنا لأغراض التوضيح فقط وقد تكون علامات تجارية لملكها، ساس تتنازل عن أي وكل الحقوق في تلك العلامات لا ساس ولا شركاتها التابعة يجب أن يكون مسئول أمام مشتري هذا المنتج أو تجاه أي طرف ثالث عن تلف أو فقدان أو أي تكاليف أو نفقات تحدث بواسطة المشتري أو طرف ثالث نتيجة تعرضه لحادث أو اساءة الاستخدام أو الإساءة لهذا المنتج أو التعديلات غير المصرح بها أو الاصلاح أو التغييرات على هذا المنتج أو الفشل في الامتثال بصرامة لتعليمات التشغيل والصيانة. ولن تكون ساس مسؤولة عن أي تلف أو مشاكل تنجم من استخدام أي خيارات أو أي مواد استهلاكية بخلاف تلك المخصصة كمنتجات أصلية من ساس/ فيليبس أو المنتجات المعتمدة لدى ساس/ فيليبس لن تكون ساس مسؤولة عن أي تلف ينتج عن التداخل الكهرومغناطيسية التي تحدث من استخدام أي كابلات داخلية مختلفة عن تلك المخصصة لمنتجات ساس/ فيليبس كل الحقوق محفوظة. لا يوجد أي جزء من هذه المطبوعة يمكن إعادة طبعه أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأي وسيلة سواء الإلكترونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل أو خلاف ذلك بدون تصريح كتابي مسبق من ساس، المعلومات المحتوية هنا مخصصة فقط للاستخدام مع هذه المنتج ، وساس غير مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات لتطبيقها على أجهزة أخرى.

هذا الدليل هو وثيقة ولا تمثل عقد

الأخطاء المطبعية والتغييرات محفوظة
حقوق الطبع لعام 2013 لساس

فيليبس وشعار فيليبس مسجلة كعلامات تجارية لشركة كوننكلجي فيليبس للإلكترونيات ، وتستخدم من قبل ساس وفق الرخصة
من شركة فيليبس
علامة مسجلة لشركة ساجيم كوم دكومنتس (ساس)
كل الحقوق محفوظة

ساجيم كوم دكومنتس (ساس)
وحدة أعمال المستندات

المقر الرئيسي: 250 طريق الاميراطور
92500 رويل – ميمزون كودكس – فرنسا

هاتف: + 33 (01) 1 57 61 10 00

فاكس : + 33 (01) 1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

شركة مساهمة بسيطة- رأسمالها 8.479.978 يورو – 509.448.841 نانتيير

PPX2240-2340

بريطانيا

253526748-B