

## Série imageCLASS MF5700

## Guide du logiciel

Veuillez lire le présent guide avant de faire fonctionner l'appareil. Après avoir terminé la lecture de ce guide, conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure.



# Série imageCLASS MF5700 Guide du logiciel

## Manuels pour l'appareil

Les manuels pour cet appareil sont répartis comme suit. Veuillez vous référer à eux pour plus de renseignements.

Certains manuels ne sont peut-être pas requis selon la configuration de système et le produit acheté.



Les guides comportant ce symbole sont des manuels imprimés.

- Installer l'appareil
- Installation du logiciel
- Installer l'appareil
- Installation du logiciel
- Paramètres réseau
- Instructions pour la copie et l'impression
- Dépannage
- Instructions de télécopie
- Dépannage
- Instructions et installation du logiciel
- Instructions d'impression, de numérisation et de télécopie par ordinateur
- Dépannage
- Instructions sur l'Interface utilisateur distante
- Instructions de connectivité et de configuration réseau



Les guides identifiés par ce symbole sont fournis au format PDF

sur le CD-ROM qui accompagne la machine.

Uniquement pour les modèle MF5770.

Comment se divise ce manuel			
Chapitre 1	Installation		
Chapitre 2	Impression		
Chapitre 3	Numérisation		
Chapitre 4	Télécopie par ordinateur (modèles MF5750/MF5770 uniquement)		
Chapitre 5	Dépannage		
Chapitre 6	Annexe		

Des efforts considérables ont été faits pour s'assurer que ce manuel ne comprenne pas d'omissions et d'inexactitudes. Cependant, puisque nous améliorons toujours nos produits, veuillez contacter Canon si vous avez besoin d'une spécification exacte.

## Table des matières

Préface ix
Utilisation de ce manuel ix
Symboles utilisés dans le présent manuelix
Touches utilisées dans ce manuel
Affichages utilisés dans ce manuel x
Abréviations utilisées dans ce manuel
Renseignements légauxxi
Marques de commercexi
Droit d'auteurxi
Avis de non-responsabilité

#### Chapitre 1 Installation

Caractéristiques du système1-1
Pour obtenir de l'aide1-3
Installation du logiciel sur votre ordinateur1-4
Utilisation de l'appareil comme imprimante locale, scanner ou pour
télécopie par ordinateur (connexion USB)
Étape 1 Installation des pilotes MF (Connexion USB)
Étape 2 Installation de MF Toolbox1-8
Étape 3 Connexion du câble USB1-10
Installation des applications livrées avec le produit
Lecture du manuel de l'utilisateur
Pour utiliser l'appareil comme imprimante de réseau (connexion au réseau)
(modèle MF5770 uniquement)1-12
Étape 1 Spécification des paramètres de réseau
Étape 2 Raccordement de l'appareil à un réseau
Étape 3 Vérification des paramètres de réseau
Étape 4 Installation des pilotes de réseau MF (connexion au réseau) 1-17
Vérification de l'installation1-21
Désinstallation et réinstallation du logiciel1-22
Suppression de MF Toolbox1-22
Suppression des gestionnaires MF1-23
Réinstallation du logiciel1-24

#### Chapitre 2 Impression

Impression d'un document	2-1
Annulation d'une impression	2-3
Changement des paramètres d'impression	2-4
Depuis une application Windows	2-4
Ouverture de la boîte de dialogue options d'impression ou	
propriétés	2-4
Depuis le dossier [Imprimantes et télécopieurs]	0.5
(Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes])	2-5
Ouverture de la boîte de dialogue Proprietes	2-5
(sous Windows 2000/XP/Server 2003)	2-5
Propriétés Windows 2000/Ai /OCIVOI 2000/	2-7
Onglet Général	····2-7
Onglet Détails	2-8
Onglet Partage	2-9
Onglet Configuration page	2-10
Onglet Finition	2-16
Onglet Qualité	2-18
Profils	2-24
Propriétés et options d'impression sous Windows 2000/XP/Server 2003 .	2-29
Propriétés	2-29
Onglet Général	2-30
Onglet Partage	2-31
Onglet Ports	2-32
Onglet Avancé	2-33
Onglet Gestion des couleurs	2-34
Onglet Sécurité	2-35
	2-36
	2-38
	2-39
Modifier options de filiarane	2-40 2_/13
	2-43
Onglet Qualité	2-49
Profils	2-55
Utilisation de l'appareil sur votre réseau	
Définition de l'appareil comme imprimante partagée.	2-60
Paramètres du serveur Windows 2000/XP/Server 2003	2-60
Paramètres du serveur Windows 98/Me	2-64
Utilisation de l'imprimante partagée sur votre réseau	2-67
Téléchargement par le réseau	2-67
Assistant Ajout d'imprimante (Windows 2000/XP/Server 2003)	2-68
Assistant Ajout d'imprimante (Windows 98/Me)	2-69

#### Chapitre 3 Numérisation

Numérisation avec [Start] sur l'appareil
Définition de la fonction de numérisation pour [Start]
Configuration d'un fonctionnement différent pour [Start] et [Enreg.]
Configuration du bouton [Start] dans la boîte de dialogue [Paramètres]3-4
Configuration de [Start] dans le dossier [Scanneurs et appareils photo]
(sous Windows 98/2000 : la boîte de dialogue [Propriétés de Scanneurs et
appareils photo])
Numérisation avec MF Toolbox
Paramètres de MF Toolbox
Paramètres du numériseur3-10
Enregistrer image numérisée dans
Lier les images numérisées à
Confirmation de l'image numérisée et des paramètres Exif
(Confirmer l'image numérisée)
Numérisation d'une image à partir d'une application
Création d'un fichier PDF à partir de plusieurs pages3-18
Définition des préférences et numérisation avec ScanGear MF3-21
Passage du mode simple au mode avancé et inversement
Utilisation du mode simple
Ajouter/Supprimer le format de sortie
Barre d'outils du mode simple
Utilisation du mode avancé3-25
Barre d'outils du mode avancé
Mode avancé – Indication des paramètres d'une numérisation
Pour sélectionner automatiquement les paramètres d'une
numérisation
Pour indiquer les paramètres d'une numérisation
Paramètres du mode avancé
Paramètres d'entrée
Paramètres de sortie
Paramètres d'image
Paramètres de couleurs
Boîte de dialogue [Prétérences]
Definition de la resolution
Numérisation à l'aide du gestionnaire WIA (Windows XP uniquement)3-50
Numérisation à partir de la boîte de dialogue
[Assist. Scanneur-appareil pnoto]
FTUPHELES avalucees
Numensation a partir u une application

#### Chapitre 4 Télécopie par ordinateur (modèles MF5750/MF5770 uniquement)

	4-1
Caractères et symboles utilisés pour les numéros de télécopie	4-3
Paramètres d'envoi de télécopie	4-3
Onglet Paramètres d'envoi	4-4
Onglet Modifier le carnet d'adresses.	4-6
Onglet Primiére page	4-6
Modification des Paramètres de télécopie	4-12
À partir d'une application Windows	4-13
Ouverture de la boîte de dialogue Canon MF5700 Series (FAX) O	ptions
d'impression ou Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés	4-13
Du dossier [Imprimantes et telecopieurs]	1 12
Ouverture de la boîte de dialogue Capon ME5700 Series (EAX)	
Propriétés	4-13
Ouverture de la boîte de dialoque Canon ME5700 Series (FAX) O	ptions
d'impression (Windows 2000/XP/Server 2003 uniquement)	
Propriétés de télécopie sous Windows 98/Me	4-15
Onglet Général.	4-15
Onglet Détails	4-16
Onglet Partage	4-17
Onglet Modifier le carnet d'adresses.	4-18
Onglet Enregistrer une premiére page	4-23
Onglet Spécial	4-24
Opalet Configuration	
	4-26
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so	4-26 <b>us</b>
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so Windows 2000/XP/Server 2003	4-26 us 4-27
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so Windows 2000/XP/Server 2003. La boîte de dialogue Propriétés de télécopie	4-26 <b>us</b> <b>4-27</b> 4-27
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so Windows 2000/XP/Server 2003 La boîte de dialogue Propriétés de télécopie La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie	4-26 us 4-27 4-27
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so Windows 2000/XP/Server 2003. La boîte de dialogue Propriétés de télécopie La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie Propriétés de télécopie	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so Windows 2000/XP/Server 2003. La boîte de dialogue Propriétés de télécopie La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie Propriétés de télécopie Onglet Général.	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.	4-26 <b>us</b> 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Avancé	4-26 <b>us</b> 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4.20
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gentée.	4-26 <b>us</b> 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4-29 4-29 4-29 4-29
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité	4-26 <b>us</b> 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4-29 4-29 4-30 4-30
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Sécurité	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4-29 4-30 4-30 4-30
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Avancé         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-29 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-29 4-29 4-29 4-30 4-31 4-31
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie         Onglet Modifier le carnet d'adresses.         Onglet Enregistrer une premiére page	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31 4-31 4-37
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie         Onglet Modifier le carnet d'adresses.         Onglet Enregistrer une premiére page         Onglet Spécial	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-28 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31 4-37 4-38
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Avancé         Onglet Géstion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie         Onglet Modifier le carnet d'adresses.         Onglet Enregistrer une premiére page         Onglet Spécial	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-29 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31 4-31 4-37 4-38 4-31 4-38 4-31
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie         Onglet Modifier le carnet d'adresses.         Onglet Spécial         Canon Cover Sheet Editor	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31 4-31 4-37 4-38 4-41 4-41
Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie so         Windows 2000/XP/Server 2003.         La boîte de dialogue Propriétés de télécopie         La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie         Propriétés de télécopie         Onglet Général.         Onglet Partage.         Onglet Ports.         Onglet Gestion des couleurs.         Onglet Sécurité         Onglet Configuration         Préférences d'impression de télécopie         Onglet Modifier le carnet d'adresses.         Onglet Spécial.         Canon Cover Sheet Editor         Installation et désinstallation de l'Canon Cover Sheet Editor	4-26 us 4-27 4-27 4-27 4-27 4-27 4-28 4-28 4-29 4-29 4-30 4-30 4-31 4-31 4-38 4-38 4-38 4-41 4-41

Lancement	
Désinstallation	
Ouverture, enregistrement et fermeture d'un fichier.	
Ouverture d'un fichier	
Enregistrement et fermeture d'un fichier	
Création d'une page de garde originale	
Insertion de texte	
Réglage des propriétés du texte	
Spécification des champs	
Création d'objets	
Modification des objets	
Spécification des propriétés d'un objet	
Réorganisation des objets	
Spécification des options de la grille	
Impression d'une page de garde	
Mémorisation d'une page de garde originale comme modèle	

#### Chapitre 5 Dépannage

Problèmes d'imprimante	5-1
Problèmes de gestionnaire	5-5
Problèmes de numérisation	5-7
Problèmes d'installation et de désinstallation	.5-12

#### Chapitre 6 Annexe

Spécifications de l'imprimante	6-1
Spécifications matérielles.	6-1
Logiciel	6-2
Glossaire	6-3
Index	-13

## Préface

Merci d'avoir acheté l'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous familiariser avec ses capacités et pour en tirer profit de ses fonctions au maximum. Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sécuritaire pour consultation future.

## Utilisation de ce manuel

#### Symboles utilisés dans le présent manuel

Dans ce manuel, les symboles suivants sont utilisés pour expliquer les procédures, les restrictions, la gestion des mesures et les instructions de sécurité à suivre.

	Indique des exigences de fonctionnement et des restrictions. S'assurer de lire ces articles afin d'utiliser l'appareil correctement et d'éviter de l'endommager.
REMARQUE	Indique la clarification d'une opération ou comprend des explications supplémentaires pour une procédure. Il est vivement recommandé de lire ces points.
Consultez le <i>Guide de base</i>	Consultez le Guide de base pour de plus amples renseignements sur le sujet de la phrase précédente.
appareil	L'expression « appareil » désigne l'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon.
par défaut	Désigne un paramètre qui demeure en application tant que vous ne le modifiez pas.

#### Touches utilisées dans ce manuel

Dans ce manuel, la référence à une touche ou une option est indiquée entre [crochets].

- Une touche ou une option à l'écran......[OK]
- Un nom de fenêtre ou de boîte de dialogue ......[Assistant Ajout d'imprimante]
- Une touche sur une barre d'outils ..... ? (Aide)

#### Affichages utilisés dans ce manuel

Selon le modèle de votre appareil ou des options dont il dispose, les captures d'écran des opérations de l'ordinateur utilisées dans ce manuel peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

### Abréviations utilisées dans ce manuel

Ce manuel utilise les abréviations de noms de produit et de modèle suivantes : Le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 est appelé Windows 98. Le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millenium Edition est appelé Windows Me.

Le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 est appelé Windows 2000. Le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP est appelé Windows XP. Le système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Server 2003 est appelé Windows Server 2003.

#### Marques de commerce

Canon, le logo Canon et imageCLASS sont des marques de commerce de Canon Inc.

Microsoft et Windows sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de commerce ou de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

Dans ce manuel, Microsoft et Microsoft Windows sont respectivement appelés Microsoft et Windows.

#### Droit d'auteur

Droit d'auteur © 2005 par Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération ni traduite dans une autre langue ou dans un autre langage informatique, sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuelle ou autre sans l'obtention préalable d'une autorisation écrite par Canon Inc.

#### Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans ce manuel sont sujets à des changements sans préavis.

CANON INC. NE GARANTIT CET APPAREIL D'AUCUNE FAÇON, EXPRÈS OU TACITE, À L'EXCEPTION DES CONDITIONS ÉNONCÉES ICI, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION, LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION, LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET LE NON-RESPECT DES BREVETS. EN AUCUN CAS, CANON INC. NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI DES PERTES OU FRAIS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

## Installation

Ce chapitre explique la procédure d'installation des gestionnaires et du logiciel sur votre ordinateur. Une fois les pilotes correspondants installés, vous pouvez imprimer, télécopier\* et numériser à partir de votre ordinateur.

\* Uniquement pour les modèles MF5750/MF5770.

## Caractéristiques du système

Les gestionnaires peuvent être installés et utilisés dans les environnements suivants.

#### Système d'exploitation

Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003\*.

Ordinateur

Tout ordinateur sur lequel Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003\* fonctionnent correctement.

#### Configuration matérielle

- PC IBM ou compatible IBM
- Lecteur de CD-ROM ou environnement réseau avec accès à un CD-ROM
- PC équipé d'un port USB et d'un gestionnaire de classe USB installé

SE	Processeur	Mémoire RAM	Espace disque disponible
Windows 98	Intel Pentium <sup>®</sup> 90 MHz ou supérieur	32 Mo de RAM, 64 Mo ou plus sont recommandés	Au moins 115 Mo, 200 Mo ou plus sont recommandés

\* Uniquement pour connexion réseau.

CHAPITRE

SE	Processeur	Mémoire RAM	Espace disque disponible
Windows Me	Intel Pentium <sup>®</sup> 150 MHz ou supérieur	32 Mo de RAM, 64 Mo ou plus sont recommandés	Au moins 115 Mo, 200 Mo ou plus sont recommandés
Windows 2000*	Intel Pentium <sup>®</sup> 133 MHz ou supérieur ou microprocesseurs compatibles (jusqu'à 2 processeurs pris en charge)	64 Mo de RAM, 128 Mo ou plus sont recommandés	Au moins 115 Mo, 200 Mo ou plus sont recommandés
Windows XP*	Pentium Family <sup>®</sup> 300 MHz ou supérieur	64 Mo de RAM, 128 Mo ou plus sont recommandés	Au moins 115 Mo, 200 Mo ou plus sont recommandés
Windows Server 2003	Pentium Family <sup>®</sup> 300 MHz ou supérieur	64 Mo de RAM, 128 Mo ou plus sont recommandés	Au moins 115 Mo, 200 Mo ou plus sont recommandés

\* Une connexion en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administrateur est recommandée.

#### REMARQUE

La connexion USB 2.0 haute vitesse exige un PC équipé d'un processeur supérieur à 300 MHz comprenant plus de 64 Mo de RAM et avec Windows XP SP1 installé, ou équipé d'un processeur supérieur à 133 MHz comprenant plus de 64 Mo de RAM et avec Windows 2000 SP4 installé. Si votre PC répond à toutes ces conditions et que le contrôleur hôte USB 2.0 est préinstallé, la connexion USB 2.0 sera garantie.

1

## Pour obtenir de l'aide

Si vous rencontrez un problème au cours de l'installation du logiciel du gestionnaire ou du fonctionnement de l'appareil, consultez les sections suivantes :

#### Dans ce manuel

Consultez le chapitre 5, « Dépannage ».

#### Dans le Guide de base

Consultez le chapitre 9, « Dépannage ».

#### Fichier README. TXT

Vous trouverez des conseils, les restrictions et limitations à connaître lors de l'installation ou de l'utilisation des gestionnaires dans le fichier README. TXT compris dans les gestionnaires.

#### Aide en ligne

Vous trouverez de l'aide supplémentaire dans le fichier d'aide en ligne fourni avec le logiciel du gestionnaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur [Aide] dans la boîte de dialogue [Propriétés] pour afficher des renseignements sur chaque fonction et option des gestionnaires.

#### Aide contextuelle

Cette aide permet d'afficher les explications liées à chaque élément de la boîte de dialogue ouverte. Utilisez l'une des procédures suivantes pour activer l'aide contextuelle.

- Cliquez sur ? (Aide) dans la barre de titre de la boîte de dialogue → cliquez sur l'élément souhaité.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'élément souhaité → sélectionnez [Qu'est-ce que c'est?].
- Sélectionnez l'élément souhaité → appuyez sur [F1].

#### Centre d'assistance technique Canon

Si les pistes ci-dessus ne vous permettent pas d'obtenir l'aide requise, veuillez communiquer avec le centre d'assistance technique Canon au 1-800-828-4040. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (heure de l'Est) et le samedi de 10 h à 20 h.

#### Auto assistance

Pour obtenir un dépannage interactif, une assistance technique par courriel, le téléchargement des derniers pilotes et des réponses aux questions fréquemment posées, le tout 24 heures sur 24, visitez le site d'assistance à la clientèle de Canon à l'adresse www.canontechsupport.com.

## Installation du logiciel sur votre ordinateur

Cette section offre la procédure d'installation des pilotes visant à utiliser l'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon comme imprimante de réseau ou locale, télécopieur et scanner local (raccordé directement à l'ordinateur). (La fonction de télécopie est disponible uniquement pour les modèles MF5750/MF5770.)

Lors de l'installation des gestionnaires, suivez les étapes indiquées à l'écran [Installation MF5700 Series].

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous :

- De vérifier que l'appareil n'est pas connecté à votre ordinateur.
- D'allumer l'appareil. (Consultez les *Instructions d'installation* (pour les utilisateurs des modèles MF5730/MF5750) ou les *Instructions d'installation pour l'appareil* (pour les utilisateurs du modèle MF5770).)
- Fermez toutes les applications Windows ouvertes sur votre ordinateur.

#### 🕛 IMPORTANT

Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, ouvrez une session en tant qu'administrateur.

#### REMARQUE

- Il est conseillé d'utiliser un câble de 3 m (9.8 pi) de long maximum.
- Les captures d'écran montrées proviennent de Windows XP. Toutefois, la procédure d'installation est essentiellement la même pour les autres versions de Windows.

1

### Utilisation de l'appareil comme imprimante locale, scanner ou pour télécopie par ordinateur (connexion USB)

#### **1** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.

L'écran [Installation MF5700 Series] apparaît.

Installez le logiciel en suivant les étapes 1, 2 et 3 de l'écran [Installer les pilotes].

Installation de MF		
Canon		
	Sélectionnez le type de connexion utilisé pour relier l'ordinateur à l'imprimante.	
	Connexion USB	
	Connexion réseau	
	Quitter	[Inst

[Installation MF5700 Series]

Lorsque l'écran [Installation MF5700 Series] n'est pas affichée, sur le bureau de Windows, cliquez sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Poste de travail] (sous Windows 98/Me/2000 : cliquez deux fois sur [Poste de travail]). Ouvrez l'icône du CD-ROM  $\rightarrow$  cliquez deux fois sur [Setup(Setup.exe)].

Si vous installez le logiciel à partir d'une copie sauvegardée sur un réseau ou disque dur, cliquez deux fois sur [Setup(Setup.exe)] de la copie.

### Étape 1 Installation des pilotes MF (Connexion USB)

- **1** Dans l'écran [Installation MF5700 Series], cliquez sur [Connexion USB].
- **2** Cliquez sur [Installer les pilotes].



#### **3** Cliquez sur [Installer les pilotes MF].







#### **5** Cliquez sur [Quitter].



#### REMARQUE

Si vous utilisez Windows 98/Me, un message vous recommandant de redémarrer l'ordinateur peut s'afficher. Dans ce cas, poursuivez l'installation après avoir redémarré l'ordinateur.

#### Étape 2 Installation de MF Toolbox

1 Dans l'écran [Installation des pilotes], cliquez sur [Installer MF Toolbox].



Si vous avez fermé l'écran [Installation des pilotes], sur le bureau de Windows, cliquez sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Poste de travail] (sous Windows 98/Me/2000 : cliquez deux fois sur [Poste de travail]). Ouvrez l'icône du CD-ROM  $\rightarrow$  cliquez deux fois sur [Setup(Setup.exe)].

Si vous installez le logiciel à partir d'une copie sauvegardée sur un réseau ou disque dur, cliquez deux fois sur [Setup(Setup.exe)] de la copie.

#### **2** Cliquez sur [Suivant >].

MF Toolbox - Assistant du programme d'installation			
10000	Bienvenue dans l'Assistant InstallShield pour MF Toolbox		
and the second	L'assistant InstallShield va installer P sur votre système. Pour continuer, cliquez sur [Suivant]		
< Brécédent Süivant > Annuler			





#### 4 Lisez la Contrat de licence → cliquez [Oui].

Contrat de licence	alter.
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.	The second
CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE CANON	^
IMPORTANT	_
Le présent document constitue un contrat ("Contrat") entre vous et Canon Inc. ("Canon") fielait à fuitilisation des logiciels Canon, ainsi que des manuels ou de la documentation imprimé asociés (le "Logiciel") pour certains périphériques multifonctionnels, photocopieuses ou imprimantes Canon (les "Produite").	
	~
Pour accepter les termes de ce contrat, cliquez sur [Oui]. Pour refuser les termes de ce contrat, cliquez sur [Non]. Vous devez accepter les termes de ce contrat pour pouvoir démarrer le programm	e.

**5** Lorsque la boîte de dialogue [Choisissez l'emplacement cible] apparaît, cliquez sur [Suivant >].



6 Cliquez sur [Suivant >].

AF Toolbox - Assistant du programme	d'installation
Sélectionnez un dossier de programmes Veuillez sélectionner un dossier programme.	c (III)
Le programme d'installation va ajouter des icô pouvez saisir un nouveau nom de dossier ou existants. Cliquez sur [Suivant] pour continuer Dossiers de programmes: Canon/ME Toolbox 4.7	ines au dossier de programme ci-dessous. Vous en sélectionner un dans la liste des dossiers r.
Dossiers egistants: Accessoites Caron Démarage Jeux Dutis d'administration	
stallShield	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler

#### 7 Cliquez sur [Quitter].



#### Étape 3 Connexion du câble USB

#### **1** Assurez-vous que l'appareil est allumé.

Raccordez le câble USB après l'installation de MF Toolbox.

#### **2** Connectez le câble USB à l'appareil et au port USB de l'ordinateur.

Lors de la connexion du câble USB à l'ordinateur, l'appareil sera automatiquement détecté en tant que nouveau matériel. Attendez un moment pendant que l'ordinateur change certains paramètres.

Selon l'ordinateur, un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur pourrait apparaître.

Après avoir redémarré l'ordinateur, attendez un moment pendant que l'ordinateur continue à changer certains paramètres.

1

#### Installation des applications livrées avec le produit

Pour installer les applications livrées avec le produit, dans l'écran [Installation MF5700 Series], cliquez sur [Installer les applications].

Vous pouvez aussi les installer plus tard.

#### Lecture du manuel de l'utilisateur

Pour consultez le manuel en format PDF sur le CD-ROM, cliquez sur [Lire les manuels] dans l'écran [Installation MF5700 Series].

L'installation est terminée. Pour fermer l'écran [Installation MF5700 Series], cliquez sur [Quitter]. Vous pouvez ensuite retirer le CD-ROM du lecteur.

## Pour utiliser l'appareil comme imprimante de réseau (connexion au réseau) (modèle MF5770 uniquement)

#### IMPORTANT

L'appareil doit être redémarré pour que les paramètres spécifiés soient applicables. Pour redémarrer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins 10 secondes et rebranchez le cordon d'alimentation.

#### 🥟 REMARQUE

- Pour obtenir des détails sur la spécification des paramètres de réseau, consultez le chapitre 2, « Spécifier les paramètres réseau » dans le *Guide de mise en réseau*.
- Pour obtenir des paramètres complémentaires de protocole de réseau, consultez le *Guide de mise en réseau*.
- Pour obtenir les valeurs des paramètres de réseau, consultez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur de service Internet (ISP).
- L'appareil ne prend pas en charge la numérisation en réseau ou la télécopie par ordinateur. L'imprimante doit être raccordée par USB pour la numérisation et la télécopie par ordinateur.

#### Étape 1 Spécification des paramètres de réseau

Appuyez sur [Menu] → ◀ ou sur ► pour sélectionner <6.REGLAGES RESEAU> sur l'écran LCD → appuyez sur [Set].

MENU 6.REGLAGES RESEAU

2 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner <1.REGL RESEAU LOCAL> → appuyez sur [Set].

```
REGLAGES RESEAU
1.REGL RESEAU LOCAL
```



REGL RESEAU LOCAL 1.ADRESSE IP AUTO

1

■ Pour obtenir une adresse IP automatiquement (attribution dynamique) : 4 Appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner <ACTIVE> → appuyez sur [Set]. ADRESSE IP AUTO ACTIVE 5 Appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner <1.DHCP>, <2.BOOTP>ou <3.RARP> → appuyez sur [Set]. ADRESSE IP AUTO 1.DHCP 6 Appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner <ACTIVE> → appuyez sur [Set]. DHCP ACTIVE 7 Appuyez sur [Stop/Reset] pour revenir à l'écran d'attente.

8 Redémarrez l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation et en le rebranchant.

■ Pour spécifier manuellement une adresse IP (attribution statique) :

4 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner <DESACTIVE> → appuyez sur [Set].

ADRESSE IP AUTO DESACTIVE 1

#### 5 Appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner <2.ADRESSE IP> → appuyez sur [Set].

REGL RESEAU LOCAL 2.ADRESSE IP



#### 6 Entrez une adresse IP de l'appareil à l'aide des touches numériques $\rightarrow$ appuyez sur [Set].

Écrivez l'adresse IP que vous avez saisie :

ADRESSE IP 000.000.000.000



Appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner <3.MASQUE SS-RESEAU>  $\rightarrow$  appuyez sur [Set].

REGL RESEAU LOCAL 3.MASQUE SS-RESEAU



 $m{8}$  Entrez le masque de sous-réseau à l'aide des touches numériques ightarrowappuyez sur [Set].

Écrivez le masque de sous-réseau que vous avez saisi : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_, \_\_\_\_, \_\_\_\_,

MASOUE SS-RESEAU 000.000.000.000



9 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner <4.PASSER.PAR</p> DEFAUT>  $\rightarrow$  appuyez sur [Set].

```
REGL RESEAU LOCAL
4. PASSER. PAR DEFAUT
```

#### **10** Entrez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide des touches numériques → appuyez sur [Set].

Écrivez l'adresse de la passerelle que vous avez saisie :

```
PASSER.PAR DEFAUT
000.000.000.000
```

**11** Appuyez sur [Stop/Reset] pour revenir à l'écran d'attente.

**12** Redémarrez l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation et en le rebranchant.

#### Étape 2 Raccordement de l'appareil à un réseau

1 Raccordez un câble LAN à paires torsadées de catégorie 5 (Cat 5) au port 10Base-T/100Base-TX situé à l'arrière de l'appareil. Raccordez l'autre extrémité du câble à un routeur ou à un concentrateur de réseau.



#### Étape 3 Vérification des paramètres de réseau

Appuyez sur [Menu] → ◀ ou sur ► pour sélectionner <6.REGLAGES RESEAU> sur l'écran LCD → appuyez sur [Set].

MENU 6.REGLAGES RESEAU 1

**2** Appuyez sur  $\rightarrow \blacktriangleleft$  ou sur  $\blacktriangleright$  pour sélectionner <2.VOIR ADRESSE IP>  $\rightarrow$  appuyez sur [Set].

REGLAGES RESEAU 2.VOIR ADRESSE IP



**3** Appuyez sur  $\blacktriangleleft$  ou sur  $\blacktriangleright$  pour sélectionner le paramètre voulu  $\rightarrow$ appuyez sur [Set].

VOIR ADRESSE IP 1.ADRESSE IP

4 Appuyez sur [Stop/Reset] pour revenir à l'écran d'attente.

# Étape 4 Installation des pilotes de réseau MF (connexion au réseau)

#### REMARQUE

Dans le cas de Windows 2000/XP/Server 2003, ouvrir la session comme Administrateur pour installer le logiciel.

#### **1** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.

L'écran [Installation MF5700 Series] s'affiche.

Installer le logiciel en suivant les étapes à l'écran [Installer les pilotes].

2 À l'écran [Installation MF5700 Series], cliquez sur [Connexion réseau].

#### **3** Cliquez sur [Installer les pilotes].





Vous pouvez cliquer sur [Lire les Manuels] pour lire les manuels en format PDF.



Pilotes réseau MF - Assistant du programme d'installation				
10000	Bienvenue dans l'Assistant InstallShield de Pilotes réseau MF			
And a second	L'Assistant Install'Shield[R] va installer Pilotes réseau MF sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur (Suivant).			
< Brécédent Suivant> Annuler				

## **5** L'écran [Contrat de licence] s'affiche, cliquez ensuite sur [Oui].

Pilotes réseau MF - Assistant du programme d'installation Contrat de licence	🞽 Úlia
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.	
CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE CANON	~
IMPORTANT	_
Le présent document constitue un contrat ("Contrat") entre vous et Canon Inc. ("Canon") relatif à futilisation des logicies Canon, ainsi que des manuels ou de la documentalion imprimé associés (le "Coucie") pour cetains périphériques multifonctionnels, photocopieuses ou imprimantes Canon (les "Produits").	•
Pour accepter les termes de ce contrat, cliquez sur [Dui], Pour refuser les termes de ce contrat, cliquez sur [Non]. Vous devez accepter les termes de ce contrat pour pouvoir démarrer le program	nme.
(Précédent Qui	Non

**6** Sélectionnez l'appareil cible dans la liste des périphériques  $\rightarrow$ cliquez sur [Suivant >].

Pi	Pilotes réseau MF - Assistant du programme d'installation 🛛 🔀				
٤	Sélectionner un Sélectionnez un périphérique	cible pour installer le pilote.			
1. 2. 3.	Sélectionner le périphérique Sélectionner le pilote Paramètres de port	Si le périphérique cible ne sélectionner de périphérie installer. Liste des périphériques:	e figure pas dans la liste que. Vous pouvez ensu	e ci-dessous, cliquez se lite définir manuellemen	ur [Suivant] sans nt le port à
4.	Vérifier les paramètres	Nom du périphérique	MAC Address	Adresse IP	Emplacement
5.	Installer	MF5770	00-00-85-42-A4-2E	192.168.202.123	
6.	Définir l'imprimante par défaut				
7.	Imprimer la page de test				
8.	Quitter				
Insl	allShield	Bechercher par adresse l	P	Mettre Liste des p	périphériques à jour
[	Dption de recherche		< <u>P</u> récédent <u>S</u> i	uivant >	Annuler

#### REMARQUE

Si l'appareil cible n'est pas listé dans la Liste des périphériques, cliquez sur [Rechercher par adresse IP] et entrez l'adresse IP  $\rightarrow$  cliquez sur [OK]. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'appareil, consultez la rubrique Vérification des paramètres réseau à la p. 1-15.

Rechercher par adresse IP			×		
<u>A</u> dresse IP:		•	•	•	
		<u>0</u> K		Annuler	

**7** Sélectionnez le(s) pilote(s) à installer  $\rightarrow$  cliquez sur [Suivant >].





Sélectionnez l'imprimante ou le télécopieur par défaut → cliquez sur [Suivant >].



9 Sélectionnez le type de pilote (imprimante ou télécopie) → cliquez sur [Suivant >].

I	mprimer la page de test Vous pouvez imprimer une p été correctement installé.	age de test pour vérifier si le pilote MF a
1. 2. 3. 4. 5. 6. <b>7.</b> 8.	Sélectionner le périphérique Sélectionner le pilote Paramètres de port Vérifier les paramètres Installer Définir fraprimante par défaut Imprimer la page de test Quitter	Imprimer une page de test avec
	nstallShield	< <u>Précédent</u> Annuler

### **10** Cliquez sur [Quitter].

Pilotes réseau MF - Assistant du programme d'installation				
-0AAA	L'installation de Pilotes réseau MF est terminée.			
J.H.	Cliquez sur (Quitter) pour quitter l'assistant.			
1000				
1.6000				
A Alter				
199				
Selection of the select				
	< <u>P</u> récédent Quitter Annuler			

#### REMARQUE

Lorsqu'un écran vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche au lieu de l'écran illustré ci-dessus, sélectionnez [Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant] ou [Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard] et cliquez ensuite sur [Quitter].

## Vérification de l'installation

Vérifiez si les gestionnaires sont installés correctement et que l'appareil est sélectionné comme imprimante par défaut.

#### REMARQUE

Si votre appareil est sélectionné dans la boîte d'imprimante lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue [Imprimer] dans une application, il est donc défini comme imprimante par défaut.

#### Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Démarrer] → [Paramètres]  $\rightarrow$  [Imprimantes]).

Assurez-vous que l'icône du gestionnaire est affiché.

#### **2** Sélectionnez l'imprimante par défaut.

Si votre appareil est déjà défini comme imprimante par défaut, passez à l'étape 3.

- Cliquez sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant.
- À partir du menu [Fichier], cliquez sur [Définir comme imprimante par défaut] (sous Windows 98/Me : [Définir par défaut]).

#### **3** Ouvrez le dossier [Scanneurs et appareils photo] (Windows 98/ 2000 : la boîte de dialogue [Propriétés de scanneurs et appareils photo]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  [Scanneurs et appareils photo] (sous Windows 98/ 2000 : [Démarrer]  $\rightarrow$  [Paramètres]  $\rightarrow$  [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  cliquez deux fois sur l'icône [Scanneurs et appareils photo]).

Assurez-vous que le nom ou l'cône du gestionnaire de numériseur correspondant est affiché.

#### 4 Si l'icône [Canon MF Toolbox 4.7] est affiché sur le bureau de Windows, l'installation de MF Toolbox 4.7 est réussie.

## Désinstallation et réinstallation du logiciel

Si les gestionnaires ne fonctionnent pas correctement, désinstallez-les puis réinstallez-les. Lors de la suppression du logiciel, supprimez d'abord MF Toolbox et ensuite les pilotes MF. Même si vous souhaitez réinstaller le logiciel, vous devez d'abord désinstaller le logiciel installé. Avant de désinstaller les gestionnaires, assurez-vous :

- D'voir le logiciel d'installation en main pour l'installation.
- Qu'aucune application n'est en cours d'exécution sur votre ordinateur.

#### 🕛 IMPORTANT

Pour désinstaller le logiciel dans Windows 2000/XP/Server 2003, vous devez être l'utilisateur avec des privileges administratifs.

#### Suppression de MF Toolbox

## **1** Quittez MF Toolbox et toutes les applications (y compris l'antivirus) en cours d'exécution.

Pour fermer MF Toolbox, cliquez sur [X] dans l'angle supérieur droit de la fenêtre MF Toolbox.

2 Dans la barre de tâches de Windows, cliquez sur [démarrer] →
 [Programmes/Tous les programmes] → [Canon] → [MF Toolbox
 4.7] → [Désinstaller Toolbox].

#### **3** Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque l'écran Réparer ou Supprimer l'installation apparaît, cochez la case [Supprimer]  $\rightarrow$  cliquez sur [Suivant >].

Lorsque vous êtes invités à confirmer la suppression d'une application ou autre, cliquez sur [OK].

Redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invités.

#### Cliquez [Quitter].

#### Suppression des gestionnaires MF

1 Dans la barre de tâches Windows, cliquez sur [démarrer] → [Programmes/Tous les programmes] → [Canon] → [Pilotes MF] → [Désinstaller les pilotes].

La boîte de dialogue [Programme de désinstallation des pilotes MF] apparaît.

2 Sélectionnez l'imprimante correspondante → cliquez sur [Exécuter].



La boîte de dialogue du message de confirmation apparaît.

#### **3** Cliquez sur [Oui].



La désinstallation s'effectue automatiquement et la boîte de dialogue suivante s'affiche.

#### 4 Cliquez [Quitter].





Sous certains systèmes d'exploitation il se peut qu'un message s'affiche pour vous recommander de redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, poursuivez l'installation après avoir redémarré l'ordinateur.

#### Réinstallation du logiciel

Sur le Bureau de Windows, cliquez sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Poste de travail] (Windows 98/Me/2000 : cliquez deux fois sur [Poste de travail]). Ouvrez l'icône du CD-ROM  $\rightarrow$  cliquez deux fois sur [Setup (Setup.exe)]. L'écran Installation MF s'affiche. Revenez à « Étape 1 Installation des pilotes MF (Connexion USB) », à la p. 1-6 et réinstallez le logiciel.

Si vous installez le logiciel à l'aide d'une copie qui se trouve sur le réseau ou sur disque dur, ouvrez l'écran Installation MF en cliquant deux fois sur l'icône [Setup (Setup.exe)].

1
# Impression



Ce chapitre contient la procédure d'impression d'un document à partir d'une application Windows. Pour modifier les paramètres d'impression, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue des propriétés du gestionnaire d'imprimante.

# Impression d'un document

## **1** Insérez le papier dans la cassette ou dans le bac d'alimentaion.

Pour de plus amples renseignements sur le chargement du papier, consultez le chapitre 2, « Gestion du papier », dans le *Guide de base.* 



# **3** Sélectionnez la commande d'impression.

En général, vous devez cliquer sur [Imprimer] dans le menu [Fichier]. La boîte de dialogue [Imprimer] apparaît.

Sélection de l'impr	imante	
2		
Ajouter une imprimante	Canon MF5700 Series (FAX)	Canon MF5700 Series
tat: F	Prêt	Imprimer dans un <u>fi</u> chier Préféren <u>c</u> es
Emplacement : Commentaire :		Rechercher une imprimante
Emplacement : Commentaire : Étendue de pages	3	Rechercher une imprimante
Emplacement : Commentaire : Etendue de pages O Lout	3	Rechercher une imprimante
Emplacement : Commentaire : Etendue de pages ① Iout ② Sélection ()	) Page actuelle	Rechercher une imprimante.



Dans la boîte de la liste [Sélection de l'imprimante] ou de la liste déroulante [Nom] de la boîte de dialogue [Imprimer], sélectionnez l'imprimante à utiliser.

# **5** Cliquez sur [Préférences] ou [Propriétés].

#### REMARQUE

Selon l'application utilisée, sélectionnez l'imprimante à utiliser dans l'onglet [Général] de la boîte de dialogue [Imprimer], puis spécifiez ensuite les paramètres d'impression dans l'onglet correspondant. (Seulement pour Windows 2000.)

# 6 Indiquez les paramètres requis → cliquez sur [OK].

#### 🖉 REMARQUE

Pour de plus amples renseignements, consultez « Changement des paramètres d'impression », à la p. 2-4.

# Cliquez sur [Imprimer] ou [OK].

L'impression démarre.

#### 🥟 REMARQUE

Pour annuler l'impression, cliquez sur [Annuler].

# Annulation d'une impression

# **1** Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).

# 2 Cliquez deux fois sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant.

### Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail d'impression → cliquez sur [Annuler] → [Oui].

#### REMARQUE

Vous pouvez également annuler un travail d'impression à l'aide du [Status Monitor] sur le panneau de configuration de l'appareil. Pour de plus amples renseignements, consultez le chapitre 7, « Contrôle d'état » du *Guide de base*.

# Changement des paramètres d'impression

Pour afficher ou modifier les paramètres d'impression, accédez à la boîte de dialogue propriétés ou options d'impression du gestionnaire d'imprimante. Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue soit à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application et du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]), soit à partir de la boîte de dialogue options d'impression dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Imprimantes]).

Pour accéder à cette boîte de dialogue, suivez la procédure suivante.

#### REMARQUE

- La boîte de dialogue propriétés vous permet d'accéder à la configuration de l'imprimante et de configurer les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows. La boîte de dialogue des options d'impression vous permet d'indiquer les paramètres par défaut des options d'impression disponibles lorsque vous imprimez à l'aide de la série imageCLASS MF5700 de Canon. (Seulement pour Windows 2000/ XP/Server 2003.)
- Le nombre d'onglets apparaissant dans la boîte de dialogue propriétés varie en fonction du système d'exploitation utilisé et de la méthode choisi pour accéder à cette boîte de dialogue.
- La méthode utilisée pour accéder aux boîtes de dialogue détermine la durée de mise en application des options d'impression :
  - Si vous y accédez depuis la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application, vos options d'impression sélectionnées s'appliqueront uniquement au travail d'impression en cours. Elles ne sont pas stockées lorsque vous fermez l'application.
  - Si vous accédez à cette boîte de dialogue à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]), les options d'impression sélectionnées s'appliqueront à toutes les applications Windows et resteront en vigueur jusqu'à ce que vous les modifiez.

# **Depuis une application Windows**

# Ouverture de la boîte de dialogue options d'impression ou propriétés

## **1** Sélectionnez la commande d'impression.

En général, vous devez cliquer sur [Imprimer] dans le menu [Fichier]. La boîte de dialogue [Imprimer] apparaît. **2** Dans la boîte de la liste [Sélection de l'imprimante] ou de la liste déroulante [Nom] de la boîte de dialogue [Imprimer], sélectionnez l'imprimante à utiliser.

# **3** Cliquez sur [Préférences] ou [Propriétés].

La boîte de dialogue [Options d'impression] ou [Canon MF5700 Serise Propriétés] apparaît.

# Depuis le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes])

# Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés

# **1** Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).

# **2** Cliquez sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant.

# **3** Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Propriétés en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant, puis en sélectionnant [Propriétés] dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Serise Propriétés] apparaît.

# *Ouverture de la boîte de dialogue Options d'impression (sous Windows 2000/XP/Server 2003)*

# **1** Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).

# **2** Cliquez sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant.

# **3** Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Options d'impression].

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue options d'impression en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du gestionnaire d'imprimante correspondant, puis en sélectionnant [Options d'impression] dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series Options d'impression] apparaît.

#### REMARQUE

- Les écrans répertoriés ci-dessous sont affichés lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de Canon MF5700 Series] à partir du dossier [Imprimantes].
- Le nombre d'onglets affichés dans la boîte de dialogue des propriétés dépend de la façon dont est configuré le système.

# Onglet Général

Vous permet d'imprimer une page de test ou de définir des pages de séparation. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

Propriétés de Canon MF5700 Series	? ×
Général Détails Partage Configuration page Finition Qualité	
Canon MF5700 Series	
Commentaire :	
Page de <u>s</u> éparation : (aucun) <u>Barcourir</u>	
Imprimer une page de test	
OK Annuler Air	le

## **Onglet Détails**

Permet de spécifier le port d'imprimante et les paramètres du délai d'attente. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

ropriétés de Canon MF5700 Series	<u>? ×</u>
Général Détails Partage Configuration page Finition Qualité	
Canon MF5700 Series	
Imprimer vers :	
BPRN03 (Canon MF5770:2443J1200103) C Ajouter un port	
Imprimer en utilisant le pilote suivant :	
Canon MF5700 Series Nouveau pijote	
Capturer le port imprimante	
Paramètres du <u>d</u> élai	
Non sélectionné : 15 secondes	
Essai de retransmission : 180 secondes	
Paramètres du spouleur Paramètres du port	
OK Annuler Appliquer	Aide

### Paramètres du spouleur

Le programme d'installation définit les valeurs suivantes par défaut.

Paramètres du spouleur		
<ul> <li>Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide)</li> </ul>		
C Commencer l'impression après la dernière page		
Commencer l'impression après la première page		
C Imprimer directement sur l'imprimante		
Eormat de données : RAW		
Activer le support bidirectionnel pour cette imprimante		
Désactiver le support bidirectionnel pour cette imprimante		
OK Annuler <u>P</u> aramètres par défaut		

# **Onglet Partage**

Permet de spécifier les paramètres de partage de l'imprimante. Cet onglet est disponible uniquement lorsque le partage d'imprimante est activé (consultez la p. 2-63). Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

Propriétés de Canon MF5700 Series	? ×
Général Détails Partage Configuration page Finition Qualité	
C Non partage	
□ C Partagé en tant que :	
Nom de partage :	
Commentaire :	
Mot de passe :	
OK Annuler Appliquer	Aide

## **Onglet Configuration page**

Permet de spécifier les paramètres de la page, comme le format du papier, la mise à l'échelle, le nombre de copies, l'orientation, le nombre de pages par feuille, etc.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-24.

Propriétés de Canon MF5700 Serie	es	? ×
Général Détails Partage Configur	ration page Finition Qualité	
Profij : Fill Paramètres par de	éfaut 🔽 🕎 💇 Méthode de sortie : 🚳 Imprimer	•
	Format de page : A4	- -
<u>-6</u>		
	A O Portrait A O Paysage	
	Mise en page : 1 page par feuille	<u> </u>
	☐ Echelle mangelle Mise à l'échelle : 100 = % (25 à 200)	
A4 [Mise éch. : Auto] Affichage des paramètre <u>s</u>	Type de papier : Papier ordinaire	•
	Eiligrane : CONFIDENTIEL Modifier um filig	jrane
Format p	apier persognalisé Options de présentation Restaurer les yaleurs par	défaut
	OK Annuler Appliquer	Aide

Les paramètres par défaut varient en fonction du pays ou de la région d'achat.

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés. Pour de plus amples renseignements sur l'aperçu de l'image, consultez la p. 2-24.

- [Format de page] Permet de sélectionner le format de la page original à utiliser dans une application. Voici les options disponibles : [Lettre], [11x17], [Légal], [Exécutive US], [A5], [B5], [A4], [B4], [A3], [Enveloppe Monarch], [Enveloppe Comm10], [Enveloppe DL], [Enveloppe C5] et [Personnalisé [Nom fixe]]. En revanche, lorsque vous sélectionnez [11x17], [B4] ou [A3] comme [Format de page], le format de page d'origine est automatiquement réduit pour correspondre au format [Lettre].
- [Format sortie] Permet de sélectionner le format de sortie du papier pour l'impression. Lorsque cette option est définie sur une valeur autre que [Ajuster le format de la page], le format de page d'origine est automatiquement réduit ou agrandi pour correspondre au format de sortie sélectionné lors de l'impression.



Jusqu'à 50 formats peuvent être définis dans [Format papier personnalisé...] avec l'option [Paramètres de format papier personnalisé] (consultez la p. 2-14).

- [Copies] Permet de spécifier le nombre de copies à imprimer (entre 1 à 99).
- [Orientation] Permet de sélectionner le sens de l'impression par rapport au papier ([Portrait] ou [Paysage]).
- [Mise en page] Permet de sélectionner le nombre (1, 2, 4, 6, 8, 9 ou 16) de pages originales par feuille ou [Affiche] (2 x 2, 3 x 3 or 4 x 4 pages pour former une feuille). Lorsque cette option est définie sur une valeur autre que [1 page par feuille] et [Affiche], le format d'origine est réduit pour s'ajuster à la mise en page sélectionnée lors de l'impression.

#### REMARQUE

- Lorsque l'option [Affiche] est sélectionnée, les options [Echelle manuelle], [Filigrane] et [Options de présentation...] sont désactivées.
- Lorsque l'option [1 page par feuille] est sélectionnée, l'option [Echelle manuelle] apparaît. Lorsque l'option est définie sur une valeur autre que [1 page par feuille] et [Affiche], l'option [Echelle manuelle] est remplacée par [Ordre des pages].
- [Echelle manuelle] Permet de réduire ou d'agrandir le format de la page d'origine. Lorsque vous cochez cette case, la boîte d'édition située dans le volet droit vous permet de spécifier le facteur d'agrandissement (entre 25 et 200 %).

#### REMARQUE

Si vous sélectionnez le rapport agrandir/réduire sur l'écran [Impression] d'un logiciel d'application, sélectionnez 100 % lors de l'installation de l'imprimante.

[Ordre des pages] Vous permet de sélectionner l'ordre dans lequel les pages d'origine sont placées sur chaque feuille du papier de sortie, lorsque plusieurs pages sont imprimées par feuille.



[Type de papier] Permet de sélectionner le type de papier pour l'impression. Les types de papier disponibles sont les suivants :

- Papier ordinaire (64~90 g/m<sup>2</sup>)
- Papier ordinaire L
- Papier épais
- Papier épais H
- Transparent



Si vous sélectionnez [Enveloppe Monarch], [Enveloppe Comm10], [Enveloppe DL] ou [Enveloppe C5] comme [Format sortie], le [Type de papier] est automatiquement réglé à [Enveloppe].

Pour des détails, consultez la rubrique « Chargement d'une enveloppe dans le bac d'alimentation » à la p. 2-9 du *Guide de base*.

[Filigrane]

Permet d'insérer le filigrane sélectionné pour l'imprimer sur chaque page. 8 types de filigrane sont disponibles par défaut :

- CONFIDENTIEL
- COPIE
- BROUILLON
- COPIE A CLASSER
- FINAL
- PRELIMINAIRE
- EPREUVE
- TOP SECRET

Lorsque vous cochez cette case, l'option [Modifier un filigrane...] permet d'ajouter un filigrane.

#### REMARQUE

#### Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] est défini à [Affiche].

[Modifier un<br/>filigrane...]Permet d'ouvrir la boîte de dialogue [Modifier options de filigrane]<br/>(consultez la p. 2-13).

[Format papier Permet d'ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé...] Permet d'ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé] (consultez la p. 2-14).

REMARQUE

Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de Canon MF5700 Series] du dossier [Imprimantes].

[Options de Permet d'ouvrir la boîte de dialogue [Options de présentation] présentation...] (consultez la p. 2-15).

#### REMARQUE

#### Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] est défini à [Affiche].

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).

Cliquez sur [Modifier un filigrane...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Modifier options de filigrane]. Cette boîte de dialogue vous permet d'insérer une chaîne de texte comme filigrane sur les pages. Cette option est activée uniquement lorsque la case à cocher [Filigrane] est sélectionnée dans l'onglet [Configuration page] (consultez la p. 2-10).



[Liste des<br/>filigranes]Permet d'afficher le nom des filigranes enregistrés. L'aperçu dans le coin<br/>supérieur gauche de la boîte de dialogue représente le filigrane<br/>sélectionné ainsi que les paramètres spécifiés.

- [Ajouter] Permet d'enregistrer un nouveau filigrane. Cliquez sur ce bouton pour ajouter un champ de nom vide dans [Liste des filigranes], dans lequel vous pourrez entrer le nom du filigrane à enregistrer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 filigranes.
- [Supprimer] Permet de supprimer le filigrane sélectionné de la [Liste des filigranes].

#### 🥟 REMARQUE

#### Il est impossible de supprimer un filigrane prédéfini.

[Position] Permet de spécifier la position d'impression du filigrane sur chaque page. Vous pouvez entrer les valeurs dans les champs [X] et [Y] (comprises entre -50 et +50), ou utiliser les curseurs X et Y pour déplacer la position.

[Placer au centre] Permet de replacer le filigrane au centre de la page.

- [Angle] Permet de spécifier l'angle du filigrane. ([Vers le haut, de gauche à droite], [Vers le bas, de gauche à droite] ou [Définir l'angle]). Vous pouvez sélectionner le bouton radio correspondant ou utiliser le curseur pour déplacer l'angle.
- [Nom] Permet d'afficher le nom du filigrane sélectionné.
- [Texte] Permet d'afficher la chaîne de texte du filigrane sélectionné.
- [Police] Permet de sélectionner le type de police du filigrane.
- [Style] Permet de sélectionner le style de la police du filigrane. Les styles disponibles sont : [Normal], [Italique], [Gras] et [Gras italique].
- [Taille] Permet de préciser la taille de la police du filigrane (1 à 500).
- [Couleur] Sélectionne la couleur de police du filigrane.
- [Bordure] Permet d'ajouter un cadre au filigrane. Vous pouvez sélectionner le type de cadre ([Cercle], [Carré], ou [Aucune]).
- [StylePermet de sélectionner le type de filigrane ([Transparent] ou<br/>[Superposer]).

[Imprimer uniquement sur la première page]

Permet d'imprimer le filigrane sélectionné uniquement sur la première page du document.

#### Paramètres de format papier personnalisé

Cliquez sur [Format papier personnalisé...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé]. Cette boîte de dialogue vous permet de définir les formats du papier personnalisé pour une sélection rapide et d'enregistrer de nouveaux formats du papier personnalisé dans le champ [Liste des papiers]. Vous pouvez spécifier le nom, la largeur et la hauteur de chaque format. Vous pouvez définir jusqu'à 50 formats de papier personnalisé.

Nom	Taille	<b></b>	Nouveau nom
Lettre 11 x 17 Légal Exécutive US A5 B5 A4 B4 A3	215.9 × 279.4 279.4 × 431.8 215.9 × 355.6 184.1 × 266.7 148.0 × 210.0 182.0 × 257.0 210.0 × 297.0 257.0 × 364.0 297.0 × 420.0		Unité           C Millimètre           C Pouce           Format papier           Largeur :         210.0           Hauteur :         297.0           mm [127,0 à 355,6]
Supprimer			Enregistre



- Ce paramètre n'est pas disponible lorsque la boîte de dialogue [Propriétés de Canon MF5700 Series] est ouverte à partir d'une application Windows.
- Utilisez le bac d'alimentation lors de l'impression sur papier de taille personnalisée.

[Liste des papiers] Permet d'afficher les formats de papier actuellement disponibles. Sélectionnez un format de papier à partir duquel vous pourrez créer un format de papier personnalisé.

#### REMARQUE

Vous pouvez partager les formats de papier personnalisés avec toutes les imprimantes raccordées à votre ordinateur. Jusqu'à 50 formats de papier peuvent être définis pour [Format papier personnalise].

#### [Nom du format papier personnalisé]

Vous permet de spécifier le nom du papier personnalisé.

[Unité]	Permet de sélectionner l'unité de mesure employée pour le format du
	papier ([Millimètre] ou [Pouce]).

[Format papier] Permet de définir la largeur et la hauteur du papier personnalisé.

#### REMARQUE

Lorsque vous précisez ces valeurs, assurez-vous que la [Largeur] n'est pas supérieure à la [Hauteur].

- [Enregistrer] Permet de mémoriser le papier personnalisé et d'ajouter son nom à la [Liste des papiers].
- [Supprimer] Permet de supprimer le papier personnalisé sélectionné de la [Liste des papiers].

#### 🤌 REMARQUE

Il est impossible de supprimer un format de papier prédéfini.

#### Options de présentation

Cliquez sur [Options de présentation...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Options de présentation]. Cette boîte de dialogue vous permet d'imprimer des pages avec un cadre, un en-tête et un pied de page. Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] dans l'onglet [Configuration page] est défini à [Affiche] (consultez la p. 2-11).

Options de présentation		? ×
	Bordure :	
	Aucune	•
	Date d'impression :	
	Désactivé	•
	I <u>m</u> primer le nom de l'utilisateur :	
	Désactivé	<b>•</b>
	Imprimer le <u>n</u> uméro des pages :	
	Désactivé	-
ОК	Annuler Resta <u>u</u> rer les valeurs par défaut A	įde

[Bordure] Permet d'ajouter un cadre à imprimer sur chaque page. 11 options sont disponibles. [Date Permet d'indiguer si vous souhaitez imprimer ou non la date sur chaque d'impression] page. Six positions sont disponibles pour l'impression de la date. [Imprimer le nom Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer ou non le nom de l'utilisateur sur chaque page. Six positions sont disponibles pour de l'utilisateur] l'impression du nom d'utilisateur. [Imprimer le Permet d'indiguer si vous souhaitez imprimer ou non sur chaque page le numéro correspondant. Six positions sont disponibles pour numéro des l'impression du muméro de la page. pages]

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

# **Onglet Finition**

Permet de spécifier les paramètres de finition des pages à imprimer, y compris l'assemblage et la reliure.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-24.

Propriétés de Canon MF5700 Series
Général Détails Partage Configuration page Finition Qualité
Profil : Paramètres par défaut 💽 🎬 🔟 Méthode de sortie : 🚳 Imprimer 💌
Emplacement de la reli <u>u</u> re :
Bord long [Gauche]
Finition © Désactivé C Assembler
A5 [Mise éch. : Auto] Alfichage des paramètres
Paramètres avan <u>c</u> és Restaurer les <u>v</u> aleurs par défaut
OK Annuler Aide

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés. Pour de plus amples renseignements sur l'aperçu de l'image, consultez la p. 2-24.

- [Emplacement de Permet de sélectionner un emplacement de reliure pour les pages imprimées.
- [Gouttière...] Cliquez sur ce bouton pour régler la largeur de gouttière pour la reliure du document imprimé. (consultez la p. 2-18)
- [Finition] Sélectionner l'option Assembler pour imprimer un document dans le bon ordre de reliure.

Par exemple, lors de l'impression de copies multiples d'un document de 3 pages, l'ordre d'impression est de 1,2,3, 1,2,3, et ainsi de suite.

#### REMARQUE

Si vous sélectionnez [Assembler] dans [Finition], l'image au bas gauche de l'image d'aperçu se modifiera.

[Paramètres Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue des [Paramètres avancés...] avancés] pour spécifier les détails de finition. (consultez la p. 2-18)

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut.

#### valeurs par défaut]

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).

#### Paramètres de gouttière

Cliquez sur [Gouttière...] dans l'onglet [Finition] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de gouttière].



[Gouttière]

Permet de préciser la largeur de la gouttière (entre 0 à 30 mm (0,0 à 1,2 po.)).

#### Paramètres avancés

Cliquez sur [Paramètres avancés...] dans l'onglet [Finition] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres avancés].

Paramètres avancés		? ×
Lissage <u>d</u> e l'image :	Marche	<b>•</b>
OK Annuler	Restaurer les valeurs par défaut	Ajde

[Lissage de Permet de définir la fonction de lissage extrême de l'imprimante. l'image]

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

# **Onglet Qualité**

Permet de spécifier les paramètres de qualité d'impression, comme la résolution et le contraste.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-24.

Propriétés de Canon MF5700 Series	?×
Général Détails Partage Configurat	ion page Finition Qualité
Profij : 🗾 Paramètres par défa	aut 🔽 🎬 🖾 Méthode de sortie : 🚳 Imprimer 💌
	Dijectif : Général Photo Conception (CAO) Pages Web Déțaits Ce paramètrage est appliqué lors de l'impression standard de documents.
Affichage des paramètres	Paramètres manuels des niveaux de gris
	A propos <u>d</u> e Restaurer les <u>v</u> aleurs par défaut
	OK Annuler Aide Aide

- [Objectif] Permet de sélectionner le paramètre le plus approprié pour le travail d'impression en fonction du contenu du document.
- [Détails...] Cliquez sur ce bouton pour ouvrir les Paramètres détaillés pour Objet et exécuter des paramètres de qualité d'impression (consultez la p. 2-20).

#### [Paramètres manuels des niveaux de gris]

Permet de définir manuellement les niveaux de gris. Lorsque vous cochez cette case, l'option [Réglage niveaux de gris...] permet d'accéder à la boîte de dialogue qui vous permet de définir des niveaux de gris pour les images (consultez la p. 2-21).

[Réglage niveaux Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné la boîte de dialogue de la [Paramètres manuels des niveaux de gris] pour régler manuellement les niveaux de gris. La boîte de dialogue [Réglage niveaux de gris] vous permet de spécifier la luminosité, le contraste et la correspondance (consultez la p. 2-21).

#### REMARQUE

Cette option est activée uniquement lorsque [Paramètres manuels des niveaux de gris] est sélectionné.

- [Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).
- [A propos de] Permet d'afficher les renseignements sur la version du gestionnaire.

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut.

valeurs par défaut]

#### Paramètres détaillés

Cliquez sur [Détails...] dans l'onglet [Qualité] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres détaillés]. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres détaillés de la qualité d'impression.

Paramètres détaillés		? ×
Résol <u>u</u> tion :	600 ppp	•
Demi-teintes N & B :	Motif 1	•
Activer la correction d'image	9	
Economie d'encre :	Désactivé	•
	OK Annuler Ajde	e

[Résolution] Permet de sélectionner la résolution de l'imprimante en points par pouce (600 ppp ou 300 ppp).

#### [Demi-teintes N & B]

Spécifie l'emploi de la juxtaposition pour imprimer les données en demi-tons.

Motif 1:

Applique le même motif de juxtaposition aux données texte, graphiques et image.

Motif 2 :

Applique le motif de juxtaposition de précision aux données texte, de gradation de haute qualité aux données graphiques et de nature de grande qualité aux données image à image.

Motif 3 :

Applique le motif de juxtaposition de précision aux données texte et graphiques et de nature de grande qualité aux données image à image.

#### Aucun(e)(Plein) :

Imprime toutes couleurs en noir sauf pour le blanc.

[Activer la correction d'image]

Sélectionner Activer la correction d'image pour adoucir les stries et les caractéristiques grossières qui tendent à apparaître lors de l'impression de photographies et de fichiers image agrandis à l'aide de progiciels.

 [Economie
 Modifie les données d'impression pour imprimer en plus clair et économiser du toner.

 Paramètre par défaut de l'imprimante :
 Imprime à l'aide des paramètres du panneau de commande de l'imprimante.

 Dèsactivè :
 Imprime à l'aide de densité normale.

 Marche :
 Imprime les textes en plus clair pour les imprimés de correction et de

#### Réglage niveaux de gris

Cliquez sur [Réglage niveaux de gris...] dans l'onglet [Qualité] pour ouvrir la boîte de dialogue [Réglage niveaux de gris]. Cette boîte de dialogue vous permet de définir la luminosité et le contraste des images. Cette fonction est activée uniquement lorsque [Paramètres manuels des niveaux de gris] est sélectionné dans l'onglet [Qualité] (consultez la p. 2-19). Cette boîte de dialogue contient deux onglets.

Réglage niveaux de gris					? ×
Ajustement des niveaux de	gris Correspond	lance			
Aparente ra des introduce de Aperçu ABCDEF Original	Luminosité : Co <u>n</u> traste :	0 O	Foncé Faible		Clair Elevé
				Resta	rer les valeurs par défaut
				OK	Annuler Aide

#### • Onglet de réglage des niveaux de gris

vérification d'épreuves.

[Aperçu]

Permet d'afficher l'image avec la luminosité et le contraste actuellement sélectionnés.

[Original]Permet d'afficher l'image originale.[Luminosité]Permet de régler la luminosité de l'aperçu (entre -5 et 5).[Contraste]Permet de régler le contraste de l'aperçu (entre -5 et 5).[Restaurer les<br/>valeurs par défaut]Permet de rétablir les paramètres par défaut.

#### • Onglet Correspondance

<b>églage niveaux de gris</b> Ajustement des niveaux de gris Corre	spondance
<u>M</u> ode correspondance :	Mode de correspondance des pilotes Réglage gamma
Méthode de correspondance :	Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée]
<u>Profil du moniteur :</u>	sRGB IEC61966-2.1
<u>G</u> amma :	1.4
	Restaurer les valeurs par défaut
	OK Annuler Aide

[Mode

Vous pouvez spécifier la méthode de correction des couleurs.

correspondance] Mode de correspondance des pilotes :

Traite les couleurs dans le pilote d'imprimante. Les paramètres spécifiés dans la Méthode de correspondance et le Profil du moniteur sont activés.

Réglage gamma :

Effectue les réglages gamma à l'aide de la valeur de correction gamma spécifiée dans la case Gamma.

[Méthode de Spécifie la méthode de correspondance en attribuant la priorité la plus élevée lorsque le Mode de correspondance des pilotes est sélectionné dans la case Mode de correspondance.

Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée] : Donne la priorité à la correspondance de la teinte des couleurs du moniteur avec les couleurs de la sortie imprimée.

Colorimétrique :

Donne la priorité à la réduction de la différence des couleurs entre le document d'origine à l'écran (un logo, par exemple) et la sortie imprimée.

Saturation : Donne la priorité à la vivacité des coloris lors de la correspondance.

REMARQUE

Cette option peut être choisie seulement lorsque le Mode de correspondance des pilotes est sélectionné comme Mode de correspondance.

[Profil du moniteur]

Spécifie le réglage approprié au moniteur lorsque le Mode de correspondance des pilotes est sélectionné dans la case Mode de correspondance.

#### REMARQUE

Dans le cas ou plusieurs valeurs gamma sont offertes pour une option, sélectionnez la valeur gamma la plus élevée pour obtenir de meilleurs résultats si l'image imprimée est plus claire que celle qui s'affiche sur le moniteur. Si le moniteur est réglé à un paramètre personnalisé, il est difficile de produire une sortie imprimée semblables aux couleurs du moniteur lorsqu'on effectue la correspondance.

[Gamma] Spécifie la valeur de la correction gamma lorsque Réglage Gamma est sélectionné dans la case Mode de correspondance.

La luminosité de l'imprimé du document peut être réglée sans perte des parties plus claires ou plus sombres du document.

Cette option est utile lorsque le résultat d'impression est plus clair que l'image d'origine (par exemple, une photographie avant numérisation ou des graphiques affichés sur le moniteur) ou lorsque vous voulez modifier intentionnellement la luminosité de la sortie d'impression.

Quatre valeurs de correction gamma sont offertes. Plus la valeur est importante, plus est sombre l'imprimé.

- 1,0 1,4 Valeur par défaut 1,8
- 2,2

[Restaurer les Rétablit tous les paramètres actuels à leurs valeurs par défaut. valeurs par défaut]

## **Profils**

Un profil désigne une combinaison enregistrée des paramètres pour les onglets [Configuration page], [Finition] et [Qualité]. La fonction de profil fournie dans chacun de ces onglets vous permet d'ajouter, de modifier et de sélectionner un profil, ce qui facilite l'exécution de vos travaux d'impression.

Propriétés de Canon MF5700 Serie	85	? ×
Général Détails Partage Configura	ation page Finition Qualité	
Profij : 🎦 Paramètres par dé	éfaut 🔽 🕎 💇 Méthode de sortie : 🎯 Imprimer 👤	
	Format de page : A4	
	Format sortig : Ajuster le format de la page	<b>.</b>
	Copies : 1 🔤 [1 à 99]	
	Orientation A © Portrait A C Paysage	
	Mise en page : 1 page par feuille	•
	Echelle manuelle	
	Mise à l'éc <u>h</u> elle : 100 🚍 % [25 à 200]	
A4 [mise ech. : Auto] Affichage des paramètre <u>s</u>	Type de papier : Papier ordinaire	•
	Filigrane : CONFIDENTIEL Modifier un filigrane	
Format p	papier persognalisé Dpjions de présentation Restaurer les valeurs par défa	ut
	OK Annuler Appliquer Aid	

[Profil] Enregistre divers paramètres de pilotes d'imprimante, chacun approprié à certains travaux d'impression, comme Profils prédéfinis. La sélection de Profils de la liste déroulante permet à l'imprimante d'exécuter divers travaux d'impression. Un travail d'impression souvent exécuté peut aussi être enregistré comme Profil.

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.

Change le paramètre de la [Mise en page] chaque fois que vous cliquez sur l'image de la page (consultez la p. 2-11). Le paramètre est modifié selon l'ordre suivant : [1 page par feuille]  $\rightarrow$  [2 pages par feuille]  $\rightarrow$  [4 pages par feuille]  $\rightarrow$  [1 page par feuille]....

En cliquant du bouton droit sur l'aperçu de l'image, cela affiche le menu déroulant à partir duquel vous pouvez aussi modifier le paramètre pour la [Mise en page].

Pour changer l'emplacement de la reliure, cliquez sur les bords de l'aperçu d'image de la page.

		Format de page :	A5
		Format sorti <u>e</u> :	Ajuster le format de la pa
		<u>C</u> opies :	1 🛨 [1 à 99]
		Orientation	
		4	🖌 💿 Portrait
	<ul> <li>1 page par feuille</li> <li>2 pages par feuille</li> </ul>	fise en <u>p</u> age :	1 page par feuill
	4 pages par feuille	Echelle man <u>u</u> elle	J
		Mise à l'éc <u>h</u> elle :	100 🛫 % [25 à 200]
A5 [Mise éch. : Au	ito]		

[Méthode de<br/>sortie]Permet de basculer le mode de travail entre [Imprimer] et [Modifier et<br/>prévisualiser].

Modifier et prévisualiser	
🏐 Imprimer	$\vdash$
🧮 Modifier et prévisualiser	Combi

[Imprimer] Permet d'exécuter un travail d'impression ordinaire.

#### [Modifier et prévisualiser]

Permet d'enregistrer les données dans la boîte de dialogue Canon PageComposer. Si vous ouvrez [Propriétés de Canon MF5700 Series] à partir du dossier [Imprimantes] et sélectionnez le mode [Modifier et prévisualiser], le bouton (Verr) apparaît sur la droite. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le mode [Modifier et prévisualiser] est verrouillé.

- (Ajouter un profil) Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Ajouter un profil] pour ajouter un nouveau profil à la liste (consultez la p. 2-26).
- (Modifier un profil) Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Modifier un profil] pour modifier le nom, l'icône ou le commentaire d'un profil enregistré (consultez la p. 2-26).
- [Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).

#### Ajouter un profil

Cliquez sur 🚰 (Ajouter un profil) pour ouvrir la boîte de dialogue [Ajouter un profil]. Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer un nouveau profil avec les paramètres en cours. Il est possible d'ajouter jusqu'à 50 nouveaux profils.

Ajouter un pr	ofil						? ×
<u>N</u> om :							
lcôn <u>e</u> :		٦	X	٥		7	<u>A4</u>
<u>C</u> ommentaire							<u>ا</u>
							Affichage des paramètres
							Ameriage des parametres
				[	01	ĸ	Annuler Ajde

[Nom] Permet de spécifier le nom du profil à enregistrer.

[lcône] Permet de sélectionner un icône pour représenter le profil à enregistrer.

[Commentaire] Permet d'ajouter des commentaires au profil à enregistrer.

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).

#### Modifier un profil

Cliquez sur 2 (Modifier un profil) pour ouvrir la boîte de dialogue [Modifier un profil]. Cette boîte de dialogue vous permet de modifier le profil sélectionné dans la [Liste des profils].

Modifier un profil					?)	<
Liste des pro <u>f</u> ils :	<u>N</u> om :	Parar	nètres pa	r défaut		
🅈 🗐 Paramètres par défaut	lcôn <u>e</u> :					
* 💷 2 sur 1					. 7	
Confidentiel	ना			<u> </u>	 	
	Commer Ces pai impress défaut des dos conten	ntaire : ramètres perm ion à l'aide de définis en usin cuments profe ant du texte el	ettent d'e tous les j e. Vous le ssionnels t des table	ffectuer u paramètre es utiliser d'ordre g eaux.	ine es par ez pour énéral	
Affichage des paramètres Supprimer		I <u>m</u> porter		Е <u>к</u> ро	rter	
Appliquer les paramètres de l'application						
		ОК	Annuler		Ajde	

Impression **5** 

[Liste des profils] Permet d'afficher le liste des profils enregistrés.

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-28).

- Monter) Permet de déplacer le profil sélectionné dans la [Liste des profils] d'une place vers le haut.
- Descendre) Permet de déplacer le profil sélectionné dans la [Liste des profils] d'une place vers le bas.
- [Supprimer] Permet de supprimer le profil sélectionné de la [Liste des profils].

#### REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, ce bouton est désactivé.

Permet d'afficher et de modifier le nom du profil sélectionné.

#### REMARQUE

[Nom]

[lcône]

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, le nom ne peut pas être modifié.

Permet d'afficher et de modifier l'icône représentant le profil sélectionné.

#### REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, l'icône ne peut pas être modifié.

[Commentaire] Permet d'afficher et de modifier le commentaire du profil sélectionné.

#### REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, le commentaire ne peut pas être modifié.

[Importer...] Vous permet d'importer les renseignements sur un profil à partir d'un fichier.

[Exporter...] Vous permet d'exporter les renseignements du profil sélectionné dans un fichier.

#### REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, ce bouton est désactivé.

[Appliquer les paramètres de l'application]

Permet d'appliquer le profil sélectionné uniquement aux paramètres autres que [Format de page], [Orientation] et [Copies].

#### Affichage des paramètres

Cliquez sur [Affichage des paramètres] pour ouvrir la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue affiche les paramètres en cours des onglets [Configuration page], [Finition] et [Qualité].

Configuration d'élément	Contenu	
Format de page	A5	
Format papier	148,0 mm x 210,0 mm	
	5,83 po x 8,27 po	
Format sortie	Ajuster le format de la page	
Format papier	148,0 mm x 210,0 mm	
	5,83 po x 8,27 po	
Copies	1	
Orientation	Portrait	
Mise en page	1 page par feuille	
Echelle manuelle	Désactivé	
	100 %	
Type de papier	Papier ordinaire	
Filigrane	Aucune	_
Bordure	Aucune	<b>-</b>
•		
		Conier
	1	Fobiei

[Copier]

Copie le contenu des paramètres en cours dans le presse-papiers.

# Propriétés et options d'impression sous Windows 2000/ XP/Server 2003

Le gestionnaire d'imprimante pour Windows 2000/XP/Server 2003 comprend les deux principales boîtes de dialogue suivantes :

#### Boîte de dialogue propriétés

Cette boîte de dialogue vous permet d'accéder à la configuration de l'Imprimante et de configurer les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows.

ど Canon MF57	700 Series Propriétés	? 🗙
Général Partag	e Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil	
<b>S</b>	Canon MF5700 Series	

#### Boîte de dialogue options d'impression

Cette boîte de dialogue vous permet d'indiquer les paramètres par défaut des options d'impression disponibles lorsque vous imprimez à l'aide de la série MF5700 de Canon.

💩 Canon MF5700	) Series Options d'impression	? 🗙
Configuration page	Finition Qualité	

# Propriétés

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series Propriétés] comprend plusieurs onglets qui vous permettent d'accéder à la configuration de l'imprimante et de configurer les paramètres d'impression.

#### REMARQUE

- Le nombre d'onglets apparaissant dans la boîte de dialogue des propriétés varie en fonction de la configuration de votre système.
- Pour de plus amples renseignements sur les fonctions suivantes, consultez l'aide en ligne (consultez la p. 1-3).
- Les captures d'écran montrées proviennent de Windows XP.

## **Onglet Général**

Vous permet d'imprimer une page de test ou de définir les options d'impression. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

Sépéral Davis an Davis	Aussie Carlier des andeues Céruité Dreff	
Partage Ports	Avance Gestion des couleurs Securite Profil	
	EE700 Caving	
Employment		
<u>C</u> ommentaire :		
Modele : Canon MF	5700 Series	
Fonctionnalités		
Couleur : Non	Papier disponible :	
Recto verso : Non	<u>^</u>	
Agrafage : Non		
Vitesse : 20 ppm		
Résolution maximale : 600	) ppp	
Γ	Options d'impression Imprimer une page de test	
_		

# **Onglet Partage**

Permet de spécifier les paramètres de partage de l'imprimante. Cet onglet est disponible uniquement lorsque le partage d'imprimante est activé (consultez la p. 2-63). Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

👹 Canon MF5700 Series Propriétés	? 🗙
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil	
Vous pouvez partager cette imprimante avec d'autres utilisateurs sur votre réseau. Pour activer le partage de cette imprimante, cliquez sur Partager cette imprimante. Si vous partagez cette imprimante, le Pare-feu Windows sera configuré pour autoriser le partage de cette imprimante avec d'autres ordinateurs du réseau.	
Ne pas partager cette imprimante     ■	
O Partager cette imprimante	
Nom de partage :	
- Pilotes	
Si cette imprimante est partagée par des utilisateurs exécutant différentes versions de Windows, vous devrez peut-être installer des pilotes supplémentaires, afin que les utilisateurs n'aient pas à rechercher le pilote d'imprimante lorsqu'ils se connectent à l'imprimante partagée. <u>Pilotes supplémentaires</u>	
OK Annuler Appliquer	Aide

# **Onglet Ports**

Permet de spécifier le port auquel l'imprimante est connecté. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

💐 Canon MF5700 Series Propriétés	? 🗙
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil	
Canon MF5700 Series Impression sur les ports suivants. L'impression se fera sur le premier port sélectionné libre.	
Port       Description       Imprimante         □       COM3:       Pott série         □       COM4:       Pott série         □       COM4:       Pott série         □       FILE:       Impression dans un fich         □       USB003       Virtual printer port for U         □       USB003       Virtual printer port for U         □       USB001       Virtual printer port for U         □       VFX-0       Port d'impression LAN         ✓       Activer la gestion du mode bidirectionnel         □       Activer la gestion du mode bidirectionnel         □       Activer le pool d'imprimante	
OK Annuler Appliquer	Aide

# **Onglet Avancé**

Permet de définir les paramètres du spouleur d'impression. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

👹 Canon MF5700 Series Propriétés	? 🗙
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil	
<ul> <li>O Disponible de</li> <li>O 00:00</li> <li>♦ 00:00</li> </ul>	
Priorité : 1	
Pil <u>o</u> te : Canon MF5700 Series Vou <u>v</u> eau pilote	
Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine plus rapidement	
<ul> <li>Commencer l'impression après le transfert de la dernière page dans le spouleur</li> <li>Commencer l'impression immédiatement</li> </ul>	
Imprimer directement sur l'imprimante	
Conserver les documents non conformes	
Imprimer d'abord les documents présents dans le spouleur d'impression	
Co <u>n</u> server les documents imprimés	
Activer les fonctionnalités d'impression avancées	
Impression par défaut Processeur d'impression Page de séparation	
OK Annuler Appliquer A	ide

#### REMARQUE

[Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine plus rapidement] et [Commencer l'impression immédiatement] sont automatiquement activés lorsque vous installez le gestionnaire d'imprimante.

# **Onglet Gestion des couleurs**

Associe les profils de couleur à votre imprimante couleur. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation Windows.

néral Partage F	Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil
Ces paramà votre imprin en se basa	etres vous permettent d'associer un ou plusieurs profils de couleurs à nante couleur. Les profils de couleurs contrôlent l'impression en couleur nt sur le type de média utilisé et la configuration de l'imprimante.
Automatique :	Windows sélectionnera automatiquement le meilleur profil couleur dans la liste des profils couleur associés [Recommandé]
∖ <u>M</u> anuel :	Sélectionner manuellement le profil couleur par défaut pour toute la production de ce périphérique dans la liste des profils couleur associés
	Profil couleur par défaut : <aucun></aucun>
Profils de couleurs	actuellement associés à cette imprimante :
P <u>r</u> ofils de couleurs	actuellement associés à cette imprimante :

# **Onglet Sécurité**

Permet de spécifier les paramètres de sécurité. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

👹 Canon MF5700 Series Propriétés	1	2
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil		
Noms d'utilisateur ou de groupe :		
🕵 Administrateurs (Administrateurs)		
CREATEUR PROPRIETAIRE		
🕵 Tout le monde		
🕵 Utilisateurs avec pouvoir (Utilisateurs avec pouvoir)		
	Ajouter <u>S</u> upprimer	
Autorisations pour Administrateurs	Autoriser Refuser	_
Imprimer	<b>v</b>	
Gestion d'imprimantes		
Gestion des documents		
Autorisations spéciales		
Pour définir des autorisations spéciales		
ou des paramètres avancés, cliquez		
sur Parametres avances.		
OK Annuler	Appliquer Aide	

## **Onglet Profil**

Vous permet d'ajouter, de modifier et de sélectionner un profil à appliquer aux travaux d'impression.

💐 Canon MF5700 Series Propriétés	? 🛛
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs	Sécurité Profil
Liste des profils :	
Paramètres par défaut	<u>N</u> om :
• 💷 2 sur 1	Paramètres par défaut
Confidentiel	<u>C</u> ommentaire :
	Ces paramètres permettent d'effectuer une impression à l'aide de tous les paramètres par défaut définis en usine. Vous les utiliserez pour des documents professionnels d'ordre général contenant du texte et des tableaux.
Affichage des paramètres	Ajouter Modifier Supprimer
Définir la propriété d'un document V Autoriser la sélectio V Autoriser la modific	on de profils ation des paramètres
	A propos <u>d</u> e
	OK Annuler Appliquer Aide

[Liste des profils] Permet d'afficher le liste des profils enregistrés.

[Nom]	Permet d'afficher le nom du profil sélectionné dans la [Liste des profils].
[Commentaire]	Permet de décrire le profil sélectionné.
[Affichage des paramètres]	Permet d'afficher les paramètres du profil sélectionné.
[Ajouter]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter/Modifier un profil] qui vous permet d'enregistrer un nouveau profil (consultez la p. 2-38).
[Modifier]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter/Modifier un profil] qui vous permet de modifier les profils enregistrés (consultez la p. 2-38).
PRE Lo [Cr [Supprimer]	MARQUE rsqu'un des profils prédéfinis ([Paramètres par défaut], [2 sur 1] ou onfidentiel]) est sélectionné dans la [Liste des profils]. Permet de supprimer le profil sélectionné de la [Liste des profils].
🖉 RE Lo	MARQUE rsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, ce bouton est désactivé.
[Importer]	Vous permet d'importer les renseignements sur un profil à partir d'un
[Exporter...] Vous permet d'exporter les renseignements du profil sélectionné dans un fichier.

## REMARQUE

#### Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, ce bouton est désactivé.

#### [Définir la propriété d'un document]

Permet de contrôler les paramètres du profil.

#### [Autoriser la sélection de profils]

Permet de sélectionner des profils dans la boîte de dialogue des propriétés du document.

#### [Autoriser la modification des paramètres]

Permet l'ajout et la modification des profils ainsi que leur sélection.

#### REMARQUE

Lorsque l'option [Autoriser la sélection de profils] n'est pas cochée, l'option [Autoriser la modification des paramètres] est désactivée.

## Ajouter/Modifier un profil

En cliquant sur [Ajouter...] ou sur [Modifier...], cela ouvre la boîte de dialogue [Ajouter/Modifier un profil] qui vour permet de mémoriser de nouveaux profils et de modifier des profils existants. Cette boîte de dialogue possède quatre onglets.

## Onglet Attribution

L'onglet [Attribution] vous permet de spécifier les attributions du profil.

Ajouter/Modifie	er un pro	ofil										?×
Attribution Conf	iguration p	age Finiti	on Qua	lité								
<u>N</u> om :												
lcôn <u>e</u> :		<b>i</b> N	<b></b>	٦	P	A4			<b>2</b>	2		<b>J</b>
	<											>
Lommentaire :												
												~
					 		 	Deat				
								Hest	aurer le	s valeu	rs par di	eraut
							OK		Annu	ler	A	ide

[Nom] Permet de spécifier le nom du nouveau profil ou de modifier le nom du profil sélectionné dans l'onglet [Profil].

#### REMARQUE

[lcône]

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, le nom ne peut être modifié.

Permet de sélectionner un icône pour représenter le nouveau profil ou de modifier l'icône du profil sélectionné dans l'onglet [Profil].

## REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, le nom ne peut être modifié.

[Commentaire] Permet d'ajouter des commentaires au nouveau profil ou de modifier les commentaires du profil sélectionné dans l'onglet [Profil].

## REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, le nom ne peut être modifié.

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

## Onglet Configuration page

Permet de spécifier les paramètres de la page, comme le format du papier, la mise à l'échelle, le nombre de copies, l'orientation et le nombre de pages par feuille (consultez la p. 2-40).

## Onglet Finition

Permet de spécifier les paramètres de finition des pages imprimées, y compris l'assemblage et la reliure (consultez la p. 2-47).

## ■ Onglet Qualité

Permet de spécifier la qualité d'impression, y compris la résolution, la luminosité et le contraste (consultez la p. 2-49).

## **Options d'impression**

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series Options d'impression] comporte trois onglets qui vous permettent de spécifier les paramètres d'impression par défaut pour chaque travail d'impression.

#### 🧷 REMARQUE

- Si vous accédez à cette boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application, vos options d'impression sélectionnées s'appliqueront uniquement au travail d'impression en cours.
- Pour de plus amples renseignements sur les fonctions suivantes, consultez l'aide en ligne (consultez la p. 1-3).
- Les captures d'écran montrées proviennent de Windows XP.

## **Onglet Configuration page**

Permet de spécifier les paramètres de la page, comme le format du papier, la mise à l'échelle, le nombre de copies, l'orientation et le nombre de pages par feuille.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-55.

Canon MF5700 Series Options d'impression				
Configuration page Finition Qualité				
Profi] : 🎦 Paramètres par dé	faut 🗸 🚰 🞯 Méthode de sortie : 🥥 Imprimer	~		
	Format de page : A4	~		
	Format sortig : Ajuster le format de la page	×		
	<u>C</u> opies : 1 🔷 [1 à 99]			
	Orientation           A         Portrait         A         Paysage			
	Mise en page : 1 page par feuille	~		
	Echelle man <u>u</u> elle			
	Mise à l'éc <u>h</u> elle : 100 🔶 % [25 à 200]			
A4 [Mise ech. : Auto] Affichage des paramètres	Type de papier : Papier ordinaire	~		
	Eiligrane : CONFIDENTIEL Modifier un fili	grane		
Format p	apier perso <u>n</u> nalisé Options de présentation Restaurer les <u>v</u> aleurs pa	r défaut		
	OK Annuler Appliquer	Aide		

Les paramètres par défaut varient en fonction du pays ou de la région d'achat.

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés. Pour de plus amples renseignements sur l'aperçu de l'image, consultez la p. 2-55.

- [Format de page] Permet de sélectionner le format de la page original à utiliser dans une application. Les options disponibles sont les suivantes : [Lettre], [11x17], [Légal], [Exècutive US], [A5], [B5], [A4], [B4], [A3], [Enveloppe Monarch], [Enveloppe Comm10], [Enveloppe DL], [Enveloppe C5] et [Personnalisè (Nom fixe)]. En revanche, lorsque vous sélectionnez [11x17], [B4] ou [A3] comme [Format de page], le format de page d'origine est automatiquement réduit pour correspondre au format [Lettre].
- [Format sortie] Permet de sélectionner le format de sortie du papier pour l'impression. Lorsque cette option est définie sur une valeur autre que [Ajuster format de la page], le format de page d'origine est automatiquement réduit ou agrandi pour correspondre au format de sortie sélectionné lors de l'impression.
- [Copies] Permet de spécifier le nombre de copies à imprimer (entre 1 à 99).

- [Orientation] Permet de sélectionner le sens de l'impression par rapport au papier ([Portrait] ou [Paysage]).
- [Mise en page] Permet de sélectionner le nombre (1, 2, 4, 6, 8, 9 ou 16) de pages originales par feuille ou [Affiche] (2 x 2, 3 x 3 or 4 x 4 pages pour former une feuille). Lorsque cette option est définie sur une valeur autre que [1 page par feuille] et [Affiche], le format d'origine est réduit pour s'ajuster à la mise en page sélectionnée lors de l'impression.

## REMARQUE

- Lorsque l'option [Affiche] est sélectionnée, les options [Echelle manuelle], [Filigrane] et [Options de présentation...] sont désactivées.
- Lorsque l'option [1 page par feuille] est sélectionnée, l'option [Echelle manuelle] apparaît. Lorsque l'option est définie sur une valeur autre que [1 page par feuille] et [Affiche], l'option [Echelle manuelle] est remplacée par [Ordre des pages].
- [Echelle manuelle] Permet de réduire ou d'agrandir le format de la page d'origine. Lorsque vous cochez cette case, la boîte d'édition située dans le volet droit vous permet de spécifier le facteur d'agrandissement (entre 25 et 200 %).

## REMARQUE

Si vous sélectionnez le rapport agrandir/réduire sur l'écran [Imprimer] d'un logiciel d'application, sélectionnez 100 % lors de l'installation de l'imprimante.

[Ordre des pages] Vous permet de sélectionner l'ordre dans lequel les pages d'origine sont placées sur chaque feuille du papier de sortie, lorsque plusieurs pages sont imprimées par feuille.

Mise en <u>p</u> age :	8 pages par feuille	*	
Or <u>d</u> re des pages :	Depuis la gauche	*	

[Filigrane]

Permet d'insérer le filigrane sélectionné pour l'imprimer sur chaque page. Huit types de filigrane sont disponibles par défaut :

- CONFIDENTIEL
- COPIE
- BROUILLON
- COPIE A CLASSER
- FINAL
- PRELIMINAIRE
- EPREUVE
- TOP SECRET

Lorsque vous cochez cette case, l'option [Modifier un filigrane...] permet d'ajouter un filigrane.

## REMARQUE

Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] est défini à [Affiche].

[Type de papier] Permet de sélectionner le type de papier pour l'impression. Les types de papier disponibles sont les suivants :

- Papier ordinaire (64~90 g/m<sup>2</sup>)
- Papier ordinaire L
- Papier épais
- Papier épais H
- Transparent

#### 🧷 REMARQUE

Si vous sélectionnez [Enveloppe Monarch], [Enveloppe Comm10], [Enveloppe DL] ou [Enveloppe C5] comme [Format sortie], le [Type de papier] est automatiguement réglé à [Enveloppe].

Pour des détails, consultez la rubrique « Chargement d'une enveloppe dans le bac d'alimentation » à la p. 2-9 du *Guide de base*.

[Modifier options Cliquez sur ce bouton pour spécifier les paramètres détaillés d'option de filigrane] filigranes (consultez la p. 2-43).

[Format papier Cliquez sur ce bouton pour spécifier les dimensions d'une taille de papier autre que les tailles de papier normales (consultez la p. 2-44).

#### REMARQUE

Vous pouvez spécifier les tailles de papier uniquement dans la boîte de dialogue Propriétés d'imprimante (Windows - [démarrer] - [Imprimantes et télécopieurs]). Vous ne pouvez spécifier de dimensions à partir de la boîte de dialogue Propriétés du document (progiciel).

[Options de Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des options pour imprimer les dates, le nom d'utilisateur, les numéros de page et les bordures, etc. (consultez la p. 2-46).

#### 🧷 REMARQUE

#### Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] est définie à [Affiche].

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).

## Modifier options de filigrane

Cliquez sur [Modifier un filigrane...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Modifier options de filigrane]. Cette boîte de dialogue vous permet d'insérer une chaîne de texte comme filigrane sur les pages. Cette option est activée uniquement lorsque la case à cocher [Filigrane] est sélectionnée dans l'onglet [Configuration page] (consultez la p. 2-40).

Modifier options de filigrane		? 🛛
	Liste des filigra COPIE BROUILLON COPIE A CL FINAL PRELIMINA	anes : TIEL A ASSER JRE V
······	No <u>m</u> : T <u>e</u> xte :	
Position	P <u>o</u> lice : Style :	Arial   Normal
Y: 0 [:50 à 50] Placer au centre	<u>T</u> aille :	72 🔷 Points [1 à 500]
Angle	Couleur :	Gris foncé
✓ Vers le bas, de gauche à droite         ○ Définir l'angle :       ○         -180°       0°       180°         ✓		Cercle Carré Aucune Superposer
		OK Annuler Ajde

[Liste des<br/>filigranes]Permet d'afficher le nom des filigranes enregistrés. L'aperçu dans le<br/>coin supérieur gauche de la boîte de dialogue représente le filigrane<br/>sélectionné ainsi que les paramètres spécifiés.

- [Ajouter] Permet d'enregistrer un nouveau filigrane. Cliquez sur ce bouton pour ajouter un champ de nom vide dans [Liste des filigranes], dans lequel vous pourrez entrer le nom du filigrane à enregistrer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 filigranes.
- [Supprimer] Permet de supprimer le filigrane sélectionné de la liste [Watermark].

## REMARQUE

#### Il est impossible de supprimer un filigrane prédéfini.

- [Position] Permet de spécifier la position d'impression du filigrane sur chaque page. Vous pouvez entrer les valeurs dans les champs [X] et [Y] (comprises entre -50 à +50), ou utiliser les curseurs X et Y pour déplacer la position.
- [Placer au centre] Permet de replacer le filigrane au centre de la page.

- [Angle] Permet de spécifier l'angle du filigrane ([Vers le haut, de gauche à droite], [Vers le bas, de gauche à droite] ou [Définir l'angle]). Vous pouvez sélectionner le bouton radio correspondant ou utiliser le curseur pour déplacer l'angle, ou entrer la valeur désirée dans la boîte d'édition [Définir l'angle] (elle doit être comprise entre -180 et 180).
- [Nom] Permet d'afficher le nom du filigrane sélectionné.
- [Texte] Permet d'afficher la chaîne de texte du filigrane sélectionné.
- [Police] Permet de sélectionner le type de police du filigrane.
- [Style] Permet de sélectionner le style de la police du filigrane. Les styles disponibles sont : [Normal], [Italique], [Gras] et [Gras italique].
- [Taille] Permet de préciser la taille de la police du filigrane (1 à 500).
- [Couleur] Sélectionne la couleur de police du filigrane.
- [Bordure] Permet d'ajouter un cadre au filigrane. Vous pouvez sélectionner le type de cadre ([Cercle], [Carré], ou [Aucune]).

[Style Permet de sélectionner le type de filigrane ([Transparent] ou d'impression] [Superposer]).

#### [Imprimer uniquement sur la première page]

Permet d'imprimer le filigrane sélectionné uniquement sur la première page du document.

## Paramètres de format papier personnalisé

Cliquez sur [Format papier personnalisé...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé]. Cette boîte de dialogue vous permet de définir les formats du papier personnalisé pour une sélection rapide et d'enregistrer de nouveaux formats du papier personnalisé dans le champ [Liste des papiers]. Vous pouvez spécifier le nom, la largeur et la hauteur de chaque format.

## REMARQUE

- Ce paramètre est disponible uniquement lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue [Canon MF5700 Series Options d'impression] à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000, [Imprimantes]).
- Utilisez le bac d'alimentation lors de l'impression sur papier de taille personnalisée.

Parametres de fori	nat papier personnal	lisé	? 🔀
Liste des papiers : Nom • Lettre • 11 x 17 • Légal • Exécutive US • A5 • B5 • 44	Taille 215,9 x 279,4 279,4 x 431,8 215,9 x 355,6 184,1 x 266,7 148,0 x 210,0 182,0 x 257,0 210,0 x 297,0		Nom du format papier personnalisé :  Nouveau nom Unité Millimètre Pouce Format papier Largeur : 210.0 mm [76.2 à 215.9]
• B4 • A3	257,0 × 364,0 297,0 × 420,0	~	Hauteur : 297,0 mm [127,0 à 355,6]

[Liste des papiers] Permet d'afficher les formats de papier actuellement disponibles. Sélectionnez un format de papier à partir duquel vous pourrez créer un format de papier personnalisé.

## REMARQUE

Vous pouvez partager les formats de papier personnalisés avec toutes les imprimantes raccordées à votre ordinateur. Jusqu'à 50 formats de papier peuvent être définis pour [Format papier personnalisé].

#### [Nom du format papier personnalisé]

Vous permet de spécifier le nom du papier personnalisé.

- [Unité] Permet de sélectionner l'unité de mesure employée pour le format du papier ([Millimètre] ou [Pouce]).
- [Format papier] Permet de définir la largeur et la hauteur du papier personnalisé.

## REMARQUE

Lorsque vous précisez ces valeurs, assurez-vous que la [Largeur] n'est pas supérieure à la [Hauteur].

[Enregistrer] Permet de mémoriser le papier personnalisé et d'ajouter son nom à la [Liste des papiers].

## REMARQUE

Pour enregistrer un nouveau format de papier personnalisé, assurez-vous d'être connecté en tant qu'administrateur (Windows 2000/XP/Server 2003) ou en tant qu'utilisateur avec pouvoir (Windows 2000 uniquement). Pour modifier le format du papier personnalisé existant, assurez-vous d'être connecté en tant qu'administrateur.

[Supprimer] Permet de supprimer le papier personnalisé sélectionné de la [Liste des papiers].

## REMARQUE

- Il est impossible de supprimer un format de papier prédéfini.
- Pour supprimer un format de papier personnalisé enregistré, assurez-vous d'être connecté en tant qu'administrateur.

### Options de présentation

Cliquez sur [Options de présentation...] dans l'onglet [Configuration page] pour ouvrir la boîte de dialogue [Options de présentation]. Cette boîte de dialogue vous permet d'imprimer des pages avec un cadre, un en-tête et un pied de page. Cette option est désactivée lorsque [Mise en page] dans l'onglet [Configuration page] est défini à [Affiche] (consultez la p. 2-41).

Options de présentation		? 🗙
	Bordure :	~
	Date d'impression : Désactivé	
	I <u>m</u> primer le nom de l'utilisateur : Désactivé	~
	Imprimer le <u>n</u> uméro des pages :	
	Désactivé	~
ОК	Annuler Restaurer les valeurs par défaut Ajd	e

[Bordure]	Permet d'ajouter un cadre à imprimer sur chaque page. 11 options sont disponibles. L'option Bordure ne peut pas être utilisée avec l'option [Imprimer exemple nuances de gris] dans l'onglet [Qualité] (consultez la p. 2-49).
[Date d'impression]	Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer ou non la date sur chaque page. Six positions sont disponibles pour l'impression de la date.
[Imprimer le nom de l'utilisateur]	Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer ou non le nom de l'utilisateur sur chaque page. Six positions sont disponibles pour l'impression du nom d'utilisateur.
[Imprimer le numéro des pages]	Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer ou non sur chaque page le numéro correspondant. Six positions sont disponibles pour l'impression du numéro de la page.
[Restaurer les valeurs par défaut	Permet de rétablir les paramètres par défaut. ]

## **Onglet Finition**

Permet de spécifier les paramètres de finition des pages à imprimer, y compris l'assemblage et la reliure.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-55.

👌 Canon MF5700 Series Options d'impression 🛛 🔋 🔀
Configuration page Finition Qualité
Profij : 🗾 Paramètres par défaut 🗸 🎬 💇 Méthode de sortie : 🚳 Imprimer 🗸
Emplacement de la reli <u>u</u> re :
Bord long [Gauche]
Fipition O Désactivé Assembler
A4 [Mise éch. : Auto]         Affichage des paramètres
Paramètres avan <u>c</u> és Restaurer les <u>v</u> aleurs par défaut
OK Annuler Appliquer Aide

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés. Pour de plus amples renseignements sur l'aperçu de l'image, consultez la p. 2-55.

[Emplacement de Permet de sélectionner un emplacement de reliure pour les pages imprimées.

- [Gouttière...] Cliquez sur ce bouton pour régler la largeur de gouttière pour la reliure du document imprimé (consultez la p. 2-48).
- [Finition] Sélectionner l'option Assembler pour imprimer un document dans le bon ordre de reliure.
   Par exemple, lors de l'impression de copies multiples d'un document de 3 pages, l'ordre d'impression est de 1,2,3, 1,2,3, et ainsi de suite.

## REMARQUE

Si vous sélectionnez [Assembler] dans [Finition], l'image au bas gauche de l'image d'aperçu se modifiera.

[ParamètresCliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue des [Paramètresavancés...]avancés] pour spécifier les détails de finition. (consultez la p. 2-48).

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).

### ■ Paramètres de gouttière

Cliquez sur [Gouttière...] dans l'onglet [Finition] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de gouttière].

Paramètres de gouttière
→ Gouttière : Gouttière : Mm [0 à 30]
OK Annuler Aide

[Gouttière]

Permet de préciser la largeur de la gouttière (entre 0 à 30 mm (0.0 à 1.2 po.)).

#### Paramètres avancés

Cliquez sur [Paramètres avancés...] dans l'onglet [Finition] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres avancés].

Paramètres avancés	? 🛛
Lissage <u>d</u> e l'image :	Marche 💌
OK Annuler	Restaurer les valeurs par défaut Ajde

[Lissage de Permet de définir la fonction de lissage extrême de l'imprimante. l'image]

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

## **Onglet Qualité**

Permet de spécifier les paramètres de qualité d'impression, comme la résolution et le contraste.

Pour des informations sur le [Profil] et la [Méthode de sortie], consultez la rubrique « Profils », à la p. 2-55.

💩 Canon MF5700 Series Options d	impression	? 🛛
Configuration page Finition Qualité		
Profij : 🚺 Paramètres par défaut	💽 ど Méthode de sortie : 🚳 Imprimer	~
<pre>virtual control of the sector of the se</pre>	Dejectif : Général Photo Conception [CAO] Pages Web Ce paramètrage est appliqué lors de l'impression standard de de	Déjails Documents.
Affichage des paramètres	Paramètres manuels des niveaux de gris Imprimer exemple nuances de gris A propos <u>d</u> e Restaurer les <u>v</u> a	niveaux de gris
	OK Annuler Appliquer	Aide

- [Objectif] Permet de sélectionner le paramètre le plus approprié pour le travail d'impression en fonction du contenu du document.
- [Détails...] Cliquez sur ce bouton pour ouvrir les Paramètres détaillés pour Objet et exécuter des paramètres de qualité d'impression (consultez la p. 2-50).
- [Paramètres manuels des niveaux de gris]

Permet de définir manuellement les niveaux de gris. Lorsque vous cochez cette case, l'option [Réglage niveaux de gris...] permet d'accéder à la boîte de dialogue qui vous permet de définir les niveaux de gris pour les images (consultez la p. 2-51).

[Imprimer exemple Permet d'imprimer neuf miniatures par feuille en tant qu'échantillons nuances de gris] d'impression avec les paramètres de niveaux de gris en cours, lors de l'impression du document.



Cette option est activée uniquement lorsque [Paramètres manuels des niveaux de gris] est sélectionné.

[Réglage niveaux Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné la boîte de dialogue de la Configuration manuelle des niveaux de gris pour régler manuellement les niveaux de gris. La boîte de dialogue [Réglage niveaux de gris] vous permet de spécifier la luminosité, le contraste et la correspondance (consultez la p. 2-51).

#### REMARQUE

Cette option est activée uniquement lorsque [Paramètres manuels des niveaux de gris] est sélectionné.

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).

[A propos de] Permet d'afficher les renseignements sur la version du gestionnaire.

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

### Paramètres détaillés

Cliquez sur [Détails...] dans l'onglet [Qualité] pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres détaillés]. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres détaillés de la qualité d'impression.

Paramètres détaillés	? 🔀
Résol <u>u</u> tion :	600 ppp
<u>D</u> emi-teintes N & B :	Motif 1
Activer la co <u>r</u> rection d'image	
Economie d'encre :	Désactivé 💌
(	OK Annuler Aide

[Résolution]

Permet de sélectionner la résolution de l'imprimante en points par pouce (600 ppp ou 300 ppp).

#### [Demi-teintes N & B]

Spécifie l'emploi de la juxtaposition pour imprimer les données en demi-tons.

Motif 1:

Applique le même motif de juxtaposition aux données texte, graphiques et image.

Motif 2 :

Applique le motif de juxtaposition de précision aux données texte, de gradation de haute qualité aux données graphiques et de nature de grande qualité aux données image à image.

Motif 3 :

Applique le motif de juxtaposition de précision aux données texte et graphiques et de nature de grande qualité aux données image à image.

Aucun(e)(Plein) : Imprime toutes couleurs en noir sauf pour le blanc.

#### [Activer la correction d'image]

Sélectionner Activer la correction d'image pour adoucir les stries et les caractéristiques grossières qui tendent à apparaître lors de l'impression de photographies et de fichiers image agrandis à l'aide de progiciels.

[ÉconomieModifie les données d'impression pour imprimer en plus clair et<br/>économiser du toner.

Paramètre par défaut de l'imprimante : Imprime à l'aide des paramètres du panneau de commande de l'imprimante.

Désactivé : Imprime à l'aide de densité normale.

Marche :

Imprime les textes en plus clair pour les imprimés de correction et de vérification d'épreuves.

## Réglage niveaux de gris

Cliquez sur [Réglage niveaux de gris...] dans l'onglet [Qualité] pour ouvrir la boîte de dialogue [Réglage niveaux de gris]. Cette boîte de dialogue vous permet de définir la luminosité et le contraste des images. Cette fonction est activée uniquement lorsque [Paramètres manuels des niveaux de gris] est sélectionné dans l'onglet [Qualité] (consultez la p. 2-49). Cette boîte de dialogue contient deux onglets.

•	Onglet	Ajustement	des	niveaux	de	gris
-						3

Réglage niveaux de g	ris				?×
Ajustement des niveaux d	e gris Correspon	dance			
Aperçu	Luminosité :	0	Foncé		
ABCDEF	Co <u>n</u> traste :	0	Faible	C Elevé	
Original					
				Restaurer les valeurs par d	léfaut
				OK Annuler	Aide

- [Aperçu] Permet d'afficher l'image avec la luminosité et le contraste actuellement sélectionnés.
- [Original] Permet d'afficher l'image originale.
- [Luminosité] Permet de régler la luminosité de l'aperçu (entre -5 et 5).
- [Contraste] Permet de régler le contraste de l'aperçu (entre -5 et 5).

[Restaurer les Permet de rétablir les paramètres par défaut. valeurs par défaut]

#### **Onglet Correspondance**

Réglage niveaux de gri	s	?
Ajustement des niveaux de	gris Corresp	pondance
<u>M</u> ode correspondance :		Mode de correspondance des pilotes Réglage gamma
Méthode de correspon	idance :	Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée]
<u>P</u> rofil du moniteur :		sRGB IEC61966-2.1
<u>G</u> amma :		1,4
		Restaurer les valeurs par défaut
		OK Annuler Aide
[Mode correspondance]	Spécifi Mode o Traite le dans la	ie la procédure pour la correction des couleurs. de correspondance des pilotes : les couleurs dans le pilote d'imprimante. Les paramètres spécifié a Méthode de correspondance et le Profil du moniteur sont activé
	Réglag Effectu spécifie	ge gamma : Je les réglages gamma à l'aide de la valeur de correction gamma iée dans la case Gamma.
[Méthode de correspondance]	Spécifi élevée dans la	ie la méthode de correspondance en attribuant la priorité la plus lorsque le Mode de correspondance des pilotes est sélectionné a case Mode de correspondance.
	Percep Donne monite	otuel [Couler du moniteur adaptée] : a priorité à la correspondance de la teinte des couleurs du eur avec les couleurs de la sortie imprimée.
	Colorin Donne docum imprim	métrique : a priorité à la réduction de la différence des couleurs entre le nent d'origine à l'écran (un logo, par exemple) et la sortie née.
	Saturat Donne	ition : la priorité à la vivacité des coloris lors de la correspondance.



• Cette option peut être choisie seulement lorsque le Mode de correspondance des pilotes ou le Mode ICM est sélectionné comme Mode de correspondance. Spécifie le réglage approprié au moniteur lorsque le Mode de correspondance des pilotes est sélectionné dans la case Mode de correspondance.

#### REMARQUE

 Dans le cas ou plusieurs valeurs gamma sont offertes pour une option, sélectionnez la valeur gamma la plus élevée pour obtenir de meilleurs résultats si l'image imprimée est plus claire que celle qui s'affiche sur le moniteur.

Si le moniteur est réglé à un paramètre personnalisé, il est difficile de produire une sortie imprimée semblables aux couleurs du moniteur lorsqu'on effectue la correspondance.

[Gamma] Spécifie la valeur de la correction gamma lorsque Réglage Gamma est sélectionné dans la case Mode de correspondance.

La luminosité de l'imprimé du document peut être réglée sans perte des parties plus claires ou plus sombres du document.

Cette option est utile lorsque le résultat d'impression est plus clair que l'image d'origine (par exemple, une photographie avant numérisation ou des graphiques affichés sur le moniteur) ou lorsque vous voulez modifier intentionnellement la luminosité de la sortie d'impression.

Quatre valeurs de correction gamma sont offertes. Plus la valeur est importante, plus est sombre l'imprimé.

1,0 1,4 Valeur par défaut 1,8 2,2

#### [Restaurer les valeurs par défaut]

Rétablit tous les paramètres actuels à leurs valeurs par défaut.

## **Profils**

Un profil désigne une combinaison enregistrée des paramètres pour les onglets [Configuration page], [Finition] et [Qualité]. La fonction de profil fournie dans chacun de ces onglets vous permet d'ajouter, de modifier et de sélectionner un profil, ce qui facilite l'exécution de vos travaux d'impression.

Scanon MF5700 Series Option	s d'impression	?×
Configuration page Finition Qualité		
Profij : 🎦 Paramètres par dél	faut 🕑 🌃 🔟 Méthode de sortie : 🥔 Imprimer 🗸 🗸	
	Format de page : A4	~
	Copies : [1 \$ 99]	
	Upentation A O Paysage	
	Mise en page : 1 page par feuille	~
	Echelle manuelle	
	Mise à l'éc <u>h</u> elle : 100 🔷 🗞 [25 à 200]	
Affichage des paramètres	Type de papier : Papier ordinaire	~
	Eiligrane : CONFIDENTIEL V Modifier un filigran	e
Format pa	apier perso <u>n</u> nalisé Options de présentation Restaurer les <u>v</u> aleurs par dél	faut
	OK Annuler Appliquer Aic	ie

[Profil] Enregistre divers paramètres de pilotes d'imprimante, chacun approprié à certains travaux d'impression, comme Profils prédéfinis. La sélection de Profils de la liste déroulante permet à l'imprimante d'exécuter divers travaux d'impression. Un travail d'impression souvent exécuté peut aussi être enregistré comme Profil.

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.

Change le paramètre de la [Mise en page] chaque fois que vous cliquez sur l'image de la page (consultez la p. 2-40). Le paramètre est modifié selon l'ordre suivant : [1 page par feuille]  $\rightarrow$  [2 pages par feuille]  $\rightarrow$  [4 pages par feuille]  $\rightarrow$  [1 page par feuille]....

En cliquant du bouton droit sur l'aperçu de l'image, cela affiche le menu déroulant à partir duquel vous pouvez aussi modifier le paramètre pour la [Mise en page].

Pour changer l'emplacement de la reliure, cliquez sur les bords de l'aperçu d'image de la page.

	<u> </u>	Format de
	- <u>i</u>	Format sor
		Copies :
	[ [ [	Drientation
	✓ 1 page par feuille	L
	2 pages par feuille 4 pages par feuille	page :
	□ Ec	helle manı
	Mi	se à l'éche
A4 [Mise éch. : Auto]	T	da

#### [Méthode de sortie]

Permet de basculer le mode de travail entre [Imprimer] et [Modifier et prévisualiser].

:	٢	Imprimer	*	
_	ا 炎	mprimer	_	-
	<b>5</b>	Modifier et prévisualiser		C

[Imprimer] Permet d'exécuter un travail d'impression ordinaire.

#### [Modifier et prévisualiser]

Permet d'enregistrer les données dans la boîte de dialogue [Canon PageComposer]. Si vous ouvrez [Canon MF5700 Series Propriétés] à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Imprimantes]) et sélectionnez le mode [Modifier et prévisualiser], le bouton (Verr) apparaît sur la droite. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le mode [Modifier et prévisualiser] est verrouillé.

#### 📮 (Ajouter un profil)

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Ajouter un profil] pour ajouter un nouveau profil à la liste (consultez la p. 2-57).

#### (Modifier un profil)

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Modifier le profil] pour modifier le nom, l'icône ou le commentaire d'un profil enregistré (consultez la p. 2-57).

#### [Affichage des paramètres]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).

## Ajouter un profil

Cliquez sur 📴 (Ajouter un profil) pour ouvrir la boîte de dialogue [Ajouter un profil]. Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer un nouveau profil avec les paramètres en cours. Il est possible d'ajouter jusqu'à 50 nouveaux profils.

Ajouter un p	rofil								? 🗙
<u>N</u> om :									
lcôn <u>e</u> :		٦	3	 ٦			A4		
	<						>		
<u>C</u> ommentaire :							^		
							$\mathbf{v}$	Affichage de	s paramètre <u>s</u>
							_		
				l	01	<		Annuler	Ajde

[Nom] Permet de spécifier le nom du profil à enregistrer.

[lcône] Permet de sélectionner un icône pour représenter le profil à enregistrer.

[Commentaire] Permet d'ajouter des commentaires au profil à enregistrer.

[Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).

## Modifier un profil

Cliquez sur (Modifier un profil) pour ouvrir la boîte de dialogue [Modifier un profil]. Cette boîte de dialogue vous permet de modifier le profil sélectionné dans la [Liste des profils].

Modifier un profil					? 🗙
Liste des pro <u>f</u> ils :		<u>N</u> om :	Paramètres p	ar défaut	
🌯 🗐 Paramètres par défaut		lcôn <u>e</u> :			
• 2 sur 1 • I Confidentiel			<b>N E</b>		
		Commentaire : Ces paramètres impression à l'aic défaut définis er	permettent d' de de tous les nusine, Vous	effectuer u paramètre les utilisere	ine
	ت: 2	des documents contenant du te:	professionnel xte et des tab	s d'ordre g Ileaux.	énéral
Affichage des paramètres Supprimer			r	E <u>x</u> po	rter
Appliquer les paramètres de l'applicatio	on				
		ОК	Annule	r 🗌	Ajde

[Liste des profils] Permet d'afficher le liste des profils enregistrés.

- [Affichage des paramètres] Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher et de confirmer tous les paramètres de la page en cours sous forme de liste (consultez la p. 2-59).
- Monter) Permet de déplacer le profil sélectionné dans la [Liste des profils] d'une place vers le haut.
- **Descendre**) Permet de déplacer le profil sélectionné dans la [Liste des profils] d'une place vers le bas.
- [Supprimer] Permet de supprimer le profil sélectionné de la [Liste des profils].

#### 🖉 REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis ou des profils que vous avez définis dans l'onglet [Profil] de la boîte de dialogue propriétés d'impression est sélectionné, vous ne pouvez pas le supprimer.

[Nom]

Permet d'afficher et de modifier le nom du profil sélectionné.

#### 🥟 REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis ou des profils que vous avez définis dans l'onglet [Profil] de la boîte de dialogue propriétés d'impression est sélectionné, vous ne pouvez pas modifier le nom.

[lcône]

Permet d'afficher et de modifier l'icône représentant le profil sélectionné.

#### REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis ou des profils que vous avez définis dans l'onglet [Profil] de la boîte de dialogue propriétés d'impression est sélectionné, vous ne pouvez pas modifier l'icône.

[Commentaire] Permet d'afficher et de modifier le commentaire du profil sélectionné.



Lorsque l'un des profils prédéfinis ou des profils que vous avez définis dans l'onglet [Profil] de la boîte de dialogue propriétés d'impression est sélectionné, vous ne pouvez pas modifier le commentaire.

- [Importer...] Vous permet d'importer les renseignements sur un profil à partir d'un fichier.
- [Exporter...] Vous permet d'exporter les renseignements du profil sélectionné dans un fichier.

## REMARQUE

Lorsque l'un des profils prédéfinis est sélectionné, ce bouton est désactivé.

[Appliquer les paramètres de l'application]

Permet d'appliquer le profil sélectionné uniquement aux paramètres autres que [Format de page], [Orientation] et [Copies].

## Affichage des paramètres

Cliquez sur [Affichage des paramètres] pour ouvrir la boîte de dialogue [Affichage des paramètres]. Cette boîte de dialogue affiche les paramètres en cours des onglets [Configuration page], [Finition] et [Qualité].

Affichage des paramètres	?×
Configuration page Finition Qualité	
Configuration d'élément	Contenu
Format de page Format papier Format sortie Format papier Copies Orientation Mise en page Echelle manuelle	A4 210,0 mm x 297,0 mm 8,27 po x 11,69 po Ajuster le format de la page 210,0 mm x 297,0 mm 8,27 po x 11,69 po 1 Portrait 1 page par feuille Désactivé
Type de papier Filigrane	Papier ordinaire Aucune
	OK Aide

[Copier] Copie le contenu des paramètres en cours dans le presse-papiers.

## Utilisation de l'appareil sur votre réseau

Cette section offre des instructions pour utiliser l'appareil de la série imageCLASS MF5700 comme imprimante partagée sur votre réseau.

Lorsque vous définissez votre appareil comme imprimante partagée sur votre réseau, les utilisateurs de ce réseau peuvent partager l'appareil pour imprimer. Il n'est pas nécessaire pour le serveur et les clients d'impression de disposer du même système d'exploitation. De plus, il est possible d'imprimer à partir d'un client Windows 98/Me vers un serveur d'impression Windows 2000/XP/Server 2003 ou vice versa.

Vous pouvez lancer l'impression simplement en démarrant le serveur, même si le serveur ne fonctionnait pas lorsque le client a été démarré.

Si le serveur fonctionne sous Windows 2000/XP/Server 2003, vous pouvez lancer une impression même si aucune session n'est ouverte sur le serveur.

Pour de plus amples renseignements, consultez la Guide de mise en réseau.

## Définition de l'appareil comme imprimante partagée

Si vous envisagez partager l'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon sur un réseau, installez le serveur d'impression en local, puis définissez les paramètres suivants. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation fournie avec votre système de serveur d'impression.

## Paramètres du serveur Windows 2000/XP/Server 2003

Vous trouverez ci-dessous la procédure permettant de rendre votre appareil accessible aux utilisateurs de votre réseau, sous Windows 2000/XP/Server 2003.

## ■ Ajout de la fonction serveur (Windows XP/Server 2003)

#### 1 Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Panneau de configuration].

Le dossier [Panneau de configuration] apparaît.

## 2 Cliquez deux fois sur [Connexions réseau].

Le dossier [Connexions réseau] apparaît.

2

## 3 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône [Connexion au réseau local] → sélectionnez [Propriétés] dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Propriétés de Connexion au réseau local] apparaît.

4 Sélectionnez [Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft] → cliquez sur [OK].

- Propriétés de Connexion au réseau local	? 🗙
Général Authentification Avancé	
Se connecter en utilisant :	
Carte Fast Ethernet compatible VIA	
Cette connexion utilise les éléments suivants :	
✓ ■ Client pour les réseaux Microsoft	
Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi	
🗹 🚚 Planificateur de paquets QoS	
Protocole Internet (TCP/IP)	
Installer <u>D</u> ésinstaller <u>P</u> ropriétés	
Description	
Permet aux autres ordinateurs utilisant un réseau Microsoft	
d'accéder aux ressources de votre ordinateur.	
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté	
Mindiguer si cette connexion a une connectivité limitée ou	
inexistante	
	Annuler

La fonction serveur est ajoutée.

■ Ajout de la fonction serveur (Windows 2000)

# Cliquez sur [Démarrer] de la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Paramètres] → [Connexions réseau et accès à distance].

Le dossier [Connexions réseau et accès à distance] apparaît.

## 2 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône [Connexion au réseau local] → sélectionnez [Propriétés] dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Propriétés de Connexion au réseau local] apparaît.

## 3 Sélectionnez [Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft] → cliquez sur [OK].

Propriétés de Connexion au réseau local 🛛 🤶 🗙
Général
Se connecter en utilisant :
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Configurer
Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion :
🗹 📇 Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Micr
Protocole Internet (TCP/IP)
Installer Désinstaller Eropriétés
Description
Permet aux autres ordinateurs utilisant un réseau Microsoft d'accéder aux ressources de votre ordinateur.
Afficher une icône dans la Barre des tâches une fois connecté
OK Annuler

La fonction serveur est ajoutée.

## Configuration du partage de l'imprimante

1 Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante → sélectionnez [Partager cette imprimante] (sous Windows 2000 : [Partagée en tant que]) dans l'onglet [Partage].

💐 Canon MF5700 Series Propriétés	? 🛛
Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Profil	
Vous pouvez partager cette imprimante avec d'autres utilisateurs sur votre réseau. Pour activer le partage de cette imprimante, cliquez sur Partager cette imprimante. Si vous partagez cette imprimante, le Pare-feu Windows sera configuré pour autoriser le partage de cette imprimante avec d'autres ordinateurs du réseau.	
○ Ne pas partager cette imprimante	
O Partager cette imprimante	
Nom de partage : CanonMF5	
C Pilotes	
Si cette imprimante est partagée par des utilisateurs exécutant différentes versions de Windows, vous devrez peut-être installer des pilotes supplémentaires, ain que les utilisateurs n'aient pas à rechercher le pilote d'imprimante lorsqu'ils se connectent à l'imprimante partagée. <u>Pilotes supplémentaires</u>	
OK Annuler <u>Appliquer</u>	Aide

#### REMARQUE

Pour savoir comment ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, consultez « Changement des paramètres d'impression », à la p. 2-4.

## **2** Entrez un nom de partage dans la zone appropriée.

#### REMARQUE

N'entrez aucun espace ni caractère spécial dans le champ [Nom de partage].

## **3** Cliquez sur [OK].

L'icône du gestionnaire d'imprimante indique à présent l'état de partage.

## Paramètres du serveur Windows 98/Me

Vous trouverez ci-dessous la procédure permettant de rendre votre appareil accessible aux utilisateurs de votre réseau, sous Windows 98/Me. Les captures d'écran montrées proviennent de Windows 98.

## Ajout de la fonction serveur

## Cliquez sur [Démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Paramètres] → [Panneau de configuration].

Le dossier [Panneau de configuration] apparaît.

## 2 Cliquez deux fois sur l'icône [Réseau].

La boîte de dialogue [Réseau] apparaît.

## **3** Cliquez [Ajouter...] dans l'onglet [Configuration].

Réseau ?X
Configuration   Identification   Contrôle d'accès
Les composants réseau suivants sont installés :
📕 Client pour les réseaux Microsoft
Gestionnaire de sessions individuelles de Windows Este d'accès à distance
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
TCP/IP > Carte d'accès à distance
Ajouter <u>S</u> upprimer <u>Propriétés</u>
Ouverture de s <u>e</u> ssion réseau principale :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes
Description
OK Appuler

La boîte de dialogue [Sélection du type de composant réseau] apparaît.

## 4 Sélectionnez [Service] $\rightarrow$ cliquez sur [Ajouter...].



La boîte de dialogue [Sélection de : Service réseau] apparaît.

5 Sélectionnez [Partage de fichiers et imprimantes pour les réseaux Microsoft] → cliquez sur [OK].

Sélection	n de : Service réseau 🔰	×
	Cliquez sur le service réseau que vous souhaitez installer et cliquez ensuite sur DK. Si vous avez une disquette d'installation pour ce périphérique, cliquez sur Disquette fournie.	
Modèjes Part Part Serv	: age des fichiers et imprimantes pour les réseaux Microsoft age des fichiers et imprimantes pour les réseaux NetWare rice pour NDS	
	Disquette fournie	
	OK Annuler	



Réseau ? 🗙
Configuration I Identification   Contrôle d'accès
Les composants réseau suivants sont installés :
📇 Client pour les réseaux Microsoft
Gestionnaire de sessions individuelles de Windows
Carte d'accès à distance
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Alouter Supprimer Eropriétés
Ouverture de session réseau principale :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes
Description
OK Annuler

La boîte de dialogue [Partage de fichiers et d'imprimantes] apparaît.

7 Sélectionnez [Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes.]  $\rightarrow$  cliquez sur [OK].

Partage de fichiers et d'imprimantes	?×	
Permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à mes <u>f</u> ich	iers.	
Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes.		
OK Ann	uler	

8 Sélectionnez l'onglet [Contrôle d'accès] → [Contrôle d'accès au niveau ressource] ou [Contrôle d'accès au niveau utilisateur].

Réseau ? 🗙
Configuration Identification Contrôle d'accès
Contrôler l'accès aux ressources partagées en utilisant : © Contrôle d'accès au niveau ressource Vous permet de fournir un mot de passe pour chaque ressource partagée. © Contrôle d'accès au niveau utilisateur Vous permet de spécifier les utilisateur Vous permet de spécifier les utilisateurs et les groupes qui peuvent avoir accès aux ressources partagées. @Btenir la liste des utilisateurs et des groupes depuis :
OK Annuler

## **9** Cliquez sur [OK].

La fonction serveur est ajoutée.

Lorsque le message de confirmation apparaîtra, cliquez sur [Oui] pour redémarrer l'ordinateur.

## Utilisation de l'imprimante partagée sur votre réseau

Lorsque l'appareil de la série imageCLASS MF5700 est déjà sur le réseau et configuré comme imprimante partagée, vous pouvez l'utiliser sur le réseau. La méthode la plus simple pour rendre l'appareil accessible sur votre ordinateur est le téléchargement par le réseau. Si vous disposez du système d'exploitation Windows 2000/XP/Server 2003, vous ne pouvez pas télécharger de gestionnaires issus des serveurs Windows 98/Me. Si tel est le cas, utilisez [Assistant Ajout d'imprimante].

## Téléchargement par le réseau

Vous trouverez ci-dessous la procédure permettant la connexion à l'imprimante partagée sur votre réseau à l'aide d'un téléchargement par le réseau.

## 🥟 REMARQUE

Les clients Windows 2000/XP/Server 2003 ne peuvent pas télécharger de gestionnaires issus de serveurs Windows 98/Me.

- Ouvrez l'explorateur → parcourez le réseau jusqu'à l'Icône de l'imprimante partagée.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône de l'appareil ou déplacer l'icône de l'appareil dans votre dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]).

La boîte de dialogue [Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.

## **3** Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

## Assistant Ajout d'imprimante (Windows 2000/XP/Server 2003)

Vous trouverez ci-dessous la procédure permettant la connexion à l'imprimante partagée sur votre réseau à l'aide de Windows 2000/XP/Server 2003.

### 🕛 IMPORTANT

L'installation sous Windows 2000/XP/Server 2003 doit être effectuée par un utilisateur disposant des privilèges d'administrateur.

## Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).

## **2** La boîte de dialogue [Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.

Cliquez sur [Ajouter une imprimante] dans [Tâches d'impression] (sous Windows 2000 : cliquez deux fois sur l'icône [Ajout d'imprimante]).

## Cliquez sur [Suivant >].

# 4 Sélectionnez [Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur] (sous Windows 2000 : [Imprimante réseau]) → cliquez sur [Suivant >].

La boîte de dialogue [Spécifiez une imprimante] (sous Windows 2000 : [Connexion à une imprimante]) apparaît.

5 Sélectionnez [Connexion à cette imprimante (ou pour rechercher une imprimante, cliquez sur Suivant)] (sous Windows 2000 : [Entrer le nom de l'imprimante, ou cliquer sur Suivant pour rechercher une imprimante]) → entrez le nom de l'imprimante à laquelle vous désirez vous connecter → cliquez sur [Suivant >].

Si vous ignorez le nom de l'imprimante, cliquez sur [Suivant >] sans entrer de nom afin d'accéder à la boîte de dialogue [Parcourir à la recherche d'une imprimante]. Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez l'imprimante  $\rightarrow$  cliquez sur [OK].

### REMARQUE

- Si le nom de l'imprimante est invalide, le client ne peut pas se connecter à l'imprimante partagée.
- Si aucun gestionnaire approprié n'est détecté, le serveur fonctionne probablement sous Windows 98/Me.

## **6** Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

## Assistant Ajout d'imprimante (Windows 98/Me)

Vous trouverez ci-dessous la procédure permettant la connexion à l'imprimante partagée sur votre réseau à l'aide de Windows 98/Me [Assistant Ajout d'imprimante].

Les captures d'écran montrées proviennent de Windows 98.

## Cliquez sur [Démarrer] dans la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Paramètres] → [Imprimantes].

Le dossier [Imprimantes] apparaît.

## **2** Cliquez deux fois sur l'icône [Ajout d'imprimante].

La boîte de dialogue [Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.

## **3** Cliquez sur [Suivant >].

- 4 Sélectionnez [Imprimante réseau]  $\rightarrow$  cliquez sur [Suivant >].
- 5 Entrez le chemin du réseau ou la file d'attente d'impression à laquelle vous désirez vous connecter, ou sélectionnez l'emplacement de l'imprimante partagée.

#### • Pour entrez l'emplacement directement :

Le Entrez le nom du chemin d'accès ou de la file d'attente dans la zone appropriée.

#### • Pour sélectionner un emplacement :

- Cliquez sur [Parcourir...].
- □ Sélectionnez l'emplacement de l'imprimante → cliquez sur [OK].

#### REMARQUE

Selon votre environnement réseau, l'installation du gestionnaire sera peut-être exécutée automatiquement. Si tel est le cas, vous n'aurez pas à exécuter les étapes 7 à 10 ci-dessous.

## 6 Cliquez sur [Suivant >].

## 7 Cliquez sur [Disquette fournie...].

Assistant Ajout d'imprimante			
٩	Cliquez sur le constructeur et le modèle de votre imprimante. Si elle est livrée avec une disquette d'installation, cliquez sur Disquette fournie. Si elle n'est pas listée, consultez le manuel qui l'accompagne pour trouver une imprimante compatible.		
<u>C</u> onstrue	oteurs : Imprimantes :		
Agfa Apple AST AT&T Brother Bull C-Itoh	AGFA-AccuSet 1000 AGFA-AccuSet 10005F v2013.108 AGFA-AccuSet 15005F v2013.108 AGFA-AccuSet 1500 AGFA-AccuSet 15005F v2013.108 AGFA-AccuSet 8000 AGFA-AccuSet 800SF v2013.108		
	< <u>P</u> récédent Suivant > Annuler		

La boîte de dialogue [Installer à partir de la disquette] apparaît.

8 Sélectionnez l'emplacement contenant le gestionnaire d'imprimante.



• Pour spécifier l'emplacement par défaut :

Passez à l'étape 9.

## • Pour modifier l'emplacement :

Cliquez sur [Parcourir...].

❑ Sélectionnez l'emplacement contenant le gestionnaire d'imprimante → cliquez sur [OK].

Vous pouvez également entrer directement le chemin d'accès dans la zone appropriée.

## **9** Cliquez sur [OK].

## 10 Entrez le nom de l'imprimante que vous désirez utiliser → cliquez sur [Suivant>].

Si vous acceptez le nom par défaut, laissez le champ tel quel  $\rightarrow$  cliquez sur [Suivant>].

## REMARQUE

Si la connexion échoue, vous pourrez installer l'imprimante mais ne pourrez l'utiliser que lorsqu'elle sera à nouveau en ligne.

## **11** Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

## Numérisation



Ce chapitre explique la procédure de numérisation de documents sur votre ordinateur.

## IMPORTANT

- Pour une meilleure qualité de numérisation, nous vous recommandons de placer les documents sur la vitre d'exposition. Si vous utilisez l'ADF, l'image numérisée peut être floue.
- L'appareil doit être raccordé par USB et le pilote d'imprimante USB doit être chargé pour pouvoir numériser. Cet appareil ne prend pas en charge la numérisation en réseau.

## Numérisation avec [Start] sur l'appareil

En appuyant sur [SCAN]  $\rightarrow$  [Start] sur le panneau de configuration de l'appareil, vous pouvez numériser des documents sur votre ordinateur.

Si vous appuyez sur [SCAN]  $\rightarrow$  [Start] l'effet est le même que lorsque vous cliquez sur [Enreg.] dans MF Toolbox.

Vous pouvez changer les paramètres du bouton [Enreg.] ou configurer un autre bouton que [Enreg.] pour effectuer la même opération. (Consultez « Définition de la fonction de numérisation pour [Start] », à la p. 3-3.)

## REMARQUE

Vous pouvez utiliser l'appareil uniquement comme scanner local (raccordé directement à l'ordinateur).

## Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.
## **2** Appuyez sur [SCAN] $\rightarrow$ [Start] de l'appareil.

S'il vous faut choisir un programme à exécuter, choisissez "MF Toolbox Ver4.7."

La numérisation débute.

MF Toolbox et la boîte de dialogue [Enreg.] s'ouvriront, mais le document sera numérisé sans que vous ayez à appuyez sur [Démarrer] dans la boîte de dialogue [Enreg.].

Le document numérisé sera traité selon vos paramètres.

Lorsque vous utilisez [Start] pour la première fois, un dossier avec la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes images] dans le dossier [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier S'il n'existe pas de dossier [Mes images], le dossier comportant la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier.

# Définition de la fonction de numérisation pour [Start]

Lorsque vous effectuez votre première numérisation en utilisant [Start] sur l'appareil, la numérisation se fera de la même façon que lorsque vous appuyez sur [Enreg.] dans MF Toolbox.

# Configuration d'un fonctionnement différent pour [Start] et [Enreg.]

#### Dans Windows, cliquez deux fois sur [Canon MF Toolbox 4.7].

Vous pouvez aussi, dans Windows, cliquer sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Programmes/Tous les programmes]  $\rightarrow$  [Canon]  $\rightarrow$  [MF Toolbox 4.7]  $\rightarrow$  [Toolbox 4.7]. MF Toolbox s'ouvrira.



2 Faites glisser le symbole ↔ sur le bouton que vous souhaitez sélectionner.



Le symbole  $\Phi$  sera affiché au-dessus du bouton choisi.



## Configuration du bouton [Start] dans la boîte de dialogue [Paramètres]

Dans MF Toolbox, cliquez sur [Paramètres]. Dans la boîte de dialogue [Paramètres], dans la liste déroulante pour [Start], sélectionnez le bouton que vous voulez lier à [Start], puis cliquez sur [OK].

ramètres	
۲	<b>[Paramètres]</b> Sélectionner un scanner : Sélectionne le scanner. Lien du bouton : Définit les fonctions du bouton sur le scanner.
Sélection	iner un scanner
Lien du bouton	Définir les fonctions du bouton sur le scanner. <u>B</u> outon Démarrer :
	Numér-1
	<u>R</u> éinitialiser <u>DK</u> Annuler

Vous pouvez aussi configurer [Start] dans le dossier [Scanneurs et appareils photo] (consultez la p. 3-5).

## Configuration de [Start] dans le dossier [Scanneurs et appareils photo] (sous Windows 98/2000 : la boîte de dialogue [Propriétés de Scanneurs et appareils photo])

 Ouvrez le dossier [Scanneurs et appareils photo] (Windows 98/ 2000 : la boîte de dialogue [Propriétés de Scanneurs et appareils photo]).

Cliquez sur [démarrer] sur la barre des tâches de Windows, sélectionnez [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  [Scanneurs et appareils photo] (sous Windows 98/Me/2000 : [Paramètres]  $\rightarrow$  [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  cliquez deux fois sur l'icône [Scanneurs et appareils photo]).

- 2 Cliquez sur le nom ou l'icône du gestionnaire de numériseur appropriée.
- 3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés]. (Windows 98/2000 : Cliquez sur [Propriétés].)

Propriétés de WIA Canon MF5770	2 🗙
Général Événements Gestion des couleurs	
Canon MF5770 Fabriqué par Canon	
État : Périphérique Sur le port : \\.\Usbscan0	
Résolution optique : 1200x2400 DPI	
- Diagnostics	
OK Annuler Appliq	uer

## Indiquez l'action qui sera associée au bouton [Start].

#### • Dans Windows XP :

□ Cliquez sur l'onglet [Événements] → sélectionnez [Bouton Numériser de Canon MF5730], [Bouton Numériser de Canon MF5750] ou le [Bouton Numériser de Canon MF5770] dans la liste déroulante [Sélectionner un événement] → choisissez l'opération à associer au bouton [Start] dans [Actions] → cliquez sur [OK].

Propriétés de WIA Canon MF5770	?×			
Général Événements Gestion des couleurs				
Choisissez un événement ci-dessous, puis sélectionnez l'action à exécuter lorsque celui-ci se produit.				
Sélectionner un événement : Pouton Numériser de Canon MF5770				
⊙ <u>D</u> émarrer :      I MF Toolbox Ver4.7     ✓				
O Demander quel programme exécuter.				
◯ <u>N</u> e rien faire.				
◯ Enregistrer toutes les p <u>h</u> otos dans ce dossier :				
C:\Documents and Settings\Ycomm5\Mes docume				
Supprimer les photos de l'appareil photo après les a <u>v</u> oir enregistrées				
OK Annuler Ap	pliquer			

#### • Dans Windows 98/2000/Me :

□ Cliquez sur l'onglet [Événements] → sélectionnez [Bouton Numériser de Canon MF5730], [Bouton Numériser de Canon MF5750] ou le [Bouton Numériser de Canon MF5770] dans la liste déroulante [Sélectionner un événement] → choisissez l'opération à associer au bouton [Start] dans [Envoyer vers l'application] → cliquez sur [OK].

#### 🧷 REMARQUE

Si les paramètres que vous avez indiqué dans la boîte de dialogues des propriétés du numériseur ne sont pas immédiatement appliqués, débranchez le câble USB et rebranchez-le, ou redémarrez l'ordinateur.

## Numérisation avec MF Toolbox

Vous pouvez numériser un document en utilisant les boutons de MF Toolbox.

# Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.

## **2** Dans Windows, cliquez deux fois sur [Canon MF Toolbox 4.7].

Vous pouvez aussi, dans Windows, cliquer sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Programmes/Tous les programmes]  $\rightarrow$  [Canon]  $\rightarrow$  [MF Toolbox 4.7]  $\rightarrow$  [Toolbox 4.7]. MF Toolbox s'ouvrira.



Boutons de [MF Toolbox]

## **3** Cliquez sur l'un des boutons de numérisation ci-dessous.

[Message]	Le document sera numérisé et joint à un courriel dans votre application de messagerie.
[OCR]	Le texte sera numérisé et lu par le logiciel de reconnaissance optique de caractères.
[Enreg.]	Le document sera numérisé et enregistré.
[PDF]	Le texte sera numérisé et enregistré sous forme de fichier PDF.
[Numér-1], [Numér-2]	Le texte sera numérisé et apparaîtra dans l'application enregistrée. Vous pouvez changer le nom du bouton en tapant un autre nom directement sur le bouton. Celui-ci ne doit pas compter plus de 8 caractères.

Une boîte de dialogue apparaîtra pour chacun des boutons.

Message			
	[Message] Joint l'image numérisée à un me électronique dans votre logiciel	ssage de messagerie.	
Réglages du scanner	Wire deunesities		
Selectionner source :			
Mode de numérisation :	Couleur	~	
Eormat papier :	A4	~	
Limite supérieure du fichier joint :	150 Ko	~	
Qualité de l'image :	75 ppp	*	
Utiliser le pilote du scanner po	ur définir les paramètres avancés		
Enregistrer image numé	risée dans		
Nom de fichier :	Message		
Enregistrer sous le type :	JPEG 🔽	Paramètr <u>e</u> s PDF	
C:\Mes documents\Mes image	/2/	Parcourir	
Enregistrer les images dans	un sous-dossier avec la date cour	ante	
Lier les images numéris	ées à	- 38 -	
Aucun (connecter manuelleme	nt)	Définir	
Confirmation de l'image num	érisée et des paramètres Exif Appliquer <u>A</u> nnuler	Démarrer	Exemple : Boîte de dialogue [Message]

## **4** Modifiez les paramètres.

Pour de plus amples renseignements, consultez « Paramètres de MF Toolbox », à la p. 3-10.

Si vous avez cliqué sur un autre bouton que [Message], [Enreg.] ou [PDF] et aucune application n'apparaît dans [Lier les images numérisées à], sélectionnez-en une.

Si vous souhaitez conserver les mêmes paramètres pour les numérisations à venir, cliquez sur [Appliquer] avant de cliquer sur [Démarrer].

## **5** Cliquez sur [Démarrer].

Si vous avez sélectionné l'option [Utiliser le pilote du scanner pour définir les paramètres avancés] à l'étape 4, la boîte de dialogue [ScanGear MF] apparaîtra.

Modifiez les paramètres si besoin, puis cliquez sur [Numèriser].

🕹 ScanGear MF		
■ 其 渝台 B 3	Mode simple Mode avancé	
	Sélectionner un type de document	
	Afficher l'aperçu de l'image	
	Destination Imprimer (300 ppp)	
	Format sortie	
	Lancer la numérisation	
		La
		ĮS

La boîte de dialogue [ScanGear MF]

Pour de plus amples renseignements, consultez « Définition des préférences et numérisation avec ScanGear MF », à la p. 3-21.

La numérisation débute.

Si vous avez cliqué sur [Message], [Enreg.] ou [PDF] à l'étape 3, un dossier avec la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes images] sous [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier. Si aucun dossier [Mes images] n'est présent, le dossier comportant la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier.

Si vous avez cliqué sur [Message], [OCR], [PDF], [Numér-1], ou [Numér-2] à l'étape 3, l'image numérisée sera affichée dans l'application après la numérisation. Envoyez le courriel ou procédez à la conversion par reconnaissance optique de caractères. (L'image numérisée ne sera pas affichée si vous n'avez pas installé les applications fournies dans le CD-ROM d'installation MF5700 series ou si vous n'avez pas défini le paramètre [Lier les images numérisées à].)

Lorsque les applications fournies dans le CD-ROM d'installation MF5700 series sont installées, celles-ci sont enregistrées dans les boutons de MF Toolbox.

[OCR]ScanSoft OmniPage

[PDF]Presto! PageManager

#### REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm ( $^{1}/_{8}$  po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

## Paramètres de MF Toolbox

<b>⊘</b> →	Joint l'image numérisée à un me électronique dans votre logiciel	essage de messagerie.	
Réglages du scanner			
Sélectionner <u>s</u> ource :	Vitre d'exposition	~	
Mode de numérisation :	Couleur	~	
Eormat papier :	A4	~	
_imite supérieure du fichier joint :	150 Ko	~	
Qualité de l'image :	75 ppp	*	
Utiliser le pilote du scanner po	pur définir les paramètres avancés		<b>-</b>
Utiliser le pilote du scanner po Enregistrer image nume Nom de fichier :	our définir les paramètres avancés érisée dans Message		aa <sup>1</sup>
Utiliser le pilote du scanner po De Enregistrer image nume Nom de fichier : Enregistrer sous le type :	our définir les paramètres avancés śrisée dans Message JPEG <b>v</b>	Paramètr <u>e</u> s PDF	
Utiliser le pilote du scanner pro	our définir les paramètres avancés śrisée dans Message JPEG ss\	Paramètr <u>e</u> s PDF Parcourír	
Utiliser le pilote du scanner po Enregistrer image nume Nom de fichier : Enregistrer sous le type : C:Mes documents/Mes image Enregistrer les images dans	bur définir les paramètres avancés érisée dans Message JPEG es\ un sous-dossier avec la date cou	Paramètr <u>e</u> s PDF Parcouri ante	- 0 0
Utiliser le pilote du scanner po Enregistrer image numé Ngm de fichier : Enregistrer sous le type : C:\Mes documents\Mes image Enregistrer les images dans	eur définir les paramètres avancés érisée dans Message JPEG es\ un sous-dossier avec la date cou ées à	Paramètr <u>e</u> s PDF <u>P</u> arcourit ante	
Utiliser le pilote du scanner pro	eur définir les paramètres avancés érisée dans Message JPEG es\ un sous-dossier avec la date cour ées à nt)	Paramètr <u>e</u> s PDF <u>P</u> arcourir ante <u>D</u> éfinir	-

Exemple : Boîte de dialogue Message]

## Paramètres du numériseur

Vous pouvez préciser le mode de numérisation, la résolution à employer, la taille du document et la taille du fichier de l'image numérisée. Vous pouvez aussi faire en sorte que les paramètres avancés soient définis par ScanGear MF.

#### [Sélectionner source]

Sélectionne l'endroit où est placé le document ([Vitre d'exposition], [Chargeur de documents] ou [Mode auto]).

#### REMARQUE

Lorsque [Mode auto] est sélectionné, le document se trouvant dans l'ADF est automatiquement numérisé. S'il n'y a pas de document dans l'ADF, le document qui se trouve sur la vitre d'exposition est numérisé.

#### ■ [Mode de numérisation]

Sélectionne le mode de numérisation. Les modes de numérisation disponibles dépendent du bouton sur lequel vous avez cliqué dans MF Toolbox.

[Noir et blanc]	Permet de numériser un document sous forme d'une image en noir et blanc.
[Noir et blanc (OCR)]	Numérise le document comme image noir et blanc pour le logiciel de OCR.
[Niveaux de gris]	Permet de numériser un document sous la forme d'une image en niveau de gris (semblable à une image monochrome).
[Couleur]	Numérise les documents comme une image couleur.
[Couleur (magazine)]	Numérise le document comme une image couleur à l'aide de la fonction [Elimination moiré] réglée à [Activé]. La fonction [Elimination moiré] vise à réduire dans la mesure du possible le motif déformé (moiré) qui peut être créé au cours de la numérisation de documents imprimés. La numérisation d'un document sera plus longue si vous utilisez cette fonction.

#### ■ [Format papier]

Permet de sélectionner la taille du document à numériser.

Si vous préférez fournir des valeurs pour la largeur et la hauteur, sélectionnez [Personnalisé] afin d'afficher la boîte de dialogue [Paramètres de format papier]. Choisissez le [Unité] et indiquez la [Largeur] et la [Hauteur] → cliquez sur [OK].

#### ■ [Limite supérieure du fichier joint]

Permet de sélectionner une limite maximale de taille approximative (après compression) pour l'image à envoyer. (Suivant le type de l'image, il se peut que la taille de certains fichiers après compression soit supérieure à celle définie.)

Pour un message standard, il est recommandé d'indiquer une taille de fichier de [150 KO].

Vous ne pouvez pas choisir de définir cet élément lorsque l'option [PDF] est sélectionnée pour [Enregistrer sous le type].

#### [Qualité de l'image]

Permet de choisir la qualité de la numérisation (résolution).

Lorsque la numérisation est effectuée à l'aide du bouton [Message], la résolution que vous pouvez choisir dépend de la façon dont vous avez paramétré l'option [Limite supérieure du fichier joint].

#### [Utiliser le pilote du scanner pour définir les paramètres avancés]

Si vous avez coché cette case et cliqué sur [Démarrer], la boîte de dialogue de [ScanGear MF] apparaîtra et vous pourrez y définir des paramètres de numérisation avancés.

Si vous ne cochez pas cette case, la numérisation commencera immédiatement avec les paramètres affichés.

Cette option n'est pas disponible en cas de numérisation à l'aide du bouton [OCR].

## Enregistrer image numérisée dans

Vous pouvez préciser le nom, le format et l'emplacement sous lesquels l'image numérisée doit être enregistrée. Lorsque vous sélectionnez [PDF] en tant que format de fichier, il vous est également possible de définir des paramètres détaillés pour le fichier PDF.

#### ■ [Nom de fichier]

Saisissez un nom de fichier pour l'image numérisée.

Si vous tentez d'enregistrer un autre fichier sous ce nom, quatre chiffres seront ajoutés à la fin du nom du fichier (en commençant par 0001).

#### [Enregistrer sous le type]

[BMP]	Format d'image bitmap.
[JPEG]	Format JPEG. Ne convient que pour les images en couleurs ou en nuances de gris.
[TIFF]	Format TIFF.
[PDF]	Format PDF. Vous pouvez définir des paramètres avancés avec les [Paramètres PDF]. Pour obtenir des détails concernant la boîte de dialogue [Paramètres PDF], consultez « Création d'un fichier PDF à partir de plusieurs pages », à la p. 3-18.

Le type de fichier pouvant être enregistré avec chaque bouton est mentionné ci-dessous.

	BMP	JPEG	TIFF	PDF
[Message]	-	0	-	0
[OCR]	0	-	0	_
[Enreg.]	0	0	0	0
[PDF]	-	-	-	0
[Numér-1], [Numér-2]	0	0	0	_

Si vous choisissez [PDF] dans [Enregistrer sous le type], un message d'avertissement pourrait apparaître vous informant que la taille de l'image est trop grande, dépendamment des paramètres de numérisation sélectionnés dans le mode avancé. Dans ces cas, réduisez [Format sortie] et/ou [Résolution] sous [Paramètres de sortie] afin de réduire la [Format des données] du fichier numérisé.

Si vous choisissez [JPEG] dans [Enregistrer sous le type] et sélectionnez [Journal (N/B)] dans le mode ScanGear MF simple ou [Noir et blanc] dans le mode ScanGear avancé, le document sera enregistré sous la forme d'une image en niveaux de gris.

Pour modifier l'emplacement d'enregistrement des images numérisées, cliquez sur [Parcourir...]  $\rightarrow$  sélectionnez un dossier  $\rightarrow$  cliquez sur [OK]. Au cours de votre première utilisation, un dossier avec la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes images] sous [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier. Si aucun dossier [Mes images] n'est présent, un dossier comportant la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier.

[Enregistrer les images dans un sous-dossier avec la date courante] Cochez cette case pour créer un dossier portant la date du jour (par exemple, 2004-12-31) à l'emplacement indiqué et enregistrez les images numérisées dans ce dossier.

## Lier les images numérisées à

Vous pouvez spécifier l'application dans laquelle l'image numérisée doit être affichée. Si aucun nom n'apparaît ou si vous souhaitez choisir une autre application, cliquez sur [Définir]→sélectionnez l'application à utiliser→cliquez sur [OK].

Si le nom de l'application que vous voulez employer n'apparaît pas pour le bouton [Message], sélectionnez [Aucun (connecter manuellement)]. Dans ce cas, vous devez ouvrir le fichier d'image dans l'application et le joindre manuellement.

Le logiciel est compatible avec les programmes de messagerie courants tel que Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA et Netscape Messenger.

Si vous ne souhaitez pas choisir une application, cliquez sur [Suppression du lien] (disponible uniquement pour les boutons [OCR], [PDF], [Numér-1] et [Numér-2]). Cliquez sur [Oui] pour confirmer l'opération.

## Confirmation de l'image numérisée et des paramètres Exif (Confirmer l'image numérisée)

Vous pouvez afficher un aperçu des images numérisées sous la forme d'images miniatures, et indiquer le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement. Vous ne pouvez utiliser cette fonction lors de la numérisation à l'aide du bouton [OCR] et, dans le cas du bouton [PDF], seule la confirmation de l'image numérisée et la spécification de l'emplacement à mémoriser sont disponibles.

Cochez la case [Confirmation de l'image numérisée et des paramètres Exif] (pour le bouton [PDF], il s'agit de la case [Confirmer l'image numérisée])  $\rightarrow$  cliquez sur [Démarrer]. À l'issue de la numérisation, une miniature de l'image numérisée sera affichée. Validez cette image miniature  $\rightarrow$  indiquez le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement  $\rightarrow$  cliquez sur [Enregister] ou sur [Transmettre].

[Enregistrer image Permet de désigner l'emplacement d'enregistrement de l'image numérisée dans] numérisée.

[Enregistrer sous le type] Désigne le type de fichier sous lequel l'image numérisée doit être enregistrée. Vous avez le choix entre [JPEG/EXIF], [BMP], [TIFF] ou [PDF]. Les types de fichier disponibles sont semblables à ceux répertoriés dans la liste [Enregistrer sous le type] fournie dans [Enregistrer image numérisée dans]. Si vous choisissez [JPEG/EXIF], vous pouvez définir les informations relatives au format Exif par le biais de la boîte de dialogue [Paramètres Exif...] (consultez « Paramètres Exif », à la p. 3-14). Si vous optez pour [PDF], vous pouvez définir des paramètres avancés avec les [Paramètres PDF...] (consultez « Création d'un fichier PDF à partir de plusieurs pages », à la p. 3-18).

#### [Enregistrer les images dans un sous-dossier avec la date courante]

Cochez cette case pour créer un dossier portant la date du jour à l'emplacement indiqué et enregistrer les images numérisées dans ce dossier.

- [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour numériser d'autres images à prévisualiser en tant que miniatures et enregistrer ou transmettre toutes les images numérisées simultanément.
- [Transmettre] Cliquez sur ce bouton afin de transmettre les images numérisées à l'application que vous avez mentionnée pour le paramètre [Lier les images numérisées à]. Si la numérisation est réalisée à l'aide du bouton [Message] et que l'option [Aucun (connecter manuellement)] est sélectionnée pour [Lier les images numérisées à], appuyer sur [Transmettre] ouvrira le dossier où l'image numérisée est sauvegardée.
- [Enregister] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les images numérisées à l'emplacement indiqué. Ce bouton remplace le bouton [Transmettre] dans le cas d'une numérisation à l'aide du bouton [Enregister].

#### Paramètres Exif

Vous avez la possibilité de joindre aux fichiers JPEG des renseignements complémentaires au format Exif, notamment la description de l'image et la date de numérisation. Permet de sélectionner une image dans la liste déroulante afin de l'afficher et d'y ajouter des renseignements.

[Informations de base]	Permet d'afficher les renseignements qui ont été automatiquement générés par la numérisation.
[Informations avancées]	Affiche les renseignements supplémentaires que vous saisissez. Cochez la case correspondante à l'élément que vous souhaitez préciser $\rightarrow$ spécifiez une valeur $\rightarrow$ cliquez sur [Appliquer].

#### REMARQUE

Vous ne pouvez entrer que des caractères ASCII dans les champs « Description » et « Artiste ».

#### [Appliquer automatiquement le même paramètre des éléments d'entrée]

Cliquez cette case pour utiliser les valeurs que vous avez fournies lors de l'opération de numérisation précédente.

- [Appliquer] Appuyez pour appliquer les paramètres actuellement sélectionnés.
- [OK] Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue Paramètres Exif.

## Numérisation d'une image à partir d'une application

Il vous est possible de numériser une image à partir d'une application compatible TWAIN ou WIA (Windows XP uniquement) et de l'utiliser dans cette application. Cette procédure est différente suivant l'application concernée. Celle indiquée ci-dessous ne constitue qu'un exemple parmi d'autres. Pour connaître la procédure adéquate, reportez-vous à la documentation concernant l'application employée.



# Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.

# 2 Ouvrez l'application à partir de laquelle la numérisation sera effectuée.

## **3** Sélectionnez la commande de numérisation.

Il s'agit, le plus souvent, de la commande [Importer] ou [Acquérir image] ou autre du menu [Fichier].

## **4** Sélectionnez le gestionnaire de numériseur à utiliser.

Dans Windows XP, vous pouvez utiliser comme gestionnaire de numériseur ScanGear MF ou WIA.

Pour utiliser ScanGear MF, sélectionnez [Canon MF5730], [Canon MF5750] ou [Canon MF5770].

Pour utiliser le pilote WIA, sélectionnez [WIA Canon MF5730], [WIA Canon MF5750] ou [WIA Canon MF5770].

## 5 Indiquez les paramètres du numériseur → cliquez sur [Numériser].

Pour de plus amples renseignements, consultez « Définition des préférences et numérisation avec ScanGear MF », à la p. 3-21, ou « Numérisation à l'aide du gestionnaire WIA (Windows XP uniquement) », à la p. 3-50.

Une fois la numérisation effectuée, l'image numérisée est intégrée à la zone d'affichage de l'application.



Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm (<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

## Création d'un fichier PDF à partir de plusieurs pages

Vous pouvez numériser plusieurs pages et les convertir sous la forme d'un fichier PDF.

# Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.

#### **2** Dans Windows, cliquez deux fois sur [Canon MF Toolbox 4.7].

Vous pouvez aussi, dans Windows, cliquer sur [démarrer]  $\rightarrow$  [Programmes/Tous les programmes]  $\rightarrow$  [Canon]  $\rightarrow$  [MF Toolbox 4.7]  $\rightarrow$  [Toolbox 4.7]. MF Toolbox s'ouvrira.

## **3** Cliquez sur [PDF].

Modifiez les paramètres si nécessaire.

## 4 Cliquez sur [Paramètres PDF...].

Paramètres PDF	$\mathbf{X}$
Créer un PDF <u>c</u> onsulta	ble
Langue du texte :	Français 💌
Créer <u>p</u> lusieurs PDF	
Compression PDF :	⊙ Standar <u>d</u>
	O <u>E</u> levée
	<u>D</u> K <u>Annuler</u>

**5** Sélectionnez l'option [Créer plusieurs PDF] pour créer un fichier PDF suite à la numérisation de plusieurs pages.

## **6** Au besoin, modifiez les paramètres suivants $\rightarrow$ cliquez sur [OK].

[Créer un PDF consultable]	Cliquez cette option pour convertir les caractères du document en données textuelles et permettre d'y effectuer des recherches à l'aide de mots-clés simples. Toutefois, il se peut que certains caractères ne soient pas correctement reconnus. Dans [Langue du texte], sélectionnez [Français]. Dans les [Réglages du scanner] de [Qualité de l'image], choisissez [300 ppp] ou plus.
[Compression	Sélectionnez [Elevée] pour des images telles que des photos ou
PDF1	des illustrations, en vue de réduire la taille du fichier

## 7 Cliquez sur [Démarrer].

Si vous avez sélectionné l'option [Utiliser le pilote du scanner pour définir les paramètres avancés] à l'étape 3, la boîte de dialogue [ScanGear MF] apparaîtra.



Modifiez les paramètres si besoin, puis cliquez sur [Numériser].

Pour obtenir une description des paramètres de cette boîte de dialogue, consultez « Définition des préférences et numérisation avec ScanGear MF », à la p. 3-21.

La numérisation débute.

#### REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm (<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

Si vous utilisez la vitre d'exposition, la boîte de dialogue ci-dessous apparaît au cours de la numérisation des pages.

MF Toolbox
Chargez un nouveau document, puis cliquez sur [Suivant]. S'il n'y a pas de document, cliquez sur [Terminer].
<u>S</u> uivant Terminer

Pour poursuivre la numérisation, placez la page suivante, puis cliquez sur [Suivant]. À la fin de la procédure, cliquez sur [Terminer].

La boîte de dialogue ci-dessus n'est pas affichée si vous numérisez votre document à l'aide de l'ADF.

Un dossier comportant la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes images] sous [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier. Si aucun dossier [Mes images] n'est présent, le dossier comportant la date de numérisation sera créé dans le dossier [Mes documents] et votre document sera enregistré dans ce dossier.

Pour les documents texte ou en noir et blanc, il est recommandé de sélectionner [Noir et blanc] ou [Niveaux de gris] dans [Mode de numérisation].

Si vous produisez un document PDF avec des documents couleurs ([Qualité de l'image] réglée à [300 ppp]), on recommande que ce document PDF comporte moins de 20 pages.

## Définition des préférences et numérisation avec ScanGear MF

Avec ScanGear MF, vous pouvez étudier, grâce à un aperçu de l'image (numérisation provisoire), la manière de numériser l'image finale et d'effectuer des réglages détaillés quant à la taille et à la couleur de l'image. Si l'aperçu vous convient, vous pouvez alors numériser le document.

Si vous souhaitez définir des paramètres à l'aide de ScanGear MF lorsque vous numérisez un document, vous pouvez soit cocher la case [Utiliser le pilote du scanner pour définir les paramètres avancés] dans MF Toolbox avant d'effectuer l'opération, soit numériser le document à partir d'une application.

#### REMARQUE

Si vous réalisez la numérisation à partir d'une application dans Windows XP, sélectionnez au préalable ScanGear MF dans cette application. Pour de plus amples renseignements, consultez « Numérisation d'une image à partir d'une application », à la p. 3-16.

## Passage du mode simple au mode avancé et inversement

Deux modes sont disponibles dans ScanGear MF : [Mode simple] et [Mode avancé]. En [Mode avancé] vous avez la possibilité de définir des paramètres détaillés, tels que la résolution et le contraste.

Pour passer d'un mode à l'autre, cliquez sur l'onglet approprié.





Boîte de dialogue [Mode simple]

Boîte de dialogue [Mode avancé]



- **1** Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.
- **2** Dans [Sélectionner un type de document], choisissez un type de document.

[Photo (Couleur)]	Pour numériser des photos couleur (300 ppp).
[Magazine (Couleur)]	Pour numériser des revues en couleur (150 ppp avec fonction de format d'écran).
[Journal (N/B)]	Permet de numériser du texte et des lignes (en noir et blanc, avec une résolution de 300 ppp).
[Document (nuances de gris)]	Permet de numériser une image en couleurs ou un texte sous la forme d'une image ou d'un texte monochrome. Convient tout particulièrement pour la numérisation d'une image monochrome à haute résolution (300 ppp).
[Document (Couleur) ADF]	Permet de numériser document en couleurs (300 ppp) dans l'ADF.
Document (nuances de gris) ADF]	Permet de numériser document en nuances de gris (300 ppp) dans l'ADF.



Si vous sélectionnez un type de document différent de [Journal (N/B)], la correction des couleurs sera automatique. Pour désactiver la correction automatique des couleurs, en mode avancé, cliquez sur [Préférences...]  $\rightarrow$  cliquez sur l'onglet [Paramètres de couleur]  $\rightarrow$  désélectionnez l'option [Toujours exécuter la tonalité automatique].

# **3** Pour afficher un aperçu de l'image (numérisation provisoire), cliquez sur [Aperçu].

Un aperçu du document tel qu'il sera numérisé apparaît dans la fenêtre d'aperçu.

## **4** Sélectionnez la destination de l'image numérisée.

Vous avez le choix entre [Imprimer (300 ppp)], [Affichage de l'Image (150 ppp)], ou [OCR (300 ppp)], selon le type de document sélectionné à l'étape 2.

Pour de plus amples renseignements sur ce paramètre, consultez « Définition de la résolution », à la p. 3-48.

## 5 Sélectionnez le format de sortie de l'image numérisée en fonction de la destination sélectionnée à l'étape 4.

Si vous choisissez [Ajouter/Supprimer...], vous pouvez ajouter ou supprimer le format de sortie personnalisé. Pour des détails sur les paramètres, consultez la rubrique « Ajouter/Supprimer le format de sortie » ci-dessous.

Cliquez sur 🛒 pour changer l'orientation du format de sortie (paysage ou portrait).

## 6 Cliquez sur [Numériser].

La numérisation débute.

#### REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Un document doit être placé à environ 3 mm ( $1/_8$  po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

## Ajouter/Supprimer le format de sortie

Lorsque vous choisissez [Ajouter/Supprimer...] pour le [Format sortie] dans l'onglet [Mode simple], la boîte de dialogue [Ajouter/supprimer le format de sortie] apparaît. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter ou supprimer le format de sortie personnalisé.

Ajouter/su	pprimer le forma	it de sortie	×
Nom du forr	nat de sortie :	Liste des formats de sortie :	
Nouveau p	aramètre		
Largeur :	4,00		
Hauteur :	6,00		
Unité :	centimètres 🔽		
Ajoute	r Supprimer		
		Enregistrer Annuler	

[Nom du format de Indique le nom de format de sortie que vous souhaitez enregistrer. sortie]

[Largeur]	Indique la largeur du format de sortie.
[Hauteur]	Indique la hauteur du format de sortie.
[Unité]	Permet de sélectionner l'unité de mesure applicable au format de sortie.
[Ajouter]	Ajoute le format de sortie à la [Liste des formats de sortie].
[Supprimer]	Supprime le format de sortie sélectionné de la [Liste des formats de sortie].

## Barre d'outils du mode simple

La barre d'outils du mode simple vous permet d'effectuer des réglages dans l'aperçu et de sélectionner une partie de l'image affichée.



#### Pour séparer et déplacer la barre d'outils

Pour séparer la barre d'outils de la boîte de dialogue [ScanGear MF], cliquez sur son extrémité et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez la barre. Elle retournera à sa position initiale lorsque vous cliquez deux fois sur le titre de la barre d'outils.

La barre d'outils restera à l'endroit ou vous l'aurez placée sur la gauche ou la droite de la zone d'aperçu ou du cadre inférieur.

## Utilisation du mode avancé

En Mode avancé, vous êtes en mesure de définir certains paramètres de l'aperçu, comme sa luminosité et son contraste.

ScanGear MF	
	Mode simple Mode avancé
	Paramètres d'entrée
Apergu Zoom Numeriser	Sélectionner source image : Vitre d'exposition
	Format papier : Vitre complète
	#1 21.59 🔂 #1 29,70 centimètres 🗸
	Appliquer Réinitaliser
	Paramètres de sortie
	Mode couleur : Couleur
	Résolution : 300 V ppp
	Format sortie : Flexible
	# 21.59 > # 29.70 100 🗘 % 💬
	Format des données : 25,59 MB
	Paramètres d'image
	Tonalité automatique : Désactivé
	Accentuation de la netteté : Activé 🖌
	Elimination moiré : Désactivé 💌
	Réduction des imperfections : Désactivé
	Ternissement : Désactivé 🗸
	Correction du grain : Désactivé
	Paramètres d'étalonnage
	De A Z G Z Z

Placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition ou le charger face vers le haut dans l'ADF.

Définissez les paramètres pour [Paramètres d'entrée],
 [Paramètres de sortie] et [Paramètres d'image], et procédez au réglage des couleurs.

Pour de plus amples renseignements sur ce paramètres, consultez « Paramètres du mode avancé », à la p. 3-29.



## Cliquez sur [Aperçu].

#### 🧷 REMARQUE

- Pour agrandir l'image sélectionnée en la chargeant à nouveau, choisissez une plage dans la fenêtre d'aperçu et cliquer sur [Zoom].
  Une fois l'image agrandie affichée, le bouton [Zoom] se transforme en bouton [Annuler].
  Cliquez sur le bouton [Annuler] afin de rétablir la taille normale de l'image.
- Pour supprimer l'aperçu affiché, cliquez sur x → lors de la demande de confirmation, cliquez sur [OK].

# **4** Si vous voulez numériser uniquement une partie du document, définissez les paramètres appropriés.

Pour de plus amples renseignements, consultez « Mode avancé – Indication des paramètres d'une numérisation », à la p. 3-27.

## **5** Cliquez sur [Numériser].

La numérisation débute.

#### REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm ( $^{1}/_{8}$  po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

## Barre d'outils du mode avancé

La barre d'outils du mode avancé vous permet d'effectuer des réglages dans l'aperçu et de sélectionner une partie de l'image affichée.



Ħ	(Découper automatique ment)	Découpe automatiquement la bordure de l'image. Pour de plus amples renseignements, consultez « Mode avancé – Indication des paramètres d'une numérisation », à la p. 3-27.
0	(Inverser)	Permet d'inverser la couleur dans l'image.
	(Retourner)	Retourne l'image numérisée horizontalement.
1	(Pivoter à gauche)	Fait pivoter l'image numérisée de 90 degrés vers la gauche.
đ	(Pivoter à droite)	Fait pivoter l'image numérisée de 90 degrés vers la droite.
r	(Règles)	Affiche la règle en haut et sur le côté gauche de la fenêtre d'aperçu, afin de vous permettre d'effectuer des mesures exactes.
0	(Information)	Répertorie les renseignements relatifs à la numérisation.

#### Pour séparer et déplacer la barre d'outils

Pour séparer la barre d'outils de la boîte de dialogue [ScanGear MF], cliquez sur son extrémité et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez la barre. Elle retournera à sa position initiale si vous cliquez deux fois sur le titre de la barre d'outils.

La barre d'outils restera à l'endroit ou vous l'aurez placée sur la gauche ou la droite de la zone d'aperçu ou du cadre inférieur.

# Mode avancé – Indication des paramètres d'une numérisation

Vous pouvez préciser les paramètres qui doivent être appliqués à une numérisation en sélectionnant une partie de l'image. Lors de la numérisation suivante, seule la partie de l'image choisie est numérisée.

Vous pouvez suivre deux procédures différentes pour préciser les paramètres d'une numérisation.

# *Pour sélectionner automatiquement les paramètres d'une numérisation*

Après avoir consulté l'aperçu, cliquez sur 📕 dans la barre d'outils. Ce bouton permet de découper progressivement l'image autour des bordures détectées dans l'aperçu.

### Pour indiquer les paramètres d'une numérisation

- 1 Pour conserver les rapports de largeur et de hauteur actuels dans l'image même après avoir sélectionné les paramètres de la numérisation, cliquez sur 🖬 dans [Paramètres d'entrée].
- **2** Effectuez l'une des opérations suivantes.

#### Indiquez les paramètres en faisant glisser la souris

□ Cliquez sur . Cliquez ensuite sur le coin supérieur gauche du paramètre à indiquer et faites glisser la souris vers le coin inférieur droit. Pour un réglage encore plus précis, vous pouvez faire glisser le coin ou la bordure des paramètres sélectionnés.

#### Précisez la taille

Entre (Largeur) et (Hauteur), entrez les valeurs souhaitées.

#### 

Si vous avez cliquez sur 🖬 à l'étape 1 et que vous indiquiez une valeur soit dans 🗃 (Largeur), soit dans a (Hauteur), l'autre paramètre est automatiquement défini en conséquence.

**3** Pour déplacer la bordure de découpage que vous avez sélectionnée, placez le pointeur de la souris à l'intérieur et faites-la glisser.

## **4** Pour afficher un aperçu de l'image, cliquez sur [Aperçu].

Pour supprimer les paramètres, cliquez n'importe où à l'extérieur de la bordure de découpage.

## Paramètres du mode avancé

Paramètres d'entrée Sélectionner source inage : Vitre d'exposition Format papier : Vitre complète tai 21.59  tai 29.70 centimètres Paramètres de sortie Mode couleur : Queur Fésiolution : 200	
Sélectionner source image : Vitre d'exposition Format papier : Vitre complète til 21.59 til 29.70 centimètres Paramètres de sortie Mode couleur : Couleur ♥ Résolution : Flexible ♥ ♥ til 21.53 SC til 29,70 100 ¢ % Format des données : 25,53 MB Paramètres d'image Tonalté automatique : Désactivé ♥ Elimination moiré : Désactivé ♥ Elimination moiré : Désactivé ♥ Réduction des imperfections : Désactivé ♥ Paramètres d'étalonnage ♥ Paramètres d'étalonnage ♥	
Format papier :       Vite complète         # 21.59       # 23.70       centimètres         Paramètres de sortie       Appliquer       Réminations         Mode couleu :       300       pape         Format sortie :       Fosble       >         # 21.59       56       # 23.70       100       2 # 57         Format des données :       25.53 MB       Paramètres d'image       >         Tonalé à automalique :       Désactivé       Y       Elimination moiré :       Désactivé       Y         Elimination moiré :       Désactivé       Y       Elimination moiré :       Désactivé       Y         Correction du grain :       Désactivé       Y       Paramètres d'étalonnage       Y         Paramètres d'étalonnage       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y	~
tili 21.53 1 1 1 29.70 centimètres Appliquer Rénitalises Paramètres de sortie Mode couleur : Couleur ♥ Résolution : 300 ♥ pop Format sortie : Flexible ♥♥ til 21.53 3 ≤ tili 29.70 100 € % ∰ Format des données : 25.59 MB Paramètres d'image Tonalité automatique : Désactivé ♥ Réduction des imperfections : Désactivé ♥♥ Réduction des imperfections : Désactivé ♥♥ Réduction des imperfections : Désactivé ♥♥ Paramètres d'étalonnage ♥ Paramètres d'étalonnage ♥	~
Appliquer Réinitialise Paramètres de sortie Mode couleur : Couleur Résolution : 300 Format sortie : Tenat des données : 25,59 MB Paramètres d'image Tonalité automatique : Accentuation de la netteté : Activé Elimination moiré : Désactivé Réduction des imperfections : Désactivé Paramètres d'étalonnage Paramètres d'étalonnage Par	~
Paramètres de sortie Mode couleur : Couleur ♥ Pésolution : 900 ♥ ppp Format sortie : Flexible ♥ ♥ aff 21,59 3€ aff 25,59 MB Paramètres d'image Tonalté automatique : Désactivé ♥ Accentuation de la netteté : Activé ♥ Réduction des imperfections : Désactivé ♥ Réduction dus grain : Désactivé ♥ Paramètres d'étalonnage 3 Ø	
Mode couleur :       Couleur       ♥         Résolution :       300       ♥         Format sortie :       Flexible       ♥         #1 21.59       36 mil       25.53 MB         Pormat des données :       25.53 MB         Paramètres d'image         Accentuation de la netteté :       Activé         Elimination morié :       Désactivé         Réduction des imperfections :       Désactivé         Paramètres d'étalonnage       3	
Résolution :       300       Image: Construction of the sector of	
Format sortie : Flexible	
till 21.53 3€ till 23.70 100 € 2 ∰ Format des données : 25.53 MB Paramètres d'image Tonalité automatique : 25.53 MB Accentise d'image L'imination moiré : Désactivé ♥ Elimination moiré : Désactivé ♥ Terrissement : Désactivé ♥ Paramètres d'étalonnage \$	
Format des données : 25,53 MB Paramètres d'image Tonalié automaique : Désactivé v Accentuation de la netteté : Désactivé v Elimination moiré : Désactivé v Terrissement : Désactivé v Paramètres d'étalonnage s	
Paramètres d'image Tonalité automatique : Accentuation de la neteté : Elimination morié : Désactivé v Réduction des imperfections : Désactivé v Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage	
Tonalité automatique :       Désactivé         Accentuation de la netteté :       Activé         Elimination moiré :       Désactivé         Réduction des imperfections :       Désactivé         Terrissement :       Désactivé         Correction du grain :       Désactivé         Paramètres détalonnage       Image: Correction du grain :	
Accentuation de la netteté : Activé v Elimination moiré : Désactivé v Réduction des imperfections : Désactivé v Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage 3	^
Elimination moiré : Désactivé v Réduction des imperfections : Désactivé v Terrissement : Désactivé v Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage ¥	
Réduction des imperfections : Désactivé v Terrissement : Désactivé v Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage v	
Ternissement : Désactivé v Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage 3	
Correction du grain : Désactivé v Paramètres d'étalonnage :	
Paramètres d'étalonnage	
	~
	-
	2
Réinitialiser	
Préférences	5

## Paramètres d'entrée

#### ■ [Sélectionner source image]

Sélectionne l'endroit où est placé le document ([Vitre d'exposition] ou [Chargeur de documents]).

#### ■ [Format papier]

Permet de sélectionner la taille du document à numériser. La taille de la zone d'aperçu (rapport hauteur/largeur) est ajustée en fonction du format de papier que vous avez sélectionné.

Vous avez la possibilité de modifier ce paramètre pour que l'appareil soit configuré de telle sorte que les paramètres de numérisation soient respectés pour l'affichage de l'aperçu ou si vous procédez à une numérisation sans indiquer les paramètres de celle-ci. Si vous ne connaissez pas la taille du document, choisissez [Vitre complète] ou une taille élevée. Vous pouvez indiquer les paramètres après avoir affiché l'aperçu. Si vous modifiez le paramètre [Format papier] par la suite, l'aperçu sera supprimé.

#### REMARQUE

Si vous avez sélectionné [Chargeur de documents] dans [Sélectionner source image], sélectionnée la format papier de [A5 Portrait], [A5 Paysage], [A4], [Lettre] et [Légal].

#### Format d'acquisition

Vous pouvez préciser la largeur et la hauteur pour la numérisation en entrant une valeur. Après avoir indiqué une valeur, appuyez sur la touche Entrée ; la taille du cadre de découpe sera modifiée. Cliquez sur in pour changer l'icône en in et conserver les rapports de largeur et de hauteur dans l'image.

#### 🕛 IMPORTANT

- Certaines applications sont limitées quant à la quantité de données d'image qu'elles peuvent recevoir. Si les paramètres d'une numérisation impliquent une résolution supérieure à 21 000 x 30 000 pixels, l'image ne sera pas reçue.
- Les valeurs que vous entrez doivent être conformes aux paramètres du format de document sélectionné.
- Les paramètres minimaux d'une image dont la [Résolution] est ajustée à [600] ppp sont de 96 x 96 pixels.

## Paramètres de sortie

#### ■ [Mode couleur]

Permet de sélectionner le type de document ainsi que son mode de numérisation.

[Noir et blanc]	Sélectionnez ce mode lorsque vous imprimez des photos et d'autres documents sur une imprimante monochrome. L'image est affichée en noir et blanc. Le contraste de l'image est décliné à des niveaux donnés (valeur de seuil) en noir et blanc et apparaît en deux couleurs. Ces valeurs de seuil peuvent être définies grâce au bouton [Seuil].
[Niveaux de gris]	Sélectionnez ce mode pour numériser des photos en noir et blanc ou des images monochromes. L'image est exprimée sur une échelle de noir et blanc comprise entre 0 et 255.
[Couleur]	Sélectionnez ce mode pour numériser des documents en couleurs. L'image est exprimée en rouge, vert et bleu (RVB) par un multiple de 256 (8 bits).
[Texte amélioré]	Sélectionnez ce mode pour numériser des textes de façon très nette, en particulier pour les traiter avec un logiciel de reconnaissance optique des caractères. L'image est affichée en noir et blanc. Le document est numérisé en niveaux de gris, puis converti en image en noir et blanc, ce qui implique une procédure plus longue que lorsque vous utilisez le paramètre [Noir et blanc].

#### ■ [Résolution]

Permet de sélectionner la résolution d'une numérisation. Si vous avez sélectionné [Couleur] pour [Mode couleur], cliquez ou tapez une résolution entre 25 et 2 400 ppp (en incréments de 1 ppp) ou entrez une des valeurs, soit 4 800, 7 200 ou 9 600 ppp. Si vous avez sélectionné [Noir et blanc], [Niveaux de gris], ou [Texte amélioré], choisissez ou saisissez une résolution comprise entre 25 et 600 ppp (par tranches de 1 ppp). Pour de plus amples renseignements, consultez « Définition de la résolution », à la p. 3-48.

#### ■ [Format sortie]

Permet de définir le format d'impression (taille de sortie) des paramètres de numérisation que vous avez indiqués.

Entrez une valeur dans (Largeur), (Hauteur) ou [%] (Échelle), ou cliquez sur une valeur [%] (Échelle). Une fois les paramètres définis, vous pouvez soit cliquer sur une autre zone, soit appuyer sur la touche Entrée ; les autres valeurs associées aux valeurs d'entrée seront modifiées. Cependant, même si vous changez ces paramètres, la taille du cadre de découpe et le paramètre de [Résolution] ne seront pas modifiés. La résolution au cours de la numérisation sera modifiée selon la valeur entrée dans le [%] (Échelle).

Le rapport d'(Largeur) et d'(Hauteur) est lié à d'(Largeur) et d'(Hauteur) dans format d'acquisition. La valeur entrée dans [%] (Échelle) doit être comprise entre 25 et 3200 et augmentée par tranches de 1%. Si la résolution entrée dans [Résolution] est de 4800, 7200 ou 9600 ppp, la valeur par défaut de [%] (Échelle) est 100%.

Cliquez sur is pour changer l'orientation du format de sortie (paysage ou portrait). Ce bouton est désactivé lorsque vous sélectionnez [Flexible] comme [Format sortie].

#### [Format des données]

Indique le format des données de l'image en fonction des paramètres choisis.

## Paramètres d'image

#### ■ [Tonalité automatique]

Attribuez la valeur [Activé] à ce paramètre pour régler automatiquement la tonalité de l'image. Les résultants du réglage de la tonalité sont visibles dans toute l'image, au moment de sa numérisation. Vous ne pouvez pas appliquer ce paramètre sans avoir, au préalable, affiché l'aperçu. Par défaut, le réglage de la tonalité automatique est appliqué à l'image découpée lors de la consultation de l'aperçu.

Pour afficher l'aperçu sans que la tonalité automatique soit réglée, choisissez [Désactivé].

#### REMARQUE

Ce paramètre n'est pas disponible si la fonction [Ternissement] est activée.

#### 🕛 IMPORTANT

Vous ne pouvez pas régler [Tonalité automatique] à [Activé] si [Noir et blanc] ou [Texte amélioré] est sélectionné dans [Mode couleur].

#### [Accentuation de la netteté]

Attribuez la valeur [Activé] à ce paramètre pour accentuer le contour d'une image. Ce paramètre est sélectionné par défaut. Il est efficace pour la numérisation de photos ou d'autres documents ayant une faible mise au point.

#### 🕛 IMPORTANT

Vous ne pouvez pas régler [Masque flou] à [Activé] si [Noir et blanc] ou [Texte amélioré] est sélectionné dans [Mode couleur].

#### [Elimination moiré]

Attribuez la valeur [Activé] à ce paramètre en cas de numérisation de photographies ou d'images imprimées. La valeur par défaut est [Désactivé].

#### IMPORTANT

- Vous ne pouvez pas régler [Elimination moiré] à [Activé] si [Noir et blanc] ou [Texte amélioré] est sélectionné dans [Mode couleur].
- Même si [Elimination moiré] est [Activé], un certain effet de moiré peut subsister si l'option [Accentuation de la netteté] est aussi [Activé]. Le cas échéant, désactivé la fonction [Accentuation de la netteté].
- [Elimination moiré] ne peut être paramétré sur [Activé] lorsque la numérisation est effectuée à partie d'une application dans laquelle la boîte de dialogue ScanGear MF n'est pas ouverte. Si vous procédez à une numérisation à partir de MF Toolbox sans faire appel à [ScanGear MF], sélectionnez [Couleur (magazine)] dans [Mode de numérisation] afin d'activé [Elimination moiré].

#### REMARQUE

- Les photographies et images imprimées sont affichées sous la forme d'une multitude de points très fins. Si vous n'utilisez pas la fonction d'élimination du moiré au cours de la numérisation, ces points peuvent entrer en conflit les uns avec les autres et provoquer ainsi une gradation inégale et un motif rayé dans l'image. [Elimination moiré] est la fonction permettant de réduire l'effet de moiré.
- En mode simple, si vous sélectionnez [Magazine (couleur)] dans [Sélectionner un type de document], l'effet produit est le même que lorsque vous sélectionnez [Elimination moiré] en mode avancé.

#### [Réduction des imperfections]

Les photos numérisées peuvent contenir des points blancs crées par des imperfections. Ce paramètre permet de réduire les imperfections sur les photos. La valeur par défaut est [Désactivé].

[Désactivé]	Les imperfections ne seront pas réduites.
[Faible]	Seules les imperfections mineures seront réduites. Avec ce paramètre, les imperfections majeures pourraient être conservées.
[Moyenne]	Ce paramètre est normalement recommandé.
[Elevée]	Les imperfections majeures seront réduites, mais il peut subsister des traces du processus de réduction entraînant la suppression de parties délicates de l'image.

### IMPORTANT

- Vous ne pouvez pas régler [Elimination moiré] à [Activé] si [Noir et blanc] ou [Texte amélioré] est sélectionné dans [Mode couleur].
- Pour la numérisation de documents imprimés, il est recommandé d'employer le paramètre [Désactivé].
- Si [Elimination moiré] est réglé à [Activé], vous ne pouvez régler [Reduction des imperfections] à [Activé].
- L'efficacité de ce paramètre n'est pas garantie pour tous les types de photo.

#### ■ [Ternissement]

La fonction de correction de l'atténuation permet de restituer la qualité de couleur d'origine qui s'est atténuée avec le temps. En outré, elle permet d'augmenter la saturation des originaux afin d'obtenir une image plus colorée. La valeur par défaut est [Désactivé].

[Désactivé]	L'atténuation ne sera pas corrigée.
[Faible]	Seules les images faiblement atténuées seront corrigées.
[Moyenne]	Ce paramètre est normalement recommandé.
[Elevée]	Les images fortement atténuées seront corrigées, mais leur tonalité risque d'être modifiée.



- Ce paramètre n'est pas disponible lorsque [Canon ColorGear] est sélectionné dans l'onglet [Paramètres de couleur] de la boîte de dialogue [Préférences].
- Ce paramètre est pris en compte dans l'aperçu.
- Ce paramètre est disponible lorsque la fonction [Couleur] est sélectionné dans [Mode couleur].
- Vous ne pouvez pas appliquer ce paramètre sans avoir, au préalable, affiché l'aperçu.
- Si vous paramétrez [Ternissement] à [Faible], [Moyenne] ou [Elevée], la numérisation pourrait être plus longue.
- La correction de l'atténuation pourrait échouer si la zone de numérisation est trop petite.

## ■ [Correction du grain]

Grâce à la fonction de correction du grain, le grain de film d'une image enregistrée sur un film rapide est atténué. Cela permet d'obtenir des tonalités plus douces ainsi qu'une meilleure qualité d'ensemble. La valeur par défaut est [Désactivé].

[Désactivé]	Le grain ne sera pas corrigé.
[Faible]	Sélectionnez ce paramètre lorsque le grain n'est pas particulièrement visible dans l'image.
[Moyenne]	Ce paramètre est normalement recommandé.
[Elevée]	Le grain sera atténué même lorsqu'il est très visible, mais la netteté et la qualité de la tonalité de l'image seront peut-être réduites.

#### REMARQUE

- Ce paramètre n'est pas pris en compte dans l'aperçu.
- Ce paramètre est disponible lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].
- Si vous paramétrez [Correction du grain] à [Faible], [Moyenne] ou [Elevée], la numérisation pourrait être plus longue.
- La correction du grain pourrait échouer si la zone de numérisation est trop petite.

## [Paramètres d'étalonnage]

Étalonnez le scanner si les couleurs de l'aperçu sont différentes de celles du document d'origine. Pour accéder à ce paramètre, appuyez sur **I**. Cliquez sur [Exécuter], le processus d'étalonnage, qui vise à apporter la coloration adéquate à l'image numérisée, sera lancé. Paramétrez [Exécuter à chaque numérisation] sur [Activé] si vous voulez étalonner le scanner pour chaque numérisation.

#### IMPORTANT

N'ouvrez pas le couvercle du numériseur pendant l'étalonnage.

## Paramètres de couleurs

Servez-vous des boutons de réglage de la couleur pour régler la luminosité et le contraste de l'image complète, procéder à la correction Gamma, préciser les zones en surbrillance ou ombrées, et définir le contraste et l'équilibre dans une image (à l'aide de l'histogramme et de la courbe de tonalité).

Ces boutons sont disponibles lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].

Ces boutons n'apparaissent pas lorsque [Texte amélioré] ou [Canon ColorGear] est sélectionné et, en mode [Noir et blanc], ils se présentent sous la forme d'un seul bouton, [Seuil].

Lorsque vous utilisez les boutons de réglage de la couleur, les modifications effectuées seront immédiatement apparentes dans l'aperçu ou dans la numérisation.

Boutons de réglage disponibles lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur]



Boutons de réglage disponibles lorsque la fonction [Noir et blanc] est sélectionnée dans [Mode couleur]

00
Réinitialiser

(Enregistrer) Enregistre vos paramètres dans un fichier de réglage de la couleur.

En enregistrant vos paramètres, vous avez la possibilité de les réutiliser lors des numérisations suivantes. Le fichier portera l'extension .adc en mode couleur et .adg en mode nuances de gris.

- **(Charger)** Charge les paramètres du fichier de réglage de la couleur enregistré en vue de numérisations suivantes.
- [Réinitialiser] Remplace tous les paramètres de réglage de la couleur définis par les paramètres par défaut. [Principal], [Rouge], [Vert], [Bleu] et tous les paramètres relatifs au contraste et à la luminosité, à la correction Gamma, à l'histogramme et à la courbe de tonalité seront mis de côté et les paramètres par défaut seront rétablis. Les images ayant subi une correction automatique des couleurs reprendront également leur aspect par défaut.

#### [Luminosité/contraste]

Cliquez sur 🙀 pour ouvrir la boîte de dialogue [Luminosité/contraste].

Si l'image d'origine est trop foncée ou trop claire ou si la qualité de l'image est médiocre du fait d'un manque de contraste, réglez les niveaux de luminosité et de contraste.

La luminosité et le contraste sont actifs lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].

Pour régler la luminosité et le contraste à l'aide d'un diagramme, cliquez sur 🖭.

Luminosité/contraste		
Canal : Principal	¥ ¥	
Luminosité :	0 🛟	
*	×	
Contraste :	0 😂	
Réinitialiser Fermer		

Luminosité/contraste 🛛 🛛 🛛		
Canal: Principal 💌 🔝		
Luminosité : 0 📚		
* <b>*</b> ×		
Contraste : 0 🛟		
0		
Réinitialiser Fermer		

- [Canal] Réglez les éléments de niveau de gris lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Niveaux de gris]. Sélectionne une couleur à ajuster, soit le [Rouge], le [Vert] ou le [Bleu] ou sélectionne [Principal] pour régler les trois couleurs ensembles lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Couleur].
   [Luminosité] Déplacer le curseur vers la gauche afin de rendre l'image plus sombre ou vers la droite afin de la rendre plus claire. Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre –127 et 127).
- [Contraste] Déplacer le curseur vers la gauche afin de diminuer le contraste de l'image ou vers la droite afin de l'augmenter. Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre –127 et 127).
- [Réinitialiser] Permet de rétablir les paramètres par défaut.

#### ■ [Gamma]

Cliquez sur 🔲 pour ouvrir la boîte de dialogue [Gamma].

La correction Gamma vous permet de régler la luminosité de l'image affichée sur votre moniteur par rapport à celle du document d'origine. La valeur par défaut est de 2,2. Vous devrez la modifier si la valeur Gamma de votre moniteur est différente. Lorsque vous définirez la valeur Gamma du moniteur, celle du scanner sera automatiquement incluse dans la formule (équation réciproque de la valeur Gamma du moniteur) ci-dessous.

1/ valeur Gamma du moniteur = valeur Gamma du scanner

La correction Gamma est active lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].

Pour effectuer la correction Gamma à l'aide d'un diagramme, cliquez sur 🔳.

#### REMARQUE

- Le moniteur dispose de caractéristiques (valeurs Gamma) pour la reproduction des couleurs. La valeur Gamma d'un moniteur moyen est comprise entre 1,4 et 2,2, ce qui reproduit les couleurs de façon un peu plus sombre que dans le document d'origine. Par conséquent, pour atténuer la différence de couleurs entre l'image d'origine et la reproduction du moniteur, il peut être nécessaire de corriger la valeur Gamma.
- Pour connaître la valeur Gamma de votre moniteur, reportez-vous à la documentation afférente ou contactez le fabricant.




[Canal]	Réglez les éléments de niveau de gris lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Niveaux de gris]. Sélectionne une couleur à ajuster, soit le [Rouge], le [Vert] ou le [Bleu] ou sélectionne [Principal] pour régler les trois couleurs ensembles lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Couleur].
[Gamma]	Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le contraste affiché au milieu de la plage de tonalité moyennes de l'image ou vers la droite pour l'augmenter. Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre 0,10 et 10,00).
[Réinitialiser]	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

### ■ [Histogramme]

Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue [Histogramme].

Un histogramme montre la concentration des données à chaque niveau de luminosité d'une image. Il vous est possible d'indiquer les niveaux les plus sombre et lumineux dans une image, de procéder à une découpe correspondante et de développer le milieu de la plage de tonalité de l'image.

L'histogramme est actif lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].

Histogramme 🛛 🔀
Canal : Principal 🗸
0 / 128 / 255
Balance des gris : 🥒
Ø R: V: B:
Réinitialiser Fermer

[Canal] Réglez les éléments de niveau de gris lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Niveaux de gris]. Sélectionne une couleur à ajuster, soit le [Rouge], le [Vert] ou le [Bleu] ou sélectionne [Maître] pour régler les trois couleurs ensembles lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Couleur].

[Réinitialiser] Permet de rétablir les paramètres par défaut.

# Pour modifier les niveaux de points noirs (zones ombrées), de points intermédiaires (tonalité moyennes) ou de points blancs (zone en surbrillance), effectuez l'une des opérations suivantes.

□ Cliquez sur ∠ (l'outil Pipette pour les points noirs), puis sur un point dans l'aperçu afin de préciser le point le plus sombre.

Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre 0 et 245).

□ Cliquez sur 🖉 (l'outil Pipette pour les points intermédiaires), puis sur un point dans l'aperçu afin de préciser le point de tonalité moyenne.

Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre 5 et 250).

□ Cliquez sur ∠ (l'outil Pipette pour les points blancs), puis sur un point dans l'aperçu afin de préciser le point en surbrillance.

Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre 10 et 255).

□ Faites glisser les triangles vers le bas de l'histogramme, au niveau approprié.

Les zones situées à gauche de 🔺 (en d'autres termes, les parties plus sombres que la valeur indiquée pour [Point noir] deviendront noires.

La couleur de la zone au niveau de 🗻 (en d'autres termes, les parties spécifiées dans [Point intermédiaire]) changera pour une couleur intermédiaire entre le point noir et le point blanc.

Les zones situées à droite de 👝 (en d'autres termes, les parties plus claires que la valeur indiquée pour [Point blanc] deviendront blanches.

### 2 Lors du réglage d'une image en couleurs, cliquez sur Pipette pour Équilibre des gris) → cliquez sur un point dans l'aperçu pour préciser le point au niveau duquel doit être exécuté le réglage

Ce réglage garanti que les éléments en gris d'une image numérisée apparaissent en tant que gris neutre et, par conséquent, que les autres éléments de l'image bénéficient d'une véritable reproduction des couleurs.

### ■ [Paramètres de courbe de tonalité]

Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue [Paramètres de courbe de tonalité].

Vous pouvez régler de manière précise la luminosité d'une zone spécifique d'une image en sélectionnant le type de la courbe de tonalité. La courbe de tonalité est un graphique représentant l'équilibre de l'entrée et de la sortie de la tonalité.

La courbe de tonalité est active lorsque la fonction [Couleur] ou [Niveaux de gris] est sélectionné dans [Mode couleur].

Paramètres de courbe de tonalité	×
Canal : Principal	
Sélectionner la courbe de tonalité :	
Pas de correction	
Réinitialiser Fermer	

[Canal] Réglez les éléments de niveau de gris lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Niveaux de gris]. Sélectionne une couleur à ajuster, soit le [Rouge], le [Vert] ou le [Bleu] ou sélectionne [Principal] pour régler les trois couleurs ensembles lorsque le [Mode couleur] est réglé à [Couleur].

[Sélectionner la Permet de choisir la courbe de tonalité. ([Pas de correction], courbe de tonalité][Surexposition], [Sous-exposition] ou [Contraste élevé])

[Réinitialiser] Permet de rétablir les paramètres par défaut.

### ■ [Contrôle final]

Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue [Contrôle final].

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez confirmer les paramètres de couleur que vous avez définis.

Contrôle final	l			×
Canal: Prin	ncipal		~	
	/	/		
🗷 Orig	ginal	А	ctuel	
R :		R	:	
V:		V	:	
В:		В	:	
	(	Fer	mer	

## ■ [Seuil]

Cliquez sur 🔽 pour ouvrir la boîte de dialogue [Seuil].

Si l'option [Noir et blanc] est sélectionnée dans [Mode couleur], les boutons de réglage de la couleur se présente sous la forme d'une seul bouton [Seuil].

### REMARQUE

- La luminosité des images en couleurs et en niveaux de gris est exprimée par une valeur comprise entre 0 et 255, mais celle des images en noir et blanc est exprimée en termes de noir ou de blanc, y compris pour les parties de l'image qui portent une couleur intermédiaire. La limite de séparation du noir et du blanc est appelée Seuil.
- En réglant ce seuil, vous avez la possibilité de rendre les caractères d'une document texte plus nette et de réduire l'impression au verso comme dans les journaux.

Seuil	
Niveau de seuil :	
Ŭ	•
Réinitialiser	Fermer

- [Niveau de seuil] Déplacez le curseur [Seuil] vers la droite afin d'augmenter la valeur de seuil et de réduire les zones blanches (le nombre des zones noires augmentera). Déplacez le curseur vers la gauche afin de réduire la valeur de seuil et d'augmenter les zones blanches (le nombre des zones noires diminuera). Vous pouvez aussi saisir directement une valeur (comprise entre 0 et 255).
- [Réinitialiser] Permet de rétablir les paramètres par défaut.

## Boîte de dialogue [Préférences]

Dans l'onglet [Mode avancé], cliquez sur [Préférences...] et la boîte de dialogue [Préférences] s'ouvrira. Vous pouvez y régler les paramètres de la numérisation et de l'aperçu.

## Onglet [Aperçu]

référe	nces			2
Aperçu	Numériser	Paramètres de couleur	Scanner	
Aperçu	ı au démarra	ge de ScanGear MF :		
OExe	cuter autom	- atiquement l'aperçu		
💽 Affi	cher l'aperçu	i de l'image enregistrée		
🔿 Au	cun			
Cadre	de découpe	sur les images d'aperçu :		
💽 Exé	cute le déco	oupage automatique sur le	es aperçus des image	es
◯ Affi	che la derniè	re trame sur les aperçus	des images	
🔿 Au	cun			
Format	de découpe	pour la vue en miniature		
() Plu	s grand			
No	male			
O Plu	s netit			
OTIG				
UT IG				
U LIA				
0 Hu				
U Hu				
UT II				

### [Aperçu au démarrage de ScanGear MF]

Permet de choisir l'opération de prévisualisation à l'ouverture de ScanGear MF. [Afficher l'aperçu de l'image enregistrée] est sélectionné par défaut.

### [Exécuter automatiquement l'aperçu]

La numérisation de l'aperçu démarre automatiquement lorsque vous ouvrez ScanGear MF.

### [Afficher l'aperçu de l'image enregistrée]

Affiche la dernière image prévisualisée. Les boutons de réglage de la couleur ainsi que les boutons Retourner, Pivoter à gauche, Pivoter à droite, Inverser la couleur et Règle de la barre d'outils seront reproduits.

[Aucun] Aucun élément n'est affiché à l'ouverture de ScanGear MF.

### [Cadre de découpe sur les images d'aperçu]

Définit le mode d'affichage du cadre lors de la consultation de l'aperçu d'une image. [Exécute le découpage automatique sur les aperçus des images] est sélectionné par défaut.

#### [Exécute le découpage automatique sur les aperçus des images]

Le document sera automatiquement découpé de manière à correspondre à son format.

### [Affiche la dernière trame sur les aperçus des images]

Affiche la dernière trame dans l'aperçu des images.

[Aucune trame n'est affichée dans l'aperçu des images.

### [Format de découpe pour la vue en miniature]

Ce paramètre n'est pas disponible avec ce modèle.

### ■ Onglet [Numériser]

Spercu	Missing Antonia		
porça	Numeriser	Paramètres de couleur	Scanner
Numér	iser sans utili	ser la fenêtre ScanGear :	
Co	uleur (docum	ents)	
Te	xte amélioré		
Ac	tiver la sortie	48/16 bits	
Fer	mer automati	iquement ScanGear MF a	après la numérisation

### [Numériser sans utiliser la fenêtre ScanGear]

Il est impossible de modifier le mode de couleurs dans des applications telles que les logiciels de reconnaissance optique des caractères, dans lesquelles la boîte de dialogue [ScanGear MF] n'apparaît pas (mode interface utilisateur désactivé) ; le cas échéant, le document sera numérisé en fonction des paramètres définis dans l'application. Pour remplacer les paramètres de l'application et utiliser un mode de couleurs spécifique pour la numérisation, définissez les paramètres fournis sous cet onglet. Par défaut, aucun d'entre eux n'est sélectionné.

### [Couleur (documents)]

Ce paramètre n'est pas disponible avec ce modèle.

### [Texte amélioré]

Le document est numérisé en mode [Texte amélioré] lorsque le paramètre [Noir et blanc] a été défini dans l'application.

### 🕛 IMPORTANT

Ces paramètres ne sont pas valides en mode interface utilisateur (le mode dans lequel la boîte de dialogue [ScanGear MF] est affichée).

[Activer la sortie Ce paramètre n'est pas disponible avec ce modèle. 48/16 bits]

### [Fermer automatiquement ScanGear MF après la numérisation]

Si cette case est cochée, la boîte de dialogue [ScanGear MF] est automatiquement fermée à l'issue de la numérisation de l'image. Ce paramètre n'est pas sélectionné par défaut. Dans certaines applications, la boîte de dialogue ScanGear MF est automatiquement fermée une fois la numérisation complétée, et ce quelle que soit la manière dont ce paramètre est défini.



références		E
Aperçu Numériser	Paramètres de couleur	Scanner
Recommandés		
🔘 Canon ColorGe	ar	
Source (scan	ner) :	~
Cible :		~
Moniteur		
Aucun		

Cliquez sur l'une des opérations suivantes. La valeur par défaut est [Recommandés].

[Recommandés]	Reproduit très nettement la tonalité d'un document à l'écran. Ce paramètre est normalement recommandé.
[Canon ColorGear]	Activez ce paramètre pour établir une correspondance automatique avec les couleurs du numériseur, du moniteur et de l'imprimante, ce qui vous évitera de devoir procéder à une correspondance manuelle avec les couleurs du moniteur et de l'imprimante. Ce paramètre est disponible lorsque la fonction [Couleur] est sélectionné dans [Mode couleur]. Si [Canon ColorGear] est sélectionné, les boutons de réglage de la couleur sont désactivés dans l'onglet Mode avancé.
[Aucun]	Aucune mise en correspondance des couleurs n'est effectuée. Si vous sélectionnez soit [Noir et blanc], soit [Texte amélioré] dans le [Mode couleur], ce paramètre n'est pas disponible.
[Toujours exécute	r la tonalité automatique]
	Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez soit [Couleur], soit [Niveaux de gris] dans le [Mode couleur]. Lorsque cette case est cochée, la couleur de l'image sera toujours corrigée automatiquement. Si vous sélectionnez [Canon ColorGear] ou [Aucun], ce paramètre n'est pas disponible. Ce paramètre est

sélectionné par défaut.



perçu Numériser Paramètres de couleur	Scanner
kalende de secondo all'de conte	
Node economie d'energie	
de la lampe :	Minutes
Mode silencieux	
Sélectionner le dossier d'enregistrement de:	s fichiers temporaires
C:\Mes.documents\Mes.images\	Paroqueir
	r arcount
Dáda an an da	
Réglages audio	
Réglages audio	risation
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé (C:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID	risation Parcourir
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé C:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID	risation Parcourir
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé C:WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID  Emettre un son à la fin de la numérisatio	risation Parcourir n
Réglages audio Emettre de la musique pendant la numé C:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID Emettre un son à la fin de la numérisatio	risation Parcourir n Parcourir
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé (C:WINDOWS Media\CSSAMP1.MID  Emettre un son à la fin de la numérisatio	risation Parcourir n Parcourir
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé (:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID Emettre un son à la fin de la numérisatio	risation Parcourir Parcourir
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé C:WVINDOWS:Media\CSSAMP1.MID  Emettre un son à la fin de la numérisatio	risation Parcourir Parcourir ster le scanner
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé C:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID  Emettre un son à la fin de la numérisatio  Te	risation Parcourir Parcourir ster le scanner
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé C:\WINDOWS\Media\CSSAMP1.MID  Emettre un son à la fin de la numérisatio  Te	risation Parcourir Parcourir ster le scanner
Réglages audio  Emettre de la musique pendant la numé (C:WINDOWS'Media\CSSAMP1.MID Emettre un son à la fin de la numérisatio Te	risation Parcourir Parcourir ster le scanner

[Mode économie Vous ne pouvez pas définir le mode d'économie d'énergie à partir de d'énergie] votre ordinateur.

[Mode silencieux] Ce paramètre n'est pas disponible avec ce modèle.

### [Sélectionner le dossier d'enregistrement des fichiers temporaires]

Cliquez sur [Parcourir...] afin de préciser le dossier dans lequel le fichier doit être enregistré.

[Réglages audio] Paramètre le numériseur pour qu'il émette de la musique pendant la numérisation ou un son une fois celle-ci terminée.

### [Emettre de la musique pendant la numérisation]

Si cette option est sélectionnée, le numériseur émet de la musique durant la numérisation. Cliquez sur [Parcourir...], puis indiquez un fichier audio.

### [Emettre un son à la fin de la numérisation]

Si cette option est sélectionnée, le numériseur émet un son lorsque la numérisation est terminée. Cliquez sur [Parcourir...], puis indiquez un fichier audio.

Vous avez le choix entre les types de fichier suivants :

- Fichier MIDI (\*.mid, \*.rmi, \*.midi)
- Fichier audio (\*.wav, \*.aiff)
- Fichier MP3 (\*.mp3)

[Tester le scanner...]

Cliquez sur ce bouton pour vérifier que le cordon d'alimentation est branché ou que l'appareil est bien relié à votre ordinateur par un câble USB.

## Définition de la résolution

Vous pouvez indiquer une résolution dans [Qualité de l'image] dans la boîte de dialogue des paramètres de MF Toolbox ou dans [Résolution] dans ScanGear MF.

### REMARQUE

- Les données de l'image que vous avez numérisée sont constituées d'un ensemble de points qui referment des informations sur la luminosité et la couleur. La densité de ces points est appelée « résolution » et « ppp » fait référence au nombre de points dans un pouce. La résolution détermine le niveau de détail de votre image. Plus elle est élevée (le nombre), plus l'image est détaillée ; si elle est faible (le nombre), l'image est peu détaillée.
- En règle générale, il est conseillé de sélectionner une résolution de numérisation qui correspond à votre périphérique de sortie final, par exemple un moniteur ou une imprimante.

### Images affichées sur un moniteur

Les images à afficher sur un moniteur sont généralement numérisées à une résolution de 75 ppp.

### Images à imprimer

La résolution employée lors de la numérisation d'images à imprimer doit correspondre à celle de l'imprimante. Par exemple, si vous utilisez une imprimante noir et blanc avec une résolution de 600 ppp, vous devez numériser votre document à [600 ppp].

### REMARQUE

Avec une imprimante couleur, les couleurs sont représentées par un pourcentage donné de pigment d'encre, c'est pourquoi la numérisation du document devrait se dérouler correctement avec une résolution deux fois moins élevée que celle de l'imprimante. Par exemple, si vous utilisez une imprimante couleur avec une résolution de 600 ppp, vous devez numériser votre document à [300 ppp].

### Impression à l'échelle

Par exemple, si vous souhaitez imprimer un document dont la hauteur et la largeur sont deux fois plus grandes, la résolution sera réduite de moitié. Si la résolution du document d'origine est de 300 ppp, celle du document agrandi sera donc de 150 ppp. Si vous imprimez le document sur une imprimante couleur utilisant une résolution de 600 ppp, le manque de détail dans l'image risque d'être flagrant. Dans ce cas, si vous définissez une résolution de numérisation de 600 ppp, la résolution employée sera de 300 ppp même si vous doublez la taille du document ; cela suffira pour obtenir une qualité d'impression convenable. Si, à l'inverse, vous voulez imprimer un document en le réduisant, l'utilisation d'une résolution deux fois moins importante devrait suffire.

### Résolution et format des données

Si vous doublez la résolution, les données de l'image seront quatre fois plus grandes. Si ces données sont trop volumineuses, le traitement sera considérablement ralenti et des dysfonctionnements, tels qu'un manque de mémoire, risque de se produire. Assurez-vous que la résolution est appropriée pour l'utilisation que vous souhaitez faire de l'image et qu'elle est la plus faible possible.

## Numérisation à l'aide du gestionnaire WIA (Windows XP uniquement)

## Numérisation à partir de la boîte de dialogue [Assist. Scanneur-appareil photo]

### 🖉 REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm (<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

## Ouvrez le dossier [Scanneurs et appareils photo].

Pour savoir comment ouvrir le dossier [Scanneurs et appareils photo], consultez « Configuration de [Start] dans le dossier [Scanneurs et appareils photo] (sous Windows 98/2000 : la boîte de dialogue [Propriétés de Scanneurs et appareils photo]) », à la p. 3-5.

## 2 Cliquez deux fois sur [WIA Canon MF5730], sur [WIA Canon MF5750] ou sur [WIA Canon MF5770].



## **4** Choisissez un type d'image.

Assist. Scanneur-appareil photo	
Choisir des préférences de numérisation Choisissez vos préférences de numérisation, pu préférences affectent la photo.	is cliquez sur Aperçu pour voir comment vos
Type d'image :         Image: Ophoto en couleur         Image: Ophoto en nuances de gris         Image: Ophoto en nuances de gri	
Alimentation papier : Plateau Taille de la page : Légal 8,5 x 14 pouces (21,6 x 35,6 cm)	Aperçu 💌 💌
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annuler

Vous pouvez choisir parmi les types d'image suivants :

- [Photo en couleur]
- [Photo en nuances de gris]
- [Texte ou photo en noir et blanc]
- [Personnaliser]

### REMARQUE

Si vous sélectionnez [Personnaliser], cliquez sur [Paramètres personnalisés] pour définir des paramètres détaillés dans la boîte de dialogue [Propriétés].

Propriétés	? 🛛
Propriétés avancées	
Apparence	Luminosité : Contraste : 0
Résolution (ppp) :	<u>I</u> ype de photo :
150 🛟	Photo en couleur
	<u>R</u> emise à zéro
	OK Annuler

## **5** Sélectionne l'alimentation papier ([Plateau] ou [Chargeur de documents]).

### REMARQUE

Si vous avez choisi [Chargeur de documents], sélectionnez le format du papier de [Taille de la page] et passez à l'étape 7.

## **6** Précisez la zone numérisée.

Cliquez sur [Aperçu] → faites glisser I pour préciser la zone numérisée.

## 7 Cliquez sur [Suivant >].

Indiquez un nom, un format de fichier ainsi que l'emplacement d'enregistrement du groupe d'images.

Assist. Scanneur-appareil photo	X
Visualiser le nom et la destination Sélectionnez un nom et une destination pour vos images.	and the second s
1. Entrez un nom pour ce groupe d'images :	
Photo	~
2. Sélectionnez un <u>f</u> ormat de fichier :	
💼 JPG (Image JPEG)	
3. Choisissez un emplacement pour sauvegarder ce groupe d'images :	
📇 Mes images\Photo	Pa <u>r</u> courir
< Précédent Suivant	> Annuler

### □ Attribuez un nom au groupe d'image.

Lorsque vous enregistrez plusieurs images au même endroit, des numéro séquentiels sont automatiquement ajoutés à la fin des nom de fichier. (par exemple, les nombres 001, 002, etc. sont ajoutés à partir de la deuxième image.)

### □ Sélectionnez un format de fichier pour les images.

Vous pouvez choisir parmi les types de fichiers suivants :

- [BMP (Image bitmap)];
- [JPG (Image JPEG)];
- [TIF (Image TIF)];
- [PNG (Image PNG)];

### Choisissez l'emplacement d'enregistrement des images.

Pour modifier l'emplacement, cliquez sur [Parcourir...]  $\rightarrow$  sélectionnez le nouvel emplacement cliquez sur  $\rightarrow$  [OK]

## **9** Cliquez sur [Suivant >].

Assist. Scanneur-appareil photo	
Numérisation de l'image Veuillez patienter pendant que l'Assistant numérise v	votre image.
Emplacement :	
Mes images\Photo	
Image :	
Photo 001	
Progression de l'image 27% achevé :	
Pour arrêter la copie, cliquez sur Annuler.	1
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annule

La numérisation débute.

### REMARQUE

Pour annuler la numérisation, cliquez sur [Annuler].

## **10** Cliquez sur [Suivant >].

Assist. Scanneur-appareil photo
Autres options Vous pouvez choisir de continuer à travailler avec vos images.
Vos images ont été correctement copiées sur votre ordinateur ou sur votre réseau. Vous pouvez également publier ces images sur un site Web ou commander des impressions en ligne. Que voulez-vous faire ? ● Publier ces images sur un site Web ● Commander des impressions de ces images à partir d'un site Web d'impression de photos ● <u>Pien. J'ai terminé de travailler sur ces images</u> Informations supplémentaires concernant le <u>travail avec des images</u> .
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler

Si vous souhaitez publier ces images sur un site Web ou commander des impressions en ligne, activez l'option correspondante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative au système d'exploitation Windows.

## **11** Cliquez sur [Terminer].



L'emplacement sélectionné à l'étape 8 apparaît.

## Propriétés avancées

L'onglet Propriétés avancées de Windows XP est représentée dans l'illustration ci-dessous. Pour afficher l'écran [Propriétés avancées], consultez « Numérisation à partir d'une application », à la p. 3-56.

### REMARQUE

Les paramètres et valeurs par défaut dans l'onglet [Propriétés avancées] varient selon le type d'image sélectionné.

Propriétés avancées  Apparence  Luminosité :  O  Contraste :  Résolution (ppp):  Iype de photo :  150 Photo en couleur  Bernise à zéro	Propriétés avancées	? 🗙
Contraste : Contr	Propriétés avancées Apparence	Luminosité :
Remise à zéro	Rés <u>o</u> lution (ppp) :	Contraste : Uppe de photo : Photo en content
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Remise à zéro

Apparence

[Luminosité]

Affiche l'aperçu de l'image échantillon.

Indique la luminosité (comprise entre -127 et 127).

#### (X) REMARQUE

Vous pouvez également régler la luminosité dans PageManager ou dans OmniPage si vous estimez que les paramètres de cet onglet sont insuffisants.

[Contraste] Indique le contraste (compris entre -127 et 127). (Uniquement pour les numérisation en couleurs ou en nuances de gris.)

### REMARQUE

Vous pouvez également régler le contraste dans PageManager ou dans OmniPage si vous estimez que les paramètres de cet onglet sont insuffisants.

[Résolution (ppp)] Permet de sélectionner la résolution de numérisation en points par pouce (50 à 300 ppp).

### REMARQUE

Vous pouvez aussi saisir directement dans le champ une valeur de résolution comprise entre les valeurs mentionnées ci-dessus. Si vous indiguez une valeur non valide, un message d'erreur apparaîtra et la résolution sera corrigée à la valeur la plus proche que celle que vous aviez indiqué.

[Type de photo] Permet de sélectionner le type de couleur pour la numérisation ([Photo en couleur], [Photo en nuances de gris] ou [Texte ou photo en noir et blanc]).

[Remise à zèro] Permet de rétablir les paramètres par défaut.

## Numérisation à partir d'une application

Ouvrez la boîte de dialogue du gestionnaire WIA, puis procédez comme suit. Pour afficher le gestionnaire WIA, consultez « Numérisation d'une image à partir d'une application », à la p. 3-16.

### REMARQUE

Si des lignes blanches apparaissent sur l'un des bords de l'image numérisée, assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition. Le document devrait être placé à approximativement 3 mm (<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de configuration).

Numériser au moyen de WIA Canon MF	5770 ? 🔀
Que souhaitez-vous Source du papier Plateau	
Sélectionnez l'option ci-dessous qui correspond au type de photo que vous voulez numériser.	
Photo en nuances de gris	
☐     ☐    exte ou proto en noir et blanc	
Vous pouvez également : <u>Ajuster la qualité de la photo numérisée</u>	
Taille de la page : Légal 8,5 x 14 pouces (21,6 x	Aperçu <u>N</u> umériser Annuler

## Sélectionne l'alimentation papier ([Plateau] ou [Chargeur de documents]).

### REMARQUE

Si vous avez choisi [Chargeur de documents], sélectionnez le format du papier de [Taille de la page] et passez à l'étape 4.

## **2** Sélectionnez le type d'image à numériser.

Vous pouvez choisir parmi les types d'image suivants :

- [Photo en couleur]
- [Photo en nuances de gris]
- [Texte ou photo en noir et blanc]
- [Paramétres personnalisés]

## 3 Si vous voulez régler la qualité de l'image numérisée, cliquez sur [Ajuster la gualité de la photo numérisée].

La boîte de dialogue [Propriétés avancées] apparaît.

## 4 Régler la qualité de l'image → cliquez sur [OK].

Pour de plus amples renseignements sur le réglage de la qualité de l'image, consultez « Propriétés avancées », à la p. 3-55.

## **5** Précisez la zone numérisée.

Si vous avez choisi [Plateau] comme alimentation papier, cliquez sur [Aperçu] → déplacez ■ pour spécifier la zone numérisée.

Si vous avez choisi [Chargeur de documents] comme alimentation papier, sélectionnez le format de page du menu déroulant.

## 6 Cliquez sur [Numériser].

La numérisation débute. Une fois la numérisation effectuée, l'image numérisée est intégrée à la zone d'affichage de l'application.

## Télécopie par ordinateur (modèles MF5750/MF5770 uniquement)



Ce chapitre explique la manière de transmettre des télécopies de documents à partir de l'ordinateur. Vous pouvez transmettre des télécopies à l'aide du pilote de télécopie provenant d'applications qui prennent en charge l'impression de documents.

## Transmission d'une télécopie

Vous pouvez transmettre une télécopie à plusieurs destinataires en une seule opération.

### REMARQUE

- Vous ne pouvez transmettre de télécopie lorsque se produit une erreur dans l'appareil.
- Un document trop volumineux peut ne pas être transmis.
- Vous pouvez transmettre au plus 256 pages par télécopie (basé sur le tableau no 1 de l'UIT-T, en mode standard). Un document de 257 pages ou plus doit être transmis en télécopies distinctes.
- L'appareil doit être raccordé par USB et le pilote d'imprimante USB doit être chargé pour pouvoir télécopier à partir de l'ordinateur. Cet appareil ne prend pas en charge la télécopie en réseau.

# Ouvrez dans une application le document que vous souhaitez transmettre par télécopie → sélectionnez la commande d'impression.

Dans la plupart des cas, cliquez sur [Imprimer] dans le menu [Fichier].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2 Dans la case de liste [Sélection de l'imprimante] ou la liste déroulante [Nom] dans la boîte de dialogue [Imprimer], sélectionnez [Canon MF5700 Series(FAX)].

Imprimer	Impression	<u>? ×</u>
Séréral	Imprimante Nom : Canon MF5700 Series (FAX)	Propriétés
Ajouter une Garon PE5700 Garon PE5700 Imprimante Gares (FAX) Caron PE5700 Series Elos: Hors connexion Imprimer dans un fichier Prélérenge	Etat: Prèt Type: Canon MF5700 Series (FAX) Emplacement: MPUSBPRIN02 es Commentaire :	🗂 Imp. dans fichier
Emplanetate: Rechercher une imprimante Commentate: Rechercher une imprimante Cardun de pages O Lout Seketign - Page acujuele	Étendue d'impression C Iout C Pages de : 1 à :	Copies Nombre de <u>c</u> opies :
Copies assegnities	C Sélection	1     2     3     Assemb.       OK     Annuler

## **3** Cliquez sur [Imprimer] ou [OK].

La boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopies] s'affiche.

### 4 Dans la boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopies], entrez le [Nom destinataire] et le [Numéro télécopie], ou les sélectionner du Carnet d'adresses → cliquez sur [Ajouter à la liste des destinataires].

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser la boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopies], consultez la rubrique "Paramètres d'envoi de télécopie», à la p. 4-3.

Pour obtenir des détails sur les caractères et les symboles à utiliser pour les numéros de télécopie, consultez « Caractères et symboles utilisés pour les numéros de télécopie » à la p. 4-3.

Pour obtenir des détails sur la facon de sélectionner un destinataire dans le Carnet d'adresses, consultez « Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses » à la p. 4-5.

### REMARQUE

- Vous ne pouvez transmettre de télécopie sans entrer le [Nom destinataire].
- Vous pouvez entrer au plus 38 caractères (à l'exclusion des "-") dans la case de modification du [Numéro télécopie].
- · Vous pouvez entre au plus 85 caractères dans la case de modification du [Nom destinataire].
- Pour sélectionner le [Nom destinataire] et le [Numéro télécopie] du Carnet d'adresses, vous devez d'abord les mémoriser dans le Carnet d'adresses. Pour de plus amples informations, consultez la p. 4-31.

4

 Vous pouvez mémoriser le destinataire et son numéro de télécopie dans le Carnet d'adresses de manière à pouvoir les utiliser dans l'avenir. Cliquez sur [Ajouter au carnet d'adresses] après avoir entré le nom du destinataire et son numéro de télécopie dans la boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopie]. Vous pouvez entrer des renseignements supplémentaires comme le nom et le département de la société, etc. dans l'onglet [Modifier le carnet d'adresses] (consultez « Onglet Modifier le carnet d'adresses » à la p. 4-31).

## **5** Cliquez sur [OK].

## Caractères et symboles utilisés pour les numéros de télécopie

Vous pouvez utiliser les caractères et symboles suivants dans les numéros de télécopie que vous transmettez à partir de votre ordinateur ou pour un destinataire que vous enregistrez dans le Carnet d'adresses.

Caractère/symbole	Explication
0-9 * #	Pour utilisation dans les numéros de téléphone et de télécopie.
р	Pour placer une pause entre les numéros.
Ρ	Pour placer une pause à la fin d'une série de numéros.
Т	Les chiffres après le T sont transmis comme un signal de tonalité.
R	Fonction de commutation RTPC/commutateur privé.
+ - (),	Pour faciliter la lecture du numéro.

## Paramètres d'envoi de télécopie

Si vous sélectionnez la commande d'impression à partir d'une application, la boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopies] s'affiche. La boîte de dialogue [Paramètres d'envoi de télécopies] comporte trois onglets.

### REMARQUE

- Pour obtenir plus d'informations au sujet des fonctions suivantes, consultez l'Aide en ligne (consultez la p. 1-3).
- Les photos des écrans illustrées proviennent de Windows XP.

## **Onglet Paramètres d'envoi**

Précise le nom et le numéro de télécopie du destinataire vers lequel vous souhaitez transmettre une télécopie. Vous pouvez spécifier plusieurs destinations en une seule opération.

aramètres d'env	oi de télécopies		?
Paramètres d'envoi	Modifier le carnet d'adresses	Première page	
<u>N</u> om destinataire :	I		
Numéro <u>t</u> élécopie :			Ajouter au carnet d'adr <u>e</u> sses
	Ajouter à la	liste des destinataire	s
Liste des destinataires :	0	Sél	ectionner <u>d</u> ans le carnet d'adresses
			Supp <u>r</u> imer de la liste des destinataires
		0	K Annuler Aide

[Nom destinataire] Spécifie le nom du destinataire.

[Numéro	Spécifie le numéro de télécopie/téléphone du destinataire.		
télécopie]	Pour obtenir des détails sur les caractères et les symboles à utiliser pour les numéros de télécopie, consultez « Caractères et symboles utilisés pour les numéros de télécopie » à la p. 4-3.		
[Ajouter au carnet d'adresses]	Ajoute le nom du destinataire et les numéros de télécopie que vous avez entrés dans les champs [Nom destinataire] et [Numéro télécopie] du Carnet d'adresses.		
[Ajouter à la liste des destinataires]	Ajoute le nom du destinataire et les numéros de télécopie que vous avez entrés dans les champs [Nom destinataire] et [Numéro télécopie] de la [Liste des destinataires].		
[Sélectionner dans le carnet d'adresses]	Ouvre la boîte de dialogue [Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses]. (Consultez la p. 4-5.)		
[Liste des destinataires]	Affiche la liste des noms et des numéros de télécopie des destinataires à l'endroit où vous allez transmettre une télécopie.		

[Supprimer de laSupprime la ou les destinations de la [Liste des destinataires].liste desSélectionnez la ou les destinations que vous souhaitez supprimer<br/>de la liste et cliquez sur [Supprimer de la liste des destinataires].

	Sélection	d'un	destinataire	dans le	carnet	d'adresses
--	-----------	------	--------------	---------	--------	------------

Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses 🛛 💽 🔀					
Carnets d'a <u>d</u> resses :	<u>R</u> echercher par destir	nataire :			
🍄 Carnet d'adresses du pilote de t	Nom destinataire	Société	Service	Numéro télécopie	]
	👷 Canon1st				
	<				>
					^
	Alexandre S. I., Kata alexa	de ational atom	1		
Liste des destinataires :	Alouter a la liste des	destinataires			
		Su	uppri <u>m</u> er de la	i liste des destinatair	es
			OK	Annule	:

[Carnets Affiche les carnets d'adresses disponibles. d'adresses]

### REMARQUE

- Les carnets d'adresses peuvent ne pas être affichés dans les cases ci-dessous.
- Il n'y a pas de fichiers de carnet d'adresses.
- Le fichier de carnet d'adresses est un fichier en mode lecture seule.
- L'utilisateur n'est pas autorisé à écrire dans le carnet d'adresses.

[Rechercher par Recherche la destination par nom de destinataire. destinataire]

[Ajouter à la liste Ajoute les noms et numéros de télécopie des destinataires que des destinataires] vous avez entrés dans la [Liste des destinataires].

[Liste des<br/>destinataires]Affiche la liste des noms et des numéros de télécopie des<br/>destinataires à l'endroit où vous allez transmettre une télécopie.

4

Supprime la ou les destinations de la [Liste des destinataires]. Sélectionnez la ou les destinations que vous souhaitez supprimer de la liste et cliquez sur [Supprimer de la liste des destinataires].

## **Onglet Modifier le carnet d'adresses**

Permet de modifier le Carnet d'adresses Pour plus de détails, consultez "Onglet Modifier le carnet d'adresses», à la p. 4-31.

## **Onglet Primiére page**

Spécifie la page de garde à joindre au document que vous télécopiez.

### REMARQUE

Vous pouvez créer vos pages de garde originales à l'aide de l'Canon Cover Sheet Editor. Pour de plus amples informations, consultez « Canon Cover Sheet Editor » à la p. 4-41.

Paramètres d'envoi d	le télécopies			? 🛛
Paramètres d'envoi Mo	difier le carnet d'adresses	Première page		
	Première page :			
	Aucune		~	]
-	Style :	Modèle 1		~
	Eléments à i <u>n</u> clure :	Expéditeur Nom expéditeur : Société : Service : Numéro télécopie :	Oui Oui Oui Oui	
		Destinataire		×
				<u>P</u> aramètres
	Re <u>m</u> arque :	Urgent		~
Commentaires à inclure	:			
				~
			[	Ape <u>r</u> çu
		ОК	Annuler	Aide

[Primiére page]

Spécifie si la page de garde est jointe ou non. ([Aucune], [Page différente pour chaque destinataire] ou [Page identique pour tous les destinataires])

[Style]	Sélectionne le style de page de garde à partir d'une liste de modèles de pages de garde fournis avec le pilote de télécopie, ou les pages de garde que vous avez mémorisées dans la boîte de dialogue [Enregistrer une premiére page] (pour Windows 98/Me, consultez la p. 4-23, pour Windows 2000/XP/Server 2003, consultez la p. 4-37).
[Éléments à inclure]	Affiche les éléments à inclure sur la page de garde.
[Paramètres]	Ouvre la boîte de dialogue [Paramètres des élément]. (Consultez la p. 4-7.)
[Remarque]	Imprime l'étiquette de rappel sur la page de garde. ([Urgent], [Très urgent], [Pour information] ou [Confidentiel])
[Commentaires à inclure]	Permet d'inscrire un commentaire sur la page de garde.
[Aperçu]	Affiche une aperçu de l'image de la page de garde.

### Paramètres des élément.

La boîte de dialogue [Paramètres des élément]. vous permet de régler les détails des éléments à inclure sur la page de garde. La boîte de dialogue [Paramètres des élément]. comporte les cinq onglets suivants.

### Onglet Expéditeur

La feuille de l'onglet [Expéditeur] vous permet de modifier l'information se rapportant à l'expéditeur qui doit être incluse sur les pages de garde.

Paramètres des éléments 🔹 💽
Expéditeur Destinataire Logo Signature Feuilles à envoyer
Nom expéditeur
✓ Sogiété :
Service :
Numéro télécopie :
Importer l'expéditeur Enregistrer l'expéditeur
OK Annuler Aide

[Nom expéditeur]	Permet d'entrer le nom de l'expéditeur dans la zone de texte [Nom expéditeur] (85 caractères au plus).
[Société]	Permet d'entrer le nom de la société dans la zone de texte [Société] (40 caractères au plus).
[Service]	Permet d'entrer le nom du service ou de la division de l'expéditeur dans la zone de texte [Service] (40 caractères au plus).
[Numéro télécopie]	Permet d'entrer le numéro de télécopie dans la zone de texte [Numéro télécopie] (45 caractères au plus, 38 caractères au plus en excluant les guillemets "-").
[Importer l'expéditeur]	Importe les renseignements sur l'expéditeur d'un fichier .CSV.
[Enregistrer l'expéditeur…]	Enregistre les renseignements sur l'expéditeur dans un fichier .CSV.

### Onglet Destinataire

Mentionne d'inclure sur la page de garde l'affichage de l'information sur le destinataire qui est spécifiées dans le Carnet d'adresses.

Paramètres des éléments	? 🗙
Expéditeur Destinataire Logo Signature Feuilles à envoyer	
✓ Nom destinataire	
✓ Société	
Service	
✓ Numéro télécopie	
OK Annuler A	ide

[Nom destinataire] Inscrit le nom du destinataire.

[Société]	Inscrit le nom	de la société	du destinataire.

[Service] Inscrit le nom du service ou de la division du destinataire.

[Numéro télécopie] Inscrit le numéro de télécopie du destinataire. Pour obtenir des détails sur les caractères et les symboles à utiliser pour les numéros de télécopie, consultez « Caractères et symboles utilisés pour les numéros de télécopie » à la p. 4-3.

### Onglet Logo

La feuille de l'onglet [Logo] vous permet de sélectionner si le logo est joint à la page de garde et établit la façon dont le logo y est joint.

Paramètres des éléments	? 🛽
Expéditeur Destinataire Logo	Signature Feuilles à envoyer
Imprimer logo	
Nom de fichier :	
	Parcourir
	_ Ec <u>h</u> elle manuelle : 100 ♀ % (50 à 200)
	Position : 😝 🖂 (-50 à 50)
	<u> <u> </u> </u>
-	Placer au <u>c</u> entre
	OK Annuler Aide

[Imprimer logo] Joint le logo à la page de garde.

- [Nom de fichier] Sélectionne le fichier de données du logo à joindre à la page de garde. Vous pouvez sélectionner des données bitmap uniquement.
- [Parcourir...] Permet de rechercher le fichier du logo dans votre ordinateur.
- [Echelle manuelle] Permet de spécifier la taille du logo dans [Mise à l'échelle] de 50 % à 200 %.
- [Position] Spécifie la position horizontale et verticale où doit être imprimé le logo. Vous pouvez entrer les valeurs dans les cases de modification [X] et [Y] (dans une gamme de -50 à +50), ou utiliser les barres coulissantes X et Y pour déplacer la position.

[Placer au centre] Replace le logo au centre de la page.

4

### Onglet Signature

La feuille de l'onglet [Signature] vous permet de sélectionner si le logo est joint à la page de garde et établit la façon dont la signature y est jointe.

kpéditeur Destina	itaire Logo	Signature	Feuilles à envoyer	
Imprimer signatu	11e			
Nom de fichier :				
on de nomer :				
			Parcourir	
	- [	Ec <u>h</u> elle	manuelle : 100 🌲 % (	(50 à 200)
		Position :	🚽 🕹: 🗾 0 (-5)	3 à 50)
			1 Y: 0 (-5	0 à 50)
	-		Placer au cet	otro
	-			iue.
0				
·	_			

[Imprimer signature]	Joint la signature à la page de garde.
[Nom de fichier]	Sélectionne le fichier de données de la signature à joindre à la page de garde. Vous pouvez sélectionner des données bitmap uniquement.
[Parcourir]	Permet de rechercher le fichier de la signature dans votre ordinateur.
[Echelle manuelle]	Permet de spécifier la taille du logo dans [Mise à l'échelle] de 50 % à 200 %.
[Position]	Spécifie la position horizontale et verticale où doit être imprimée la signature. Vous pouvez entrer les valeurs dans les cases de modification [X] et [Y] (dans une gamme de -50 à +50), ou utiliser les barres coulissantes X et Y pour déplacer la position.
[Placer au centre]	Replace la signature au centre de la page.

### • Onglet Feuilles à envoyer

La feuille de l'onglet [Feuilles à envoyer] vous permet de sélectionner si le nombre de feuilles à envoyer est compris sur la page de garde et modifie le nombre de feuilles à être inclus sur la page de garde.

Paramètres des éléments	? 🛛
Expéditeur Destinataire Logo Signature Feuilles à envoyer	
Inclure le nombre de feuilles à envoyer	
OK Annuler	Aide

### [Inclure le nombre de feuilles à envoyer]

Permet de spécifier le nombre dans la zone de texte [Nombre de feuilles à envoyer] jusqu'à un maximum de 4 caractères numériques.

### REMARQUE

Le nombre de feuilles à envoyer n'est pas compté automatiquement. Le nombre que vous avez entré est imprimé sur la page de garde.

## Modification des Paramètres de télécopie

Si vous voulez afficher ou modifier les options de télécopie, avoir accès aux propriétés de télécopie ou aux préférences d'impression de télécopie dans la boîte de dialogue du pilote de télécopie.

Vous pouvez avoir accès à la boîte de dialogue des propriétés de télécopie à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application et des dossiers [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]), ou de la boîte de dialogue des préférences d'impression de télécopie dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 2000 : [Imprimantes]).

Suivez la procédure ci-dessous pour avoir accès à la boîte de dialogue.

### REMARQUE

- Si vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de télécopie à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]), vous pouvez régler la configuration de la télécopie et configurer les paramètres de télécopie pour toutes les applications Windows. La boîte de dialogue des préférences d'impression de télécopie vous permet de spécifier les paramètres par défaut des options de télécopie disponibles lorsque vous envoyez une télécopie à l'aide de l'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon (uniquement pour Windows 2000/XP/Server 2003).
- Le nombre d'onglets affichés dans la boîte de dialogue des propriétés variera selon le type de système d'exploitation utilisé et la méthode utilisée pour avoir accès à la boîte de dialogue.
- La méthode utilisée pour avoir accès aux boîtes de dialogue détermine la durée d'application des options de télécopie :
  - Si vous avez accès à la boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application, vos options de télécopie choisies ne s'appliquent qu'au travail de télécopie en cours. Elles ne seront pas mémorisées lorsque vous fermerez l'application.
  - Si vous avez accès à la boîte de dialogue à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]), les options de télécopie choisies s'appliquent à toutes les applications Windows et demeurent en vigueur jusqu'à ce que vous modifiez ces paramètres.

## À partir d'une application Windows

*Ouverture de la boîte de dialogue Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression ou Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés* 

Ouvrez l'application à partir de laquelle vous télécopierez le document.

## **2** Sélectionnez la commande pour imprimer.

Dans la plupart des cas, cliquez sur [Imprimer] dans le menu [Fichier]. La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

# **3** Dans la case de liste [Sélection de l'imprimante] ou la liste déroulante [Nom] dans la boîte de dialogue [Imprimer], sélectionnez le télécopieur à utiliser.

## 4 Cliquez sur [Préférences] ou sur [Propriétés].

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression] ou [Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés] s'affiche.

## Du dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/ Me/2000 : [Imprimantes])

## *Ouverture de la boîte de dialogue Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés*

 Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/ 2000 : [Imprimantes]).

Cliquez sur [démarrer] sur la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 98/Me/2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).



4

## Du menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Vous pouvez aussi ouvrir la boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés] en cliquant du bouton droit sur l'icône correspondante du pilote d'imprimante et en sélectionnant [Propriétés] du menu déroulant.

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés] s'affiche.

## *Ouverture de la boîte de dialogue Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression (Windows 2000/XP/Server 2003 uniquement)*

- Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 2000 : [Imprimantes]).
  - □ Cliquez sur [démarrer] sur la barre des tâches de Windows → sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] (Windows 2000 : [Démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes]).

## **2** Cliquez sur l'icône correspondante du pilote d'imprimante.

## **3** Du menu [Fichier], cliquez sur [Options d'impression...].

Vous pouvez aussi ouvrir la boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression] en cliquant du bouton droit sur l'icône correspondante du pilote d'imprimante et en sélectionnant [Options d'impression] du menu déroulant.

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression] s'affiche.

## Propriétés de télécopie sous Windows 98/Me

## Onglet Général

Permet d'imprimer une page test ou de définir des pages de séparation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.

Propriétés de Canon	MF5700 Series (	FAX]			? ×
Enregistrer u Général	ne première page Détails	Partage	òpécial   N	Configuration fodifier le carnet d'adress	es
🍏 Canon MF5	700 Series (FAX)				
<u>C</u> ommentaire :					
Page de <u>s</u> éparation : (a	ucun)	<u>Parce</u>	ourir		
	Π	mprimer une page o	le <u>t</u> est		
		OK	Annuler	Appliquer	Aide

## **Onglet Détails**

Spécifie le port d'impression et les paramètres de délai. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.

priétés de Canon MF5700 Series (FAX)			?
Enregistrer une première page	Spécial	Configurat	ion
Général Details	Partage	Modifier le carnet d'adr	esses
Canon MF5700 Series (FAX)			
Imprimer vers :			
MPUSBPRN02 (Device Not Connected) 💌	Ajo <u>u</u> ter un port	]	
Imprimer en utilisant le pilote suivant :	Supprimer un port	]	
Canon MF5700 Series (FAX)	Nouveau pijote	1	
Capturer le port imprimante <u>I</u> ern	niner la capture		
Paramètres du <u>d</u> élai			
Non sélectionné : 15 seco	ndes		
Essai de retransmission - 180 seco	ndes		
	1000		
Paramètres du spouleur	Paramètres du port	1	
		1	

### Paramètres de spoule

L'installateur établit les valeurs par défaut suivantes.

Paramètres du spouleur ? 🗙
<ul> <li>Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide)</li> </ul>
C Commencer l'impression après la dernière page
Commencer l'impression après la première page
C Imprimer directement sur l'imprimante
Eormat de données : RAW
Activer le support bidirectionnel pour cette imprimante
Désactiver le support bidirectionnel pour cette imprimante
OK Annuler Paramètres par défaut
# **Onglet Partage**

Spécifie les paramètres de partage de l'imprimante. Cet onglet n'est disponible que lorsque le partage de l'imprimante est activé. (Consultez « Configuration du partage de l'imprimante » à la p. 2-63.) Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.

Enregistrer une	première page	Spécial	Configuration
Général	Détails	Partage	Modifier le carnet d'adresses
Non nartané			
D Partagé en tant o	1ue ·		
Mon de portore y			
Nom de païage :			
C <u>o</u> mmentaire :			
Mot de nasse :			

# **Onglet Modifier le carnet d'adresses**

Permet de modifier le carnet d'adresses.

		~^)		
Enregistrer ur	ne première page	Spéc	ial 🕴	Configuration
Général	Détails	Partage	Modifier le	e carnet d'adresses
<u>C</u> arnet d'adresses :		Afficher :	Personnes	🗖 <u>G</u> roupes
Nom destinataire	Société	Service	Numéro télécopie	Description
Ajouter	une perso <u>n</u> ne	Ajouter un groupe	Ediţer	Supprimer
				× V V
Spécifier ur	ı dossier	npoīter	Egporter	A propos <u>d</u> e

[Carnet d'adresses]	Affiche la liste des destinations enregistrées dans le Carnet d'adresses. Les entrées peuvent être triées selon leur information ([Nom destinataire], [Société], [Service], [Numéro télécopie] et [Description]).
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans le [Carnet d'adresses]. ([Personnes] ou [Groupes])
[Ajouter une personne]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter une personne]. (Consultez la p. 4-19.)
[Ajouter un groupe…]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter un groupe]. (Consultez la p. 4-20.)
[Editer…]	Modifie l'entrée choisie dans la liste du Carnet d'adresses. Si vous avez sélectionné une personne, la boîte de dialogue [Modifier une entrée de personne] s'affiche. Si vous avez sélectionné un groupe, la boîte de dialogue [Modification d'un groupe] s'affiche.
[Supprimer]	Supprime l'entrée choisie du Carnet d'adresses.
[Spécifier un dossier]	Ouvre la boîte de dialogue [Parcourir à la recherche d'un dossier]. Permet d'apporter des modifications au dossier du Carnet d'adresses.

- [Importer...] Permet d'importer des données du carnet d'adresses à partir de fichiers. Voici les types de fichiers qui peuvent être importés : Certains fichiers CSV (avec une extension de fichier "\*.csv") et certains fichiers de données Canon (avec une extension de fichier "\*.abk").
- [Exporter...] Exporte les données du carnet d'adresses vers un fichier externe.

#### Ajouter une personne

La boîte de dialogue [Ajouter une personne] permet de mémoriser une personne et son information dans le Carnet d'adresses.

Ajouter une personne		? ×
P <u>r</u> éfixe : <u>P</u> rénom :	<u>N</u> om :	Suffixe :
Nom de <u>s</u> tinataire :		
So <u>c</u> iété :		
Ser <u>v</u> ice :		
Numéro télécopie		
Premier n <u>u</u> méro :		
Descrip <u>t</u> ion :		
Deu <u>x</u> ième numéro :		
D <u>e</u> scription :		
Notes :		A V
	ОК	Annuler Ai <u>d</u> e

Vous pouvez mémoriser l'information suivante :

[Préfixe]	Entre le préfixe au nom du destinataire ou sélectionne le préfixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [M.], [Mlle] ou [Mme])
[Prénom]	Inscrit le prénom du destinataire.
[Nom]	Inscrit le nom du destinataire.
[Suffixe]	Entre le suffixe au nom du destinataire ou sélectionne le suffixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [Fils] ou [Père])
[Nom destinataire]	Inscrit le nom du destinataire.
[Société]	Inscrit le nom de la société du destinataire.
[Service]	Inscrit le nom du service ou de la division du destinataire.

[Numéro	Inscrit le numéro de télécopie du destinataire. Vous pouvez
télécopie]	entrer deux numéros et une description.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le destinataire

#### Ajouter un groupe

La boîte de dialogue [Ajouter un groupe] permet de mémoriser un groupe et son information dans le Carnet d'adresses.

Ajouter un groupe						? X
Nom d <u>u</u> groupe :					l	
<u>D</u> estinataires disponit	oles :		Afficher :	✓ Personnes	<u> </u>	s
Nom destinataire	Société	Service		Numéro télécopie	Description	
						- 1
						- 1
						- 1
						- 1
1						
	Ajouter au groupe	↓	<b>†</b>	Supp <u>r</u> imer du group	e	
Membres actuels du g	groupe :					
						<u> </u>
						-
Not <u>e</u> s :			_			
			OK	Annuler	Ajde	;

Vous pouvez mémoriser l'information suivante :

[Nom du groupe]	Inscrit le nom du groupe.
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans les [Destinataires disponibles]. ([Personnes] ou [Groupes])
[Destinataires disponibles]	Affiche la liste des destinataires déjà enregistrés dans le Carnet d'adresses.
[Ajouter au groupe]	Ajoute une personne ou un groupe au groupe.
[Supprimer du groupe]	Supprime une personne ou un groupe du groupe.
[Membres actuels du groupe]	Affiche les membres qui sont actuellement enregistrés dans le groupe.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le groupe.

#### Modifier une entrée de personne

La boîte de dialogue [Modifier une entrée de personne] permet de modifier l'entrée d'une personne et son information dans le Carnet d'adresses.

Modifier une entrée de j	personne		? ×
P <u>r</u> éfixe : <u>P</u> rénom :	: <u>N</u> or	n:	Suffixe :
Nom de <u>s</u> tinataire :			
So <u>c</u> iété :			
Ser <u>v</u> ice :			
Numéro télécopie			
Premier n <u>u</u> méro :			
Descrip <u>t</u> ion :			
Deu <u>x</u> ième numéro :			
Description :			
Notes :			×
	ОК	Annuler	Aide

Vous pouvez modifier l'information suivante :

[Préfixe]	Entre le préfixe au nom du destinataire ou sélectionne le préfixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [M.], [Mlle] ou [Mme])
[Prénom]	Inscrit le prénom du destinataire.
[Nom]	Inscrit le nom du destinataire.
[Suffixe]	Entre le suffixe au nom du destinataire ou sélectionne le suffixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [Fils] ou [Père])
[Nom destinataire]	Inscrit le nom du destinataire.
[Société]	Inscrit le nom de la société du destinataire.
[Service]	Inscrit le nom du service ou de la division du destinataire.
[Numéro télécopie]	Inscrit le numéro de télécopie du destinataire. Vous pouvez entrer deux numéros et une description.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le destinataire.

#### ■ Modification d'un groupe

La boîte de dialogue [Modification d'un groupe] permet de modifier un groupe et son information dans le Carnet d'adresses.

Modification d'un gr	oupe					? X
Nom d <u>u</u> groupe :					1	
<u>D</u> estinataires disponib	les :	Affich	ner: 🔽 P	er <u>s</u> onnes	Г <u>G</u> rou	ipes
Nom destinataire	Société	Service	Numéro	télécopie	Description	
<u> </u>						
	A:		C		. 1	
	Alouter au groupe	+ T _	Supp <u>r</u> in	ier au group	e	
<u>Membres actuels du g</u>	proupe :					
						<u></u>
						-
Notes :						
			эк	A 1		:a.

Vous pouvez modifier l'information suivante :

[Nom du groupe]	Inscrit le nom du groupe.
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans les [Destinataires disponibles]. ([Personnes] ou [Groupes])
[Destinataires disponibles]	Affiche la liste des destinataires déjà enregistrés dans le Carnet d'adresses.
[Ajouter au groupe]	Ajoute une personne ou un groupe au groupe.
[Supprimer du groupe]	Supprime une personne ou un groupe du groupe.
[Membres actuels du groupe]	Affiche les membres qui sont actuellement enregistrés dans le groupe.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le groupe.

# Onglet Enregistrer une premiére page

Enregistre ou supprime les pages de garde à joindre au document que vous télécopiez.

#### REMARQUE

Vous pouvez créer vos pages de garde originales à l'aide de l'Canon Cover Sheet Editor. Pour de plus amples informations, consultez « Canon Cover Sheet Editor » à la p. 4-41.

Propriétés de Cano	n MF5700 Series (FAX)			?×
Général	Détails	Partage	Modifier le carnet d'ad	resses
Enregistrer	une première page	Spécial	Configura	tion
	Style :			
	Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3			
		Aperçu	Enregistrer	pprmer
		OK Ar	nnuler <u>A</u> ppliquer	Aide

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.

[Style] Affiche la liste des pages de garde enregistrées.

#### REMARQUE

Le nombre de feuilles que vous allez transmettre comme télécopie n'est pas affiché sur la page de garde lorsque vous sélectionnez le Modèle 1, 2 ou 3 comme Style.

- [Aperçu] Affiche une aperçu de l'image de la page de garde sélectionnée.
- [Enregistrer...] Mémorise le modèle de page de garde.
- [Supprimer] Supprime le modèle mémorisé de page de garde. Sélectionnez un modèle de page de garde de [Style], puis appuyez sur [Supprimer].

4

# **Onglet Spécial**

Spécifie les paramètres de page, y compris la format papier, l'orientation et la résolution.

Vous pouvez aussi spécifier le préfixe de composition pour une ligne extérieure si vous passez par un standard téléphonique.

ropriétés de Canon N	4F5700 Series (FAX	)		? ×
Général Énregistrer une	Détails 🕴	Partage Spécial	Modifier le carnet d'ad Configura	resses tion
	Eormat   Origntat Bésolut	papier : A ion : A ion : T ixe de numérotation ex	Portrait     Paysage     Ultra fine     Mode Fin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Car	mets d'a <u>d</u> resses	Resta <u>u</u> rer les valeurs p	ar défaut
	[	OK Ar	nnuler <u>A</u> ppliquer	Aide

Les paramètres par défaut dépendent du pays ou de la région d'achat.

Aperçu de l'image	Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.
[Format papier]	Sélectionne le format de page original pour travailler, dans une application. ([Lettre], [11x17], [Légal], [A4], [A3], [A5], [B4] ou [B5])
[Orientation]	Sélectionne le sens de l'impression par rapport au papier. ([Portrait] ou [Paysage])
[Résolution]	Spécifie la résolution de la télécopie. ([Ultra fine] ou [Mode Fin])
[Préfixe de numéro	tation extérieure]
	Vous permet d'entrer le numéro du préfixe dans [Préfixe de numérotation extérieure], jusqu'à 5 numéros.
[Carnets d'adresses…]	Ouvre la boîte de dialogue [Carnets d'adresses] (consultez la p. 4-25).

#### ■ Carnets d'adresses

En cliquant sur [Carnets d'adresses...] sur l'onglet [Spécial] cela ouvre la boîte de dialogue [Carnets d'adresses]. La boîte de dialogue vous permet de spécifier un Carnet d'adresses à consulter lors de l'envoi d'une télécopie.

Carnets d'adresses	? X
Liste des carnets d'adresses :	
Carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon	
Enregistrer	S <u>upprimer</u>
OK	Annuler

[Liste des carnets Affiche la liste des Carnets d'adresses mémorisés. d'adresses]

[Enregistrer]	Ouvre la boîte de dialogue [Enregistrer un carnet d'adresses]. (Consultez la p. 4-25.)
[Edition]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter/Modifier le carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon]. (Consultez la p. 4-26.)
[Supprimer]	Supprime le Carnet d'adresses sélectionné de la [Liste des carnets d'adresses].

#### • Enregistrer un carnet d'adresses

Cette boîte de dialogue vous permet de mémoriser les Carnets d'adresses à utiliser lors de l'envoi d'une télécopie.

Enregistrer un carnet d'adresses	? ×
<u>C</u> arnets d'adresses disponibles :	
Carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon Carnet d'adresses Messagerie API Carnet d'adresses Windows	
OK Annu	ıler

4

[Carnets d'adresses disponibles]

Affiche la liste des Carnets d'adresses disponibles.

#### Ajouter/Modifier le carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon

Cette boîte de dialogue vous permet de modifier les propriétés des Carnets d'adresses à utiliser lors de l'envoi d'une télécopie.

net d'adresses du pilote de télécopie Canon	
OK Annuler	
	net d'adresses du pilote de télécopie Canon OK Annuler

[Nom]

Modifie le nom du Carnet d'adresses. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères.

# **Onglet Configuration**

Propriétés de Canon	MF5700 Series (FAX)			? ×
Général	Détails	Partage	Modifier le carnet d'adresses	1
Enregistrer u	Enregistrer une première page		Configuration	
			2	
			<u>A</u> propos de	
		OK Ar	nnuler <u>A</u> ppliquer Ai	de

[A propos de]

Affiche l'information de version du pilote.

# Propriétés de télécopie et préférences d'impression de télécopie sous Windows 2000/XP/Server 2003

Le pilote de télécopie pour Windows 2000/XP/Server 2003 comporte les deux principales boîtes de dialogue suivantes :

# La boîte de dialogue Propriétés de télécopie

Cette boîte de dialogue vous permet de régler la configuration de la télécopie et de configurer les paramètres de télécopie pour toutes les applications Windows.



# La boîte de dialogue Préférences d'impression de télécopie

Cette boîte de dialogue vous permet de modifier le carnet d'adresses, de mémoriser la page de garde et de configurer les paramètres de la page.

💩 Canon MF5700 Series	? 🛛	
Modifier le carnet d'adresses	Enregistrer une première page Spécial	

# Propriétés de télécopie

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Propriétés] comporte plusieurs onglets qui vous permettent de régler la configuration de la télécopie et de configurer les paramètres de télécopie.

#### REMARQUE

- Le nombre d'onglets affichés dans la boîte de dialogue des propriétés dépend de la façon dont est configuré le système.
- Pour obtenir plus d'informations au sujet des fonctions suivantes, consultez l'Aide en ligne (consultez la p. 1-3).
- Les photos des écrans illustrées proviennent de Windows XP.

# **Onglet Général**

Permet d'imprimer une page test et de définir les préférences de télécopie. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.

	Availue	design des couleurs	Securite	Congulation	
Carron MI	5700 Sei	ies (EAX)			
nplacement :					
ommentaire :					
- 01	E700.C				
odele : Carlon MF	5700 Seri	es (FAX)			
Fonctionnaites					
Couleur : Non Resto verro : Non	Ē	apier disponible :			
Amalaga - Non					
-grange : 100					
<ul> <li>Résolution maximale : 401</li> </ul>	1000				
	Options	finoression .	norimer une	toate de text	

# **Onglet Partage**

Spécifie les paramètres de partage de l'imprimante. Cet onglet n'est disponible que lorsque le partage de l'imprimante est activé (consultez la p. 2-63). Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.



# **Onglet Ports**

Spécifie le port auquel est raccordé l'imprimante. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.



# **Onglet Avancé**

Spécifie les paramètres pour file d'attente d'impression. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.



#### REMARQUE

[Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine plus rapidement] et [Commencer l'impression immédiatement] sont réglés automatiquement lors de l'installation du pilote d'imprimante.

# **Onglet Gestion des couleurs**

Associe les profils de couleur à votre imprimante couleur. Consultez la documentation de votre système d'exploitation Windows pour de plus amples renseignements.



# **Onglet Sécurité**

Spécifie les paramètres de sécurité. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour de plus amples renseignements.



# **Onglet Configuration**



[A propos de]

Affiche l'information de version du pilote.

# Préférences d'impression de télécopie

La boîte de dialogue [Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression] comporte trois onglets qui vous permettent de modifier le carnet d'adresses, de mémoriser les pages de garde et de régler les paramètres de pages.

#### REMARQUE

- Si vous avez accès à la boîte de dialogue équivalente à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application, vos options de télécopie choisies ne s'appliquent qu'au travail de télécopie en cours.
- Pour obtenir plus d'informations au sujet des fonctions suivantes, consultez l'Aide en ligne (consultez la p. 1-3).
- · Les photos des écrans illustrées proviennent de Windows XP.

### **Onglet Modifier le carnet d'adresses**

Permet de modifier le carnet d'adresses.

💩 Canon MF5700 Series	(FAX) Options d'imp	ression		? 🗙
Modifier le carnet d'adresses	Enregistrer une première p	age Spécial		
<u>C</u> arnet d'adresses :	,	Afficher : 🛛 🔽 Per <u>s</u> o	nnes 📃 <u>G</u> roupes	8
Nom destinataire Soci	été Service	Numéro tél	écopie Description	
Aiouter une pe	rsonne Aiouter un d	TOUDE E	diter Supprin	ner
<				>
Spéci <u>f</u> ier un dossie	r Impo <u>r</u> ter	Exporter	A propos <u>d</u>	
	ОК	Annuler		Aide

[Carnet d'adresses]	Affiche la liste des destinations enregistrées dans le Carnet d'adresses. Les entrées peuvent être triées selon leur information. ([Nom destinataire], [Société], [Service], [Numéro télécopie] et [Description].)
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans le [Carnet d'adresses]. ([Personnes] ou [Groupes].)
[Ajouter une personne]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter une personne]. (Consultez la p. 4-32.)
[Ajouter un groupe…]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter un groupe]. (Consultez la p. 4-34.)
[Editer]	Modifie l'entrée choisie dans la liste du Carnet d'adresses. Si vous avez sélectionné une personne, la boîte de dialogue [Modifier une entrée de personne] s'affiche. Si vous avez sélectionné un groupe, la boîte de dialogue [Modification d'un groupe] s'affiche.
[Supprimer]	Supprime l'entrée choisie du Carnet d'adresses.
[Spécifier un dossier]	Ouvre la boîte de dialogue [Rechercher un dossier]. Permet d'apporter des modifications au dossier du Carnet d'adresses.
[Importer]	Permet d'importer des données du carnet d'adresses à partir de fichiers. Voici les types de fichiers qui peuvent être importés : Certains fichiers CSV (avec une extension de fichier "*.csv") et certains fichiers de données Canon (avec une extension de fichier "*.abk").
[Exporter]	Exporte les données du carnet d'adresses vers un fichier externe.
[A propos de]	Ouvre une boîte de dialogue comportant le droit d'auteur et l'information de version relative à ce logiciel pilote de télécopie.

#### Ajouter une personne

La boîte de dialogue [Ajouter une personne] permet de mémoriser une personne et son information dans le Carnet d'adresses.

Ajouter une pe	ersonne			?	<
P <u>r</u> éfixe :	Prénom :	<u>N</u> om	:	Suffixe :	
•				~	
Nom de <u>s</u> tinataire :	:				
So <u>c</u> iété :					]
Ser <u>v</u> ice :					]
Numéro télécopie	,				
Premier n <u>u</u> méro :	:				]
Descrip <u>t</u> ion :					]
Deu <u>x</u> ième numé	ro :				]
D <u>e</u> scription :					]
N <u>o</u> tes :				~	]
				~	
		эк	Annuler	Aide	J

Vous pouvez mémoriser l'information suivante :

[Préfixe]	Entre le préfixe au nom du destinataire ou sélectionne le préfixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [M.], [MIIe] ou [Mme])
[Prénom]	Inscrit le prénom du destinataire.
[Nom]	Inscrit le nom du destinataire.
[Suffixe]	Entre le suffixe au nom du destinataire ou sélectionne le suffixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [Fils] ou [Père])
[Nom destinataire	] Inscrit le nom du destinataire.
[Société]	Inscrit le nom de la société du destinataire.
[Service]	Inscrit le nom du service ou de la division du destinataire.
[Numéro télécopie	e]Inscrit le numéro de télécopie du destinataire. Vous pouvez entrer deux numéros et une description.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le destinataire.

#### Ajouter un groupe

La boîte de dialogue [Ajouter un groupe] permet de mémoriser un groupe et son information dans le Carnet d'adresses.

Ajouter un groupe			? 🛛
Nom d <u>u</u> groupe :			]
Destinataires disponibles :	Afficher	: 🔽 Per <u>s</u> onnes	<u>G</u> roupes
Nom destinataire Société	Service	Numéro télécopie	Description
Ainster ou oppose		Currentino e du encure	
Alguter au groupe	+ +	Suppjiner au group	
Membres actueis du groupe :			
			~
Notes :			
	ОК	Annuler	Aide

Vous pouvez mémoriser l'information suivante :

[Nom du groupe]	Inscrit le nom du groupe.
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans les [Destinataires disponibles]. ([Personnes] ou [Groupes])
[Destinataires disponibles]	Affiche la liste des destinataires déjà enregistrés dans le Carnet d'adresses.
[Ajouter au groupe]	Ajoute une personne ou un groupe au groupe.
[Supprimer du groupe]	Supprime une personne ou un groupe du groupe.
[Membres actuels du groupe]	Affiche les membres qui sont actuellement enregistrés dans le groupe.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le groupe.

#### Modifier une entrée de personne

La boîte de dialogue [Modifier une entrée de personne] permet de modifier l'entrée d'une personne et son information dans le Carnet d'adresses.

Modifier un	e entrée de pe	ersonne	? 🛛
P <u>r</u> éfixe :	<u>P</u> rénom :	<u>N</u> om :	Suffixe :
	*		<b>~</b>
Nom de <u>s</u> tinata	aire :		
So <u>c</u> iété :			
Ser <u>v</u> ice :			
Numéro téléc	opie		
Premier n <u>u</u> m	éro :		
Descrip <u>t</u> i	on :		
Deu <u>x</u> ième nu	uméro :		
D <u>e</u> scripti	on :		
Notes :			
N <u>o</u> les .			
			<u> </u>
		OK Ann	uler Ai <u>d</u> e

Vous pouvez modifier l'information suivante :

[Préfixe]	Entre le préfixe au nom du destinataire ou sélectionne le préfixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [M.], [Mlle] ou [Mme])
[Prénom]	Inscrit le prénom du destinataire.
[Nom]	Inscrit le nom du destinataire.
[Suffixe]	Entre le suffixe au nom du destinataire ou sélectionne le suffixe à partir d'une liste déroulante. ([Dr], [Fils] ou [Père])
[Nom destinataire]	Inscrit le nom du destinataire.
[Société]	Inscrit le nom de la société du destinataire.
[Service]	Inscrit le nom du service ou de la division du destinataire.
[Numéro télécopie]	Inscrit le numéro de télécopie du destinataire. Vous pouvez entrer deux numéros et une description.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le destinataire.

#### ■ Modification d'un groupe

La boîte de dialogue [Modification d'un groupe] permet de modifier un groupe et son information dans le Carnet d'adresses.

Modification d'un groupe			? 🛛
Nom d <u>u</u> groupe :			]
Destinataires disponibles :	Afficher	: 🔽 Per <u>s</u> onnes	<u>G</u> roupes
Nom destinataire Société	Service	Numéro télécopie	Description
Aiguter au groupe		Supprimer du group	
Membres actuels du groupe :	+ I (	Supplimer og group	
Membres actuels du groupe .			
			~
Notes :			
	OK	Annuler	Ajde

Vous pouvez modifier l'information suivante :

[Nom du groupe]	Inscrit le nom du groupe.
[Afficher]	Sélectionne la catégorie de la liste affichée dans les [Destinataires disponibles]. ([Personnes] ou [Groupes])
[Destinataires disponibles]	Affiche la liste des destinataires déjà enregistrés dans le Carnet d'adresses.
[Ajouter au groupe]	Ajoute une personne ou un groupe au groupe.
[Supprimer du groupe]	Supprime une personne ou un groupe du groupe.
[Membres actuels du groupe]	Affiche les membres qui sont actuellement enregistrés dans le groupe.
[Notes]	Inscrit l'information supplémentaire sur le groupe.

# Onglet Enregistrer une premiére page

Enregistre ou supprime les pages de garde à joindre au document que vous télécopiez.

#### REMARQUE

Vous pouvez créer vos pages de garde originales à l'aide de l'Canon Cover Sheet Editor. Pour de plus amples informations, consultez « Canon Cover Sheet Editor » à la p. 4-41.

💩 Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression 🛛 🔹 🔀
Modifier le carnet d'adresses Enregistrer une première page Spécial
Style :     Modèle 1       Modèle 2     Modèle 3       Aperçu Enregistrer     Supprimer
OK Annuler <u>A</u> ppliquer Aide

Aperçu de l'image Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.

[Style] Sélectionne le style de la page de garde. Une image bitmap du style de page de garde sélectionné est affichée dans la zone d'aperçu à gauche des options.

#### REMARQUE

Le nombre de feuilles que vous allez transmettre comme télécopie n'est pas affiché sur la page de garde lorsque vous sélectionnez le Modèle 1, 2 ou 3 comme Style.

- [Aperçu] Affiche une aperçu de l'image de la page de garde sélectionnée.
- [Enregistrer...] Mémorise le modèle de page de garde.
- [Supprimer] Supprime le modèle mémorisé de page de garde. Sélectionnez un modèle de page de garde de [Style], puis appuyez sur [Supprimer].

4

# **Onglet Spécial**

Spécifie les paramètres de page, y compris la format papier, l'orientation et la résolution.

Vous pouvez aussi spécifier le préfixe de composition pour une ligne extérieure si vous passez par un standard téléphonique.

Canon MF5700 Series (FAX) Options d'impression			
Modifier le carnet d'adresses Enreg	istrer une première page	Spécial	
	Eormat papier :	A4	~
	Orientation :	A OPortrait	
		A O Paysage	
	<u>R</u> ésolution :	📲 🔘 Ultra fine	
		🔲 💿 Mode Fin	
	Préfixe de numérot	ation extérieure :	
(	Carnets d'a <u>d</u> resse	s Resta <u>u</u> rer les valeurs par d	éfaut
	ОК	Annuler Appliquer	Aide

Les paramètres par défaut dépendent du pays ou de la région d'achat.

Aperçu de l'image	Permet d'afficher l'image avec les paramètres actuellement sélectionnés.
[Format papier]	Sélectionne le format de page original pour travailler, dans une application. ([Lettre], [11x17], [Légal], [A4], [A3], [A5], [B4] ou [B5])
[Orientation]	Sélectionne le sens de l'impression par rapport au papier. ([Portrait] ou [Paysage])
[Résolution]	Spécifie la résolution de la télécopie. ([Ultra fine] ou [Mode Fin])
[Préfixe de numérotation extérieure]	Vous permet d'entrer le numéro du préfixe dans [Préfixe de numérotation extérieure], jusqu'à 5 numéros.
[Carnets d'adresses]	Ouvre la boîte de dialogue [Carnets d'adresses] (consultez la p. 4-39).
[Restaurer les valeurs par défaut]	Rétablit tous les paramètres actuels à leurs valeurs par défaut.

4

#### Carnets d'adresses

En cliquant sur [Carnets d'adresses] sur l'onglet [Spécial] cela ouvre la boîte de dialogue [Carnets d'adresses]. La boîte de dialogue vous permet de spécifier un Carnet d'adresses à consulter lors de l'envoi d'une télécopie.

Carnets d'adresses	? 🗙
Liste des carnets d'adresses :	
Carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon	
Enregistrer Edition Su	pprimer
OK Ar	nnuler

[Liste des carnets Affiche la liste des Carnets d'adresses mémorisés. d'adresses]

[Enregistrer]	Ouvre la boîte de dialogue [Enregister un carnet d'adresses] .
[Edition]	Ouvre la boîte de dialogue [Ajouter/Modifier le carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon].
[Supprimer]	Supprime le Carnet d'adresses sélectionné de la [Liste des carnets d'adresses].

#### • Enregister un carnet d'adresses

Cette boîte de dialogue vous permet de mémoriser les Carnets d'adresses à utiliser lors de l'envoi d'une télécopie.

Enregistrer un carnet d'adresses 🛛 🖓 🗙
Carnets d'adresses disponibles :
Carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon Carnet d'adresses Messagerie API Carnet d'adresses Windows
OK Annuler

#### [Carnets d'adresses disponibles]

Affiche la liste des Carnets d'adresses disponibles.

#### Ajouter/Modifier le carnet d'adresse du pilote de télécopie Canon

Cette boîte de dialogue vous permet de modifier les propriétés des Carnets d'adresses à utiliser lors de l'envoi d'une télécopie.

Ajouter/Modifier le carnet d'adresse du pilote de télécopie Canon		? 🗙
<u>N</u> om :	Carnet d'adresses du pilote de télécopie Canon	
	OK Annuler	

[Nom]

Modifie le nom du Carnet d'adresses. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères.

# Canon Cover Sheet Editor

Cette section décrit les instructions pour l'installation de l'Canon Cover Sheet Editor, le lancement de l'éditeur et la création et la mémorisation de pages de garde originales.

L'Canon Cover Sheet Editor est un logiciel destine à créer des modèles originaux de page de garde de télécopie pour utilisation avec un pilote de télécopie Canon.

Après avoir mémorisé les pages de garde créées à l'aide de ce logiciel dans le pilote de télécopie, vous pouvez les utiliser pour toute télécopie. Si vous spécifiez des champs au lieu d'entrer manuellement les données pour l'information relative à l'expéditeur ou au destinataire, l'information actuelle sur l'expéditeur ou le destinataire que vous sélectionnez dans le pilote de télécopie est automatiquement entrée sur la page de garde lors de l'envoi de la télécopie.

Vous pouvez faire ce qui suit à l'aide de l'Canon Cover Sheet Editor :

- Insérez le texte en utilisant des polices de caractères, des styles et des tailles de polices différentes sur une page de garde.
- Insérez divers objets, comme des dessins et des images, sur une page de garde.
- Utilisez la fonction de champ pour créer des pages de garde afin d'envoyer des télécopies à de multiples destinataires.
- Ajoutez des champs pour spécifier des remarques et des observations en plus des champs relatifs à l'expéditeur et au destinataire.
- Modifiez facilement l'ordre d'affichage et la position des objets et groupez différents objets.
- Alignez des objets sur une grille pendant que vous travaillez avec ces objets.

# Installation et désinstallation de l'Canon Cover Sheet Editor

#### Installation

#### Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.

#### REMARQUE

Lorsque l'écran [Installation MF5700 Series] s'affiche, cliquez sur [Quitter] pour fermer l'écran.

- 2 Cliquez sur [démarrer] sur la barre des tâches de Windows → [Poste de travail] (Windows 98/Me/2000 : Cliquez deux fois sur [Poste de travail]).
- 3 Ouvrez l'icône du CD-ROM → cliquez deux fois sur les dossiers suivants : [CSE] → [Français].
- **4** Cliquez deux fois sur l'icône [setup (setup.exe)] pour faire démarrer le processus d'installation.
- 5 Cliquez sur [Suivant >] → suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.



La boîte de dialogue [Contrat de licence] s'affiche.

6 Lisez attentivement le CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL CANON. Si vous êtes d'accord avec les conditions, sélectionnez [J'accepte les termes de ce contrat de licence] → cliquez sur [Suivant >] → suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation. 7 Dans la boîte de dialogue destinée à sélectionner un type d'installation, sélectionnez [Intégrale] ou [Installation personnalisée] → cliquez sur [Suivant >].





#### REMARQUE

Si vous sélectionnez [Installation personnalisée] dans la boîte de dialogue destinées à choisir le [Type d'installation], vous pouvez spécifier le répertoire où sera installé l'Canon Cover Sheet Editor.

#### 8 Cliquez sur [Installer] pour commencer à copier les fichiers.

뤻 Assistant InstallShield de Canon Cover Sheet Editor 🛛 🛛 🔀
L'installation du programme peut commencer Toutes les informations nécessaires à l'installation sont réunies.
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Pour vérifier les paramètres d'installation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter l'assistant sans installer le programme, cliquez sur Annuler.
InstaliShield

4

# Cliquez sur [Terminer].

# Lancement

Suivez la procédure ci-dessous pour lancer l'Cover Sheet Editor.

Cliquez sur [démarrer] sur la barre des tâches de Windows → [(Tous) Programmes] → [Canon] → [CSE] → [Cover Sheet Editor].

L'Canon Cover Sheet Editor s'ouvre.



# Désinstallation

S'il devient nécessaire de désinstaller l'Canon Cover Sheet Editor, suivez la procédure ci-dessous.

- Cliquez sur [démarrer] sur la barre de tâches de Windows → [Panneau de configuration].
- 2 Cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes] (Windows 98/Me/ 2000 : Cliquez deux fois sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes]) → sélectionnez [Canon Cover Sheet Editor] → cliquez sur [Modifier] ou [Supprimer].
- **3** Lorsque la boîte de dialogue [Assistant InstallShield de Canon Cover Sheet Editor] s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

L'Canon Cover Sheet Editor est désinstallé.

4

# Ouverture, enregistrement et fermeture d'un fichier

# Ouverture d'un fichier

#### Création d'un nouveau fichier

Suivez la procédure ci-dessous pour créer une nouvelle page de garde.

### 1 Cliquez sur [

Vous pouvez aussi sélectionner [Nouveau] dans le menu [Fichier].

La boîte de dialogue [Nouveau] s'affiche.

2

1

#### Sélectionnez une taille de papier pour la nouvelle page de garde → cliquez sur [OK].

Nouveau ?	
<u>F</u> ormat papier :	
A4 Lettre	
	onuler
	Indici

L'écran Nouvelle page de garde s'affiche.

#### ■ Ouverture d'une page de garde enregistrée

Vous pouvez ouvrir une page de garde enregistrée en spécifiant le nom du fichier.

Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir une page de garde enregistrée.

#### Cliquez sur [7] (Ouvrir) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Ouvrir] dans le menu [Fichier].

La boîte de dialogue [Ouvrir] s'affiche.

# 2 Spécifiez le nom du fichier de la page de garde que vous souhaitez ouvrir.

#### REMARQUE

En cliquant sur [Aperçu], cela affiche une image de la page de garde sélectionnée.

# Cliquez sur [Ouvrir].

La page de garde sélectionnée s'affiche.

# Enregistrement et fermeture d'un fichier

#### Enregistrement d'un nouveau fichier

Si vous enregistrez une page de garde, vous pouvez la mémoriser plus tard dans le pilote de télécopie pour l'utiliser comme page de garde originale.

# Cliquez sur [💾] (Enregistrer) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Enregistrer] ou [Enregistrer sous] dans le menu [Fichier].

La boîte de dialogue [Enregistrer sous] s'affiche.

### 2 Entrez un nom pour le fichier dans [Nom du fichier] → spécifiez l'emplacement pour l'enregistrement du fichier → cliquez sur [Enregistrer].

L'extension du fichier est automatiquement réglé à « cse ».

#### Enregistrement d'un fichier existant

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer une page de garde existante après l'avoir modifiée.

# Cliquez sur [💾] (Enregistrer) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Enregistrer] dans le menu [Fichier].

#### 🕛 IMPORTANT

- Pour conserver le fichier ouvert tel qu'il était avant la modification, sélectionnez [Enregistrer sous] et spécifiez un nom ou un emplacement différent pour enregistrer le fichier modifié. La sélection [Enregistrer] écrasera le fichier existant.
- La sélection de la commande [Enregistrer sous] est nécessaire uniquement pour spécifier un nom de fichier ou un emplacement différent pour enregistrer la page de garde.

4

#### Fermeture d'un fichier

Suivez la procédure ci-dessous pour fermer une page de garde ouverte sans quitter l'Canon Cover Sheet Editor.

# Cliquez sur le [x] inférieur (Fermer) au coin supérieur droit de la fenêtre principale de l'Canon Cover Sheet Editor.



Vous pouvez aussi sélectionner [Fermer] dans le menu [Fichier].

#### 🖉 REMARQUE

Si vous fermez une page de garde qui n'a pas été enregistrées après modification, un message s'affiche vous demandant si vous voulez enregistrer les modifications. Cliquez sur [Oui] pour enregistrer les modifications ou sur [Non] si vous ne voulez pas les enregistrer. Cliquez sur [Annuler] si vous ne voulez pas fermer la page de garde.

# Création d'une page de garde originale

Cette section explique la manière d'insérer le texte, régler les propriétés du texte, spécifier les champs, créer des objets, ajuster des objets et spécifier des options de grille pour créer une page de garde originale.

#### Insertion de texte

Vous pouvez insérer du texte et des chiffres dans une page de garde. Les propriétés d'un texte ou la zone de texte elle-même peuvent aussi être modifiée. Pour modifier le texte, passez au mode de modification en cliquant à l'intérieur d'une zone de texte et placez ensuite le curseur sur le texte que vous souhaitez modifier.

### Cliquez sur [A] (Zone de texte) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Zone de texte] dans le menu [Insertion].

#### 2 Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez insérer le texte.

Une zone de texte carrée ou rectangulaire s'affiche.

### Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

Le curseur pour modifier le texte s'affiche.



# Réglage des propriétés du texte

Vous pouvez modifier les propriétés du texte quand vous le souhaitez. Lorsque vous modifiez les propriétés du texte, tout le texte à l'intérieur de la zone sélectionnée est touché.



Les propriétés du texte pour les paramètres de champ qui se trouvent dans une zone de texte sont aussi modifiées selon les propriétés du texte que vous avez spécifiées. Pour plus de détails au sujet des fonctions du champ, consultez « Spécification des champs » à la p. 4-53.

#### Police

#### Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# 2 Sélectionnez la police voulue du menu déroulant Police sur la barre d'outils.

#### Taille de la police

#### Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

#### 2 Sélectionnez la taille de police voulue du menu déroulant Taille de la police sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi entrer directement la taille de police voulue dans Taille de la police.

#### Couleur de la police

Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

#### 2 Sélectionnez la couleur de police voulue du menu déroulant Couleur de la police sur la barre d'outils.

#### Formatage en caractères gras

#### **1** Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# **2** Cliquez sur [B] (Gras) sur la barre d'outils.

Pour annuler le formatage en caractères gras, cliquez sur [B] (Gras) de nouveau.

#### Formatage en caractères italiques

### Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# **2** Cliquez sur [ $\mathbf{1}$ ] (Italique) sur la barre d'outils.

Pour annuler le formatage en caractères italiques, cliquez sur  $[\mathbf{1}]$  (Italique) de nouveau.

### Souligné

### Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# **2** Cliquez sur $[\underline{U}]$ (Souligné) sur la barre d'outils.

Pour annuler le souligné, cliquez sur  $[\underline{U}]$  (Souligné) de nouveau.

### Alignement du texte

# Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# Cliquez sur [■] (Aligner à gauche), [■] (Aligner au centre), ou sur [■] (Aligner à droite) sur la barre d'outils.

#### Spécification des propriétés du texte

Vous pouvez spécifier simultanément toutes les propriétés du texte qui se trouve à l'intérieur de la zone de texte.

[Aperçu] à l'intérieur de la boîte de dialogue [Propriétés du texte] affiche un aperçu du texte tel qu'il s'afficherait avec les paramètres actuellement sélectionnés. Utilisez-le comme guide si vous spécifiez des paramètres.

#### 1 Cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

La zone de texte est maintenant prête à être modifiée.

# 2 Cliquez sur [ 🔄 ] (Propriétés) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Propriétés] dans le menu [Modifier].

Vous pouvez aussi cliquer du bouton droit à l'intérieur de la zone de texte  $\rightarrow$  cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue [Propriétés du texte] s'affiche.

#### 3 Sélectionnez [Police], [Style de police] et [Taille] à partir des cases de liste respectives.

Propriétés du texte 🔹 🤶 🗙			
II s'agit d'une p écran.	police OpenType qui sera utilisée	à la fois sur votre imprin	nante et votre
Aperçu :	Echantillon d'affichage. [Chaîne de champ]		
	<u>P</u> olice :	Style de police :	<u>T</u> aille :
	Arial	Standard	10
	O Arial O Arial Black O Comic Sans MS O Courier New O Estrangelo Edessa	Standard Italique Gras Gras italique	10 11 12 14 16
Effets :	Barré		
	Souligné <u>S</u> ouligné		
C <u>o</u> uleur :	Noir 🖌		
Alignement :	💽 Aligner à gauche		
	O Aligner au <u>c</u> entre		
	◯ Aligner à <u>d</u> roite		
		ОК	Annuler

Vous pouvez aussi entrer directement la taille de police voulue dans [Taille].

4 Sélectionnez [Barré] ou [Souligné] pour tracer une ligne à travers un texte ou pour le souligner.

- **5** Sélectionnez la couleur de texte voulue à partir de [Couleur].
- **6** Spécifiez [Alignement] pour le texte.
- 7 Cliquez sur [OK].

1

#### Spécification des propriétés de la zone de texte

Suivez la procédure ci-dessous pour spécifier le type de bordure, sa couleur et la couleur d'arrière-plan de la zone de texte sélectionnée.

# Cliquez en un endroit quelconque de la bordure de la zone de texte.

La bordure de la zone de texte est sélectionnée.

# **2** Cliquez sur [ [ ] (Propriétés) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Propriétés] dans le menu [Modifier].

Vous pouvez aussi afficher la boîte de dialogue [Propriétés de la zone de texte] en cliquant deux fois en un endroit quelconque sur la bordure de la zone de texte.

La boîte de dialogue [Propriétés de la zone de texte] s'ouvre.

Propriétés de la zone de texte 🛛 ? 🔀		
<u>S</u> tyle de ligne :	Plein 🗸	
L <u>a</u> rgeur :	0,5 🌔 mm (0,1 à 50,0)	
Couleur :	Noir 💌	
<u>R</u> emplir :	Blanc	
	OK Annuler	

**3** Sélectionnez le type de bordure voulu dans [Style de ligne].

# **4** Spécifiez le paramètre de [Largeur] pour régler l'épaisseur de la bordure (0,1 à 50,0).

#### BEMARQUE

Le paramètre de [Largeur] est disponible seulement si [Style de ligne] est réglé à « Plein ».

- **5** Sélectionnez la couleur de bordure voulue à partir de [Couleur].
- 6

Sélectionnez la couleur voulue d'arrière-plan de la zone de texte dans [Remplir].


### Spécification des champs

Vous pouvez afficher l'information de l'expéditeur et du destinataire de la télécopie, soit le nom, le numéro de télécopie, le nom de la société et le nom du service ou de la division sur la page de garde à l'aide d'une fonction nommée « champ ».

Les champs sont des objets sur la page de garde que vous pouvez remplacer par des données lors de l'envoi de la télécopie. L'information actuelle sur l'expéditeur et le destinataire, tel que spécifié par le pilote de télécopie, est automatiquement insérée au cours de la transmission dans les champs correspondants sur la page de garde.



Champs disponibles :

- Informations sur l'expéditeur : Nom, Numéro de télécopie, Société, Service.
- Informations sur le destinataire : Nom, Numéro de télécopie, Société, Service.
- Nombre de pages
- Autres informations : Remarque, Commentaire

Un champ d'information du destinataire qui contient des valeurs multiples est désigné comme un « champ d'itération ». Cette fonction est utile pour utiliser la même page de garde pour envoyer des télécopies à plusieurs destinataires.

Le champ d'itération est utilisé pour insérer des données pour chaque destinataire spécifié dans le pilote de télécopie.



En plus des champs [Informations sur l'expéditeur] et [Informations sur le destinataire], vous pouvez aussi insérer des champs [Nombre de pages], [Remarque] et [Commentaire] sur la page de garde. Lorsque la télécopie est transmise, le nombre de feuilles à envoyer comme télécopie et spécifiées dans le pilote de télécopie est inséré dans le champ [Nombre de pages]; l'information spécifiée dans le pilote de télécopie telle que [Urgent] ou [Confidentiel] est insérée dans le champ [Remarque] et les observations spécifiées dans le pilote de télécopie sont entrées dans le champ [Commentaire].

- Insertion des champs d'informations sur l'expéditeur et le destinataire lors de la modification du texte
- 1 Dans la zone de texte, placez le curseur là où vous voulez insérer le champ.
- **2** Cliquez sur le menu [Insertion]  $\rightarrow$  [Information sur l'expéditeur] ou [Informations sur le destinataire] → sélectionnez le champ (comme le [Nom], [Numéro télécopie], [Société] et [Service]) pour insertion.

Le champ sélectionné est inséré.

#### REMARQUE

Si vous sélectionnez [Tout insérer], tous les champs disponibles relatifs aux informations sur l'expéditeur et sur le destinataire sont insérés simultanément. Les champs sont insérés dans l'ordre suivant : [Nom], [Numéro télécopie], [Société] et [Service]. Vous pouvez modifier au besoin la position des champs.

#### Insertion des champs d'informations sur l'expéditeur et le destinataire lorsque le texte n'est pas modifié

1 Cliquez sur le menu [Insertion] → [Information sur l'expéditeur] ou [Informations sur le destinataire] → sélectionnez le champ (comme le [Nom], [Numéro télécopie], [Société] et [Service]) pour insertion.

#### **2** Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez insérer le champ.

Une zone de texte carrée ou rectangulaire comportant les champs sélectionnés s'affiche.

#### REMARQUE

Si vous sélectionnez [Tout insérer], tous les champs disponibles relatifs aux informations sur l'expéditeur et sur le destinataire sont insérés simultanément. Les champs sont insérés dans l'ordre suivant : [Nom], [Numéro télécopie], [Société] et [Service]. Vous pouvez modifier au besoin la position des champs.

#### Insertion de champs d'itération

Suivez la procédure ci-dessous pour afficher l'information relative à plusieurs destinataires sur la page de garde lors de l'envoi d'une télécopie.

- Insérez le champ d'information voulu du destinataire voulu, comme le [Nom], [Numéro télécopie], [Société] et [Service].
- **2** Dans la zone de texte, placez le curseur à la gauche du champ d'itération.
- Cliquez sur le menu [Insertion] → [Informations sur le destinataire] → [Début répétition].

Le champ [Début répétition] est inséré.

4 Dans la zone de texte, placez le curseur à la droite du champ à répéter.

# 5 Cliquez sur le menu [Insertion] → [Informations sur le destinataire] → [Fin répétition].

Le champ [Fin répétition] est inséré.

Le champ entre les champs [Début répétition] et [Fin répétition] est remplacé par des informations sur de multiples destinataires lors de l'envoi de la télécopie.

#### REMARQUE

La zone de texte peut ne pas être en mesure d'accommoder toutes les données actuelles pour un champ d'itération si un nombre important de destinataires est spécifié pour la transmission d'une télécopie. Dans ce cas, une nouvelle page est créée automatiquement et les données qui sont en surnombre dans la zone de texte s'affichent au haut de la nouvelle page.

#### ■ Insertion de bordures entre des champs d'itération

Lorsque vous spécifiez un champ d'itération pour l'information sur le destinataire, vous pouvez aussi sélectionner d'insérer des bordures entre les valeurs pour en faciliter la lecture.

# Cliquez sur le menu [Insertion] → [Informations sur le destinataire] → [Bordures].

La boîte de dialogue [Paramètres de bordure] s'ouvre.

2 Sélectionnez [Insérer une bordure entre les répétitions] pour insérer des bordures entre des valeurs multiples dans un champ d'itération d'informations sur le destinataire.

Paramètres	de bordure 🛛 🛛 🔀
🗹 Insérer une	e bordure entre les répétitions
<u>S</u> tyle de ligne	: 🔤 Plein 🔽
L <u>a</u> rgeur :	0,2 🗘 mm (0,1 à 10,0)
Couleur :	Noir 💌
OK Annuler	

Si vous ne voulez pas insérer de bordures entre les valeurs, décochez cette case  $\rightarrow$  cliquez sur [OK].

- 3 Sélectionnez le type de ligne à utiliser comme bordure dans [Style de ligne].
- **4** Spécifiez le paramètre de [Largeur] pour régler l'épaisseur des bordures (0,1 à 10,0).

#### REMARQUE

Le paramètre de [Largeur] est disponible seulement si [Style de ligne] est réglé à « Plein ».

- 5 Sélectionnez la couleur voulue des bordures dans [Couleur].
- 6 Cliquez sur [OK].

■ Insertion des feuilles à envoyer lors de la modification du texte

- Dans la zone de texte, placez le curseur là où vous voulez insérer le champ.
- **2** Dans le menu [Insertion], sélectionnez [Nombre de pages].

Le champ [Nombre de pages] est inséré.

4

Insertion du champ Feuilles à envoyer lorsque le texte n'est pas modifié

**1** Dans le menu [Insertion], sélectionnez [Nombre de pages].

2 Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez insérer le champ.

Une zone de texte carrée ou rectangulaire comportant les champs sélectionnés s'affiche.

# Insertion des champs Remarque et Commentaire lors de la modification du texte

- **1** Dans la zone de texte, placez le curseur là où vous voulez insérer le champ.
- 2 Dans le menu [Insertion], sélectionnez [Remarque] ou [Commentaires].

Le champ [Remarque] ou [Commentaires] est inséré en fonction de votre sélection

#### Insertion des champs Remarque et Commentaire lorsque le texte n'est pas modifié

 Dans le menu [Insertion], sélectionnez [Remarque] ou [Commentaires].

# **2** Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez insérer le champ.

Une zone de texte carrée ou rectangulaire comportant les champs sélectionnés s'affiche.

#### Création d'objets

Vous pouvez tracer des lignes, rectangles, rectangles arrondis ou des ovales sur la page de garde. Vous pouvez aussi en modifier les propriétés une fois qu'ils sont tracés.

#### Lignes

#### Cliquez sur [/] (Ligne) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Ligne] dans le menu [Dessin].

# **2** Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez tracer la ligne.

#### Rectangles

### 1 Cliquez sur [□] (Rectangle) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Rectangle] dans le menu [Dessin].

#### 2 Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez tracer le rectangle.

Pour tracer un carré, appuyez et maintenez abaissée la touche [MAJ] sur le clavier tout en faisant glisser.

#### Rectangles arrondis

#### Cliquez sur []] (Rectangle arrondi) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Rectangle arrondi] dans le menu [Dessin].

# **2** Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez tracer le rectangle arrondi.

Pour tracer un carré, appuyez et maintenez abaissée la touche [MAJ] sur le clavier tout en faisant glisser.

Vous pouvez régler le degré de la courbe ou l'arrondi des angles du rectangle arrondi. Pour ce faire, cliquez en un point quelconque du rectangle arrondi nouvellement tracé  $\rightarrow$  cliquez de nouveau sur le rectangle arrondi  $\rightarrow$  cliquez et faites glisser la poigné interne dans son coin supérieur droit pour modifier le degré de courbure.

#### Ovales

#### Cliquez sur [O] (Ovale) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Ovale] dans le menu [Dessin].

# **2** Faites glisser le pointeur sur la zone de la page de garde où vous voulez tracer l'ovale.

Pour tracer un cercle, appuyez et maintenez abaissée la touche [MAJ] sur le clavier tout en faisant glisser.

#### Insertion d'images

#### Cliquez sur [🔜] (Image) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Image] dans le menu [Insertion].

La boîte de dialogue [Ouvrir] s'affiche.

## **2** Spécifiez le nom du fichier bitmap que vous souhaitez insérer.

#### REMARQUE

En cliquant sur [Aperçu], cela ouvre la boîte de dialogue [Aperçu] où une image du fichier bitmap en surbrillance est affichée.

# **3** Cliquez sur [Ouvrir].

## Modification des objets

Sur la page de garde, vous pouvez copier, déplacer et supprimer des objets comme des lignes, rectangles, rectangles arrondis, ovales, images et zones de texte.

#### Sélection d'un objet

#### **1** Cliquez sur l'objet à sélectionner.

Vous pouvez aussi faire glisser le pointeur complètement sur l'objet.

L'objet est sélectionné.

#### REMARQUE

Vous pouvez aussi sélectionner de multiples objets en maintenant appuyée la touche [MAJ] sur le clavier et en cliquant sur chaque objet que vous voulez sélectionner ou en faisant glisser le pointeur complètement sur l'objet. Si vous voulez désélectionner un des objets sélectionnés, maintenez appuyé la touche [MAJ] sur le clavier →cliquez sur les objets que vous voulez désélectionner.

#### Sélectionnez l'objet à déplacer.

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les déplacer tous en même temps.

## **2** Faites glisser l'objet sélectionné à l'endroit voulu.

Vous pouvez aussi utiliser les quatre touches de flèche [ $\leftarrow$ ], [ $\uparrow$ ], [ $\rightarrow$ ], ou [ $\downarrow$ ] pour déplacer l'objet dans la direction voulue en incréments de 0,1 mm.

#### REMARQUE

- Maintenez appuyer la touche [MAJ] sur le clavier tout en glissant pour déplacer uniquement l'objet horizontalement ou verticalement.
- Maintenez appuyer la touche [CTRL] sur le clavier tout en glissant pour copier l'objet sélectionné et faites glisser la copie vers l'emplacement souhaité.
- Si [Aligner sur la grille] est spécifié, appuyez et maintenez la touche [MAJ] sur le clavier tout en appuyant sur la touche de flèche pour déplacer l'objet dans le sens de la flèche en incréments d'une demie grille. Si [Aligner sur la grille] n'est pas spécifié, appuyez et maintenez la touche [MAJ] sur le clavier tout en appuyant sur la touche de flèche pour déplacer l'objet dans le sens de la flèche en incréments de 2,0 mm.

#### Déplacement d'un objet vers une autre page de garde

#### Sélectionnez l'objet à déplacer.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les déplacer tous en même temps.

## **2** Cliquez sur [*y*] (Couper) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Couper] dans le menu [Modifier].

### **3** Affiche la deuxième page de garde.

#### 🤌 REMARQUE

Si la deuxième page de garde est ouverte, vous pouvez la sélectionner du menu [Fenêtre].

## **4** Cliquez sur [ ]] (Coller) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Coller] dans le menu [Modifier].

L'objet sélectionné est déplacé vers la page de garde active.

#### Redimensionnement d'un objet

#### Sélectionnez l'objet dont vous voulez modifier la taille.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et modifier toutes leurs dimensions en même temps.

#### 2 Faites glisser une poignée quelconque sur l'objet sélectionné pour modifier sa taille.

#### 🧷 REMARQUE

La forme du pointeur change en fonction de la poignée sur laquelle vous le placez.

- Le déplacement des poignées sur les côtés supérieur et inférieur de l'objet modifie sa hauteur.
- Le déplacement des poignées sur les côtés gauche et droit de l'objet modifie sa largeur.
- Le déplacement des poignées sur les coins de l'objet modifie sa hauteur et sa largeur.

#### Copie d'un objet par déplacement

#### Sélectionnez l'objet à copier.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les copier tous en même temps.

#### 2 Maintenez appuyer la touche [CTRL] sur le clavier → faites glisser l'objet sélectionné (copié) vers l'emplacement voulu.

#### 🖉 REMARQUE

Le déplacement de l'objet sélectionné sans maintenir appuyée la touche [CTRL] sur le clavier, déplace l'objet vers son nouvel emplacement au lieu de le copier.

#### Copie d'un objet à l'aide d'un bouton ou des commandes du menu

Vous pouvez utiliser les commandes de bouton et de menu pour copier un objet comme une ligne, un rectangle, un rectangle arrondi, un ovale, une image ou une zone de texte sur la même page de garde ou vers une autre page de garde.

Suivez la procédure ci-dessous.

#### Sélectionnez l'objet à copier.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les copier tous en même temps.

# 2 Cliquez sur [🗐] (Copier) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Copier] dans le menu [Modifier].

#### 3 Si vous voulez copier l'objet sur une autre page de garde, affichez la deuxième page de garde.

#### REMARQUE

Si la deuxième page de garde est ouverte, vous pouvez la sélectionner du menu [Fenêtre].

#### Cliquez sur [Pa] (Coller) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Coller] dans le menu [Modifier].

L'objet sélectionné est copié.

#### REMARQUE

- Vous ne pouvez copier un objet sur une autre page de garde en effectuant un alissement.
- Pour copier un texte, déplacez le pointeur sur le texte pour le sélectionner → cliquez sur [III] (Copier) ou sélectionnez la commande [Copier] pour le copier → cliquez sur [III] (Coller) ou sélectionnez la commande [Coller]. Si vous souhaitez copier le texte dans la même zone de texte, maintenez appuyer la touche [CTRL] sur le clavier tout en déplaçant le texte sélectionné.

#### Duplication d'un objet

La duplication permet de copier et de coller un objet en une seule opération.

#### Sélectionnez l'objet à doubler..

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les exécuter tous en double en même temps.

## **2** Cliquez sur [🔄] (Dupliquer) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Dupliquer] dans le menu [Modifier].

L'objet sélectionné est dupliqué.

#### Suppression d'un objet

#### Sélectionnez l'objet à supprimer.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et les supprimer tous en même temps.

## 2 Cliquez sur [X] (Supprimer) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Supprimer] dans le menu [Modifier] ou appuyer sur [SUPPRIMER] sur le clavier.

L'objet sélectionné est supprimé.

#### Groupement des objets

Vous pouvez modifier ou traiter plusieurs objets qui sont groupés ensembles comme un seul objet. Vous pouvez déplacer, copier ou modifier la taille d'objets groupés en une seule opération. Vous pouvez aussi modifier simultanément les propriétés de tous les objets du groupe.

En appuyant sur la touche [MAJ] du clavier, vous pouvez sélectionner individuellement plusieurs objets en cliquant dessus du bouton gauche de la souris ou vous pouvez sélectionner tous les objets en faisant glisser la souris sur ces derniers.

# **2** Cliquez sur [📺] (Grouper) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Groupes] dans le menu [Présentation].

Vous pouvez dissocier les objets en sélectionnant le groupe d'objets que vous voulez dissocier et en cliquant sur [20] (Dissocier) sur la barre d'outils ou en sélectionnant [Dissocier] du menu [Présentation].

### Spécification des propriétés d'un objet

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le style de ligne, sa couleur et la couleur d'arrière-plan des objets comme des lignes, rectangles, rectangles arrondis, ovales et images.

#### Sélectionnez l'objet dont vous voulez modifier les propriétés.

#### REMARQUE

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et en modifier les propriétés en même temps.

## 2 Cliquez sur [ ] (Propriétés) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Propriétés] du menu [Modifier], ou afficher la boîte de dialogue [Propriétés de l'objet] en cliquant deux fois sur l'objet sélectionné.

La boîte de dialogue [Propriétés de l'objet] s'ouvre.

# **3** Sélectionnez le type de ligne voulu pour l'objet dans [Style de ligne].

# 4 Spécifiez le paramètre de [Largeur] pour régler l'épaisseur de la ligne.

#### REMARQUE

Le paramètre de [Largeur] est disponible seulement si [Style de ligne] est réglé à « Plein ».

#### 5 Sélectionnez la couleur de ligne voulue pour l'objet dans [Couleur].

#### 6 Sélectionnez la couleur voulue d'arrière-plan pour l'objet dans [Remplir].

#### REMARQUE

Si l'objet sélectionné est une ligne ou une image, [Remplir] ne peut être spécifié.

# 7 Cliquez sur [OK].

### Réorganisation des objets

Vous pouvez réorganiser sur la page de garde l'ordre et l'apparence des objets comme des lignes, rectangles, rectangles arrondis, ovales, images et zones de texte.

#### Modification de l'ordre d'affichage

Si plusieurs objets se chevauchent, vous pouvez spécifier l'ordre dans lequel ils se chevauchent. Utilisez les quatre commandes suivantes pour modifier l'ordre d'affichage d'objets qui se chevauchent.

- [Premier plan] : déplace l'objet sélectionné au premier plan.
- [Arrière-plan] : déplace l'objet sélectionné vers l'arrière-plan.

4

- [Avancer] : déplace l'objet sélectionné un niveau plus haut.
- [Reculer] : déplace l'objet sélectionné un niveau plus bas.

## **1** Sélectionnez l'objet dont vous voulez modifier l'ordre d'affichage.

#### REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et modifier l'ordre d'affichage de tous en même temps.
- Si l'objet que vous voulez sélectionner se trouve derrière d'autres objets qui le masquent, appuyez plusieurs fois sur la touche [TABULATION] sur le clavier jusqu'à ce que l'objet voulu soit sélectionné. Vous pouvez aussi sélectionner l'objet en ordre inverse en appuyant sur la touche [MAJ] du clavier tout en appuyant sur la touche [TABULATION].

# Cliquez sur [4] (Premier plan), [4] (Arrière-plan), [4] (Avancer) ou [4] (Reculer) sur la barre d'outils.

#### REMARQUE

Vous pouvez aussi sélectionner [Premier plan], [Arrière-plan], [Avancer] ou [Reculer] du menu [Présentation].

#### Alignement de plusieurs objets

Vous pouvez aligner plusieurs objets sélectionnés en fonction de leur bordure gauche, droite, supérieure, inférieure ou centrale en une seule opération. La position du dernier objet sélectionné devient le point de référence de l'alignement.

Utilisez les commandes suivantes pour modifier l'alignement des objets sélectionnés.

- [Aligner à gauche] : aligne la bordure gauche de tous les objets le long de la bordure gauche du dernier objet sélectionné.
- [Aligner au centre] : aligne l'axe central gauche-droite de tous les objets le long de l'axe central gauche-droite du dernier objet sélectionné.
- [Aligner à droite] : aligne la bordure droite de tous les objets le long de la bordure droite du dernier objet sélectionné.
- [Aligner en haut] : aligne la bordure supérieure de tous les objets le long de la bordure supérieure du dernier objet sélectionné.
- [Aligner au milieu] : aligne l'axe central supérieur-inférieur de tous les objets le long de l'axe central supérieur-inférieur du dernier objet sélectionné.
- [Aligner en bas] : aligne la bordure inférieure de tous les objets le long de la bordure inférieure du dernier objet sélectionné.

En appuyant sur la touche [MAJ] du clavier, vous pouvez sélectionner individuellement plusieurs objets en cliquant dessus du bouton gauche de la souris ou vous pouvez sélectionner tous les obiets en faisant glisser la souris sur ces derniers.

Sélectionnez en dernier l'objet à utiliser comme point de référence.

#### REMARQUE

Si vous déplacez le pointeur pour sélectionner plusieurs objets, l'objet placé à l'avant est utilisé comme point de référence.

#### 2 Cliquez sur 📳 (Aligner à gauche), 📳 (Aligner au centre), 📳 (Aligner à droite), [m] (Aligner vers le haut), [1-] (Aligner au centre) ou [11] (Aligner vers le bas) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi cliquer sur le menu [Présentation] → pointer sur [Répartir horizontalement] ou [Répartir verticalement] → sélectionnez le type d'alignement voulu.

### Spécification des options de la grille

La fonction de grille est utile pour réorganiser les objets créés.

#### Affichage des grilles

Vous pouvez afficher la grille sur la page de garde pour vous aider à créer et réorganiser des objets.

#### 1 Sur la barre d'outils, cliquez sur [m] (Afficher les grilles) pour activer la grille.

Vous pouvez aussi activer la commande en cliquant sur [Afficher les grilles] dans le menu [Affichage].

Masquez la grille en cliquant sur [m] activé (Afficher les grilles) pour le désactiver ou en cliquant sur [Afficher les grilles] dans le menu [Affichage].

#### Alignement des objets sur la grille

Si vous activez le paramètre [Aligner sur la grille] pour la page de garde, les objets sont alignés le long de la grille lorsqu'ils sont déplacés ou redimensionnés sur la page de garde.

# Sur la barre d'outils, cliquez sur [11] (Aligner sur la grille) pour activer la grille.

Vous pouvez aussi activer la commande en cliquant sur [Aligner sur la grille] dans le menu [Affichage].

Pour désactiver le paramètre [Aligner sur la grille], il faut cliquer sur [1] (Aligner sur la grille) activé ou cliquer sur [Aligner sur la grille] dans le menu [Affichage].

#### REMARQUE

[Aligner sur la grille] est disponible uniquement après avoir spécifié ce paramètre. Il ne nuit pas aux objets qui sont modifiés avant la spécification de ce paramètre.

#### Spécification des propriétés de la grille

Suivez la procédure ci-dessous pour spécifier les propriétés de la grille sur la page de garde, comme le type, la couleur et l'espacement. Vous pouvez aussi mentionner si vous voulez afficher la grille et si vous voulez aligner des objets sur la grille.

#### 1 Sélectionnez [Propriétés de la grille] dans le menu [Affichage].

La boîte de dialogue [Propriétés de la grille] s'affiche.

## 2 Sélectionnez [Afficher les grilles].

Propriétés de la grille ? 🗙	
✓ Afficher les grilles	
Type: 📰 💿 Pointillé(e)	
Discontinu(e)	
Couleur :	
Espacement : Horizontal : 5,0 🔷 mm (1,0 à 50,0)	
⊻ertical : 5,0 🔷 mm (1,0 à 50,0)	
✓ Aligner sur la grille	
Restaurer les valeurs par défaut OK Annuler	

Décochez la case si vous ne souhaitez pas afficher la grille.

#### REMARQUE

Le décochage de cette case désactive les paramètres [Type] et [Couleur].



#### 4 Cliquez du bouton à droite de [Couleur].

La boîte de dialogue [Paramètre de couleur] s'affiche.

- 5 Sélectionnez une couleur comme couleur de base de la grille dans la boîte de dialogue [Paramètre de couleur].
  - Pour sélectionner la couleur de base :
    - Sélectionnez la couleur voulue dans [Couleurs de base].



#### • Pour créer votre propre couleur :

- Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus de celle que vous voulez.
- Cliquez sur [Définir les couleurs personnalisées »].
  - La matrice de couleurs s,affiche à la droite de la boîte de dialogue [Paramètres de couleur].
- □ Réglez la clarté de la couleur → cliquez sur [Ajouter aux couleurs personnalisées].
- 6 Cliquez sur [OK] dans la boîte de dialogue [Paramètre de couleur].

## Spécifiez l'espacement [Horizontal] et [Vertical] pour la grille.

#### REMARQUE

Vous pouvez modifier l'unité de mesure de l'espacement dans la boîte de dialogue [Paramètre d'unité] affichée en sélectionnant [Unité] dans le menu [Affichage].

4

#### 8 Pour aligner des objets le long de la grille, sélectionnez [Aligner sur la grille].

Pour désactiver [Aligner sur la grille], décochez la case.

## **9** Cliquez sur [OK].

#### REMARQUE

En cliquant sur [Restaurer les valeurs par défaut] dans la boîte de dialogue [Propriétés de la grille], cela rétablit tous les paramètres des [Propriétés de la grille] de la page de garde à leurs valeurs par défaut.

## Impression d'une page de garde

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer la page de garde.

#### 1

### Cliquez sur [3] (Imprimer) sur la barre d'outils.

Vous pouvez aussi sélectionner [Imprimer] dans le menu [Fichier].

La boîte de dialogue [Impression] s'affiche.

## **2** Sélectionnez l'imprimante $\rightarrow$ cliquez sur [OK].

Au besoin, cliquez sur [Propriétés] pour spécifier des paramètres détaillés d'impression.

### **3** Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

#### REMARQUE

[Tout] est la seule sélection active du paramètre [Zone d'impression] car la page de garde ne comporte qu'une seule page.



# Mémorisation d'une page de garde originale comme modèle

Vous pouvez mémoriser la page de garde créée à l'aide de l'Canon Cover Sheet Editor avec le pilote de télécopie pour pouvoir l'utiliser comme modèle.

#### Cliquez sur [Démarrer] sur la barre des tâches de Windows → [Paramètres] → [Imprimantes].

#### REMARQUE

Si vous utilisez Windows XP Professional, sur le menu [démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs]. Si vous utilisez Windows XP Home Edition, sur le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  [Imprimantes et autres périphériques]  $\rightarrow$  [Imprimantes et télécopieurs].

2 Dans le dossier [Imprimantes], cliquez du bouton droit sur l'icône de l'imprimante pour votre télécopie → cliquez sur [Propriétés] (Windows 98/Me), ou sur [Options d'impression] (Windows 2000/ XP/Server 2003).

## **3** Cliquez sur l'onglet [Enregistrer une première page].

💩 Canon MF5700 Sei	ries (FAX) Options d'impression	? 🗙
Modifier le carnet d'adress	Enregistrer une première page Spécial	
	Style : Mindele 1 Mindele 2 Modèle 3	
	Aperçu Enregistrer Supprim	er
	OK Annuler Appliquer A	xide

# Télécopie par ordinateur (modèles MF5750/MF5770 uniquement)

Le modèle sélectionné est ajouté à [Style] sur la feuille [Enregistrer une première page].

#### REMARQUE

[Ouvrir].

5

En plus des modèles par défaut, vous pouvez ajouter 30 modèles au plus au pilote de télécopie.

Sélectionnez le fichier du modèle de page de garde  $\rightarrow$  cliquez sur

## **4** Cliquez sur [Enregistrer...].

La boîte de dialogue [Enregistrer une première page] s'affiche.

Enregistrer une p	remière page	? 🔀
<u>R</u> egarder dans :	🗎 Mes documents 🛛 🕑 🤣 🔛 -	
📸 Ma musique @ Mes images		
Nom <u>d</u> u fichier :		
Fichiers de <u>t</u> ype :	Première page (*.cse)	Annuler

# Dépannage



Ce chapitre décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'appareil ainsi que leurs solutions. Il explique aussi quoi faire si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même.

- •« Problèmes d'imprimante », à la p. 5-1.
- •« Problèmes de gestionnaire », à la p. 5-5.
- •« Problèmes de numérisation », à la p. 5-7.
- •« Problèmes d'installation et de désinstallation », à la p. 5-12.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en vous référant à l'information dans ce chapitre, Consultez aussi le chapitre 9, « Dépannage », du *Guide de base*.

Si la rubrique Aide du présent chapitre n'offre pas l'information nécessaire, veuillez prendre contact avec le Service d'assistance téléphonique Canon au 1-800-828-4040 de 08 h à 20 h HNE, du lundi au vendredi et de 10 h à 20 h le samedi. Pour obtenir un dépannage interactif, une assistance technique par courriel, le téléchargement des derniers pilotes et des réponses aux questions fréquemment posées, le tout 24 heures sur 24, visitez le site d'assistance à la clientèle de Canon à l'adresse www.canontechsupport.com.

# Problèmes d'imprimante

#### L'imprimante n'imprime pas.

- Q L'appareil contient-il du papier ?
- R Assurez-vous que le papier est chargé.
  - Q Le travail de copie s'est-il interrompu par manque de papier ?
- R Chargez le papier. Le travail d'impression démarre automatiquement lorsque le travail de copie est complété.

- Q La cartouche est-elle correctement installée ?
- R Assurez-vous que la cartouche est correctement installée. (Consultez les Instructions d'installation (pour les utilisateurs des modèles MF5730/MF5750) ou les Instructions d'installation pour l'appareil (pour les utilisateurs du modèle MF5770).
- Q Votre paramètre de port BIOS a-t-il besoin d'être modifié ?
- R Reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur pour les renseignements concernant les ports disponibles.
- Q Votre ordinateur fonctionne-t-il correctement ?
- R Assurez-vous que votre ordinateur est sous tension. Si tel est le cas, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur pour connaître les procédures de dépannage.

#### L'imprimante n'est pas alimentée.

- Q Le cordon d'alimentation est-il branché ?
- R Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à l'appareil et à la prise secteur.
- Q La prise secteur est-elle alimentée ?
- R Assurez-vous que la prise secteur fonctionne correctement. Le cas échéant, essayez une autre prise.
- Q La tension de la prise secteur correspond-elle à celle de l'imprimante ?
- R Assurez-vous que la tension de la prise secteur correspond à celle indiquée sur la machine.

#### L'imprimante interrompt l'impression.

Q Le câble d'interface est-il desserré ?
 R Vérifiez votre ordinateur et votre câble.
 Q Travaillez-vous dans une application au premier plan ?
 R La performance de l'imprimante s'améliore si vous définissez votre travail d'impression comme prioritaire.

#### L'impression est incorrecte.

- Q Y a-t-il un problème de communication entre l'imprimante et votre ordinateur ?
- R Assurez-vous que vos câbles sont correctement connectés.
- R Assurez-vous que la longueur de votre câble USB n'excède pas 3 m (9,8 pi).
- R Assurez-vous que vous n'utilisez aucun boîtier de commutation.
- R Assurez-vous que vous avez sélectionné le gestionnaire d'impression approprié dans Windows.
- Q Un gestionnaire d'impression incorrect a-t-il été sélectionné dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]) ?
- R Un gestionnaire d'impression incorrect a-t-il été sélectionné dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]).

L'imprimante immobilise le système.

- Q La configuration de votre système pose-t-elle problème ?
- R Assurez-vous que vous disposez d'un câble d'interface blindé de haute qualité.
- R Le problème vient peut-être de votre BIOS. Vérifiez que votre configuration BIOS est correcte. (Reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur pour plus de renseignements.)
- R Vérifiez que votre mémoire physique fonctionne correctement.
- R Si vous disposez d'un ordinateur portable Toshiba, modifiez la ligne suivante dans votre fichier CONFIG.SYS : c:\winutils\mxtime.exe en : REM c:\winutils\mxtime.exe

L'ordinateur signale que le temps est dépassé pour l'appareil.

- Q L'appareil est-it hors tension, hors ligne ou non connectée à l'ordinateur ?
- R Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en pause.
- R Assurez-vous que le câble d'interface de l'appareil est fermement connecté à l'appareil et à l'ordinateur.
- R Assurez-vous que le chargement du papier s'effectue correctement à partir de la cassette ou du bac d'alimentaion.
- R Réinitialisez l'appareil et l'ordinateur.

- R Relancez l'opération d'impression.
  - Essayez un autre câble.

R

# Problèmes de gestionnaire

Le gestionn	aire ne fonctionne pas correctement.	
Q	Le gestionnaire d'imprimante est-il sélectionné comme gestionnaire d'imprimante par défaut ?	
R	Spécifiez le pilote d'imprimante correspondant comme pilote d'imprimante par défaut pour le MF5700.	
Impossible	d'imprimer correctement certaines polices d'un document.	
Q	Le document contient-il des polices ATM (Adobe Type Manager) ?	
R	La fonction ATM (Adobe Type Manager) n'est pas prise en charge. Remplacez les polices ATM par d'autres polices appropriées.	
Impossible	d'imprimer avec un pilote d'imprimante autre que celui de le MF5700.	
Q	Le pilote d'imprimante est-il connecté au même port que le pilote d'imprimante du MF5700 ?	
R	Connectez le pilote d'imprimante sur un port différent de celui du pilote d'imprimante MF5700.	
Impossible	d'installer le pilote d'imprimante MF5700 sur le port USB.	
Q	Le gestionnaire USB est-il correctement installé ?	
R	Procédez comme suit.	
	<ol> <li>Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et qu'il est sous tension.</li> </ol>	
	<ol> <li>Pour Windows XP, cliquez sur [Performance et maintenance] dans le dossier du [Panneau de configuration] → [Voir l'information de base de votre ordinateur] dans le dossier [Performance et maintenance]. Pour Windows 98/Me/2000/Server 2003, cliquez deux fois sur [Système] dans le dossier [Panneau de configuration]. La boîte de dialogue [Propriétés du système] s'affiche.</li> </ol>	

- Sous Windows 2000/XP/Server 2003, cliquez sur l'onglet [Matériel] → cliquez sur [Gestionnaire de périphériques] → cliquez deux fois sur [Contrôleurs de bus USB]. Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Gestionnaire de périphériques] → cliquez deux fois sur [Contrôleurs de bus USB].
- 4. Recherchez le gestionnaire de classe USB dans [Contrôleurs de bus USB]. Supprimez UNIQUEMENT le gestionnaire de classe USB spécifié pour votre système d'exploitation. (Si le gestionnaire de classe USB apparaît dans [Autre périphérique], supprimez UNIQUEMENT l'un des gestionnaires suivants, en fonction de votre système d'exploitation : (Si le pilote de classe USB est affiché dans [Autre périphérique], supprimez UNIQUEMENT l'un des pilotes suivants, en fonction de votre système d'exploitation : [Prise en charge d'impression USB], [Canon MF5700 Series] ou [Inconnu].) Sous Windows 2000/XP/Server 2003, sélectionnez [Prise en charge d'impression USB] → sélectionnez [Désinstaller] dans le menu [Action]. Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Canon MF5700 Composite] → cliquez sur [Supprimer].

#### IMPORTANT

Ne supprimez aucun autre périphérique ou gestionnaire de périphérique. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de

- 5. Fermez le dossier [Panneau de configuration]  $\rightarrow$  débranchez le câble USB.
- 6. Redémarrez l'ordinateur.
- 7. Pour des instructions concernant l'installation du gestionnaire d'imprimante, consultez « Installation du logiciel sur votre ordinateur », à la p. 1-4.

#### REMARQUE

La procédure relative à Windows XP/Server 2003 est fournie pour le

L'impression contient des chaînes de caractères brouillés.

- Q Le gestionnaire est-il correctement installé ?
  - R Vérifiez que le gestionnaire d'impression approprié est sélectionné dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] (sous Windows 98/Me/2000 : [Imprimantes]). Si ce n'est pas le cas, installez le gestionnaire. Si l'icône du gestionnaire d'imprimante approprié est affichée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cet icône → vérifiez si [Définir comme imprimante par défaut] (sous Windows 98/Me : [Définir par défaut]) est sélectionné dans le menu contextuel. Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Vérification de l'installation », à la p. 1-21.

# Problèmes de numérisation

Impossible de numériser un document.

Q	L'écran LCD affiche-t-il quelque chose ?
R	Si rien ne s'affiche sur l'écran LCD, consultez le chapitre 9, « Dépannage », du Guide de base.
Q	L'indicateur d'alarme clignote-t-il ?
R	Si l'indicateur d'alarme clignote, consultez le chapitre 9, « Dépannage », du Guide de base.
Q	Le document est-il chargé correctement ?
R	Retirez le document et placez-le correctement sur la vitre d'exposition ou dans L'ADF.
	(Consultez le chapitre 3, « Gestion des documents », du Guide de base.)
Q	Votre ordinateur fonctionne-t-il correctement ?
R	Redémarrez l'ordinateur.
Q	Un répéteur ou un concentrateur USB fonctionne-t-il correctement ?
R	Si vous utilisez un répéteur ou un concentrateur USB, essayez de connecter le câble USB directement à l'ordinateur pour vérifier si le fonctionnement est correct. Si vous parvenez à numériser le document après avoir connecté le câble directement à l'ordinateur, vérifiez que le répéteur ou le concentrateur USB fonctionne correctement.
Q	Utilisez-vous un concentrateur USB compatible avec le USB 2.0 ?
R	Si vous connectez l'imprimante à un ordinateur équipé d'USB 2.0 utilisant un concentrateur USB compatible USB 2.0, il est possible que vous ne puissiez pas procéder à la numérisation. Dans ce cas, connectez le câble USB directement à l'ordinateur. Si vous souhaitez connecter l'imprimante et l'ordinateur en utilisant un concentrateur compatible USB 2.0, suivez la procédure ci-dessous afin de modifier le fichier INI. Il est conseillé de créer une copie de sauvegarde du fichier avant d'y effectuer toute modification.

 Ouvrez le fichier suivant dans le Bloc-notes ou dans une autre application d'édition de texte. Windows 98/Me :

windows\system\CNCMFP12.ini

Windows 2000 : winnt\svstem32\CNCMFP12.ini

Windows XP/Server 2003 :

windows/svstem32\CNCMFP12.ini

Sous la dernière ligne, ajoutez les deux lignes suivantes, puis enregistrez le fichier. Veillez à ne pas modifier les autres parties.
 [Scan]

ReadSize=16

R

Si vous connectez l'imprimante à un ordinateur équipé d'USB 2.0, il est possible que vous ne puissiez pas procéder à la numérisation. Si votre PC dispose de plusieurs ports USB, essayez de connecter l'imprimante à un autre port USB. Si le problème persiste, suivez la procédure ci-après pour modifier le fichier INI. Il est conseillé de créer une copie de sauvegarde du fichier avant d'y effectuer toute modification.

1. Ouvrez le fichier suivant dans le Bloc-notes ou dans une autre application d'édition de texte.

```
Windows 98/Me :
```

windows\system\CNCMFP12.ini

```
Windows 2000 :
```

winnt\system32\CNCMFP12.ini

Windows XP/Server 2003 :

windows\system32\CNCMFP12.ini

- Dans la section [ScanSize], remplacez « Read512Bytes=0 » par « Read512Bytes=1 », puis enregistrez le fichier. Veillez à ne pas modifier les autres parties.
- Q Le paramètre [Sélectionner source] se trouve-t-il dans MF Toolbox ? Le pilote ScanGear MF ou WIA est-il bien réglé ?
- R Choisissez entre charger le document sur la vitre d'exposition ou dans l'ADF.
  - Q Après avoir installé le logiciel, avez-vous installé une application compatible TWAIN ?
  - R Le fichier système TWAIN a été remplacé par un élément inapproprié et vous ne pourrez pas numériser des images. Si cela se produit, supprimez le logiciel (consultez « Désinstallation et réinstallation du logiciel », à la p. 1-22), puis réinstallez-le (consultez « Installation du logiciel sur votre ordinateur », à la p. 1-4.)

- La machine est-elle reconnue dans le dossier [Scanneurs et appareils photo] du [Panneau de configuration] ?
- R Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier si le nom ou l'icône du gestionnaire de numériseur approprié apparaît dans [Scanneurs et appareils photo] dans le dossier [Panneau de configuration] :
  - Cliquez sur [démarrer] dans la barre des tâches Windows → [Panneau de configuration]. (Windows 98/Me/2000 : Cliquez sur [Démarrer] dans la barre des tâches Windows → sélectionnez [Paramètres] → [Panneau de configuration].)
  - Cliquez sur [Imprimantes et autres périphériques] dans le dossier [Panneau de configuration] → [Scanneurs et appareils photo]. (Windows 98/Me/2000 : cliquez deux fois sur [Scanneurs et appareils photo].)
  - 3. Si le [WIA Canon MF5730], [WIA Canon MF5750] ou le [WIA Canon MF5770] (Windows 98/Me/2000 : [Canon MF5730], [Canon MF5770]) ou [Canon MF5770] est présent dans le dossier ou la boîte de dialogue [Scanners et appareils-photo], l'appareil est reconnu par l'ordinateur. Sinon, supprimez le logiciel (consultez « Désinstallation et réinstallation du logiciel », à la p. 1-22), puis réinstallez-le (consultez « Installation du logiciel sur votre ordinateur », à la p. 1-4.)

Vous avez tenté de créer un fichier PDF multi-pages, mais vous n'avez pas pu numériser plusieurs documents.

- Q La case [Fermer automatiquement ScanGear MF après la numérisation] est-elle cochée dans [Préférences] ?
- R Cliquez sur un bouton dans MF Toolbox, puis dans la boîte de dialogue des paramètres, sélectionnez [Utiliser le pilote du scanner pour définir les paramètres avancés]. Lorsque ScanGear MF s'ouvre, si vous effectuez la numérisation en ayant sélectionné le paramètre [Fermer automatiquement ScanGear MF après la numérisation] dans les [Préférences] du Mode avancé, seuls les documents placés un à un sur la vitre de la platine seront numérisés. Si vous voulez numériser d'autres documents, annulez la sélection de la case [Fermer automatiquement ScanGear MF après la numérisation] avant de procéder à la numérisation.

L'ordinateur s'est arrêté ou est resté bloqué.

C

- Q La mémoire chargée dans votre ordinateur est-elle suffisante ?
- R Quittez les autres applications et réessayez.

- Q L'espace disponible sur le disque dur est-il suffisant ?
  - Vérifiez que le disque dur dispose de suffisamment d'espace libre, notamment si vous numérisez des documents volumineux avec une résolution élevée. Par exemple, un document au format Lettre numérisé à 600 ppp, en quadrichromie, nécessite un minimum de 300 Mo d'espace sur le disque dur.
    - \* Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, choisissez une résolution inférieure pour la numérisation du document.
- Q Est-ce qu'une erreur se produit lorsque vous numérisez une image dans Photoshop ?
  - R Modifiez la quantité de mémoire allouée. Dans le menu [Edition], sélectionnez [Références] → cliquez sur [Cache mémoire et images]. Modifiez la valeur du paramètre [Utilisation de la mémoire physique] d'environ 10 % à 20 %.
- Q

R

- Le gestionnaire est-il correctement installé ?
- R Supprimez le logiciel (consultez « Désinstallation et réinstallation du logiciel », à la p. 1-22), puis réinstallez-le. (Consultez « Installation du logiciel sur votre ordinateur », à la p. 1-4.)

Vous avez installé les applications du CD-ROM d'installation de MF5700, mais elles n'ont pas été enregistrées dans MF Toolbox.

- Q Avez-vous installé les applications alors que MF Toolbox était ouvert ?
- R Si vous avez installé les applications alors que MF Toolbox était ouvert, les applications ne seront pas enregistrées dans MF Toolbox. Cliquez sur [Réinitialiser] pour les enregistrer. (Consultez « Numérisation avec MF Toolbox », à la p. 3-7.)

Lorsque vous cliquez sur un bouton dans MF Toolbox, une autre application s'ouvre.

- Q L'application est-elle correctement associée à ce bouton ?
- R Cliquez sur un bouton dans MF Toolbox et sélectionnez l'application que vous voulez ouvrir à l'aide de ce bouton. Procédez de même pour les autres boutons. (Consultez « Paramètres de MF Toolbox », à la p. 3-10.)

Les paramètres modifiés dans une boîte de dialogue n'ont pas été pris en compte (Windows Me/2000).

- Q Avez-vous redémarré votre ordinateur après avoir modifié les paramètres ?
- R Sous Windows Me/2000, si vous ouvrez [Scanneurs et appareils photo] dans le dossier [Panneau de configuration] et modifiez les paramètres de l'onglet [Evénements], les paramètres ne seront pris en compte qu'après le redémarrage de votre ordinateur. Après avoir modifié les paramètres, redémarrez votre ordinateur.

#### Les images numérisées paraissent sales.

- Q La vitre de la platine ou le couvercle de la vitre d'exposition sont-ils propres ?
- R Nettoyez la vitre de la platine ou le couvercle de la vitre d'exposition.
- Q La taille de l'image est-elle trop petite ?
- R Certaines applications n'affichent pas correctement les images trop petites. Essayez d'afficher l'image avec un agrandissement de 100 %.
- Q Le moniteur affiche-t-il les jeux de couleurs en deçà de 16 bits ?
- R Dans [Propriétés de Affichage], définissez les couleurs 16 bits, 24 bits ou plus.

Des lignes blanches apparaissent sur un des bords de l'image que vous numérisez.

- Q Le document est-il placé correctement sur la vitre de la platine ?
  - **R** Placez le document à environ 3 mm ( $^{1}/_{8}$  po) du bord avant de la vitre d'exposition (c'est-à-dire le bord le plus près du panneau de commande).

L'image numérisée s'affiche plus grande (ou plus petite) sur l'écran de l'ordinateur.

- Q
- Le paramètre de résolution est-il correct ?
  - R E
    - Effectuez l'une des opérations ci-après :
    - Agrandissez ou réduisez l'affichage de l'image dans l'application. Toutefois, si vous ouvrez l'image dans [Paint] ou [Imaging], il est possible qu'elle soit affichée dans un plus grand format sans que vous puissiez la réduire.
    - Modifiez la résolution et recommencez la numérisation.
       L'image sera grande si la résolution est élevée. Elle sera plus petite si la résolution est faible. (Consultez « Définition de la résolution », à la p. 3-48.)

# Problèmes d'installation et de désinstallation

#### Impossible d'installer le logiciel.

Ω Avez-vous suivi les instructions d'installation du logiciel ? R Essayez de réinstaller le logiciel. Si une erreur se produit alors que l'installation n'est pas terminée, redémarrez l'ordinateur et recommencez l'installation du logiciel. D'autres applications sont-elles ouvertes ? Ω R Quittez toutes les applications et essayez de réinstaller le logiciel. La suppression des gestionnaires dure trop longtemps (Windows XP/Server 2003). Q Lorsque vous avez lancé la suppression du logiciel, y avait-il une application ouverte, telle qu'un logiciel antivirus ? R Quittez toutes les applications (y compris les antivirus) avant de supprimer le logiciel. La suppression du logiciel est terminée, mais [Canon] subsiste. Ω Avez-vous supprimé les gestionnaires MF avant de supprimer MF Toolbox ? R Sous Windows XP/Server 2003, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu [démarrer] pour ouvrir l'explorateur Windows → sélectionnez [Menu Démarrer] dans [Administrateur] → [Programmes] → supprimez le dossier [Canon]. Sous Windows 2000, sélectionnez [Paramètres] dans le menu [Démarrer] → cliquez sur [Barre des tâches et menu Démarrer] → [Avancées] → [Avancés...] → sélectionnez [Menu Démarrer] dans [All Users] → [Programmes] → supprimez le dossier [Canon]. Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Paramètres] dans le menu [Démarrer] →

Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Paramètres] dans le menu [Démarrer]  $\rightarrow$  cliquez sur [Barre des tâches et menu Démarrer]  $\rightarrow$  [Programmes du menu Démarrer]  $\rightarrow$  [Supprimer]  $\rightarrow$  sélectionnez le dossier [Canon]  $\rightarrow$  cliquez sur [Supprimer].

#### Le message <Conflit de versions> apparaît sur votre ordinateur (Windows 98).

- Q Photoshop est-il installé sur votre ordinateur ?
- R Lorsque le message <Conflit de versions> ou <La langue du fichier Windows 98 ou ...> apparaît lors de l'installation, cliquez sur [Oui] ou sur [Non]. Quelle que soit l'option choisie, l'installation se poursuivra sans difficulté.

Impossible d'utiliser le logiciel après avoir effectué la mise à niveau vers Windows XP/Server 2003.

- Q Avez-vous procédé à la mise à niveau de Windows 98/Me/2000 vers Windows XP/Server 2003 sans supprimer le logiciel ?
- R Supprimez le logiciel (consultez « Désinstallation et réinstallation du logiciel », à la p. 1-22), puis réinstallez-le. (Consultez « Installation du logiciel sur votre ordinateur », à la p. 1-4.)

Dans [Gestionnaire de périphériques], un point d'interrogation vert «?» est affiché (Windows Me).

- Q Un point d'interrogation vert «?» est-il affiché sur [Périphérique USB composite] dans [Contrôleur de bus USB] dans [Gestionnaire de périphériques] sous Windows Me ?
  - R Puisqu'il ne s'agit pas d'un problème, vous pouvez continuer à utiliser le programme tel quel.

# Annexe



# Spécifications de l'imprimante

# Spécifications matérielles

Débit d'impression	21 pages par minute (papier format Lettre)
Résolution	Environ 600 ppp $\times$ 600 ppp
Formats de papier	
Cassette	LET, JUR, Executive, A4, B5, A5, Enveloppe Monarch, Enveloppe COM10, Enveloppe DL, Enveloppe C5 Papier ordinaire, transparents, enveloppes et papier épais (jusqu'à 128 g/m <sup>2</sup> (34 lb)) Capacité maximale : 250 feuilles de papier de 64 g/m <sup>2</sup> (17 lb)
Bac d'alimentaion	216 mm $\times$ 356 mm (8 <sup>1</sup> /2 po $\times$ 14 po) [max.] à 76 mm $\times$ 127 mm (3 po $\times$ 5 po) [min.] Papier ordinaire, transparents, enveloppes et papier épais (jusqu'à 128 g/m <sup>2</sup> (34 lb)) Capacité maximale : 1 feuille
Sortie du papier (face vers le bas sens de sortie)	60 feuilles (64 à 75 g/m² (17 à 20 lb))
Interface hôte	Interface USB Carte d'interface réseau (uniquement pour le modèle MF5770).

# Logiciel

Logiciel d'impression	Pilote d'imprimante Canon pour modèle MF5700
Zone d'impression valide	Marges de 5 mm ( <sup>13</sup> /64 po) max. sur chaque côté

# Glossaire

# A

#### **Alimentation papier**

Action de diriger une feuille de papier dans le parcours papier de l'appareil.

#### Aperçu

Numérisation provisoire et affichage du document que vous êtes sur le point de numériser avant de procéder réellement à sa numérisation. Si l'aperçu est différent du résultat souhaité, vous pouvez modifier les paramètres, afficher à nouveau l'aperçu et confirmer votre choix avant la numérisation.

#### Application

Abréviation de « logiciel d'application ». Logiciel conçu à des fins particulières, tel un logiciel de traitement de texte, un tableur, un logiciel de base de données ou une combinaison de ces logiciels.

#### Assemblage

Permet d'imprimer plusieurs pages d'un document multi-pages dans l'ordre séquentiel des pages.

#### Assemblage de fixation

Dispositif utilisé au cours de l'impression pour fixer l'encre sur le papier (ou tout autre support) par l'application de chaleur et de pression. Cet assemblage, situé à l'intérieur de l'imprimante, devient extrêmement chaud 190°C (374°F) en cours de fonctionnement.

## В

#### Barre de titre

Barre horizontale contenant le titre d'une fenêtre ou d'une boîte de dialogue. Dans de nombreuses fenêtres, la barre de titre contient le menu [Control] ainsi que les boutons Développer et Réduire.

#### Blindé

Type de câble équipé d'une gaine métallique recouvrant le matériau conducteur et qui protège les données transitant par le câble contre toute interférence électromagnétique. Cet appareil nécessite un câble d'interface à double blindage.

#### Bourrage

Situation dans laquelle le papier se coince sur le parcours papier. Il suffit alors d'extraire le papier à l'origine du bourrage avant de poursuivre l'impression.

#### **Bourrage papier**

Situation dans laquelle le papier se coince sur le parcours papier. Il suffit alors d'extraire le papier à l'origine du bourrage avant de poursuivre l'impression.

#### Bureau

Globalité de l'écran Windows représentant votre zone de travail sous Windows. Les icônes, les fenêtres et la barre des tâches apparaissent sur le bureau Windows.

# С

#### CA

Courant alternatif Type de courant électrique généralement distribué sur les prises secteur domestiques.

#### Client

Ordinateur connecté à l'imprimante par le biais d'un réseau. Un client ne contrôle pas directement l'imprimante. Il interagit avec l'imprimante à travers un serveur. Consultez aussi Serveur.

#### Commande

Instruction indiquant à la machine d'exécuter une fonction particulière. Les commandes sont transmises depuis l'ordinateur vers la machine par le biais du câble d'interface lorsque la machine est prête.

#### Contraste

Degré de différence entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres d'une image. Un contraste plus faible permet d'éclaircir les zones sombres et d'assombrir les zones claires, tandis qu'un contraste plus fort permet d'assombrir les zones sombres et d'éclaircir les zones claires.

#### **Correction Gamma**

Méthode de modification de la luminosité d'une image. Grâce à la correction Gamma, la luminosité des zones d'une image au milieu de la gamme des tons est modifiée sans changer les zones les plus claires ou les plus sombres de l'image, ce qui signifie que vous pouvez modifier la luminosité d'une image tout en conservant le contraste.
#### Correspondance des couleurs Canon ColorGear

Système de gestion des couleurs pour les traitements couleur rapides et de haute précision à l'aide de la technologie de gestion des couleurs propre à Canon. Canon ColorGear est compatible avec le format standard Profil ICC et permet une gestion très précise des couleurs grâce aux propriétés des périphériques couleur spécifiées dans les profils de couleurs. Ce système est utilisé pour de nombreux produits Canon.

### D

#### Défaut (paramètre par)

Un paramètre utilisé automatiquement quand aucun autre paramètre n'est spécifié.

#### Désinstaller

Supprimer un logiciel installé sur un ordinateur et rétablir la configuration de l'ordinateur à son état antérieur à l'installation du logiciel.

#### Dossier

Conteneur dans lequel vos documents, fichiers de programmes et autres dossiers sont stockés sur vos disques. Anciennement appelé répertoire.

### Ε

#### Économiseur d'encre

Grâce à l'affinement des zones noires des données imprimées, la consommation d'encre est réduite.

#### Encre

Poudre noire à résine contenue dans la cartouche X25. L'appareil applique l'encre sur la surface du cylindre photosensible, situé à l'intérieur de la machine, par le biais d'un mécanisme électrophotographique.

#### **Espacement proportionnel**

Espacement entre les caractères en fonction de la largeur de chaque caractère. Cet espacement variable entre les caractères permet de réduire les espaces irréguliers et facilite la lecture du texte.

#### Exif

Le format Exif (Exchangeable Image File) est une norme JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association) utilisée par la plupart des appareils photo numériques pour le stockage d'images. Les fichiers compressés Exif utilisent comme base le format JPEG; ils peuvent ainsi être lus par toute application prenant en charge le format JPEG. Le format EXIF prend en charge le stockage d'informations supplémentaires, telles que la date et l'heure de capture de l'image, des informations sur l'exposition, etc., dans l'en-tête de chaque fichier JPEG.

#### **Explorateur Windows**

Programme de Windows vous permettant de parcourir, d'ouvrir et de gérer les disques, dossiers et fichiers présents sur votre ordinateur au sein d'un système en réseau. L'Explorateur Windows vous permet également d'afficher et d'ouvrir des dossiers partagés sur d'autres ordinateurs du réseau. L'Explorateur Windows vous permet de gérer vos fichiers en déplaçant, copiant, renommant et supprimant des éléments de votre choix.

# F

#### File d'attente

Liste de fichiers en attente d'impression ou en cours d'impression. Une fois un fichier imprimé, celui-ci disparaît de la file d'attente d'impression.

#### File d'attente d'impression

Liste de fichiers en attente d'impression ou en cours d'impression. Une fois un fichier imprimé, celui-ci disparaît de la file d'attente d'impression.

#### Format

Taille de papier personnalisé, dont la largeur et la hauteur sont définies par l'utilisateur.

# G

#### Gestionnaire

Programme permettant de contrôler l'interaction entre l'ordinateur et un périphérique externe. Par exemple, le gestionnaire d'imprimante fournit à Windows des renseignements tels que les descriptions des polices et les fonctions de l'imprimante installée.

#### Gestionnaire d'imprimante

Programme permettant de contrôler l'interaction entre l'ordinateur et l'imprimante. Le gestionnaire d'imprimante fournit à Windows des informations telles que les descriptions des polices et les fonctions de l'imprimante installée.

#### Gestionnaire du numériseur

Programme permettant de contrôler l'interaction entre l'ordinateur et le scanneur. Le gestionnaire du numériseur est fourni avec deux gestionnaires : Le gestionnaire TWAIN et le gestionnaire WIA (à utiliser sous Windows XP).

#### Gras

Caractéristique d'un caractère imprimé apparaissant dans un format plus large et plus sombre. Également appelée « impression à double frappe ».

# I

#### Image en niveaux de gris

Image bitmap stockant les données liées à chaque point comme niveau de gris, plutôt qu'en noir ou blanc.

#### Importer

Transférer dans une application des informations créées dans une autres application.

#### Imprimante locale

Imprimante directement connectée à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

#### Imprimantes et télécopieurs (dossier) (dossier Imprimantes)

Conteneur dans lequel sont stockées les informations liées à votre imprimante et votre télécopieur.

#### Installer

Copier un logiciel à un emplacement donné sur le disque dur d'un ordinateur de manière à pouvoir l'utiliser à tout moment.

#### Interface

Connexion entre deux périphériques leur permettant de communiquer entre eux. L'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon est équipé d'une interface USB, ce qui assure sa compatibilité avec les PC IBM et autres ordinateurs semblables.

#### Italique

Style de police marqué par des caractères inclinés (les traits droits des caractères forment un angle par rapport à l'axe vertical).

# Κ

#### Kilo-octet (Ko)

Unité de mesure, représentant le nombre binaire 1024, utilisée pour quantifiée la taille de mémoire d'une machine ou d'un ordinateur en unités de milliers d'octets.

# L

#### Luminosité

Proportion relative entre les zones claires et les zones sombres. Une luminosité plus faible assombrit l'image globale, tandis qu'une luminosité plus forte l'éclaircit.

### Μ

#### Méga-octet (Mo)

Unité de mesure, représentant un million d'octets, utilisée pour quantifier la taille de mémoire d'une machine ou d'un ordinateur.

#### Mémoire virtuelle

Espace situé sur le disque dur, utilisé par Windows pour le stockage temporaire des données, à l'instar de la mémoire RAM (Random Access Memory). Windows effectue ceci grâce à un fichier d'échange. Windows dispose ainsi d'une quantité accrue de mémoire disponible. Toutefois, l'accès à cette mémoire est ralenti lorsque le fichier d'échange doit être utilisé. Consultez aussi RAM physique.

#### Mise à l'échelle

Agrandissement ou réduction de l'image imprimée.

#### Mise en file d'attente

Processus par lequel une application envoie un document vers le spouleur, plutôt que directement à l'imprimante, libérant ainsi l'ordinateur et l'application pour d'autres tâches. Les documents mis en attente sont imprimés dans leur ordre de réception.

#### Motifs de simili

Processus de conversion d'une image en niveaux de gris en points noirs et points blancs (non imprimés) simulant les tons de gris dans l'image originale.

### 0

#### OCR (Optical Character Reader)

Matériel permettant une lecture optique des caractères. Système d'extraction de l'information dans un format texte à partir d'information au format graphique telles qu'une écriture manuelle ou des caractères imprimés numérisés à l'aide d'un numériseur. Vous ne pouvez pas modifier le texte numérisé à l'aide d'un numériseur, car il est au format graphique, mais grâce au logiciel de lecture optique OCR, vous pouvez le convertir en fichier texte, puis modifier le texte à l'aide d'un logiciel de traitement de texte.

#### Orientation

Impression du texte sur la largeur (portrait) ou la longeur (paysage) de la page.

### Ρ

#### Panneau de configuration

Ensemble de programmes Windows permettant de modifier les paramètres système, matériels, logiciels et Windows.

#### **Parcours papier**

Itinéraire suivi par le papier dans l'appareil.

#### Paysage

Orientation horizontale de l'impression. Le texte et les graphiques sont imprimés parallèlement à l'axe le plus long de la page.

#### PDF

Signifie « Portable Document Format ». Format largement répandu, permettant la transmission et l'affichage de documents sur les ordinateurs. Les documents PDF peuvent être lus ou imprimés à l'aide du programme Acrobat Reader d'Adobe.

#### PDF multi-page

Plusieurs documents numérisés enregistrés sous un document au format PDF. Chaque document constitue une page du document PDF.

#### Platine

Unité de numérisation des documents.

#### Poids

Indique le niveau d'épaisseur d'une police : clair, moyen ou gras. Indique aussi l'épaisseur du papier.

#### Point

La hauteur d'un caractère se définit en points : un point correspond à 1/72 de pouce.

#### Police

Ensemble complet de caractères de même taille et de même style. Par exemple, police Courier de 12 points avec attribut Gras.

#### **Polices vectorielles**

Les polices vectorielles permettent d'imprimer les caractères sous différentes tailles et sous différents angles de rotation. Elles diffèrent des polices bitmap, lesquelles sont imprimées avec des tailles et des angles fixes.

#### Port d'interface

Port par lequel la machine communique avec l'ordinateur. L'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon est doté d'un port USB, situé à l'arrière de la machine. Consultez aussi Interface USB.

#### Portrait

Orientation verticale de l'impression. Le texte et les graphiques sont imprimés parallèlement à l'axe le plus court de la page.

#### Poste de travail

Programme de Windows permettant de parcourir le système d'archivage de votre ordinateur et d'ouvrir les lecteurs, dossiers et fichiers. Le [Poste de travail] vous permet également de gérer vos fichiers et votre système d'archivage par le déplacement, la copie, l'affectation de nouveaux noms aux fichiers et la suppression des éléments de votre choix.

#### ppp

Points par pouce. Unité de mesure indiquant la résolution d'une imprimante. L'appareil de la série imageCLASS MF5700 de Canon imprime avec une résolution de 600 ppp.

#### Propriétés (boîte de dialogue)

Boîte de dialogue contenant les informations liées à un périphérique particulier, tel qu'une imprimante.

### R

#### **RAM physique**

Mémoire RAM (Random Access Memory) physiquement présente dans l'ordinateur, sous la forme de puces mémoire, par opposition à la mémoire virtuelle. Consultez aussi Mémoire virtuelle.

#### Random Access Memory (RAM)

Mémoire de travail de l'ordinateur, dans laquelle les programmes et données sont stockés de manière temporaire pendant leur utilisation. La réinitialisation ou l'arrêt de l'ordinateur supprime toutes les informations stockées dans la mémoire RAM. L'impression de documents complexes peut nécessiter l'arrêt d'autres programmes ouverts ou l'ajout de mémoire RAM supplémentaire sur l'ordinateur. Consultez aussi RAM physique, Mémoire virtuelle.

#### Réinstaller

Supprimer un logiciel installé et l'installer à nouveau.

#### Réseau

Ensemble d'ordinateurs connectés par des câbles ou autres moyens et équipés de logiciels leur permettant de partager des équipements (tels que des imprimantes) et d'échanger des informations.

#### Résolution

Densité des points pour un périphérique d'impression spécifique, exprimée en points par pouce (ppp). Une faible résolution entraîne une impression irrégulière des caractères et des graphiques. Toutefois, elle permet d'imprimer plus rapidement qu'une résolution élevée. Une résolution plus élevée entraîne des courbes et des angles plus réguliers, plus proches de la conception des polices de caractères traditionnelles. Cet appareil offre une résolution de 600 ppp. La résolution est définie par une valeur pour l'horizontale et une valeur pour la verticale, par exemple  $600 \times 600$  ppp.

#### Rouleau de transfert

Presse le papier contre le cylindre afin de favoriser le transfert de l'encre sur le papier.

# S

#### Séparateur (page)

Pages facultatives imprimées au début de chaque document servant à distinguer deux travaux d'impression.

#### Serveur

Ordinateur en réseau, directement relié à l'imprimante. Le serveur contrôle l'imprimante et gère les travaux d'impression envoyés par les clients. Consultez aussi Client.

#### Source du papier

Source d'alimentation papier. L'appareil est équipé d'une cassette et d'un bac d'alimentaion.

# Т

#### Travail d'impression

Document traité par une application Windows et envoyé vers le spouleur pour être ajouté à la file d'attente d'impression ou directement à l'appareil.

#### TrueType (polices)

Polices vectorielles utilisées pour l'affichage à l'écran et pour l'impression. Les polices TrueType peuvent être modifiées sur leur hauteur et imprimées exactement telles quelles apparaissent à l'écran mais avec une résolution plus élevée.

#### Type de papier

Tous les types de papier (ordinaire, épais, transparents et enveloppes) groupés sous plusieurs types de papier.

#### TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

Protocole standard de transfert d'informations depuis des périphériques tels que numériseurs et appareils photo numériques vers un ordinateur.

Protocole standard d'une interface API (Application Programming Interface) pour les périphériques d'entrée tels que les numériseurs. Si le périphérique et l'application sont tous deux conformes à cette norme, ils sont compatibles, peu importent les différences de fabricant ou de modèle.

Par exemple, avec un logiciel de traitement d'image compatible TWAIN, vous pouvez lancer le gestionnaire TWAIN du numériseur à partir du menu du logiciel, numériser le document et retransférer l'image numérisée dans le logiciel de traitement d'image initial.

# U

#### USB (interface)

Nouveaux standards d'interface série. Ce bus reconnaît automatiquement les connexions (Plug and Play), permettant le branchement et le débranchement de connecteurs tandis que le PC ou l'équipement périphérique est sous tension.

### W

#### WIA (Windows Image Acquisition)

Norme de téléchargement d'images depuis des numériseurs ou appareils photo numériques. L'appareil comprend un gestionnaire compatible TWAIN ainsi qu'un gestionnaire compatible WIA. Le gestionnaire WIA ne s'utilise que sous Windows XP. Avec l'un ou l'autre des gestionnaires, vous pouvez numériser des documents à l'aide de l'appareil dans des applications qui prennent en charge l'interface TWAIN (Photoshop, etc.).

#### WYSIWYG

Prononcez « wizzy-wig », acronyme signifiant « what you see is what you get ». Par exemple, lorsque vous mettez en forme un paragraphe, les sauts de ligne apparaissent sur la page imprimée tels qu'ils s'affichent à l'écran.

# Index

# A

Accentuation de la netteté, 3-32 Affichage des paramètres Windows 2000/XP/Server 2003, 2-59 Windows 98/Me, 2-28 Ajouter, 4-26 Ajouter un profil, 2-57 Ajouter/Modifier le carnet d'adresse du pilote de télécopie Canon, 4-26, 4-40 Ajouter/Modifier un profil, 2-38 Alimentation non alimentée, 5-2 Apercu, 6-3 Application, 3-16, 6-3 Applications livrées avec le produit installation, 1-11 Assemblage, 6-3 Assemblage de fixation, 6-3 Assistant Scanner et appareil photo, 3-50

# В

Bac d'alimentaion, 6-1
Blindé, 6-3
Boîte de dialogue Ajouter un groupe, 4-20, 4-34
Boîte de dialogue Ajouter une personne, 4-19, 4-32
Boîte de dialogue Ajouter/Supprimer le format de sortie, 3-23
Boîte de dialogue Carnets d'adresses, 4-25, 4-39
Boîte de dialogue du Paramètres des élément, 4-7
Boîte de dialogue Modification d'un groupe, 4-22, 4-36
Boîte de dialogue Modifier une entrée de personne, 4-21, 4-35
Boîte de dialogue Préférences, 3-43 Boîte de dialogue Propriétés avancées, 3-55 Boîte de dialogue Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses, 4-5 Boîtes de dialogue Propriétés d'impression sous Windows 2000/XP/Server 2003, 2-29 Propriétés d'impression sous Windows 98/Me, 2-7 Propriétés d'imprimante sous Windows 98/Me, 4-15 Propriétés de l'imprimante sous Windows 2000/XP/Server 2003, 4-27

# С

Canon ColorGear, 3-46 Canon Cover Sheet Editor, 4-41 installation/désinstallation, 4-41 Caractéristiques du système, 1-1 Carnet d'adresses, 4-18, 4-31 Carnets d'adresses, 4-25, 4-39 Cassette, 6-1 Champs, 4-53 Client, 6-4 Conflit de versions. 5-13 Connexion du câble USB. 1-10 Contraste, 6-4 Contrôle final, 3-41 Correction du grain, 3-34 Cover. 4-41

# D

Défaut (paramètre par), 6-5 Dépannage, 5-1 Problèmes d'installation et de désinstallation, 5-12 Problèmes de gestionnaire, 5-5 Problèmes de numérisation, 5-7 Désinstallation gestionnaires, 1-22 Désinstaller, 6-5 Disgue dur, 5-10

# Ε

Écran [Installation MF5700 Series], 1-5 Élimination moiré, 3-32 Encre, 6-5 Économiseur, 6-5 Enregister un carnet d'adresses, 4-25, 4-39

### F

File d'attente, 6-6 Format, 6-6 Format du papier personnalisé, 2-14

# G

Gamma, 3-37 Gestionnaire désinstallation, 1-22 installation, 1-4 problèmes, 5-5 Gestionnaire du numériseur, 6-7 Gestionnaire WIA, 3-50 Gestionnaires MF désinstallation, 1-23 installation, 1-6

# Η

Histogramme, 3-38

Image en niveaux de gris, 6-7 Importer, 6-7 Impossible d'installer, 5-12 Impression, 2-1 débit. 6-1 file d'attente. 6-6 paramètres, 2-4 Imprimante gestionnaire, 5-5, 6-6 immobilise, 5-3 interrompt l'impression, 5-2 n'imprime pas. 5-1 ouverture de propriétés, 2-4 ouverture des options d'impression, 2-5 ouverture des préférences d'impression, 4-14 paramètres de partage, 2-63 problèmes, 5-1 spécifications, 6-1 Imprimante locale, 1-4 Imprimante partagée, 2-60 Assistant Ajout d'imprimante (Windows 2000/XP/Server 2003), 2-68 Assistant Ajout d'imprimante (Windows 98/Me), 2-69 Téléchargement par le réseau, 2-67 Indicateur d'alarme, 5-7 Installation, 1-1 applications livrées avec le produit, 1-11 gestionnaires MF, 1-6 MF Toolbox, 1-8 problème, 5-12 vérification, 1-21 Interface, 6-7 Interface USB, 6-12

# L

La boîte de dialogue Paramètres PDF, 3-18 Lignes blanches, 5-11 Logiciel installation, 1-4 installation/réinstallation, 1-22 problèmes durant l'installation, 5-12 problèmes durant la suppression, 5-12 vérification de l'installation, 1-21 Luminosité, 6-8 Luminosité/Contraste, 3-36

### Μ

Méga-octet, 6-8 MF drivers installing, 1-17 MF Toolbox désinstallation. 1-22 Enregistrer l'image numérisée, 3-12 installation, 1-8 paramètre, 3-10 paramètres du numériseur. 3-10 utilisant, 3-7 Mise à l'échelle, 6-8 Mise en file d'attente, 6-8 Mode avancé barre d'outils. 3-26 intervertir, 3-21 paramètres, 3-29 utilisant, 3-25 Mode simple barre d'outils, 3-24 intervertir, 3-21 utilisant, 3-22 Modifier options de filigrane Windows 2000/XP/Server 2003, 2-43 Windows 98/Me, 2-13 Modifier un profils Windows 2000/XP/Server 2003, 2-57 Windows 98/Me, 2-26 Motifs de simili, 6-8

# Ν

Numérisation, 3-1 avec [Start] sur l'appareil, 3-1 avec MF Toolbox, 3-7 d'une application, 3-16, 3-56 paramètre, 3-5 problèmes, 5-7 Numériseurs et appareils photo, 3-5

# 0

Onalet, 2-34, 4-30 Onglet Ajustement des niveaux de gris, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-52 Onglet Aperçu, 3-43 Onglet Attribution. Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-38 Onglet Avancé, Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-33, 4-29 **Onglet Configuration** Windows 2000/XP/Server 2003, 4-30 Windows 98/Me. 4-26 **Onglet Configuration page** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-39, 2-40 Windows 98/Me, 2-10 **Onglet Correspondance** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-53 Windows 98/Me, 2-22 Onglet de réglage des niveaux de gris, Windows 98/Me, 2-21 Onglet Destinataire, 4-8 Onglet Détails, Windows 98/Me, 2-8, 4-16 Onglet Enregistrer une premiére page, 4-23, 4-37 Onglet Expéditeur, 4-7 Onglet Feuilles à envoyer, 4-11 **Onglet Finition** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-39, 2-47 Windows 98/Me, 2-16 **Onglet Général** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-30, 4-28 Windows 98/Me, 2-7, 4-15 Onglet Gestion des couleurs Windows 2000/XP/Server 2003, 2-34, 4-30 Onglet Logo, 4-9

Onglet Modifier le carnet d'adresses, 4-6, 4-18, 4-31 Onglet Numériser, 3-44 Onglet Paramètres d'envoi, 4-4 Onglet Paramètres des couleurs, 3-46 **Onglet Partage** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-31, 4-28 Windows 98/Me. 2-9 Onglet Ports, Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-32, 4-29 Onglet Primiére page, 4-6 Onglet Profil, Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-36 **Onglet Qualité** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-39, 2-49 Windows 98/Me, 2-18 Onglet Scanner, 3-47 **Onglet Sécurité** Windows 2000/XP/Server 2003, 2-35, 4-30 Onglet Signature, 4-10 Onglet Spécial, 4-24, 4-38 Options de mise en page Windows 98/Me, 2-15 Options de présentation Windows 2000/XP/Server 2003, 2-46 Orientation, 6-8

# Ρ

Panneau de configuration, 6-9 Papier alimentation, 6-3 format, 6-1 poids, 6-1, 6-9 sortie, 6-1 type, 6-11 Papier ordinaire, 6-1 Paramètres avancés Windows 2000/XP/Server 2003, 2-48 Windows 98/Me, 2-18 Paramètres d'entrée, 3-29 Paramètres d'envoi de télécopie, 4-3 Paramètres d'étalonnage, 3-34 Paramètres d'image, 3-31 Paramètres d'une numérisation Indication. 3-27 Paramètres de courbe de tonalité, 3-40 Paramètres de format du papier personnalisé, 2-14 Paramètres de gouttière Windows 2000/XP/Server 2003, 2-48 Windows 98/Me. 2-18 Paramètres de sortie, 3-30 Paramètres de spoule, 4-16 Paramètres de télécopie modification, 4-12 Paramètres détaillés Windows 2000/XP/Server 2003, 2-50 Windows 98/Me, 2-20 Paramètres du spouleur, 2-8 Paysage, 6-9 PDF, 6-9 PDF multiple, 3-18 Périphérique USB composite, 5-13 Pilote installing, 1-6, 1-17 Police, 6-9 Port d'interface, 6-9 Portrait, 6-10 ppp, 6-10 Préférences d'impression de télécopie Windows 2000/XP/Server 2003, 4-31 Presto! PageManager, 3-9 Primiére page, 4-23, 4-37 Problèmes désinstallation, 5-12 gestionnaire, 5-5 imprimante, 5-1 installation, 5-12 numérisation, 5-7 suppression (désinstallation), 5-12 Profils Windows 2000/XP/Server 2003, 2-55 Windows 98/Me, 2-24 Propriétés d'impression Boîtes de dialogue sous Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-29 Boîtes de dialogue sous Windows 98/Me, 2-7 Propriétés de télécopie Windows 2000/XP/Server 2003, 4-27 Windows 98/Me, 4-15

# R

Random Access Memory (RAM), 6-10 Réduction des imperfections, 3-33 Réglage de la couleur, 3-35 Réglage niveaux de gris Windows 2000/XP/Server 2003, 2-51 Windows 98/Me, 2-21 Réseau configurer l'imprimante partagée, 2-60 paramètres du serveur Windows 2000/XP/ Server 2003, 2-60 paramètres du serveur Windows 98/Me, 2-64 utilisant l'imprimante partagée, 2-67 Résolution. 2-20, 2-50, 3-31, 4-24, 4-38, 6-1, 6-11 définition, 3-48 Résolution (ppp), 3-55 Rouleau de transfert, 6-11

# S

Saisie du numéro de téléphone du télécopieur, 4-2 ScanGear MF boîte de dialogue, 3-9, 3-19 mode avancé, 3-25 mode simple, 3-22 paramètre, 3-21 ScanSoft OmniPage, 3-9 Serveur, 6-11 paramètres sous Windows 98/Me, 2-64 paramètres Windows 2000/XP, 2-60 Seuil, 3-42 Spécifications imprimante, 6-1

# Т

Télécopie paramètres, 4-12 transmission, 4-1 Ternissement, 3-33 Tonalité automatique, 3-31 Transmission de télécopies, 4-1

# U

USB 2.0, 1-2, 5-7

# W

Windows 2000/XP/Server 2003 Onglet Aiustement des niveaux de gris. 2-52 Onglet Attribution, 2-38 Onglet Avancé, 2-33, 4-29 Onglet Configuration page, 2-40 Onglet Correspondance, 2-53 Onalet Finition, 2-39 Onglet Général, 2-30, 4-28 Onglet Gestion des couleurs, 2-34, 4-30 Onglet Partage, 2-9, 2-31, 4-28 Onglet Ports, 2-32, 4-29 Onglet Profil, 2-36 Onglet Qualité, 2-49 Windows 98/Me Onglet Configuration page, 2-10 Onglet Correspondance, 2-22 Onglet de réglage des niveaux de gris, 2-21 Onglet Détails, 2-8, 4-16 **Onglet Finition**, 2-16 Onglet Général, 2-7, 4-15 Onglet Qualité, 2-18 Propriétés d'impression, 2-7 Propriétés d'imprimante, 4-15 WYSIWYG, 6-12



CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. CANON CANADA INC. 6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61 P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON FRANCE S.A. 17. guai du President Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex. France CANON (U.K.) LTD. Woodhatch, Reigate, Surrey, RH2 8BF, United Kingdom CANON DEUTSCHLAND GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany CANON ITALIA S.p.A. Via Milano, 8-20097 San Donato Milanese (MI) Italy CANON LATIN AMERICA. INC. 703 Waterford Way, Suite 400, Miami, Florida 33126, U.S.A. CANON AUSTRALIA PTY. LTD 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia CANON CHINA CO., LTD 15F, North Tower, Beijing Kerry Centre, 1 Guang Hua Road, Chao Yang District, 100020, Beijing, China CANON SINGAPORE PTE. LTD. 1 HarbourFront Avenue #04-01 Keppel Bay Tower Singapore 098632 CANON HONGKONG CO., LTD 19/F, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong