HP LaserJet M5025/M5035 MFP Guida dell'utente





Unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035

Guida dell'utente



Copyright e licenza

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Numero di catalogo: Q7829-90927

Edition 1, 10/2006

Marchi registrati

Adobe[®], Acrobat[®] e PostScript[®] sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Linux è un marchio registrato negli Stati Uniti di Linus Torvalds.

Microsoft[®], Windows[®] e Windows NT[®] sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

 $\mathsf{UNIX}^{\circledast}$ è un marchio registrato di The Open Group.

ENERGY STAR[®] e il logo ENERGY STAR[®] sono marchi registrati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente negli Stati Uniti.



Sommario

1 Informazioni di base

Confronto tra periferiche	2
Confronto delle funzioni	3
Posizione dei componenti	5
Componenti della periferica	5
Porte di interfaccia	8
Software della periferica	9
Sistemi operativi supportati	9
Driver della stampante supportati	9
Selezione del driver della stampante corretto	9
Driver della stampante universali	10
Configurazione automatica del driver	10
Aggiorna ora	10
HP Driver Preconfiguration	11
Priorità per le impostazioni di stampa	11
Apertura dei driver della stampante	12
Software per computer Macintosh	12
Rimozione del software dai sistemi operativi Macintosh	13
Utilità	13
HP Web Jetadmin	13
Server Web incorporato	13
Software HP Easy Printer Care	14
Sistemi operativi supportati	14
Browser supportati	14
Altri componenti e utilità	14

2 Pannello di controllo

Uso del pannello di controllo	
Componenti del pannello di controllo	16
Schermata principale	16
Pulsanti dello schermo a sfioramento	
Guida del pannello di controllo	
Uso del menu Amministrazione	19
Spostamento all'interno del menu Amministrazione	19
Menu Informazioni	19
Menu Opzioni processo predefinite	20
Opzioni predefinite per originali	
Opzioni di copia predefinite	
Opzioni fax predefinite	
	Uso del pannello di controllo Componenti del pannello di controllo Schermata principale Pulsanti dello schermo a sfioramento Guida del pannello di controllo Uso del menu Amministrazione Spostamento all'interno del menu Amministrazione Menu Informazioni Menu Opzioni processo predefinite Opzioni predefinite per originali Opzioni di copia predefinite Opzioni fax predefinite

Opzioni e-mail predefinite	23
Opzioni Invio a cartella predefinite	23
Opzioni di stampa predefinite	24
Menu Ora/programmazione	25
Menu Gestione	26
Menu Impostazione iniziale	27
Rete e I/O	27
Configurazione fax	35
Impostazione e-mail	37
Menu Invia impostazione	38
Menu Funzionamento periferica	38
Menu Qualità di stampa	43
Menu Risoluzione dei problemi	45
Menu Ripristina	48
Menu Servizio	49

3 Configurazione I/O

Configurazione USB	52
Configurazione di rete	53
Configurazione di parametri TCP/IPv4	53
Impostazione di un indirizzo IP	53
Impostazione della maschera di sottorete	54
Impostazione del gateway predefinito	54
Configurazione di parametri TCP/IPv6	55
Disattivazione di protocolli di rete (opzionale)	55
Disattivazione di IPX/SPX	55
Disattivazione di AppleTalk	56
Disattivazione di DLC/LLC	56
Server di stampa HP Jetdirect EIO	56

4 Supporti e vassoi

Indicazioni generali per i supporti	58
Carta da evitare	58
Carta che può danneggiare la periferica	58
Specifiche generali dei supporti	59
Considerazioni sui supporti speciali	60
Selezione della modalità del fusore corretta	62
Selezione dei supporti di stampa	64
Rilevamento automatico del formato carta	64
Pesi e formati supportati	64
Ambiente di stampa e di conservazione della carta	68
Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione	69
Caricamento del vassoio 1 (vassoio multifunzione)	69
Personalizzazione del funzionamento del vassoio 1	70
Caricamento dei vassoi 2 e 3 e dei vassoi opzionali 4, 5 e 6	71
Caricamento dei supporti speciali	72
Caricamento dei documenti per la copia, la scansione e l'invio tramite fax	74
Caricamento di un documento sul vetro dello scanner	74
Caricamento dell'alimentatore automatico documenti (ADF)	76
Stampa su supporti ruotati	78

Stampa di immagini senza bordi	. 80
Stampa su supporti di formato personalizzato	. 81
Indicazioni per la stampa su carta di formato personalizzato	. 81
Impostazione dei formati di carta personalizzati	. 81
Caricamento dei supporti di formato personalizzato nel vassoio 1	. 81
Caricamento dei supporti di formato personalizzato nei vassoi 2 e 3 e nei vassoi	
opzionali 4, 5 e 6	. 82
Controllo dei processi di stampa	. 84

5 Funzioni della periferica

Uso della cucitrice	86
Caricamento dei punti	86
Cucitura dei supporti	87
Uso delle funzioni di memorizzazione dei processi	90
Accesso alle funzioni di memorizzazione dei processi	90
Uso della funzione Prova e trattieni	90
Creazione di processi Prova e trattieni	90
Stampa delle restanti copie di un processo Prova e trattieni	91
Eliminazione di un processo Prova e trattieni	91
Uso della funzione Processo privato	91
Creazione di un processo privato	91
Stampa di un processo privato	91
Eliminazione di un processo privato	92
Uso della funzione Copia veloce	92
Creazione di un processo di copia veloce	92
Stampa di più copie di un processo di copia veloce	93
Eliminazione di un processo di copia veloce	93
Uso della funzione Processo memorizzato	93
Creazione di un processo di copia memorizzato	94
Creazione di un processo di stampa memorizzato	94
Stampa di un processo memorizzato	94
Eliminazione di un processo memorizzato	95

6 Operazioni di stampa

Uso delle funzioni del driver della stampante di Windows	
Creazione e uso delle impostazioni rapide	98
Uso delle filigrane	99
Ridimensionamento dei documenti	99
Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante	100
Uso di diversi tipi di carta e copertine	100
Stampa di una prima pagina vuota	100
Stampa di più pagine su un solo foglio	101
Stampa su entrambi i lati del foglio	101
Uso della stampa fronte/retro automatica	102
Stampa manuale su entrambi i lati	102
Opzioni di layout per la stampa fronte/retro	103
Uso della scheda Servizi	103
Uso delle funzioni del driver della stampante di Macintosh	104
Creazione e uso delle preimpostazioni	104
Stampa di una pagina di copertina	105

Stampa di più pagine su un solo foglio	. 105
Stampa su entrambi i lati del foglio	. 105
Annullamento di un processo di stampa	. 107
Interruzione del processo di stampa dal pannello di controllo	. 107
Interruzione del processo di stampa dal programma software	. 107

7 Copia

Uso della schermata Copia	110
Impostazione delle opzioni di copia predefinite	111
Istruzioni di base per la copia	112
Copia dal vetro dello scanner	112
Copia dall'alimentatore di documenti	112
Regolazione delle impostazioni di copia	113
Modifica delle impostazioni di fascicolazione	114
Copia di documenti a due facciate	115
Copia manuale di documenti a due facciate	115
Copia automatica di documenti a due facciate (solo per modelli fronte/retro)	115
Copia di originali con formati combinati	117
Copia di foto e libri	118
Combinazione di processi di copia utilizzando Creazione processo	119
Annullamento di un processo di copia	120

8 Scansione e invio di e-mail

Configurazione delle impostazioni e-mail	122
Protocolli supportati	122
Configurazione delle impostazioni del server di posta	122
Individuazione dei gateway	123
Individuazione del gateway SMTP tramite il pannello di controllo della	
periferica	123
Individuazione del gateway SMTP tramite un programma e-mail	123
Uso della schermata Invia messaggio e-mail	125
Esecuzione delle funzioni e-mail di base	126
Caricamento dei documenti	126
Invio dei documenti	126
Invio di un documento	126
Uso della funzione di completamento automatico	127
Uso della rubrica	128
Creazione di un elenco di destinatari	128
Uso della rubrica locale	128
Aggiunta di indirizzi e-mail alla rubrica locale	129
Eliminazione degli indirizzi e-mail dalla rubrica locale	129
Modifica delle impostazioni e-mail del processo corrente	130
Scansione su una cartella	131
Scansione su flusso di lavoro	132

9 Fax

Fax analogico	. 134
Installazione dell'accessorio fax	. 134
Collegamento dell'accessorio fax alla linea telefonica	. 137

Configurazione e utilizzo delle funzioni fax	138
Fax digitale	139

10 Gestione e manutenzione della periferica

Uso delle pagine di informazioni	142
Configurazione degli avvisi e-mail	144
Uso del Software HP Easy Printer Care	145
Apertura del Software HP Easy Printer Care	145
Sezioni del Software HP Easy Printer Care	145
Uso del server Web incorporato	147
Apertura del server Web incorporato mediante la connessione di rete	147
Sezioni del server Web incorporato	148
Uso del software HP Web Jetadmin	150
Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh	151
Apertura dell'Utility stampante HP	151
Funzioni di Utility stampante HP	151
Gestione dei materiali di consumo	153
Durata dei materiali di consumo	153
Intervalli di sostituzione approssimativi delle cartucce di stampa	153
Gestione della cartuccia di stampa	153
Conservazione della cartuccia di stampa	153
Uso delle cartucce di stampa HP originali	153
Politica HP per le cartucce di stampa non HP	154
Autenticazione della cartuccia di stampa	154
Servizio telefonico e sito Web HP per la denuncia di frodi	154
Sostituzione di componenti e materiali di consumo	155
Suggerimenti per la sostituzione dei materiali di consumo	155
Sostituzione della cartuccia di stampa	155
Esecuzione della manutenzione preventiva	157
Manutenzione preventiva per il motore di stampa	158
Kit di manutenzione dell'ADF	158
Pulizia della periferica	159
Pulizia esterna	159
Pulizia del vetro dello scanner	159
Pulizia della parte interna del coperchio dello scanner	160
Pulizia dell'ADF	161
Pulizia del percorso carta	162
Calibrazione dello scanner	163

11 Risoluzione dei problemi

66
66
67
73
76
77
87
88
90
91

Eliminazione degli inceppamenti dall'alimentatore automatico documenti (ADF)	191
Eliminazione dei supporti dal raccoglitore/cucitrice	193
Eliminazione degli inceppamenti dal percorso di uscita	196
Eliminazione degli inceppamenti dall'unità fronte/retro opzionale	198
Eliminazione degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa	198
Eliminazione degli inceppamenti dall'area del vassoio di alimentazione	201
Eliminazione degli inceppamenti dall'area di alimentazione del vassoio 1	201
Eliminazione degli inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi 2 e	t.
3	201
Eliminazione degli inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi	
opzionali	203
Risoluzione di inceppamenti frequenti	205
Eliminazione degli inceppamenti della cucitrice	206
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa	209
Problemi relativi alla qualità di stampa associati ai supporti	209
Problemi relativi alla qualità di stampa associati all'ambiente	209
Problemi relativi alla qualità della stampa associati a inceppamenti	209
Esempi di difetti delle immagini	209
Stampa chiara (pagina parziale)	211
Stampa chiara (pagina intera)	211
Macchie	211
Parti non stampate	212
Righe	212
Sfondo grigio	213
Sbavature di toner	213
Tracce di toner	214
Difetti ricorrenti	214
Immagine ricorrente	214
Caratteri deformati	215
Pagina inclinata	215
Arricciature o ondulazioni	216
Grinze o pieghe	216
Righe bianche verticali	217
Tracce di usura	217
Macchie bianche sul nero	217
Righe ingrossate	218
Stampa sfocata	218
Ripetizione casuale dell'immagine	219
Risoluzione dei problemi di stampa in rete	220
Risoluzione dei problemi relativi al fax	221
Risoluzione dei problemi di invio	221
Risoluzione dei problemi di ricezione	222
Risoluzione dei problemi di copia	224
Prevenzione dei problemi di copia	224
Problemi relativi alle immagini	224
Problemi di gestione dei supporti	225
Problemi nelle prestazioni	228
Risoluzione dei problemi relativi alle e-mail	229
Convalida dell'indirizzo del gateway SMTP	229
Convalida dell'indirizzo del gateway LDAP	229
······································	

Risoluzione dei problemi comuni di Windows	230
Risoluzione dei problemi comuni di Macintosh	231
Risoluzione dei problemi di Linux	234
Risoluzione dei problemi PostScript	235
Problemi generali	235

Appendice A Materiali di consumo e accessori

Ordinazione di componenti, accessori e materiali di consumo	238
Ordinazione diretta da HP	238
Ordinazione tramite centri di assistenza	238
Ordinazione diretta tramite il server Web incorporato (per le stampanti connesse a ur	na
rete)	238
Ordinazioni direttamente tramite il software HP Easy Printer Care	238
Numeri di catalogo	239
Accessori	239
Materiali di consumo e kit di manutenzione	239
Memoria	239
Cavi e interfacce	240
Supporti di stampa	240

Appendice B Assistenza e supporto

Garanzia limitata di Hewlett-Packard	243
Servizio di garanzia CSR	245
Dichiarazione di garanzia limitata delle cartucce di stampa	
Assistenza clienti HP	
Servizi online	247
Assistenza telefonica	
Utilità software, driver e informazioni elettroniche	247
Ordinazione diretta degli accessori o dei materiali di consumo HP	
Informazioni sull'assistenza HP	247
Contratti di assistenza HP	248
Software HP Easy Printer Care	248
Assistenza HP e informazioni per computer Macintosh	248
Contratti di manutenzione HP	249
Contratti di assistenza in loco	
Assistenza in loco il giorno successivo	249
Assistenza settimanale in loco (volume)	
Reimballaggio della periferica	249
Garanzia estesa	

Appendice C Specifiche

Specifiche fisiche	. 252
Specifiche elettriche	. 253
Emissioni acustiche	254
Condizioni di funzionamento	255
	200

Appendice D Informazioni sulle normative

Normativa FCC	
Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente	259

Protezione dell'ambiente	259
Emissione di ozono	259
Consumo energetico	259
Consumo di toner	259
Uso della carta	259
Materiali in plastica	259
Materiali di consumo HP LaserJet	259
Informazioni sul programma di restituzione e riciclaggio dei materiali di consumo HP.	260
Carta	260
Limitazioni relative ai materiali	261
Smaltimento dei rifiuti domestici nell'Unione Europea	261
Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)	262
Ulteriori informazioni	262
Dichiarazioni per le telecomunicazioni	263
Dichiarazione di conformità	264
Dichiarazioni per la sicurezza	265
Sicurezza dei prodotti laser	265
Norme DOC per il Canada	265
Dichiarazione VCCI (Giappone)	265
Dichiarazione relativa ai cavi di alimentazione (Giappone)	265
Dichiarazione EMI (Corea)	265
Dichiarazione EMI (Taiwan)	266
Dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia	266

Appendice E Uso delle schede del server di stampa e della memoria

Panoramica	268
Installazione della memoria della stampante	
Per installare la memoria della stampante	
Controllo dell'installazione del modulo DIMM	273
Salvataggio delle risorse (permanenti)	274
Abilitazione della memoria per Windows	275
Uso delle schede del server di stampa HP Jetdirect	276
Installazione di una scheda del server di stampa HP Jetdirect	276
Rimozione di una scheda del server di stampa HP Jetdirect	

Glossario)

ndice analitico

1 Informazioni di base

- <u>Confronto tra periferiche</u>
- Confronto delle funzioni
- Posizione dei componenti
- Software della periferica

Confronto tra periferiche

Unità MFP HP LaserJet M5025



- L'unità MFP HP LaserJet M5025 stampa fino a 25 ppm (pagine al minuto).
- 256 megabyte (MB) di RAM, potenziabile fino a 512 MB
- Vassoio multifunzione da 100 fogli (vassoio 1) e due vassoi di alimentazione da 250 fogli (vassoi 2 e 3)
- Scomparto di uscita da 250 fogli
- Porta Hi-Speed USB 2.0 e slot EIO (Enhanced Input/ Output)
- Server di stampa incorporato completo HP Jetdirect per la connessione su reti 10Base-T/100Base-TX
- Invio digitale di base
- Scanner a superficie piana e alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli

Unità MFP HP LaserJet M5035



- L'unità MFP HP LaserJet M5035 stampa fino 35 ppm.
- 256 MB di RAM, potenziabile fino a 512 MB
- Vassoio multifunzione da 100 fogli (vassoio 1) e due vassoi di alimentazione da 250 fogli (vassoi 2 e 3)
- Scomparto di uscita da 250 fogli
- Porta Hi-Speed USB 2.0 e slot EIO
- Server di stampa incorporato completo HP Jetdirect per la connessione su reti 10Base-T/100Base-TX
- Invio digitale avanzato
- Scanner a superficie piana e ADF da 50 pagine

Unità MFP HP LaserJet M5035X



Unità MFP HP LaserJet M5035, più:

- Stampa fronte/retro automatica, ricezione di fax e copia.
- Modem fax V.34 e memoria fax flash di 4 MB.
- Vassoio di alimentazione da 500 fogli (vassoio 4)
- Mobiletto

Unità MFP HP LaserJet M5035XS



Unità MFP HP LaserJet M5035X, più:

- Due vassoi di alimentazione da 500 fogli (vassoi 5 e 6) al posto del mobiletto dell'unità MFP HP LaserJet M5035X
- Cucitrice automatica da 30 pagine con scomparto di uscita da 500 fogli

Confronto delle funzioni

Funzione	Descrizione		
Prestazioni	Processore a 460 MHz		
Interfaccia utente	Pannello di controllo con schermo grafico a sfioramento e Guida		
	• Software HP Easy Printer Care (strumento basato su Web per la verifica e la risoluzione dei problemi)		
	Driver di stampa per Windows® e Macintosh		
	• Server Web incorporato per l'accesso ai servizi di assistenza e ordinazione dei materiali di consumo (strumento di amministrazione solo per modelli collegati in rete)		
Driver della	• HP PCL 5		
stampante	• HP PCL 6		
	Emulazione PostScript® 3		
Risoluzione	• FastRes1200: stampa a 1200 dpi (punti per pollice) veloce e di alta qualità per testi professionali e grafica		
	• ProRes 1200: stampa a 1200 dpi per immagini grafiche e disegni al tratto di ottima qualità		
Funzioni di	Disco rigido da 40 gigabyte (GB)		
memorizzazione	Font, moduli e altre macro		
	Memorizzazione dei processi		
Font	• 80 font interni disponibili per l'emulazione PCL e PostScript 3		
	• 80 font dello schermo in formato TrueType corrispondenti a quelli della stampante disponibili con il software		
	Possibilità di aggiungere ulteriori font installando una scheda font USB		
Accessori	• Funzione fax opzionale (standard nelle unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)		
	 Carrello integrato contenente un vassoio di alimentazione da 500 fogli e un mobiletto (solo per unità MFP HP LaserJet M5035X) o tre vassoi di alimentazione da 500 fogli (solo per unità MFP HP LaserJet M5035XS) 		
	• Unità fronte/retro opzionale (standard nelle unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)		
	 Cucitrice automatica da 30 pagine con scomparto di uscita da 500 fogli (solo per unità MFP HP LaserJet M5035XS) 		
	Moduli DIMM (Dual Inline Memory Module) da 100 pin a 133 MHz		
Copia e invio	Modalità per testo, immagini e per formati testo e immagine combinati		
	Funzione di interruzione del processo (al termine di un gruppo di copie)		
	Più pagine per foglio		
	Animazioni del pannello di controllo (ad esempio, per l'eliminazione degli inceppamenti)		
	Compatibilità con la posta elettronica		
	Funzione di pausa che consente di risparmiare energia		
	Scansione fronte/retro automatica		
	Nota Per la copia su entrambe le facciate è richiesto un accessorio per la stampa duplex automatica.		

Funzione	Descrizione			
Collegamenti	 Collegamento Hi-Speed USB 2.0 (un connettore host esterno USB-A, un connettore esterno USB-B e due connettori host interni USB-A) 			
	Server di stampa incorporato completo HP Jetdirect			
	Software HP Web Jetadmin			
	Alloggiamento EIO (Enhanced Input/Output, input/output avanzato)			
	Connettore FIH			
Caratteristiche	Impostazione dell'intervallo di pausa			
ampientan	Aderisce al programma ENERGY STAR®			
Materiali di consumo	Nella pagina relativa allo stato dei materiali di consumo vengono fornite informazioni su livello del toner, pagine stampate e pagine rimanenti stimate.			
	• Al momento dell'installazione della cartuccia HP, la periferica ne verifica l'autenticità.			
	• Possibilità di ordinare i materiali di consumo tramite Internet (mediante Software HP Easy Printer Care)			
Accesso facilitato	• La Guida dell'utente in linea è compatibile con programmi di traduzione vocale delle informazioni sullo schermo.			
	È possibile installare e rimuovere la cartuccia di stampa usando una sola mano.			
	• Tutti gli sportelli e coperchi possono essere aperti con una mano sola.			
	I supporti possono essere inseriti nei vassoi di alimentazione con una sola mano.			

Posizione dei componenti

Componenti della periferica

Prima di utilizzare la periferica, si consiglia di acquisire familiarità con i componenti.





1	Interruttore di accensione/spegnimento
2	Connessione dell'alimentazione
3	Sportello di accesso agli inceppamenti (per accedere agli inceppamenti all'interno della stampante)
4	Coperchio superiore dell'ADF (per accedere agli inceppamenti all'interno dell'ADF)
5	Vassoio di alimentazione dell'ADF (per la copia, la scansione e l'invio dei documenti tramite fax)
6	Pannello di controllo
7	Scomparto di uscita
8	Vassoio 2
9	Vassoio 3
10	Scomparto di uscita dell'ADF
11	Sportello superiore destro (per l'accesso alla cartuccia di stampa)
12	Porte di interfaccia (vedere Porte di interfaccia)
13	Vassoio 1 (tirare per aprire)
14	Sportello di accesso destro





Figura 1-2 Unità MFP HP LaserJet M5035X

1	Interruttore di accensione/spegnimento
2	Connessione dell'alimentazione
3	Unità fronte/retro automatica
4	Sportello di accesso agli inceppamenti (per accedere agli inceppamenti all'interno della stampante)
5	Coperchio superiore dell'ADF (per accedere agli inceppamenti all'interno dell'ADF)
6	Vassoio di alimentazione dell'ADF (per la copia, la scansione e l'invio dei documenti tramite fax)
7	Pannello di controllo
8	Scomparto di uscita
9	Vassoio 2
10	Vassoio 3
11	Vassoio 4
12	Mobiletto
13	Scomparto di uscita dell'ADF
14	Sportello superiore destro (per accedere alla cartuccia di stampa)
15	Porte di interfaccia (vedere Porte di interfaccia)
16	Vassoio 1 (tirare per aprire)
17	Sportello di accesso destro





Figura 1-3 Unità MFP HP LaserJet M5035XS

1	Interruttore di accensione/spegnimento
2	Connessione dell'alimentazione
3	Unità fronte/retro automatica
4	Sportello di accesso agli inceppamenti (per accedere agli inceppamenti all'interno della stampante)
5	Sportello superiore sinistro
6	Coperchio superiore dell'ADF (per accedere agli inceppamenti all'interno dell'ADF)
7	Vassoio di alimentazione dell'ADF (per la copia, la scansione e l'invio dei documenti tramite fax)
8	Pannello di controllo
9	Cucitrice automatica
10	Scomparto di uscita
11	Vassoio 2
12	Vassoio 3
13	Vassoi 4, 5 e 6
14	Scomparto di uscita dell'ADF
15	Scomparto di uscita della cucitrice
16	Sportello superiore destro (per accedere alla cartuccia di stampa)
17	Porte di interfaccia (vedere Porte di interfaccia)
18	Vassoio 1 (tirare per aprire)
19	Sportello di accesso destro
20	Sportello di accesso inferiore destro

Porte di interfaccia

La periferica dispone di uno slot EIO e di tre porte per il collegamento a un computer o a una rete.



1	Alloggiamento di espansione EIO
2	LED a impulsi
3	Collegamento USB 2.0 ad alta velocità
4	Collegamento dell'accessorio USB
5	Porta FIH (Foreign Interface Harness)
6	Collegamento in rete
7	Connessione fax (per la connessione di un accessorio fax analogico opzionale)

Software della periferica

Il software del sistema di stampa viene fornito con la periferica. Per le istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.

Nel sistema di stampa sono inclusi il software per gli utenti finali e gli amministratori della rete, i driver per l'accesso alle funzioni della stampante e il collegamento al computer.



Nota Per un elenco dei driver e del software aggiornato per la stampante, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/M5025_software</u> o <u>www.hp.com/go/M5035_software</u>.

Sistemi operativi supportati

La periferica supporta i sistemi operativi indicati di seguito.

Installazione software completa

• Windows XP (32 e 64 bit)

Solo driver della stampante

Script dei modelli UNIX (solo Web)

- Linux (solo Web)
- Windows Server 2003 (32 e 64 bit)
- Windows 2000
- Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 e versioni successive

Nota Mac OS V10.4 e le versioni successive supportano i processori Mac Intel Core e PPC.

Driver della stampante supportati

Sistema operativo PCL 5		PCL 6	Emulazione PostScript livello 3
Windows	~	V	\checkmark
Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 e versioni successive			\checkmark
Linux ¹			\checkmark

¹ Per Linux, scaricare il driver di emulazione PostScript livello 3 dal sito Web <u>www.hp.com/go/</u> <u>linuxprinting</u>.

I driver della stampante includono una Guida in linea che contiene istruzioni relative alle più comuni operazioni di stampa e descrive i pulsanti, le caselle di controllo e gli elenchi a discesa contenuti nei driver stessi.

Selezione del driver della stampante corretto

I driver della stampante consentono di accedere alle funzioni della periferica e permettono al computer di comunicare con la periferica mediante un linguaggio di stampa. Per ulteriori software e linguaggi, consultare le note di installazione e i file Leggimi sul CD. La periferica utilizza i driver di emulazione PDL (Printer Description Language), PCL 5, PCL 6 e PostScript 3.

- Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare il driver PCL 6.
- Per le attività di stampa generiche, utilizzare il driver PCL 5.
- Per la stampa da programmi basati su PostScript, per la compatibilità PostScript Level 3 o per il supporto dei font PS flash, utilizzare il driver PS.

Sistema operativo ¹	PCL 5	PCL 6	Emulazione PS 3
Windows 2000 ²	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Windows XP (32 bit) ³	V	\checkmark	V
Windows Server 2003 (32 bit)	V	\checkmark	V
Windows Server 2003 (64 bit)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Mac OS X v10.2 e versioni successive			v

- ¹ Alcune funzioni non sono disponibili in tutti i driver o sistemi operativi.
- ² Per Windows 2000 e Windows XP (32 e 64 bit), scaricare il driver PCL 5 da <u>www.hp.com/go/M5025 software</u> o <u>www.hp.com/go/M5035 software</u>.
- ³ Per Windows XP (64 bit), scaricare il driver PCL 6 da <u>www.hp.com/go/M5025_software</u> o <u>www.hp.com/go/M5035_software</u>.

I driver della stampante includono una Guida in linea che contiene istruzioni relative alle più comuni operazioni di stampa e descrive i pulsanti, le caselle di controllo e gli elenchi a discesa contenuti nei driver stessi.

Driver della stampante universali

Il driver di stampa universale HP per Windows include versioni distinte di emulazione HP PostScript livello 3 e PCL 5 in un unico driver, che consente di accedere a quasi tutte le periferiche HP e fornisce agli amministratori di sistema gli strumenti per migliorare la gestione delle periferiche. Il driver di stampa universale è incluso nel CD della periferica, nella sezione relativa al software opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.hp.com/go/universalprintdriver.

Configurazione automatica del driver

I driver di emulazione HP LaserJet PCL 5, PCL 6 e PS di livello 3 per Windows 2000 e Windows XP consentono di rilevare e configurare automaticamente gli accessori della periferica al momento dell'installazione. Gli accessori supportati dalla configurazione automatica del driver comprendono l'unità fronte/retro, i vassoi della carta opzionali e i moduli DIMM.

Aggiorna ora

Nel caso in cui la configurazione della periferica sia stata modificata dopo l'installazione iniziale, è possibile aggiornare automaticamente il driver con la nuova configurazione. Nella finestra di dialogo **Proprietà** (vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>), sulla scheda **Impostazioni periferica**, fare clic sul pulsante **Aggiorna ora** per eseguire l'aggiornamento del driver.

HP Driver Preconfiguration

Il software HP Driver Preconfiguration consiste in un'architettura software e in una serie di strumenti che è possibile utilizzare per personalizzare e distribuire il software HP in ambienti di stampa a livello aziendale. HP Driver Preconfiguration consente agli amministratori di sistema di preconfigurare le impostazioni predefinite e di stampa per i driver di stampa HP prima di installarli in rete. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di assistenza *HP Driver Preconfiguration Support Guide*, disponibile su <u>www.hp.com/go/hpdpc_sw</u>.

Priorità per le impostazioni di stampa

Alle modifiche apportate alle impostazioni vengono assegnate priorità in base alla posizione in cui vengono effettuate:

Nota A seconda del programma software in uso, è possibile che i nomi dei comandi e delle finestre di dialogo non corrispondano a quelli indicati in questa sezione.

- Finestra di dialogo Imposta pagina: fare clic su Imposta pagina o su un comando simile sul menu File del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le modifiche alle impostazioni di questa finestra hanno precedenza rispetto a quelle apportate altrove.
- Finestra di dialogo Stampa: fare clic su Stampa, Imposta pagina o su un comando simile sul menu File del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le modifiche alle impostazioni della finestra di dialogo Stampa hanno una priorità inferiore e *non* sovrascrivono le modifiche apportate nella finestra di dialogo Imposta pagina.
- Finestra di dialogo Proprietà stampante (driver per stampante): fare clic su Proprietà, nella finestra di dialogo Stampa, per aprire il driver della stampante. Le modifiche apportate alle impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà stampante non hanno alcuna precedenza sulle impostazioni disponibili negli altri strumenti del software di stampa.
- Impostazioni predefinite del driver della stampante: le impostazioni predefinite del driver della stampante vengono utilizzate per tutti i processi di stampa, a meno che non vengano modificate mediante le finestre di dialogo Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante.
- **Impostazioni del pannello di controllo della stampante**: le modifiche alle impostazioni effettuate dal pannello di controllo hanno una priorità inferiore rispetto a quelle apportate altrove.

Apertura dei driver della stampante

Sistema operativo	Per modificare temporaneamente le impostazioni relative a tutti i processi di stampa fino alla successiva chiusura del programma software	Per modificare le impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa	Per modificare le impostazioni di configurazione della periferica	
Windows 2000, XP e Server 2003	 Fare clic su Stampa nel menu File del programma software. Selezionare il driver, quindi fare clic su Proprietà o 	 Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti oppure Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante 	 Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti oppure Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante 	
	Preferenze. La procedura può variare; quella descritta è la procedura più comune.	destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Preferenze di stampa.	destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà . 3. Fare clic sulla scheda	
			Impostazioni periferica.	
Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 e	1. Nel menu Archivio, selezionare Stampa.	1. Nel menu Archivio, selezionare Stampa.	1. Nel menu Vai del Finder, fare clic su Applicazioni.	
	2. Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	 Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa. 	2. Selezionare Utility, quindi Centro Stampa (OS X V10.2.8) oppure Utility di configurazione	
		3. Nel menu a comparsa	stampante.	
		su Registra col nome e immettere un nome per la	 Fare clic sulla coda di stampa. 	
		Le impostazioni vengono salvate	4. Nel menu Stampanti, fare clic su Mostra Info.	
		utilizzare le nuove impostazioni, è necessario selezionare	5. Fare clic sul menu Opzioni installabili.	
		salvata ogni volta che si apre un programma e si esegue una stampa.	Nota Le impostazioni di configurazione potrebbero non essere disponibili nella modalità Classic.	

Software per computer Macintosh

Il programma di installazione HP fornisce i file PPD (PostScript[®] Printer Description) e PDE (Printer Dialog Extensions), nonché l'Utility stampante HP per computer Macintosh.

Per il collegamento in rete, utilizzare il server Web incorporato (EWS). Vedere <u>Server Web</u> incorporato.

Il software del sistema di stampa comprende i seguenti componenti:

• File PPD (PostScript Printer Description)

I file PPD e i driver della stampante Apple PostScript consentono di accedere alle funzioni della periferica. Utilizzare il driver della stampante Apple PostScript fornito con il computer.

• Utility stampante HP

Utilizzare l'Utility stampante HP per configurare le funzioni della periferica che non sono disponibili nel driver della stampante.

- Assegnare un nome alla periferica.
- Assegnare la periferica a una zona sulla rete.
- Assegnare un indirizzo IP (Internet Protocol) alla periferica.
- Effettuare il download di file e font.
- Configurare la periferica per la stampa IP o AppleTalk.

È possibile utilizzare l'Utility stampante HP con periferiche collegate tramite cavi USB (Universal Serial Bus) o collegate a una rete TCP/IP. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso dell'Utility</u> <u>stampante HP per Macintosh</u>.



Nota L'Utility stampante HP è supportata in Mac OS X V10.2 o versioni successive.

Rimozione del software dai sistemi operativi Macintosh

Per rimuovere il software da un computer Macintosh, trascinare i file PPD nel cestino.

Utilità

La periferica è dotata di diverse utilità che ne semplificano il controllo e la gestione in rete.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin è uno strumento di gestione basato su browser per le stampanti HP Jetdirect collegate alla rete intranet da installare soltanto sul computer dell'amministratore della rete.

Per scaricare la versione corrente di HP Web Jetadmin e per consultare l'elenco aggiornato dei sistemi host supportati, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

Una volta eseguita l'installazione sul server host di HP Web Jetadmin, è possibile accedere all'applicazione da qualsiasi client mediante un browser Web supportato, ad esempio Microsoft® Internet Explorer 4.*x* oppure Netscape Navigator 4.*x* o versioni successive, accedendo al computer host di HP Web Jetadmin.

Server Web incorporato

La periferica è dotata di un server Web incorporato che consente di accedere alle informazioni sulle attività della periferica e della rete. Queste informazioni vengono visualizzate in un browser Web, ad esempio Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.

Il server Web incorporato si trova nella periferica e non viene installato su un server di rete.

Il server Web incorporato fornisce un'interfaccia alla periferica utilizzabile da chiunque disponga di un computer connesso in rete e di un browser Web standard. Non è richiesta l'installazione o la configurazione di alcun software speciale, tuttavia è necessario disporre di un browser Web supportato. Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della periferica nella riga dell'indirizzo del browser. Per determinare l'indirizzo IP, stampare una pagina di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla stampa di una pagina di configurazione, vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>.

Per una spiegazione completa delle funzioni e delle capacità del server Web incorporato, vedere <u>Uso</u> <u>del server Web incorporato</u>.

Software HP Easy Printer Care

Il Software HP Easy Printer Care è un'applicazione che consente di effettuare le operazioni elencate di seguito.

- Verificare lo stato della periferica
- Controllare lo stato dei materiali di consumo
- Impostare le notifiche
- Visualizzare la documentazione della periferica
- Accedere agli strumenti di risoluzione dei problemi e di manutenzione

È possibile visualizzare il Software HP Easy Printer Care quando la periferica è collegata direttamente al computer o alla rete. Per scaricare il Software HP Easy Printer Care, visitare il sito Web <u>www.hp.com/</u><u>go/easyprintercare</u>.

Sistemi operativi supportati

Per informazioni sui sistemi operativi supportati, visitare il sito Web www.hp.com/go/easyprintercare.

Browser supportati

Per utilizzare il Software HP Easy Printer Care, è necessario disporre di uno dei seguenti browser:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive
- Netscape Navigator 7.0 o versioni successive
- Opera Software ASA Opera 6.05 o versioni successive

Tutte le pagine possono essere stampate dal browser.

Altri componenti e utilità

Windows		Macintosh OS		
•	Programma di installazione del software: automatizza l'installazione del sistema di stampa. Registrazione in linea sul Web	•	File di descrizione di stampante PostScript (PPD): da utilizzare con i driver Apple PostScript forniti insieme al sistema Mac OS.	
		•	Utility stampante HP: consente di modificare le impostazioni della periferica, visualizzare lo stato e impostare la notifica degli eventi della stampante da un computer Mac. Questa utilità è supportata da Mac OS X V10.2 e versioni successive.	

2 Pannello di controllo

- Uso del pannello di controllo
- Uso del menu Amministrazione

Uso del pannello di controllo

Il pannello di controllo è dotato di uno schermo a sfioramento VGA che consente di accedere a tutte le funzioni della periferica. I pulsanti e il tastierino numerico consentono di gestire i processi e lo stato della periferica. I LED indicano lo stato della periferica.

Componenti del pannello di controllo

Il pannello di controllo include un display grafico a sfioramento, alcuni pulsanti per il controllo dei processi, un tastierino numerico e tre spie di stato luminose (LED).



1	Spia Attenzione	La spia Attenzione indica che la periferica richiede un intervento, ad esempio se uno dei vassoi carta è vuoto o se viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo a sfioramento.
2	Spia Dati	La spia Dati indica che la periferica sta ricevendo dei dati.
3	Spia Pronta	La spia Pronta indica che la periferica è pronta per elaborare i processi.
4	Selettore di luminosità	Ruotare il selettore per regolare la luminosità dello schermo a sfioramento.
5	Display grafico con schermo sensibile al tatto	Utilizzare lo schermo a sfioramento per selezionare e impostare tutte le funzioni della periferica.
6	Tastierino numerico	Consente di inserire i valori numerici indicanti il numero di copie desiderate e altri valori numerici.
7	Pulsante Pausa	Un certo periodo di inattività della periferica determina l'attivazione della modalità di pausa. Per passare dalla modalità di pausa alla modalità Pronta o viceversa, premere il pulsante Pausa.
8	Pulsante Ripristina	Consente di reimpostare i valori predefiniti indicati dall'utente o di fabbrica.
9	Pulsante Stop	Consente di interrompere il processo attivo. Sul pannello di controllo vengono visualizzate le opzioni disponibili per il processo interrotto (ad esempio, se si preme il pulsante Stop mentre la periferica sta elaborando un processo, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che richiede di annullare o riavviare il processo di stampa).
10	Pulsante Avvia	Consente di avviare un processo di copia e l'invio digitale o di continuare un processo interrotto.

Schermata principale

La schermata principale consente di accedere alle funzioni e indica lo stato corrente della periferica.



Nota Le funzioni visualizzate sulla schermata principale potrebbero subire delle variazioni a seconda della configurazione impostata dall'amministratore di sistema.



1 Funzioni

A seconda della configurazione impostata dall'amministratore di sistema, le funzioni visualizzate in questa area possono includere gli elementi riportati di seguito.

- Copia
- Fax

•

- E-mail
- E-mail secondaria
- Cartella di rete
- Memorizzazione processo
- Flusso di lavoro
- Stato materiali di consumo
- Amministrazione

2	Riga di stato della periferica	La riga di stato fornisce informazioni sullo stato generale della periferica e contiene diversi pulsanti, a seconda dello stato corrente. Per una descrizione di ciascun pulsante che potrebbe essere visualizzato nella riga di stato, vedere <u>Pulsanti dello schermo a sfioramento</u> .	
3	Conteggio copie	La casella Conteggio copie indica il numero di copie impostato nella periferica.	
4	Pulsante della Guida	Toccare il pulsante della Guida per aprire la Guida incorporata.	
5	Barra di scorrimento	Toccare la freccia su o giù sulla barra di scorrimento per visualizzare l'elenco completo delle funzioni.	
6	Deregistrazione	Toccare Deregistrazione per uscire dalle funzioni ad accesso limitato della periferica. Dopo aver eseguito la deregistrazione, nella periferica vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite.	
7	Indirizzo di rete	Toccare Indirizzo di rete per informazioni sulla connessione di rete.	
8	Data e ora	Consente di visualizzare la data e l'ora correnti. Il formato per la visualizzazione di data e ora della periferica può essere impostato dall'amministratore di sistema sul formato 12 o 24 ore.	

Pulsanti dello schermo a sfioramento

La riga di stato sullo schermo a sfioramento consente di visualizzare le informazioni sullo stato della periferica e può includere diversi pulsanti. Per una descrizione di ciascun pulsante, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	Pulsante Inizio. Toccare il pulsante Inizio in qualsiasi schermata per tornare alla schermata iniziale.	
	Pulsante Avvia. Toccare il pulsante Avvia per avviare l'operazione corrispondente alla funzione selezionata.	
	Nota Il nome di questo pulsante cambia a seconda della funzione. Ad esempio, nella funzione Copia, è denominato Avvia copia.	
Θ	Pulsante Stop. Se la periferica sta elaborando un processo di stampa o un processo fax, al posto del pulsante Avvia viene visualizzato il pulsante Stop. Toccare il pulsante Stop per interrompere il processo corrente. La periferica richiede se si desidera annullare o riavviare il processo.	
1	Pulsante di errore . Il pulsante di errore viene visualizzato quando la periferica rileva un errore che richiede un intervento per poter proseguire. Toccando il pulsante di errore, è possibile visualizzare un messaggio in cui viene descritto il problema e vengono fornite istruzioni sulla risoluzione.	
	Pulsante di avvertenza. Il pulsante di avvertenza viene visualizzato quando la periferica rileva un problema che non ne impedisce il funzionamento. Toccando il pulsante di avvertenza è possibile visualizzare un messaggio in cui viene descritto il problema e vengono fornite istruzioni sulla risoluzione.	
?	Pulsante della guida. Toccare il pulsante della guida per aprire la Guida in linea incorporata. Per ulteriori informazioni, vedere Guida del pannello di controllo.	

Guida del pannello di controllo

La periferica dispone di una Guida incorporata in cui vengono descritte le funzioni disponibili in ciascuna schermata. Per aprire la Guida, toccare il pulsante corrispondente () nella parte superiore destra della schermata.

Per alcune schermate, la Guida viene visualizzata come un menu globale in cui è possibile effettuare ricerche su determinati argomenti. È possibile esaminare la struttura del menu toccando i relativi pulsanti.

Per le schermate che contengono le impostazioni relative a processi singoli, la Guida mostra un argomento che illustra le opzioni relative alla schermata visualizzata.

Se la periferica notifica un errore o un avviso, toccare il pulsante di errore (III) o di avvertenza (@) per aprire un messaggio in cui viene descritto il problema e vengono fornite istruzioni utili per la risoluzione.

Uso del menu Amministrazione

Tramite il menu Amministrazione è possibile configurare il funzionamento predefinito della periferica e altre impostazioni generali, quali la lingua e il formato di data e ora.

Spostamento all'interno del menu Amministrazione

Nella schermata principale, toccare Amministrazione per aprire la struttura del menu. Potrebbe essere necessario scorrere fino alla fine della schermata principale per vedere questa funzione.

Il menu Amministrazione consente di accedere a vari sottomenu, elencati nella parte sinistra della schermata. Toccare il nome di un menu per espandere la struttura. Il segno più (+) posto accanto a una voce del menu indica che la voce contiene dei sottomenu. Espandere la struttura fino a visualizzare l'opzione desiderata. Per tornare al livello precedente, toccare Indietro.

Per uscire dal menu Amministrazione, toccare il pulsante Inizio (^(D)) all'angolo superiore sinistro della schermata.

La periferica dispone di una Guida incorporata in cui viene descritta ciascuna funzione disponibile nei menu. La guida è accessibile da molti menu, dalla parte destra dello schermo a sfioramento. Per aprire la Guida globale, toccare il pulsante corrispondente (?) all'angolo superiore destro della schermata.

Le tabelle riportate nelle sezioni seguenti indicano la struttura generale di ciascun menu.

Menu Informazioni

Utilizzare questo menu per stampare le pagine di informazioni e i rapporti memorizzati nella periferica.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Pagine di configurazione/stato	Mappa Menu Amministrazione		Stampa (pulsante)	Consente di visualizzare la struttura di base del menu Amministrazione e le impostazioni di amministrazione correnti.
	Pagina di configurazione		Stampa (pulsante)	Insieme di pagine di configurazione che indicano le impostazioni correnti della periferica.
	Pagina stato materiali di consumo		Stampa (pulsante)	Consente di visualizzare lo stato di materiali di consumo quali cartucce, kit di manutenzione e punti.
	Pagina utilizzo		Stampa (pulsante)	Consente di visualizzare le informazioni relative al numero di pagine stampate su ciascun tipo e formato di carta.
	Directory file		Stampa (pulsante)	Pagina della directory contenente informazioni relative alle periferiche di memorizzazione installate nella periferica, ad esempio dischi flash, schede di memoria o dischi rigidi.

Tabella 2-1 Menu Informazioni

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Rapporti fax	Registro attività fax		Stampa (pulsante)	Contiene un elenco dei fax inviati e ricevuti dalla periferica in uso.
	Rapporto chiamate fax	Rapporto chiamate fax	Stampa (pulsante)	Rapporto dettagliato relativo all'ultima operazione eseguita dal fax (invio o ricezione).
		Miniatura su rapporto	Sì	Consente di includere nel rapporto una
			No (predefinito)	miniatura della prima pagina del tax.
		Quando stampare il rapporto	Non stampare mai aut	omaticamente
			Stampa dopo ogni processo fax	
			Stampa dopo process	i di invio fax
			Stampa dopo ogni erro	ore fax
			Stampa solo dopo erro	ori di invio
			Stampa solo dopo erro	ori di ricezione
	Rapporto codici fatt.		Stampa	Elenco dei codici di fatturazione utilizzati per i fax in uscita. Questo rapporto consente di visualizzare il numero di fax inviati che sono stati fatturati per ciascun codice.
	Elenco fax bloccati		Stampa	Elenco di numeri telefonici non autorizzati a inviare fax alla periferica.
	Elenco selezioni rapide		Stampa	Consente di visualizzare i codici di selezione rapida impostati sulla periferica in uso.
Font/Pagine di esempio	Elenco font PCL		Stampa	Elenco di font PCL (Printer Control Language) attualmente disponibili sulla periferica.
	Elenco font PS		Stampa	Elenco di font PS (PostScript) attualmente disponibili sulla periferica.

Tabella 2-1 Menu Informazioni (continua)

Menu Opzioni processo predefinite

Utilizzare questo menu per definire le opzioni predefinite dei processi per ciascuna funzione. Se non si specificano valori diversi durante la creazione del processo, verranno utilizzate le opzioni predefinite.

Il menu Opzioni processo predefinite contiene i sottomenu indicati di seguito:

- Opzioni predefinite per originali
- Opzioni di copia predefinite
- Opzioni fax predefinite
- Opzioni e-mail predefinite
- Opzioni Invio a cartella predefinite
- Opzioni di stampa predefinite

Opzioni predefinite per originali



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-2 Menu Opzioni predefinite per originali

Voce di menu	Valori	Descrizione
Formato carta	Selezionare un formato carta dall'elenco.	Consente di selezionare il formato carta usato più di frequente per la copia o la scansione dei documenti originali.
Numero di facciate	1 (predefinito)	Consente la copia o la scansione di documenti originali a pagina
	2	- singola o doppia per impostazione predefinita.
Orientamento	Verticale (predefinito)	Consente di selezionare l'orientamento per la copia o la scansione
	Orizzontale	verso l'alto e Orizzontale se il lato lungo è rivolto verso l'alto.
Ottimizza testo/foto	Regolazione manuale (predefinito)	Consente di ottimizzare la stampa di un determinato tipo di documento originale. È possibile ottimizzare la stampa di testo,
	Testo	- Immagini o documenti composti da testo e immagini.
	Fotografia	Se si seleziona Regolazione manuale, è possibile specificare la combinazione di testo e immagini che verrà utilizzata più di frequente.
Regolazione immagine	Toni scuri	Consente di ottimizzare la stampa di documenti originali più scuri o più chiari acquisiti o copiati.
	Rimozione background	Aumentare l'impostazione Rimozione background per rimuovere dallo sfondo le eventuali immagini sbiadite o colori chiari.
	Nitidezza	Consente di regolare l'impostazione Nitidezza per rendere l'immagine più o meno nitida.

Opzioni di copia predefinite



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-3 Menu Opzioni di copia predefinite

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Numero di copie		Immettere il numero di copie. L'impostazione predefinita è 1.	Consente di impostare il numero di copie da eseguire.
Numero di facciate		1 (predefinito)	Consente di impostare il numero di facciate per le
		2	copie.
Cucitura/Fascicolaz.	Punto	Nessuna (predefinito)	Consente di impostare le opzioni per la cucitura e la
		Uno a sinistra in diagonale	copie di un documento, la fascicolazione consente o
	Fascicola	Disattivato	stampare le pagine nell'ordine corretto, un gruppo alla volta, anziché stampare tutte le copie di ciascuna
		Attivato (predefinito)	pagina.

Tabella 2-3 Menu Opzioni di copia predefinite (continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Scomparto di uscita		Scomparto di uscita <x></x>	Consente di selezionare lo scomparto di uscita predefinito per le copie, se applicabile.
Bordo a bordo		Normale (consigliato) (predefinito) Stampa bordo a bordo	Se il documento originale è stampato in prossimità dei bordi, la funzione Bordo a bordo consente di eliminare le ombre che potrebbero apparire lungo i bordi. Utilizzare questa funzione con la funzione Riduci/Ingrandisci per copiare l'intera pagina.

Opzioni fax predefinite

Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-4 Menu Invio fax

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione	
Risoluzione		Standard (100x200dpi) (predefinito)	Utilizzare questa funzione per impostare la risoluzion dei documenti inviati. Le immagini ad alta risoluzione	
		Fine (200x200dpi)	migliore definizione dei dettagli. Le immagini a bassa	
		Superfine (300x300dpi)	risoluzione hanno meno dpi e producono una minore definizione dei dettagli, ma generano file di dimensioni inferiori.	
Intestazione fax		Anteposta (predefinito)	Utilizzare questa funzione per selezionare la posizione dell'intestazione del fax sulla pagina	
		Overlay		
			Selezionando Anteposta, l'intestazione del fax viene stampata sopra il testo, e questo viene spostato in basso. Selezionando Overlay, l'intestazione del fax viene stampata sulla parte superiore del fax senza spostare il testo verso il basso.	
			Questa opzione consente di evitare che un fax composto da una pagina venga stampato su due pagine.	

Tabella 2-5 Menu Ricezione fax

Voce di menu	Valori	Descrizione
Inoltra fax	Inoltro fax	Per inoltrare i fax ricevuti a un altro apparecchio fax, selezionare
	Modifica PIN	inoltro fax e Personalizzato. Quando si seleziona questa voce di menu per la prima volta, viene richiesto di impostare un PIN. Il PIN viene richiesto ogni volta che si accede a questo menu ed è lo stesso utilizzato per accedere al menu Stampa fax.
Timbro fax ricevuti	Abilitato	Questa opzione consente di aggiungere data, ora, numero di telefono
	Disabilitato (predefinito)	dalla periferica.
Adatta a pagina	Abilitato (predefinito)	Questa funzione consente di ridurre i fax di dimensioni maggiori del
	Disabilitato	impostata su Disabilitato, i fax di dimensioni superiori del formati Lettera o A4 vengono stampati su più pagine.

Voce di menu	Valori	Descrizione
Vassoio carta fax	Selezionare dall'elenco dei vassoi.	Consente di selezionare il vassoio che contiene il formato e il tipo di carta che si desidera utilizzare per i fax in arrivo.
Scomparto di uscita	Selezionare dall'elenco degli scomparti di uscita.	Consente di selezionare lo scomparto di uscita predefinito per i fax, se applicabile.

Opzioni e-mail predefinite

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni predefinite per le e-mail inviate dalla periferica.

Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Voce di menu	Valori	Descrizione
Tipo file documento	PDF (predefinito)	Consente di scegliere il formato file per l'e-mail.
	JPEG	
	TIFF	
	M-TIFF	
Qualità output	Alto (file grandi)	La scelta della qualità migliore aumenta le dimensioni del file
	Medio (predefinito)	ai output.
	Basso (file piccoli)	
Risoluzione 75 DPI		Questa funzione consente di selezionare la risoluzione.
	150 DPI (predefinito)	dimensioni inferiori.
	200 DPI	
	300 DPI	
Colore/Nero	Scansione a colori (predefinito)	Consente di creare e-mail in bianco e nero o a colori.
	Scansione in bianco e nero	
Versione TIFF	TIFF 6.0 (predefinito)	Questa funzione consente di specificare la versione TIFF da
TIFF (successiva a 6.0)		utilizzare per salvare i file acquisiti.

Opzioni Invio a cartella predefinite

Nota Questo menu è disponibile solo sulle unità MFP HP LaserJet M5035.

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni predefinite per i processi di scansione inviati al computer.



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Voce di menu	Valori	Descrizione	
Colore/Nero	Scansione a colori	Consente di creare il file in bianco e nero o a colori.	
	Scansione in bianco e nero (predefinito)		
Tipo file documento	PDF (predefinito)	Consente di scegliere il formato del file.	
	M-TIFF		
	TIFF		
	JPEG		
Versione TIFF	TIFF 6.0 (predefinito)	Questa funzione consente di specificare la versione TIFF da utilizzare per salvare i file acquisiti.	
	TIFF (successiva a 6.0)		
Qualità output	Alto (file grandi)	La scelta della qualità migliore aumenta le dimensioni del file di output.	
	Medio (predefinito)		
	Basso (file piccoli)		
Risoluzione	75 DPI	Questa funzione consente di selezionare la risoluzione. Utilizzare un'impostazione più bassa per creare file di dimensioni inferiori.	
	150 DPI (predefinito)		
	200 DPI		
	300 DPI		

Opzioni di stampa predefinite

Questo menu consente di impostare le opzioni predefinite per i processi inviati da un computer.

Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-6	Menu Opzioni d	li stampa predefinite
-------------	----------------	-----------------------

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Copie per processo		Immettere un valore.	Questa funzione consente di impostare il numero di copie predefinito per i processi di stampa.
Formato predefinito		(Elenco dei formati disponibili)	Consente di selezionare un formato carta.
Formato carta personal. predef.	Unità di misura	Millimetri	Consente di configurare il formato carta predefinito
		Pollici	formato carta per un processo di stampa.
	Dimensione X		Consente di configurare la larghezza nell'opzione
	Dimensione Y		Consente di configurare la lunghezza nell'opzione Formato carta personal. predef.
Scomparto di uscita		<nome scomparto=""></nome>	Consente di selezionare lo scomparto di uscita predefinito per i processi di stampa.
Tabella 2-6 Menu Opzioni di stampa predefinite (continu	Ja)		
---	-----		
---	-----		

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione	
Lati di stampa		1 facc. (predefinito)	Questa funzione consente di selezionare il numero d	
		2 facc.	ian ui stampa precennito dei processi di stampa.	
Formato 2 facc.		Stile libro	Questa funzione consente di configurare lo stile predefinito per i processi di stampa fronte/retro. Se si	
		Stile calendario	seleziona Stile libro, il lato posteriore della pagina viene stampato pella stessa direzione di quello anteriore	
			Questa opzione viene utilizzata per i processi con rilegatura sul bordo sinistro. Se si seleziona Stile calendario, la stampa sul lato posteriore della pagina viene capovolta. Questa opzione è utilizzata per i processi con rilegatura sul bordo superiore.	

Menu Ora/programmazione

Questo menu consente di impostare le opzioni per la configurazione dell'ora degli intervalli di attivazione e disattivazione della modalità Pausa.



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-7 Menu Ora/programmazione

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Data/ora	Formato data		AAAA/MMM/GG (predefinito)	Questa funzione consente di impostare la data e l'ora correnti nonché i rispettivi formati
			MMM/GG/AAAA	utilizzati per i fax in uscita.
			GG/MMM/AAAA	
	Data	Mese		-
		Giorno		
		Anno		
	Formato ora		12 ore (AM/PM) (predefinito)	
			24 ore	
	Ora	Ora		
		Minuto		
		AM		
		PM		
Intervallo di pausa			20 minuti	Questa funzione consente di selezionare
			30 minuti (predefinito)	l'attivazione della modalità Pausa.
			45 minuti	
			1 ora (60 minuti)	

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
			90 minuti	
			2 ore	
			4 ore	
Ora attivazione	a attivazione Lunedì Disattivato Selezionare Personalizzato	Selezionare Personalizzato per impostare		
	Martedì			settimana. La periferica esce dalla modalità
	Mercoledì		Personalizzato	di pausa in base a tale programmazione. L'uso della programmazione consente di
	Giovedì			risparmiare energia e di preparare la periferica per l'uso, senza dover attendere il
	Venerdì			riscaldamento.
	Sabato			
	Domenica			
Stampa fax	Mod. stampa fax		Memorizza tutti i fax ricevuti Stampa tutti i fax	La funzione di stampa programmata dei fax consente di memorizzare i fax privati senza stamparli automaticamente, garantendone la sicurezza.
			ncevuti	Per impostare il programma della stampa dei
			Usa programmazione stampa di fax	fax, è necessario selezionare i giorni e gli orari per la stampa dei fax tramite il pannello di controllo.
	Modifica PIN			Selezionare Modifica PIN per modificare il numero PIN che gli utenti devono fornire per stampare i fax.

Tabella 2-7 Menu Ora/programmazione (continua)

Menu Gestione

Questo menu consente di impostare le opzioni generali per la gestione della periferica.

Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-8 Menu Gestione

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Gestione processi memorizzati	Limite memoria processi copia veloce	Selezionare il numero massimo di processi da memorizzare	Questo menu consente di visualizzare e gestire tutti i processi memorizzati sulla periferica.
	Timeout memorizzazione processi copia veloce	1 ora	-
		4 ore	
		1 giorno	
		1 settimana	
Modalità Pausa		Disabilita	Questa funzione consente di personalizzare le
		Usa intervallo di pausa (predefinito)	periferica.

Tabella 2-8 Menu Gestione (continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
			Selezionare Usa intervallo di pausa per impostare la periferica in modo che attivi la modalità di pausa dopo l'intervallo specificato nel menu Ora/programmazione.
Gestisci mat. consumo	tisci mat. consumo Soglia esaur./richiesta Selezionare un valore Questo mer mat. consumo compreso nell'intervallo. gestione de	Questo menu consente di eseguire operazioni di gestione dei materiali di consumo, ad esempio la modifica della cardia di ordinazione	
	Sostituire cartuccia nero	Interr. in esaurim.	
		Interr. se esaurito	
		Ignora se esaurito (predefinito)	

Menu Impostazione iniziale

Il menu Impostazione iniziale contiene i sottomenu indicati di seguito.

- Menu Rete e I/O
- Menu Configurazione fax
- Menu Impostazione e-mail

Nota I valori contrassegnati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Rete e I/O

Tabella 2-9 Rete e I/O

[]}

Voce d	li menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Timeout I/O			Selezionare un valore compreso nell'intervallo. Il valore predefinito è 15 secondi.	Timeout I/O si riferisce al tempo trascorso prima che il processo di stampa venga interrotto. Se il flusso di dati ricevuti dalla periferica per un processo di stampa viene interrotto, questa impostazione indica entro quanto tempo la periferica riceve il rapporto di mancata riuscita del processo.
Input parallelo		Alta velocità	No	Usare l'impostazione Alta velocità per configurare la velocità di comunicazione tra la porta parallela e
[]]]	Nota Questa		Sì (predefinito)	l'host.
voce viene visualizzata solo se è installato un accessorio EIO.	voce viene visualizzata solo	Funzioni avanzate	Abilitato (predefinito)	Usare l'impostazione Funzioni avanzate per attivare o
	se è installato un accessorio EIO.		Disabilitato	
JetDire	ct incorporato	Vedere la <u>Tabella 2-10 Me</u>	nu Jetdirect per l'elenco dell	e opzioni.
Jetdire	ct EIO <x></x>	-		

Tabella 2-10 Menu Jetdirect

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
TCP/IP	Abilita		Disattivato: consente di disattivare il protocollo TCP/IP.
			Attivato (predefinito): consente di attivare il protocollo TCP/IP.
	Nome host		Una stringa alfanumerica, con un massimo di 32 caratteri, usata per identificare la periferica. Il nome è riportato sulla pagina di configurazione di HP Jetdirect. Il nome host predefinito è NPIxxxxx, dove xxxxx indica le ultime sei cifre dell'indirizzo hardware LAN (MAC).
	Impostazioni IPV4	Metodo di configurazione	Consente di specificare il metodo di configurazione dei parametri TCP/IPv4 sul server di stampa HP Jetdirect.
			Bootp: usare BootP (Bootstrap Protocol) per la configurazione automatica da un server BootP.
			DHCP: usare DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol) per la configurazione automatica da un server DHCPv4. Se questa opzione è selezionata ed esiste un lease DHCP, i menu Rilascia DHCP e Rinnova DHCP sono disponibili per impostare le opzioni di lease DHCP.
			IP automatico: consente di utilizzare l'indirizzo link-local IPv4 automatico. Viene assegnato automaticamente un indirizzo con il formato 169.254.x.x.
			Manuale: usare il menu Impostazioni manuali per configurare i parametri TCP/IPv4.
		Rilascia DHCP	Questo menu viene visualizzato se Metodo di configurazione è impostato su DHCP ed esiste un lease DHCP per il server di stampa.
			No (predefinito): il lease DHCP corrente è stato salvato.
			Si: il lease DHCP corrente e l'indirizzo IP vengono rilasciati.
		Rinnova DHCP	Questo menu viene visualizzato se Metodo di configurazione è impostato su DHCP ed esiste un lease DHCP per il server di stampa.
			No (predefinito): il server di stampa non richiede il rinnovo del lease DHCP.
			Si: il server di stampa richiede il rinnovo del lease DHCP corrente.
		Impostazioni manuali	(Disponibile solo se Metodo di configurazione è impostato su Manuale) Consente di configurare i parametri direttamente dal pannello di controllo:
			Indirizzo IP: l'indirizzo IP univoco della stampante (n.n.n.n), dove n è un valore compreso tra 0 e 255.
			Maschera di sottorete: la maschera di sottorete della stampante (m.m.m.m), dove m è un valore compreso tra 0 e 255.

Tabella 2-10	Menu Jetdirect	(continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
			Server Syslog: indica l'indirizzo IP del server syslog utilizzato per ricevere e registrare i messaggi syslog.
			Gateway predefinito: indica l'indirizzo IP del gateway o del router utilizzato per le comunicazioni con altre reti.
			Timeout di inattività: indica l'intervallo di tempo, in secondi, superato il quale una connessione TCP per la trasmissione dei dati viene interrotta poiché inattiva (il valore predefinito è 270 secondi).
		IP predefinito	Consente di ripristinare l'indirizzo IP predefinito quando il server stampa non è in grado di ottenere l'indirizzo IP dalla rete durante una riconfigurazione TCP/IP forzata (ad esempio, durante una configurazione manuale per l'uso di BootP o DHCP).
			IP automatico: viene impostato un indirizzo IP link-local 169.254.x.x.
			Legacy: viene impostato l'indirizzo 192.0.0.192, compatibile con i modelli precedenti di periferiche HP Jetdirect.
		DNS primario	Consente di specificare l'indirizzo IP (n.n.n.n) di un server DNS primario.
		DNS secondario	Consente di specificare l'indirizzo IP (n.n.n.n) di un server DNS (Secondary Domain Name System) secondario.
	Impostazioni IPV6	Abilita	Usare questa voce per attivare o disattivare il funzionamento del protocollo IPv6 sul server di stampa.
			Disattivato (predefinito): il protocollo IPv6 è disattivato.
			Attivato: il protocollo IPv6 è attivato.
		Indirizzo	Usare questa voce per configurare manualmente un indirizzo IPv6.
			Impostazioni manuali: usare il menu Impostazioni manuali per attivare e configurare manualmente un indirizzo TCP/IPv6.
		Criterio DHCPV6	Router specificato: il metodo di configurazione automatica con informazioni sullo stato utilizzato dal server di stampa viene determinato da un router. Il router specifica se il server di stampa ottiene l'indirizzo, la configurazione o entrambe le informazioni da un server DHCPv6.
			Router non disponibile: se non è disponibile un router, il server di stampa tenta di ottenere la configurazione con informazioni sullo stato da un server DHCPv6.
			Sempre: anche se non è disponibile alcun router, il server di stampa tenta di ottenere la configurazione con informazioni sullo stato da un server DHCPv6.
		DNS primario	Usare questa voce per specificare un indirizzo IPv6 per un server DNS primario utilizzabile dal server di stampa.

Tabella 2-10	Menu Jetdirect	(continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
		Impostazioni manuali	Usare questa voce per impostare manualmente gli indirizzi IPv6 sul server di stampa.
			Abilita: selezionare questa voce e scegliere Attivato per attivare la configurazione manuale oppure Disattivato per disattivarla.
			Indirizzo: usare questa voce per digitare l'indirizzo di un nodo IPv6 composto da 32 cifre esadecimali con sintassi esadecimale separata da due punti.
	Server proxy		Consente di specificare il server proxy da utilizzare con le applicazioni incorporate nella periferica. Un server proxy viene in genere utilizzato dai client di rete per l'accesso a Internet. Memorizza le pagine Web e garantisce ai client un buon livello di protezione Internet.
			Per specificare un server proxy, immettere l'indirizzo IPv4 o il nome di dominio completamente corrispondente. Il nome può essere composto da un massimo di 255 ottetti.
			Per alcune reti, potrebbe essere necessario contattare l'ISP (Independent Service Provider) per l'indirizzo del server proxy.
	Porta proxy		Consente di immettere il numero della porta utilizzato dal server proxy per il supporto del client. Il numero della porta identifica la porta riservata all'attività remota sulla rete e deve essere compreso tra 0 e 65535.
IPX/SPX	Abilita		Disattivato: consente di disattivare il protocollo IPX/SPX.
			Attivato (predefinito): consente di attivare il protocollo IPX/SPX.
	Tipo di frame		Consente di selezionare l'impostazione relativa al tipo di frame per la rete in uso.
			Auto: consente di impostare e limitare automaticamente il primo tipo di frame rilevato.
			EN_8023, EN_II, EN_8022 e EN_SNAP: tipi di frame per reti Ethernet.
AppleTalk	Abilita		Disattivato (predefinito): consente di disattivare il protocollo AppleTalk.
			Attivato: consente di attivare il protocollo AppleTalk.
DLC/LLC	Abilita		Disattivato (predefinito): consente di disattivare il protocollo DLC/LLC.
			Attivato: consente di attivare il protocollo DLC/LLC.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
Sicurezza	Stampa pg. prot.		Sì: consente di stampare una pagina che contiene le impostazioni di protezione correnti sul server di stampa HP Jetdirect.
			No (predefinito): la pagina delle impostazioni di protezione non viene stampata.
	Web protetto		Per la gestione della configurazione, specificare se il server Web incorporato deve accettare le comunicazioni solo tramite HTTPS (Secure HTTP) o anche tramite HTTP.
			HTTPS richiesto: per comunicazioni sicure e codificate, viene accettato solo l'accesso tramite HTTPS. Il server di stampa viene visualizzato come sito sicuro.
			HTTP/HTTPS opzionale: è possibile eseguire l'accesso tramite HTTP e HTTPS.
	IPsec o Firewall		Consente di specificare lo stato IPsec o Firewall nel server di stampa.
			Mantieni: la configurazione corrente dello stato IPsec/Firewall rimane invariata.
			Disabilita: il funzionamento IPsec/Firewall sul server di stampa viene disattivato.
	Ripristina protezione		Consente di salvare le impostazioni di sicurezza correnti sul server di stampa o di ripristinare i valori predefiniti.
			No*: le impostazioni di protezione correnti vengono mantenute.
			Sì: le impostazioni di protezione vengono ripristinate sui valori predefiniti.
Diagnostica	Test interno		Consente di eseguire i test di diagnostica dei problemi hardware della rete o dei problemi di connessione della rete TCP/IP.
			I test interni consentono di stabilire se l'errore di rete è interno o esterno alla periferica. Usare un test interno per verificare i percorsi di comunicazione e hardware sul server di stampa. Dopo aver selezionato e attivato un test e dopo aver impostato il tempo di esecuzione, è necessario selezionare Esegui per avviare il test.
			A seconda del tempo di esecuzione, il test viene eseguito continuamente fino a quando la periferica non viene spenta o non si verifica un errore che genera la stampa di una pagina di diagnostica.
		Test HW LAN	ATTENZIONE Quando si esegue il test interno, la configurazione TCP/IP viene eliminata.
			Il test esegue un'analisi di loopback interno. Questa analisi è in grado di inviare e ricevere i pacchetti solo sull'hardware di rete interno. Non è possibile eseguire trasmissioni esterne alla rete

Tabella 2-10 Menu Jetdirect (continua)

Tabella 2-10	Menu Jetdirect	(continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
			Selezionare Sì per scegliere questo test oppure No per non selezionarlo.
		Test HTTP	Questo test controlla il funzionamento di HTTP recuperando le pagine predefinite dalla periferica e verifica il server Web incorporato.
			Selezionare Sì per scegliere questo test oppure No per non selezionarlo.
		Test SNMP	Questo test controlla il funzionamento delle comunicazioni SNMP accedendo agli oggetti SNMP predefiniti sulla periferica.
			Selezionare Sì per scegliere questo test oppure No per non selezionarlo.
		Seleziona tutti i test	Usare questa voce per selezionare tutti i test interni disponibili.
			Selezionare Sì per scegliere tutti i test. Selezionare No per selezionare i singoli test.
		Test percorso dati	Questo test consente di identificare i problemi relativi al percorso al danneggiamento dei dati su una periferica di emulazione HP PostScript livello 3. La periferica riceva un file PS predefinito che non viene stampato poiché il test non prevede l'uso di carta.
			Selezionare Sì per scegliere questo test oppure No per non selezionarlo.
		Ora esecuzione [H]	Usare questa voce per specificare il numero di ore di esecuzione del test interno. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60. Se si seleziona zero (0), il test viene eseguito continuamente finché non si verifica un errore o non si spegne la periferica.
			l dati raccolti dai test HTTP, SNMP e dei percorsi dati vengono stampati al termine delle operazioni.
		Esegui	No*: i test selezionati non vengono avviati.
			Sì: i test selezionati vengono avviati.

Tabella 2-10	Menu Jetdirect (continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
	Test ping		Questo test, utilizzato per verificare le comunicazioni di rete, invia i pacchetti link-level a un host di rete remoto e attende la risposta appropriata. Per eseguire un test ping, impostare le voci riportate di seguito.
		Tipo dest.	Consente di specificare se la periferica di destinazione è un nodo IPv4 o IPv6.
		IP dest.	IPV4: digitare l'indirizzo del gateway IPv4.
			IPV6 : digitare l'indirizzo del gateway IPv6.
		Formato pacchetto	Consente di specificare le dimensioni di ciascun pacchetto, in byte, da inviare all'host remoto. Il valore minimo è 64 (predefinito) e quello massimo è 2048.
		Timeout	Consente di specificare il tempo di attesa, in secondi, della risposta dell'host remoto. Il valore predefinito è 1, mentre 100 è il massimo.
		N. pagine	Consente di specificare il numero di pacchetti del test ping da inviare per il test corrente. Selezionare un valore compreso tra 1 e 100. Per impostare l'esecuzione continua del test, selezionare 0.
		Stampa risultati	Se il test ping non è impostato sull'esecuzione continua, è possibile stamparne i risultati. Selezionare Si per stampare i risultati. Se si seleziona No (impostazione predefinita), i risultati non vengono stampati.
		Esegui	Consente di avviare il test ping. Selezionare Si per avviare il test o No per non avviarlo.

Tabella 2-10 Menu Jetuirect (continua)
--

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
	Risultati ping		Usare questa voce per visualizzare lo stato e i risultati del test ping tramite il pannello di controllo. È possibile selezionare le voci riportate di seguito.
		Pacchetti inviati	Consente di visualizzare il numero di pacchetti (0 - 65535) inviati all'host remoto a partire dall'ultimo test avviato o completato.
		Pacchetti ricevuti	Consente di visualizzare il numero di pacchetti (0 - 65535) ricevuti dall'host remoto a partire dall'ultimo test avviato o completato.
		Percentuale persa	Consente di visualizzare la percentuale di pacchetti dei test ping inviati senza risposta dall'host remoto a partire dall'ultimo test avviato o completato.
		RTT min	Consente di visualizzare il tempo di roundtrip minimo rilevato (RTT), compreso tra 0 e 4096 millisecondi, per la trasmissione del pacchetto e della risposta.
		RTT max	Consente di visualizzare il tempo di roundtrip massimo rilevato (RTT), compreso tra 0 e 4096 millisecondi, per la trasmissione del pacchetto e della risposta.
		Media RTT	Consente di visualizzare il tempo di roundtrip medio rilevato (RTT), compreso tra 0 e 4096 millisecondi, per la trasmissione del pacchetto e della risposta.
		Ping in corso	Consente di visualizzare se il test ping è in corso. Sì indica un test in corso e No indica che un test è stato completato o non è stato eseguito.
		Aggiorna	Durante la visualizzazione dei risultati del test ping, questa voce consente di aggiornare i dati del test con i risultati correnti. Selezionare Sì per aggiornare i dati o No per mantenere i dati esistenti. Tuttavia, l'aggiornamento avviene automaticamente quando il menu è in modalità di timeout o quando si ritorna manualmente al menu principale.
Vel. coll.			È necessario che la velocità di collegamento e la modalità di comunicazione del server di stampa corrispondano a quelle della rete. Le impostazioni disponibili dipendono dalla periferica e dal server di stampa installato. Selezionare una delle seguenti impostazioni di configurazione del collegamento.
			ATTENZIONE Se si modifica l'impostazione di collegamento, le comunicazioni di rete con il server di stampa e la periferica potrebbero essere interrotte.
			Auto (predefinito): il server di stampa utilizza la funzione di negoziazione automatica per eseguire la configurazione con la velocità di collegamento massima e la modalità di comunicazione consentite. Se la negoziazione automatica non viene eseguita, viene impostato 100TX HALF o 10TX HALF a seconda della velocità di collegamento rilevata della porta hub/switch (la selezione 1000T half duplex non è supportata).
			10T Half: 10 Mbps, funzionamento half duplex.

Tabella 2-10 Menu Jetdirect (continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori e descrizione
			10T Full: 10 Mbps, funzionamento full duplex.
			100TX Half: 100 Mbps, funzionamento half duplex.
			100TX Full: 100 Mbps, funzionamento full duplex.
			100TX Auto: consente di limitare la negoziazione automatica a una velocità di collegamento massima di 100 Mbps.
			1000TX Full: 1000 Mbps, funzionamento full duplex.
Stampa protoc.			Usare questa voce per stampare una pagina di elenco della configurazione dei seguenti protocolli. IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.

Configurazione fax

Tabella 2-11 Menu Configurazione fax

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione	
Impostazioni richieste	Posizione		(Paesi/regioni elencati)	Consente di configurare le impostazioni legalmente richieste per i fax in uscita.	
	Data/ora				
	Informazioni intest. fax	Telefono		-	
		Nome società			
Invio fax PC			Disabilitato	Usare questa funzione per attivare o	
			Abilitato (predefinito)	disattivale invio lax PC. Invio lax PC consente di inviare i fax tramite la periferica dal computer se è installato il driver appropriato.	

Tabella 2-11 Menu Configurazione fax ((continua)
--	------------

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Impostazioni di invio fax	Volume selezione fax		Disattivato Usare questa	Usare questa funzione per impostare il
			Medio (predefinito)	durante la composizione dei numeri di fax.
			Alto	
	Modalità correzione errori		Abilitato (predefinito)	Quando la voce Modalità correzione errori è attiva e si verifica un errore durante la
			Disabilitato	trasmissione di un fax, la periferica invia o riceve nuovamente la parte errata.
	Compressione JBIG		Disabilitato	La funzione Compressione JBIG consente di ridurre il tempo di trasmissione del fax e. di
		Abilitato (predefinito)	conseguenza, di abbassare anche l'importo delle bollette telefoniche. Tuttavia, l'uso di Compressione JBIG può causare problemi di compatibilità gli apparecchi fax più vecchi. In tal caso, disattivare Compressione JBIG.	
	Vel. trasmissione max		Selezionare un valore dall'elenco.	Usare questa funzione per impostare la velocità di trasmissione massima per la ricezione dei fax. È inoltre possibile utilizzare questa funzione come strumento di diagnostica per risolvere i problemi relativi ai fax.
	Mod. selezione		A toni (predefinito)	Consente di selezionare l'uso della composizione a toni o a impulsi.
			A impulsi	
	Riseleziona su occupato		L'intervallo è compreso tra 0 e 9. L'impostazione predefinita di fabbrica è 3.	Digitare il numero di tentativi di composizione del numero quando la linea è occupata.
	Riseleziona su		Mai (predefinito)	Usare questa funzione per specificare il
	nessuna risposta		Una volta	numero di fax del destinatario non risponde.
			Due volte	Nota Due volte è disponibile in aree geografiche diverse dagli Stati Uniti e dal Canada.
	Intervallo riselezione		L'intervallo è compreso tra 1 e 5 minuti. Il valore predefinito è 5 minuti.	Usare questa funzione per specificare il numero di minuti tra i tentativi di composizione se il numero del destinatario è occupato o non risponde.
	Rileva tono selezione		Abilitato	Usare questa funzione per impostare la
			Disabilitato (predefinito)	un fax.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
	Prefisso selezione		Disattivato (predefinito)	Usare questa funzione per specificare un prefisso da comporre per l'invio dei fax dalla
			Personalizzato	periferica.
	Codici fatturaz.		Disattivato (predefinito)	Quando i codici di fatturazione sono attivati, viene visualizzata una richiesta di immissione del codice di fatturazione del faz in useita
			Personalizzato	
		Lunghezza minima	L'intervallo è compres	so tra 1 e 16 cifre. Il valore predefinito è 1.
Impostazioni di ricezione fax	Squilli alla risposta		L'intervallo varia a seconda dell'area. L'impostazione predefinita è 2.	Usare questa funzione per specificare il numero di squilli prima della risposta da parte del modem fax.
	Intervallo suoneria		Predefinito (predefinito)	Usare questa funzione per verificare il tempo trascorso tra gli squilli dei fax in arrivo.
			Personalizzato	
	Volume suoneria		Disattivato	Consente di impostare il volume per la
			Basso (predefinito)	suoneria dei fax.
			Alto	
	Numeri fax bloccati	Aggiungi numeri bloccati	Digitare il numero di fax da aggiungere.	Usare questa funzione per aggiungere o eliminare i numeri dall'elenco dei fax bloccati.
		Rimuovi numeri bloccati	Selezionare il numero fax da rimuovere.	 L'elenco dei fax bloccati contiene fino a 30 numeri. Quando la periferica riceve una chiamata da uno dei numeri fax bloccati, elimina il fax in arrivo. Inoltre, registra il fax
		Cancella tutti i numeri	No (predefinito)	 bloccato nel registro delle attività insieme alle informazioni di accounting del processo.
		DIOCCATI	Sì	

Tabella 2-11 Menu Configurazione fax (continua)

Impostazione e-mail

Usare questo menu per attivare la funzione e-mail e configurare le impostazioni di base delle e-mail.

Nota Per configurare le impostazioni e-mail avanzate, utilizzare il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Tabella 2-12 Menu Impostazione e-mail

Voce di menu	Valori	Descrizione
Convalida indirizzo	Attivato (predefinito)	Questa opzione consente di verificare la sintassi dell'indirizzo e-mail
	Disattivato	e un punto (".").
Trova gateway invio		Consente di cercare nella rete i gateway SMTP utilizzabili dalla periferica per inviare le e-mail.
Gateway SMTP	Immettere un valore.	Consente di specificare l'indirizzo IP del gateway SMTP utilizzato per inviare le e-mail dalla periferica.
Test invio gateway		Consente di verificare il funzionamento del gateway SMTP.

Menu Invia impostazione

Tabella 2-13 Menu Invia impostazione

Voce di menu		Valori	Descrizione	
Replica	MFP	Immettere un valore (Indirizzo IP).	Consente di copiare le impostazioni di invio locale da una periferica a un'altra.	
Cons. t Send	rsf. a nuovo srv Digital		Usare questa funzione per consentire il trasferimento della periferica da un server HP DSS (Digital Sending Software) un altro.	
	Nota Questa voce è disponibile solo sulle unità MFP HP LaserJet M5035.		HP DSS è un pacchetto software che consente di gestire le attività di invio digitale, ad esempio l'invio di fax, e-mail e documenti acquisiti, a una cartella di rete.	
Conser Send	nti uso servizio Digital		Questa funzione consente di configurare la periferica per l'uso con un server HP DSS (Digital Sending Software).	
-2	Nota Questa voce è disponibile solo sulle unità MFP HP LaserJet M5035.			

Menu Funzionamento periferica

[]]]

Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-14 Menu Funzionamento periferica

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Lingua			Selezionare la lingua dall'elenco.	Questa funzione consente di selezionare una lingua diversa per i messaggi del pannello di controllo. Quando si seleziona una nuova lingua, è possibile che il layout della tastiera subisca delle variazioni.
Suono pressione tasto			Attivato (predefinito) Disattivato	Questa funzione consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando si tocca lo schermo o si premono i pulsanti del pannello di controllo.
Azzera timeout copia			Immettere un valore compreso tra 10 e 300 secondi. Il valore predefinito è 60 secondi.	Questa funzione consente di specificare l'intervallo di tempo tra l'esecuzione di un'attività sul pannello di controllo e il ripristino delle impostazioni predefinite sulla periferica.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Funzionamento avvisi/errori	Notifiche cancellabili		Attivato	Questa funzione consente di impostare per guanto tempo sul pannello di controllo resta
			Processo (predefinito)	visualizzata una notifica cancellabile.
	Eventi a continuazione		Continua automaticamente (10 sec) (predefinito)	Questa opzione consente di configurare il funzionamento della periferica in presenza di determinati errori.
			Toccare OK per continuare	
	Ripristino		Auto (predefinito)	Questa funzione consente di configurare la gestione delle pagine perse a causa di un
	incoppaniento		Attivato	inceppamento.
			Disattivato	
Funzionamento vassoio	Usa vassoio richiesto		In esclusiva (predefinito)	Questa funzione consente di controllare la gestione dei processi per i quali è stato
			Prima	specifico.
	Richiesta aliment.		Sempre (predefinito)	Questa funzione consente di impostare la visualizzazione di un avviso guando il tipo o
	mandalo		Solo se non caricato	il formato di supporto non corrisponde a quello presente nel vassoio specificato e l periferica preleva i supporti dal vassoio multifunzione.
	Supporto diff. PS		Abilitato (predefinito)	Questa funzione consente di scegliere il
			Disabilitato	(PS) o HP.
	Usa altro vassoio		Abilitato (predefinito)	Questa funzione consente di attivare o disattivare la richiesta di selezionare un altro
	Diskissts		Disabilitato	
	formato/tipo		Visualizza	Questa funzione consente di visualizzare i messaggio di configurazione del vassoio oc volta che si apre o si chiude un vassoio.
			(predefinito)	
	Pagine vuote fronte/retro		Auto (predefinito)	Questa funzione consente di verificare la
			Sì	gestione del processi nonterretto.
	Rotazione immagine		StandardQuesta opzione è dis(predefinito)non dispone di un'uni	Questa opzione è disponibile se la periferica non dispone di un'unità di finitura che richiede
			Alternativo	di inserire la carta nel vassoio di
				alimentazione con lo stesso orientamento, anche se non si dispone di un'unità di finitura.
				Selezionare l'impostazione Standard per caricare i supporti con lo stesso orientamento utilizzato nelle periferiche dotate di un'unità di finitura.
				Selezionare l'impostazione Alternativo per utilizzare un orientamento diverso, più adatto ai moduli prestampati utilizzati su prodotti meno recenti.

Tabella 2-14 Menu Funzionamento periferica (continua)

Voce di menu		Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Cucitrice/Raccoglitor		Punto		Nessuna	Questa funzione consente di impostare le caratteristiche di cucitura della periferica
[<u>,,,,</u>]&	Nota			Uno a sinistra in diagonale	
-201	Questa voce è disponibile	Punti metallici esauriti		Continua (predefinito)	-
sol per dot fas o d cuo	periferiche dotate di un fascicolatore o di una cucitrice.			Stop	
Funzior	namento	Scansione in coda	Abilitato (predefinito)	Questa funzione consente di attivare la	
copia generale	cheraic			Disabilitato	in coda, le pagine del documento originale vengono acquisite sul disco e restano memorizzate finché la periferica non è disponibile.
		Interruzione stampa		Abilitato	Quando questa funzione è attiva, i processi di conia possono interromporo i processi di
		automatica		Disabilitato	stampa in più copie.
					Il processo di copia viene inserito nella coda di stampa dopo aver stampato una copia del processo. Al completamento del processo di copia, la periferica prosegue la stampa delle restanti copie del processo.
		Interruzione copia		Abilitato	Quando questa funzione è attiva, è possibile
				Disabilitato	per avviarne uno nuovo. Viene richiesto se si desidera interrompere il processo corrente.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Funzionamento stampa generale	Formato predefinito		Selezionare un formato carta dall'elenco.	Questa funzione consente di configurare il formato carta predefinito per i processi di stampa.
	Imponi A4/Lettera		No Sì (predefinito)	Questa funzione consente di stampare i processi di formato A4 su carta di formato Lettera se nella periferica non sono presenti supporti appropriati (o di stampare i processi formato Lettera su carta di formato A4 se nella periferica non sono presenti i supporti appropriati). Questa opzione consente di sostituire il formato A3 con il formato Ledger e viceversa.
	Alimentazione manuale		Abilitato Disabilitato (predefinito)	Quando questa funzione è attiva, è possibile selezionare l'alimentazione manuale dal pannello di controllo come origine carta per il processo.
	Font Courier		Normale (predefinito) Scuro	Questa funzione consente di selezionare la versione del font Courier desiderata.
	A4 grande		Abilitato Disabilitato (predefinito)	Questa funzione consente di modificare l'area stampabile su supporti di formato A4. Se questa opzione è attiva, è possibile stampare 80 caratteri con spaziatura 10 su un'unica riga di un foglio A4.
	Stampa errori PS		Abilitato Disabilitato (predefinito)	Questa funzione consente di stampare una pagina di errori PS (PostScript) quando la periferica rileva un errore di questo tipo.
	Stampa errori PDF		Abilitato Disabilitato (predefinito)	Questa funzione consente di stampare una pagina di errori PDF quando la periferica rileva un errore di questo tipo.
	Linguaggio di stampa		Auto (predefinito) PCL PDF PS	Consente di selezionare il linguaggio della stampante che si desidera utilizzare. Si consiglia di non modificare il linguaggio. Se si sceglie un linguaggio specifico, la periferica non passa automaticamente da un linguaggio a un altro, a meno che non venga invisto un compado software

Tabella 2-14 Menu Funzionamento periferica (continua)

Tabella 2-14 Menu Funzionamento periferica (conti	nua)
---	------

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione			
	PCL	Lunghezza modulo	Immettere un valore compreso tra 5 e 128 righe. Il valore predefinito è 60 righe.	PCL è un insieme di comandi di stampa sviluppati da Hewlett-Packard per fornire l'accesso alle funzioni della stampante.			
		Orientamento	Verticale (predefinito) Orizzontale	Consente di selezionare l'orientamento usato più di frequente per i processi di stampa. Selezionare Verticale se il lato corto è rivolto verso l'alto e Orizzontale se il lato lungo è rivolto verso l'alto.			
		Origine font	Selezionare l'origine dall'elenco.	Questa funzione consente di selezionare l'origine del soft font predefinito definito dall'utente.			
		Numero font	Immettere il numero del font. L'intervallo è compreso tra 0 e 999 e il valore predefinito è 0.	Questa funzione consente di specificare il numero del soft font predefinito dell'utente mediante l'origine specificata nel menu Origine font. La periferica assegna un numero a ciascun font e crea un elenco di font PCL (disponibile nel menu Amministrazione).			
		Passo font	Digitare un valore compreso tra 0,44 e 99,99. Il valore predefinito è 10,00.	Se Origine font e Numero font indicano un font profilo, utilizzare questa funzione per selezionare la spaziatura predefinita (per un font a spaziatura fissa).			
		Dimensione font in punti	Digitare un valore compreso tra 4,00 e 999,75. Il valore predefinito è 12,00.	Se Origine font e Numero font indicano un font profilo, utilizzare questa funzione per selezionare una dimensione in punti predefinita (per i font a spaziatura proporzionale).			
		Set di simboli	PC-8 (predefinito) (50 set di simboli aggiuntivi da cui scegliere)	Questa funzione consente di selezionare uno dei set di simboli disponibili dal pannello di controllo. Un set di simboli è un insieme univoco composto da tutti i caratteri disponibili per un font.			
					Aggiungi CR a LF	No (predefinito) Sì	Questa funzione consente di aggiungere un ritorno a capo (RC) al termine di ciascun avanzamento di riga (AL) nei processi PCL compatibili con le versioni precedenti (solo testo, nessun controllo del processo).
		Elimina pagine vuote	No (predefinito) Sì	Questa opzione è riservata agli utenti che creano un linguaggio PCL personalizzato, che può includere avanzamenti pagina aggiuntivi che comporterebbero la stampa di pagine vuote. Quando si seleziona Sì, gli avanzamenti pagina vengono ignorati se la pagina è vuota.			
		Connessione origine supporto	Standard (predefinito) Classica	Questa funzione consente di selezionare e gestire un vassoio di alimentazione in base al numero quando non si utilizza il driver della periferica o quando il programma software non prevede alcuna opzione relativa alla selezione del vassoio.			

Menu Qualità di stampa



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-15 Menu Qualità di stampa

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Imposta registrazione	Origine	Tutti i vassoi Vassoio <x>: <contenuto> (scegliere un vassoio)</contenuto></x>	Utilizzare Imposta registrazione per spostare l'allineamento dei margini in modo da centrare l'immagine nella pagina rispetto ai quattro bordi. È inoltre possibile allineare l'immagine stampata sul lato anteriore con quella stampata sul lato posteriore.
			Consente di selezionare il vassoio di alimentazione di origine per la stampa della pagina di Imposta registrazione.
	Pagina di prova	Stampa (pulsante)	Consente di stampare una pagina di prova per impostare la registrazione. Seguire le istruzioni stampate sulla pagina per regolare ciascun vassoio.
	Regola vassoio <x></x>	È possibile eseguire spostamenti compresi tra	Consente di eseguire la procedura di allineamento per ciascun vassoio.
		assi X o Y. Il valore predefinito è 0.	Quando viene creata un'immagine, la periferica esegue la <i>scansione</i> della pagina lateralmente man mano che <i>avanza</i> nella periferica.
Modalità unità fusore	<tipo carta="" di=""></tipo>		Consente di configurare la modalità del fusore associata a ciascun tipo di supporto.
	Ripristina modalità	Ripristina (pulsante)	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite delle modalità del fusore.
Ottimizza	Trasferim. alto	Normale (predefinito)	Consente di regolare correttamente i parametri del motore di stampa per ottenere una qualità di stampa
		Avanzato	ottimale per tutti i processi e specificare il tipo di
	Maggiore spazio 1	Disattivato (predefinito)	supporto.
		Attivato	
	Maggiore spazio 2	Disattivato (predefinito)	
		Attivato	
	Dettagli riga	Disattivato (predefinito)	-
		Attivato	
	Temp. fusore	Normale	-
		Ridotto	
	Ripristina ottimizzazione	Ripristina (pulsante)	Consente di ripristinare tutti i valori predefiniti dell'impostazione Ottimizza.
Risoluzione		300	Questa funzione consente di selezionare la risoluzione
		600	ai stampa.
		FastRes 1200 (predefinito)	

Tabella 2-15 Menu Qualità di stampa (continua)

Voce di menu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
		ProRes 1200	
REt		Disattivato	Consente di attivare la tecnologia REt (Resolution
		Chiaro	bordi uniformi. Tutte le risoluzioni di stampa, inclusa
		Medio (predefinito)	FastRes 1200, si avvalgono della tecnologia REt.
		Scuro	
EconoMode		Abilitato	Quando è attiva l'opzione EconoMode, la periferica
		Disabilitato (predefinito)	utilizza una quantità ridotta di toner per pagina e la qualità di stampa risulta leggermente ridotta.
Densità toner		Scegliere un valore compreso tra 1 e 5. 3 è il valore predefinito.	Consente di schiarire o scurire la stampa sulla pagina. L'impostazione più chiara è pari a 1 e quella più scura è pari a 5.
Calibrazione/Pulizia	Pulizia automatica	Abilitato	Se è attiva la pulizia automatica, la periferica stampa
		Disabilitato (predefinito)	una pagina di pulizia quando le pagine stampate raggiungono il valore impostato in Intervallo pulizia.
			Nota Disponibile per le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.
	Intervallo pulizia	1000 (predefinito)	Consente di impostare l'intervallo per la stampa della
		2000	pagina di pulizia. L'intervalio è misurato in base ai numero di pagine stampate.
		5000	Nota Disponibile per le unità MEP
		10000	HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.
		20000	
	Formato pulizia automatica	Lettera	Consente di selezionare il formato della pagina di
		A4	
			Nota Disponibile per le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.
	Crea pagina di pulizia	Crea (pulsante)	Consente di creare una pagina per la pulizia del toner in eccesso dal rullo di pressione del fusore. La pagina contiene le istruzioni relative al processo di pulizia.
			Nota Non disponibile se è installata un'unità fronte/retro automatica.
	Elabora pagina di pulizia	Elabora (pulsante)	Consente di elaborare la pagina di pulizia creata tramite il menu Crea pagina di pulizia. Il processo richiede massimo 2,5 minuti.
			Se è installata un'unità fronte/retro automatica, questa voce consente di creare e di elaborare una pagina di pulizia.

Menu Risoluzione dei problemi



Nota I valori indicati con "(predefinito)" sono valori predefiniti di fabbrica. Alcune voci di menu non hanno un valore predefinito.

Tabella 2-16 Menu Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Registro eventi			Stampa (pulsante)	Questa funzione consente di visualizzare gli ultimi 50 eventi del registro eventi.
				Toccare Stampa per stampare il registro eventi completo.
Calibra scanner			Calibra	Questa funzione consente di compensare gli offset del sistema di imaging (testina del carrello) durante le scansioni con l'ADF e la superficie piana.
				Se lo scanner non esegue la scansione delle sezioni corrette dei documenti, potrebbe essere necessario eseguire la calibrazione.
Traccia T.30 fax	Rapporto T.30			Questa funzione consente di stampare o
	Quando stampare il rapporto		Non stampare mai automaticamente	30 è lo standard che specifica la sincronizzazione, i protocolli e la correzione degli orrori tra gli apparecchi fav
			Stampa dopo ogni processo fax	degn en on tra gn apparecch hax.
			Stampa dopo processi di invio fax	
			Stampa dopo ogni errore fax	
			Stampa solo dopo errori di invio	
			Stampa solo dopo errori di ricezione	
Perdita segnale trasmissione fax			Un valore compreso tra 0 e 30.	Questa funzione consente di impostare i livelli di perdita per compensare le perdite del segnale telefonico. Si consiglia di modificare questa impostazione solo se richiesto da un addetto dell'assistenza HP, poiché il fax potrebbe smettere di funzionare.
Fax V.34			Normale (predefinito)	Questa funzione consente di disabilitare le modulazioni V.34 se si verificano numerosi
			Disattivato	errori fax o se le condizioni della linea telefonica lo richiedono.
Modalità fax viva voce			Normale (predefinito)	Questa funzione consente a un tecnico di valutare e rilevare i problemi del fax in base
			Diagnostica	ai suoni delle modulazioni fax. Il valore predefinito è Normale.
Sensori percorso carta				Consente di eseguire un test dei sensori del percorso carta.

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Test percorso carta	Pagina di prova		Stampa (pulsante)	Consente di creare una pagina di prova per verificare le funzioni di gestione della carta. È possibile specificare il percorso su cui eseguire il test.
	Origine		Tutti i vassoi	Consente di specificare se la pagina di prova verrà stampata da tutti i vassoi o da un vassoio specifico.
			Vassoio 1	
			Vassoio 2	
			(Sono visualizzati altri vassoi, se presenti)	
	Destinazione		Viene visualizzato un elenco degli scomparti di uscita.	Consente di selezionare la destinazione per la pagina di prova. È possibile inviare la pagina di prova a tutti gli scomparti di uscita o a uno specifico.
	Fronte/retro		Disattivato (predefinito)	Consente di includere l'unità fronte/retro nel test del percorso carta.
			Attivato	
	Соріе		1 (predefinito)	Consente di selezionare la quantità di pagine
			10	dall'origine specificata.
			50	
			100	
			500	

Tabella 2-16 Menu Risoluzione dei problemi (continua)

Tabella 2-16	Menu Risoluzione	dei problemi	(continua)
--------------	------------------	--------------	------------

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
Test percorso carta finitura	Cucitura	Opzioni di finitura	Selezionare da un elenco di opzioni disponibili.	Consente di verificare le funzioni di gestione della carta dell'unità di finitura.
				Consente di selezionare l'opzione che si desidera verificare.
		Formato supporto	Lettera	Consente di selezionare il formato carta per
			Legale	il rest percorso carta initura.
			A4	
			Executive (JIS)	
			8.5 x 13	
		Tipo supporti		Consente di selezionare il tipo di carta per il Test percorso carta finitura.
		Copie		Consente di selezionare il numero di copie da includere nel Test percorso carta finitura.
		Fronte/retro	Disattivato	Consente di includere l'unità fronte/retro nel
			Attivato	l est percorso carta finitura. Il valore predefinito è 2 copie.
		Pagina di prova	Stampa (pulsante)	Consente di stampare una pagina di prova da utilizzare per il Test percorso carta finitura.
	Raccolta	Formato supporto	Lettera	Consente di selezionare le opzioni che si
			Legale	raccoglitore.
			A4	
			Executive (JIS)	
			8.5 x 13	
		Tipo supporti	Selezionare il tipo da un elenco.	Consente di selezionare il tipo di supporto da utilizzare per il Test percorso carta finitura.
		Copie		Consente di selezionare il numero di copie da includere nel Test percorso carta finitura. Il valore predefinito è 2 copie.
		Fronte/retro	Disattivato	Consente di includere l'unità fronte/retro nel
			Attivato	l est percorso carta finitura.
		Pagina di prova	Stampa (pulsante)	Consente di stampare una pagina di prova da utilizzare per il Test percorso carta finitura.
Test sensore manuale				Consente di verificare il funzionamento dei sensori e degli interruttori. Ogni sensore e il relativo stato è visualizzato sullo schermo del pannello di controllo. Attivare manualmente ciascun sensore e osservarne le modifiche sullo schermo. Premere il pulsante Stop per interrompere il test.
Test componente				Consente di attivare ciascun componente individualmente per isolare eventuali rumori, perdite o altri problemi. Per avviare il test, selezionare uno dei componenti. Il test viene

Tabella 2-16	Menu Risoluzione	dei problemi	(continua)
--------------	------------------	--------------	------------

Voce di menu	Voce di sottomenu	Voce di sottomenu	Valori	Descrizione
				eseguito il numero di volte specificato nell'opzione Ripeti. Durante il test, potrebbe essere richiesto di rimuovere determinati componenti dalla periferica. Premere il pulsante Stop per interrompere il test.
Stampa/Interrompi test			Un valore continuo compreso tra 0 e 60.000 millisecondi. Il valore predefinito è 0 millisecondi.	Consente di isolare i problemi interrompendo il ciclo di stampa e osservando in quale punto del processo l'immagine si deteriora. Per eseguire il test, specificare un tempo di arresto. La periferica si arresta nel momento specificato durante la stampa del processo successivo.
Test scanner				Questa voce di menu viene utilizzata da un tecnico dell'assistenza per diagnosticare potenziali problemi relativi allo scanner della periferica.
Pannello di controllo	LED			Questa funzione consente di verificare il
	Visualizza			pannello di controllo.
	Pulsanti			
	Schermo a sfioramento			-

Menu Ripristina

Tabella 2-17 Menu Ripristina

Voce di menu	Valori	Descrizione	
Cancella rubrica locale	Cancella (pulsante)	Questa funzione consente di eliminare tutti gli indirizzi dalle rubriche memorizzate sulla periferica.	
Cancella registro attività fax	Sì	Questa funzione consente di eliminare tutti gli eventi dal registro	
	No (predefinito)		
Ripristina impostazione pred. telecom.	Ripristina (pulsante)	Questa opzione consente di ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del telefono presenti nel menu Impostazione iniziale.	
Ripristina imp. di fabbrica	Ripristina (pulsante)	Questa funzione consente di ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni della periferica.	
Cancella msg manutenzione	Cancella (pulsante)	Consente di eliminare i messaggi di avvertenza Ordinare kit di manutenzione e Sostituire kit di manutenzione.	
Cancella mssg. alim. docum.	Cancella (pulsante)	Questa funzione consente di eliminare i messaggi di avvertenza Ordinare kit alim. documenti e Sostituire kit alim. documenti.	
Ripristina mat. di consumo	Nuovo kit manutenzione (Sì/No)	Consente di notificare alla periferica l'installazione di un nuovo kit di	
	Nuovo kit alim. documenti (Sì/ No)	manutenzione o kit dell'alimentatore documenti.	

Menu Servizio

Il menu Servizio è bloccato. Per accedervi è necessario immettere un PIN. Questo menu è destinato al personale dell'assistenza autorizzato.

3 Configurazione I/O

- Configurazione USB
- Configurazione di rete

Configurazione USB

La presente periferica supporta un collegamento USB 2.0. Per la stampa è necessario utilizzare un cavo USB di tipo A/B.



- 1 Connettore USB
- 2 Porta USB (tipo B)

Configurazione di rete

Potrebbe essere necessario configurare determinati parametri di rete nella periferica. È possibile configurare tali parametri nei seguenti punti:

- Software di installazione
- Pannello di controllo della periferica
- Server Web incorporato
- Software di gestione (HP Web Jetadmin o utility HP LaserJet per Macintosh)

Nota Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del server Web incorporato, vedere Uso del server Web incorporato

Per ulteriori informazioni sulle reti supportate e sugli strumenti di configurazione delle reti, consultare il manuale *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (Guida dell'amministratore per il server di stampa HP Jetdirect). Questa guida viene fornita con le stampanti sulle quali è installato il server di stampa HP Jetdirect.

Nella presente sezione vengono fornite informazioni sulla configurazione dei parametri di rete:

- <u>Configurazione di parametri TCP/IPv4</u>
- Configurazione di parametri TCP/IPv6
- Disattivazione di protocolli di rete (opzionale)
- Server di stampa HP Jetdirect EIO

Configurazione di parametri TCP/IPv4

Se la rete non fornisce un indirizzamento IP automatico tramite DHCP, BOOTP, RARP o altri metodi, potrebbe essere necessario immettere manualmente i seguenti parametri prima di stampare in rete:

- Indirizzo IP (4 byte)
- Maschera di sottorete (4 byte)
- Gateway predefinito (4 byte)

Impostazione di un indirizzo IP

È possibile visualizzare l'indirizzo IP corrente della periferica dalla schermata iniziale del pannello di controllo toccando Indirizzo di rete.

Utilizzare la seguente procedura per modificare manualmente l'indirizzo IP.

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.
- 5. Toccare TCP/IP.

- 6. Toccare Impostazioni IPV4.
- 7. Toccare Metodo di configurazione.
- 8. Toccare Manuale.
- 9. Toccare Salva.
- 10. Toccare Impostazioni manuali.
- **11.** Toccare Indirizzo IP.
- 12. Toccare la casella di testo Indirizzo IP.
- 13. Utilizzare il tastierino dello schermo a sfioramento per immettere l'indirizzo IP.
- 14. Toccare OK.
- 15. Toccare Salva.

Impostazione della maschera di sottorete

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.
- 5. Toccare TCP/IP.
- 6. Toccare Impostazioni IPV4.
- 7. Toccare Metodo di configurazione.
- 8. Toccare Manuale.
- 9. Toccare Salva.
- 10. Toccare Impostazioni manuali.
- **11.** Toccare Maschera di sottorete.
- 12. Toccare la casella di testo Maschera di sottorete.
- 13. Utilizzare il tastierino dello schermo a sfioramento per immettere la maschera di sottorete.
- 14. Toccare OK.
- 15. Toccare Salva.

Impostazione del gateway predefinito

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.

- 5. Toccare TCP/IP.
- 6. Toccare Impostazioni IPV4.
- 7. Toccare Metodo di configurazione.
- 8. Toccare Manuale.
- 9. Toccare Salva.
- 10. Toccare Impostazioni manuali.
- 11. Toccare Gateway predefinito.
- 12. Toccare la casella di testo Gateway predefinito.
- 13. Utilizzare il tastierino dello schermo a sfioramento per immettere il gateway predefinito.
- 14. Toccare OK.
- 15. Toccare Salva.

Configurazione di parametri TCP/IPv6

Per informazioni sulla configurazione della periferica per una rete TCP/IPv6, vedere HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide.

Disattivazione di protocolli di rete (opzionale)

Per impostazione predefinita del produttore, tutti i protocolli di rete supportati sono attivati. La disattivazione dei protocolli inutilizzati ha i seguenti vantaggi:

- Ridurre il traffico in rete generato dalla periferica.
- Previene la stampa nella periferica da parte di utenti non autorizzati.
- Fornisce soltanto le informazioni pertinenti nella pagina di configurazione.
- Consente la visualizzazione sul pannello di controllo della periferica degli errori specifici dei protocolli e dei messaggi di avviso.

Disattivazione di IPX/SPX

Nota Non disattivare questo protocollo se la stampante deve essere utilizzata da computer basati su Windows che inviano dati per la stampa tramite il protocollo IPX/SPX.

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.
- 5. Toccare IPX/SPX.
- 6. Toccare Abilita.

- 7. Toccare Disabilitato.
- 8. Toccare Salva.

Disattivazione di AppleTalk

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.
- 5. Toccare AppleTalk.
- 6. Toccare Abilita.
- 7. Toccare Disabilitato.
- 8. Toccare Salva.

Disattivazione di DLC/LLC

- 1. Scorrere le opzioni e toccare Amministrazione.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Impostazione iniziale.
- **3.** Toccare Rete e I/O.
- 4. Toccare Jetdirect incorporato.
- 5. Toccare DLC/LLC.
- 6. Toccare Abilita.
- 7. Toccare Disabilitato.
- 8. Toccare Salva.

Server di stampa HP Jetdirect EIO

I server di stampa HP Jetdirect (schede di rete) possono essere installati nello slot EIO. Tali schede supportano più protocolli di rete e sistemi operativi. I server di stampa HP Jetdirect facilitano la gestione di rete consentendo di collegare una stampante direttamente alla rete in qualsiasi punto. I server di stampa HP Jetdirect supportano anche il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol), che fornisce gestione e risoluzione dei problemi remoti della stampante grazie al software HP Web Jetadmin.



Nota È possibile configurare la scheda tramite il pannello di controllo, il software di installazione della stampante o HP Web Jetadmin. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al server di stampa HP Jetdirect.

4 Supporti e vassoi

- Indicazioni generali per i supporti
- <u>Considerazioni sui supporti speciali</u>
- <u>Selezione dei supporti di stampa</u>
- Ambiente di stampa e di conservazione della carta
- Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione
- Caricamento dei documenti per la copia, la scansione e l'invio tramite fax
- <u>Stampa su supporti ruotati</u>
- <u>Stampa di immagini senza bordi</u>
- <u>Stampa su supporti di formato personalizzato</u>
- Controllo dei processi di stampa

Indicazioni generali per i supporti

Hewlett-Packard Company consiglia di provare la carta prima di acquistarne grandi quantità.

ATTENZIONE L'uso di supporti non conformi alle specifiche indicate nel presente documento o nel manuale *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* può provocare problemi che richiedono interventi di assistenza. *Tali interventi non sono compresi nella garanzia né nei contratti di assistenza Hewlett-Packard.* Per scaricare una copia della guida, visitare il sito Web www.hp.com/support/ljpaperguide.

Carta da evitare

Il prodotto è in grado di gestire diversi tipi di carta. Se si utilizza carta non conforme alle specifiche, si potrebbe compromettere la qualità di stampa e aumentare la frequenza degli inceppamenti.

- Non utilizzare carta troppo ruvida. Utilizzare carta con un'uniformità compresa tra 100 e 250 Sheffield.
- Non usare carta con ritagli o perforazioni a meno che non si tratti di normale carta perforata per raccoglitori.
- Non usare moduli con più parti.
- Non usare carta già stampata o fotocopiata.
- Non usare carta con filigrana se vengono stampati motivi a pieno colore.
- Non utilizzare carta con lavorazioni o intestazioni in rilievo.
- Non utilizzare carta con superficie molto trattata.
- Non utilizzare sostanze antiaderenti o altri materiali che impediscono ai moduli stampati di aderire.
- Non utilizzare carta che sia stata colorata dopo la produzione.

Carta che può danneggiare la periferica

In rare circostanze, è possibile che la carta danneggi la periferica. È necessario evitare l'uso dei seguenti tipi di carta per non danneggiare la periferica:

- Non utilizzare carta con punti di cucitura applicati.
- Non utilizzare lucidi, etichette, carta fotografica o lucida progettata per stampanti a getto di inchiostro o altre stampanti a basse temperature. Utilizzare solo supporti specifici per le stampanti HP LaserJet.
- Non utilizzare carta in rilievo o rivestita né altri supporti non in grado di resistere alle temperature di fusione raggiunte dalla periferica. Non utilizzare carta intestata o moduli prestampati realizzati con inchiostri che non sono in grado di resistere alla temperatura del fusore.
- Non utilizzare supporti che possono emettere sostanze nocive, sciogliersi, causare sbavature o scolorire quando esposti alla temperatura del fusore.

Per ordinare materiali di consumo per la stampa HP LaserJet, vedere Ordinazione di componenti, accessori e materiali di consumo.

Specifiche generali dei supporti

Per le specifiche della carta per tutte le periferiche HP LaserJet, vedere *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (disponibile all'indirizzo Web <u>www.hp.com/support/ljpaperguide</u>).

Categoria	Specifiche
Contenuto di acidità	5.5 -8 pH
Spessore	0,094 - 0,18 mm (3,0 - 7,0 mil)
Arricciatura della risma	Piatta entro 5 mm (0,02 in)
Condizioni di taglio	Taglio con lame affilate senza sfilacciature visibili.
Compatibilità di fusione	Non deve bruciare, fondere, scostarsi o produrre emissioni dannose quando viene riscaldata a 200°C (392°F) per 0,1 secondi.
Grana	Grana grossa
Contenuto di umidità	Dal 4 al 6% a seconda del peso
Levigatezza	100 - 250 (Sheffield)

Considerazioni sui supporti speciali

Tabella 4-1	Considerazioni sui supporti
-------------	-----------------------------

Tipo di supporto	Considerazioni
Buste	 Stampare le buste solo dal vassoio 1. Scegliere buste nel driver della stampante (vedere Selezione del driver della stampante corretto).
	 Prima di procedere alla stampa, accertarsi che le buste siano ben piatte, senza arricciature superiori a 6 mm (0.25 in) e senza bolle d'aria.
	Le buste non devono essere stropicciate, intaccate o danneggiate.
	• È possibile utilizzare buste con strisce adesive o con più lembi pieghevoli solo se gli adesivi sono in grado di resistere alla temperatura e alla pressione della periferica. Le strisce e i lembi pieghevoli supplementari potrebbero causare pieghe, stropicciature o inceppamenti e danneggiare il fusore.
	 Per una qualità di stampa ottimale, impostare i margini a non meno di 15 mm (0.6 in) dai bordi della busta. Non stampare sulle aree di sovrapposizione delle giunzioni.
	 La velocità di stampa potrebbe ridursi durante la stampa delle buste. Inoltre, la struttura delle buste influisce sulle prestazioni. Si consiglia di eseguire alcune prove di stampa prima di acquistare grandi quantitativi di buste.
	 Le buste con giunzioni su entrambi i lati tendono a stropicciarsi con maggior facilità. Per stampare su buste di questo tipo, utilizzare supporti la cui giunzione si estende fino all'angolo della busta.
	AVVERTENZA Non utilizzare mai buste con rivestimenti, parti autoadesive esposte o altri materiali sintetici. Tali materiali possono emettere fumi nocivi.
Etichette	Stampare le etichette dal vassoio 1.
	Utilizzare solo etichette specifiche per stampanti HP LaserJet.
	• Prima di procedere con la stampa, accertarsi che le etichette siano ben piatte e senza arricciature superiori a 13 mm (0.5 in) in ogni direzione.
	Non utilizzare etichette con il lato adesivo esposto.
	• Condizioni: non utilizzare etichette stropicciate, con bolle d'aria o altri segni di distacco dal foglio.
	 Dopo aver stampato le etichette, rimuovere i fogli dallo scomparto di uscita, per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
Tabella 4-1 Considerazioni sui supporti (continua)

Tipo di supporto	Considerazioni			
	 Non inserire più volte lo stesso foglio di etichette nella periferica. La superficie adesiva è progettata per un solo passaggio attraverso la periferica. 			
	Non eseguire stampe fronte/retro sulle etichette.			
	ATTENZIONE La mancata osservanza di queste indicazioni può causare danni alla periferica.			
	Se un foglio di etichette si inceppa nella periferica, vedere <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti.			
	Nota Scegliere le etichette nel driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della</u> <u>stampante</u>).			
Lucidi	Stampare i lucidi dal vassoio 1.			
	Utilizzare solo lucidi specifici per le stampanti HP LaserJet			
	 Dopo la stampa, rimuovere i lucidi dallo scomparto di uscita per evitare che aderiscano l'uno all'altro. 			
	Dopo aver rimosso i lucidi, posizionarli su una superficie piana.			
	Nota Scegliere i lucidi nel driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della</u> <u>stampante</u>).			
Cartoncini e supporti pesanti	È possibile stampare molti tipi di cartoncino dal vassoio di alimentazione, incluse schede e cartoline. Alcuni tipi di cartoncino, più adatti alla stampa laser, producono stampe di qualità migliore.			
	• Per i cartoncini, utilizzare il vassoio 1 (da 164 a 199 g/m ² ; copertina da 43 a 53 lb).			
	• Accertarsi che i cartoncini siano ben distesi e non presentino arricciature superiori a 5 mm.			
	Assicurarsi che i cartoncini non siano stropicciati, tagliati o danneggiati in altro modo.			
	Distanziare i margini di almeno 2 mm dai bordi.			
	ATTENZIONE Non usare carta di grammatura superiore ai valori consigliati per la periferica. In caso contrario, possono verificarsi problemi di alimentazione, inceppamenti, riduzioni di qualità della stampa e un'eccessiva usura meccanica. È tuttavia possibile utilizzare senza alcun problema supporti particolarmente pesanti, ad esempio il cartoncino di copertina HP.			
	Nota Nel driver della stampante, selezionare Cartoncino (da 164 a 199 g/m ² ; copertina da 43 a 53 lb).			
Carta intestata e moduli prestampati	La carta intestata è carta di qualità superiore spesso filigranata, a volte in fibra di cotone e che è disponibile in vari colori e finiture, con buste uguali. I moduli prestampati possono essere in vari tipi di carta, da quella riciclata a quella di qualità superiore.			
	Molti produttori progettano questi tipi di carta ottimizzandone le proprietà per la stampa laser e pubblicizzandoli come compatibili o garantiti per le stampanti laser. Alcune delle finiture di superficie più ruvide, come l'arricciatura, la vergatura o il lino potrebbero richiedere modalità del fusore speciali, disponibili per alcuni modelli di stampanti, per ottenere un'adesione adeguata del toner.			
	Nota Alcune variazioni da pagina a pagina sono normali quando si stampa con stampanti laser. Queste variazioni non sono visibili su carta normale. Tuttavia, sono visibili su moduli prestampati perché le linee e le caselle sono già posizionate sulle pagine.			

Tabella 4-1 Considerazioni sui supporti (continua)

Tipo di supporto	Considerazioni		
	Per evitare problemi di utilizzo con i moduli prestampati, la carta in rilievo e la carta intestata, osservare le seguenti indicazioni:		
	• Utilizzare moduli prestampati e carta intestata stampati mediante stampa offset o incisione.		
	 Attenzione a non modificare la percentuale di umidità dei moduli prestampati e a non utilizzare materiali che possono modificare le proprietà elettriche o di gestione della carta. Conservare i moduli in un involucro a prova di umidità per prevenire cambiamenti nella percentuale di umidità durante l'immagazzinamento. 		
	Nota Per stampare su carta intestata una copertina di una pagina seguita da un documento di più pagine, inserire il foglio di carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio 1, quindi caricare la carta standard in uno degli altri vassoi. La periferica preleva automaticamente i supporti dal vassoio 1.		
Pergamena	La pergamena è una speciale carta leggera simile alla cartapecora.		
	Stampare su pergamena solo dal vassoio 1.		
	Non eseguire la stampa fronte/retro su pergamena.		
	Nota Nel driver della stampante, impostare il tipo di carta per il vassoio 1 su Pergamena o Leggera , quindi selezionare i supporti in base al tipo.		
Carta colorata	Anche la carta colorata deve essere della stessa elevata qualità della carta bianca per fotocopie.		
Carta resistente HP LaserJet	 Utilizzare solo carta resistente HP LaserJet. I prodotti HP originali consentono di ottenere risultati di stampa ottimali se usati insieme. 		
	 Maneggiare la carta resistente HP LaserJet tenendola dai bordi. Le sostanze oleose presenti sulla pelle delle dita possono compromettere la qualità di stampa. 		
Carta riciclata	La periferica consente l'uso di carta riciclata. Questa carta deve essere conforme alle stesse caratteristiche richieste per la carta standard. Vedere il manuale <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> . Hewlett-Packard consiglia di utilizzare carta riciclata con un contenuto di polpa di legno non superiore al 5%.		

Selezione della modalità del fusore corretta

La periferica regola automaticamente la modalità del fusore a seconda del tipo di supporto impostato per il vassoio. Ad esempio, per supporti pesanti come i cartoncini, potrebbe essere necessario impostare una modalità più alta per consentire un'aderenza migliore del toner sulla pagina mentre per i lucidi potrebbe essere necessaria un'impostazione più bassa per evitare di danneggiare la periferica. L'impostazione predefinita fornisce di norma prestazioni ottimali per la maggior parte dei supporti di stampa.

È possibile modificare la modalità del fusore solo se il tipo di supporto è stato impostato per il vassoio in uso. Vedere <u>Controllo dei processi di stampa</u>. Dopo aver impostato il tipo di supporto per il vassoio, è possibile modificare la modalità del fusore tramite il menu Amministrazione nel sottomenu Qualità di stampa del pannello di controllo della periferica. Vedere <u>Menu Qualità di stampa</u>.

⁹ Nota Le modalità Alta 1 o Alta 2 consentono di migliorare l'aderenza del toner alla carta ma potrebbero causare altri problemi, ad esempio un'eccessiva arricciatura. Nelle modalità Alta 1 o Alta 2, la periferica potrebbe stampare a velocità inferiori. La tabella riportata di seguito descrive le impostazioni ottimali della modalità del fusore per i tipi di supporto consentiti.

Ē

Tipo di supporto	Impostazione modalità fusore
Comune	Normale
Prestampata	Normale
Intestata	Normale
Lucido	Bassa 3
Perforata	Normale
Etichette	Normale
Fine	Normale
Riciclata	Normale
Colorata	Normale
Leggera	Bassa 1
Cartoncino	Normale
Ruvida	Alta 1
Busta	Busta

Per ripristinare le impostazioni predefinite della modalità del fusore, toccare il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Toccare Qualità di stampa, quindi Modalità unità fusore e infine Ripristina modalità.

Selezione dei supporti di stampa

La periferica consente di stampare su vari tipi di supporto, ad esempio carta a fogli singoli inclusi i tipi con contenuto di fibra riciclata al 100%, buste, etichette, lucidi e formati personalizzati. Fattori quali il peso, la composizione, la grana e il contenuto di umidità influiscono sulle prestazioni della periferica e sulla qualità di stampa. L'uso di carta non conforme alle specifiche indicate in questo manuale potrebbe causare i problemi riportati di seguito.

- Qualità di stampa scadente
- Maggior numero di inceppamenti
- Usura precoce della periferica, con conseguente necessità di interventi di assistenza

ATTENZIONE L'uso di supporti non conformi alle specifiche HP può danneggiare la periferica e rendere necessario un intervento di assistenza. Tali interventi non sono coperti dalla garanzia né dai contratti di assistenza HP.

Rilevamento automatico del formato carta

La periferica rileva automaticamente i formati standard dei supporti caricati nei vassoi 2 e 3 e nei vassoi opzionali 4, 5 e 6, illustrati nell'elenco riportato di seguito.

- A4 (297 x 210 mm; 11.7 x 8.27 in)
- Lettera (297 x 216 mm; 11 x 8.5 in)
- B4-JIS (257 x 364 mm; 10.1 x 14.33 in)
- B5-JIS (257 x 182 mm; 10.1 x 7.2 in)
- Legale (216 x 356 mm; 8.5 x 14 in)
- Executive (267 x 184 mm; 10.5 x 7.25 in)
- A5 (210 x 148 mm; 8.27 x 5.83 in)
- Executive JIS (216 x 330 mm; 8.5 x 13 in)
- A3 (297 x 420 mm; 11.69 x 16.54 in)
- Ledger (279 x 432 mm; 11 x 17 in)

Nota II vassoio 2 non supporta i formati A3 e Ledger.

Pesi e formati supportati

Questa sezione contiene informazioni relative alle dimensioni, alle grammature e alle capacità della carta e degli altri supporti di stampa che possono essere caricati in ciascun vassoio.

Tabella 4-2 Specifiche del vassoio 1

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Peso	Capacità ²
Carta	Minimo: 76 x 127 mm	Da 60 a 199 g/m²	Fino a 100 fogli di carta da
	Massimo: 312 x 470 mm		60 a 120 g/m² (da 16 a 32 lb).

Tabella 4-2 Specifiche de	el vassoio 1 (continua)
---------------------------	-------------------------

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Peso	Capacità ²
			Meno di 100 fogli di carta da 120 a 199 g/m² (da 32 a 53 lb) (altezza massima della risma: 13 mm o 0.5 in)
Lucidi e pellicola opaca	Minimo: 76 x 127 mm	Spessore: da 0,10 a 0,13 mm (da 4 a 5 mil)	Altezza massima della risma di 13 mm
	Massimo: 312 x 470 mm		
Etichette ³	Minimo: 76 x 127 mm	m Spessore: fino a 0,23 mm (fino a 9 mil) mm	Altezza massima della risma di
	Massimo: 312 x 470 mm		13 11111
Buste	Minimo: 76 x 127 mm	Da 75 a 90 g/m²	Fino a 10 buste
	Massimo: 312 x 470 mm		

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.
- ³ Uniformità: da 100 a 250 (Sheffield).

 Tabella 4-3
 Specifiche del vassoio 2

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
Carta	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 250 fogli
	Massimo: 297 x 364 mm		

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.
- Tabella 4-4 Specifiche del vassoio 3

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
Carta	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 250 fogli
	Massimo: 297 x 432 mm		

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.

 Tabella 4-5
 Specifiche dei vassoi opzionali 4, 5 e 6

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
Carta	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 500 fogli

Tabella 4-5	Specifiche dei	vassoi opzionali 4, 5	5e6(continua)
-------------	----------------	-----------------------	------	-----------

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
	Massimo: 297 x 432 mm		

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.

Tabella 4-6 Specifiche per la stampa fronte/retro automatica

Vassoi	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
Vassoio 1	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 100 fogli
	Massimo: 297 x 432 mm		
Vassoio 2	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m ²	Fino a 250 fogli
	Massimo: 297 x 364 mm		
Vassoio 3 e vassoi opzionali 4,	Minimo: 148 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio 3: fino a 250 fogli
5 8 6	Massimo: 297 x 432 mm		Vassoi opzionali 4, 5 e 6: fino a 500 fogli

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.

 Tabella 4-7
 Specifiche per la cucitura e la raccolta automatica

Operazione	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità dello scomparto di uscita²
Cucitura automatica	 Formati standard supportati: A4 (297 x 210 mm; 11.7 x 8.27 in) Lettera (297 x 216 mm; 11 x 8.5 in) Nota Non è possibile eseguire la cucitura automatica su supporti di formato A4 o	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 500 fogli
	Lettera <i>ruotati</i> .		
Raccolta automatica	Formati standard supportati:	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 500 fogli
	• A4 (297 x 210 mm; 11.7 x 8.27 in)		
	• Lettera (297 x 216 mm; 11 x 8.5 in)		
	• B4-JIS (257 x 364 mm; 10.1 x 14.33 in)		
	• B5-JIS (257 x 182 mm; 10.1 x 7.2 in)		
	• Legale (216 x 356 mm; 8.5 x 14 in)		
	• Executive (267 x 184 mm; 10.5 x 7.25 in)		
	• A5 (210 x 148 mm; 8.27 x 5.83 in)		

Tabella 4-7	Specifiche per	la cucitura e	e la raccolta	automatica	(continua)
-------------	----------------	---------------	---------------	------------	------------

Operazione	Dimen	sioni ¹	Grammatura	Capacità dello scomparto di uscita²
	• E>	xecutive JIS (216 x 330 mm; 8.5 x 13 in)		
	• A3	3 (297 x 420 mm; 11.69 x 16.54 in)		
	• Le	edger (279 x 432 mm; 11 x 17 in)		
	- <u>-</u> 2-1	Nota Non è possibile eseguire la raccolta automatica su supporti di formato A4 o Lettera <i>ruotati</i> .		

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di supporti di formato standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.

Tabella 4-8 Specifiche dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

Tipo di supporto	Dimensioni ¹	Grammatura	Capacità ²
Carta	Minimo: 138 x 210 mm	Da 60 a 120 g/m²	Fino a 50 pagine
	Massimo: 279 x 432 mm		Nota La cucitrice automatica consente di rilegare fino a 30 fogli.

- ¹ La periferica supporta un'ampia gamma di formati standard e personalizzato. Verificare i formati supportati nel driver della stampante.
- ² La capacità varia in funzione della grammatura e dello spessore dei supporti, oltre che delle condizioni ambientali.

Ambiente di stampa e di conservazione della carta

La periferica e la carta dovrebbero essere conservate a temperatura ambiente e non essere sottoposte a un clima troppo umido o troppo secco. Tenere presente che la carta è igroscopica, quindi assorbe e perde umidità rapidamente.

La combinazione di calore e umidità incide negativamente sulla carta. Il calore fa evaporare l'umidità, mentre il freddo la condensa sul foglio. I sistemi di riscaldamento e i condizionatori d'aria sono noti per la loro capacità di rimuovere l'umidità da una stanza. Quando si apre una risma di carta per utilizzarla, questa perde umidità, determinando la formazione di macchie di toner durante la stampa. Un clima umido o anche la presenza di un piccolo frigorifero nella stanza può accrescere il livello di umidità. Quando si apre e si utilizza una risma di carta, questa assorbe l'umidità in eccesso e ciò può causare la produzione di una stampa sbiadita. Inoltre, l'assorbimento e l'evaporazione dell'umidità possono deformare la carta e causare inceppamenti.

Pertanto, la conservazione e la gestione della carta sono importanti come lo stesso processo di produzione della carta. Le condizioni ambientali alle quali è sottoposta la carta si ripercuotono direttamente sull'alimentazione.

Si consiglia di acquistare una scorta di carta utilizzabile in un breve periodo (circa 3 mesi). La carta conservata per periodi più lunghi può essere sottoposta a condizioni estreme di calore e umidità e quindi danneggiarsi. Con un'attenta pianificazione è possibile prevenire danni a grandi quantità di carta.

La carta conservata nella confezione originale può mantenersi stabile per parecchi mesi prima dell'uso. Le confezioni aperte sono più soggette ai danni provocati dall'ambiente, soprattutto se non sono protette con imballi resistenti all'umidità.

L'ambiente di conservazione della carta dovrebbe essere mantenuto in modo appropriato per assicurare prestazioni ottimali del prodotto. La temperatura consigliata varia tra 20 e 24°C, con un'umidità relativa compresa tra il 45 e il 55%. Le indicazioni che seguono sono utili per la valutazione dell'ambiente di conservazione della carta.

- La carta deve essere conservata a temperatura ambiente.
- L'aria non deve essere eccessivamente secca o umida, date le caratteristiche igroscopiche della carta.
- Il modo migliore di conservare una risma di carta aperta consiste nel richiuderla nell'apposita confezione antiumidità. Se l'ambiente in cui si trova la periferica è soggetto a condizioni estreme, rimuovere dalla confezione solo la carta da utilizzare durante la giornata per evitare cambiamenti di umidità indesiderati.
- Un'adeguata conservazione delle buste contribuisce all'esecuzione di una stampa di buona qualità. Riporre le buste in posizione orizzontale. Le buste conservate sciolte tendono a formare bolle d'aria al loro interno e ciò provoca stropicciature durante la stampa.

Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione

Caricamento del vassoio 1 (vassoio multifunzione)

Caricare i supporti di stampa speciali, quali buste, etichette e lucidi, esclusivamente nel vassoio 1. Caricare solo la carta nei vassoi 2 e 3 e nei vassoi opzionali 4, 5 e 6.

Il vassoio 1 può contenere fino a 100 fogli di carta, 75 lucidi, 50 fogli di etichette o fino a 10 buste.

1. Aprire il vassoio 1 abbassando il coperchio anteriore.



2. Estrarre l'estensione in plastica del vassoio. Se il supporto di stampa da caricare è più lungo di 229 mm (9 in), aprire anche l'estensione aggiuntiva.



3. Far scorrere le guide per la larghezza dei supporti fino a raggiungere una larghezza leggermente maggiore rispetto ai supporti di stampa.



4. Per la stampa o la copia su una facciata, caricare i supporti nei vassoi con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il bordo superiore rivolto verso la parte anteriore della periferica. Centrare i supporti tra le guide della larghezza e posizionarli sotto le linguette.





Nota Caricare i supporti formato A4 e Lettera con il lato *lungo* rivolto verso la periferica. Caricare gli altri supporti (ad esempio i supporti *ruotati* di formato A4 e Lettera) con il lato *corto* rivolto verso la periferica.

5. Far scorrere le guide per la larghezza dei supporti verso l'interno in modo che aderiscano alla risma dei supporti, senza piegarli. Accertarsi che i supporti siano sotto le linguette delle guide per la larghezza.





Nota Non inserire supporti nel vassoio 1 durante la stampa, poiché ciò potrebbe causare degli inceppamenti. Non chiudere lo sportello anteriore durante la stampa.

Personalizzazione del funzionamento del vassoio 1

È possibile impostare la periferica per stampare dal vassoio 1 quando è carico o quando è richiesto l'utilizzo dei supporti in esso contenuti.

Impostazione	Spiegazione
Il formato del vassoio 1 è impostato su Quals. form.	Di norma, la periferica preleva i supporti dal vassoio 1, a meno che non sia vuoto o chiuso. Si consiglia di mantenere le impostazioni predefinite di formato e tipo per il vassoio 1 a meno che questo pon sia sempre pieno o venga utilizzato solo per il
Il tipo del vassoio 1 è impostato su Quals. tipo.	prelievo manuale dei supporti. Per impostazione predefinita, il formato e il tipo per il vassoio 1 sono impostati su Qualsiasi . È possibile modificare il tipo e il formato

Impostazione	Spiegazione
	impostati per il vassoio 1 selezionando la scheda Vassoi in Stato materiali di consumo , quindi toccando Modifica .
Il formato o il tipo per il vassoio 1 è impostato su un valore diverso da Quals. form. o Quals. tipo.	La periferica gestisce il vassoio 1 come gli altri vassoi. Anziché ricercare i supporti nel vassoio 1, la periferica li preleva dal vassoio che corrisponde alle impostazioni relative al tipo e al formato selezionate nel software.
	Nel driver della stampante, è possibile selezionare i supporti da qualsiasi vassoio (incluso il vassoio 1) in base al tipo, al formato o all'origine. Per stampare in base al formato e al tipo di carta, vedere <u>Controllo dei processi di stampa</u> .

Caricamento dei vassoi 2 e 3 e dei vassoi opzionali 4, 5 e 6

I vassoi 2 e 3 e i vassoi opzionali 4, 5 e 6 supportano solo la carta. Per i formati carta supportati, vedere <u>Selezione dei supporti di stampa</u>.



Nota Per utilizzare il sensore automatico del formato nei vassoi, caricare della carta di formato Lettera o A4 con il lato corto rivolto verso la parte anteriore del vassoio, come descritto di seguito.

1. Aprire il vassoio.



2. Premere la linguetta sulla guida della lunghezza della carta e spostarla in modo da posizionare il puntatore in corrispondenza del formato carta caricato. Accertarsi che la guida scatti in posizione. Inoltre, regolare le guide della larghezza laterali posizionando il puntatore in corrispondenza del formato carta caricato.



 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una facciata o verso l'alto per la stampa fronte/retro automatica e verificare che la carta sia ben distesa. Mantenere la carta al di sotto delle alette di livello della guida di lunghezza della carta, nella parte posteriore del vassoio.



4. Inserire il vassoio nella periferica.



Caricamento dei supporti speciali

La seguente tabella fornisce le istruzioni per il caricamento dei supporti speciali e la configurazione del driver della stampante. Per ottenere una qualità di stampa ottimale, impostare correttamente il tipo di supporto nel driver della stampante. La velocità di stampa potrebbe ridursi quando si utilizzano determinati tipi di documenti.

Nota Nella scheda Carta del driver della stampante di Windows, selezionare il tipo di supporto nell'elenco a discesa Tipo.

Nel menu a comparsa **Caratteristiche Stampante** del driver della stampante di Macintosh, selezionare il tipo di supporto nell'elenco a discesa **Tipo di supporto**.

Tipo di supporto	Impostazione del driver della stampante	Orientamento dei supporti nel vassoio 1	Orientamento dei supporti negli altri vassoi
Normale	Comune o Non specificato	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Lato di stampa rivolto verso il basso
Buste	Busta	Lato di stampa rivolto verso l'alto, area di affrancatura	Non stampare le buste da altri vassoi.

Tipo di supporto	Impostazione del driver della stampante	Orientamento dei supporti nel vassoio 1	Orientamento dei supporti negli altri vassoi
		verso la periferica, lato corto verso la periferica	
Etichette	Etichette	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Non stampare le etichette da altri vassoi.
Lucidi	Lucidi	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Lato di stampa rivolto verso il basso
Lucida	Comune o Non specificato	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Lato di stampa rivolto verso il basso
Carta intestata (stampa su una facciata)	Intestata	Lato di stampa rivolto verso l'alto e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica	Lato di stampa rivolto verso il basso e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica
Intestata (stampa fronte/retro)	Intestata	Lato di stampa rivolto verso il basso e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica	Lato di stampa rivolto verso l'alto, bordo superiore verso la parte anteriore della periferica
Perforata (stampa su una facciata)	Comune o Non specificato	Lato di stampa rivolto verso l'alto e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica	Lato di stampa rivolto verso il basso e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica
Perforata (stampa fronte/ retro)	Comune o Non specificato	Lato di stampa rivolto verso il basso e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica	Lato di stampa rivolto verso l'alto e bordo superiore verso il lato anteriore della periferica
Cartoncino	Cartoncino	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Lato di stampa rivolto verso il basso
Ruvida	Ruvida	Lato di stampa rivolto verso l'alto	Lato di stampa rivolto verso il basso

Caricamento dei documenti per la copia, la scansione e l'invio tramite fax

Caricamento di un documento sul vetro dello scanner

Il vetro dello scanner consente di copiare, sottoporre a scansione o inviare via fax documenti originali di dimensioni o peso ridotti (inferiori a 60 g/m² o 16 lb) o di formato irregolare, ad esempio ricevute, ritagli di giornale, fotografie o documenti vecchi o rovinati.

1. Aprire il coperchio dell'ADF.



- 2. Posizionare il documento sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso, come illustrato di seguito.
 - Caricare i documenti di formato Lettera o A4 posizionando l'angolo superiore destro in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro del vetro dello scanner.



• Caricare i documenti *ruotati* di formato Lettera o A4 posizionando l'angolo superiore *sinistro* in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro del vetro dello scanner. Utilizzare questo orientamento anche per i supporti di formato B5 e personalizzato, di larghezza inferiore a 210 mm (8.25 in).



Nota Accertarsi che i supporti nel vassoio di alimentazione siano caricati con l'orientamento ruotato.



• Caricare i documenti di formato Legale, 11 x 17 e A3 posizionando l'angolo superiore sinistro in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro del vetro dello scanner.



3. Chiudere il coperchio dell'ADF prima di copiare, sottopoorre a scansione o inviare il documento via fax.



Caricamento dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

Tramite l'ADF è possibile copiare, sottoporre a scansione o inviare via fax documenti di massimo 50 pagine (il numero di pagine varia in base allo spessore).

- 1. Caricare il documento nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto, come illustrato di seguito.
 - Per i documenti di formato Lettera o A4, inserire il lato lungo nell'ADF e posizionare il bordo superiore rivolto verso il retro della periferica.



• Per documenti *ruotati* di formato Lettera e A4, inserire il lato *corto* (la parte superiore del documento) nell'ADF.



• Per documenti in formato Legale, 11 x 17 e A3, inserire il lato corto (la parte superiore del documento) nell'ADF.



- 2. Fare scorrere la risma nel vassoio di alimentazione dell'ADF fino a bloccarla in posizione.
- 3. Regolare le guide facendole aderire ai supporti.



Stampa su supporti ruotati

È possibile stampare su supporti di formato Lettera, A4, A5, Executive e B5 (JIS) con orientamento ruotato (lato corto per primo) dai vassoi 1 e 2. La stampa su supporti ruotati è più lenta. L'orientamento ruotato è adatto per alcuni tipi di supporti, ad esempio la carta perforata (specialmente quando si stampa su entrambi i lati dall'unità fronte/retro opzionale) o le etichette che non formano una risma piatta quando disposte una sull'altra.



Nota Per stampare su supporti *ruotati* di formato A5, Executive o B5, è necessario impostare il formato dei supporti su **Personalizzato** nel driver della stampante.

Stampa dal vassoio 1

1. Caricare i supporti con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il lato corto verso la stampante.



- 2. Sul pannello di controllo, toccare Stato materiali di consumo, quindi il nome del vassoio e infine Modifica.
- 3. Toccare Personalizzato.
- Impostare Dimensione X e Dimensione Y. Le etichette presenti in ciascun vassoio indicano le direzioni X e Y.
- 5. Selezionare il formato carta nel driver della stampane o nel programma software (oppure selezionare **Personalizzato**), quindi scegliere il vassoio di origine 1.

Stampa dal vassoio 2

1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso e il lato corto verso la parte destra del vassoio.



2. Nel driver di stampa o nel programma software, selezionare il formato e il vassoio da utilizzare per la carta ruotata.

Stampa di immagini senza bordi

Le immagini senza bordi occupano una pagina intera, da un lato all'altro. Per ottenere questo effetto, utilizzare carta di larghezza maggiore, quindi tagliare i bordi in corrispondenza del formato desiderato.

ATTENZIONE Non stampare mai direttamente sul bordo della carta, in quanto il toner potrebbe accumularsi all'interno della periferica e compromettere la qualità di stampa o danneggiare la periferica. Stampare su formati fino a 312 x 470 mm (12.28 x 18.5 in), lasciando su tutti e quattro i bordi dei margini di almeno 2 mm (0.08 in).



Nota Non utilizzare l'unità fronte/retro per la stampa su formati di larghezza superiore a 297 mm (11.7 in).

Stampa su supporti di formato personalizzato

È possibile selezionare qualsiasi vassoio per stampare su carta di formato personalizzato. Per le caratteristiche dei supporti, vedere <u>Supporti e vassoi</u>.



Nota Utilizzare il vassoio 1 per la stampa su formati personalizzati molto piccoli o molto grandi. Il pannello di controllo consente di impostare un formato personalizzato per volta. Non caricare più formati carta personalizzati nella periferica.

Per una stampa ottimale di grandi quantità di supporti piccoli, stretti e standard, utilizzare prima i supporti standard, quindi quelli di dimensioni inferiori.

Indicazioni per la stampa su carta di formato personalizzato

- Utilizzare il vassoio 1 per stampe su carta di larghezza inferiore a 76 mm (3 in) o di lunghezza inferiore a 127 mm (5 in).
- Utilizzare i vassoi 2 o 3 (o i vassoi opzionali 4, 5 o 6) per stampe su carta di larghezza inferiore a 148 mm (5.83 in) o di lunghezza inferiore a 210 mm (8.27 in).
- Regolare i margini della pagina ad almeno 4,23 mm (0.17 in) dai bordi.

Impostazione dei formati di carta personalizzati

Quando si carica la carta personalizzata, occorre selezionare le impostazioni relative al formato nel programma software (metodo consigliato), nel driver della stampante o sul pannello di controllo.

Nota Tutte le impostazioni specificate nel driver della stampante e nel programma software (eccetto la configurazione dei formati personalizzati) hanno la precedenza su quelle del pannello di controllo (le impostazioni del software hanno la precedenza sulle impostazioni del driver per la stampante).

Se le impostazioni non sono disponibili nel software, impostare il formato personalizzato della carta dal pannello di controllo:

- 1. Sul pannello di controllo, toccare Stato materiali di consumo, quindi il nome del vassoio e infine Modifica.
- 2. Toccare Personalizzato.
- Impostare Dimensione X e Dimensione Y. Le etichette presenti in ciascun vassoio indicano le direzioni X e Y.
- 4. Nel software, selezionare **Personalizzato** come formato carta.

Caricamento dei supporti di formato personalizzato nel vassoio 1

Caricare i supporti di formato personalizzato nel vassoio 1 seguendo le stesse procedure previste per i supporti di formato standard. Vedere <u>Caricamento del vassoio 1 (vassoio multifunzione)</u>.

Caricamento dei supporti di formato personalizzato nei vassoi 2 e 3 e nei vassoi opzionali 4, 5 e 6

1. Estrarre il vassoio e rimuovere i supporti.



2. Premere la linguetta sulla guida dei supporti posta sul lato anteriore del vassoio e farla scorrere posizionando il puntatore su un formato di dimensioni maggiori rispetto a quello caricato. Inoltre, regolare la guida della larghezza per un formato di dimensioni maggiori rispetto al formato effettivamente caricato.



3. Inserire i supporti nel vassoio accertandosi che siano piatti in tutti e quattro gli angoli. Mantenere la risma al di sotto delle linguette di livello della guida di lunghezza della carta, nella parte posteriore del vassoio.



4. Premere la linguetta sulla guida della lunghezza e farla scorrere fino ad aderire al bordo della risma. Inoltre, far scorrere le guide della larghezza laterali fino a farle aderire al bordo della risma.



5. Inserire il vassoio nella periferica.



Controllo dei processi di stampa

Quando un processo viene inviato alla stampante, il driver della stampante controlla il vassoio della carta utilizzato da cui viene prelevato il supporto per la stampante. Per impostazione predefinita, la stampante seleziona automaticamente il vassoio, ma è possibile selezionare un vassoio specifico in base a tre impostazioni specificate dall'utente: **Sorgente**, **Tipo** e **Formato**. Queste impostazioni sono disponibili nella finestra di dialogo **Impostazione applicazione**, nella finestra di dialogo **Stampa** o nel driver della stampante.

Impostazione	Descrizione
Sorgente	 La stampante preleva la carta da un vassoio specificato dall'utente. La stampante tenta di stampare da tale vassoio, indipendentemente dal tipo e dai formati del supporto che contiene. Per avviare la stampa, caricare il vassoio selezionato con il tipo e il formato di supporto corretti per stampare il processo. Dopo aver caricato il vassoio, la stampante inizia a stampare. Se la stampante non inizia a stampare: Verificare che la configurazione del vassoio corrisponda al formato e al tipo di processo di stampa. Premere OK affinché la stampante tenti di stampare da un altro vassoio.
Tipo o Formato	La stampante preleva la carta o il supporto di stampa dal primo
	vassoio che contiene il tipo o formato di supporto di stalipa dai plinio selezionato. Utilizzare sempre la stampa in base al tipo in caso di supporti di stampa speciali quali etichette o lucidi.

5 Funzioni della periferica

• Uso della cucitrice

• Uso delle funzioni di memorizzazione dei processi

Uso della cucitrice

La cucitrice automatica è disponibile solo sulle unità MFP HP LaserJet M5035XS.

La cucitrice/raccoglitore opzionale è in grado di cucire fino a 30 fogli di carta fine da 75 g/m² (20 lb). La cucitrice supporta i seguenti formati carta: A4, Lettera, Legale, Executive (JIS) e 8,5x13. È in grado di cucire fino a 500 fogli.

- Supporta fogli con un peso da 60 a 120 g/m² (16 32 lb). Per i fogli più pesanti potrebbe essere previsto un limite inferiore alle 30 pagine.
- Se il processo di stampa consiste di un solo foglio o di oltre 30 fogli, l'unità MFP lo invia allo scomparto, ma non esegue la cucitura.
- La cucitrice non può essere utilizzata con supporti diversi dalla carta. Non tentare di cucire altri supporti, ad esempio buste, lucidi o etichette.

Per cucire un documento, selezionare questa funzione nel software. Generalmente, è possibile scegliere la cucitrice dal software o dal driver della stampante, ma alcune opzioni potrebbero essere disponibili solo nel driver della stampante. La modalità di selezione delle opzioni dipende dal programma o dal driver utilizzato.

Se non fosse possibile selezionare la cucitrice dal software o dal driver della stampante, selezionarla sul pannello di controllo dell'unità MFP.

Se nella cucitrice sono esauriti i punti metallici, i processi di stampa vengono accettati, ma le pagine non saranno cucite. Se la cartuccia della cucitrice è vuota, nel driver della stampante è possibile disattivare l'opzione di cucitura.

Caricamento dei punti

Ciascun cassetto della cucitrice può contenere fino a 5.000 punti metallici.

1. Aprire lo sportello della cucitrice.



2. Sollevare la maniglia verde sulla cartuccia della cucitrice per disinserirla, quindi estrarre la cartuccia dalla periferica.



3. Inserire la cartuccia nell'apertura all'interno dello sportello della cucitrice, quindi premere la maniglia verde verso il basso.



4. Chiudere lo sportello della cucitrice.



Cucitura dei supporti

Selezione della cucitura dei processi di stampa sul pannello di controllo

- 1. Toccare Amministrazione, Funzionamento periferica, Cucitrice/Raccoglitore, quindi Punto.
- 2. Toccare l'opzione desiderata, Nessuna o Uno a sinistra in diagonale.



Nota Se si seleziona la cucitrice sul pannello di controllo della stampante, Punto diventa l'impostazione predefinita. In tal caso, è possibile che la cucitura venga applicata su tutti i processi di stampa. Tuttavia, le impostazioni del driver della stampante hanno la priorità rispetto a quelle modificate dal pannello di controllo.

Selezione della cucitura dei processi di stampa nel driver della stampante (Windows)



Nota La procedura descritta di seguito modifica le impostazioni predefinite per cucire tutti i processi di stampa.

- 1. Avviare il driver della stampante. Vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>. Individuare la colonna con il titolo "Per modificare le impostazioni predefinite del processo di stampa".
- 2. Nella scheda Output fare clic sull'elenco a discesa in Punto e quindi su Un punto in diagonale.



Nota È possibile creare un'impostazione rapida con le impostazioni desiderate.

Selezione della cucitura dei processi di stampa nel driver della stampante (Mac)

Selezionare la cucitrice cerando una nuova preimpostazione nel driver della stampante.

- Avviare il driver della stampante. Vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>. Individuare la colonna con il titolo "Per modificare le impostazioni predefinite del processo di stampa" e seguire le istruzioni relative al sistema operativo in uso.
- 2. Creare la nuova preimpostazione.

Impostazione della cucitura di tutti i processi di copia sul pannello di controllo



Nota La procedura descritta di seguito modifica le impostazioni predefinite per tutti i processi di copia.

- 1. Toccare Amministrazione, Opzioni processo predefinite, Opzioni di copia predefinite, quindi Cucitura/Fascicolaz.
- 2. Toccare l'opzione desiderata, Nessuna o Uno a sinistra in diagonale.

Impostazione della cucitura di un solo processo di copia sul pannello di controllo



- 1. Toccare Copia, quindi Cucitura/Fascicolaz.
- 2. Toccare l'opzione desiderata, Nessuna o In alto a sinistra, in diagonale.

Configurazione della periferica per l'interruzione o il proseguimento della stampa all'esaurimento della cartuccia della cucitrice

All'esaurimento della cartuccia della cucitrice, l'unità MFP può interrompere la stampa o proseguire la stampa senza rilegare i processi.

- 1. Toccare Amministrazione, Funzionamento periferica, Cucitrice/Raccoglitore, quindi Punti metallici esauriti.
- 2. Toccare l'opzione da utilizzare:
 - Selezionare Stop per interrompere la stampa fino alla sostituzione della cartuccia della cucitrice.
 - Selezionare Continua per continuare a stampare i processi senza rilegarli.

Uso delle funzioni di memorizzazione dei processi

Su questa periferica sono disponibili le funzioni di memorizzazione dei processi indicate di seguito.

- **Processi Prova e trattieni**: questa funzione consente di stampare e verificare rapidamente una copia di un processo prima di stampare le restanti copie.
- **Processi privati**: il processo privato viene stampato solo dopo aver specificato un codice PIN (Personal Identification Number) sul pannello di controllo.
- Processi di copia veloce: è possibile stampare il numero di copie desiderato e memorizzare una copia del processo sul disco rigido della periferica. La memorizzazione dei processi consente di stampare copie aggiuntive in un secondo momento.
- Processi memorizzati: è possibile memorizzare nella periferica un processo, ad esempio un fascicolo, un foglio presenze o un registro del personale, per consentire la stampa in qualsiasi momento. I processi memorizzati possono essere protetti con un PIN.

Per accedere alle funzioni di memorizzazione dei processi sul computer, seguire le istruzioni riportate in questa sezione. Vedere la sezione specifica per il tipo di processo di stampa, copia o scansione desiderato.



ATTENZIONE Allo spegnimento della periferica, tutti i processi privati di copia veloce e Prova e trattieni vengono eliminati.

Accesso alle funzioni di memorizzazione dei processi

Per Windows

- 1. Fare clic su Stampa nel menu File.
- 2. Fare clic su Proprietà, quindi sulla scheda Memorizzazione processo.
- 3. Selezionare la modalità di memorizzazione dei processi desiderata.

Per Macintosh

Nei driver più recenti, selezionare **Memorizzazione processo** dal menu a discesa nella finestra di dialogo **Stampa**. Nei driver precedenti, selezionare **Opzioni specifiche della stampante**.

Uso della funzione Prova e trattieni

La funzione di prova e mantenimento offre un metodo facile e veloce per la stampa e la copia di un processo e la successiva stampa di copie aggiuntive.

Per memorizzare un processo in modo definitivo ed evitare che venga eliminato per creare spazio in memoria, selezionare l'opzione **Processo memorizzato** dal driver.

Creazione di processi Prova e trattieni

ATTENZIONE Se lo spazio disponibile sulla periferica non è sufficiente per memorizzare nuovi processi Prova e trattieni, verranno eliminati quelli esistenti, a partire da quello meno recente. Per memorizzare in modo permanente un processo ed evitare che venga eliminato dalla periferica quando lo spazio non è sufficiente, selezionare l'opzione **Processo memorizzato** anziché **Prova e trattieni**.

Nel driver, selezionare l'opzione Prova e trattieni e digitare un nome utente e un nome processo.

La periferica stampa una copia del processo da revisionare. Quindi, vedere <u>Stampa delle restanti copie</u> <u>di un processo Prova e trattieni</u>.

Stampa delle restanti copie di un processo Prova e trattieni

Dal pannello di controllo della periferica, eseguire la procedura riportata di seguito per stampare le copie rimanenti di un processo memorizzato sul disco rigido.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo.
- 4. Individuare e toccare il processo che si desidera stampare.
- Toccare il campo Copie per modificare il numero di copie che si desidera stampare. Toccare Recupera processo memorizzato (^(a)) per stampare il documento.

Eliminazione di un processo Prova e trattieni

Quando si invia un processo Prova e trattieni, la periferica elimina automaticamente i processi dello stesso tipo memorizzati in precedenza.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo.
- 4. Individuare e toccare il processo che si desidera eliminare.
- 5. Toccare Elimina.
- 6. Toccare Sì.

Uso della funzione Processo privato

Utilizzare la funzione di stampa privata per assicurarsi che un processo non venga stampato finché non viene data l'autorizzazione. Innanzitutto, impostare un PIN a 4 cifre digitandolo nel driver della stampante. Il PIN viene inviato alla periferica come parte del processo di stampa. Successivamente all'invio del processo alla periferica, è necessario specificare il PIN per stamparlo.

Creazione di un processo privato

Per creare un processo privato, selezionare l'opzione Processo privato nel driver, inserire un nome utente e un nome processo, quindi digitare un PIN di 4 cifre. La stampa non viene eseguita finché non viene immesso il PIN dal pannello di controllo della periferica.

Stampa di un processo privato

Dopo aver inviato il processo privato alla periferica, è possibile stamparlo dal pannello di controllo.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.

- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo privato.
- 4. Individuare e toccare il processo privato che si desidera stampare.



- 5. Toccare il campo PIN.
- 6. Utilizzare il tastierino numerico per digitare il codice PIN, quindi toccare **OK**.
- 7. Toccare il campo Copie per modificare il numero di copie che si desidera stampare.
- 8. Toccare Recupera processo memorizzato () per stampare il documento.

Eliminazione di un processo privato

I processi privati vengono automaticamente eliminati dal disco rigido della periferica quando vengono rilasciati per la stampa. Se si desidera eliminare il processo senza stamparlo, attenersi alla procedura seguente.

- 1. Toccare Memorizzazione processo nella schermata principale.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo privato.
- 4. Individuare e toccare il processo privato che si desidera eliminare.

Nota I processi privati sono contrassegnati dal simbolo 🖪.

- 5. Toccare il campo PIN.
- 6. Utilizzare il tastierino numerico per digitare il codice PIN, quindi toccare OK.
- 7. Toccare Elimina.

Uso della funzione Copia veloce

La funzione Copia veloce consente di stampare il numero di copie desiderato e di memorizzarne una copia sul disco rigido della periferica. È possibile stampare altre copie del processo in un secondo momento. È possibile disattivare questa funzione nel driver della stampante.

Il numero predefinito di processi di copia veloce che è possibile memorizzare sulla periferica è 32. È possibile impostare un numero diverso nel pannello di controllo. Vedere <u>Uso del menu</u> <u>Amministrazione</u>.

Creazione di un processo di copia veloce

ATTENZIONE Se lo spazio disponibile sulla periferica non è sufficiente per memorizzare nuovi processi di copia veloce, verranno eliminati quelli esistenti, a partire da quello meno recente. Per memorizzare in modo permanente un processo ed evitare che venga eliminato quando lo spazio non è sufficiente, selezionare l'opzione **Memorizzazione processo** anziché **Copia veloce**.

Nel driver, selezionare l'opzione Copia veloce, quindi digitare un nome utente e un nome processo.

Quando si invia il processo in stampa, la periferica esegue il numero di copie impostato nel driver. Per stampare altre copie veloci tramite il pannello di controllo della periferica, vedere <u>Stampa di più copie</u> di un processo di copia veloce.

Stampa di più copie di un processo di copia veloce

In questa sezione vengono descritte le procedure necessarie per stampare più copie di un processo memorizzato sul disco rigido della periferica tramite il pannello di controllo.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo.
- 4. Individuare e toccare il processo che si desidera stampare.
- 5. Toccare il campo Copie per modificare il numero di copie che si desidera stampare.
- 6. Toccare Recupera processo memorizzato () per stampare il documento.

Eliminazione di un processo di copia veloce

Quando un processo di copia veloce non è più necessario, è possibile eliminarlo tramite il pannello di controllo della periferica. Se lo spazio disponibile sulla periferica non è sufficiente per memorizzare nuovi processi di copia veloce, verranno eliminati automaticamente quelli esistenti, a partire da quello meno recente.



Nota È inoltre possibile eliminare i processi di copia veloce memorizzati dal pannello di controllo o da HP Web Jetadmin.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo.
- 4. Individuare e toccare il processo che si desidera eliminare.
- 5. Toccare Elimina.
- 6. Toccare Sì.

Uso della funzione Processo memorizzato

È possibile salvare un processo di stampa nel disco rigido della periferica e stamparlo in un secondo momento dal pannello di controllo della periferica. Ad esempio, è possibile scaricare un fascicolo, un registro, un foglio presenze o un modulo di contabilità del personale per consentirne la stampa da parte di altri utenti.

È inoltre possibile memorizzare una copia di un processo sul pannello di controllo per stamparla in un secondo momento.

Creazione di un processo di copia memorizzato

- 1. Posizionare il documento originale sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso o nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 3. Toccare la scheda Crea.
- 4. Specificare il nome del processo memorizzato seguendo una delle procedure riportate di seguito.
 - Selezionare una cartella esistente dall'elenco. Toccare Nuovo processo e immettere un nome per il processo.
 - Toccare la casella sotto il Nome cartella: o il Nome processo: esistente sul lato destro dello schermo, quindi modificare il testo.
- I processi privati memorizzati sono contrassegnati da un'icona di blocco. Per stamparli, è necessario specificare un PIN. Per creare un processo privato, selezionare Codice PIN stampa, quindi immettere il PIN per il processo. Toccare OK.
- 6. Toccare Altre opzioni per visualizzare e modificare le altre opzioni di memorizzazione dei processi.
- 7. Dopo aver impostato tutte le opzioni, toccare Crea processo memorizzato () nella parte superiore sinistra dello schermo per avviare la scansione del documento e memorizzare il processo. Il processo resta nella memoria della periferica finché non viene eliminato, pertanto è possibile stamparlo in gualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni sulla stampa del processo, vedere <u>Stampa di un processo</u> <u>memorizzato</u>.

Creazione di un processo di stampa memorizzato

Nel driver, selezionare l'opzione **Processo memorizzato** e digitare un nome utente e un nome processo. La stampa viene eseguita solo se viene avviata dal pannello di controllo della periferica. Vedere <u>Stampa di un processo memorizzato</u>.

Stampa di un processo memorizzato

È possibile stampare un processo memorizzato sul disco rigido della periferica dal pannello di controllo.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo memorizzato.
- 4. Individuare e toccare il processo memorizzato che si desidera stampare.
- 5. Toccare Recupera processo memorizzato () per stampare il documento.
- 6. Toccare il campo Copie per modificare il numero di copie che si desidera stampare.
- 7. Toccare Recupera processo memorizzato (()) per stampare il documento.

Se il file è contrassegnato dal simbolo , il processo è privato ed è necessario immettere un PIN. Vedere <u>Uso della funzione Processo privato</u>.

Eliminazione di un processo memorizzato

I processi memorizzati sul disco rigido della periferica possono essere eliminati tramite il pannello di controllo.

- 1. Nella schermata principale, toccare Memorizzazione processo.
- 2. Toccare la scheda Recupera.
- 3. Individuare e toccare la cartella contenente il processo memorizzato.
- 4. Individuare e toccare il processo memorizzato che si desidera eliminare.
- 5. Toccare Elimina.
- 6. Toccare Sì.

Se il file è contrassegnato dal simbolo di blocco **b**, per eliminare il processo è necessario immettere un codice PIN. Vedere <u>Uso della funzione Processo privato</u>.
6 Operazioni di stampa

- Uso delle funzioni del driver della stampante di Windows
- Uso delle funzioni del driver della stampante di Macintosh
- Annullamento di un processo di stampa

Uso delle funzioni del driver della stampante di Windows

Quando si stampa da un programma software, molte funzioni del prodotto sono disponibili direttamente dal driver della stampante. Per informazioni complete sulle funzioni disponibili nel driver della stampante, consultare la Guida in linea del driver della stampante. In questa sezione vengono descritte le seguenti funzioni:

- Creazione e uso delle impostazioni rapide
- Uso delle filigrane
- Ridimensionamento dei documenti
- Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante
- Uso di diversi tipi di carta e copertine
- Stampa di una prima pagina vuota
- Stampa di più pagine su un solo foglio
- Stampa su entrambi i lati del foglio
- Uso della scheda Servizi

⁹ Nota Le impostazioni del driver della stampante e del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del pannello di controllo, mentre le impostazioni del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del driver della stampante.

Creazione e uso delle impostazioni rapide

Utilizzare le impostazioni rapide per salvare le impostazioni correnti del driver per uso futuro. Le impostazioni rapide sono disponibili nella maggior parte delle schede del driver della stampante. È possibile salvare fino a 25 impostazioni rapide per le operazioni di stampa.

Creazione di un'impostazione rapida

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 2. Selezionare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare.
- 3. Nella casella **Impostazioni rapide operazione di stampa**, digitare un nome per le impostazioni selezionate.
- 4. Fare clic su Salva.

Uso delle impostazioni rapide

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>).
- 2. Selezionare l'impostazione rapida che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa Impostazioni rapide operazione di stampa.
- 3. Fare clic su OK.



Nota Per ripristinare le impostazioni predefinite del driver della stampante, selezionare **Impostazioni di stampa predefinite** dall'elenco a discesa **Impostazioni rapide operazione di stampa**.

Uso delle filigrane

Per filigrana si intende una dicitura, ad esempio "Riservato", che viene stampata sullo sfondo di ciascuna pagina del documento.

- 1. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Nella scheda Effetti, fare clic sull'elenco a discesa Filigrane.
- 4. Fare clic sulla filigrana che si desidera utilizzare. Per creare una nuova filigrana, fare clic su Modifica.
- 5. Se si desidera applicare la filigrana solo alla prima pagina del documento, fare clic su **Solo prima** pagina.
- 6. Fare clic su **OK**.

Per rimuovere la filigrana, fare clic su (Nessuna) nell'elenco a discesa Filigrane.

Ridimensionamento dei documenti

Utilizzare le opzioni di ridimensionamento dei documenti per modificare le dimensioni in base a una percentuale delle dimensioni normali. È anche possibile scegliere di stampare un documento su un formato carta diverso, con o senza adattamento in scala.

Riduzione o ingrandimento di un documento

- 1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Nella scheda Effetti, accanto a % del formato normale, digitare la percentuale da utilizzare per la riduzione o l'ingrandimento del documento.

È inoltre possibile utilizzare la barra di scorrimento per modificare la percentuale.

4. Fare clic su **OK**.

Stampa di un documento su un formato carta diverso

- 1. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Nella scheda Effetti, fare clic su Stampa il documento su.
- 4. Selezionare il formato carta da utilizzare per la stampa.
- 5. Per stampare il documento senza adattarne le dimensioni, assicurarsi che l'opzione Adatta alle dimensioni *non* sia selezionata.
- 6. Fare clic su OK.

Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante

- 1. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Nella scheda Carta o Carta/qualità, fare clic su Personalizzato.
- 4. Nella finestra Formato carta personalizzato, digitare il nome del formato carta personalizzato.
- 5. Digitare la lunghezza e la larghezza del formato carta. Se si digita un valore troppo basso o troppo elevato, il formato verrà impostato dal driver sul formato minimo o massimo consentito.
- 6. Se necessario, fare clic sul pulsante per modificare l'unità di misura da millimetri a pollici e viceversa.
- 7. Fare clic su Salva.
- Fare clic su Chiudi. Il nome utilizzato per il salvataggio apparirà nell'elenco dei formati carta per futuri utilizzi.

Uso di diversi tipi di carta e copertine

Attenersi alle seguenti istruzioni per stampare una prima pagina diversa dalle altre pagine nel processo di stampa.

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 2. Nella scheda Carta o Carta/qualità, selezionare la carta appropriata per la prima pagina del processo di stampa.
- 3. Fare clic su Usa carta/copertina diversa.
- 4. Nella casella di riepilogo, fare clic sulle pagine o copertine che si desidera stampare su una carta diversa.
- 5. Per stampare la copertina anteriore o posteriore, è inoltre necessario selezionare l'opzione Aggiungi copertina vuota o prestampata.
- 6. Nelle caselle di elenco **Alimentazione** e **Tipo**, selezionare il tipo o l'origine carta appropriato per le altre pagine del processo di stampa.



Nota Il formato carta deve essere lo stesso per tutte le pagine del processo di stampa.

Stampa di una prima pagina vuota

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>).
- 2. Nella scheda Carta o Carta/qualità, fare clic su Usa carta/copertina diversa.
- 3. Nella casella di riepilogo, fare clic su Copertina.
- 4. Fare clic su Aggiungi copertina vuota o prestampata.

Stampa di più pagine su un solo foglio

È possibile stampare più pagine su un unico foglio di carta.



- 1. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic Proprietà o Preferenze.
- 3. Fare clic sulla scheda Finitura.
- 4. Nella sezione **Opzioni documento** selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ciascun foglio (1, 2, 4, 6, 9 o 16).
- 5. Se il numero di pagine è maggiore di 1, selezionare le opzioni corrette per Stampa i bordi della pagina e Ordine pagine.
 - Per modificare l'orientamento della pagina, fare clic sulla scheda **Finitura**, quindi su **Verticale** o su **Orizzontale**.
- 6. Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa del numero di pagine per foglio selezionato.

Stampa su entrambi i lati del foglio

Se è disponibile un accessorio per la stampa fronte/retro, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati di una pagina. Se la funzionalità di stampa fronte/retro non è disponibile, è possibile stampare manualmente su entrambi i lati della pagina reinserendo la carta nella stampante una seconda volta.



Nota Nel driver della stampante, l'opzione **Stampa fronte/retro (manualmente)** è presente solo quando non è disponibile la funzione di stampa fronte/retro oppure quando tale funzione non prevede il tipo di supporto di stampa in uso.

Per configurare la periferica per la stampa fronte/retro automatica o manuale, aprire le proprietà del driver della stampante, fare clic sulla scheda **Impostazioni periferica**, quindi selezionare le impostazioni corrette in **Opzioni installabili**.



Nota La scheda Impostazioni periferica non è selezionabile dai programmi software.

Nota La procedura da seguire per aprire le proprietà del driver della stampante dipende dal sistema operativo in uso. Per informazioni sull'apertura delle proprietà del driver della stampante per il sistema operativo in uso, vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>. Individuare la colonna con il titolo "Per modificare le impostazioni di configurazione della periferica".

Uso della stampa fronte/retro automatica

- 1. Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto inserendo per primo il bordo inferiore.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.

ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non caricare carta il cui peso superi i 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg).

- 2. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 3. Nella scheda Finitura fare clic su Stampa fronte/retro.
 - Se necessario, selezionare **Pagine rilegate in alto** per modificare il modo in cui le pagine vengono voltate oppure selezionare un'opzione di rilegatura nella casella di elenco **Layout opuscolo**.
- 4. Fare clic su **OK**.

Stampa manuale su entrambi i lati

- 1. Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto inserendo per primo il bordo inferiore.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.

ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non caricare carta il cui peso superi i 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg).

- 2. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 3. Nella scheda Finitura, selezionare Stampa fronte/retro (manualmente).
- 4. Fare clic su **OK**.
- 5. Inviare il processo di stampa al prodotto. Per la stampa del secondo lato, attenersi alle istruzioni della finestra a comparsa visualizzata prima dell'inserimento della risma di output nel vassoio 1.
- Avvicinarsi al prodotto. Rimuovere eventuali fogli bianchi dal vassoio 1. Inserire la risma stampata con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo superiore per primo all'interno del prodotto. È necessario stampare il secondo lato dal vassoio 1.
- 7. Se richiesto, premere il pulsante del pannello di controllo per continuare.

Opzioni di layout per la stampa fronte/retro

Di seguito sono illustrate le quattro opzioni relative all'orientamento fronte/retro. Per selezionare l'opzione 1 o 4, selezionare **Pagine rilegate in alto** nel driver della stampante.



1. Orizzontale sul lato lungo	Tutte le altre immagini stampate hanno l'orientamento capovolto. Le pagine affiancate vengono lette continuamente dall'alto verso il basso.
2. Orizzontale sul lato corto	Ciascuna immagine stampata è orientata con il lato destro verso l'alto. Le pagine affiancate vengono lette dall'alto verso il basso.
3. Verticale sul lato lungo	Si tratta dell'impostazione predefinita e del layout più comune. Ciascuna immagine stampata è orientata con il lato destro verso l'alto. Le pagine affiancate vengono lette dall'alto verso il basso.
4. Verticale sul lato corto	Tutte le altre immagini stampate hanno l'orientamento capovolto. Le pagine affiancate vengono lette continuamente dall'alto verso il basso.

Uso della scheda Servizi

Se il prodotto è connesso a una rete, utilizzare la scheda **Servizi** per ottenere le informazioni sul prodotto e sullo stato dei materiali di consumo. Fare clic sull'icona **Stato periferica e materiali di consumo** per aprire la pagina **Stato periferica** del server Web incorporato HP. Questa pagina illustra lo stato corrente del prodotto, la percentuale di durata residua di ciascun materiale di consumo e le informazioni sull'ordinazione dei materiali. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Uso delle funzioni del driver della stampante di Macintosh

Quando si stampa da un programma software, molte funzioni della periferica sono disponibili direttamente nel driver della stampante. Per informazioni complete sulle funzioni disponibili nel driver della stampante, consultare la Guida in linea del driver della stampante. In questa sezione vengono descritte le seguenti funzioni:

- Creazione e uso delle preimpostazioni
- <u>Stampa di una pagina di copertina</u>
- Stampa di più pagine su un solo foglio
- <u>Stampa su entrambi i lati del foglio</u>



Nota Le impostazioni del driver della stampante e del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del pannello di controllo, mentre le impostazioni del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del driver della stampante.

Creazione e uso delle preimpostazioni

Utilizzare le preimpostazioni per salvare le impostazioni correnti del driver della stampante in modo da poterle riutilizzare.

Creazione di una preimpostazione

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 2. Selezionare le impostazioni di stampa.
- 3. Nella casella **Preimpostazioni**, fare clic su **Registra col nome** e immettere un nome per la preimpostazione.
- 4. Fare clic su OK.

Uso delle preimpostazioni

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>).
- 2. Nel menu Preimpostazioni, selezionare la preimpostazione da utilizzare.



Nota Per utilizzare le impostazioni predefinite del driver della stampante, selezionare la preimpostazione **Standard**.

Stampa di una pagina di copertina

È possibile stampare una copertina separata contenente un messaggio (ad esempio "Riservato") per i documenti.

- 1. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 2. Nel menu a comparsa Copertina o Carta/qualità, selezionare se stampare la copertina Prima del documento o Dopo il documento.
- Nel menu a comparsa Tipo copertina, selezionare il messaggio che si desidera stampare sulla pagina di copertina.

Nota Per stampare una copertina vuota, selezionare **Standard** come **Tipo copertina**.

Stampa di più pagine su un solo foglio

È possibile stampare più pagine su un unico foglio di carta. Questa funzione fornisce una soluzione conveniente per la stampa di bozze.



- 1. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 2. Fare clic sul menu a comparsa Formato.
- 3. Accanto a **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ciascun foglio (1, 2, 4, 6, 9 o 16).
- 4. Accanto a Orientamento, selezionare l'ordine e la disposizione delle pagine sul foglio.
- 5. Accanto a Bordi, selezionare il tipo di bordo da stampare attorno a ciascuna pagina sul foglio.

Stampa su entrambi i lati del foglio

Quando è disponibile la stampa fronte/retro, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati di una pagina. In alternativa, è possibile stampare manualmente su entrambi i lati della pagina reinserendo la carta nella periferica.

ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non caricare carta di peso superiore a 105 g/m² (carta fine da 28 lb).

Uso della stampa fronte/retro automatica

- 1. Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo inferiore rivolto verso la stampante.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso il basso e il bordo superiore contro la parte posteriore del vassoio.
- 2. Aprire il driver della stampante (vedere Apertura dei driver della stampante).
- 3. Aprire il menu a comparsa Formato.
- 4. Accanto a Fronte/retro, selezionare Ruota sul lato lungo o Ruota sul lato corto.
- 5. Fare clic su Stampa.

Stampa manuale su entrambi i lati

- 1. Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo inferiore rivolto verso la stampante.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso il basso e il bordo superiore contro la parte posteriore del vassoio.



ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non caricare carta di grammatura superiore a 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg).

- 2. Aprire il driver della stampante (vedere <u>Apertura dei driver della stampante</u>).
- 3. Nel menu a comparsa Finitura, selezionare l'opzione Stampa duplex manuale.

Nota Se l'opzione **Stampa duplex manuale** non è attiva, selezionare **Stampa manualmente sul retro**.

- 4. Fare clic su **Stampa**. Prima di inserire nuovamente la risma di output nel vassoio 1, per la stampa della seconda facciata, attenersi alle istruzioni della finestra a comparsa visualizzata sullo schermo del computer.
- 5. Rimuovere eventuali fogli bianchi dal vassoio 1.
- 6. Inserire la risma con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo inferiore rivolto verso la stampante nel vassoio 1. La seconda facciata *deve* essere stampata dal vassoio 1.
- 7. Se richiesto, premere il pulsante appropriato del pannello di controllo per continuare.

Annullamento di un processo di stampa

È possibile interrompere una richiesta di stampa dal pannello di controllo o dal programma software. Per istruzioni sulla modalità di interruzione di una richiesta di stampa da un computer in rete, consultare la Guida in linea del software di rete.



Nota Dopo l'annullamento di un processo di stampa, l'interruzione effettiva della stampa potrebbe richiedere qualche minuto.

Interruzione del processo di stampa dal pannello di controllo

- 1. Premere Stop sul pannello di controllo.
- 2. Sullo schermo a sfioramento, toccare Annulla processo corrente nella schermata Periferica in pausa.

Nota Se il processo di stampa è già in una fase avanzata, potrebbe non essere possibile annullarlo.

Interruzione del processo di stampa dal programma software

Viene visualizzata per qualche istante una finestra di dialogo che consente di annullare, se necessario, il processo di stampa.

Se il software ha inviato numerose richieste alla periferica, è possibile che i processi siano in attesa in una coda di stampa, ad esempio Print Manager di Windows. Per istruzioni specifiche sull'annullamento di una richiesta di stampa dal computer, vedere la documentazione software.

Eliminare il processo in attesa nella coda di stampa (memoria del computer) o nello spooler di stampa (Windows 2000 o XP).

Fare clic su **Start**, quindi su **Stampanti**. Fare doppio clic sull'icona della periferica per aprire lo spooler di stampa. Selezionare il processo di stampa che si intende annullare, quindi premere Canc. Se il processo di stampa non viene annullato, potrebbe essere necessario spegnere e riavviare il computer.

7 Copia

La periferica può funzionare come fotocopiatrice indipendente. Per le operazioni di copia, non è necessario che il software del sistema di stampa sia installato sul computer o che il computer sia acceso. È possibile regolare le impostazioni di copia dal pannello di controllo nonché copiare i documenti originali tramite l'ADF o il vetro dello scanner. La periferica può elaborare simultaneamente la copia, la stampa e l'invio digitale dei processi.

Questo capitolo contiene informazioni su come eseguire copie e modificare le impostazioni di copia, compresi i seguenti argomenti:

- Uso della schermata Copia
- Impostazione delle opzioni di copia predefinite
- Istruzioni di base per la copia
- Regolazione delle impostazioni di copia
- Modifica delle impostazioni di fascicolazione
- Copia di documenti a due facciate
- Copia di originali con formati combinati
- Copia di foto e libri
- <u>Combinazione di processi di copia utilizzando Creazione processo</u>
- Annullamento di un processo di copia

Prima di utilizzare le funzioni di copia della periferica, si consiglia di vedere le istruzioni di base del pannello di controllo. Vedere <u>Pannello di controllo</u> per ulteriori informazioni.

Uso della schermata Copia

Nella schermata principale, toccare Copia per visualizzare la schermata Copia. La schermata Copia viene visualizzata in <u>Figura 7-1 Schermata Copia</u>. Soltanto le prime sei funzionalità di copia vengono visualizzate immediatamente. Per visualizzare le altre funzionalità di copia, toccare Altre opzioni.



Figura 7-1 Schermata Copia

Impostazione delle opzioni di copia predefinite

È possibile utilizzare il menu di amministrazione per stabilire le impostazioni predefinite da applicare a tutti i processi di copia. Se necessario, per ogni singolo processo è possibile ignorare la maggior parte delle impostazioni. Dopo il completamento del processo, la periferica torna alle impostazioni predefinite.

- 1. Dalla schermata principale, scorrere i comandi e toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Opzioni processo predefinite, quindi toccare Opzioni di copia predefinite.
- 3. Sono disponibili diverse opzioni. È possibile configurare le impostazioni predefinite per tutte le opzioni o solo per alcune.

Per informazioni su questa opzione, vedere <u>Regolazione delle impostazioni di copia</u>. Il sistema della Guida incorporata fornisce anche le spiegazioni corrispondenti a ogni opzione. Toccare il pulsante Guida (²) nell'angolo in alto a destra della schermata.

4. Per uscire dal menu di amministrazione, toccare il pulsante Inizio (
) nell'angolo in alto a sinistra della schermata.

Istruzioni di base per la copia

In questa sezione vengono fornite le istruzioni di base per eseguire la copia.

Copia dal vetro dello scanner

Utilizzare il vetro dello scanner per effettuare un massimo di 999 copie di supporti piccoli e leggeri (meno di 60 g/m²) o di supporti pesanti (più di 105 g/m²). Ciò include supporti quali ricevute, ritagli di giornale, fotografie, vecchi documenti, documenti consumati e libri.

Posizionare i documenti originali sul vetro dello scanner con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso. Allineare l'angolo del documento originale con l'angolo superiore sinistro del vetro.

Per fare copie utilizzando le opzioni di copia predefinite, utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo per selezionare il numero di copie, quindi premere Avvia. Per utilizzare le impostazioni personalizzate, toccare Copia. Specificare le impostazioni, quindi premere Avvia. Per ulteriori informazioni sull'uso delle impostazioni personalizzate, vedere <u>Regolazione delle impostazioni di copia</u>.

Copia dall'alimentatore di documenti

Utilizzare l'alimentatore di documenti per eseguire un massimo di 999 copie di un documento che contiene fino a 50 pagine (in base allo spessore delle pagine). Posizionare il documento nell'alimentatore di documenti con le pagine rivolte verso l'alto.

Per effettuare copie utilizzando le opzioni di copia predefinite, utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo per selezionare il numero di copie, quindi premere Avvia. Per utilizzare le impostazioni personalizzate, toccare Copia. Specificare le impostazioni, quindi premere Avvia. Per ulteriori informazioni sull'uso delle impostazioni personalizzate, vedere <u>Regolazione delle impostazioni</u> <u>di copia</u>.

Prima di avviare la copia di un altro processo di copia, recuperare il documento originale dallo scomparto di uscita dell'alimentatore di documenti, che si trova sotto al vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti, e recuperare le copie dallo scomparto di uscita appropriato.

Regolazione delle impostazioni di copia

La periferica offre diverse funzionalità che consentono di ottimizzare la produzione di copie. Tali funzionalità sono tutte disponibili nella schermata Copia.

La schermata Copia consiste di diverse pagine. Nella prima pagina, toccare Altre opzioni per andare alla pagina successiva. Quindi toccare i pulsanti freccia verso l'alto e verso il basso per scorrere le altre pagine.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di un'opzione, toccare l'opzione e toccare il pulsante della guida (2) nell'angolo in alto a destra della schermata. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica delle opzioni di copia.

Nota In base alla modalità con cui l'amministratore di sistema ha configurato il dispositivo, alcune delle opzioni potrebbero non essere visualizzate. Le opzioni nella tabella vengono elencate nell'ordine in cui vengono visualizzate.

Nome opzione	Descrizione
Lati	Utilizzare questa funzionalità per indicare se il documento originale è stato stampato su una o due facciate e se le copie devono essere stampate su una o due facciate.
Cucitura/Fascicolaz. oppure Fascicola	Se il dispositivo cucitrice/raccoglitore/separatore opzionale HP è collegato, l'opzione Cucitura/Fascicolaz. è disponibile. Utilizzare questa funzionalità per impostare le opzioni per la cucitrice e l'assemblaggio delle pagine in gruppi di copie.
	Se il dispositivo cucitrice/raccoglitore/separatore opzionale HP non è collegato, l'opzione Fascicola è disponibile. Utilizzare questa funzionalità per assemblare ogni gruppo di pagine copiate nello stesso ordine in cui si trova il documento originale.
Selezione carta	Utilizzare questa funzionalità per selezionare il vassoio che contiene il formato e il tipo di carta desiderati.
Regolazione immagine	Utilizzare questa funzionalità per migliorare la qualità complessiva della copia. Ad esempio, è possibile regolare la luminosità e la nitidezza ed è possibile utilizzare l'impostazione Rimozione background per rimuovere immagini chiare dallo sfondo o rimuovere un colore di sfondo chiaro.
Orientamento contenuto	Utilizzare questa funzionalità per specificare la modalità con cui posizionare la pagina originale sulla pagina: orientamento verticale oppure orizzontale.
Scomparto di uscita	Utilizzare la presente funzionalità per selezionare uno scomparto di uscita per le copie.
Ottimizza testo/foto	Utilizzare questa funzionalità per ottimizzare l'uscita di un particolare tipo di contenuto. È possibile ottimizzare l'uscita per testo o immagini stampate oppure regolare manualmente i valori.
Pagine per foglio	Utilizzare questa funzionalità per copiare più pagine in un unico foglio.
Formato originale	Utilizzare questa funzionalità per descrivere il formato di pagina del documento originale.
Formato opuscolo	Utilizzare questa funzionalità per copiare due o più pagine in un foglio di carta per piegare i fogli al centro formando un opuscolo.
Bordo a bordo	Utilizzare questa funzionalità per evitare ombreggiature lungo i bordi quando il documento originale viene stampato vicino ai bordi. Combinare questa funzionalità con la funzionalità Riduci/Ingrandisci per assicurarsi che l'intera pagina sia stampata sulle copie.
Creazione processo	Utilizzare questa funzionalità per combinare diversi insiemi di documenti originali in un processo di copia. Utilizzare questa funzionalità anche per copiare un documento originale che ha più pagine di quelle che possono essere caricate nell'alimentatore di documenti.

Modifica delle impostazioni di fascicolazione

È possibile impostare la periferica in modo da ottenere la fascicolazione automatica di più copie in serie. Ad esempio, se si eseguono due copie di un documento di tre pagine e l'impostazione per la fascicolazione automatica è attivata, le copie vengono stampate nel seguente ordine: 1,2,3,1,2,3. Se la fascicolazione automatica è disattivata, le pagine vengono stampate nel seguente ordine: 1,1,2,2,3,3.

Per utilizzare la funzione di fascicolazione automatica, è necessario che la dimensione del documento originale possa essere contenuta nella memoria. In caso contrario, la periferica effettua una sola copia e visualizza un messaggio per informare della modifica. In questo caso, utilizzare uno dei seguenti metodi per terminare il processo:

- Suddividere il processo in più parti contenenti un numero minore di pagine.
- Eseguire una sola copia alla volta del documento.
- Disattivare l'opzione di fascicolazione automatica.

L'impostazione di fascicolazione selezionata è attiva per tutte le copie finché non si modifica nuovamente l'impostazione. L'impostazione predefinita per la fascicolazione automatica delle copie è Attivato.

- 1. Sul pannello di controllo, toccare Copia.
- 2. Toccare Cucitura/Fascicolaz..
- 3. Toccare Fascicola.

Copia di documenti a due facciate

È possibile copiare manualmente o automaticamente i documenti a due facciate.

Copia manuale di documenti a due facciate

Le copie effettuate con questa procedura vengono stampate su un lato ed è necessario fascicolarle manualmente.

- 1. Caricare i documenti da copiare nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti con la prima pagina rivolta verso l'alto e il bordo superiore in avanti.
- 2. Toccare Avvia copia. Viene effettuata la copia e la stampa delle pagine dispari.
- 3. Rimuovere la risma dal vassoio di uscita dell'alimentatore di documenti e caricarla nuovamente con l'ultima pagina rivolta verso l'alto e il bordo superiore in avanti.
- 4. Toccare Avvia copia. Viene effettuata la copia e la stampa delle pagine pari.
- 5. Fascicolare le pagine dispari e pari.



Copia automatica di documenti a due facciate (solo per modelli fronte/ retro)

L'impostazione di copia predefinita è da una facciata a una facciata. Utilizzare le seguenti procedure per modificare l'impostazione per poter copiare da o in documenti a due facciate.

Copia a due facciate da documenti a una facciata

- 1. Caricare i documenti da copiare nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti con la prima pagina rivolta verso l'alto e il bordo superiore in avanti.
- 2. Sul pannello di controllo, toccare Copia.
- 3. Toccare Lati.
- 4. Toccare Originale 1 facc., output 2 facc..
- 5. Toccare OK.
- 6. Toccare Avvia copia.

Copia a due facciate da documenti a due facciate

1. Caricare i documenti da copiare nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti con la prima pagina rivolta verso l'alto e il bordo superiore in avanti.

 $\overset{\text{Prive}}{=}$ Nota La copia fronte/retro dal vetro dello scanner piano non è supportata.

- 2. Sul pannello di controllo, toccare Copia.
- 3. Toccare Lati.
- 4. Toccare Originale 2 facc., output 2 facc..
- 5. Toccare OK.
- 6. Toccare Avvia copia.

Copia a una facciata da documenti a due facciate

- 1. Caricare i documenti da copiare nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti con la prima pagina rivolta verso l'alto e il bordo superiore in avanti.
- 2. Sul pannello di controllo, toccare Copia.
- 3. Toccare Lati.
- 4. Toccare Originale 2 facc., output 1 facc..
- 5. Toccare OK.
- 6. Toccare Avvia copia.

Copia di originali con formati combinati

È possibile copiare documenti originali che vengono stampati su carta di varie dimensioni se i fogli di carta hanno almeno una dimensione in comune. Ad esempio, è possibile combinare i formati di carta da lettere e legale o i formati A4 e A5.

- 1. Disporre i fogli del documento originale affinché abbiano tutti la stessa larghezza.
- 2. Inserire i fogli con la parte stampata rivolta verso l'alto nell'alimentatore di documenti e regolare entrambe le guide in base al documento.
- 3. Nella schermata principale, toccare Copia.
- 4. Toccare Formato originale.



Nota Se l'opzione non è nella prima schermata, toccare Altre opzioni fino a visualizzare l'opzione.

- 5. Selezionare Lettera+Legale, quindi toccare OK.
- 6. Toccare Avvia copia.

Copia di foto e libri

Copia di una foto



Nota Le foto devono essere copiate dallo scanner a superficie piana, non dall'alimentatore di documenti.

- 1. Sollevare il coperchio e posizionare la fotografia sullo scanner piano con il lato dell'immagine rivolta verso il basso e l'angolo superiore sinistro della fotografia in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro.
- 2. Chiudere il coperchio con delicatezza.
- 3. Toccare Avvia copia.

Copia di un libro

- 1. Sollevare il coperchio e posizionare il libro sullo scanner piano con la pagina da copiare in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro.
- 2. Chiudere il coperchio con delicatezza.
- 3. Esercitare una leggera pressione sul coperchio per fare aderire il libro alla superficie dello scanner.
- 4. Toccare Avvia copia.

Combinazione di processi di copia utilizzando Creazione processo

La funzione Creazione processo consente di creare un unico processo di copia da più scansioni. È possibile utilizzare l'alimentatore di documenti o il vetro dello scanner. Le impostazioni per la prima scansione vengono utilizzate per le scansioni successive.

- 1. Toccare Copia.
- 2. Scorrere le opzioni e toccare Creazione progetto.
- 3. Toccare Creazione progetto attivata.
- 4. Toccare OK.
- 5. Se necessario, selezionare le opzioni di copia desiderate.
- 6. Toccare Avvia copia. Al termine della scansione di ogni pagina, il pannello di controllo richiede se proseguire l'operazione con altre pagine.
- 7. Se il processo contiene più pagine, caricare la pagina successiva, quindi toccare Avvia copia.

Se le pagine del processo sono terminate, toccare **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide** per stampare.

Nota In Creazione processo, se la prima pagina di un documento viene sottoposta a scansione nell'alimentatore di documenti, è necessario effettuare la scansione di tutte le pagine del documento con l'alimentatore di documenti. Se la prima pagina di un documento viene sottoposta a scansione con il vetro dello scanner, è necessario effettuare la scansione di tutte le pagine del documento con il vetro dello scanner.

Annullamento di un processo di copia

Per annullare un processo di copia attualmente in corso, toccare Stop sul pannello di controllo. La periferica entra in stato di pausa. Toccare Annulla processo corrente.



Nota Una volta annullato un processo di copia, rimuovere il documento dallo scanner piano o dall'alimentatore automatico di documenti.

8 Scansione e invio di e-mail

La periferica è dotata di funzioni per la scansione a colori e l'invio digitale dei processi. Tramite il pannello di controllo, è possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero o a colori e inviarli come allegati a un indirizzo e-mail. Per l'invio digitale, è necessario che la periferica sia connessa a una LAN (Local Area Network). La periferica si collega direttamente alla LAN.



Nota La periferica non consente di effettuare copie o stampe a colori ma può acquisire e inviare le immagini a colori.

In questo capitolo vengono illustrati gli argomenti indicati di seguito.

- <u>Configurazione delle impostazioni e-mail</u>
- Uso della schermata Invia messaggio e-mail
- Esecuzione delle funzioni e-mail di base
- Uso della rubrica
- Modifica delle impostazioni e-mail del processo corrente
- Scansione su una cartella
- Scansione su flusso di lavoro

Configurazione delle impostazioni e-mail

Prima di inviare un documento tramite e-mail, è necessario configurare la periferica per la funzione email.

F/

Nota Le istruzioni riportate di seguito riguardano la configurazione della periferica tramite il pannello di controllo. È possibile eseguire queste operazioni anche tramite il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

Protocolli supportati

Le unità MFP HP LaserJet M5025 supportano il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Le unità MFP HP LaserJet M5035 supportano i protocolli SMTP e LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

SMTP

- Il protocollo SMTP è composto da una serie di regole che definiscono l'interazione fra i programmi di invio e ricezione delle e-mail. Per inviare i documenti via e-mail, la periferica deve essere collegata a una rete LAN che disponga di un indirizzo IP SMTP valido. Il server SMTP deve inoltre disporre dell'accesso a Internet.
- Se si utilizza una connessione LAN, contattare l'amministratore del sistema e richiedere l'indirizzo IP del server SMTP. Se si utilizza una connessione DSL, contattare il proprio service provider e richiedere l'indirizzo IP del server SMTP.

LDAP

- Il protocollo LDAP viene utilizzato per accedere a un database di informazioni. Quando la periferica utilizza il protocollo LDAP, viene effettuata una ricerca all'interno di un elenco globale di indirizzi e-mail. Quando si inizia a digitare l'indirizzo e-mail, il protocollo LDAP utilizza una funzione di completamento automatico che fornisce un elenco di indirizzi corrispondenti ai caratteri immessi. Quando si aggiungono altri caratteri, l'elenco di indirizzi e-mail corrispondenti si riduce.
- La periferica supporta il protocollo LDAP ma non richiede necessariamente una connessione LDAP per l'invio delle e-mail.



Nota Se necessario, è possibile modificare le impostazioni LDAP tramite il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> o la *Guida dell'utente del server Web incorporato* sul CD della periferica.

Configurazione delle impostazioni del server di posta

Per individuare l'indirizzo IP del server SMTP, rivolgersi all'amministratore di rete o individuarlo sul pannello di controllo della periferica (toccare). Successivamente, eseguire le operazioni riportate di seguito per configurare e verificare manualmente l'indirizzo IP.

Configurazione dell'indirizzo del gateway SMTP

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Impostazione iniziale.
- 3. Toccare Impostazione e-mail, quindi Gateway SMTP.

- 4. Digitare l'indirizzo del gateway SMTP come un indirizzo IP o un nome di dominio completo. Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome di dominio, contattare l'amministratore di rete.
- 5. Toccare OK.

Verificare delle impostazioni SMTP

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Impostazione iniziale.
- 3. Toccare Impostazione e-mail, quindi Test invio Gateway.

Se la configurazione è corretta, sul display del pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Gateway operativi**.

Se la prima verifica ha esito positivo, inviare un'e-mail al proprio indirizzo tramite la funzione invio digitale. Se l'e-mail viene ricevuta, la funzione di invio digitale è configurata correttamente.

Se l'e-mail non viene ricevuta, eseguire le operazioni indicate di seguito per risolvere i problemi relativi al software di invio digitale.

- Verificare se l'SMTP e l'indirizzo sono stati digitati correttamente.
- Stampare una pagina di configurazione. Verificare che l'indirizzo del gateway SMTP sia corretto.
- Accertarsi che la connessione alla rete sia attiva. Inviare un'e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica da un computer. La ricezione dell'e-mail indica che la connessione alla rete è attiva. In caso di mancata ricezione del messaggio, contattare l'amministratore di rete o il proprio Internet service provider (ISP).
- Eseguire il file DISCOVER.EXE per individuare il gateway. È possibile scaricare il file dal sito Web HP <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Individuazione dei gateway

Se non si conosce l'indirizzo del gateway SMTP, è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti per individuarlo.

Individuazione del gateway SMTP tramite il pannello di controllo della periferica

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Impostazione iniziale.
- 3. Toccare Impostazione e-mail, quindi Trova gateway invio.

Sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco dei server SMTP rilevati.

4. Selezionare il server SMTP corretto, quindi toccare OK.

Individuazione del gateway SMTP tramite un programma e-mail

Poiché numerosi programmi e-mail utilizzano il protocollo SMTP per inviare messaggi e il protocollo LDAP per specificare gli indirizzi, è possibile individuare il nome host del gateway SMTP e del server LDAP tramite le impostazioni del programma e-mail in uso.



Nota Se la rete utilizza un ISP (Internet Service Provider), le funzioni di individuazione del gateway potrebbero non essere in grado di rilevare un server SMTP valido. Per individuare l'indirizzo del server e-mail dell'ISP, contattare l'ISP stesso.

Uso della schermata Invia messaggio e-mail

Utilizzare lo schermo a sfioramento per scorrere le opzioni della schermata Invia messaggio e-mail



1	Pulsante Invia messaggio e-mail	Tramite questo pulsante è possibile acquisire il documento e inviare il file tramite e-mail agli indirizzi specificati.
2	Pulsante Inizio	Tramite questo pulsante è possibile accedere alla schermata iniziale.
3	Campo Da:	Toccare questo campo per visualizzare la tastiera e digitare il proprio indirizzo e-mail. L'amministratore di rete potrebbe configurare la periferica in modo che tale campo venga compilato automaticamente con un indirizzo e-mail predefinito.
4	Campo A:	Toccare questo campo per visualizzare la tastiera e digitare gli indirizzi e-mail dei destinatari del documento acquisito.
5	Campo Oggetto:	Toccare questo campo per visualizzare la tastiera, quindi immettere un oggetto.
6	Pulsante Altre opzioni	Toccare questo pulsante per modificare alcune impostazioni e-mail per il processo di scansione corrente.
7	Barra di scorrimento	Utilizzare la barra per scorrere e impostare i campi Cc:, Ccn:, Messaggio e Nome file. Toccare questi campi per visualizzare la tastiera e aggiungere le informazioni necessarie.
8	Pulsanti Rubrica	Toccare questi pulsanti per compilare i campi A:, Cc: o Ccn: mediante la rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso della rubrica</u> .
9	Pulsante della Guida	Toccare questo pulsante per visualizzare la Guida del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Pannello di controllo.
10	Pulsante di errore/ avvertenza	Questo pulsante viene visualizzato solo in presenza di errori o avvisi nell'area della riga di stato. Toccandolo viene visualizzata una finestra a comparsa che consente di eliminare l'errore o l'avviso.

Esecuzione delle funzioni e-mail di base

La funzione e-mail della periferica offre i vantaggi indicati di seguito.

- Consente di inviare documenti a più indirizzi e-mail, riducendo sensibilmente i tempi e i costi per la consegna.
- Consente di recapitare file in bianco e nero o a colori. I file possono essere inviati in formati diversi, modificabili dal destinatario.

Tramite la funzione e-mail, è possibile acquisire i documenti nella memoria della periferica e inviarli come allegati a uno o più indirizzi e-mail. È possibile inviare i documenti digitali in vari formati immagine, ad esempio .TFF e .JPG, consentendo ai destinatari di gestire il file del documento con diversi programmi. I documenti vengono ricevuti con una qualità fedele all'originale e possono essere stampati, memorizzati o inoltrati.

Per utilizzare la funzione e-mail, è necessario collegare la periferica a una LAN SMTP funzionante abilitata per l'accesso a Internet.

Caricamento dei documenti

Per la scansione dei documenti è possibile utilizzare il vetro o l'ADF. Questi due supporti possono contenere documenti in formato Lettera, Executive, A4 e A5. Nell'ADF possono essere inseriti anche originali di formato Legale. Per la scansione di originali di dimensioni inferiori, ricevute, documenti danneggiati o irregolari, con punti metallici o già piegati e fotografie è consigliabile utilizzare il vetro. L'ADF consente di acquisire facilmente documenti di più pagine.

Invio dei documenti

La periferica consente di acquisire documenti originali in bianco e nero e a colori. È possibile utilizzare le impostazioni predefinite o modificare le preferenze di scansione e i formati dei file. Di seguito sono riportate le impostazioni predefinite.

- Colore
- PDF (per visualizzare l'allegato, è necessario disporre del visualizzatore di documenti Adobe Acrobat[®])

Per informazioni sulla modifica delle impostazioni relative al processo corrente, vedere Modifica delle impostazioni e-mail del processo corrente.

Invio di un documento

- 1. Posizionare il documento sul vetro con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso oppure nell'ADF con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto.
- 2. Nella schermata principale, toccare E-mail.
- 3. Se richiesto, digitare il proprio nome utente e la password.
- 4. Compilare i campi Da:, A: e Oggetto:. Se necessario, compilare anche i campi Cc:, Ccn: e Messaggio. Nel campo Da: potrebbero essere già visualizzati il nome del mittente o altre informazioni predefinite. In tale caso, il campo potrebbe non essere modificabile.
- (Facoltativo) Toccare Altre opzioni per modificare le impostazioni del documento che si sta inviando (ad esempio, le dimensioni originali). Se si invia un documento fronte/retro, è necessario selezionare Lati e scegliere un'opzione relativa a un originale fronte/retro.

- 6. Premere Avvia per effettuare l'invio.
- 7. Al termine dell'operazione, rimuovere l'originale dal vetro dello scanner o dall'ADF.

Uso della funzione di completamento automatico

Quando vengono immessi dei caratteri nei campi A:, Cc: o Da:, sulla schermata Invia messaggio e-mail viene attivata la funzione di completamento automatico. Mentre si digita l'indirizzo o il nome richiesto tramite la tastiera visualizzata sullo schermo, la periferica effettua automaticamente una ricerca nella rubrica e visualizza il primo indirizzo o nome corrispondente. Per selezionare il nome specifico toccare Invio oppure continuare a digitare il nome finché la funzione di completamento automatico non individua la voce corretta. Se si digita un carattere che non ha alcuna corrispondenza nell'elenco, il testo della funzione di completamento automatico scompare per indicare che l'indirizzo immesso non è presente nella rubrica.

Uso della rubrica

Tramite la funzione Rubrica della periferica, è possibile inviare le e-mail a un elenco di destinatari. Per informazioni sulla configurazione degli elenchi di indirizzi, rivolgersi all'amministratore di rete.



Nota Per creare e gestire la rubrica e-mail, è inoltre possibile utilizzare il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

Creazione di un elenco di destinatari

- 1. Nella schermata principale, toccare E-mail.
- 2. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
 - Toccare A: per visualizzare la schermata della tastiera, quindi immettere gli indirizzi e-mail dei destinatari. Separare gli indirizzi e-mail con un punto e virgola o toccando Invio sullo schermo a sfioramento.
 - Utilizzare la rubrica.
 - a. Sulla schermata Invia messaggio e-mail, toccare il pulsante della rubrica (
) per aprirla.
 - **b.** Utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi tra le voci della rubrica. Premere la freccia per scorrere rapidamente le voci dell'elenco.
 - c. Evidenziare il nome per selezionare un destinatario, quindi toccare il pulsante Aggiungi ([⊕]).

È inoltre possibile selezionare una lista di distribuzione toccando l'elenco a discesa nella parte superiore della schermata e selezionando Tutti o aggiungere un destinatario da un elenco locale toccando Locale nell'elenco a discesa. Evidenziare i nomi corretti, quindi toccare
per aggiungere il nome all'elenco dei destinatari.

Per rimuovere un destinatario dall'elenco, evidenziarlo, quindi toccare il pulsante Rimuovi (
).

- 3. I nomi nell'elenco dei destinatari vengono posizionati sulla riga di testo della schermata della tastiera. Se si desidera aggiungere un destinatario non presente nella rubrica, digitarne l'indirizzo e-mail mediante la tastiera. Dopo aver apportato le modifiche desiderate all'elenco dei destinatari, toccare OK.
- 4. Toccare OK.
- Se necessario, digitare tutte le informazioni nei campi Cc: e Oggetto: nella schermata Invia messaggio e-mail. Per controllare l'elenco dei destinatari, toccare la freccia verso il basso nella riga di testo A:.
- 6. Premere Avvia.

Uso della rubrica locale

La rubrica locale consente di memorizzare gli indirizzi e-mail utilizzati con maggiore frequenza e può essere condivisa tra varie periferiche che utilizzano lo stesso server per accedere al software HP Digital Sending.

È possibile utilizzare la rubrica per immettere gli indirizzi e-mail nei campi Da:, A:, Cc: o Ccn: nonché per aggiungere o eliminare gli indirizzi contenuti al suo interno.

Aggiunta di indirizzi e-mail alla rubrica locale

- 1. Toccare Locale.
- 2. Toccare 🖶.
- **3.** (Facoltativo) Toccare il campo Nome, quindi immettere un nome per la nuova voce tramite la tastiera visualizzata. Toccare OK.

Il nome è l'alias dell'indirizzo e-mail. Se non viene specificato alcun alias, questo corrisponderà all'indirizzo e-mail.

4. Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere l'indirizzo e-mail per la nuova voce tramite la tastiera visualizzata. Toccare OK.

Eliminazione degli indirizzi e-mail dalla rubrica locale

È possibile eliminare gli indirizzi e-mail non utilizzati.



Nota Per *modificare* un indirizzo e-mail, è necessario eliminarlo e aggiungerlo sotto forma di nuovo indirizzo nella rubrica locale.

- 1. Toccare Locale.
- 2. Toccare l'indirizzo e-mail che si desidera eliminare.
- 3. Toccare ^{SE}.

Viene visualizzato il seguente messaggio di conferma: Eliminare l'indirizzo o gli indirizzi selezionati?

4. Toccare Si per eliminare l'indirizzo e-mail o No per tornare alla schermata della rubrica.

Modifica delle impostazioni e-mail del processo corrente

Il pulsante Altre opzioni consente di modificare le impostazioni e-mail riportate di seguito per il processo corrente.

Pulsante	Descrizione
Tipo file documento	Toccare questo pulsante per modificare il tipo di file che la periferica crea dopo aver acquisito il documento.
Qualità output	Toccare questo pulsante per aumentare o ridurre la qualità di stampa dei file che si desidera acquisire. Una qualità superiore produce file di dimensioni maggiori.
Risoluzione	Toccare questo pulsante per modificare la risoluzione di scansione. Una risoluzione superiore produce file di dimensioni maggiori.
Colore/Nero	Toccare questo pulsante per selezionare la scansione del documento a colori o in bianco e nero.
Lati originale	Toccare questo pulsante per indicare il numero di lati del documento originale.
Orientamento contenuto	Toccare questo pulsante per selezionare l'orientamento Verticale o Orizzontale per il documento originale.
Formato originale	Toccare questo pulsante per selezionare il formato del documento: Lettera, A4, Legale o una combinazione di formati Lettera e Legale.
Ottimizza testo/foto	Toccare questo pulsante per modificare la procedura di acquisizione in base al tipo di documento elaborato.
Creazione processo	Toccare questo pulsante per attivare o disattivare la modalità Creazione processo, che consente di acquisire alcuni processi piccoli e inviarli come un unico file.
Regolazione immagine	Toccare questo pulsante per modificare le impostazioni di luminosità e nitidezza o per rimuovere gli eventuali elementi indesiderati dallo lo sfondo del documento originale.

Scansione su una cartella

Nota Questa funzione della periferica è supportata solo dalle unità MFP HP LaserJet M5035.

Se l'amministratore di sistema ha configurato questa funzione, la periferica può eseguire la scansione di un file e inviarlo a una cartella della rete. I sistemi operativi supportati per l'invio a una cartella includono Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Novell.



Nota Per utilizzare questa opzione o per inviare i documenti a determinate cartelle, potrebbe essere necessario fornire un nome utente e una password. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

- 1. Posizionare il documento sul vetro con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso oppure nell'ADF con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto.
- 2. Nella schermata principale, toccare Cartella di rete.
- 3. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il documento nell'elenco Cartelle ad accesso rapido.
- 4. Toccare il campo Nome file per aprire la schermata della tastiera, quindi digitare il nome del file.
- 5. Toccare Invia a cartella di rete.

Scansione su flusso di lavoro



Nota Questa funzione della periferica è fornita con il software opzionale HP Digital Sending ed è supportata solo dalle unità MFP HP LaserJet M5035.

Se l'amministratore di sistema ha attivato la funzione di flusso di lavoro, è possibile eseguire la scansione di un documento e inviarlo a un flusso di lavoro personalizzato. Scegliendo un flusso di lavoro come destinazione si ottiene la possibilità di inviare informazioni aggiuntive, oltre al documento, a una rete specificata o a un'ubicazione FTP. Nel display del pannello di controllo vengono visualizzate richieste di informazioni specifiche. Inoltre, l'amministratore di sistema può impostare una stampante come destinazione del flusso di lavoro, consentendo di acquisire un documento e inviarlo direttamente a una stampante di rete.

- 1. Posizionare il documento sul vetro con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso oppure nell'ADF con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto.
- 2. Nella schermata principale, toccare Flusso di lavoro.
- 3. Selezionare la destinazione in cui si desidera salvare il documento acquisito.
- 4. Digitare i dati che si desidera aggiungere al file nel campo Testo, quindi toccare Invia flusso di lavoro.


Le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS sono dotate di un Accessorio fax analogico HP LaserJet 300 già installato. Per gli utenti di Windows, è inoltre disponibile il software opzionale HP Digital Sending Service (DSS), che fornisce servizi fax digitali.

Per istruzioni complete sulla configurazione dell'accessorio fax e per l'uso delle relative funzioni, vedere il manuale *Guida dell'utente per Accessorio fax analogico HP LaserJet 300*. La guida viene fornita in dotazione con le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.

In questo capitolo vengono fornite le informazioni relative agli argomenti descritti di seguito.

- Fax analogico
- Fax digitale

Fax analogico

Quando viene installato l'Accessorio fax analogico HP LaserJet 300, l'unità MFP può funzionare come apparecchio fax indipendente.

Le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS sono dotate di un Accessorio fax analogico HP LaserJet 300 già installato. Per le unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035, è possibile acquistare il fax come accessorio opzionale. Vedere <u>Ordinazione di componenti, accessori e materiali</u> <u>di consumo</u> per ulteriori informazioni sull'ordinazione dell'accessorio fax analogico.

Installazione dell'accessorio fax

Nel caso in cui l'accessorio fax non sia installato, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Spegnere la periferica e scollegare tutti i cavi.



2. Rimuovere il coperchio del formatter sul retro della periferica.



3. Aprire lo sportello del formatter.



4. Rimuovere l'accessorio fax dalla confezione antistatica.



ATTENZIONE L'accessorio fax contiene componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Durante la rimozione dalla confezione antistatica e l'installazione dell'accessorio fax, è consigliabile proteggersi dalle scariche elettrostatiche, ad esempio indossando un polsino antistatico collegato alla struttura di metallo della periferica o toccando la struttura con l'altra mano.

5. Utilizzare i fermagli di plastica per fissare l'accessorio fax sul formatter.



6. Individuare il cavo a 16 poli posto in prossimità dell'angolo inferiore del formatter e collegarlo all'accessorio fax.



Nota Se il cavo non corrisponde alla presa, provare a capovolgerlo. Assicurarsi che il connettore sia fissato correttamente all'accessorio fax e al formatter.



7. Chiudere lo sportello del formatter.



8. Inserire nuovamente il coperchio del formatter.



9. Ricollegare i cavi e accendere la periferica.



Collegamento dell'accessorio fax alla linea telefonica

Quando si collega l'accessorio fax, controllare che la linea telefonica sia dedicata e non venga utilizzata da altre periferiche. Inoltre, è necessario utilizzare una linea analogica, perché i sistemi digitali PBX non consentono il corretto funzionamento dell'accessorio fax. In caso di dubbi sul tipo di linea, chiedere informazioni al proprio gestore telefonico.



Nota Per un corretto funzionamento, HP consiglia di utilizzare il cavo telefonico in dotazione all'accessorio fax.

1. Utilizzare il cavo telefonico incluso nella confezione dell'accessorio fax. Collegare un'estremità del cavo alla presa dell'accessorio fax, posta sul formatter. Spingere il connettore fino a farlo scattare in posizione.



ATTENZIONE Assicurarsi di collegare il cavo alla presa dell'accessorio fax, posizionata nella parte inferiore del formatter. Non collegare il cavo alla porta della rete LAN HP Jetdirect, che si trova nella parte superiore.

2. Collegare l'altra estremità del cavo a una presa telefonica a parete. Spingere il connettore finché non scatta in posizione o finché non è posizionato correttamente. Poiché il tipo di connettore varia in base al paese/regione, il connettore potrebbe non produrre il suono dello scatto.

Configurazione e utilizzo delle funzioni fax

Prima di utilizzare le funzioni fax, è necessario configurarle tramite i menu del pannello di controllo. Ad esempio, è necessario specificare le seguenti informazioni:

- Data e ora
- Posizione
- Intestazione fax

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo dell'accessorio fax e sulla risoluzione dei problemi, vedere la *Guida dell'utente per Accessorio fax analogico HP LaserJet 300*, inclusa nella confezione.

Fax digitale

La funzione di fax digitale è disponibile se si installa il software opzionale HP Digital Sending. Per informazioni sull'ordinazione del software, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/go/</u> <u>lj5025_software</u> o <u>www.hp.com/go/lj5035_software</u>.

Per utilizzare le funzioni di fax digitale, *non* è necessario che la periferica sia collegata direttamente a una linea telefonica. La periferica può inviare fax in tre modi diversi:

- LAN fax invia fax mediante un provider fax di terze parti.
- **Fax di Microsoft Windows 2000** è un fax modem e un modulo di invio digitale che consente a un computer di funzionare come gateway fax turnkey.
- **Internet fax** elabora i fax utilizzando un provider di servizi fax su Internet. Il fax viene quindi inviato a un normale dispositivo fax oppure all'indirizzo e-mail dell'utente.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni fax digitali, vedere la documentazione inclusa con il software HP Digital Sending.

10 Gestione e manutenzione della periferica

- Uso delle pagine di informazioni
- <u>Configurazione degli avvisi e-mail</u>
- Uso del Software HP Easy Printer Care
- Uso del server Web incorporato
- Uso del software HP Web Jetadmin
- Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh
- Gestione dei materiali di consumo
- Sostituzione di componenti e materiali di consumo
- Pulizia della periferica
- Calibrazione dello scanner

Uso delle pagine di informazioni

Dal pannello di controllo, è possibile stampare alcune pagine che forniscono informazioni sulla periferica e la configurazione corrente. Nella tabella riportata di seguito, sono fornite le istruzioni per la stampa delle pagine di informazioni.

Descrizione pagina	Procedura di stampa della pagina		
Mappa dei menu	1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.		
Consente di visualizzare i menu del	2. Toccare Informazioni.		
pannello di controllo e le impostazioni disponibili.	3. Toccare Pagine di configurazione/stato.		
	4. Toccare Mappa Menu Amministrazione.		
	5. Toccare Stampa.		
	Il contenuto della mappa del menu dipende dalle opzioni installate sulla periferica.		
	Per un elenco completo delle voci di menu del pannello di controllo e dei valori corrispondenti, vedere <u>Pannello di controllo</u> .		
Pagina di configurazione	1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.		
Consente di visualizzare le	2. Toccare Informazioni.		
accessori installati.	3. Toccare Pagine di configurazione/stato.		
	4. Toccare Pagina di configurazione.		
	5. Toccare Stampa.		
	Nota Se la periferica è dotata di un server di stampa HP Jetdirect o di un disco rigido opzionale, vengono stampate alcune pagine di configurazione aggiuntive nelle quali sono riportate informazioni relative a tali periferiche.		
Pagina di stato dei materiali di	1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.		
consumo	2. Toccare Informazioni.		
Consente di visualizzare il livello del toner delle cartucce di stampa.	3. Toccare Pagine di configurazione/stato.		
	4. Toccare Pagina stato materiali di consumo.		
	5. Toccare Stampa.		
	Nota Se si utilizzano materiali di consumo non HP, la pagina di stato potrebbe non visualizzare la durata residua dei materiali. Per ulteriori informazioni, vedere Politica HP per le cartucce di stampa non HP.		
Pagina di utilizzo	1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.		
Consente di visualizzare il numero di	2. Toccare Informazioni.		
pagine stampate per ciascun formato, il numero di pagine su un lato (stampa su	3. Toccare Pagine di configurazione/stato.		
una facciata) o su due lati (stampa fronte/retro) e i valori percentuali medi	4. Toccare Pagina utilizzo.		
di copertura.	5. Toccare Stampa.		
Directory dei file	1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.		
	2. Toccare Informazioni.		

Descrizione pagina		Pro	Procedura di stampa della pagina			
Conser	Consente di visualizzare informazioni relative alle periferiche di memorizzazione di massa installate,		Toccare Pagine di configurazione/stato.			
memor			Toccare Directory file.			
dischi r	nita flash, schede di memoria o igidi.	5.	Toccare Stampa.			
Rappo	rti fax	1.	Nella schermata principale, toccare Amministrazione.			
L'attivit	à del fax viene registrata in	2.	Toccare Informazioni.			
fax, co	dici di fatturazione, fax bloccati e	3.	Toccare Rapporti fax.			
selezio	ni rapide.	4.	Toccare uno dei seguenti pulsanti per stampare il rapporto corrispondente:			
	Nota I rapporti relativi al fax sono disponibili solo sui		Registro attività fax			
	modelli che dispongono della funzione fax.		Rapporto chiamate fax			
			Rapporto codici fatt.			
			Elenco fax bloccati			
			Elenco selezioni rapide			
		5.	Toccare Stampa.			
		Per	ulteriori informazioni, vedere la guida del fax fornita con la periferica.			
Elench	i dei font	1.	Nella schermata principale, toccare Amministrazione.			
Conser	nte di visualizzare i font	2.	Toccare Informazioni.			
alluain	attuaimente installati nella periferica.		Toccare Font/Pagine di esempio.			
			Toccare Elenco font PCL o Elenco font PS.			
		5.	Toccare Stampa.			
			Nota Gli elenchi dei font consentono inoltre di visualizzare i font installati su un disco rigido o su un modulo DIMM.			

Configurazione degli avvisi e-mail



Nota Se la vostra società non dispone di un indirizzo di posta elettronica, questa funzione potrebbe non essere applicabile.

È possibile utilizzare HP Web Jetadmin o il server Web incorporato per configurare l'invio di avvisi di eventuali problemi alla periferica da parte del sistema. Gli avvisi vengono inviati sotto forma di messaggi e-mail all'account e-mail specificato.

È possibile configurare:

- La periferica che si desidera controllare
- I messaggi di notifica che si desidera ricevere (ad esempio notifiche relative a inceppamenti della carta, carta esaurita, stato dei materiali di consumo e coperchi aperti).
- Gli account di posta elettronica a cui inoltrare i messaggi di notifica.

Software	Materiali di riferimento	
HP Web Jetadmin	Vedere Uso del software HP Web Jetadmin per informazioni generali su HP Web Jetadmin.	
	Vedere la Guida di HP Web Jetadmin per informazioni sui messaggi di notifica e sulle relative modalità di configurazione.	
Server Web incorporato	Per informazioni generali sul server Web incorporato, vedere <u>Uso del server Web</u> incorporato.	
	Vedere la Guida del server Web incorporato per informazioni sui messaggi di notifica e sulle relative modalità di configurazione.	

Uso del Software HP Easy Printer Care

Il Software HP Easy Printer Care è un'applicazione che consente di effettuare le operazioni indicate di seguito.

- Controllare lo stato della periferica.
- Controllo dello stato dei materiali di consumo
- Impostazione di notifiche
- Accesso agli strumenti di risoluzione dei problemi e di manutenzione.

È possibile utilizzare il Software HP Easy Printer Care quando la periferica è collegata direttamente al computer o alla rete. Per scaricare il Software HP Easy Printer Care, visitare il sito Web <u>www.hp.com/</u><u>go/easyprintercare</u>.



Nota Non è necessario disporre dell'accesso a Internet per utilizzare il Software HP Easy Printer Care. Tuttavia, se si fa clic su un collegamento basato sul Web, sarà necessario disporre di un accesso Internet per visitare il sito associato al collegamento.

Apertura del Software HP Easy Printer Care

Utilizzare uno dei metodi seguenti per aprire il Software HP Easy Printer Care:

- Nel menu Start, selezionare Programmi, Hewlett-Packard, quindi Software HP Easy Printer Care.
- Sulla barra delle applicazioni di Windows (nell'angolo in basso a destra del desktop), fare doppio clic sull'icona del Software HP Easy Printer Care.
- Fare doppio clic sull'icona del desktop.

Sezioni del Software HP Easy Printer Care

Sezione	Opzioni				
Scheda Elenco periferiche Visualizza le informazioni su ciascuna periferica riportata nell'elenco Periferiche.	 Informazioni sulla periferica, tra cui il nome della stampante, il marchio e il modello Un'icona (se il menu a discesa Visualizza è impostato su Affianca, che rappresenta l'impostazione predefinita) Tutti gli avvisi correnti relativi alla periferica 				
	Se si fa clic su una periferica dell'elenco, il Software HP Easy Printer Care apre la scheda Panoramica relativa alla periferica prescelta.				
Scheda Assistenza	• Fornisce informazioni sulla periferica, tra cui gli avvisi per gli elementi da controllare.				
Fornisce collegamenti e informazioni per la risoluzione dei problemi.	Fornisce i collegamenti agli strumenti di risoluzione dei problemi e di manutenzione.				

Sezione	Opzioni			
Finestra Ordinazione materiali di consumo	• Elenco ordini: consente di visualizzare i materiali di consumo ordinabili per ciascuna periferica. Se si desidera ordinare un elemento, fare clic su di esso nella sulla casella di selezione Ordina dell'elenco dei materiali di consumo.			
tramite Internet o posta elettronica.	 Pulsante Acquista in linea materiali di consumo: consente di aprire il sito Web HP SureSupply in una nuova finestra del browser. Le informazioni relative agli elementi selezionati nella casella di selezione Ordina per tutti gli elementi, possono essere trasferite sul sito Web che indica le opzioni di acquisto dei materiali di consumo selezionati. 			
	 Pulsante Stampa elenco acquisti: consente di stampare le informazioni sui materiali di consumo per i quali è stata selezionata la casella di controllo Ordina. 			
Finestra Impostazioni notifica	• La funzione di notifica è attivata o disattivata: consente di attivare o disattivare la funzione di notifica.			
Consente di configurare la notifica automatica dei problemi della periferica.	 Visualizzazione notifiche: consente di decidere quando visualizzare le notifiche, ad esempio quando si stampa da una periferica particolare oppure ogni volta si verifica un evento nella periferica. 			
	• Notifiche stampante: consente di impostare la visualizzazione di notifiche soltanto in caso di errori gravi o per qualsiasi errore, compresi gli errori che consentono di continuare il lavoro.			
	 Metodo di notifica: consente di impostare quale tipo di avviso visualizzare (messaggio a comparsa o notifica su desktop). 			
Scheda Panoramica	• Elenco Periferiche : consente di visualizzare le periferiche selezionabili.			
Contiene le informazioni di base relative allo stato della periferica.	• Sezione Stato periferica : consente di visualizzare le informazioni sullo stato della periferica. Questa sezione indica le condizioni di avviso della periferica, ad esempio, una cartuccia di stampa esaurita. Inoltre, mostra le informazioni di identificazione della periferica, i messaggi del pannello di controllo e i livelli delle cartucce di stampa. Dopo aver risolto il problema della periferica, fare clic sul pulsante ^C per aggiornare la sezione.			
	 Sezione Stato materiali di consumo: visualizza le informazioni sullo stato dei materiali di consumo, come la percentuale di toner rimanente nelle cartucce di stampa e lo stato dei supporti caricati in ciascun vassoio. 			
	 Collegamento Dettagli materiali di consumo: consente di aprire la pagina di stato dei materiali di consumo per visualizzare informazioni più dettagliate su tali materiali, sulla loro ordinazione e sul riciclaggio. 			
Finestra Trova altre stampanti	Se si fa clic sul collegamento Trova altre stampanti nell'elenco Periferiche , viene aperta la finestra Trova altre stampanti fornisce un'utilità che rileva le altre stampanti di rete in modo da poterle aggiungere all'elenco Periferiche e controllarle del			
Consente di aggiungere altre stampanti all'elenco.	computer.			

Uso del server Web incorporato



Nota Quando la periferica è collegata direttamente a un computer, utilizzare il Software HP Easy Printer Care per visualizzarne lo stato.

- Visualizzare le informazioni sullo stato della periferica
- Impostare il tipo di carta caricato su ciascun vassoio
- Determinare la durata residua di tutti i materiali di consumo e ordinare i nuovi materiali di consumo
- Visualizzare e modificare le configurazioni dei vassoi
- Visualizzare e modificare la configurazione del menu del pannello di controllo della periferica
- Visualizzare e stampare le pagine interne
- Ricevere notifiche relative agli eventi della periferica e dei materiali di consumo
- Visualizzare e modificare la configurazione di rete
- Visualizzare informazioni di assistenza specifiche per lo stato corrente della periferica

Quando la periferica è connessa alla rete, il server Web incorporato è automaticamente disponibile. È possibile accedere al server Web incorporato utilizzando Windows 95 e le versioni successive.

Per utilizzare il server Web incorporato, è necessario disporre di Microsoft Internet Explorer versione 4 (o successive) oppure Netscape Navigator versione 4 (o successive). Il server Web incorporato supporta la connessione alla rete basata su IP. Il server Web incorporato non supporta i collegamenti della stampante basati sui protocolli IPX o AppleTalk. Non è necessario disporre dell'accesso a Internet per utilizzare il server Web incorporato.

Apertura del server Web incorporato mediante la connessione di rete

 Nel browser Web sul computer, digitare l'indirizzo IP o il nome host della periferica nel campo relativo all'indirizzo/URL. Per individuare l'indirizzo IP o il nome host, stampare una pagina di configurazione. Vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>.



Nota Una volta aperto l'URL, è possibile impostare un segnalibro per un accesso veloce in futuro.

 Il server Web incorporato dispone di tre schede che contengono le impostazioni e le informazioni relative alla periferica: la scheda Informazioni, la scheda Impostazioni e la scheda Rete. Fare clic sulla scheda che si desidera visualizzare.

Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, vedere Sezioni del server Web incorporato.

Sezioni del server Web incorporato

Scheda o sezione	Ор	Opzioni		
Scheda Informazioni Fornisce informazioni sulla periferica, lo stato e la configurazione	•	Stato periferica : consente di visualizzare lo stato della periferica e la durata residua dei materiali di consumo HP. 0% indica che il materiale di consumo è esaurito. La pagina inoltre mostra il tipo e il formato della carta inserita in ciascun vassoio. Per modificare le impostazioni predefinite, fare clic su Modifica impostazioni .		
		Pagina di configurazione: consente di visualizzare le informazioni contenute nella pagina di configurazione.		
		Stato materiali di consumo: visualizza la durata residua dei materiali di consumo HP; un valore pari allo 0% indica che un materiale di consumo è esaurito. La pagina fornisce inoltre i numeri di catalogo dei materiali di consumo. Per ordinare nuovi materiali di consumo, fare clic su Ordina materiali di consumo nell'area Altri collegamenti nella parte sinistra della finestra.		
	•	Registro eventi : consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi e gli errori della periferica.		
	•	Pagina Utilizzo : consente di visualizzare un riepilogo del numero di pagine stampate dalla periferica, raggruppate per formato e tipo.		
		Informazioni periferica: consente di visualizzare il nome di rete della periferica, l'indirizzo e le informazioni sul modello. Per modificare tali voci, fare clic su Informazioni periferica nella scheda Impostazioni.		
		Pannello di controllo : consente di visualizzare i messaggi del pannello di controllo della periferica, quali Pronta o La periferica è in modalità Pausa .		
		Stampa: consente di inviare processi di stampa alla periferica.		
Scheda Impostazioni Consente di configurare la periferica dal computer.	•	Configura periferica : consente di configurare le impostazioni della periferica. Questa pagina contiene i menu standard individuabili sulle periferiche utilizzando il display del pannello di controllo.		
	•	Server di posta: solo per la rete. In combinazione con la pagina Notifiche, consente di configurare i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita, nonché le notifiche di posta elettronica.		
	•	Notifiche : solo per la rete. Consente ricevere notifiche via e-mail su diversi eventi relativi alla periferica e ai materiali di consumo.		
		AutoSend: consente di configurare la periferica per inviare automaticamente le e- mail relative alla configurazione della periferica e ai materiali di consumo a indirizzi e-mail specifici.		
		Protezione : consente di impostare una password da specificare per accedere alle schede Impostazioni e Rete . Attivare e disattivare determinate funzioni del server Web incorporato.		
		Modifica altri collegamenti: consente di aggiungere o personalizzare un collegamento a un altro sito Web. Il collegamento viene visualizzato nell'area Altri collegamenti di tutte le pagine del server Web incorporato.		
	•	Informazioni periferica : consente di assegnare un nome e un numero di elemento alla periferica. Inserire il nome e l'indirizzo e-mail per il contatto principale che riceverà le informazioni sulla periferica.		
	•	Lingua: consente di impostare la lingua di visualizzazione delle informazioni sul server Web incorporato.		

Scheda o sezione	Opzioni			
	• Data e ora: consente la sincronizzazione con un server di riferimento orario di rete.			
	• Ora attivazione : consente di impostare o modificare l'ora di attivazione per la periferica.			
	Nota È possibile assegnare una password alla scheda Impostazioni . Se la periferica è in rete, consultare l'amministratore di sistema prima di modificare le impostazioni di questa scheda.			
Scheda Rete Consente di modificare le impostazioni di rete dal computer.	L'amministratore di rete può utilizzare questa scheda per controllare le impostazioni della periferica connessa a una rete basata su IP. Questa scheda non viene visualizzata se la periferica è collegata direttamente al computer oppure se è connessa a una rete che utilizza un server di stampa diverso da HP Jetdirect.			
	Nota La scheda Rete può essere protetta da password.			
Altri collegamenti Contiene i collegamenti per la connessione a Internet.	• HP Instant Support [™] : consente di connettersi al sito Web HP per individuare le soluzioni ai problemi riscontrati. Il servizio analizza il registro errori della periferica e le informazioni sulla configurazione per fornire le informazioni di diagnostica e di assistenza specifiche per la periferica.			
	• Ordina materiali di consumo: consente di connettersi al sito Web HP SureSupply, che contiene le informazioni sulle opzioni di acquisto dei materiali di consumo HP, ad esempio le cartucce di stampa e la carta.			
	• Assistenza per il prodotto: consente di connettersi al sito di assistenza della periferica, dove è possibile trovare indicazioni su argomenti di carattere generale.			
	Nota Per utilizzare tali collegamenti, è necessario disporre dell'accesso a Internet. Se si utilizza una connessione remota e non ci si è collegati a Internet all'avvio del server Web incorporato, assicurarsi di avere stabilito il collegamento quando si prova ad accedere a tali siti Web. Per stabilire il collegamento potrebbe essere necessario chiudere il server Web incorporato, quindi riaprirlo.			

Uso del software HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin è una soluzione software basata sul Web che consente l'installazione, il controllo e la risoluzione remota dei problemi relativi alle periferiche collegate in rete. L'intuitiva interfaccia del browser consente di gestire facilmente su tutte le piattaforme una vasta gamma di periferiche, tra cui quelle HP e non HP. La gestione è proattiva, poiché consente agli amministratori di rete di risolvere i problemi relativi alle periferiche prima che vengano coinvolti gli utenti. Questo software di gestione avanzata può essere scaricato gratuitamente dal sito <u>www.hp.com/go/webjetadmin_software</u>.

Per ottenere i plug-in di HP Web Jetadmin, fare clic su **plug-in**, quindi sul collegamento **Scarica** di fianco al nome del plug-in desiderato. Il software HP Web Jetadmin è in grado di inviare automaticamente notifiche quando sono disponibili nuovi plug-in. Nella pagina **Aggiornamento prodotti**, seguire le istruzioni per collegarsi automaticamente al sito Web HP.

Se installato su un server host, è possibile accedere a HP Web Jetadmin da qualsiasi client tramite un browser Web supportato, ad esempio Microsoft Internet Explorer 6.0.x per Windows o Netscape Navigator 7.1.x per Linux. Selezionare l'host HP Web Jetadmin.



Nota È necessario che i browser supportino Java. L'utilizzo di tale funzione da un PC Apple non è supportato.

Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh

L'Utility stampante HP consente di configurare e gestire una stampante da un computer Mac OS X.

Apertura dell'Utility stampante HP

Apertura dell'Utility stampante HP in Mac OS X V10.2.8

- 1. Aprire il Finder e fare clic su Applicazioni.
- 2. Fare clic su Libreria, quindi su Stampanti.
- 3. Fare clic su hp, quindi su Utility.
- 4. Fare doppio clic su HP Printer Selector per aprire la relativaapplicazione.
- 5. Selezionare la periferica che si desidera configurare, quindi fare clic su Utility.

Apertura dell'Utility stampante HP in Mac OS X V10.3, V10.4 o versioni successive

1. Nel Dock, fare clic sull'icona Utility di configurazione stampante.

Nota Se l'icona di **Utility di configurazione stampante** non è visualizzata nel Dock, aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, **Utility**, quindi fare doppio clic su **Utility di configurazione stampante**.

2. Selezionare la periferica che si desidera configurare, quindi fare clic su Utility.

Funzioni di Utility stampante HP

L'Utility stampante HP è composta di pagine che possono essere visualizzate facendo clic nell'elenco delle **impostazioni di configurazione**. La tabella che segue illustra le operazioni che è possibile eseguire utilizzando queste pagine.

Voce	Spiegazione	
Pagina di configurazione	Consente di stampare un pagina di configurazione.	
Stato materiali di consumo	Consente di visualizzare lo stato dei materiali di consumo della periferica e fornisce i collegamenti per l'ordinazione in linea dei materiali.	
Assistenza HP	Consente di accedere all'assistenza tecnica, all'ordinazione dei materiali di consumo e alla registrazione in linea e alle informazioni sul riciclo e la restituzione.	
Caricamento file	Consente di trasferire i file dal computer alla periferica.	
Carica font:	Consente di trasferire i file dei font dal computer alla periferica.	
Aggiornamento firmware	Consente di trasferire i file del firmware aggiornati dal computer alla periferica.	
Modalità fronte/retro	Consente di attivare la modalità di stampa fronte/retro automatica.	
Economode e densità toner	Consente di attivare l'impostazione Economode per risparmiare il toner o regolarne la densità.	
Risoluzione	Consente di modificare le impostazioni di risoluzione, inclusa l'impostazione REt.	
Blocca risorse	Consente di bloccare o sbloccare i prodotti di memorizzazione, ad esempio i dischi rigidi.	

^{-5/}

Voce	Spiegazione		
Processi memorizzati	Consente di gestire i processi di stampa memorizzati sul disco rigido della periferica.		
Configurazione vassoi	Consente di modificare le impostazioni predefinite dei vassoi.		
Impostazioni IP	Consente di modificare le impostazioni di rete della periferica e di accedere al server Web incorporato.		
Impostazioni Bonjour	Consente di attivare o disattivare il supporto Bonjour o di modificare il nome di servizio della periferica presente in rete.		
Impostazioni aggiuntive	Consente di accedere al server Web incorporato.		
Avvisi tramite e-mail	Consente di configurare la periferica per l'invio automatico dei messaggi email al verificarsi di determinati eventi.		

Gestione dei materiali di consumo

Un uso, una conservazione e una verifica corretti delle cartucce di stampa consentono di ottenere stampe di qualità.

Durata dei materiali di consumo

Una cartuccia consente di stampare mediamente 15.000 pagine, conformemente alle disposizioni ISO/ IEC 19752. L'effettiva resa della cartuccia dipende dall'uso specifico.

ATTENZIONE La funzione EconoMode consente un minor consumo di toner da parte della periferica. La selezione di EconoMode prolunga la durata della cartuccia del toner e riduce il costo per pagina, oltre alla qualità di stampa. L'immagine stampata è più chiara, ma è adatta per le bozze o le prove di stampa. Hewlett-Packard sconsiglia l'uso continuo della funzione EconoMode. Se la funzione EconoMode viene utilizzata regolarmente, le parti meccaniche della cartuccia di stampa potrebbero usurarsi prima dell'esaurimento del toner. Se ciò comporta una riduzione della qualità di stampa, installare una nuova cartuccia anche se il toner non è esaurito.

Intervalli di sostituzione approssimativi delle cartucce di stampa

Cartuccia di stampa	Pagine stampate	Periodo di tempo approssimativo ¹	
Nero	15.000 pagine ²	6 mesi	

- ¹ La stima della durata si basa su 2.000 pagine stampate al mese.
- ² La stima del numero medio di pagine in formato A4/Lettera si basa approssimativamente su una copertura del 5%.

Per ordinare i materiali di consumo in linea, visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Gestione della cartuccia di stampa

Conservazione della cartuccia di stampa

Rimuovere la cartuccia di stampa dalla confezione solo al momento dell'installazione.

ATTENZIONE Per evitare di danneggiare la cartuccia di stampa, non esporla alla luce per più di qualche minuto.

Uso delle cartucce di stampa HP originali

Quando si utilizza una nuova cartuccia di stampa HP originale, è possibile ottenere le seguenti informazioni sui materiali di consumo:

- Percentuale rimanente della durata della cartuccia
- Numero di pagine rimanenti stimate
- Numero di pagine stampate

Politica HP per le cartucce di stampa non HP

Hewlett-Packard Company sconsiglia l'uso di cartucce di stampa non HP, siano esse nuove o ricostruite, in quanto non può esercitare alcun controllo sulla qualità o sulla progettazione di prodotti non HP.

Nota Eventuali danni provocati da cartucce di stampa non HP non sono coperti dalla garanzia e dai contratti di assistenza HP.

Per installare una nuova cartuccia di stampa HP, vedere <u>Sostituzione della cartuccia di stampa</u>. Per riciclare le cartucce usate, seguire le istruzioni fornite con la nuova cartuccia.

Autenticazione della cartuccia di stampa

La periferica autentica automaticamente la cartuccia di stampa nel momento in cui viene inserita nella periferica. Durante l'autenticazione, la periferica notifica se la cartuccia di stampa è un prodotto HP originale.

Se sul pannello di controllo della periferica viene indicato che una cartuccia di stampa con marchio HP non è originale, vedere <u>Servizio telefonico e sito Web HP per la denuncia di frodi</u>.

Servizio telefonico e sito Web HP per la denuncia di frodi

Se viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo indicante che la cartuccia di stampa con marchio HP installata non è originale, contattare il servizio HP per la denuncia di frodi (1-877-219-3183, numero verde nell'America del Nord) o visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>, che consentirà di determinare se la cartuccia è originale e di individuare la soluzione adeguata per risolvere il problema.

È possibile che la cartuccia di stampa utilizzata non sia HP originale nei seguenti casi:

- Si verifica un elevato numero di problemi collegati alla cartuccia di stampa.
- Se l'aspetto della cartuccia di stampa è anomalo, ad esempio manca la linguetta estraibile arancione o la confezione è diversa da quelle utilizzate da HP.

Sostituzione di componenti e materiali di consumo

Per la sostituzione dei materiali di consumo della periferica, attenersi scrupolosamente ai suggerimenti riportati in questa sezione.

Suggerimenti per la sostituzione dei materiali di consumo

Per semplificare la sostituzione dei materiali di consumo, attenersi alle seguenti linee guida durante la configurazione della periferica.

- È necessario disporre di spazio sufficiente sopra e davanti alla periferica per rimuovere i materiali di consumo.
- È necessario posizionare la periferica su una superficie piana e solida.

Per istruzioni sull'installazione dei materiali di consumo, consultare le guide per l'installazione fornite con ciascun materiale di consumo o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.



Nota Hewlett-Packard consiglia l'uso di prodotti HP con questa periferica. L'uso di prodotti non HP potrebbe causare problemi e rendere necessario un intervento non coperto dalla garanzia o dai contratti di assistenza HP.

Sostituzione della cartuccia di stampa

Quando la durata di una cartuccia di stampa è quasi giunta al termine, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio nel quale si consiglia di ordinare una cartuccia sostitutiva. È possibile continuare a stampare con la cartuccia di stampa corrente finché sul pannello di controllo non viene visualizzato un messaggio che indica la necessità di sostituire la cartuccia.

1. Aprire lo sportello superiore destro.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa esaurita dalla periferica.



3. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione. Inserire la cartuccia di stampa usata nella confezione per il riciclaggio.



4. Afferrare la cartuccia di stampa dalle estremità e distribuire il toner agitando lentamente la cartuccia.



ATTENZIONE Non toccare l'otturatore o la superficie del rullo.



5. Rimuovere il nastro di trasporto e la linguetta arancione dalla nuova cartuccia di stampa. Per lo smaltimento del nastro di trasporto, attenersi alle normative locali.



6. Allineare la cartuccia di stampa ai binari all'interno della periferica e inserirla tramite l'apposita maniglia fino a posizionarla correttamente, quindi chiudere lo sportello superiore destro.



Trascorso qualche secondo, sul pannello di controllo dovrebbe essere visualizzato il messaggio **Pronta**.

- 7. L'installazione è stata completata. Inserire la cartuccia di stampa usata nella scatola dalla quale è stata tolta la nuova cartuccia. Vedere le istruzioni su come riciclare le cartucce riportate sulla Guida fornita con il prodotto.
- 8. Se si utilizza una cartuccia di stampa non HP, vedere il pannello di controllo della periferica per ulteriori istruzioni.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Esecuzione della manutenzione preventiva

Per garantire un funzionamento ottimale della periferica, è necessario eseguire interventi di manutenzione periodici. Quando è necessario acquistare i kit per la manutenzione preventiva, sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di notifica. Eseguire procedure di manutenzione separate per la stampante (motore di stampa) e l'alimentatore automatico documenti (ADF).

Manutenzione preventiva per il motore di stampa

Quando sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che richiede di eseguire la manutenzione della stampante, è necessario sostituire alcuni componenti.

Quando la periferica ha stampato circa 200.000 pagine, viene visualizzato un messaggio che richiede di acquistare un kit di manutenzione. È possibile annullare temporaneamente il messaggio tramite la voce **Cancella msg manutenzione** nel sottomenu **Ripristina** di Amministrazione. Dopo la stampa di 200.000 pagine, non è più possibile eliminare il messaggio ed è necessario installare il kit di manutenzione. Per verificare il numero di pagine stampate successivamente all'installazione dei nuovi componenti del kit di manutenzione, è possibile stampare una pagina di configurazione o una pagina di stato dei materiali di consumo.

Il kit di manutenzione del motore di stampa include i seguenti elementi.

- Fusore
- Rulli (trasferimento, alimentazione e separazione)
- Tamponi di separazione
- Istruzioni sull'installazione

Per installare il kit, seguire le istruzioni fornite.



Nota Il kit di manutenzione è un materiale di consumo non coperto dalla garanzia o dalla maggior parte delle garanzie estese.

Kit di manutenzione dell'ADF

Quando la periferica ha stampato circa 60.000 pagine mediante l'ADF, viene segnalato di ordinare un kit per l'ADF. Questo messaggio viene visualizzato circa un mese prima che sia necessario sostituire il kit. Ordinare un nuovo kit quando il messaggio viene visualizzato. Dopo la stampa di 60.000 pagine mediante l'ADF, viene richiesto di installare il nuovo kit per l'ADF. Installare il kit.

Il kit manutenzione dell'ADF include i seguenti elementi.

- Un rullo di prelievo
- Un tampone di separazione
- Un foglio di istruzioni

Per installare il kit, seguire le istruzioni fornite.

Pulizia della periferica

Durante la stampa, è possibile che residui di carta, toner e particelle di polvere si accumulino all'interno del prodotto. Tali accumuli possono causare, con il tempo, problemi di qualità di stampa, quali macchie o sbavature di toner (vedere <u>Risoluzione dei problemi di qualità di stampa</u>). Il prodotto dispone di una funzione di pulizia che consente di prevenire e risolvere questo tipo di problemi.

Pulizia esterna

Utilizzare un panno morbido, umido e privo di lanugine per rimuovere polvere e macchie sulla parte esterna della periferica.

Pulizia del vetro dello scanner

La presenza sul vetro di sporcizia, come impronte digitali, macchie, capelli e così via, rallenta le prestazioni dell'unità e incide sulla precisione di alcune funzioni speciali quali quelle di adattamento alla pagina e di copia.



Nota Se vengono visualizzate strisce o altri difetti soltanto su copie prodotte utilizzando l'alimentatore automatico di documenti (ADF), pulire la striscia dello scanner (punto 3). Non è necessario pulire anche il vetro dello scanner.

- 1. Aprire il coperchio dello scanner.
- 2. Pulire il vetro con un panno umido e privo di lanugine.





ATTENZIONE Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene, ammoniaca, alcool etilico o tetracloruro di carbonio poiché potrebbero danneggiare i componenti della periferica. Non versare i liquidi direttamente sul vetro, poiché potrebbero penetrare nella periferica e danneggiarla.

3. Pulire la striscia dello scanner con un panno umido e privo di lanugine.



Pulizia della parte interna del coperchio dello scanner

È possibile che sulla superficie bianca situata sotto il coperchio dello scanner si accumulino dei residui.

- 1. Aprire il coperchio dello scanner.
- 2. Pulire la parte interna del coperchio utilizzando un panno morbido o una spugna inumidita con acqua calda e sapone neutro. Pulire anche la striscia dello scanner posta vicino al vetro dell'ADF.



- 3. Rimuovere delicatamente i residui di sporcizia senza strofinare la superficie.
- 4. Asciugare la parte interna del coperchio utilizzando un panno morbido o di camoscio.

ATTENZIONE Non utilizzare prodotti di carta, che potrebbero graffiare la parte interna del coperchio.

5. Se la pulizia della parte interna del coperchio non risulta soddisfacente, ripetere le operazioni precedenti inumidendo il panno o la spugna con alcool isopropilico, quindi pulire la parte interna del coperchio con un panno umido per rimuovere l'eventuale alcool residuo.

Pulizia dell'ADF

In caso di problemi di alimentazione tramite l'ADF, pulire l'unità del rullo di prelievo dell'ADF.

1. Aprire il coperchio dell'ADF.



2. Pulire i rulli dell'ADF con un panno morbido e asciutto.





3. Chiudere il coperchio dell'ADF.





Nota Se si verificano inceppamenti nell'ADF, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.

Pulizia del percorso carta

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Qualità di stampa.
- **3.** Toccare Calibrazione/Pulizia.
- 4. Toccare Crea pagina di pulizia.

La periferica stampa una pagina di pulizia.

5. Attenersi alle istruzioni stampate sulla pagina di pulizia.

Calibrazione dello scanner

Calibrare lo scanner per compensare gli offset nel sistema di imaging (testina del carrello) durante le scansioni con l'ADF o gli scanner flatbed. A causa delle tolleranze meccaniche, la testina del carrello dello scanner potrebbe non rilevare con precisione la posizione dell'immagine. Durante la procedura di calibrazione, vengono calcolati e memorizzati i valori di offset dello scanner. Questi valori vengono utilizzati per la produzione di scansioni, in modo che venga acquisita la parte corretta del documento.

Eseguire la calibrazione dello scanner solo se si notano problemi di offset con le immagini sottoposte a scansione. Lo scanner viene calibrato in fabbrica, prima di essere spedito e molto raramente necessita di una nuova calibrazione.

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Risoluzione dei problemi.
- 3. Toccare Calibra scanner e seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo.

La periferica avvia il processo di calibrazione e il messaggio **Calibrazione** resta visualizzato sullo schermo a sfioramento fino al termine dell'operazione.

11 Risoluzione dei problemi

Queste informazioni sono organizzate in modo da aiutare l'utente a risolvere i problemi di stampa. Selezionare l'argomento o il tipo di problema dall'elenco riportato di seguito.

- Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi
- Schema per la risoluzione dei problemi
- Risoluzione dei problemi di stampa generali
- <u>Tipi di messaggi del pannello di controllo</u>
- Messaggi del pannello di controllo
- Cause comuni degli inceppamenti
- Individuazione degli inceppamenti
- <u>Recupero inceppamenti</u>
- Eliminazione degli inceppamenti
- Eliminazione degli inceppamenti della cucitrice
- Risoluzione dei problemi di qualità di stampa
- Risoluzione dei problemi di stampa in rete
- Risoluzione dei problemi relativi al fax
- Risoluzione dei problemi di copia
- Risoluzione dei problemi relativi alle e-mail
- Risoluzione dei problemi comuni di Windows
- Risoluzione dei problemi comuni di Macintosh
- Risoluzione dei problemi di Linux
- Risoluzione dei problemi PostScript

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi

Se si riscontra un problema, utilizzare il seguente elenco di controllo per identificarne la causa:

- La periferica è collegata alla rete di alimentazione?
- La periferica è accesa?
- La periferica è in stato **Pronta**?
- Tutti i cavi necessari sono collegati?
- Vengono visualizzati messaggi sul pannello di controllo?
- Sono stati installati materiali di consumo HP originali?
- L'ultima cartuccia di stampa inserita è stata installata correttamente, rimuovendo anche la linguetta e/o l'adesivo attaccato ad essa?

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione, consultare la Guida introduttiva.

Se nella presente guida non si trova una soluzione al problema, visitare <u>www.hp.com/support/</u><u>M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Fattori che influiscono sulle prestazioni

Molti fattori possono influire sui tempi di stampa, ad esempio:

- Uso di carta speciale (ad esempio lucidi, carta pesante e carta in formato personalizzato)
- Elaborazione della periferica e durata di download
- Complessità e dimensioni delle immagini
- Velocità del computer utilizzato
- Collegamento USB
- Configurazione I/O
- Quantità di memoria installata
- Sistema operativo di rete e relativa configurazione (se applicabile)
- Linguaggio della periferica (PCL o PS)



Schema per la risoluzione dei problemi

Sintomo	Verifica	Possibili cause	Pos	ssibili soluzioni
Il display del pannello di controllo è vuoto, le spie sono spente e i motori	La periferica è accesa?	L'interruttore di alimentazione potrebbe essere spento.	1. A c	Assicurarsi che la periferica sia collegata correttamente e che l'interruttore di alimentazione sia acceso.
della periferica non producono alcun suono.		Il cavo di alimentazione potrebbe essere scollegato.		
		È possibile che la presa di corrente non funzioni correttamente.	2.	Verificare il funzionamento della presa di corrente collegando la periferica a una presa funzionante.
		È possibile che l'alimentazione elettrica interna non funzioni.	3.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere Assistenza clienti HP.
Sul pannello di controllo viene indicata la presenza di un orroro	Vengono visualizzati messaggi di errore sul display del pappollo di	Un messaggio di errore può derivare da diversi fattori.	1.	Seguire le istruzioni sul pannello di controllo per risolvere il problema.
u un enore.	controllo?		2.	Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi del pannello di controllo.
			3.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere Assistenza clienti HP.
	Le funzioni principali dello schermo a sfioramento, ad esempio Copia e E- mail, sono state disattivate?	È possibile che il fermo di trasporto dello scanner sia nella posizione di blocco.	Acc fern dell	ertarsi che il fermo sia sbloccato. Il no dello scanner si trova alla sinistra a periferica, sotto lo scanner.
Problemi di alimentazione della carta	Si verificano inceppamenti frequenti?	I supporti non corrispondono alle specifiche. Dopo aver eliminato un inceppamento,	1.	Accertarsi che i supporti siano conformi alle specifiche della periferica. Vedere <u>Selezione dei</u> <u>supporti di stampa</u> .
		nella periferica rimangono alcuni residui di carta.	2.	Aprire tutti gli sportelli e vassoi e
		Residui di nastro, di cartone o i fermi di trasporto la periferica sono ancora inseriti nella periferica		verificare la presenza di supporti inceppati. Vedere <u>Eliminazione</u> degli inceppamenti.
		Potrebbe essere necessario sostituire gli elementi del kit di manutenzione.	3.	Accertarsi che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Vedere <u>Sostituzione della cartuccia di</u> <u>stampa</u> .
			4.	Installare il kit di manutenzione della periferica. Vedere <u>Esecuzione della manutenzione</u> <u>preventiva</u> .
			5.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .

Sintomo	Verifica	Possibili cause	Possibili soluzioni	
	l documenti originali vengono prelevati correttamente dall'ADF?	Il documento originale potrebbe essere stampato su supporti troppo leggeri o troppo pesanti per l'ADF. Il rulli e il tampone di separazione	 Se il documento originale è stampato su un supporto molto leggero o molto pesante, copiarlo utilizzando il vetro della superficie piana. 	
		dell'ADF potrebbero essere sporchi.		
		Potrebbe essere necessario sostituire i componenti del kit di manutenzione dell'ADF.	2. Pulire i fulil e il tampone di separazione dell'ADF. Vedere <u>Pulizia dell'ADF</u> .	
			 Installare il kit di manutenzione dell'ADF. Vedere <u>Esecuzione della</u> <u>manutenzione preventiva</u>. 	
			4. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .	
Problemi di copia	Le copie stampate sono vuote?	È possibile che i documenti originali siano capovolti.	 Caricare i documenti originali nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. 	
			 Caricare i documenti originali sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso. 	
			3. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .	
	La qualità delle copie eseguite dall'ADF e dal vetro dello scanner è	È necessario impostare correttamente le opzioni per la copia del documento originale	Vedere <u>Regolazione delle impostazioni</u> <u>di copia</u> .	
	scadente?	onginale.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere Assistenza clienti HP.	
	La qualità delle copie eseguite dall'ADF è scadente?	La superficie di vetro dell'ADF potrebbe essere sporca.	Pulire la superficie di vetro alla sinistra del vetro dello scanner. Vedere <u>Pulizia</u> <u>della periferica</u> .	
			Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .	
	La qualità delle copie eseguite dal vetro dello scanner è scadente?	Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco.	Pulire il vetro dello scanner. Vedere Pulizia della periferica.	
			Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .	
Problemi di qualità di stampa	La qualità di stampa generale è scadente?	l supporti non corrispondono alle specifiche.	 Accertarsi che i supporti siano conformi alle specifiche della periferica. Vedere Selezione dei 	
	Le pagine stampate sono troppo chiare?	La cartuccia di stampa potrebbe essere esaurita o danneggiata.	supporti di stampa	
	Sulle pagine vengono stampate righe, strisce o punti?	Potrebbe essere necessario sostituire gli elementi del kit di manutenzione.	2. Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere <u>Sostituzione della cartuccia</u> <u>di stampa</u>	
			 Installare il kit di manutenzione della periferica. Vedere 	
Sintomo	Verifica	Possibili cause	Pos	sibili soluzioni
--------------------------------	--	---	-----	---
				Esecuzione della manutenzione preventiva.
			4.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere Assistenza clienti HP.
Problemi generali di stampa	È possibile stampare i documenti da un computer?	Il cavo del computer potrebbe essere difettoso.	1.	Provare a stampare una pagina di configurazione dal pannello di controllo. Toccare Indirizzo di rete,
		il driver della stampante.		quindi Stampa.
				Se la pagina viene stampata, il problema dipende dal cavo o dal driver.
			2.	Ricollegare i cavi.
			3.	Reinstallare il driver della stampante. Il driver della stampante è disponibile nel CD fornito con la periferica.
			4.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .
	È possibile stampare dalla rete?	La rete potrebbe essere configurata in maniera errata.	1.	Provare a collegare il computer direttamente alla periferica. Se la stampa viene eseguita, il problema dipende dalla configurazione di rete. Vedere <u>Risoluzione dei</u> problemi di stampa in rete.
			2.	Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> .
	Si sono verificati dei problemi di stampa con determinati programmi software?	Il problema potrebbe riguardare il programma software.	1.	Provare a stampare da un programma software diverso. Se la stampa viene eseguita, il problema dipende dal programma software originale.
			2.	Vedere la documentazione relativa al programma sofware.
Problemi di cucitura	La cucitura dei processi viene eseguita?	Potrebbe essersi verificato un inceppamento nel cassetto della cucitrice.	1.	Rimuovere il cassetto della cucitrice e verificare se è vuoto o se si è verificato un inceppamento.
		Potrebbe essere necessario sostituire il cassetto della cucitrice.		inceppamenti della cucitrice.
		Il processo potrebbe non essere configurato per la cucitura.	2.	Per i processi di copia, selezionare l'opzione Cucitura/Fascicolaz. dal pannello di controllo.
		È possibile che il formato carta utilizzato non supporti la cucitura.		Per i processi di stampa, accertarsi che il raccoglitore o la cucitrice sia configurato correttamente nel driver della stampante.

Sintomo	Verifica	Possibili cause	Possibili soluzioni
			 Utilizzare solo carta di formato Lettera o A4 per i processi di cucitura.
			 Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.
	Le pagine stampate sono spillate correttamente?	È possibile che i punti utilizzati non siano specifici per la periferica. È possibile che il processo sia composto da troppe pagine	1. Sostituire la cartuccia della cucitrice con una cartuccia specifica per la periferica. Vedere Ordinazione di componenti, accessori e materiali di consumo.
			 È possibile eseguire la cucitura su documenti composti da massimo 30 pagine o di spessore massimo di 3 mm.
			 Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.
	l punti sono nella posizione corretta?	Potrebbe essere necessario modificare l'orientamento della pagina del processo.	 Per i processi di stampa, regolare il layout della pagina nel programma software.
			2. Per i processi di copia, caricare il documento nell'ADF inserendo per primo il lato lungo. Vedere Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione.
			 Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.
Problemi di raccolta	Le pagine sono inclinate?	Lo sportello di accesso agli inceppamenti potrebbe non essere completamente chiuso.	 Assicurarsi che tutti gli sportelli sul lato sinistro della periferica siano completamente chiusi.
			2. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere Assistenza clienti HP.
	Le pagine sono raccolte correttamente?	È possibile che il supporto non sia conforme alle specifiche della periferica.	 Utilizzare carta conforme alle specifiche. Vedere <u>Selezione dei</u> <u>supporti di stampa</u>.
		E possibile che la carta sia conservata in un ambiente non conforme alle specifiche.	 Conservare i supporti in un luogo conforme alle specifiche. Vedere <u>Condizioni di funzionamento</u>.
			 Provare a prelevare la carta da una risma sigillata.
			 Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.
Problemi relativi alle e- mail	È possibile inviare gli allegati?	Potrebbe essere necessario riconfigurare il gateway SMTP.	Vedere Risoluzione dei problemi relativi alle e-mail.

Sintomo	Verifica	Possibili cause	Possibili soluzioni
	Viene visualizzato il messaggio "Il gateway e- mail non risponde" sul pannello di controllo?		
	È possibile modificare l'indirizzo e-mail nel campo "Da"?	La periferica potrebbe essere configurata in modo da non poter modificare l'indirizzo del campo "Da". Potrebbe essere necessario eseguire l'accesso per modificare l'indirizzo del campo "Da".	Utilizzare il server Web incorporato per modificare queste impostazioni. Vedere <u>Uso del server Web</u> <u>incorporato</u> .
	È possibile modificare il tipo di file o le impostazioni relative al colore per gli allegati e-	Modificare le impostazioni dal pannello di controllo o tramite il server Web incorporato.	1. Sul pannello di controllo, toccare E- mail, quindi Altre opzioni. Vedere Modifica delle impostazioni e-mail del processo corrente.
	mail ?		2. Per modificare le impostazioni tramite il server Web incorporato, vedere <u>Uso del server Web</u> incorporato.
	È stato ricevuto un messaggio e-mail	L'indirizzo e-mail a cui viene inviato il documento potrebbe non essere	 Inviare un'e-mail di prova dal computer.
"Operazione non riuscita" quando si è tentato di inviare un allegato?	corretto. Le dimensioni del file potrebbero essere superiori alle dimensioni massime consentite per il gateway SMTP.	2. Modificare le dimensioni massime consentite per gli allegati e-mail tramite il server Web incorporato. Vedere <u>Uso del server Web</u> <u>incorporato</u> .	
Problemi relativi al fax	La funzione Fax sul pannello di controllo è stata disattivata?	È necessario fornire le impostazioni richieste prima di utilizzare la funzione Fax.	1. Sul pannello di controllo, toccare Amministrazione, Impostazione iniziale e infine Configurazione fax.
			2. Configurare le impostazioni relativa a Posizione, Data/ora e Intestazione fax.
	La funzione Fax sul pannello di controllo è assente?	L'accessorio fax potrebbe non essere installato correttamente.	1. Accertarsi che l'accessorio fax sia installato correttamente e che i pin non siano piegati. Vedere Installazione dell'accessorio fax.
			 Stampare una pagina di configurazione e verificare lo stato del modem, che dovrebbe essere "Operativo/Abilitato". Se viene indicato uno stato diverso, il problema riguarda l'accessorio fax.

Sintomo	Verifica	Possibili cause	Possibili soluzioni
	La funzione Fax è configurata correttamente	È necessario utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica.	Vedere <u>Risoluzione dei problemi relativi</u> <u>al fax</u> .
i fax?	Il cavo telefonico potrebbe non essere collegato correttamente o la linea telefonica potrebbe non funzionare. La periferica potrebbe essere stata collegata a una linea telefonica digitale anziché analogica. L'accessorio fax necessita di una linea telefonica analogica.	 Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Verificare il funzionamento della linea telefonica collegandovi un telefono e provando a telefonare. Accertarsi che la periferica sia collegata a una linea telefonica analogica. 	
	La funzione Fax è configurata correttamente ma non è possibile ricevere i fax?	Uno splitter o un dispositivo di filtraggio potrebbe interferire con la ricezione dei fax. Una segreteria telefonica o una casella vocale potrebbe intercettare la trasmissione fax in arrivo.	 Vedere <u>Risoluzione dei problemi relativi</u> <u>al fax</u>. Non utilizzare splitter o dispositivi di filtraggio. Scollegare la segreteria telefonica o la casella vocale. Ridurre il numero di squilli alla risposta per l'accessorio fax. Vedere <u>Menu Impostazione</u> iniziale. Accertarsi che la periferica sia collegata a una linea telefonica analogica dedicata. Non utilizzare una linea secondaria.

Risoluzione dei problemi di stampa generali

La periferica preleva i supporti dal vassoio errato.

Causa	Soluzione
È possibile che la selezione del vassoio nel programma sia errata.	In molti programmi la selezione del vassoio della carta è accessibile dal menu Imposta pagina del programma in uso.
	Verificare le configurazioni relative a tipo e al formato dei vassoi sul pannello di controllo.
	Per i computer Macintosh, servirsi dell'Utility stampante HP per modificare la priorità del vassoio.
Il tipo e il formato configurati non corrispondono al tipo e formato dei supporti caricati nel vassoio.	Utilizzando il pannello di controllo, modificare il tipo e il formato configurati in modo che corrispondano al tipo e al formato dei supporti caricati nel vassoio.

La periferica non preleva la carta dal vassoio.

Causa	Soluzione
Il vassoio è vuoto.	Caricare la carta nel vassoio.
Le guide della carta sono impostate in modo errato.	Per impostare le guide correttamente, vedere <u>Caricamento dei</u> supporti nei vassoi di alimentazione.
	Accertarsi che il bordo superiore della risma sia regolare. Un bordo non regolare potrebbe impedire l'uscita della piastra di sollevamento.

La carta si arriccia quando esce dalla periferica.

Causa	Soluzione
La carta si arriccia quando esce dallo scomparto di	Capovolgere il foglio utilizzato per stampare.
uscita superiore.	Ridurre la temperatura di fusione per ridurre l'arricciatura. (Vedere <u>Menu Qualità di stampa</u>).

Il processo di stampa è estremamente lento.

Causa	Soluzione
Il processo potrebbe essere molto complesso.	Provare a ridurre la complessità della pagina o a regolare le
Aggiungendo memoria, non è possibile aumentare la velocità massima della periferica.	verifica spesso, aggiungere memoria alla periferica.
Quando si stampa su supporti di formato personalizzato, la velocità di stampa potrebbe essere automaticamente ridotta.	
Nota: la velocità può diminuire quando si stampa su carta stretta o ruotata, quando si utilizza il vassoio 1 o quando la modalità del fusore è regolata per determinati tipi di supporti.	

Il processo di stampa è estremamente lento.

Causa	Soluzione	
È in corso la stampa di un file PDF o PostScript (PS) ma è in uso il driver PCL della stampante.	Provare a utilizzare il driver PS anziché il driver PCL (in genere, è possibile eseguire questa operazione da un programma software).	
Nel driver della periferica, l'opzione Ottimizza per: è impostata su Cartoncino, Pesante, Ruvida o Fine.	Impostare il tipo su carta comune nel driver della periferica (vedere <u>Controllo dei processi di stampa</u>). Nota Se si modifica l'impostazione in carta comune, il processo verrà stampato più velocemente. Tuttavia, se si utilizzano supporti pesanti, per ottenere risultati ottimali si consiglia di non modificare l'impostazione Pesante nel driver della periferica, anche se la stampa potrebbe risultare niù lenta	

Vengono stampati entrambi i lati del foglio.

Causa	Soluzione
La periferica è configurata per la stampa fronte/retro.	Per modificare l'impostazione, vedere <u>Apertura dei driver della</u> stampante o consultare la Guida in linea.

Il processo di stampa contiene una sola pagina ma la periferica elabora anche la seconda facciata (la pagina fuoriesce in parte, quindi viene reinserita nella periferica).

Causa	Soluzione
La periferica è configurata per la stampa fronte/retro. La periferica elabora anche la seconda facciata, anche se il processo contiene una sola pagina.	Per modificare l'impostazione, vedere <u>Apertura dei driver della</u> <u>stampante</u> o consultare la Guida in linea.

Le pagine vengono stampate, ma sono completamente vuote.

Causa	Soluzione
Accertarsi di avere rimosso il nastro di sigillo dalla cartuccia di stampa.	Estrarre la cartuccia di stampa e strappare il nastro di sigillo. Installare nuovamente la cartuccia di stampa.
Il file potrebbe presentare pagine vuote.	Controllare il file per accertarsi che non contenga pagine vuote.

Il testo stampato è errato, confuso o incompleto.

Causa	Soluzione
Il cavo della periferica è lento o difettoso.	Scollegare e ricollegare il cavo della periferica. Provare a stampare un processo già verificato. Se possibile, collegare il cavo e la periferica a un altro computer e provare a stampare un processo già verificato. Infine, provare a utilizzare un nuovo cavo.

Il testo stampato è errato, confuso o incompleto.

Causa	Soluzione
La periferica è collegata in rete o a una periferica condivisa e non riceve un segnale chiaro.	Scollegare la periferica dalla rete e utilizzare un cavo USB per collegarla direttamente a un computer. Stampare un processo di stampa già verificato.
Nel software non è stato selezionato il driver corretto.	Nel software, accertarsi che nel menu per la selezione della periferica sia selezionata una periferica HP LaserJet M5025 o HP LaserJet M5035.
Il programma non funziona correttamente.	Provare a stampare un processo da un altro programma.

La periferica non risponde quando si seleziona Stampa nel software.

Causa	Soluzione
l supporti sono esauriti.	Aggiungere i supporti.
La periferica potrebbe essere in modalità di alimentazione manuale.	Modificare la modalità di alimentazione nella periferica.
Il cavo che collega la periferica al computer non è inserito correttamente.	Scollegare e ricollegare il cavo.
Il cavo della periferica è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer e provare a stampare un processo eseguito correttamente in precedenza. Provare anche a utilizzare un altro cavo.
Nel software non è stata selezionata la periferica corretta.	Accertarsi che nel menu per la selezione della periferica sia selezionata una periferica HP LaserJet M5025 o HP LaserJet M5035.
La periferica potrebbe essersi inceppata.	Eliminare gli eventuali inceppamenti, prestando particolare attenzione all'area dell'unità fronte/retro (se il modello in uso dispone di un'unità fronte/retro). Vedere Eliminazione degli inceppamenti.
Il software della periferica non è configurato per la porta della periferica.	Nel software, accertarsi che nel menu di selezione della periferica sia selezionata la porta corretta. Se il computer dispone di più porte, assicurarsi che la periferica sia collegata alla porta corretta.
La periferica è collegata in rete ma non riceve alcun segnale.	Scollegare la periferica dalla rete e utilizzare un cavo parallelo o USB per collegarla direttamente a un computer. Reinstallare il software di stampa. Stampare un processo di stampa già verificato.
	Eliminare eventuali processi interrotti dalla coda di stampa.
La periferica non è alimentata.	Se tutte le spie sono spente, controllare i collegamenti del cavo di alimentazione. Controllare l'interruttore. Controllare la fonte di alimentazione.
La periferica non funziona correttamente.	Controllare sul display del pannello di controllo l'eventuale presenza di messaggi o spie che indicano un errore della periferica. Prendere nota degli eventuali messaggi e vedere <u>Messaggi del pannello di controllo</u> .

Tipi di messaggi del pannello di controllo

Quattro tipi di messaggi del pannello di controllo indicano lo stato o gli eventuali problemi della periferica.

Tipo di messaggio	Descrizione	
Messaggi di stato	I messaggi di stato riflettono lo stato corrente della periferica. Informano in merito al funzionamento normale della periferica e non richiedono alcuna operazione per essere cancellati. Cambiano al cambiare dello stato della periferica. Quando la periferica è pronta, non occupata, e non ha messaggi di avvertenza in corso, il messaggio di stato Pronta viene visualizzato se la periferica è in linea.	
Messaggi di avvertenza	I messaggi di avvertenza informano in merito a errori di dati o stampa. Tali messaggi si alternano in genere con i messaggi Pronta o i messaggi di stato e rimangono visibili finché non si tocca OK. Alcuni messaggi di avvertenza possono essere cancellati. Se Notifiche cancellabili è impostato su Processo nel menu della periferica Funzionamento periferica, il prossimo processo di stampa elimina tali messaggi.	
Messaggi di errore	Questi messaggi informano l'utente che è necessario eseguire determinate operazioni, quali l'aggiunta di carta o l'eliminazione di inceppamenti. Alcuni messaggi di errore consentono la continuazione automatica. Se Continua automaticamente è attivato nei menu, la periferica continuerà a funzionare normalmente dopo aver visualizzato per 10 secondi un messaggio di errore che consente la continuazione automatica. Imaginaria Nota Premendo un pulsante qualsiasi nell'arco dei 10 secondi in cui rimane visualizzato il messaggio di errore, la funzione di continuazione automatica viene ignorata e viene data priorità alla funzione corrispondente al pulsante selezionato. Ad esempio, la pressione del pulsante Stop sospende e consente di annullare il processo di stampa.	
Messaggi di errore grave	I messaggi di errore grave informano in merito a un mancato funzionamento della periferica. Alcuni di tali messaggi possono essere cancellati spegnendo e riaccendendo la periferica. I messaggi non vengono influenzati dall'impostazione Continua automaticamente . Se persiste un errore grave, è necessario un intervento di manutenzione.	

Messaggi del pannello di controllo

Tabella 11-1 Messaggi del pannello di controllo

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
10.32.00 - Mater. non autorizz.	Il materiale di consumo installato non ha superato il test di autenticazione dei materiali HP originali.	Se il materiale è stato acquistato come prodotto HP originale, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> . Eventuali richieste di riparazione derivanti dall'uso di materiali di consumo non HP o non autorizzati non sono coperte dalla garanzia. HP non garantisce il corretto funzionamento o la disponibilità di determinate funzioni.
		Per continuare a stampare, toccare OK .
10.XX.YY Errore memoria mat. cons.	La periferica non è in grado di leggere o scrivere sulla e-label della cartuccia di stampa oppure la e-label non è presente.	Reinstallare la cartuccia di stampa oppure installarne una nuova HP.
11.XX - Errore orologio interno Per continuare, toccare OK	Si è verificato un errore nell'orologio in tempo reale della periferica.	Ogni volta che si spegne e si riaccende la stampante, è necessario impostare la data e l'ora sul pannello di controllo. Vedere <u>Menu</u> <u>Ora/programmazione</u> .
		Se l'errore persiste, potrebbe essere necessario sostituire il formatter.
13.XX.YY - Carta avvolta intorno al fusore	Si è verificato un inceppamento poiché i fogli si sono avvolti sul fusore.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo.
13.XX.YY - Inceppamento cucitrice in sportello cucitrice	Si è verificato un inceppamento nello sportello della cucitrice.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti della cucitrice.
13.XX.YY - Inceppamento in sportello centrale destro	Si è verificato un inceppamento nello sportello centrale destro.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli</u> <u>inceppamenti dalle aree di alimentazione dei</u> <u>vassoi 2 e 3</u> .
13.XX.YY - Inceppamento in sportello inferiore destro	Si è verificato un inceppamento nello sportello inferiore destro.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi opzionali.
13.XX.YY - Inceppamento in sportello inferiore sinistro	Si è verificato un inceppamento nello sportello inferiore sinistro.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti dal percorso di uscita.
13.XX.YY - Inceppamento in sportello sinistro	Si è verificato un inceppamento dei supporti nello sportello sinistro.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione dei</u> supporti dal raccoglitore/cucitrice.
13.XX.YY - Inceppamento in sportello superiore destro	Si è verificato un inceppamento nello sportello superiore destro.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa.
13.XX.YY - Inceppamento in unità fronte/ retro	I supporti sono inceppati nell'unità duplex.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'unità fronte/retro opzionale.
13.XX.YY - Inceppamento in vassoio 1	I supporti sono inceppati nel vassoio 1.	Rimuovere i supporti inceppati dal vassoio 1. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di

Tabella 11-1 N	lessaggi del	pannello di	controllo ((continua)
----------------	--------------	-------------	-------------	------------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		dialogo sullo schermo oppure vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'area di alimentazione del vassoio 1.
13.XX.YY - Inceppamento in vassoio X	I supporti sono inceppati nel vassoio specificato.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o vedere <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi 2 e 3 o <u>Eliminazione degli</u> inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi opzionali.
20 Memoria insufficiente Per continuare, toccare OK	La memoria disponibile nella periferica non è sufficiente per la quantità di dati ricevuti. Potrebbe essere stato inviato un numero eccessivo di macro, soft font o immagini grafiche complesse.	Toccare OK per stampare i dati trasferiti (è possibile che una parte dei dati vada persa), quindi semplificare il processo di stampa o installare memoria aggiuntiva.
21 Pagina troppo complessa Per continuare, toccare OK	Il processo di formattazione della pagina non è stato abbastanza veloce per la periferica.	Toccare OK per stampare i dati trasferiti (è possibile che una parte dei dati vada persa). Se il messaggio viene visualizzato di frequente, semplificare il processo di stampa.
22 EIO <x> sovraccarico buffer Per continuare, toccare OK</x>	Sono stati inviati troppi dati alla scheda EIO nello slot specificato (X). Potrebbe essere in uso un protocollo di comunicazione errato.	Toccare OK per stampare i dati trasferiti (è possibile che una parte dei dati vada persa).
		wernicate ta configurazione dei nost. Se il messaggio non viene eliminato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
22 Sovraccarico buffer I/O interno Per continuare, toccare OK	Sono stati inviati troppi dati al server di stampa di HP Jetdirect.	Toccare OK per stampare i dati trasferiti (è possibile che una parte dei dati vada persa).
22 Sovraccarico buffer I/O USB Per continuare, toccare OK	Sono stati inviati troppi dati al buffer USB.	Toccare OK per eliminare il messaggio di errore (i dati andranno persi).
30.1.YY Errore scanner	Si è verificato un errore dello scanner.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Accertarsi che il blocco dello scanner non sia inserito.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
40 Trasmissione EIO <x> errata Per continuare, toccare OK</x>	Il collegamento tra la periferica e la scheda ElO nello slot specificato è stato interrotto.	Toccare OK per eliminare il messaggio di errore e continuare a stampare.
40 Trasmissione I/O interna errata Per continuare, toccare OK	Si è verificato un errore temporaneo di stampa.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/M5025_software</u> o <u>www.hp.com/go/M5035_software</u>).
40 Trasmissione seriale errata Per continuare, toccare OK	Durante l'invio dei dati da parte del computer si è verificato un errore dei dati seriali (parità, framing o sovraccarico della linea).	Toccare OK per eliminare il messaggio di errore (i dati andranno persi).

Tabella 11-1	Messaggi del pannello di controllo ((continua)
--------------	--------------------------------------	------------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
41.3 - Caricare vassoio <xx> Per usare un altro vassoio, toccare OK</xx>	Il vassoio specificato non contiene i supporti del formato specificato.	Toccare OK per utilizzare un vassoio che contiene supporti del formato corretto.
41.3 - Caricare vassoio <xx>: <tipo>, <formato></formato></tipo></xx>	Nel vassoio specificato sono stati caricati supporti più lunghi o più corti del formato configurato per il vassoio.	Toccare OK per visualizzare Formato vassoio <x></x> . Riconfigurare il formato in un vassoio affinché la periferica possa utilizzare il vassoio contenente il formato richiesto per il processo di stampa. Se il messaggio non viene automaticamente eliminato dal display del pannello di controllo, spegnere e riaccendere la periferica.
41.X Errore Per continuare, toccare OK	Si è verificato un errore temporaneo di stampa.	Toccare OK per eliminare l'errore. Se l'errore non viene eliminato, spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
49.XXXXX ERRORE Spegnere e	Si è verificato un errore irreversibile del firmware	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
50.X ERRORE FUSORE Spegnere e	Si è verificato un errore del fusore.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
51.XY ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di	Spegnere e riaccendere la periferica.
	stampa.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
52.XY ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di stampa	Spegnere e riaccendere la periferica.
	Sampa.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
53.XY.ZZ VERIF. SLOT DIMM RAM <x> Spegnere e riaccendere</x>	Si è verificato un errore nella memoria della periferica. Il modulo DIMM che ha causato l'errore non verrà utilizzato.	Potrebbe essere necessario reinstallare o sostituire il modulo DIMM.

Tabella 11-1	Messaggi del	pannello di	controllo	(continua)
--------------	--------------	-------------	-----------	------------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		Spegnere la periferica, quindi sostituire il modulo DIMM. Vedere <u>Installazione della</u> memoria della stampante.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
54.XX ERRORE	Si è verificato un errore di stampa temporaneo.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
55.XX.YY ERRORE CONTROLLER DC Per	Il motore di stampa non comunica con il	Spegnere e riaccendere la periferica.
conunuare, spegnere e naccendere	ionnaller.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
56.XX ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di	Spegnere e riaccendere la periferica.
	Stampa.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
57.X ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di stampa	Spegnere e riaccendere la periferica.
	Stampa.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
58.XX ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di stampa.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
59.XY ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di stampa.	Spegnere e riaccendere la periferica.
	···· 17	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).

Tabella 11-1 Messaggi del pannello di controllo (contir	າua)
---	------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
62 NESSUN SISTEMA Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore nel firmware della periferica.	Spegnere e riaccendere la periferica. Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di
		assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
64 ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore del buffer di scansione	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
68.X Err. scrittura memoria permanente	Si è verificato un errore di scrittura nella NVRAM della periferica. In caso di errore nella memoria permanente, è possibile prosequire la stampa tuttavia è possibile che	Toccare OK per eliminare il messaggio. Se il messaggio non viene eliminato, spegnere e riaccendere la periferica.
	vengano eseguite operazioni non previste.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
68.X Errore memoria impostaz. modificata Per continuare, toccare OK	Una o più impostazioni della periferica non sono valide, pertanto sono stati ripristinati i valori predefiniti. In caso di errore nella memoria permanente è possibile proseguire	Toccare OK per eliminare il messaggio. Se il messaggio non viene eliminato, spegnere e riaccendere la periferica.
	la stampa, tuttavia è possibile che vengano eseguite operazioni non previste.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
68.X Memoria permanente piena	La NVRAM della periferica è piena. Alcune impostazioni salvate nella NVRAM potrebbero essere state sostituite dalle impostazioni prodofinite. In caso di orroro	Toccare OK per eliminare il messaggio. Se il messaggio non viene eliminato, spegnere e riaccendere la periferica.
	nella memoria permanente, è possibile proseguire la stampa, tuttavia è possibile che vengano eseguite operazioni non previste.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>).
69.X ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore temporaneo di stampa.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
79.XXXX ERRORE Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore hardware irreversibile.	Spegnere e riaccendere la periferica.
		Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di

Tabella 11-1 Messaggi del pannello di controllo (con	nua)
--	------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
8X.YYYY ERRORE EIO Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore irreversibile della scheda accessoria EIO, come specificato	Per cancellare il messaggio, attenersi alla seguente procedura.
	da YYYY.	1. Spegnere e riaccendere la periferica.
		 Spegnere la periferica, reinstallare l'accessorio EIO, quindi riaccendere la periferica.
		3. Riposizionare l'accessorio EIO.
8X.YYYY ERRORE JETDIRECT INTERNO	Il server di stampa HP Jetdirect incorporato	Spegnere e riaccendere la periferica.
	da YYYY.	Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
Accesso negato Menu bloccati	La funzione del pannello di controllo che si sta tentando di utilizzare è stata bloccata per impedire l'accesso non autorizzato.	Contattare l'amministratore di rete.
Aggiornare servizio invio dig. a versione firmware MFP. Contattare l'amministratore.	Il servizio di invio digitale non è supportato dalla versione del firmware installata nella periferica.	Controllare la versione del firmware. Contattare l'amministratore di rete.
Alimentatore documenti vuoto	L'ADF (alimentatore documenti) non contiene alcun supporto.	Caricare la carta nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
Alimentaz. manuale: <tipo>, <formato></formato></tipo>	Per il processo specificato, è necessario eseguire un'alimentazione manuale dal vassoio 1.	Caricare i supporti richiesti nel vassoio 1. Per ignorare il messaggio e utilizzare un tipo e un formato di supporto disponibile in un altro vassoio, toccare OK.
Autenticazione obbligatoria	Per questa funzione o destinazione è richiesta l'autenticazione. È necessario fornire nome utente e password.	Digitare il nome utente e la password oppure contattare l'amministratore di rete.
Azione non disp. per vassoio <x> Non supportati: Qls. frm./Quals. pers</x>	È stato richiesto un documento fronte/retro da un vassoio impostato su Quals. form. o Quals. pers . Non è possibile eseguire la stampa fronte/retro da un vassoio impostato su Quals. form. o Quals. pers .	Riconfigurare il vassoio o selezionarne un altro.
Caricare vassoio 1: <tipo>, <formato></formato></tipo>	Il vassoio è vuoto oppure è configurato per un formato diverso da quello richiesto.	Attenersi alle istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo sullo schermo.
Connessione unità fronte/retro errata	L'accessorio per la stampa fronte/retro non è collegato correttamente alla periferica.	Rimuovere e reinstallare l'unità fronte/retro. Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato. (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).

Tabella 11-1	Messaggi del pannello di controllo	(continua)
--------------	------------------------------------	------------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
Coperchio alimentatore documenti aperto	Il coperchio dell'ADF (alimentatore documenti) è aperto.	Chiudere il coperchio dell'ADF. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo.	
Digital Sending Service a <indirizzo ip=""> non fornisce servizio a MFP. Contattare l'amministratore.</indirizzo>	La periferica non è in grado di comunicare con l'indirizzo IP specificato.	Verificare l'indirizzo IP. Contattare l'amministratore di rete.	
È richiesta la connessione di rete per l'invio digitale. Contattare l'amministratore.	È stata configurata una funzione di invio digitale, ma non è stata rilevata la connessione di rete.	Verificare la connessione di rete. Vedere <u>Risoluzione dei problemi di stampa in rete</u> . Contattare l'amministratore di rete.	
Elenco cartelle pieno. Prima di aggiungerne, eliminarne una.	La periferica limita il numero di cartelle che è possibile creare.	Per aggiungere una nuova cartella, eliminarne una non utilizzata.	
Errore di comunicazione per invio digitale	Si è verificato un errore durante un'operazione di invio digitale.	Contattare l'amministratore di rete.	
Errore nell'invio digitale. Operazione non riuscita.	Si è verificato un errore durante un processo di invio digitale, che non può essere consegnato.	Inviare nuovamente il processo.	
Errore prelievo in alimentatore documenti	Si è verificato un errore durante il prelievo dei supporti dall'alimentatore documenti.	Verificare che il documento originale contenga meno di 50 pagine. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo.	
Errore scansione Premere Avvia per ripetere la scansione	La scansione non è stata eseguita correttamente ed è necessario acquisire nuovamente il documento.	Se necessario, riposizionare il documento per la scansione e premere Avvio.	
Formattazione disco <x>% completata Non spegnere</x>	È in corso la pulizia del disco rigido.	Contattare l'amministratore di rete.	
HP digital sending: Errore di consegna	Si è verificato un errore durante un processo di invio digitale, che non può essere consegnato.	Inviare nuovamente il processo.	
Il gateway e-mail ha rifiutato il lavoro a causa delle informazioni di indirizzamento. Operazione non riuscita.	Uno o più indirizzi e-mail sono errati.	Inviare nuovamente il processo inserendo gli indirizzi corretti.	
Il gateway e-mail non ha accettato il processo a causa delle dimensioni eccessive dell'allegato.	Le dimensioni del documento sottoposto a scansione superano i limiti del server.	Inviare nuovamente il processo utilizzando una risoluzione inferiore, un formato del file più piccolo o un minor numero di pagine. Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> per informazioni sulla riduzione delle dimensioni degli allegati. Rivolgersi all'amministratore di rete per abilitare l'invio di documenti acquisiti tramite più indirizzi e-mail.	
Il gateway e-mail non risponde. Operazione non riuscita.	Il gateway ha superato il valore di timeout.	Convalidare l'indirizzo IP SMTP. Vedere Risoluzione dei problemi relativi alle e-mail.	
II gateway SMTP non risponde	Il gateway SMTP ha superato il valore di timeout.	Verificare l'indirizzo del server e-mail. Vedere <u>Risoluzione dei problemi relativi alle</u> <u>e-mail</u> . Contattare l'amministratore di rete.	
II server LDAP non risponde. Contattare l'amministratore.	Il server LDAP ha superato il valore di timeout per la richiesta di un indirizzo.	Verificare l'indirizzo del server LDAP. Vedere <u>Risoluzione dei problemi relativi alle</u> <u>e-mail</u> . Contattare l'amministratore di rete.	
Impossibile attivare la connessione	Non è stata rilevata la connessione di rete.	Verificare la connessione di rete. Contattare l'amministratore di rete.	

Tabella 11-1 Messaggi del pannello di controllo (continua)

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Impossibile eseguire l'invio	Non è stata rilevata la connessione di rete.	Verificare la connessione di rete. Contattare l'amministratore di rete.
Impossibile eseguire la copia	Non è stato possibile eseguire la copia del documento. Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).	Per nascondere temporaneamente il messaggio in modo da inviare fax ed e-mail, toccare Nascondi.
Impossibile inviare il fax. Verificare configurazione fax.	Non è stato possibile inviare un fax.	Contattare l'amministratore di rete.
Impossibile inviare il processo		Per nascondere temporaneamente il messaggio in modo da inviare l'e-mail, toccare Nascondi. Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
Impossibile memorizzare processo	Non è stato possibile memorizzare un processo.	Per nascondere temporaneamente il messaggio in modo da inviare fax ed e-mail, toccare Nascondi. Se il messaggio continua a essere visualizzato, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
Incepp. alim. documenti	Si è verificato un inceppamento dei supporti nell'alimentatore documenti (ADF).	Rimuovere i supporti inceppati dall'alimentatore documenti. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo o consultare <u>Eliminazione degli inceppamenti</u> <u>dall'alimentatore automatico documenti</u> (<u>ADF</u>).
		Se dopo aver eliminato tutti gli inceppamenti il messaggio continua a essere visualizzato, è possibile che uno dei sensori sia bloccato o danneggiato. In tal caso, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato (vedere l'opuscolo di assistenza HP o visitare il sito Web www.hp.com/support/M5025mfp o www.hp.com/support/M5035mfp).
Inceppamento carta nell'alimentatore documenti	Si è verificato un inceppamento dei supporti nell'alimentatore documenti.	Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo. Vedere <u>Eliminazione</u> <u>degli inceppamenti dall'alimentatore</u> <u>automatico documenti (ADF)</u> .
Inserire o chiudere vassoio <xx></xx>	Il vassoio specificato è aperto oppure risulta mancante.	Per continuare, inserire o chiudere il vassoio specificato.
Installare cartuccia nero	La cartuccia di stampa è stata rimossa oppure non è stata installata correttamente.	Per continuare la stampa, è necessario sostituire o reinstallare correttamente la cartuccia di stampa.
Installato materiale di consumo non HP EconoMode disattivato	Sono stati installati materiali di consumo non originali HP oppure materiali ricaricati.	Attenersi alle istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo sullo schermo.

Tabella 11-1	Messaggi del	pannello di	controllo	(continua)
--------------	--------------	-------------	-----------	------------

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
La cartella inserita non è una cartella valida.	Il nome della cartella non è corretto oppure la cartella non esiste.	Immettere nuovamente il nome corretto della cartella oppure aggiungere la cartella.
Linguaggio scelto non disponibile Per continuare, toccare OK	Un processo di stampa richiede un linguaggio non disponibile nella periferica in uso. Il processo non verrà stampato e sarà eliminato dalla memoria.	Stampare il processo utilizzando un driver impostato su un diverso linguaggio di stampa oppure aggiungere il linguaggio richiesto alla periferica (se possibile). Per visualizzare un elenco dei linguaggi disponibili, stampare una pagina di configurazione. Vedere <u>Uso</u> <u>delle pagine di informazioni</u> .
Login Novell obbligatorio	Per questa destinazione è stata abilitata l'autenticazione Novell.	Immettere le credenziali di rete Novell per accedere alle funzioni di copia e fax.
Memoria insufficiente per font/dati <periferica> Per continuare, toccare OK</periferica>	La periferica non dispone di memoria sufficiente per caricare i dati (quali font o macro) dall'ubicazione specificata.	Toccare OK per continuare senza visualizzare questa informazione. Se il messaggio continua a essere visualizzato, aggiungere ulteriore memoria.
Nome utente, nome processo o PIN mancante.	Uno o più degli elementi richiesti non sono stati selezionati o immessi.	Selezionare il corretto nome utente e il nome del processo e immettere il codice PIN corretto.
Ordinare cartuccia cucitrice	La cartuccia della cucitrice contiene meno di 20 punti. È possibile proseguire la stampa.	Ordinare una nuova cartuccia della cucitrice. Vedere <u>Ordinazione di componenti,</u> accessori e materiali di consumo.
Ordinare cartuccia nero	Il numero di pagine stampabili con la cartuccia di stampa ha raggiunto la soglia minima. La periferica è impostata in modo da interrompere la stampa quando è necessario ordinare un materiale di consumo.	Toccare OK per proseguire la stampa fino all'esaurimento del toner della cartuccia di stampa. Per ordinare una nuova cartuccia di stampa, vedere <u>Ordinazione di componenti, accessori</u> <u>e materiali di consumo</u> .
Password o nome utente errato. Inserire nuovamente.	Il nome utente o la password forniti non sono corretti.	Digitare nuovamente il nome utente e la password.
Password/nome errati. Inserire le informazioni corrette.	Il nome utente o la password forniti non sono corretti.	Digitare nuovamente il nome utente e la password.
Per utilizzare questa funzione è necessaria l'autenticazione	È necessario fornire il nome utente e la password.	Digitare il nome utente e la password oppure contattare l'amministratore di rete.
Percorso uscita carta aperto	Lo sportello della cucitrice è aperto ed è necessario chiuderlo per proseguire la stampa.	Accertarsi che la cartuccia della cucitrice sia posizionata correttamente e che lo sportello sia chiuso.
PIN non valido. Inserire nuovamente il PIN.	È stato immesso un codice PIN non corretto.	Immettere nuovamente il PIN.
PIN non valido. Inserire un PIN a 4 cifre.	Il formato del codice PIN non è corretto.	Immettere il codice PIN a 4 cifre.
Reinserire unità fronte/retro	L'unità fronte/retro è stata rimossa ed è necessario reinstallarla.	Reinserire l'unità fronte/retro nella periferica.
Reinviare firmware cucitrice/raccoglitore	Si è verificato un problema durante l'aggiornamento del firmware del raccoglitore/cucitrice.	Ripetere l'aggiornamento.
Scomparto di uscita <x> pieno</x>	Lo scomparto di uscita specificato è pieno e non è possibile proseguire la stampa.	Svuotare lo scomparto per procedere con la stampa.
Sostituire cartuccia cucitrice	I punti nella cucitrice sono esauriti.	Sostituire la cartuccia della cucitrice. Caricamento dei punti. Per informazioni

Tabella 11-1 Messaggi del pannello di controllo (continua)

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		sull'ordinazione di una nuova cartuccia della cucitrice, vedere <u>Ordinazione di componenti,</u> accessori e materiali di consumo.
Sostituire cartuccia nero	Il toner della cartuccia è esaurito. Non è possibile proseguire la stampa, poiché si potrebbe danneggiare la periferica. Image: Nota A seconda della configurazione della periferica, questo messaggio potrebbe indicare la necessità di ordinare una nuova cartuccia di stampa. In tal caso, è possibile toccare OK per proseguire la stampa.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere Sostituzione della cartuccia di stampa.
Sostituire cartuccia nero Per continuare, toccare OK	Il toner della cartuccia è esaurito.	Sostituire la cartuccia di stampa (vedere Sostituzione della cartuccia di stampa).
Spegnere la periferica e installare il disco rigido.	Il processo inviato richiede un disco rigido ma la periferica non è dotata di tale componente.	Spegnere la periferica e installare un disco rigido.
Troppe pagine del processo da rilegare	È possibile rilegare massimo 30 pagine.	Rilegare manualmente i processi di stampa con più di 30 pagine.

Cause comuni degli inceppamenti

La periferica è inceppata.

Causa	Soluzione
I supporti non corrispondono alle specifiche.	Utilizzare solo supporti che corrispondano alle specifiche consigliate da HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u> .
Un componente non è installato correttamente.	Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente.
I supporti in uso sono già stati utilizzati su una periferica o una fotocopiatrice.	Non caricare supporti già stampati o fotocopiati.
Un vassoio di alimentazione è caricato in modo errato.	Rimuovere dal vassoio i supporti in eccesso. Assicurarsi che la risma non superi l'indicatore di altezza massima del vassoio. Vedere <u>Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione</u> .
I supporti sono inclinati.	Le guide del vassoio di alimentazione non sono regolate correttamente. Regolare le guide in modo che aderiscano correttamente alla risma senza piegarla.
I supporti sono attaccati l'uno all'altro.	Rimuovere i supporti, piegarli, ruotarli di 180 gradi o capovolgerli. Ricaricare i supporti nel vassoio di alimentazione.
I supporti sono stati rimossi prima di raggiungere lo scomparto di uscita.	Ripristinare la periferica. Attendere che l'intera pagina si trovi nello scomparto di uscita prima di rimuoverla.
Durante il processo di stampa fronte/retro, la carta è stata rimossa prima della stampa della seconda facciata.	Ripristinare la periferica e stampare nuovamente il documento. Attendere che l'intera pagina si trovi nello scomparto di uscita prima di rimuoverla.
I supporti sono in condizioni non ottimali.	Sostituire i supporti.
I rulli interni dei vassoi non prelevano i supporti.	Se il supporto è più pesante di 163 g/m ² , potrebbe non venire prelevato dal vassoio.
I bordi dei supporti sono ruvidi o frastagliati.	Sostituire i supporti.
I supporti presentano fori o rilievi.	I supporti con fori o rilievi non si separano facilmente l'uno dall'altro. Caricare ciascun foglio singolarmente dal vassoio 1.
I materiali di consumo della periferica sono esauriti.	Verificare i messaggi del pannello di controllo della periferica che indicano di sostituire i materiali di consumo oppure stampare una pagina sullo stato dei materiali di consumo per verificare la durata residua. Vedere <u>Uso delle pagine di</u> <u>informazioni</u> .
La carta non è stata conservata correttamente.	Sostituire la carta caricata nei vassoi. La carta deve essere conservata nelle confezioni originali e in ambienti asciutti.
Dalla periferica non è stato rimosso tutto il materiale di imballaggio.	Verificare che il nastro, il cartone e i fermi da trasporto utilizzati per l'imballaggio della periferica siano stati rimossi.

¹ Se la periferica continua a incepparsi, rivolgersi all'assistenza clienti HP o a un servizio di assistenza HP autorizzato.

Individuazione degli inceppamenti

Utilizzare l'illustrazione riportata di seguito per eliminare gli inceppamenti nella periferica. Per istruzioni su come eliminare gli inceppamenti, vedere <u>Eliminazione degli inceppamenti</u>.



1	ADF	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'alimentatore automatico documenti (ADF).
2	Raccoglitore/cucitrice	Vedere Eliminazione dei supporti dal raccoglitore/ cucitrice per gli inceppamenti dei supporti o Eliminazione degli inceppamenti della cucitrice per gli inceppamenti della cucitrice.
3	Percorso di uscita	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dal percorso di uscita.
4	Percorso fronte/retro (stampa su due lati)	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'unità fronte/retro opzionale.
5	Scomparto di uscita del raccoglitore/cucitrice	Vedere Eliminazione dei supporti dal raccoglitore/ cucitrice.
6	Scomparto di uscita	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dal percorso di uscita.
7	Cartuccia di stampa	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa.
8	Vassoi di alimentazione	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'area di alimentazione del vassoio 1 e Eliminazione degli

		inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi 2 e $\underline{3}$.
9	Vassoi di alimentazione opzionali	Vedere Eliminazione degli inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi opzionali.

Recupero inceppamenti

La periferica dispone di una funzione di recupero degli inceppamenti che consente di ristampare le pagine inceppate dopo l'eliminazione dell'inceppamento.

- **Auto** consente di attivare automaticamente la funzione di recupero degli inceppamenti quando la periferica dispone di memoria sufficiente.
- **Disattivato** segnala alla periferica di non ristampare le pagine inceppate. Questa impostazione consente di risparmiare memoria nella stampante.
- Attivato segnala alla periferica di ristampare tutte le pagine inceppate dopo l'eliminazione dell'inceppamento.



Nota Durante la fase di recupero, è possibile che vengano ristampate pagine stampate prima che si verificasse l'inceppamento. In tal caso, accertarsi di eliminare tutte le pagine eventualmente duplicate.

Per migliorare la velocità di stampa e aumentare le risorse della memoria, potrebbe essere utile disattivare la funzione di eliminazione degli inceppamenti.

Per disattivare la funzione di ripristino degli inceppamenti

- 1. Nella schermata principale, toccare Amministrazione.
- 2. Toccare Funzionamento periferica.
- 3. Toccare Funzionamento avvisi/errori.
- 4. Toccare Ripristino inceppamento.
- 5. Toccare Disattivato.
- 6. Toccare Salva.

Eliminazione degli inceppamenti

Durante l'eliminazione degli inceppamenti, prestare molta attenzione a non strappare i supporti inceppati. Se un frammento rimane nella periferica, potrebbero verificarsi altri inceppamenti.

Eliminazione degli inceppamenti dall'alimentatore automatico documenti (ADF)

È possibile che i supporti si inceppino durante un processo fax, di copia o di scansione. In questi casi, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio di notifica **Incepp. alim. documenti**. Per eliminare l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito.

1. Aprire il coperchio dell'ADF.



2. Se al momento in cui si è verificato l'inceppamento era in corso un processo di copia fronte/retro, sollevare la leva verde per aprire l'unità di capovolgimento e rimuovere gli eventuali supporti presenti.



3. Provare a rimuovere la pagina delicatamente senza strapparla. Inoltre, estrarre la carta dallo scomparto di uscita dell'ADF. In caso di problemi, andare al passo successivo.



4. Ruotare la manopola verde per far avanzare i supporti ed estrarli dall'ADF.



5. Chiudere il coperchio dell'ADF. Se non è possibile rimuovere tutti i supporti inceppati, andare al passo successivo.



6. Aprire il coperchio dell'ADF e liberare con delicatezza i supporti con entrambe le mani.



7. Quindi, estrarre i supporti tirandoli nella direzione indicata in figura.



8. Chiudere il coperchio sullo scanner piano.



Eliminazione dei supporti dal raccoglitore/cucitrice

In caso di inceppamenti nel raccoglitore/cucitrice dell'unità MFP HP LaserJet M5035XS, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY Inceppamento in sportello sinistro**. Per eliminare

l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito.

1. Se una parte del supporto inceppato è visibile nello scomparto di uscita dal raccoglitore/cucitrice, afferrare entrambi i lati del supporto ed estrarlo lentamente dalla periferica.





Nota In caso di inceppamenti nel raccoglitore/cucitrice, se una parte del supporto rimane all'interno della periferica, è possibile rimuoverla dallo sportello superiore sinistro.

2. Aprire lo sportello superiore sinistro.



3. Premere la barra verde per rilasciare gli eventuali supporti inceppati.



4. Afferrare entrambi i lati del supporto ed estrarlo lentamente dalla periferica.



5. Chiudere lo sportello superiore sinistro. Accertarsi che entrambi i lati dello sportello scattino in posizione.



Se il messaggio di inceppamento resta visualizzato, nella periferica sono ancora presenti supporti inceppati. Individuare i supporti inceppati in altre ubicazioni.

Eliminazione degli inceppamenti dal percorso di uscita

Per eliminare gli inceppamenti dal percorso di uscita, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito. I seguenti messaggi del pannello di controllo indicano la presenza di inceppamenti nel percorso di uscita.

- **13.XX.YY Inceppamento in sportello sinistro** (unità MFP HP LaserJet M5025, HP LaserJet M5035 e HP LaserJet M5035X)
- **13.XX.YY Inceppamento in sportello inferiore sinistro** (unità MFP HP LaserJet M5035XS)
- 1. Se una parte del supporto inceppato è visibile nello scomparto di uscita, afferrare entrambi i lati del supporto ed estrarlo lentamente dalla periferica.





Nota In caso di inceppamenti nello scomparto di uscita, se una parte del supporto rimane all'interno della periferica, è possibile rimuoverla dallo sportello di accesso per gli inceppamenti.

2. Aprire lo sportello di accesso per gli inceppamenti.



3. Afferrare entrambi i lati del supporto ed estrarlo lentamente dalla periferica. Sui supporti potrebbero essere presenti particelle di toner. Prestare attenzione a non versare il toner sulla periferica o sugli indumenti.



Nota In caso di problemi con la rimozione dei supporti, provare ad aprire lo sportello superiore destro e a rimuovere la cartuccia di stampa per ridurre la pressione sui supporti.

4. Chiudere lo sportello di accesso per gli inceppamenti.



Se il messaggio di inceppamento resta visualizzato, nella periferica sono ancora presenti supporti inceppati. Individuare i supporti inceppati in altre ubicazioni.

Eliminazione degli inceppamenti dall'unità fronte/retro opzionale

Nel caso di un inceppamento nell'unità fronte/retro opzionale, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY Inceppamento in unità fronte/retro**. Per eliminare l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito.

1. Rimuovere l'unità fronte/retro.



2. Rimuovere eventuali fogli inceppati dall'unità.



3. Reinstallare l'unità fronte/retro.



Eliminazione degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa

Nel caso di un inceppamento nell'area della cartuccia di stampa, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY Inceppamento in sportello superiore destro**. Per eliminare

l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito.

1. Aprire lo sportello di accesso per gli inceppamenti.



2. Aprire lo sportello superiore destro e rimuovere la cartuccia di stampa.



ATTENZIONE Per evitare di danneggiare la cartuccia di stampa, non esporla alla luce per più di qualche minuto.

3. Sollevare la piastra di metallo all'interno della periferica.



4. Estrarre lentamente il supporto inceppato dalla periferica. Prestare attenzione a non strappare i supporti.



ATTENZIONE Evitare di versare il toner residuo. Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per eliminare eventuali residui di toner nella periferica. Tali residui potrebbero compromettere momentaneamente la qualità di stampa. Dopo la stampa di alcune pagine, il percorso della carta dovrebbe essere di nuovo privo di residui di toner. Se un indumento si macchia di toner, rimuovere la macchia con un panno asciutto e lavare l'indumento in acqua fredda. Non utilizzare acqua calda, perché questa fissa il toner al tessuto.

5. Sostituire la cartuccia di stampa, quindi chiudere lo sportello superiore destro.



6. Chiudere lo sportello di accesso per gli inceppamenti.



Se il messaggio di inceppamento resta visualizzato, nella periferica sono ancora presenti supporti inceppati. Individuare i supporti inceppati in altre ubicazioni.

Eliminazione degli inceppamenti dall'area del vassoio di alimentazione

Eliminazione degli inceppamenti dall'area di alimentazione del vassoio 1

Nel caso di un inceppamento nell'area di alimentazione del vassoio 1, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY Inceppamento in vassoio 1**. Per eliminare l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito.

- 1. Se il bordo del supporto inceppato è visibile nell'area di alimentazione, estrarre lentamente il supporto dalla periferica.
- 2. Se il bordo del supporto non è visibile, rimuovere il supporto dal vassoio 1 e vedere <u>Eliminazione</u> <u>degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa</u>.

Eliminazione degli inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi 2 e 3

Per eliminare gli inceppamenti dai vassoi 2 e 3, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito. I seguenti messaggi del pannello di controllo indicano la presenza di inceppamenti nei vassoi 2 e 3.

- 13.XX.YY Inceppamento in vassoio 2
- 13.XX.YY Inceppamento in vassoio 3
- Inceppamento in sportello inferiore sinistro (unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035)
- Inceppamento in sportello centrale sinistro (unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)
- 1. Aprire lo sportello di accesso destro. Se la pagina inceppata è visibile, estrarla delicatamente dalla periferica.



2. Se non è possibile eliminare l'inceppamento dallo sportello, estrarre il vassoio dalla periferica e rimuovere l'eventuale carta inceppata dal vassoio.



3. Se il bordo della carta inceppata è visibile nell'area di alimentazione, tirare lentamente la carta verso sinistra ed estrarla dalla periferica.



Nota Se la carta non si sposta facilmente, non forzarla. Se la carta è bloccata in un vassoio, provare a rimuoverla attraverso il vassoio superiore, se possibile, o tramite l'area della cartuccia di stampa.

4. Chiudere lo sportello e inserire nuovamente il vassoio nella periferica.





Nota Prima di riposizionare il vassoio, accertarsi che la carta contenuta nel vassoio sia piatta in tutti gli angoli e si trovi al di sotto delle linguette delle guide.



Nota Se non è stato possibile eliminare l'inceppamento dall'area di alimentazione, è possibile che la carta inceppata si trovi in prossimità dell'area della cartuccia di stampa. Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa.

Se il messaggio dell'inceppamento resta visualizzato, nella periferica sono ancora presenti supporti inceppati. Individuare i supporti inceppati in altre ubicazioni.

Eliminazione degli inceppamenti dalle aree di alimentazione dei vassoi opzionali

Per eliminare gli inceppamenti dai vassoi opzionali, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle indicate di seguito. I seguenti messaggi del pannello di controllo indicano la presenza di inceppamenti nei vassoi opzionali.

- **13.XX.YY Inceppamento in vassoio 4** (unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)
- **13.XX.YY Inceppamento in vassoio 5** (unità MFP HP LaserJet M5035XS)
- **13.XX.YY Inceppamento in vassoio 6** (unità MFP HP LaserJet M5035XS)
- Inceppamento in sportello centrale sinistro (unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)
- Inceppamento in sportello inferiore sinistro (unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS)
- 1. Aprire lo sportello di accesso destro. Se l'inceppamento si è verificato nel vassoio 5 o 6, aprire anche lo sportello di accesso inferiore destro. Se la pagina inceppata è visibile, estrarla delicatamente dalla periferica.



2. Se non è possibile eliminare l'inceppamento dagli sportelli, estrarre il vassoio dalla periferica e rimuovere l'eventuale carta inceppata dal vassoio.



3. Se il bordo della carta inceppata è visibile nell'area di alimentazione, tirare lentamente la carta verso sinistra ed estrarla dalla periferica.



Nota Se la carta non si sposta facilmente, non forzarla. Se la carta è bloccata in un vassoio, provare a rimuoverla attraverso il vassoio superiore, se possibile o tramite lo sportello superiore destro.

4. Chiudere lo sportello e inserire nuovamente i vassoi nella periferica.





Nota Prima di riposizionare il vassoio, accertarsi che la carta contenuta nel vassoio sia piatta in tutti gli angoli e si trovi al di sotto delle linguette delle guide.


Nota Se non è stato possibile eliminare l'inceppamento dall'area di alimentazione, è possibile che la carta inceppata si trovi in prossimità dell'area della cartuccia di stampa. Vedere Eliminazione degli inceppamenti dall'area della cartuccia di stampa.

Se il messaggio dell'inceppamento resta visualizzato, nella periferica sono ancora presenti supporti inceppati. Individuare i supporti inceppati in altre ubicazioni.

Risoluzione di inceppamenti frequenti

Se si verificano spesso inceppamenti, provare ad adottare le seguenti precauzioni.

- Controllare tutti i possibili punti di inceppamento. Una parte di un supporto potrebbe essere bloccata nella periferica.
- Verificare che i supporti siano caricati correttamente nei vassoi, che i vassoi siano regolati correttamente in base al formato dei supporti caricati e che i vassoi non siano caricati eccessivamente.
- Controllare che tutti i vassoi e tutti gli accessori per la gestione della carta siano inseriti completamente nella periferica. Se un vassoio è aperto durante un processo di stampa, potrebbe verificarsi un inceppamento.
- Controllare che tutti i coperchi e gli sportelli siano chiusi. Se un coperchio o uno sportello è aperto durante un processo di stampa, potrebbe verificarsi un inceppamento.
- I fogli potrebbero essere attaccati. Provare a piegare il pacco per separare i fogli, ma non aprirlo a ventaglio.
- Se si esegue la stampa dal vassoio 1, provare a caricare una minore quantità di supporti alla volta.
- Se si esegue la stampa su formati ridotti, ad esempio su schede, accertarsi che i supporti contenuti nel vassoio siano orientati correttamente.
- Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- Provare a cambiare l'orientamento dei supporti affinché vengano prelevati con un diverso orientamento.
- Controllare la qualità dei supporti. Non utilizzare supporti danneggiati o irregolari.
- Utilizzare solo supporti che corrispondano alle specifiche consigliate da HP. Vedere <u>Supporti e</u> vassoi.
- Non utilizzare supporti precedentemente utilizzati in altre stampanti o fotocopiatrici. Non stampare su entrambi i lati di buste, lucidi, carta pergamena o etichette.
- Non utilizzare supporti con punti di cucitura o supporti dai quali sono stati rimossi punti di cucitura. I punti metallici potrebbero danneggiare la periferica e invalidare la garanzia del prodotto.
- Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia regolare e conforme alle specifiche. Vedere <u>Specifiche</u>.
- Pulire la periferica. Vedere Pulizia della periferica.
- Contattare un centro di assistenza HP autorizzato per l'esecuzione della manutenzione ordinaria. Leggere l'opuscolo di assistenza fornito con la periferica o vedere <u>Assistenza clienti HP</u>.

Eliminazione degli inceppamenti della cucitrice

Per ridurre il rischio di inceppamenti della cucitrice, assicurarsi di rilegare massimo a 30 pagine di supporti (80 g/m² o 20 lb) alla volta.

Nel caso di un inceppamento nell'unità MFP HP LaserJet M5035XS, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY Inceppamento cucitrice in sportello cucitrice**. Per eliminare l'inceppamento, seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo sullo schermo o quelle riportate di seguito.

1. Aprire lo sportello della cucitrice.



 Sollevare la maniglia verde sulla cartuccia della cucitrice per disinserirla, quindi estrarla dalla periferica.



3. Eliminare eventuali punti metallici sparsi fuori della cucitrice o del relativo cassetto.



4. Sollevare la levetta sulla parte posteriore della cartuccia della cucitrice.



5. Rimuovere i punti metallici che fuoriescono dalla cartuccia.



6. Abbassare la leva sulla parte posteriore della cartuccia della cucitrice finché non scatta in posizione.



7. Inserire la cartuccia della cucitrice nell'apertura all'interno dello sportello della cucitrice, quindi premere la maniglia verde verso il basso.



8. Chiudere lo sportello della cucitrice.



9. Provare la cucitrice stampando o copiando un processo di cucitura.

Ripetere le operazioni descritte, se necessario.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Questa sezione consente di definire i problemi relativi alla qualità di stampa e le possibili soluzioni. Spesso i problemi relativi alla qualità di stampa possono essere risolti in modo semplice eseguendo una corretta manutenzione della periferica, utilizzando supporti di stampa conformi alle specifiche HP o stampando una pagina di pulizia.

Problemi relativi alla qualità di stampa associati ai supporti

Alcuni problemi relativi alla qualità di stampa sono dovuti all'uso di supporti non adeguati.

- Utilizzare supporti conformi alle specifiche HP. Vedere Supporti e vassoi.
- La superficie del supporto è troppo liscia. Utilizzare supporti conformi alle specifiche HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- Il contenuto di umidità non è uniforme, è troppo elevato o troppo basso. Utilizzare i supporti di un vassoio diverso o di un pacco non aperto.
- Alcune aree dei supporti non assorbono il toner. Utilizzare i supporti di un vassoio diverso o di un pacco non aperto.
- La carta intestata utilizzata è ruvida. Utilizzare supporti xerografici più lisci. Se il problema viene risolto, richiedere al fornitore della carta intestata di utilizzare supporti conformi alle specifiche della periferica. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- La carta è troppo ruvida. Utilizzare carta liscia per fotocopie.
- L'impostazione del driver non è corretta. Per modificare l'impostazione del tipo di supporto, vedere <u>Controllo dei processi di stampa</u>.
- Il supporto in uso è troppo pesante per l'impostazione selezionata per il tipo di supporto e il toner non è in grado di eseguire la fusione.

Problemi relativi alla qualità di stampa associati all'ambiente

Se la periferica si trova in ambienti eccessivamente umidi o secchi, verificare che le condizioni ambientali siano conformi alle specifiche. Vedere <u>Condizioni di funzionamento</u>.

Problemi relativi alla qualità della stampa associati a inceppamenti

Assicurarsi che non vi sia carta nel percorso. Vedere Eliminazione degli inceppamenti.

- Se recentemente si è verificato un inceppamento, stampare due o tre pagine per pulire la periferica.
- Se la carta non passa attraverso il fusore, originando difetti nelle immagini stampate, stampare due o tre pagine per pulire la periferica. Se il problema persiste, stampare ed elaborare una pagina di pulizia. Vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

Esempi di difetti delle immagini

Utilizzare gli esempi riportati nella tabella dei difetti per determinare il tipo di problema di stampa e consultare le pagine di riferimento corrispondenti per risolverlo. Questi esempi identificano i problemi di qualità di stampa più comuni. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti HP.





Nota Gli esempi riportati di seguito illustrano un foglio di formato Lettera alimentato nella periferica.

Stampa chiara (pagina parziale)



- 1. Accertarsi che la cartuccia di stampa sia inserita completamente.
- 2. È possibile che il toner nella cartuccia di stampa sia quasi esaurito. Sostituire la cartuccia di stampa.
- È possibile che i supporti non siano conformi alle specifiche HP, ad esempio che siano troppo umidi o troppo ruvidi. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.

Stampa chiara (pagina intera)

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- 1. Accertarsi che la cartuccia di stampa sia inserita completamente.
- 2. Accertarsi che l'impostazione EconoMode sia disattivata sul pannello di controllo e nel driver della stampante.
- 3. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il menu Qualità di stampa e aumentare l'impostazione Densità toner. Vedere Menu Qualità di stampa.
- 4. Provare a utilizzare un tipo di supporto diverso.
- 5. La cartuccia di stampa potrebbe essere quasi vuota. Sostituire la cartuccia di stampa.

Macchie



Dopo la rimozione di un inceppamento, è possibile che compaiano delle macchie su una pagina.

- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Pulire l'interno della periferica e stampare una pagina di pulizia. Vedere Pulizia della periferica.
- 3. Provare a utilizzare un tipo di supporto diverso.
- 4. Controllare se la cartuccia di stampa presenta delle perdite. In caso di perdite, sostituire la cartuccia di stampa.

Parti non stampate



- 1. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- Se i supporti sono ruvidi e il toner viene via facilmente, aprire il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il menu Qualità di stampa, selezionare Modalità unità fusore, quindi scegliere il tipo di supporto in uso. Vedere <u>Menu Qualità di stampa</u>.
- 3. Provare a utilizzare carta più liscia.

Righe



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Pulire l'interno della periferica e stampare una pagina di pulizia. Vedere Pulizia della periferica.
- 3. Sostituire la cartuccia di stampa.

Sfondo grigio



- 1. Non utilizzare supporti che sono già stati utilizzati nella periferica.
- 2. Provare a utilizzare un tipo di supporto diverso.
- 3. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 4. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- 5. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il menu Qualità di stampa e aumentare l'impostazione Densità toner. Vedere Menu Qualità di stampa.
- 6. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 7. Sostituire la cartuccia di stampa.

Sbavature di toner



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Provare a utilizzare un tipo di supporto diverso.
- **3.** Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 4. Pulire l'interno della periferica e stampare una pagina di pulizia. Vedere Pulizia della periferica.
- 5. Sostituire la cartuccia di stampa.

Vedere anche Tracce di toner.

Tracce di toner



In questo contesto, con il termine "residui di toner" si intende il toner che può essere rimosso dalla pagina.

- 1. Se i supporti sono pesanti o ruvidi, aprire il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il sottomenu Qualità di stampa, selezionare Modalità unità fusore, quindi scegliere il tipo di supporto in uso.
- 2. Se un lato del supporto appare più ruvido, provare a stampare sul lato più liscio.
- 3. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 4. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere Supporti e vassoi.

Difetti ricorrenti



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Se la distanza tra i difetti è 47 mm (1.9 in), 62 mm (2.4 in) o 96 mm (3.8 in), potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa.
- 3. Pulire l'interno della periferica e stampare una pagina di pulizia. Vedere Pulizia della periferica.

Vedere anche Immagine ricorrente.

Immagine ricorrente



Questo tipo di difetto può verificarsi quando si utilizzano moduli prestampati o una grande quantità di supporti stretti.

- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere Supporti e vassoi.
- 3. Se la distanza tra i difetti è 47 mm (1.9 in), 62 mm (2.4 in) o 96 mm (3.8 in), potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa.

Caratteri deformati



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.

Pagina inclinata



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Verificare che non vi siano frammenti di carta all'interno della periferica.
- Accertarsi che i supporti siano stati caricati correttamente e che siano state eseguite tutte le regolazioni. Vedere <u>Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione</u>. Accertarsi che le guide del vassoio non siano troppo strette o troppo larghe rispetto alla carta.
- 4. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- 5. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- 6. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. (Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>).
- 7. Aprire il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica ed eseguire l'allineamento dei vassoi. Nel sottomenu Qualità di stampa, toccare Imposta registrazione. Selezionare un vassoio da Origine, quindi stampare una pagina di prova. Per ulteriori informazioni, vedere Menu Qualità di stampa.

Arricciature o ondulazioni



- 1. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. (Vedere <u>Supporti e vassoi</u>).
- Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. (Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>).
- 4. Provare a stampare utilizzando uno scomparto di uscita diverso.
- 5. Se i supporti sono leggeri e lisci, aprire il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il sottomenu Qualità di stampa, selezionare Modalità unità fusore, quindi scegliere il tipo di supporto in uso. Modificare l'impostazione in Bassa, in modo da ridurre la temperatura nel processo di fusione.

Grinze o pieghe



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 3. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- 4. Accertarsi che i supporti siano stati caricati correttamente e che siano state eseguite tutte le regolazioni. Vedere <u>Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione</u>.
- Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- 6. Se le buste presentano delle pieghe, provare a conservarle in modo che siano ben distese.

Se il problema persiste, aprire il menu Amministrazione dal pannello di controllo della periferica. Aprire il sottomenu Qualità di stampa, selezionare Modalità unità fusore, quindi scegliere il tipo di supporto in uso. Modificare l'impostazione in Bassa, in modo da ridurre la temperatura nel processo di fusione.

Righe bianche verticali



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- 3. Sostituire la cartuccia di stampa.

Tracce di usura



Questo difetto in genere si verifica quando la cartuccia di stampa ha superato da tempo la durata stabilita, ad esempio se si stampa un'elevata quantità di pagine con poco toner.

- 1. Sostituire la cartuccia di stampa.
- 2. Ridurre il numero di pagine stampate con poca copertura del toner.

Macchie bianche sul nero



- 1. Stampare alcune pagine aggiuntive per verificare se il problema persiste.
- 2. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere Supporti e vassoi.
- **3.** Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 4. Sostituire la cartuccia di stampa.

Righe ingrossate



- 1. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u>.
- 2. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 3. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- 4. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il sottomenu Qualità di stampa e aumentare l'impostazione Densità toner. Vedere Menu Qualità di stampa.
- 5. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Nel sottomenu Qualità di stampa, aprire Ottimizza e impostare Dettagli riga=Sì.

Stampa sfocata



- 1. Assicurarsi che il tipo e la qualità dei supporti in uso siano conformi alle specifiche HP. Vedere Supporti e vassoi.
- 2. Assicurarsi che le specifiche ambientali della periferica siano rispettate. Vedere <u>Condizioni di</u> <u>funzionamento</u>.
- 3. Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Inoltre, provare a ruotare la risma di 180 gradi.
- 4. Non utilizzare supporti che sono già stati utilizzati nella periferica.
- Ridurre la densità del toner. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Aprire il sottomenu Qualità di stampa e aumentare l'impostazione Densità toner. Vedere <u>Menu Qualità di stampa</u>.
- 6. Accedere al menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica. Nel sottomenu Qualità di stampa, aprire Ottimizza e impostare Trasferim. alto=Sì. Vedere Menu Qualità di stampa.

Ripetizione casuale dell'immagine





Se un'immagine che appare nella parte superiore della pagina (in nero) si ripete più in basso nella pagina (in un campo grigio), il toner del processo di stampa precedente potrebbe non essere stato eliminato completamente. L'immagine ripetuta può essere più chiara o più scura del campo che la contiene.

- Modificare il tono (densità) del campo nel quale viene ripetuta l'immagine.
- Modificare l'ordine in cui le immagini vengono stampate. Ad esempio, fare in modo che l'immagine più chiara compaia nella parte superiore della pagina e quella più scura nella parte inferiore.
- Dal programma software, ruotare l'intera pagina di 180° per stampare prima l'immagine più chiara.
- Se il difetto si ripresenta in un processo di stampa successivo, spegnere la periferica per 10 minuti, quindi riaccenderla e riavviare la stampa.

Risoluzione dei problemi di stampa in rete



Nota Per installare e configurare la periferica in rete, HP consiglia di utilizzare il CD fornito in dotazione.

- Stampare una pagina di configurazione (vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>). Se è installato un server di stampa HP Jetdirect, stampando una pagina di configurazione viene stampata anche una seconda pagina, in cui sono mostrate le impostazioni e lo stato della rete.
- Vedere la guida HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide sul CD della periferica per ulteriori informazioni sulla pagina di configurazione di Jetdirect. Per aprire la Guida, eseguire il CD, fare clic su Documentazione della stampante, su HP Jetdirect Guide, quindi su Troubleshooting the HP Jetdirect Print Server.
- Provare a eseguire il processo di stampa da un altro computer.
- Per verificare il corretto funzionamento della periferica con il computer, collegarla direttamente al computer tramite un cavo USB, quindi reinstallare il software di stampa. Stampare un documento con un programma che non ha presentato problemi in precedenza. Se la stampa viene eseguita correttamente, è possibile che si tratti di un problema di rete.
- Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Risoluzione dei problemi relativi al fax

Risoluzione dei problemi di invio

L'invio dei fax viene interrotto.

Causa	Soluzione
L'apparecchio fax a cui si sta inviando il documento potrebbe non funzionare correttamente.	Inviare il fax a un altro apparecchio.
La linea telefonica in uso potrebbe non funzionare.	Scollegare il cavo del fax dalla presa telefonica e collegare un telefono. Provare a fare una telefonata per assicurarsi che la linea telefonica sia funzionante.

L'apparecchio fax riesce a ricevere fax ma non a inviarli.

Causa	Soluzione
Se la periferica è collocata in un sistema PBX, il sistema potrebbe generare un tono di selezione che il fax non è in grado di rilevare.	Disattivare l'impostazione di rilevamento del tono di selezione. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione, vedere la guida del fax.
Il collegamento telefonico potrebbe non funzionare.	Provare a inviare il fax in un secondo momento.
L'apparecchio fax a cui si sta inviando il documento potrebbe non funzionare correttamente.	Inviare il fax a un altro apparecchio.
La linea telefonica in uso potrebbe non funzionare.	Scollegare il cavo del fax dalla presa telefonica e collegare un telefono. Provare a fare una telefonata per assicurarsi che la linea telefonica sia funzionante.

L'apparecchio fax continua a comporre i numeri per le chiamate fax in uscita.

Causa	Soluzione
Se è abilitata la funzione Riseleziona su occupato o	Disattivare le funzioni Riseleziona su occupato e Riseleziona
Riseleziona su nessuna risposta, il fax compone il numero	su nessuna risposta. Per informazioni sulla modifica delle
automaticamente.	impostazioni, vedere la guida del fax.

I fax inviati non vengono ricevuti.

Causa	Soluzione
L'apparecchio fax del destinatario potrebbe essere spento o potrebbe presentare una condizione di errore, ad esempio l'assenza di carta.	Chiamare il destinatario per assicurarsi che l'apparecchio fax sia acceso e pronto a ricevere i fax.
Un fax potrebbe essere in memoria, in attesa della ricomposizione di un numero occupato o dell'invio di processi precedenti.	Se un fax è in memoria per uno di questi motivi, nel registro fax è inclusa una voce che indica tale processo. Stampare il registro attività fax (vedere la guida del fax) e controllare se nella colonna Risultato sono presenti processi In sospeso .

Risoluzione dei problemi di ricezione

L'apparecchio fax non risponde alle chiamate fax in arrivo (nessun fax rilevato).

Causa	Soluzione	
L'impostazione Squilli alla risposta potrebbe essere impostata in modo errato.	Controllare l'impostazione Squilli alla risposta. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione, vedere la guid del fax.	
Il cavo telefonico potrebbe non essere collegato in modo corretto o potrebbe essere danneggiato.	Controllare il collegamento. Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico in dotazione con la periferica.	
La linea telefonica in uso potrebbe non funzionare.	Scollegare il cavo del fax dalla presa telefonica e collegare ul telefono. Provare a fare una telefonata per assicurarsi che la linea telefonica sia funzionante.	
Un servizio di segreteria telefonica potrebbe interferire con il dispositivo di risposta.	 Eseguire una delle operazioni riportate di seguito. Disattivare il servizio di segreteria. Installare una linea telefonica dedicata per le chiamate fax. Impostare un numero di squilli alla risposta del fax inferiore rispetto a quello della segreteria. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione, vedere la guida del fax. 	

La ricezione o la trasmissione dei fax è molto lenta.

Causa	Soluzione
È possibile che il fax che si sta inviando o ricevendo sia molto complesso, ad esempio che contenga molti grafici.	Per i fax complessi è necessario un tempo maggiore.
L'apparecchio fax del destinatario potrebbe disporre di un modem a bassa velocità.	L'apparecchio invia i fax alla velocità massima consentita dall'apparecchio del destinatario.
La risoluzione del fax in uscita o in entrata è molto alta. Una risoluzione molto alta garantisce una qualità ottimale ma richiede un tempo di trasmissione maggiore.	Se il fax è in entrata, chiedere al mittente di ridurre la risoluzione e di inviare nuovamente il fax. Se il fax è in uscita, ridurre la risoluzione o cambiare l'impostazione della modalità Contenuto pagina. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere la guida del fax.
Una linea telefonica difettosa causa un rallentamento degli apparecchi fax del mittente e del destinatario per consentire la correzione degli errori.	Annullare e inviare nuovamente il fax. Rivolgersi alla compagnia telefonica per un controllo sulla linea.

Non è possibile stampare i fax tramite la periferica.

Causa	Soluzione
Non sono presenti supporti nei vassoi di alimentazione.	Caricare i supporti. Quando i vassoi di alimentazione sono vuoti, i fax ricevuti vengono memorizzati e stampati dopo aver caricato i vassoi.

Non è possibile stampare i fax tramite la periferica.

Causa	Soluzione
La modalità Programma stampa fax è attiva. Non è possibile stampare i fax finché la modalità non viene disattivata.	Disattivare la modalità Programma stampa fax. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione, vedere la guida del fax.
Il toner è scarso o esaurito.	Sostituire la cartuccia di stampa.
La periferica interrompe la stampa quando il toner è in esaurimento o esaurito. I fax ricevuti vengono memorizzati e stampati dopo aver sostituito il toner.	

Risoluzione dei problemi di copia

Prevenzione dei problemi di copia

Di seguito vengono riportati alcuni accorgimenti utili per migliorare la qualità di copia.

- Effettuare le copie dallo scanner piano. Ciò consente di ottenere copie di migliore qualità rispetto alle copie effettuate dall'alimentatore automatico di documenti (ADF).
- Utilizzare originali di qualità.
- Caricare correttamente i supporti. L'errato caricamento dei supporti può risultare in immagini inclinate e poco nitide e può causare problemi con il programma OCR. Per informazioni, vedere Caricamento dei supporti nei vassoi di alimentazione.
- Utilizzare un foglio per proteggere gli originali.

Nota Verificare che i supporti siano conformi alle specifiche HP. Se i supporti sono conformi alle specifiche HP, i problemi di alimentazione ricorrenti derivano dall'usura del rullo di prelievo o del tampone di separazione. Contattare il Centro assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> o l'opuscolo fornito con la confezione.

Problemi relativi alle immagini

Problema	Causa	Soluzione
Le immagini sono mancanti o sbiadite.	È possibile che il toner nella cartuccia di stampa sia quasi esaurito.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere <u>Sostituzione della cartuccia di</u> <u>stampa</u> .
	La qualità dell'originale potrebbe essere scadente.	Se il documento originale è troppo chiaro o danneggiato, la regolazione della luminosità in fase di copia potrebbe non essere sufficiente a migliorarne la resa. Se possibile, reperire un documento originale in condizioni migliori.
	L'originale potrebbe avere uno sfondo a colori.	Toccare Copia, quindi Regolazione immagine. Spostare il cursore Rimozione background verso destra per ridurre l'intensità dello sfondo.
La copia presenta strisce verticali bianche o sbiadite.	È possibile che i supporti utilizzati non siano conformi alle specifiche HP.	Utilizzare supporti conformi alle specifiche consigliate da HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u> .
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	È possibile che il livello di toner della cartuccia di stampa stia per esaurirsi.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere <u>Sostituzione della cartuccia di</u> <u>stampa</u> .

Problema	Causa	Soluzione
Sulla copia sono visibili righe indesiderate.	Il vassoio 1 o 2 potrebbe non essere installato correttamente.	Assicurarsi che il vassoio sia posizionato correttamente.
	Il vetro dello scanner piano o dell'ADF potrebbe essere sporco.	Pulire il vetro dello scanner a superficie piana o dell'ADF. Vedere <u>Pulizia della</u> <u>periferica</u> .
	Il tamburo fotosensibile all'interno della cartuccia di stampa potrebbe essere graffiato.	Installare una nuova cartuccia di stampa HP. Vedere <u>Sostituzione della</u> cartuccia di stampa.
Sulla copia sono visibili punti neri o strisce.	Nell'ADF o nello scanner piano potrebbero essere presenti tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze.	Pulire la periferica. Vedere <u>Pulizia della</u> periferica.
Copie troppo chiare o scure.	È necessario regolare l'impostazione della luminosità.	Toccare Copia, quindi Regolazione immagine. Spostare il cursore Toni scuri per schiarire o scurire l'immagine.
Il testo non è nitido.	È necessario regolare l'impostazione della nitidezza.	Per regolare la nitidezza, toccare Copia, quindi Regolazione immagine. Spostare il cursore Nitidezza verso destra per
	È necessario ottimizzare l'immagine per il testo.	aumentare la nitidezza.
		Per ottimizzare l'immagine per il testo, toccare Copia, quindi Ottimizza testo/foto. Selezionare Testo.

Problemi di gestione dei supporti

Problema	Causa	Soluzione
Qualità di stampa insufficiente o scarsa aderenza del toner	La carta è eccessivamente umida, ruvida, pesante o levigata oppure si tratta di carta in rilievo o facente parte di una risma difettosa.	Provare a utilizzare un tipo di carta diverso, con levigatezza tra 100 e 250 Sheffield e un contenuto di umidità compreso tra il 4 e il 6%.
Parti non stampate, inceppamenti o arricciature	La carta non è stata conservata in maniera corretta.	Conservare la carta mantenendola in posizione orizzontale e avvolgendola in un involucro resistente all'umidità.
	La carta presenta differenze sui lati.	Capovolgere i fogli.
Arricciatura eccessiva	La carta è eccessivamente umida, presenta una direzione errata della grana oppure è a grana fine.	Provare a modificare la modalità del fusore (vedere <u>Selezione della modalità</u> <u>del fusore corretta</u>) o a utilizzare carta a grana lunga.
	La carta presenta differenze sui lati.	Capovolgere i fogli.
Inceppamenti, danni alla periferica	La carta presenta tagli e perforazioni.	Utilizzare carta priva di tagli o perforazioni.

Problema	Causa	Soluzione	
Problemi di alimentazione	l bordi della carta sono irregolari.	Utilizzare carta di alta qualità specifica per le stampanti laser.	
	La carta presenta differenze sui lati.	Capovolgere i fogli.	
	La carta è eccessivamente umida, ruvida, pesante o levigata, presenta una direzione errata della grana o è a grana fine oppure si tratta di carta in rilievo o opportegente a una riema difettaga	• Provare a utilizzare un diverso tipo di carta, tra 100 e 250 Sheffield, con contenuto di umidità compreso tra il 4 e il 6%.	
	appartenente a una risma unellosa.	• Utilizzare carta a grana lunga.	
Le pagine stampate sono curvate o la stampa non è allineata.	Le guide dei supporti potrebbero non essere regolate correttamente.	Rimuovere tutti i supporti dal vassoio di alimentazione, allineare la risma e caricare nuovamente i supporti nel vassoio di alimentazione. Regolare le guide in base alla larghezza e alla lunghezza dei supporti utilizzati per la stampa e ripetere la stampa.	
	Potrebbe essere necessario calibrare lo scanner.	Eseguire l'allineamento dei vassoi, quindi calibrare lo scanner.	
		• Aprire il menu Amministrazione sul pannello di controllo della periferica ed eseguire l'allineamento dei vassoi. Nel sottomenu Qualità di stampa, toccare Imposta registrazione. Selezionare un vassoio in Origine, quindi stampare una pagina di prova. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Menu Qualità</u> di stampa.	
		• Per ulteriori informazioni sulla calibrazione dello scanner, vedere <u>Calibrazione dello scanner</u> .	
La periferica preleva più pagine per volta.	Il vassoio di alimentazione del supporto potrebbe essere troppo carico.	Rimuovere una parte dei supporti dal vassoio. Vedere <u>Caricamento dei</u> supporti nei vassoi di alimentazione.	
	Il supporto potrebbe essere stropicciato, piegato o danneggiato.	Verificare che il supporto non sia stropicciato, piegato o danneggiato. Provare a stampare su supporti nuovi o di un'altra confezione.	

Problema	Causa	Soluzione
La periferica non preleva i supporti da uno dei vassoi.	La periferica potrebbe essere in modalità di alimentazione manuale.	 Se sul display del pannello di controllo viene visualizzato Alimentazione manuale, premere OK per stampare il processo. Accertarsi che la periferica non si trovi in modalità di alimentazione manuale, quindi stampare nuovamente il processo.
	Il rullo di prelievo potrebbe essere sporco o danneggiato.	Rivolgersi al servizio assistenza clienti HP. Vedere <u>Assistenza clienti HP</u> o leggere l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione.
	Le guide della lunghezza del vassoio sono impostate per un formato più lungo rispetto a quello dei supporti.	Impostare la guida di regolazione lunghezza della carta in modo appropriato per il formato.

Problemi nelle prestazioni

Problema	Causa	Soluzione
Non è stata stampata alcuna copia.	Il vassoio di alimentazione potrebbe essere vuoto.	Caricare i supporti nella periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti nei vassoi di</u> <u>alimentazione</u> .
	È possibile che l'originale non sia stato caricato correttamente.	Caricare correttamente il documento originale nell'ADF o sullo scanner piano. Vedere <u>Caricamento dei supporti nei</u> vassoi di alimentazione.
Le copie stampate sono vuote.	Il nastro di sigillo non è stato rimosso dalla cartuccia di stampa.	Estrarre la cartuccia di stampa dalla periferica, rimuovere il nastro protettivo e reinstallare la cartuccia.
	È possibile che l'originale non sia stato caricato correttamente.	Caricare correttamente il documento originale nell'ADF o sullo scanner piano. Vedere <u>Caricamento dei supporti nei</u> vassoi di alimentazione.
	È possibile che i supporti utilizzati non siano conformi alle specifiche HP.	Utilizzare supporti conformi alle specifiche consigliate da HP. Vedere <u>Supporti e vassoi</u> .
	È possibile che il livello di toner della cartuccia di stampa stia per esaurirsi.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere <u>Sostituzione della cartuccia di</u> <u>stampa</u> .
È stato copiato l'originale sbagliato.	È possibile che nell'ADF fosse già presente un altro documento.	Assicurarsi che l'ADF sia vuoto.
Le copie sono di dimensioni ridotte.	È possibile che la periferica sia impostata in modo da ridurre l'immagine acquisita.	Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni, consultare la Guida del software della periferica.

Risoluzione dei problemi relativi alle e-mail

In caso di problemi con l'invio digitale delle e-mail, potrebbe essere necessario riconfigurare l'indirizzo del gateway SMTP o LDAP. Per individuare gli indirizzi dei gateway SMTP e LDAP, stampare una pagina di configurazione. Vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>. Eseguire le procedure riportate di seguito per verificare se gli indirizzi dei gateway SMTP e LDAP sono validi.

Convalida dell'indirizzo del gateway SMTP



Nota Questa procedura si riferisce ai sistemi operativi Windows.

- 1. Aprire il prompt dei comandi MS-DOS: fare clic su Start, Esegui, quindi digitare cmd.
- 2. Digitare telnet seguito dall'indirizzo del gateway SMTP e dal numero 25, ovvero la porta utilizzata dall'unità MFP per le comunicazioni. Ad esempio, digitare telnet 123.123.123.123.123 25 dove "123.123.123.123" rappresenta l'indirizzo del gateway SMTP.
- 3. Premere Invio. Se l'indirizzo del gateway SMTP *non* è valido, nella risposta verrà visualizzato un messaggio del tipo Impossibile connettersi all'host sulla porta 25: connessione non riuscita.
- 4. Se l'indirizzo del gateway SMTP non è valido, contattare l'amministratore di rete.

Convalida dell'indirizzo del gateway LDAP



Nota Questa procedura si riferisce ai sistemi operativi Windows.

- 1. Aprire Windows Explorer. Nella barra dell'indirizzo, digitare LDAP://seguito immediatamente dall'indirizzo del gateway LDAP. Ad esempio, digitare LDAP://12.12.12.12.12 dove "2.12.12.12" rappresenta l'indirizzo del gateway LDAP.
- 2. Premere Invio. Se l'indirizzo del gateway LDAP è valido, viene visualizzata la finestra di dialogo Trova contatti.
- 3. Se l'indirizzo del gateway LDAP non è valido, contattare l'amministratore di rete.

Risoluzione dei problemi comuni di Windows

Messaggio di errore:	
"Errore di protezione OE"	
"Spool32"	
"Operazione non valida"	
Causa	Soluzione
	Chiudere tutte le applicazioni, riavviare Windows e riprovare.
	Selezionare un diverso driver per la stampante. Se è stato selezionato il driver PCL 6, passare al driver PCL 5 o al driver di emulazione PostScript livello 3 HP. È possibile eseguire questa operazione da un programma software.
	Eliminare tutti i file temporanei dalla sottodirectory Temp. Individuare il nome della directory aprendo il file AUTOEXEC.BAT e cercando l'istruzione "Set Temp =". Il nome che segue l'istruzione è quello della directory Temp. Per impostazione predefinita, tale nome corrisponde a C:\TEMP, ma è possibile ridefinirlo.
	Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, consultare la documentazione di Microsoft Windows fornita con il computer.

Risoluzione dei problemi comuni di Macintosh

Oltre ai problemi elencati in <u>Risoluzione dei problemi di stampa generali</u>, in questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi quando si utilizza un computer Mac.

Nota La configurazione della stampa USB e IP viene eseguita con la **Utility stampanti** scrivania. La periferica *non* è visualizzata in Scelta Risorse.

Il driver della stampante non è indicato nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
Il software della periferica potrebbe non essere installato oppure è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file PPD si trovi nella seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lingua>.lproj, dove "<lingua>" rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Se necessario, reinstallare il software. Per istruzioni, consultare la guida introduttiva.</lingua></lingua>
Il file PPD (Postscript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file PPD dalla seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lingua>.lproj, dove "<lingua>" rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Reinstallare il software. Per istruzioni, consultare la guida introduttiva.</lingua></lingua>

Il nome, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous della periferca non è riportato nell'elenco delle stampanti nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
La periferica potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente, che la periferica sia accesa e che la spia Pronta sia illuminata. Se la periferica è collegata tramite un hub USB o Ethernet, provare a collegarla direttamente al computer o a utilizzare una porta diversa.
Potrebbe essere selezionato un tipo di connessione errato.	Accertarsi che sia selezionato USB, stampa IP o Rendezvous, a seconda del tipo di connessione tra la periferica e il computer.
Il nome della periferica, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous in uso non è corretto.	Stampare una pagina di configurazione per verificare l'indirizzo IP, il nome della periferica o il nome dell'host Rendezvous. Vedere <u>Uso</u> <u>delle pagine di informazioni</u> . Verificare che il nome, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous della periferica nella pagina di configurazione corrispondano a quelli riportati nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.

Il driver della stampante non imposta automaticamente la periferica selezionata nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
La periferica potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente, che la periferica sia accesa e che la spia Pronta sia illuminata. Se la periferica è collegata tramite un hub USB o Ethernet, provare a collegarla direttamente al computer o a utilizzare una porta diversa.
Il software della periferica potrebbe non essere installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file PPD si trovi nella seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

Il driver della stampante non imposta automaticamente la periferica selezionata nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
	lingua>.lproj, dove "<lingua>" rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Se necessario, reinstallare il software. Per istruzioni, consultare la guida introduttiva.</lingua>
Il file PPD è danneggiato.	Eliminare il file PPD dalla seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lingua>.lproj, dove "<lingua>" rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Reinstallare il software. Per istruzioni, consultare la guida introduttiva.</lingua></lingua>
La periferica potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente, che la periferica sia accesa e che la spia Pronta sia illuminata. Se la periferica è collegata al computer tramite un hub USB o Ethernet, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare una porta diversa.
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.

Un processo di stampa non è stato inviato alla periferica desiderata.

Causa	Soluzione
È possibile che la coda di stampa sia interrotta.	Riavviare la coda di stampa. Aprire PrintMonitor , quindi selezionare Inizia Stampa .
Il nome della periferica o l'indirizzo IP in uso non è corretto. Il processo di stampa potrebbe essere stato inviato a un'altra periferica con un nome, un indirizzo IP o un nome host Rendezvous uguale o equivalente.	Stampare una pagina di configurazione per verificare il nome della periferica, l'indirizzo IP o il nome dell'host Rendezvous. Vedere <u>Uso</u> <u>delle pagine di informazioni</u> . Verificare che il nome, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous della periferica della pagina di configurazione corrispondano a quelli riportati nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Un file EPS (Encapsulated PostScript) non viene stampato con i font corretti.

Causa	Sol	uzione
Questo problema si verifica con alcuni programmi.	•	Prima di stampare, provare a scaricare nella periferica i font contenuti nel file EPS.
	•	Per inviare il file, utilizzare il formato ASCII anziché la codifica binaria.

Non è possibile stampare da una scheda USB di terze parti.

Causa	Soluzione
Questo errore si verifica quando il software per stampanti USB non è installato.	Quando si aggiunge una scheda USB di terze parti, potrebbe essere necessario installare il software di supporto Apple per schede USB. La versione più recente di questo software è disponibile nel sito Web di Apple.

Quando è collegata mediante un cavo USB, la periferica non compare nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante dopo aver selezionato il driver.

Causa	Soluzione	
Il problema è causato da un componente hardware o software.	Risoluzione dei problemi software	
	• Controllare che il sistema Macintosh supporti l'interfaccia USB.	
	 Verificare che venga utilizzato il sistema operativo Mac OS X versione 10.2.8 o successiva. 	
	 Accertarsi che il computer Macintosh disponga del software USB appropriato di Apple. 	
	Risoluzione dei problemi hardware	
	• Verificare che la periferica sia accesa.	
	• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente.	
	 Controllare che venga utilizzato il cavo USB Hi-Speed 2.0 corretto. 	
	 Accertarsi che non vi siano troppi dispositivi USB collegati alla catena. Scollegare tutti i dispositivi dalla catena e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host. 	
	• Verificare se più di due hub USB non alimentati sono collegati in sequenza. Scollegare tutti i dispositivi dalla catena e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host.	
	Nota La tastiera iMac è un hub USB non alimentato.	

Risoluzione dei problemi di Linux

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a Linux, visitare il sito Web di HP per l'assistenza su Linux: <u>hp.sourceforge.net/</u>.

Risoluzione dei problemi PostScript

Le condizioni seguenti si riferiscono al linguaggio PS e possono verificarsi se si usano diversi linguaggi della stampante. Controllare sul display del pannello di controllo la presenza di messaggi che potrebbero risultare utili per risolvere il problema.



Nota Per visualizzare un messaggio sullo schermo o stamparlo quando si verifica un errore PS, aprire la finestra di dialogo **Opzioni di stampa** e fare clic sull'opzione desiderata nella sezione Errori PS.

Problemi generali

Il processo viene stampato con il font Courier (predefinito) anziché con quello richiesto.

Causa	Soluzione
Non è stato scaricato il tipo di carattere desiderato.	Scaricare il font desiderato e inviare nuovamente il processo in stampa. Verificare il tipo e l'ubicazione del font. Scaricare il font nella periferica, se applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del software.

Una pagina di formato Legale viene stampata con i margini tagliati.

Causa	Soluzione
Il processo di stampa è troppo complesso.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa a 600 dpi, semplificare la pagina o installare altra memoria.

Viene stampata una pagina di errori PS.

Causa	Soluzione
Il processo di stampa potrebbe non essere di tipo PS.	Accertarsi che il processo di stampa sia di tipo PS. Controllare se il programma software prevede l'invio alla periferica di un file di configurazione o di intestazione PS.

A Materiali di consumo e accessori

In questa sezione vengono fornite le informazioni relative all'ordinazione di componenti, materiali di consumo e accessori Utilizzare solo componenti e accessori specifici per la periferica.

- Ordinazione di componenti, accessori e materiali di consumo
- Numeri di catalogo

Ordinazione di componenti, accessori e materiali di consumo

Sono disponibili diversi metodi per ordinare componenti, materiali di consumo e accessori:

- Ordinazione diretta da HP
- Ordinazione tramite centri di assistenza
- Ordinazione diretta tramite il server Web incorporato (per le stampanti connesse a una rete)
- Ordinazioni direttamente tramite il software HP Easy Printer Care

Ordinazione diretta da HP

È possibile ottenere gli elementi descritti di seguito direttamente da HP:

- **Pezzi di ricambio:** Per ordinare i pezzi di ricambio negli U.S.A. visitare <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>hpparts</u>. In tutti gli altri paesi/regioni, contattare il centro di assistenza autorizzato HP locale.
- Materiali di consumo e accessori: Per ordinare i materiali di consumo negli U.S.A. visitare <u>http://www.hp.com/go/ljsupplies</u>. Per ordinare i materiali di consumo negli altri paesi/regioni, visitare il sito Web <u>http://www.hp.com/ghp/buyonline.html</u>. Per ordinare gli accessori, visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Ordinazione tramite centri di assistenza

Per ordinare componenti o accessori, rivolgersi a un servizio di assistenza autorizzato HP.

Ordinazione diretta tramite il server Web incorporato (per le stampanti connesse a una rete)

Per ordinare i materiali di consumo direttamente attraverso il server Web incorporato, effettuare le operazioni riportate di seguito.

- 1. Nel browser Web del computer, digitare l'indirizzo IP o il nome host della periferica. Viene visualizzata la finestra di stato.
- Nella sezione Altri collegamenti fare doppio clic su Ordina materiali di consumo. Viene fornito un URL di un sito dal quale è possibile acquistare prodotti di consumo.
- 3. Selezionare i numeri di catalogo dei prodotti che si desidera acquistare seguendo le istruzioni visualizzate.

Ordinazioni direttamente tramite il software HP Easy Printer Care

Il software HP Easy Printer Care è uno strumento di gestione delle stampanti progettato per effettuare in modo semplice ed efficiente la configurazione, il controllo, l'ordine dei materiali di consumo, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento delle stampanti.. Per ulteriori informazioni relative al software HP Easy Printer Care, visitare <u>http://www.hp.com/go/easyprintercare</u>.

Numeri di catalogo

L'elenco di accessori che segue è aggiornato al momento della stampa della presente guida. Le informazioni sull'ordinazione e la disponibilità degli accessori sono soggette a variazioni nel tempo.

Accessori

Proble	ma	Descrizione	Numero di catalogo
Unità fr	onte/retro opzionale	Consente la stampa automatica sui due lati del foglio.	Q7549A
	Nota L'unità fronte/retro automatica viene fornita con le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.		
Access	orio fax analogico opzionale	Consente di usufruire delle funzioni fax	Q3701A
1997) B	Nota L'accessorio fax analogico viene fornito con le unità MFP HP LaserJet M5035X e HP LaserJet M5035XS.		

Materiali di consumo e kit di manutenzione

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Cartuccia di stampa HP LaserJet	Cartuccia da 15.000 pagine	Q7570A
Cassetto della cucitrice	Cassetto da 5.000 punti	Q7839A
Kit di manutenzione del motore di stampa (110 V)	Kit di manutenzione per periferiche da 110 V	Q7832A
Kit di manutenzione del motore di stampa (220 V)	Kit di manutenzione per periferiche da 220 V	Q7833A
Kit di manutenzione dell'ADF	Kit di manutenzione per l'alimentatore automatico documenti	Q7842A

Memoria

Problema	Numero di catalogo
48 MB	Q7714A
64 MB	Q7715A
128 MB	Q7718A
256 MB	Q7719A
512 MB	Q7720A

Cavi e interfacce

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Schede EIO (Enhanced I/O) Schede di rete EIO per protocolli multipli per il server di stampa HP Jetdirect:	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX)	J7934G
	Server di stampa HP Jetdirect 625n Fast Ethernet (10/100/1000Base-TX)	J7960G
	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Fast Ethernet (10/100/1000Base-TX)	J7961G
Cavo USB	Cavo da A a B di 2 metri	C6518A

Supporti di stampa

Per ulteriori informazioni sulle forniture dei supporti di stampa, visitare il sito Web all'indirizzo <u>http://www.hp.com/go/ljsupplies</u>

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Carta patinata lucida HP per stampanti laser	Lettera (220 x 280 mm), confezione da 50 fogli	C4179A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
Da utilizzare con periferiche HP LaserJet. Carta patinata, ideale per documenti professionali di notevole impatto visivo quali brochure, materiali di vendita e documenti contenenti grafica e immagini.	A4 (210 x 297 mm), confezione da 50 fogli	C4179B/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico ed Europa
Specifiche: 32 lb (120 g/m ²).		
Carta resistente HP LaserJet	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 50 fogli	Q1298A/America settentrionale
Da utilizzare con periferiche HP LaserJet. Questa carta satinata, resistente all'acqua e agli strappi e dalla qualità e prestazioni ottimali, è ideale per insegne, mappe, menu e altre applicazioni commerciali.	A4 (210 x 297 mm), confezione da 50 fogli	Q1298B/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico ed Europa
Carta alta qualità per HP LaserJet La carta HP più lucida per stampanti LaserJet I colori risultano spettacolari e il nero nitido su questa carta particolarmente liscia e di un bianco brillante. Ideale per presentazioni, piani aziendali, corrispondenza esterna e altri	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPU1132/America settentrionale
	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 250 fogli, cartone da 6 confezioni	HPU1732/America settentrionale
	A4 (210 x 297 mm), cartone da 5 confezioni	Q2397A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
documenti di valore. Specifiche: brillantezza 98, 32 lb. (75 g/	A4 (210 x 297 mm), confezione da 250 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP412/Europa
m²).	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP410/Europa
	A4 (210 x 297 mm), 160 g/m ² , confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP413/Europa
Problema	Descrizione	Numero di catalogo
---	---	--
Carta HP LaserJet	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPJ1124/America settentrionale
HP LaserJet. Ideale per carta intestata, promemoria di qualità elevata,	Legale (8.5 x 14 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPJ1424/America settentrionale
documenti legali, posta e corrispondenza.	Lettera (220 x 280 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	Q2398A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
Specifiche: brillantezza 96, 24 lb (90 g/ m ²).	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	Q2400A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli	CHP310/Europa
Carta per stampa HP	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPP1122/America settentrionale e Messico
e a getto d'inchiostro. Creata espressamente per uso domestico e	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 3 confezioni	HPP113R/America settentrionale
piccoli uffici, è più pesante e brillante della carta per fotocopiatrici.	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP210/Europa
Specifiche: brillantezza 92, 22 lb.	A4 (210 x 297 mm), confezione da 300 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP213/Europa
Carta multiuso HP	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPM1120/America settentrionale
da ufficio: periferiche laser e a getto d'inchiostro, fotocopiatrici e fax. Creata per le aziende che cercano un unico tipo di carta per tutte le esigenze dell'ufficio. Più brillante e levigata di altre carte da ufficio. Specifiche: brillantezza 90, 20 lb (75 g/ m ²).	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	HP25011/America settentrionale
	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 250 fogli, cartone da 12 confezioni	HPM113H/America settentrionale
	Lettera (8.5 x 11 in), 3 fori, confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	
	Legale (8.5 x 14 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Carta per ufficio HP Da utilizzare con tutte le apparecchiature da ufficio: periferiche laser e a getto di inchiostro, fotocopiatrici e fax. Ideale per	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPC8511/America settentrionale e Messico
	Lettera (8.5 x 11 in), 3 fori, confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPC3HP/America settentrionale
grandi volumi di stampa. Specifiche: brillantezza 84, 20 lb (75 g/	Legale (8.5 x 14 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPC8514/America settentrionale
m²).	Lettera (8.5 x 11 in), Quick Pack, confezione da 2.500 fogli	HP2500S/America settentrionale e Messico
	Lettera (8.5 x 11 in), Quick Pack, 3 fori, confezione da 2.500 fogli	HP2500P/America settentrionale
	Lettera (220 x 280 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	Q2408A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	Q2407A/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico
	A4 (210 x 297 mm), confezione da 500 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP110/Europa
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack, confezione da 2500 fogli, cartone da 5 confezioni	CHP113/Europa
Carta riciclata per ufficio HP Da utilizzare con tutte le apparecchiature da ufficio: periferiche laser e a getto di inchiostro, fotocopiatrici e fax. Ideale per grandi volumi di stampa. Conforme alla direttiva USA 13101 sui prodotti per la salvaguardia ambientale.	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPE1120/America settentrionale
	Lettera (8.5 x 11 in), 3 fori, confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPE113H/America settentrionale
	Legale (8.5 x 14 in), confezione da 500 fogli, cartone da 10 confezioni	HPE1420/America settentrionale
Specifiche: brillantezza 84, 20 lb, 30% di contenuto riciclato.		
Lucidi per HP LaserJet Da utilizzare solo con le periferiche monocromatiche HP LaserJet. Per testo e grafici ben definiti, utilizzare solo lucidi specifici per le periferiche monocromatiche HP LaserJet.	Lettera (8.5 x 11 in), confezione da 50 fogli	92296T/America settentrionale, paesi/ regioni dell'Asia del bacino Pacifico ed
	A4 (210 x 297 mm), confezione da 50 fogli	Europa 922296U/Paesi/regioni dell'Asia del bacino Pacifico ed Europa
Specifiche: spessore 4,3 mil.		

B Assistenza e supporto

Garanzia limitata di Hewlett-Packard

PRODOTTO HP HP LaserJet M5025, M5035, M5035X e M5035XS DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA Garanzia di un anno con intervento in luogo

HP garantisce all'utente finale che l'hardware e gli accessori HP saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto e per il periodo sopra indicato. Se si avvisa HP della presenza di un difetto entro il periodo di garanzia, HP, a propria discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto che risulta difettoso. I prodotti in sostituzione possono essere nuovi o equivalenti a nuovi nelle prestazioni.

HP garantisce che il software HP, se installato e usato correttamente, non mancherà di eseguire le istruzioni di programmazione dalla data di acquisto e per il periodo sopra indicato, a causa di difetti nei materiali e nella lavorazione. Se si avvisa HP della presenza di un difetto entro il periodo di garanzia, HP sostituirà il software che a causa di tali difetti non esegua le istruzioni di programmazione.

HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sarà ininterrotto ed esente da errori. Se HP non è in grado, entro un tempo ragionevole, di riparare o sostituire un prodotto difettoso come dalla presente garanzia, il cliente potrà richiedere il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione tempestiva del prodotto stesso.

I prodotti HP potrebbero presentare parti rifabbricate, equivalenti a parti nuove nelle prestazioni, oppure già utilizzate in precedenza.

La garanzia non è valida nel caso di difetti risultanti da (a) manutenzione o calibrazione impropria o inadeguata, (b) software, interfacciamento, parti o ricambi non forniti da HP, (c) modifica o uso improprio non autorizzato, (d) utilizzo del prodotto al di fuori delle specifiche ambientali pubblicate o (e) preparazione o manutenzione inadeguata del sito.

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI SINGOLI PAESI/REGIONI, LE SUDDETTE GARANZIE SONO ESCLUSIVE E NON ESPRIMONO NÉ IMPLICANO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, SIA SCRITTE CHE VERBALI. HP NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. Alcuni paesi/regioni vietano la limitazione della durata della garanzia implicita, nel qual caso la limitazione o l'esclusione sopra riportata non è applicabile. Questa garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici, oltre ad eventuali altri diritti a seconda del paese o della regione di appartenenza. La garanzia limitata di HP è valida in tutti i paesi/regioni in cui siano presenti servizi di supporto HP per questo prodotto e in cui questo prodotto sia stato commercializzato da HP. Il livello del servizio di garanzia ricevuto dall'utente può variare in base agli standard locali. HP non altera la forma, l'idoneità o la funzione del prodotto per renderlo operativo nei paesi/regioni in cui non sia stato previsto il suo utilizzo, per motivi legali.

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI SINGOLI PAESI/REGIONI, I RIMEDI ESPRESSI DI QUESTA GARANZIA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI SPETTANTI AL CLIENTE. AD ECCEZIONE DI QUANTO SOPRA INDICATO, HP DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA DI DATI O PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTO O DATI) O PER ALTRI DANNI, BASATI SU CONTRATTO, TORTO O ALTRO. Alcuni paesi/regioni vietano l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o conseguenti, nel qual caso la limitazione o l'esclusione sopra riportata non è applicabile.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTA DICHIARAZIONE SONO DA CONSIDERARSI UN SUPPLEMENTO E NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO I DIRITTI LEGALI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO ALL'UTENTE.

Servizio di garanzia CSR

Per ridurre il tempo previsto per la riparazione e consentire una maggiore flessibilità nella sostituzione dei componenti difettosi, i prodotti HP sono composti da molti componenti di tipo CSR (Customer Self Repair). Se durante la fase di prova si determina che la riparazione può essere eseguita tramite un componente CSR, tale componente verrà inviato per effettuare la sostituzione. Esistono due categorie di componenti CSR: 1) Componenti per i quali la riparazione a carico dell'utente è obbligatoria. Se si richiede la sostituzione di questi componenti ad HP, i costi di trasporto e di manodopera per il servizio verranno addebitati all'utente. 2) Componenti per i quali la riparazione a carico dell'utente è opzionale. Anche questi componenti possono essere riparati dall'utente. Se, tuttavia, l'utente richiede di sostituirli, il servizio non gli verrà addebitato per i prodotti coperti dalla garanzia specifica per il prodotto.

In base alla disponibilità dei componenti e all'area geografica, la spedizione avverrà entro il giorno lavorativo successivo. In base alla collocazione geografica, con un costo aggiuntivo è possibile usufruire del servizio di fornitura entro lo stesso giorno o entro quattro ore. In caso di necessità, è possibile contattare il Centro di assistenza tecnica HP per ricevere assistenza telefonica da parte di un tecnico. Nel materiale spedito con il componente CSR, viene specificato se il componente difettoso dovrà essere restituito. Se viene richiesta la restituzione, il componente difettoso dovrà essere inviato entro un periodo di tempo specifico, solitamente cinque (5) giorni lavorativi. Il componente difettoso deve essere restituito congiuntamente alla relativa documentazione inclusa nel materiale. Nel caso in cui HP non riceva il componente difettoso, il costo della sostituzione potrebbe essere addebitato all'utente. Nel caso di componenti CSR, HP sceglierà il mezzo più idoneo per la spedizione e ne sosterrà i costi.

Dichiarazione di garanzia limitata delle cartucce di stampa

HP garantisce che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e di lavorazione.

La presente garanzia non è applicabile ai prodotti che (a) sono stati ricaricati, rigenerati o manomessi in qualsiasi modo, (b) presentano problemi causati da uso o conservazione impropria o dall'uso in ambienti diversi da quelli specificati per il prodotto o che (c) presentano segni di usura derivanti dall'uso.

Per ottenere il servizio di garanzia, restituire il prodotto al punto di acquisto (fornendo per iscritto una descrizione del problema ed esempi di stampa) o contattare il servizio di assistenza clienti HP. HP deciderà se sostituire i prodotti difettosi o rimborsare il prezzo di acquisto.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA E PERTANTO NON VENGONO OFFERTE ALTRE GARANZIE SCRITTE O ORALI, ESPRESSE O IMPLICITE. IN PARTICOLARE HP NEGA LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, HP NON SARÀ RESPONSABILE PER I DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTO O DATI) O ALTRI DANNI, BASATI SU CONTRATTO, TORTO O ALTRO.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTA DICHIARAZIONE SONO DA CONSIDERARSI UN SUPPLEMENTO E NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO I DIRITTI LEGALI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

Assistenza clienti HP

Servizi online

Per accedere 24 ore su 24 ad aggiornamenti software HP specifici della periferica, informazioni sul prodotto e assistenza, visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u>.

Per informazioni sul server di stampa esterno HP Jetdirect, visitare il sito <u>www.hp.com/support/</u><u>net_printing</u>.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) è costituito da un insieme di strumenti per la risoluzione dei problemi basati sul Web per l'elaborazione desktop e i prodotti di stampa. Visitare il sito <u>instantsupport.hp.com</u>.

Assistenza telefonica

HP fornisce assistenza telefonica gratuita durante l'intero periodo di durata della garanzia. Per informazioni sul numero di telefono del paese o della regione di appartenenza, leggere l'opuscolo fornito con il prodotto o visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/</u>. Prima di contattare HP, annotare e tenere a portata di mano le seguenti informazioni: il nome e il numero di serie del prodotto, la data di acquisto e una descrizione del problema.

Utilità software, driver e informazioni elettroniche

www.hp.com/go/M5025_software o www.hp.com/go/M5035_software

La pagina Web relativa ai driver è in lingua inglese, ma i driver scaricabili sono disponibili in varie lingue.

Ordinazione diretta degli accessori o dei materiali di consumo HP

- Stati Uniti: <u>www.hp.com/sbso/product/supplies</u>.
- Canada: <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>
- Europa: <u>www.hp.com/supplies</u>
- Asia (Pacifico): www.hp.com/paper/

Per ordinare parti o accessori HP originali, visitare il sito HP Parts Store all'indirizzo <u>www.hp.com/buy/</u> <u>parts</u> (solo Stati Uniti e Canada) oppure chiamare il numero 1-800-538-8787 (Stati Uniti) o 1-800-387-3154 (Canada).

Informazioni sull'assistenza HP

Per individuare i rivenditori autorizzati HP, chiamare il numero 1-800-243-9816 (U.S.A.) o 1-800-387-3867 (Canada).

Fuori da Stati Uniti e Canada, contattare il numero dell'assistenza clienti del paese o della regione di appartenenza. Vedere l'opuscolo fornito con la periferica.

Contratti di assistenza HP

Chiamare il numero 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) negli Stati Uniti o il numero 1-800-268-1221 in Canada. In alternativa, visitare il sito Web relativo ai servizi HP SupportPack e Carepaq[™] www.hpexpress-services.com/10467a.

Per l'assistenza estesa, chiamare il numero 1-800-446-0522.

Software HP Easy Printer Care

Per verificare lo stato e le impostazioni della periferica e visualizzare le informazioni relative alla risoluzione dei problemi e la documentazione in linea, utilizzare Software HP Easy Printer Care. Per poter utilizzare Software HP Easy Printer Care, è necessario aver eseguito l'installazione completa del software. Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Assistenza HP e informazioni per computer Macintosh

Visitare il sito <u>www.hp.com/go/macosx</u> per informazioni di assistenza su Macintosh OS X e servizi di abbonamento HP per gli aggiornamenti dei driver.

Visitare il sito <u>www.hp.com/go/mac-connect</u> per prodotti concepiti appositamente per gli utenti Macintosh.

Contratti di manutenzione HP

HP offre diversi tipi di contratti di manutenzione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. I contratti di manutenzione non fanno parte della garanzia standard. I servizi di assistenza offerti possono variare in base all'area geografica. Rivolgersi al rivenditore HP di zona per ottenere informazioni sui servizi disponibili.

Contratti di assistenza in loco

HP offre contratti di assistenza in loco con tempi di risposta diversi, mirati a fornire un servizio adatto alle esigenze di ciascun cliente.

Assistenza in loco il giorno successivo

Questo contratto prevede l'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta. Gran parte dei contratti di assistenza in loco prevedono la possibilità di ottenere, a un costo aggiuntivo, una copertura più estesa in termini di orario e di località, quando queste non rientrano nel normale raggio di azione HP.

Assistenza settimanale in loco (volume)

Il presente accordo prevede la pianificazione di visite settimanali in loco nelle aziende con elevata percentuale di prodotti HP e riguarda le aziende con minimo 25 workstation, incluse periferiche, plotter, computer e unità disco.

Reimballaggio della periferica

Nel caso in cui l'Assistenza clienti HP disponga la restituzione della periferica per la riparazione, prima della spedizione è necessario reimballarla seguendo la procedura illustrata di seguito.



ATTENZIONE Il cliente sarà responsabile di eventuali danni derivanti da un imballaggio eseguito in maniera errata.

Per reimballare la periferica

1. Rimuovere e conservare i moduli DIMM eventualmente acquistati e installati nella periferica. Non rimuovere il modulo DIMM fornito in dotazione con la periferica.

ATTENZIONE L'elettricità statica può danneggiare i moduli DIMM. Quando si toccano i moduli DIMM, indossare un bracciale antistatico oppure toccare spesso la superficie della confezione antistatica del modulo e le parti metalliche della periferica. Per rimuovere i moduli DIMM, vedere Installazione della memoria della stampante.

2. Rimuovere e conservare la cartuccia di stampa.



ATTENZIONE È *estremamente importante* rimuovere la cartuccia di stampa prima di spedire la periferica. Se le cartucce restano nella stampante, durante il trasporto potrebbero verificarsi fuoriuscite di toner, che potrebbe ricoprire il motore e altre parti della periferica.

Per impedire che la cartuccia di stampa si danneggi, non toccare il rullo sopra di essa e conservarla nella confezione originale affinché non venga esposta alla luce.

3. Rimuovere e conservare il cavo di alimentazione, il cavo dell'interfaccia e gli accessori opzionali.

- **4.** Se possibile, includere stampe di esempio e 50-100 fogli di carta o del supporto di stampa che ha causato il problema.
- 5. Negli Stati Uniti, per richiedere nuovo materiale di imballaggio, rivolgersi all'Assistenza clienti HP. Negli altri paesi/regioni, utilizzare il materiale di imballaggio originale, se possibile. Hewlett-Packard consiglia di assicurare l'attrezzatura per la spedizione.

Garanzia estesa

L'assistenza HP copre i prodotti hardware HP e tutti i componenti interni forniti da HP. Il servizio di manutenzione dell'hardware è previsto per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto HP. I servizi di assistenza HP devono essere acquistati entro il periodo di garanzia specificato. Per ulteriori informazioni, contattare il gruppo Assistenza e supporto clienti HP.



- <u>Specifiche fisiche</u>
- Specifiche elettriche
- Emissioni acustiche
- Condizioni di funzionamento

Specifiche fisiche

Tabella C-1 Dimensioni

Modello	Altezza	Profondità	Larghezza	Peso ¹
Unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035	775 mm (30.5 in)	584 mm (23 in)	597 mm (23.5 in)	20,2 kg (44.5 lb)
Unità MFP HP LaserJet M5035X	1.035 mm (40.75 in)	762 mm (30 in)	737 mm (29 in)	30,2 kg (66.5 lb)
Unità MFP HP LaserJet M5035XS	1.194 mm (47 in)	762 mm (30 in)	737 mm (29 in)	30,2 kg (66.5 lb)

¹ Senza cartuccia di stampa
 Tabella C-2 Dimensioni con tutti gli sportelli e i vassoi aperti

Modello	Altezza	Profondità	Larghezza
Unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035	1.194 mm (42.5 in)	991 mm (39 in)	1.016 mm (40 in)
Unità MFP HP LaserJet M5035X	1.016 mm (52.75 in)	1.067 mm (42 in)	1.016 mm (40 in)
Unità MFP HP LaserJet M5035XS	1.499 mm (59 in)	1.067 mm (42 in)	1.016 mm (40 in)

Specifiche elettriche

AVVERTENZA I requisiti di alimentazione variano a seconda del paese/regione in cui la periferica viene venduta. Non convertire le tensioni di funzionamento, poiché ciò potrebbe danneggiare la periferica e invalidarne la garanzia.

Tabella C-3 Requisiti di alimentazione

Specifica	Modelli da 110 Volt	Modelli a 220 volt
Requisiti di alimentazione	Da 100 a 127 Vac	Da 220 a 240 Vac
	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente nominale	8,0 Amp	4,5 Amp

Tabella C-4 Consumo (medio, in watt)¹

Modello	Stampa ²	Copia	Pronta o in attesa ^{3,4}	Pausa⁵	Spenta
Unità MFP HP LaserJet M5025	< 615 W ⁶	615 W	75 W	21 W	0,01 W
Unità MFP HP LaserJet M5035	< 615 W ⁷	615 W	75 W	21 W	0,01 W
Unità MFP HP LaserJet M5035X	< 615 W ⁷	615 W	75 W	21 W	0,01 W
Unità MFP HP LaserJet M5035XS	< 615 W ⁷	615 W	75 W	21 W	0,01 W

¹ Valori soggetti a variazioni. Vedere <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u> per informazioni aggiornate.

- ² I valori relativi all'alimentazione sono i valori massimi misurati utilizzando tutti i voltaggi standard.
- ³ Tempo predefinito per il passaggio dalla modalità Pronta alla modalità Pausa = 30 minuti.
- ⁴ Dissipazione del calore in modalità Pronta = 37,5 BTU/ora
- ⁵ Tempo per il passaggio dalla modalità Pausa all'inizio della stampa = meno di 8,5 secondi.
- ⁶ Velocità di stampa pari a 55 ppm.
- ⁷ Velocità di stampa pari a 35 ppm.

Emissioni acustiche

Tabella C-5 Livello potenza e pressione acustica^{1,3}

Livello potenza acustica	Dichiarato per ISO 9296
Stampa ³	L _{WAd} = 6,6 Bel (A) [66 dB(A)]
Pronta	Praticamente non udibile
Livello pressione acustica	Dichiarato per ISO 9296
Stampa ³	L _{pAm} =54 dB (A)
Pronta	Praticamente non udibile

- ¹ Valori soggetti a variazioni. Vedere <u>www.hp.com/support/M5025mfp</u> o <u>www.hp.com/support/M5035mfp</u> per informazioni aggiornate.
- ² Configurazione collaudata: Unità MFP HP LaserJet M5035, stampa su una facciata, carta di formato A4.
- ³ La velocità di stampa è pari a 35 ppm.

Condizioni di funzionamento

Tabella C-6 Condizioni necessarie

Condizione ambientale	Stampa	Conservazione/standby
Temperatura (stampante e cartuccia di stampa)	Da 15° a 32,5° C (da 59 a 89° F)	Da -20° a 40° C (da -4 a 104° F)
Umidità relativa	Tra 10% e 80%	Tra 10% e 90%

D Informazioni sulle normative

Questa sezione contiene informazioni sulle seguenti normative:

- Normativa FCC
- Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente
- Dichiarazioni per le telecomunicazioni
- Dichiarazione di conformità
- Dichiarazioni per la sicurezza

Normativa FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per le periferiche digitali di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati specificati per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se l'apparecchiatura non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che una particolare installazione non provochi interferenza. Qualora l'apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a eliminare tali interferenze adottando una o più delle seguenti misure.

- Orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui si trova il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.



Nota Le modifiche apportate alla stampante che non siano esplicitamente autorizzate dalla HP possono annullare la facoltà dell'utente di utilizzare l'apparecchio.

L'uso di un cavo di interfaccia schermato è necessario per garantire la conformità ai limiti di Classe A della Parte 15 delle normative FCC.

Supporto del prodotto mirato alla difesa dell'ambiente

Protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard Company è impegnata a fornire prodotti di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con numerose caratteristiche in grado di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

Emissione di ozono

Questo prodotto non genera quantità consistenti di ozono (O₃).

Consumo energetico

Il consumo energetico si riduce notevolmente se sulla periferica è attiva la modalità Pronta o Pausa. Ciò consente di limitare il consumo di risorse naturali e ridurre i costi senza influire sul funzionamento della periferica. Questo prodotto è conforme a ENERGY STAR® (Versione 3.0), un programma ad adesione volontaria che promuove lo sviluppo dei prodotti per ufficio a basso consumo energetico.



ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. In qualità di partner di ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company ha stabilito che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR sul consumo energetico. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web <u>www.energystar.gov</u>.

Consumo di toner

La modalità EconoMode utilizza una quantità molto inferiore di toner, con conseguente estensione della durata della cartuccia di stampa.

Uso della carta

Le funzioni di stampa fronte/retro manuale/automatica opzionale (stampa su due lati, vedere <u>Stampa</u> <u>su entrambi i lati del foglio</u> per Windows o <u>Stampa su entrambi i lati del foglio</u> per Mac) e di stampa N su uno (stampa di più pagine su un unico foglio) possono ridurre il consumo di carta e limitare la richiesta di risorse naturali.

Materiali in plastica

La maggior parte dei componenti in plastica di peso superiore a 25 g è provvista di contrassegni conformi agli standard internazionali che consentono di identificare e riciclare i materiali con maggiore facilità nel momento in cui la stampante deve essere sostituita.

Materiali di consumo HP LaserJet

Il riciclaggio e la restituzione delle cartucce HP LaserJet esaurite tramite il programma HP Planet Partners sono operazioni molto semplici e completamente gratuite. HP è impegnata a fornire prodotti e servizi all'avanguardia e di alta qualità nel rispetto dell'ambiente, dalla fase di progettazione e realizzazione del prodotto alla distribuzione, fino al riciclaggio. Assicura inoltre che il procedimento di riciclaggio delle cartucce di stampa HP LaserJet venga eseguito in maniera appropriata e consente di ricavare plastica e metallo che verranno utilizzati per creare nuovi prodotti, senza ulteriori sprechi di cartucce altrimenti destinate alle discariche. Poiché le cartucce vengono riciclate e utilizzate per la creazione di nuovi materiali, non possono essere restituite. Nel programma HP Planet Partners, le cartucce di stampa HP LaserJet esaurite vengono riciclate in modo responsabile. Grazie per la vostra attenzione nei riguardi della salvaguardia ambientale.

In molti paesi/regioni, i materiali di consumo necessari per la stampa di questo prodotto (ad esempio le cartucce di stampa) possono essere restituiti alla HP attraverso l'apposito programma di riciclaggio e restituzione HP, un programma semplice e gratuito per la raccolta di tali materiali, disponibile in più di 35 paesi/regioni. Le informazioni sul programma sono disponibili in più lingue e le istruzioni sono incluse in ogni nuova confezione di cartucce di stampa e di materiali di consumo per le stampanti HP LaserJet.

Informazioni sul programma di restituzione e riciclaggio dei materiali di consumo HP

Dal 1992, il riciclaggio e la restituzione dei materiali di consumo HP LaserJet avviene in forma gratuita. Nel 2004, il programma HP Planet Partners per i materiali di consumo LaserJet era disponibile nell'85% del mercato mondiale dei prodotti HP LaserJet. La maggior parte delle confezioni di cartucce HP LaserJet viene fornita in dotazione con etichette prepagate e preaffrancate e istruzioni. Etichette e scatole da imballaggio sono disponibili anche sul sito Web <u>http://www.hp.com/recycle</u>.

Utilizzare l'etichetta per restituire soltanto cartucce di stampa HP LaserJet originali ed esaurite. Non utilizzare invece questa etichetta per cartucce non HP, per cartucce ricaricate o ricostruite o per restituzioni ancora coperte dalla garanzia. I materiali di consumo della stampante o altri oggetti inviati inavvertitamente al programma HP Planet Partners non possono essere restituiti.

Grazie al programma di riciclaggio HP Planet Partners, nel 2004 sono state riciclate più di 10 milioni di cartucce di stampa HP LaserJet. Questo significa che circa 12 mila tonnellate di cartucce di stampa non sono state smaltite nelle discariche. HP ha riciclato, nel 2004, in media il 59% del peso della cartuccia di stampa, costituita principalmente di plastica o di metallo. La plastica e il metallo vengono utilizzati per creare nuovi prodotti, quali prodotti HP, vassoi di plastica e bobine. I materiali rimanenti vengono smaltiti in maniera sicura per l'ambiente.

- Restituzione negli Stati Uniti: per una gestione responsabile delle cartucce e dei materiali di consumo utilizzati, HP incoraggia le restituzioni in grandi quantitativi. È sufficiente unire due o più cartucce e utilizzare l'etichetta UPS prepagata e preaffrancata inclusa nella confezione. Per ulteriori informazioni negli Stati Uniti, contattare il numero 1-800-340-2445 o visitare il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/recycle.
- **Restituzione fuori dagli Stati Uniti:** gli utenti che risiedono fuori dagli Stati Uniti possono visitare il sito Web <u>www.hp.com/recycle</u> per ulteriori informazioni sul programma di restituzione e riciclaggio dei materiali di consumo HP.

Carta

Questo prodotto supporta l'uso di carta riciclata conforme alle linee guida illustrate in *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* ed è in grado di funzionare con carta riciclata conforme allo standard EN12281:2002.

Limitazioni relative ai materiali

Questo prodotto HP contiene mercurio all'interno delle lampade fluorescenti del display a cristalli liquidi del pannello di controllo che richiede una gestione speciale al termine dell'uso.

Questo prodotto HP contiene una batteria per cui potrebbe essere necessario lo smaltimento come rifiuto speciale. Le batterie contenute nei prodotti Hewlett-Packard o fornite dalla HP sono le seguenti:

Periferica Unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035		
Тіро	Batteria al litio monofluoruro di carbonio BR1632	
Peso	1,5 g	
Ubicazione	Sulla scheda del formatter	
Rimovibile dall'utente	No	







Per informazioni sul riciclaggio, visitare il sito Web <u>www.hp.com/recycle</u> oppure contattare l'autorità locale competente o Electronics Industries Alliance mediante l'indirizzo <u>www.eiae.org</u>.

Smaltimento dei rifiuti domestici nell'Unione Europea



Il presente simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che lo smaltimento del prodotto in questione deve essere effettuato separatamente dai rifiuti domestici. Lo smaltimento è responsabilità dell'utente, il quale è tenuto a riconsegnare il prodotto nel punto di raccolta stabilito per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche ed elettriche. Il riciclaggio e la raccolta separata dei prodotti contribuisce a una maggiore salvaguardia delle risorse naturali e assicura che le procedure di riciclaggio siano condotte in modo da preservare la salute delle persone e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sui centri di riciclaggio dei materiali, contattare l'ente locale preposto o il rivenditore del prodotto.

Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)

È possibile richiedere le schede tecniche (MSDS, Material Safety Data Sheets) dei materiali di consumo contenenti sostanze chimiche (ad esempio il toner) tramite i siti Web HP <u>www.hp.com/go/msds</u> o <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli argomenti ambientali:

- Scheda relativa al profilo ambientale di questo prodotto e di molti altri prodotti HP correlati
- Impegni HP in materia di rispetto dell'ambiente
- Sistema di gestione ambientale HP
- Programma di riciclaggio e restituzione dei prodotti HP
- Material Safety Data Sheet (Scheda tecnica di sicurezza)

Visitare <u>http://www.hp.com/go/environment</u> o <u>http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/</u>productinfo/safety.

Dichiarazioni per le telecomunicazioni

I modelli Unità MFP HP LaserJet M5035X MFP e HP LaserJet M5035XS dispongono diHP LaserJet Analog Fax Accessory 300 già installato che fornisce la comunicazione alla rete telefonica pubblica commutata per l'utilizzo delle funzionalità fax. Vedere la *Guida dell'utente per Accessorio fax analogico HP LaserJet 300* per le informazioni sulle normative e norme di conformità associate alle funzionalità fax di tale periferica.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

Conforme alla Guida 22 ISO/IEC e EN 45014

Nome del produtto Indirizzo produttor	re: e:	Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA
dichiara che il proc	lotto	
Nome prodotto:		HP LaserJet serie M5025/M5035
Accessori ⁵⁾ :		Q7549A – Unità fronte/retro opzionale Q7834A – Mobiletto opzionale con un cassetto da 500 fogli Q7835A – Mobiletto opzionale con tre cassetti da 500 fogli Q7604A – Raccoglitore/Cucitrice opzionale BOISB-0308-00 – Modulo fax
Numero di modello normativa ³⁾ : Opzioni prodotto: Cartuccia di stampa		BOISB-0502-01 Tutte Q7570A
conforme alle seguenti specifiche del prodotto:		
Sicurezza:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (prodotto laser/LED di classe 1 GB4943-2001	
EMC:	CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - Classe A ^{1, 4)} EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A ²⁾ /ICES-003, Numero 4	

TELECOMUNICAZ TBR-21:1998; EG 201 121:1998 IONI:

Informazioni supplementari:

Il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 89/336/EEC, della direttiva sui dispositivi a bassa tensione 73/23/EEC e della direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) ed è contrassegnato dal marchio CE.

1) Il prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica con sistemi di personal computer Hewlett-Packard.

2) La presente periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito: (1) la periferica non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento anomalo.

3) A questo prodotto viene assegnato un numero di modello di normativa. Questo numero non deve essere confuso né con il nome né con i numeri del prodotto.

4) Il prodotto soddisfa i requisiti di Classe A EN55022 e CNS13438, pertanto è applicabile quanto segue: "Avvertenza: questo prodotto è di classe A. In un ambiente domestico può causare interferenze radio, nel qual caso, l'utente è tenuto ad adottare misure adeguate".

5) Le approvazioni a livello mondiale per dispositivi modulari ricevute da Hewlett-Packard per l'accessorio fax analogico con numero di modello di normativa BOISB-0308-00, includono il modulo socket modem MT5634SMI di Multi-Tech Systems.

Boise, Idaho , USA

11 Maggio 2006

Solo per informazioni sulla conformità, rivolgersi a:

 Australia:
 Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

 Europa:
 Ufficio vendite e assistenza HP locale o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger

 Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143)

Stati Uniti: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefono: 208-396-6000)

Dichiarazioni per la sicurezza

Sicurezza dei prodotti laser

II CDRH (Center for Devices and Radiological Health) della FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti ha introdotto alcune disposizioni per i dispositivi laser prodotti a partire dal 1 agosto 1976. I prodotti venduti negli Stati Uniti devono obbligatoriamente conformarsi a tali disposizioni. Questa periferica è certificata come prodotto laser di "Classe 1" ai sensi del Radiation Performance Standard Act del 1968 del DHHS (Department of Health and Human Services) degli Stati Uniti. Poiché le radiazioni emesse all'interno della periferica sono completamente isolate tramite alloggiamenti protettivi e coperchi esterni, i raggi laser non possono fuoriuscire durante il normale funzionamento della periferica.

AVVERTENZA L'uso di impostazioni e procedure diverse da quelle indicate in questa guida dell'utente possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Norme DOC per il Canada

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Dichiarazione VCCI (Giappone)

```
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準
に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波
妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず
るよう要求されることがあります。
```

Dichiarazione relativa ai cavi di alimentazione (Giappone)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Dichiarazione EMI (Corea)

```
사용자 안대문 (A급 기기)
```

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

Dichiarazione EMI (Taiwan)

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

Dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M5025, M5035, M5035X, M5035XS, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M5025, M5035, M5035X, M5035XS - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

E Uso delle schede del server di stampa e della memoria

In questa sezione sono illustrate le funzioni della memoria relative alla stampante e le procedure da eseguire per l'espansione.

- Panoramica
- Installazione della memoria della stampante
- <u>Controllo dell'installazione del modulo DIMM</u>
- Salvataggio delle risorse (permanenti)
- Abilitazione della memoria per Windows
- Uso delle schede del server di stampa HP Jetdirect

Panoramica

F

È disponibile uno slot per modulo DIMM (Dual Inline Memory Module) per l'aggiornamento della memoria della periferica. I moduli DIMM sono disponibili nei formati da 32, 48, 64, 128 e 512 MB.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ordinazione, vedere <u>Ordinazione di componenti, accessori e</u> <u>materiali di consumo</u>.

Nota I moduli SIMM (Single Inline Memory Modules), utilizzati sui precedenti modelli di stampante HP LaserJet, non sono compatibili con questa stampante.

La stampante è inoltre dotata di un alloggiamento EIO per l'espansione delle funzionalità di rete della stampante. L'alloggiamento EIO può essere utilizzato per aggiornare la stampante con un'ulteriore connessione di rete, ad esempio un server di stampa wireless, una scheda di rete o una scheda di connettività per le comunicazioni seriali o AppleTalk.

Nota Le unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035 sono dotate di una scheda di rete già installata. Lo slot EIO può essere utilizzato per fornire funzionalità di rete supplementari rispetto a quelle già incorporate nella stampante.

Per determinare la quantità di memoria installata nella stampante o individuare i componenti installati nello slot EIO, stampare una pagina di configurazione. Vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>.

Installazione della memoria della stampante

È consigliabile aggiungere altra memoria alla stampante se si stampano spesso immagini complesse o documenti PostScript (PS) o se si utilizzano molti font scaricati. Una maggiore quantità di memoria fornisce più flessibilità nel supporto delle funzioni di memorizzazione dei processi, come la copia veloce.

Per installare la memoria della stampante

ATTENZIONE L'elettricità statica può danneggiare i moduli DIMM. Quando si maneggiano i moduli DIMM, indossare un polsino antistatico o toccare con frequenza la confezione antistatica dei DIMM prima di toccare le parti in metallo della stampante.

Le Unità MFP HP LaserJet M5025 e HP LaserJet M5035 sono dotate di uno slot per modulo DIMM. Se si desidera, è possibile sostituire il modulo DIMM installato nell'alloggiamento 1 con un modulo DIMM di memoria superiore.

Se necessario, prima di aggiungere ulteriore memoria alla periferica, stampare una pagina di configurazione per determinare la quantità di memoria installata. Vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>.

- 1. Spegnere la periferica e scollegare tutti i cavi.

2. Rimuovere il coperchio del formatter situato sul retro della periferica.



3. Aprire lo sportello del formatter.



4. Rimuovere il modulo DIMM dalla confezione antistatica.



ATTENZIONE Per ridurre la possibilità di eventuali danni causati dall'elettricità statica, si consiglia di indossare sempre un polsino per la scarica elettrostatica o di toccare la superficie del pacchetto antistatico prima di utilizzare i DIMM.



5. Tenere il modulo DIMM per i bordi e allineare le tacche del DIMM all'alloggiamento appropriato. Verificare che i fermi sui due lati dell'alloggiamento DIMM siano aperti.



6. Inserire il modulo DIMM nell'alloggiamento premendo con decisione. Controllare che i fermi sui due lati dell'alloggiamento DIMM scattino in posizione.





Nota Per rimuovere il modulo DIMM, rilasciare innanzitutto i fermi.

7. Chiudere lo sportello del formatter.



8. Inserire nuovamente il coperchio del formatter.



9. Ricollegare i cavi e accendere la periferica.



Controllo dell'installazione del modulo DIMM

Dopo aver installato il modulo DIMM, accertarsi che l'operazione sia stata eseguita correttamente.

Verificare che l'installazione del modulo DIMM sia stata eseguita correttamente.

- Accendere la periferica. Assicurarsi che la spia Pronta si accenda al termine della sequenza di avvio della periferica. Nel caso in cui venga visualizzato un messaggio di errore, è possibile che un modulo DIMM non sia stato installato correttamente. Vedere <u>Messaggi del pannello di</u> <u>controllo</u>.
- 2. Stampare una pagina di configurazione (vedere Uso delle pagine di informazioni).
- 3. Sulla pagina di configurazione, controllare la sezione relativa alla memoria e confrontarla con la stessa pagina stampata prima dell'installazione della memoria aggiuntiva. Se la quantità di memoria non è aumentata, è possibile che il modulo DIMM non sia stato installato correttamente o che sia difettoso. Ripetere la procedura di installazione. Se necessario, installare un altro modulo DIMM.



Nota Se è stato installato un linguaggio della periferica, vedere la sezione "Opzioni e linguaggi di stampa installati" nella pagina di configurazione. In questa area, dovrebbe essere riportato il nuovo linguaggio della periferica.

Salvataggio delle risorse (permanenti)

Le utilità o i processi scaricati sulla periferica a volte contengono risorse, ad esempio, font, macro o modelli. Le risorse contrassegnate internamente come permanenti rimangono nella memoria della periferica fino allo spegnimento.

Se si desidera utilizzare l'opzione PDL (Page Description Language, linguaggio di descrizione della pagina), attenersi alle indicazioni riportate di seguito. Per i dettagli tecnici, consultare un riferimento PDL appropriato per il linguaggio PCL o PS.

- Selezionare le risorse come permanenti solo se è assolutamente necessario conservarle in memoria quando la periferica è accesa.
- Inviare le risorse permanenti alla periferica solo all'inizio di un processo di stampa e non durante la stampa.



Nota Un uso eccessivo delle risorse permanenti o il download durante la stampa può compromettere le prestazioni della periferica o la possibilità di stampare pagine complesse.

Abilitazione della memoria per Windows

- 1. Nel menu Start, scegliere Impostazioni, Stampanti o Stampanti e fax.
- 2. Selezionare la periferica, quindi scegliere Proprietà.
- 3. Nella scheda Configura, fare clic su Altro.
- 4. Nel campo Memoria totale, inserire o selezionare il numero di MB di memoria installati.
- 5. Fare clic su OK.
- 6. Passare alla sezione Controllo dell'installazione del modulo DIMM.

Uso delle schede del server di stampa HP Jetdirect

Seguire le procedure riportate di seguito per installare o rimuovere una scheda EIO.

Installazione di una scheda del server di stampa HP Jetdirect

- 1. Spegnere la periferica.
- 2. Rimuovere le due viti e la piastra di copertura dall'alloggiamento EIO sul retro della periferica.





Nota Non gettare le viti e la piastra di copertura. Conservarle per l'uso futuro qualora si decida di rimuovere la scheda EIO.

3. Installare la scheda EIO nell'alloggiamento e fissare le viti.


4. Collegare il cavo di rete alla scheda EIO.



5. Accendere la periferica, quindi stampare una pagina di configurazione per verificare se la nuova periferica EIO viene riconosciuta. Vedere <u>Uso delle pagine di informazioni</u>.



Nota Quando si stampa una pagina di configurazione, viene stampata anche una pagina di configurazione HP Jetdirect contenente informazioni sulla configurazione e sullo stato della rete.

Rimozione di una scheda del server di stampa HP Jetdirect

- 1. Spegnere la periferica.
- 2. Scollegare il cavo di rete dalla scheda EIO.
- 3. Allentare le due viti dalla scheda EIO, quindi estrarre la scheda dall'alloggiamento.
- 4. Collocare la piastra di copertura dell'alloggiamento EIO sul retro della periferica. Inserire e fissare le due viti.
- 5. Accendere la periferica.

Glossario

amministratore di rete Responsabile della gestione della rete.

BOOTP Abbreviazione di "Bootstrap Protocol" (protocollo di avvio), un protocollo Internet utilizzato dal computer per individuare l'indirizzo IP corrispondente.

buffer di pagina Memoria temporanea della stampante utilizzata per memorizzare i dati della pagina mentre la stampante crea un'immagine della pagina.

calibrazione Processo che la stampate utilizza per apportare regolazioni interne in modo da ottenere una qualità di stampa ottimale.

comunicazione bidirezionale Trasmissione di dati in due direzioni.

DHCP Abbreviazione di "Dynamic Host Configuration Protocol". Il protocollo DHCP viene utilizzato da singoli computer o periferiche collegati a una rete per individuare le informazioni sulla propria configurazione, incluso l'indirizzo IP.

DIMM Abbreviazione di "Dual In-line Memory Module". Scheda a circuito stampato di piccole dimensioni contenente chip di memoria.

driver della stampante Programma software che consente al computer di accedere alle funzioni della stampante.

EIO Abbreviazione di "Enhanced Input/Output". Interfaccia hardware utilizzata per aggiungere un server di stampa, una scheda di rete, un disco rigido o altre funzionalità plug-in per le stampanti HP.

firmware Istruzioni di programmazione memorizzate in un'unità di memoria di sola lettura all'interno della stampante.

font Set completo di lettere, numeri e simboli in un determinato tipo di carattere.

fronte/retro Funzione che consente di selezionare la stampa su entrambi i lati della pagina. Nota anche come "stampa fronte/retro".

fusore Gruppo meccanico che utilizza il calore per fondere il toner sui supporti di stampa.

HP Jetdirect Prodotto HP per la stampa in rete.

HP Web Jetadmin Software di controllo della stampante basato sul Web con marchio di fabbrica HP che consente di utilizzare un computer per gestire le periferiche collegate a un server di stampa HP Jetdirect.

I/O Abbreviazione di "Input/Output"; si riferisce alle impostazioni delle porte del computer.

immagine raster Immagine costituita da punti.

indirizzo IP Numero univoco assegnato a un computer collegato a una rete.

IPX/SPX Abbreviazione dei protocolli di rete "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange".

linguaggio Funzioni o caratteristiche specifiche di una stampante o di un linguaggio di stampa.

materiali di consumo Materiali utilizzati dalla stampante che devono essere sostituiti. Il materiale di consumo per questa stampante è la cartuccia di stampa.

monocromatico Bianco e nero. Assenza di colore.

pannello di controllo Area della stampante contenente pulsanti e il display con schermo a sfioramento. Il pannello di controllo consente di selezionare le impostazioni e di ottenere informazioni sullo stato della stampante.

PCL Abbreviazione di "Printer Control Language".

periferica Dispositivo ausiliario, ad esempio una stampante, un modem o un sistema di memorizzazione, che interagisce con un computer.

pixel Abbreviazione di "picture element", la più piccola unità dell'area di un'immagine visualizzata sullo schermo.

PJL Abbreviazione di "Printer Job Language".

PostScript Linguaggio di descrizione della pagina con marchio commerciale.

PostScript emulato Software che emula Adobe PostScript, un linguaggio di programmazione che descrive l'aspetto della pagina stampata. Il linguaggio della stampante compare con l'indicazione "PS" in molti menu.

PPD Abbreviazione di "PostScript Printer Description".

RAM Abbreviazione di "Random Access Memory", un tipo di memoria in cui vengono memorizzati i dati che possono subire delle modifiche.

rendering Processo di produzione del testo o di immagini grafiche.

rete Sistema di computer collegati l'uno all'altro mediante cavi telefonici o in altro modo per condividere le informazioni.

ROM Abbreviazione di "Read-Only Memory", un tipo di memoria in cui vengono memorizzati i dati del computer che non subiscono modifiche.

scala di grigi Serie di sfumature dal nero al bianco.

Scelta risorse Accessorio Macintosh utilizzato per selezionare una periferica.

schema mezzitoni Uno schema a mezzitoni utilizza punti di inchiostro di dimensioni diverse per produrre un'immagine a tonalità continua, ad esempio una fotografia.

scomparto Contenitore per i fogli stampati.

Software HP Easy Printer Care Software che consente di controllare ed effettuare la manutenzione delle stampanti dal desktop del computer in uso.

supporti La carta, le etichette, i lucidi o altro materiale su cui la stampante stampa l'immagine.

tag di memoria Una partizione di memoria alla quale è associato un indirizzo specifico.

TCP/IP Protocollo Internet adottato come protocollo standard per la comunicazione.

toner Polvere nera o colorata che consente di imprimere l'immagine sul supporto di stampa.

unità di trasferimento Cinghia di plastica nera che trasporta i supporti di stampa all'interno della stampante e trasferisce il toner dalle cartucce di stampa ai supporti.

valore predefinito Impostazione normale o standard per l'hardware o il software.

vassoio Contenitore per i supporti non stampati.

Indice analitico

Α

A4, impostazioni della carta 41 Accesso a Novell obbligatorio 185 Accesso negato, messaggio 182 Accessori inclusi 2.3 numeri di catalogo 239 accessori ordinazione 238 Accessorio EIO impostazioni 27 Accessorio fax collegamento alla linea telefonica 137 collegamento, posizione 8 guida dell'utente 133 impostazioni 45 impostazioni predefinite 22 installazione 134 modelli dotati 3 programmazione della stampa 26 Accessorio per la stampa fronte/ retro messaggi di errore 182 Acustica, specifiche 254 Adattamento documenti 99 ADF caricamento 76 formati supportati 126 inceppamenti 191 kit di manutenzione 158 messaggi di errore 183 posizione 5, 6, 7 pulizia 161 supporti consentiti 67 Aggiornamento della memoria 268

Alimentatore automatico documenti. Vedere ADF Alimentatore automatico documenti (ADF) inceppamenti 191 alimentatore di documenti copia di documenti a due facciate 115 Alimentazione, specifiche 253 Ambiente della periferica risoluzione dei problemi 209 Ambiente operativo, specifiche 255 Ambiente per la stampante specifiche 255 Annullamento stampa 107 annullamento processi di copia 120 Anticontraffazione, materiali di consumo 154 Assistenza collegamenti al server Web incorporato 149 in linea 247 Linux 234 pagine Utility stampante HP 151 reimballaggio della periferica 249 rivenditori autorizzati HP 247 Assistenza clienti collegamenti al server Web incorporato 149 Linux 234 pagine Utility stampante HP 151 reimballaggio della periferica 249 Assistenza clienti HP 247

Assistenza in loco il giorno successivo 249 Assistenza in loco settimanale 249 Assistenza tecnica reimballaggio della periferica 249 Autenticazione cartucce 154 cartucce di stampa 154 materiali di consumo 154 Avvisi e-mail 144, 152 Avvisi, e-mail 144, 152 Azzera timeout copia 38

В

Batterie fornite 261 Blocco risorse, Macintosh 151 Browser supportati, Casella degli strumenti HP 14 Buste caricamento 72 conservazione 68 specifiche 60, 65 spiegazzate, risoluzione dei problemi 216

С

Calibrazione dello scanner 45, 163 Caratteri deformati, risoluzione dei problemi 215 Caratteri, deformati 215 Caratteristiche specifiche 59 Caricamento ADF 76 documenti, formati supportati 126 formati supportati 126

messaggi di errore 182 messaggi di errore di tipo o formato non previsto 179 originali sul vetro dello scanner 74 punti 86 supporti di formato personalizzato 81 supporti ruotati 78 supporti speciali 72 vassoio 1 69 vassoio 2, 3, 4, 5 o 6 71 vetro dello scanner 126 Caricamento file, Macintosh 151 Carta arricciata 173, 216, 225 caricamento del vassoio 1 69 caricamento del vassoio 2. 3. 4. 506 71 caricamento dell'ADF 76 conservazione 68 formati consentiti 64 formati personalizzati 81, 100 formato documento, selezione 99 formato predefinito 41 formato predefinito, selezione 24 impostazioni A4 41 inclinata 215 indicazioni 58 intestata 61 Legale, margini tagliati 235 modalità del fusore 43, 62 pagine per foglio 101, 105 pergamena 62 prima pagina 100, 105 raggrinzita 216 rilevamento del formato, automatico 64 risoluzione dei problemi 209, 225 risoluzione dei problemi relativi ai vassoi 173 ruotata, stampa 78 specifiche 59, 64 supporti speciali, caricamento 72 supporto della cucitrice 86

carta colorata 62 HP. ordinazione 240 resistente HP LaserJet 62 riciclata 62 Carta arricciata, risoluzione dei problemi 173, 216, 225 carta colorata, stampa 62 Carta di formato Legale margini tagliati 235 Carta di formato personalizzato impostazioni predefinite 24 stampa 81 Carta intestata caricamento 72 Carta lucida caricamento 72 Carta ondulata, risoluzione dei problemi 173, 216 Carta pesante caricamento 72 specifiche 61, 64 Carta prestampata caricamento 72 Carta raggrinzita, risoluzione dei problemi 216 carta resistente 62 Carta resistente HP LaserJet 62 carta riciclata 62 Carta spiegazzata, risoluzione dei problemi 216 Cartella di rete, scansione 131 Cartelle impostazioni predefinite 23 invio 131 messaggi di errore 183 Cartoncini caricamento 72 specifiche 61, 64 Cartucce accesso 5, 6, 7 conservazione 153 funzioni 4 garanzia 246 HP originali 153 inceppamenti, eliminazione 198 menu Gestione 27 non HP 154 numeri di catalogo 239

ordine tramite server Web incorporato 149 riciclaggio 259 sostituzione 155 stato, visualizzazione con Casella degli strumenti HP 145 cartucce intervalli di sostituzione 153 Cartucce della cucitrice caricamento 86 vuote, impostazioni di interruzione o proseguimento 89 Cartucce di stampa accesso 5.6.7 funzioni 4 inceppamenti. eliminazione 198 menu Gestione 27 messaggi di errore 184 numeri di catalogo 239 ordine tramite server Web incorporato 149 sostituzione 155 stato, visualizzazione con Casella degli strumenti HP 145 Casella degli strumenti. Vedere Casella degli strumenti HP Casella degli strumenti HP apertura 145 browser supportati 14 opzioni 145 cavo USB, numero di catalogo 240 Clienti, assistenza in linea 247 Configurazione automatica, driver 10 Configurazione I/O 51 configurazione I/O configurazione di rete 53 Configurazione I/O impostazioni 27 configurazione USB 52 Conformità Energy Star 4 Conservazione buste 68

carta 68 cartucce di stampa 153 Consumo energetico, specifiche 253 Contratti di assistenza 249 Contratti di assistenza in loco 249 Contratti di manutenzione 249 Convalida degli indirizzi gateway 229 Coperchio, pulizia 160 Copia caricamento dell'ADF 76 cucitura 87 dal vetro dello scanner 74 dimensioni, risoluzione dei problemi 228 funzioni 3. 109 impostazioni predefinite 21 interruzione dei processi 40 problemi, prevenzione 224 qualità, risoluzione dei problemi 224 risoluzione dei problemi 228 supporti, risoluzione dei problemi 225 copia annullamento 120 documenti a due facciate 115 fascicolazione 114 foto 118 libri 118 Modalità processo 119 navigazione del pannello di controllo 110 originali multipli 119 Copia chiara 225 Copia fronte/retro impostazioni predefinite 21 copia fronte/retro 115 Copia scura 225 Copie messaggi di errore 184 Copie vuote, risoluzione dei problemi 228 Cucitrice caricamento dei punti 86 formati carta consentiti 86 impostazione predefinita 40

impostazioni predefinite 21 modelli dotati 2 posizione 7 supporti consentiti 66 uso 87 vuota, impostazioni di interruzione o proseguimento 89 Cucitura dei processi 87

D

Data, impostazione 25 Densità impostazioni 44, 151 risoluzione dei problemi 211 Denuncia di frodi. servizio telefonico 154 Diagnostica componenti 48 pannello di controllo 48 percorso carta 45 reti 31 sensori 47 Stampa/interrompi test 48 Dichiarazione EMI per la Corea 265 Dichiarazione EMI per Taiwan 266 dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia 266 Dichiarazione VCCI per il Giappone 265 Dichiarazioni sulla sicurezza 265 dichiarazioni sulla sicurezza 266 Dichiarazioni sulla sicurezza laser 265 dichiarazioni sulla sicurezza laser 266 Difetti delle immagini, risoluzione dei problemi 209 Difetti ricorrenti, risoluzione dei problemi 214, 219 Dimensioni, copia risoluzione dei problemi 228 DIMM installazione 269 numeri di catalogo 239 tipi disponibili 268 verifica dell'installazione 273

Directory dei file, stampa 142 Disco installazione 276 rimozione 277 slot EIO 268 Disinstallazione, software Macintosh 13 Display grafico, pannello di controllo 16 Dispositivo di imballaggio 249 Download del software 9 Dpi, impostazioni 43, 151 Driver Aggiorna ora 10 funzioni Macintosh 104 funzioni Windows 98 impostazioni 11, 12 impostazioni di Macintosh 104 impostazioni di Windows 98 impostazioni rapide (Windows) 98 inclusi 3 Macintosh, risoluzione dei problemi 231 preconfigurazione 11 preimpostazioni (Macintosh) 104 scheda Servizi 103 selezione 9 sistemi operativi supportati 9 universali 10 Driver della stampante. Vedere driver Driver di emulazione PS impostazioni predefinite 41 selezione 9 Driver di stampa universale 10 Driver di stampa universale HP 10 Driver Linux 9, 234 Driver PCL impostazioni predefinite 41 selezione 9 sistemi operativi supportati 9 universali 10 due facciate, copia 115

E

E-mail caricamento dei documenti 126 configurazione 122 convalida degli indirizzi gateway 229 elenchi di destinatari 128 gateway, individuazione 123 impostazioni del pannello di controllo 125 impostazioni predefinite 23 impostazioni processo 130 informazioni 121, 126 invio di documenti 126 messaggi di errore 183, 184 rubriche 128 supporto LDAP 122 supporto SMTP 122 EconoMode 44 Elenchi di destinatari 128 Elenco fax bloccati, stampa 143 Elenco periferiche, Casella degli strumenti HP 145 Elenco selezioni rapide, stampa 143 Emissioni acustiche, specifiche 254 Entrambi i lati, copia impostazioni predefinite 21 Entrambi i lati, stampa caricamento della carta 105 151 impostazioni Macintosh impostazioni predefinite 25 messaggi di errore 182 pagine vuote, impostazioni predefinite 39 risoluzione dei problemi 174 Errore di protezione OE 230 Errori dell'orologio interno 177 Errori NVRAM 181 Errori Operazione non valida 230 Errori Spool32 230 Etichette caricamento 72 specifiche 60, 65 Etichette adesive caricamento 72 specifiche 60, 65

Etichette postali caricamento 72 specifiche 60, 65 E-mail errori LDAP 183 funzione di completamento automatico 127 messaggi di errore 183

F.

fascicolazione copie 114 FastRes 3 Fax di Windows 2000 139 Fax digitali 139 Fax, digitali 139 FIH (Foreign Interface Harness) 8 File EPS, risoluzione dei problemi 232 File PPD (PostScript Printer Description) inclusi 12 Filigrane 99 Finestra Impostazioni notifica, Casella degli strumenti HP 146 Finestra Trova altre stampanti, Casella degli strumenti HP 146 Firmware Macintosh, aggiornamento 151 Fisiche, specifiche 252 Flusso di lavoro, invio 132 Font caricamento Macintosh 151 elenco, stampa 20, 143 file EPS, risoluzione dei problemi 232 impostazioni Courier 41 inclusi 3 risoluzione dei problemi 235 risorse permanenti 274 Font Courier, risoluzione dei problemi 235 Formati carta personalizzati impostazioni del driver 100 Formati, supporti personalizzati, stampa 81 formati, supporti selezione vassoi 84 Formato, supporti impostazioni A4 41

impostazioni predefinite 41 non previsto, messaggi di errore 179 predefinito, selezione 24 rilevamento automatico 64 Foto caricamento 126 foto copia 118 fronte/retro copia di documenti 115 Fronte/retro, stampa pagine vuote, impostazioni predefinite 39 FTP, invio 132 Funzione Aggiorna ora, driver 10 Funzioni 2, 3 Funzioni di accesso 4 Fusore errori di avvolgimento della carta 177 garanzia 246 messaggi di errore 179 modalità 43 sostituzione 158

G

Garanzia cartucce di stampa 246 CSR (Customer self repair) 245 estesa 250 prodotto 243 unità di trasferimento e fusore 246 Garanzia estesa 250 Gateway configurazione 122 convalida degli indirizzi 229 individuazione 123 messaggi di errore 183 verifica 123 Gateway SMTP messaggi di errore 183 Glossario 279 Guida 3 Guida in linea, pannello di controllo 18 Guida, pannello di controllo 18

Η

HP Driver Preconfiguration 11 HP Easy Printer Care, software 14, 145 HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 247 HP SupportPack 250 HP Web Jetadmin 13, 150 HP, come contattare 247

I

Impostazione di AppleTalk 56 impostazione di IPX/SPX 55 Impostazioni driver 12 impostazioni rapide (Windows) 98 menu Opzioni processo predefinite 20 preimpostazioni del driver (Macintosh) 104 priorità 11 Impostazioni AppleTalk 30 Impostazioni Bonjour 152 Impostazioni del font Courier 41 Impostazioni di allineamento, vassoi 43 Impostazioni di timeout 27, 38 Impostazioni di velocità del collegamento 34 Impostazioni DLC/LLC 30 Impostazioni predefinite copia 21 e-mail 23 fax 22 Invio a cartella 23 menu Funzionamento periferica 38 menu Ripristina 48 originali 21 stampa 24 Impostazioni rapide 98 Impostazioni TCP/IP 28 In linea, assistenza 247 Inceppamenti ADF, eliminazione 191 area della cartuccia di stampa, eliminazione 198 avvisi e-mail 144 frequenti 205

impostazioni di recupero 39 recupero 190 scomparto di uscita, eliminazione 196 sportello di accesso, posizione 5, 6, 7 unità fronte/retro. eliminazione 198 vassoi, eliminazione 201 inceppamenti cause comuni 187 qualità di stampa, dopo 209 ubicazione 188 Inceppamenti dei supporti. Vedere inceppamenti Inceppamenti della carta. Vedere inceppamenti Indirizzo IP Macintosh, risoluzione dei problemi 231 indirizzo IP 53 Indirizzo, periferica Macintosh, risoluzione dei problemi 231 Ingrandimento documenti 99 Installazione accessorio fax 134 memoria (DIMM) 269 schede EIO 276 Instant Support Professional Edition (ISPE) 247 Internet fax 139 Interruzione di una richiesta di stampa 107 Invio a cartella 131 Invio a flusso di lavoro 132 Invio di e-mail caricamento dei documenti 126 Invio digitale caricamento dei documenti 126 cartelle 131 configurazione e-mail 122 convalida degli indirizzi gateway 229 elenchi di destinatari 128 flusso di lavoro 132 gateway, individuazione 123

impostazioni del pannello di controllo 125 impostazioni predefinite 23 impostazioni processo 130 informazioni 121, 126 invio di documenti 126 menu Imposta 38 messaggi di errore 183, 184 rubriche 128 supporto LDAP 122 supporto SMTP 122 Invio per e-mail convalida degli indirizzi gateway 229 elenchi di destinatari 128 gateway, individuazione 123 impostazioni 125 impostazioni processo 130 informazioni 121, 122, 126 invio di documenti 126 messaggi di errore 183, 184 rubriche 128 supporto LDAP 122 supporto SMTP 122 Invio per e-mail messaggi di errore 183 Invio tramite e-mail impostazioni predefinite 23 IPX/SPX, impostazione 30

J

Jetadmin, HP Web 13, 150 Jetdirect, server di stampa impostazioni 28 installazione 276 modelli dotati 2 numeri di catalogo 240 rimozione 277

κ

Kit dell'alimentatore documenti, sostituzione 158 Kit di manutenzione numeri di catalogo 239 uso 158 Kit di manutenzione della stampante uso 158 Kit di manutenzione preventiva uso 158

L LAN fax 139 LED posizione 8 LED a impulsi posizione 8 libri copia 118 Linea telefonica, collegamento dell'accessorio fax 137 Lingua predefinita, impostazione 38 Linguaggio impostazioni predefinite 41 Linguaggio scelto non disponibile 185 Linguaggio, stampante impostazioni predefinite 41

Lucidi caricamento 72 HP, ordinazione 242 specifiche 61, 65 Lucidi per proiezione caricamento 72 Lucidi per proiezioni specifiche 61

Μ

Macchie o righe bianche, risoluzione dei problemi 217 Macchie, risoluzione dei problemi 211, 217 Macintosh assistenza 248 componenti software 14 driver supportati 9 driver, risoluzione dei problemi 231 funzioni del driver 104 impostazioni AppleTalk 30 impostazioni del driver 12, 104 problemi, risoluzione 231 rimozione del software 13 scheda USB, risoluzione dei problemi 232 sistemi operativi supportati 9 software 12 Utility stampante HP 151

Mancata risposta, risoluzione dei problemi 175 Mappa dei menu menu Informazioni 19 stampa 142 Margini carta di formato Legale, risoluzione dei problemi 235 immagini senza bordi, stampa 80 registrazione, impostazione 43 supporti di formato personalizzato 81 Margini, stampa 80 maschera di sottorete 54 Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza) 262 Materiali di consumo avvisi e-mail 144 contraffazione 154 errori di memoria 177 funzioni 4 menu Gestione 27 menu Ripristina 48 non P 154 ordinazione con Casella degli strumenti HP 146 ordine tramite server Web incorporato 149 pagina di stato, stampa 142 riciclaggio 259 sostituzione delle cartucce di stampa 155 stato, visualizzazione con Casella degli strumenti HP 145 stato, visualizzazione con il server Web incorporato 148 stato, visualizzazione con l'Utility stampante HP 151 materiali di consumo intervalli di sostituzione 153 ordinazione 238 Materiali di consumo contraffatti 154 Materiali, limitazioni 261 Memoria aggiornamento 268

configurazione automatica 10 errori relativi ai materiali di consumo 177 inclusa 2, 12 installazione dei moduli **DIMM 269** insufficiente 178, 185 memoria permanente, messaggi di errore 181 messaggi di errore del modulo **DIMM 179** risorse permanenti 274 verifica dell'installazione 273 memoria numeri di catalogo 239 Memoria insufficiente 178, 185 Memoria permanente, errori 181 Memorizzazione dei processi accesso 90 Copia veloce 92 funzioni 90 impostazioni 26 privati 91 Memorizzazione del processo memorizzati 93 prova e trattieni 90 Memorizzazione, processi accesso 90 Copia veloce 92 funzioni 90 impostazioni 26 memorizzati 93 privati 91 Memorizzazione, processo impostazioni Macintosh 152 memorizzati 93 Menu Amministrazione, pannello di controllo 19 Menu Configurazione fax 35 Menu Funzionamento periferica 38 Menu Gestione 26 Menu Impostazione e-mail 37 Menu Impostazione iniziale 27 Menu Informazioni 19 Menu Invia impostazione 38 Menu Opzioni processo predefinite 20 Menu Ora/programmazione, pannello di controllo 25

Menu Qualità di stampa, pannello di controllo 43 Menu Ripristina, pannello di controllo 48 Menu Risoluzione dei problemi, pannello di controllo 45 Menu Servizio, pannello di controllo 49 Menu, pannello di controllo accesso negato 182 Amministrazione 19 Configurazione fax 35 Funzionamento periferica 38 Gestione 26 Impostazione e-mail 37 Impostazione iniziale 27 Informazioni 19 Invia impostazione 38 Opzioni processo predefinite 20 Ora/programmazione 25 Qualità di stampa 43 Ripristina 48 Risoluzione dei problemi 45 Servizio 49 Messaggi avvisi e-mail 144, 152 elenco numerico 177 finestra Impostazioni notifica, Casella degli strumenti ΗP 146 impostazioni predefinite 39 ordine alfabetico 177 registro eventi 45 tipi 176 messaggi elenco numerico 177 Messaggi di errore avvisi a e-mail 144 avvisi e-mail 152 elenco numerico 177 finestra Impostazioni notifica, Casella degli strumenti ΗP 146 impostazioni predefinite 39 ordine alfabetico 177 registro eventi 45 tipi 176 messaggi di errore elenco numerico 177

Messaggi di errore di inserimento vassoio 184 Messaggi di errore di installazione della cartuccia 184 Messaggi di errore di tipo o formato non previsto 179 Messaggio Eseguire la manutenzione della stampante 158 Modalità del fusore 62 Modalità Pausa impostazioni 25, 26 specifiche di alimentazione 253 Modalità processo, copia 119 Moduli DIMM messaggi di errore 179 Moduli prestampati 61 Moduli SIMM, incompatibilità 268

Ν

Nastro trasportatore 249 Non HP, materiali di consumo 154 Normativa FCC 258 Norme DOC per il Canada 265 Numeri di catalogo accessori 239 cartucce di stampa 239 kit di manutenzione 239 punti metallici 239 numeri di catalogo cavi 240 memoria 239 schede EIO 240 numero di catalogo supporti, HP 240 Numero di copie impostazioni predefinite 21

0

Ora di attivazione, impostazione 26 Ora, impostazione 25 Ordinazione materiali di consumo con Casella degli strumenti HP 146 numeri di catalogo 239 ordinazione materiali di consumo e accessori 238 supporti, HP 240 Ordine materiali di consumo tramite server Web incorporato 149 Orientamento della pagina Rotazione immagine 39 supporti ruotati 78 Orientamento, pagina Rotazione immagine 39 supporti ruotati 78 Orologio messaggio di errore 177 Ottimizzazione della qualità di stampa 43

Ρ

Pagina di configurazione Macintosh 151 menu Informazioni 19 stampa 142 Pagina di configurazione del protocollo, stampa 35 Pagina di utilizzo, stampa 142 Pagine al minuto 2 Pagine curvate 215 Pagine di copertina 100, 105 Pagine di errori PS impostazioni predefinite 41 Pagine di informazioni 142 Pagine inclinate 215 Pagine per foglio 101, 105 Pagine ruotate impostazioni predefinite 39 Pagine vuote risoluzione dei problemi 174 stampa 100 Pannello di controllo accesso negato 182 guida 18 impostazioni 11 impostazioni della cucitrice 88 impostazioni predefinite 39 menu Amministrazione 19 menu Configurazione fax 35 menu Funzionamento periferica 38 menu Gestione 26

menu Impostazione e-mail 37 menu Impostazione iniziale 27 menu Informazioni 19 menu Invia impostazione - 38 menu Opzioni processo predefinite 20 menu Ora/ programmazione 25 menu Qualità di stampa 43 menu Ripristina 48 menu Risoluzione dei problemi 45 menu Servizio 49 messaggi, elenco numerico 177 messaggi, ordine alfabetico 177 messaggi, tipi 176 pagina di pulizia, stampa 162 posizione 5, 6, 7 pulsanti 16 pulsanti dello schermo a sfioramento 18 schermata e-mail 125 schermata principale 16 segnali acustici pressione tasto, impostazioni predefinite 38 spie 16 test 48 pannello di controllo elenco messaggi, numerico 177 schermata di copia 110 Parte interna del coperchio dello scanner, pulizia 160 Parti non stampate, risoluzione dei problemi 212 PDF, pagine di errori 41 Percorso carta pulizia 162 test 45 percorso di stampa fronte/retro automatica copia di documenti 115 Pergamena 62 PIN, processi privati 91 Più pagine per foglio 101, 105

Porta USB risoluzione dei problemi Macintosh 232 supportata 4 Porte incluse 2 posizione 8 risoluzione dei problemi Macintosh 232 supportate 4 PostScript risoluzione dei problemi 235 PPD inclusi 12 Preconfigurazione, driver 11 Preimpostazioni (Macintosh) 104 Prelievi multipli 226 Prima pagina uso di carta diversa 100, 105 vuota 100 Priorità, impostazioni 11 Problemi di alimentazione, supporti 226 Processi impostazioni Macintosh 152 Processi di stampa impostazioni predefinite 24 Processi memorizzati 93 Processi privati 91 Processi trattenuti 90 Processo, memorizzazione prova e trattieni 90 Prodotti terminati. smaltimento 261 Prodotto privo di mercurio 261 Programma di supporto ambientale 259 Programmi di installazione, Windows 14 ProRes 3 Protezione impostazioni 31 Prova e trattieni i processi 90 Pulizia ADF 161 automatica, impostazioni 44 esterna 159 interno del coperchio 160 percorso carta 162 vetro dello scanner 159

Pulsante Avvia 16 Pulsante Avvia, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsante della guida, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsante di accensione/ spegnimento, posizione 5, 6, 7 Pulsante di avvertenza, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsante di errore, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsante Inizio, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsante Menu 16 Pulsante Pausa 16 Pulsante Ripristina 16 Pulsante Stato 16 Pulsante Stop 16 Pulsante Stop, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 Pulsanti, pannello di controllo posizione 16 schermo a sfioramento 18 segnali acustici, impostazione 38 Punti metallici numeri di catalogo 239 Punti, risoluzione dei problemi 211, 217, 225

Q

Qualità copia, miglioramento 224 copia, risoluzione dei problemi 224 impostazioni 43 Qualità dell'immagine copia, miglioramento 224 impostazioni 43 Qualità delle immagini copie, risoluzione dei problemi 224 Qualità di stampa ambiente 209 caratteri deformati 215 copia, miglioramento 224 copia, risoluzione dei problemi 224 difetti di stampa 209 difetti ricorrenti 214 immagini ricorrenti 219 impostazioni 43 macchie 211 macchie bianche 217 parti non stampate 212 righe 212 righe bianche 217 righe ingrossate 218 risoluzione dei problemi 209 sbavature di toner 213 sfocata 218 sfondo grigio 213 stampa chiara 211 supporti 209 tracce di toner 214 tracce di usura 217 qualità di stampa inceppamenti, dopo 209

R

Rapporti fax, stampa 20, 45, 143 Rapporto chiamate, fax 143 Rapporto codici di fatturazione, fax 143 Recupero inceppamenti 190 Registrazione, allineamento dei vassoi 43 Registro attività fax eliminazione 48 Registro attività, fax 143 Registro eventi 45 Reimballaggio, periferica 249 **Resolution Enhancement** technology (REt) 44, 151 **REt** (Resolution Enhancement technology) 44, 151 Reti collegamento, posizione 8 configurazione dell'indirizzo gateway 122

convalida degli indirizzi gateway 229 diagnostica 31 HP Web Jetadmin 150 impostazioni AppleTalk 30 impostazioni di velocità del collegamento 34 impostazioni DLC/LLC 30 impostazioni IPX/SPX 30 impostazioni Macintosh 152 impostazioni TCP/IP 28 individuazione dei gateway **SMTP 123** messaggi di errore del server di stampa HP Jetdirect 182 pagina di configurazione del protocollo, stampa 35 protezione 31 risoluzione dei problemi di stampa 220 server di stampa HP Jetdirect, modelli dotati 2 supporto SMTP 122 verifica delle impostazioni SMTP 123 reti configurazione 53 disattivazione di DLC/LLC 56 disattivazione di protocolli 55 gateway predefinito 54 indirizzo IP 53 maschera di sottorete 54 parametri TCP/IP 53 Riciclaggio 259 Ridimensionamento dei documenti 99 Riduzione documenti 99 Righe, risoluzione dei problemi copie 225 Rimozione, software Macintosh 13 Ripetizione dell'immagine, risoluzione dei problemi 219 Risoluzione funzioni 3 impostazioni 43, 151 risoluzione dei problemi di qualità di stampa 209 Risoluzione dei problemi ambiente 209

avvisi e-mail 144, 152 carta arricciata 173, 216 carta di formato Legale 235 carta spiegazzata 216 copia 224, 228 difetti delle immagini 209 difetti ricorrenti 214 dimensioni delle copie 228 file EPS 232 finestra Impostazioni notifica, Casella degli strumenti HP 146 font 235 immagini ricorrenti 219 inceppamenti 205 indirizzi gateway 229 Linux 234 macchie 211 macchie bianche 217 menu Risoluzione dei problemi 45 messaggi di errore, elenco numerico 177 messaggi di errore, ordine alfabetico 177 messaggi, tipi 176 pagine inclinate 215 pagine vuote 174 parti non stampate 212 problemi di Windows 230 problemi Macintosh 231 problemi PostScript 235 pulsante di errore, schermo a sfioramento del pannello di controllo 18 qualità del testo 215, 218 qualità della copia 224 qualità di stampa 209 registro eventi 45 reti 31 righe 212, 217 righe ingrossate 218 righe, copie 225 sbavature di toner 213 sfondo grigio 213 stampa 175 stampa chiara 211 stampa fronte/retro 174 stampa in rete 220 stampa lenta 173

stampa sfocata 218 supporti 209, 225 testo 174 tracce di usura 217 vassoi 173 risoluzione dei problemi elenco di controllo 166 inceppamenti 188 messaggi del pannello di controllo, numerici 177 velocità 166 Risorse permanenti 274 Rivenditori autorizzati 247 Rivenditori autorizzati HP 247 Rubrica, e-mail eliminazione degli indirizzi 129 Rubriche e-mail errori del server LDAP 183 Rubriche, e-mail aggiunta di indirizzi 128 elenchi di destinatari 128 elenchi di indirizzi, creazione 128 eliminazione 48 supporto LDAP 122 Rubriche, e-mail funzione di completamento automatico 127 Rulli kit di manutenzione, incluso 158

S

Salvataggio delle risorse 274 Salvataggio delle risorse, memoria 274 Sbavature di toner, risoluzione dei problemi 213 Scanner, calibrazione 45 Scansione caricamento dell'ADF 76 immediata 40 impostazioni predefinite 21 Scansione delle e-mail convalida degli indirizzi gateway 229 Scansione su e-mail caricamento dei documenti 126

configurazione 122 convalida degli indirizzi gateway 229 elenchi di destinatari 128 gateway, individuazione 123 impostazioni del pannello di controllo 125 impostazioni predefinite 23 impostazioni processo 130 informazioni 121, 126 invio di documenti 126 messaggi di errore 183, 184 rubriche 128 supporto LDAP 122 supporto SMTP 122 Scansione su e-mail messaggi di errore 183 Scansione su flusso di lavoro 132 Scansione su una cartella 131 Scheda Assistenza, Casella degli strumenti HP 145 Scheda Impostazioni, server Web incorporato 148 Scheda Informazioni, server Web incorporato 148 Scheda Rete, server Web incorporato 149 Schede EIO errori 182 installazione 276 rimozione 277 slot 268 sovraccarico buffer 178 schede EIO numeri di catalogo 240 schede Ethernet, numeri di catalogo 240 Schermata principale, pannello di controllo 16 Scomparti impostazioni predefinite 24 inclusi 2 pieni, messaggi di errore 185 posizione 5, 6, 7 Scomparti di uscita pieni, messaggi di errore 185 Scomparti, uscita carta arricciata, risoluzione dei problemi 173

Scomparto, uscita inceppamenti, eliminazione 196 Sensori, test 47 Senza bordi, immagini 80 Server di stampa HP Jetdirect configurazione 56 impostazioni 28 installazione 276 messaggi di errore 182 modelli dotati 2 rimozione 277 server di stampa HP Jetdirect numeri di catalogo 240 Server di stampa Jetdirect configurazione 56 messaggi di errore 182 Server LDAP connessione 122 convalida degli indirizzi gateway 229 messaggi di errore 183 Server SMTP configurazione dell'indirizzo gateway 122 connessione 122 convalida degli indirizzi gateway 229 gateway, individuazione 123 individuazione dei gateway 123 verifica 123 Server Web incorporato 13, 147 Servizi, scheda 103 Servizio telefonico HP per la denuncia di frodi 154 Sfondo grigio, risoluzione dei problemi 213 Sistemi operativi supportati 9 Siti Web assistenza clienti 247 assistenza clienti Macintosh 248 assistenza Linux 234 denuncia di frodi 154 driver di stampa universale 10 HP Easy Printer Care 14 HP Web Jetadmin, download 150

ordinazione di materiali di consumo 238 scheda di sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet) 262 software, download 9 specifiche carta 59 Smaltimento, prodotti terminati 261 Software Casella degli strumenti HP 145 disinstallazione su Macintosh 13 HP Easy Printer Care 14 HP Web Jetadmin 13 impostazioni 11 Macintosh 12, 14 server Web incorporato 13 sistemi operativi supportati 9 siti Web 9 Utility stampante HP 151 Windows 14 Software del sistema di stampa 9 Software HP Easy Printer Care 14, 145 Sospensione di una richiesta di stampa 107 Sostituzione kit di manutenzione 158 Sostituzione delle cartucce di stampa 155 Sovraccarico buffer seriale 178 Sovraccarico del buffer, errori 178 Specifiche acustiche 254 ambiente operativo 255 buste 60 elettriche 253 fisiche 252 funzioni 3 supporti 64 vassoi, supporti consentiti 64 Specifiche elettriche 253 Spia Attenzione posizione 16 Spia Dati posizione 16

Spia Pronta posizione 16 Spie pannello di controllo 16 Sportello superiore destro, posizione 5, 6, 7 Stampa chiara risoluzione dei problemi 211 Stampa documento su 99 Stampa fronte/retro caricamento della carta 105 impostazioni Macintosh 151 impostazioni predefinite 25 messaggi di errore 182 pagine vuote, impostazioni predefinite 39 risoluzione dei problemi 174 Stampa lenta, risoluzione dei problemi 173 Stampa N-up 101, 105 Stampa sfocata, risoluzione dei problemi 218 Stampa su entrambi i lati impostazioni Macintosh 151 Stampa, cartucce conservazione 153 garanzia 246 HP originali 153 messaggi di errore 184 non HP 154 riciclaggio 259 stampa, cartucce intervalli di sostituzione 153 Stampa/interrompi test 48 Stato avvisi e-mail 144 messaggi, tipi 176 schermata principale, pannello di controllo 16 server Web incorporato 148 software Casella degli strumenti HP 145 Utility stampante HP, Macintosh 151 Stato periferica, Casella degli strumenti HP 146 Strisce bianche o sbiadite 224 Strisce verticali bianche o sbiadite 224

Strisce, risoluzione dei problemi 225 Supporti arricciati 173, 216, 225 buste 60 caricamento del vassoio 1 69 caricamento del vassoio 2, 3, 4, 506 71 carta intestata 61 conservazione 68 etichette 60 formati consentiti 64 formati personalizzati 81, 100 formato documento, selezione 99 formato predefinito 41 formato predefinito, selezione 24 impostazioni A4 41 inclinati 215 indicazioni 58 Legale, margini tagliati 235 modalità del fusore 43, 62 pagine per foglio 101, 105 pergamena 62 prestampati 61 prima pagina 100, 105 raggrinziti 216 rilevamento del formato, automatico 64 risoluzione dei problemi 209, 225 risoluzione dei problemi relativi ai vassoi 173 ruotati, stampa 78 speciali, caricamento 72 specifiche 59, 64 supporto della cucitrice 86 supporti carta colorata 62 Carta resistente HP LaserJet 62 carta riciclata 62 HP, ordinazione 240 supporti HP, ordinazione 240 Supporto tecnico in linea 247 Linux 234 SupportPack, HP 250

т

Tasti, pannello di controllo posizione 16 schermo a sfioramento 18 segnali acustici. impostazioni 38 Temperatura, specifiche 255 Tensione, specifiche 253 Test componenti 48 pannello di controllo 48 percorso carta 45 reti 31 sensori 47 Stampa/interrompi 48 Testo, risoluzione dei problemi caratteri deformati 215 confuso 174. 225 parti non stampate 212 stampa sfocata 218 tipi, supporti selezione vassoi tramite 84 Toner EconoMode 44 impostazione della densità 151 problemi di aderenza, risoluzione 225 sbavature, risoluzione dei problemi 213 tracce, risoluzione dei problemi 214 Tracce di toner, risoluzione dei problemi 214 Tracce di usura, risoluzione dei problemi 217 Trattenimento del processo prova e trattieni 90

U

Umidità risoluzione dei problemi 209 specifiche 255 Unione Europea, smaltimento dei rifiuti 261 Unità di trasferimento, garanzia 246 Unità fronte/retro impostazioni Macintosh 105. 151

impostazioni Windows 101 inceppamenti, eliminazione 198 modelli dotati 2, 3 posizione 6, 7 risoluzione dei problemi 174 supporti consentiti 66 test del percorso carta 47 unità fronte/retro numero di catalogo 239 Usa carta/copertina diversa 100 USB, porta posizione 8 Utility stampante HP 151 Utility stampante HP, Macintosh 13, 151

V

Vassoi caricamento della carta 69 impostazioni Macintosh 152 impostazioni predefinite 39 inceppamenti, eliminazione 201 inclusi 2 messaggi di errore di inserimento o chiusura 184 messaggi di errore di tipo o formato non previsto 179 posizione 5, 6, 7 problemi di alimentazione, risoluzione 227 registrazione, impostazione 43 rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 risoluzione dei problemi 173 stampa fronte/retro 102, 106 stato, visualizzazione con Casella degli strumenti HP 145 supporti consentiti 64 test del percorso carta 46 Vassoi da 500 fogli messaggi di errore di inserimento o chiusura 184 messaggi di errore di tipo o formato non previsto 179 Vassoi di alimentazione. Vedere vassoi

Vassoi di alimentazione della carta. Vedere vassoi Vassoio 1 caricamento della carta 69 caricamento di supporti speciali 72 inceppamenti, eliminazione 201 messaggi di errore di caricamento 182 messaggi di errore di inserimento o chiusura 184 messaggi di errore di tipo o formato non previsto 179 modelli dotati 2 posizione 5, 6, 7 risoluzione dei problemi 173 stampa 70 supporti consentiti 64 supporti di formato personalizzato, stampa 81 supporti ruotati, stampa 78 Vassoio 2 caricamento 71 inceppamenti, eliminazione 201 modelli dotati 2 posizione 5, 6, 7 rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 risoluzione dei problemi 173 supporti consentiti 65 supporti di formato personalizzato, stampa 81 supporti ruotati, stampa 78 Vassoio 3 caricamento 71 inceppamenti, eliminazione 201 modelli dotati 2 posizione 5, 6, 7 rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 risoluzione dei problemi 173 supporti consentiti 65 supporti di formato personalizzato, stampa 81 Vassoio 4 caricamento 71 modelli dotati 2

rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 supporti consentiti 65 supporti di formato personalizzato, stampa 81 Vassoio 5 caricamento 71 modelli dotati 2 posizione 7 rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 supporti consentiti 65 supporti di formato personalizzato, stampa 81 Vassoio 6 caricamento 71 modelli dotati 2 posizione 7 rilevamento del formato dei supporti, automatico 64 supporti consentiti 65 supporti di formato personalizzato, stampa 81 Vassoio da 500 fogli. Vedere vassoio 3 Vassoio multifunzione. Vedere vassoio 1 Velocità pagine al minuto 2 risoluzione dei problemi 173 velocità risoluzione dei problemi 166 Velocità processore 3 Vetro formati supportati 126 pulizia 159 Vetro dello scanner copia 74 pulizia 159

W

Windows componenti software 14 driver di stampa universale 10 driver supportati 9 funzioni del driver 98 impostazioni del driver 12, 98 risoluzione dei problemi 230 sistemi operativi supportati 9





Q7829-90927