








## Llenar las bandejas de papel

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar papel y soportes de impresión</p> <p>Orientar el papel para cargar bandejas</p>	<p><b>Bandeja 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca arriba</li> <li>• Borde superior hacia el producto</li> </ul> <p><b>Bandeja 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca abajo</li> <li>• Borde superior en la parte frontal de la bandeja</li> </ul> <p><b>Impresión de sobres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice sólo la bandeja 1 para imprimir sobres</li> <li>• Frontal del sobre hacia arriba</li> <li>• Margen corto con margen postal hacia el producto</li> </ul>
<p><b>Bandeja 1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se accede a la bandeja 1 desde la parte delantera de la impresora.</li> </ul> <p>Las guías para el soporte de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.</p>





## Qué hacer para...

## Pasos que se deben realizar

Cargar papel y soportes de impresión  
(continuación)

Cargar bandeja 2

Cargar papel tamaño A6

**NOTA:** Al añadir soportes de impresión nuevos, no olvide retirar los soportes de la bandeja de entrada y enderezar la pila del nuevo soporte. De esta manera, evitará que entren varias hojas de papel en la impresora al mismo tiempo y reducirá el riesgo de atascos.

Las guías para el medio de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para medios de impresión laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con el ancho y largo de éste.

Cuando cargue papel tamaño A6, deslice hacia delante solamente el panel central de la guía para soportes de impresión para ajustar la longitud.

