










## Eliminar atascos

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 370 730 406"><b>Eliminar atascos de las áreas internas</b></p> <p data-bbox="94 438 730 475"><b>Área del cartucho de impresión y ruta del papel</b></p> <p data-bbox="94 614 730 670"><b>ATENCIÓN:</b> Antes de eliminar el atasco, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.</p> <p data-bbox="94 877 730 933"><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p>	<p data-bbox="739 338 1375 422">Procure no rasgar el papel atascado al eliminar el atasco de la impresora. Si se queda un trozo pequeño de papel en el producto, podría provocar más atascos.</p> <ol data-bbox="739 454 1375 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="739 454 1375 510">1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</li><li data-bbox="739 614 1375 670">2 Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</li><li data-bbox="739 885 1375 941">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</li><li data-bbox="739 1157 1375 1236">4 Si no hay papel atascado en el interior de la puerta del cartucho de impresión, abra la puerta de eliminación de atascos de la parte posterior del producto.</li></ol>    










Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de las áreas internas (continuación)</p>	<p><b>5</b> Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p><b>6</b> Cierre la puerta de eliminación de atascos.</p> 
<p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p> <p>Bandeja 1</p> <p><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p>	<p><b>1</b> Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</p>  <p><b>2</b> Levante la cubierta del rodillo de la bandeja 1, agarre el papel atascado y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p>  <p><b>3</b> Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p> 





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p> <p>Bandeja 2</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 268 953 295">1 Abra la bandeja. </li><li data-bbox="743 496 1310 547">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto. </li><li data-bbox="743 719 968 746">3 Cierre la bandeja. </li><li data-bbox="743 946 1381 1082">4 Si no puede ver papel atascado en el área de la bandeja, abra la puerta del cartucho de impresión y tire hacia abajo de la guía superior del soporte de impresión. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto. </li><li data-bbox="743 1169 1331 1220">5 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta. </li></ol>





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p><b>Eliminar atascos de las bandejas de salida</b></p> <p><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el producto, no intente eliminar un atasco en la bandeja de salida superior tirando del papel hacia fuera.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 268 1312 320">1 En la parte posterior del producto, abra la puerta de eliminación de atascos.</li><li data-bbox="743 475 1312 528">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</li><li data-bbox="743 683 1230 703">3 Cierre la puerta de eliminación de atascos.</li></ol> 