

Imprimante HP LaserJet série P2030 – Tâches d'impression



Impression sur différents formats de papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
Sélectionner un format de page	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="699 347 1344 406">1 Ouvrez le pilote d'impression et cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.<li data-bbox="699 526 1344 550">2 Sélectionnez un format depuis la liste déroulante Format.<li data-bbox="699 710 1344 766">3 Cliquez sur Personnalisé. La boîte de dialogue Format de papier personnalisé s'ouvre.
Créer un format de page personnalisé	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="699 885 1344 973">4 Saisissez un nom pour votre format personnalisé, spécifiez les dimensions voulues puis cliquez sur Enregistrer.

