

# Imprimante HP LaserJet série P2030 – Tâches d'impression



## Impression d'une première ou une dernière page différente

Comment faire pour	Etapes à suivre
Utiliser un autre papier et imprimer des couvertures	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Ouvrez le pilote d'impression et cliquez sur l'onglet <b>Papier/Qualité</b>.</li><li>2 Dans la zone <b>Options de papier</b>, cliquez sur <b>Utiliser papier/couvertures différent(es)</b>.</li><li>3 Sélectionnez l'option voulue pour imprimer une couverture et/ou un revers blancs ou préimprimés. -ou- Sélectionnez une option vous permettant d'imprimer la première ou la dernière page sur un autre type de papier.</li><li>4 Sélectionnez les options depuis les listes déroulantes <b>Source</b> et <b>Type</b>.</li><li>5 Cliquez sur <b>OK</b>.</li><li>6 Cliquez sur <b>OK</b> dans l'onglet <b>Papier/Qualité</b>.</li></ol> 

