



## Sélection de l'orientation de la page

Comment faire pour	Étapes à suivre
Choisir l'orientation de la page	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="604 347 1291 375">1 Ouvrez le pilote d'impression et cliquez sur l'onglet <b>Finition</b>.</li><li data-bbox="604 534 1291 561">2 Dans la zone <b>Orientation</b>, cliquez sur <b>Portrait</b> ou <b>Paysage</b>.</li><li data-bbox="604 721 1291 780">3 Pour imprimer l'image de la page à l'envers, cliquez sur <b>Faire pivoter de 180°</b>.</li><li data-bbox="604 908 808 935">4 Cliquez sur <b>OK</b>.</li></ol>

