





Imprimante HP LaserJet série P2030 – Gestion et maintenance



Remplacement des cartouches d'impression

Comment faire pour	Etapes à suivre
Remplacer les cartouches d'impression	<p>1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</p>  <p>2 Retirez la cartouche d'impression neuve de son emballage. Mettez la cartouche d'impression usagée dans l'emballage pour recyclage.</p>  <p>3 Sur le côté gauche de la cartouche, pliez la languette jusqu'à la séparer de la cartouche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la bande adhésive sorte entièrement de la cartouche. Remettez la languette et la bande adhésive dans le carton d'emballage de la cartouche d'impression pour recyclage.</p>  <p>4 Saisissez les deux côtés de la cartouche et répartissez l'encre en inclinant la cartouche sur les côtés.</p> 



Imprimante HP LaserJet série P2030 – Gestion et maintenance



Comment faire pour	Etapes à suivre
Remplacer les cartouches d'impression (suite)	<p>5 Alignez la cartouche d'impression sur les repères situés dans le produit, insérez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> <p>6 L'installation est terminée. Mettez la cartouche usagée dans la boîte de la cartouche neuve. Pour les instructions de recyclage, reportez-vous au guide de recyclage inclus.</p> 